

# <u>Floppy</u>

- ★ Commodore-Floppys im Vergleich
- ★ Großer Vergleichstest: Das leisten Speeder für die 1541
- 🖈 Der komplette Floppy-Kurs

# Dateiverwaltung für Einsteiger

- \* Ausführliche Grundlagen in Basic und Assembler
- ★ So arbeitet man mit dBase II

# Viele Listings für Floppy und Datasette

- 🖈 schnelle Kopierprogramme
- Diskettenverwaltung für C 64 und C 128
- 🜟 Spitzen Diskettenmonitore
- ★ Neues 64'er-DOS: Jetzt noch besser





# Die Daten sicher im Griff

as herausragende Merkmal eines Computers mit angeschlossenem Massenspeicher ist seine Fähigkeit, nahezu unbegrenzte Mengen von Daten zu speichern, zu sortieren, zu verwalten und ansprechend auszudrucken. Um welche Art von Daten es sich dabei handelt, ist dem Computer vollkommen egal. Ob es sich um eine Verwaltung der Directory-Einträge oder die Organisation der Schallplattensammlung handelt,

der C64 erledigt die ihm gestellten Aufgaben schnell und sorgfältig, sofern entsprechende Programme im Computer und externe Massenspeicher dazu vorhanden sind.

Welche Diskettenlaufwerke für die Systeme C16, C64, Plus/4 und C128 am besten geeignet sind, erfahren Sie in einem großen Vergleich der Floppy-Stationen 1541, 1551, 1570 und 1571. Ein wichtiges Kriterium ist sicherlich, welches Laufwerk für welchen Computer ideal oder nur mit gewissen Einschränkungen der Kompatibilität geeignet ist. Da die Laufwerke von Commodore allesamt nicht zu der schnellen Truppe zählen, stellen wir Ihnen in einem ausführlichen Bericht die aktuellsten Floppy-Beschleuniger vor. Nach Studium dieses Artikels kennen Sie die Vor- und Nachteile der bekannnten Speeder und können die richtige Kaufentscheidung für Ihren speziellen Anwendungsfall treffen.

Für die Besitzer der 1541-Floppy haben wir den vollständigen Floppy-Kurs der Ausgaben 10/84 bis 6/85 abgedruckt. Hier plaudert der Autor der beiden Bücher »Die Floppy 1541« und »Die Floppy 1570/1571«, Karsten Schramm, aus seiner Trickkiste.

Weitere Kurse befassen sich mit der Programmierung von selbstgeschriebenen Datenverwaltungsprogrammen sowohl in Basic als auch in Assembler. Hier teilt der bekannte Buchautor Said Baloui sein umfangreiches Wissen in leicht verständlicher Form mit. Dem Renner unter den professionellen Datenverwaltungsprogrammen – dBase II – ist ein Einführungskurs gewidmet.




Nicht nur theoretisches Wissen wird in diesem Sonderheft vermittelt, auch die Praktiker kommen auf ihre Kosten. So gibt es zahlreiche Programme der verschiedensten Kategorien zum Abtippen. Wer keine Zeit beim Kopieren von Disketten verschwenden will, bekommt ein Kopierprogramm, mit dem in 90 Sekunden (zuzüglich Diskettenwechsel) eine komplette Diskette dupliziert ist. Auch das Formatieren der flexiblen


Datenträger ist nunmehr in nur 10 Sekunden, ohne Verzicht auf die Qualität, zu erledigen. Mit einen raffiniertem Programm werden die bisher ungenutzten Spuren 36 bis 40 für die Speicherung zusätzlicher Daten zugänglich gemacht. Wem die normale Darstellung des Inhaltsverzeichnisses (Directory) einer Diskette nicht gefällt, der erhält einige Programme, mit denen der Ausdruck optimiert und der Informationsgehalt gesteigert werden kann.

Daß Gutes noch besser werden kann, beweisen wir mit dem neuen 64'er-DOS V4. Diese neue Version des 64'er-DOS aus der Ausgabe 3/86 beinhaltet den kompletten Monitor SMON und viele zusätzliche, komfortable Monitor- und Basic-Befehle. Es wird so zu einem vorzüglichen Hilfsmittel für Programmierer.

Zahlreiche weitere Programme runden dieses Sonderheft ab. Für den Datenschutz werden bei einem Löschvorgang nicht nur die Einträge im Inhaltsverzeichnis eliminiert, sondern die Daten tatsächlich »physikalisch« von der Diskette entfernt. Anhänger schneller Sortierroutinen dürfen sich auf Quicksort mit einem neuen Algorithmus freuen. 1000 Elemente sind in nur drei Sekunden geordnet. C 128-Besitzer erhalten zum eingebauten Monitor zusätzlich einen Diskettenmonitor und ein universelles Autostartprogramm.

Alles in allem wieder ein Sonderheft, aus dem sowohl der Anfänger in Sachen Datenverwaltung und Massenspeicher, als auch der Profi wertvolle Tips und Informationen ziehen kann. (Albert Absmeier)





# INHALTE

Vorwort		Radikal gelöscht Unwiederbringliches Löschen von	1
Die Daten sicher im Griff	3	Disketten-Dateien	106
Hardware-Test		Directory unter Druck	18
Die Speicherriesen Wie leistungsfähig sind die Commodore- Diskettenlaufwerke, welche Unterschiede		Umfangreiche Directories übersichtlich ausgedruckt	107
bestehen zwischen ihnen?	6	Laden und Speichern ohne Kompromisse Speichern und Laden beliebiger Speicherbereiche	
Wettlauf mit der Zeit Vorstellung und Vergleich der aktuellsten Floppy-Beschleuniger	13	ohne Maschinensprache-Monitor	109
Grundlagen		Schneller geht's kaum In 80 Sekunden eine komplette Diskette kopiert	110
Grundlagen der Dateiverwaltung Einführung in die Dateiverwaltung mit dem Diskettenlaufwerk	25	Quicksort »par excellence« Einer der schnellsten Sortier-Algorithmen	11
In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht Dieser Kurs erläutert Ihnen die beste Nutzung		Daten individuell und professionell verwaltet Professionelle Dateiverwaltung mit dem C 64	113
des Diskettenlaufwerkes und offenbart Ihnen einige kleine Geheimnisse	30	Turbotape-Copy Schnelles Kopieren von Turbotape-Dateien	:
Verwalten wie die Profis Programmieren Sie Ihre eigenen Dateiverwaltu		auf andere Kassetten	119
wie die Profis in Maschinensprache  Arbeiten mit dBase II Einführung und Umgang mit dem Datenbanksystem dBase II	79	79 more Blocks free! Das Laufwerk 1541 liest und schreibt nun auch auf 40 Spuren: 743 Blocks free	120
Bücher		Kopieren mit zwei Laufwerken File-Copy ohne umständliches Diskettenwechseln	13
Buchbesprechungen	92	Der Formatier-Expreß Disketten in nur 17 Sekunden formatieren	13
Tips und Tricks			-
Fragen und Antworten	95	Die Datasette streikt nie wieder Mit dieser Schaltung kann Ihre Datasette nun auch	
Eingabehilfen Checksummer 64 V3	99	Kassetten lesen, die mit einem verstellten Tonkopf bespielt wurden	14
MSE - Abtippen sicher und leicht gemacht	100	64'er-DOS erweitert	
Ausführliches Directory Directory und BAM zu Papier gebracht	102	Ein wahrer Leckerbissen: Dieser Floppy- Beschleuniger erweitert Ihren C64 um eine Bildschirm-Hardcopy, Editor-Erweiterungen und	
Autostart C128 Automatisches Laden und Starten eines Programmes von Diskette beim Einschalten	103	einen Monitor im Direktmodus: 8 KByte mehr Betriebssystem	14
Diskmonitor C128 Erweiterung des eingebauten Monitors um einen Disketten-Monitor	105	Hüllenzauber Bedrucken Sie Ihre Diskettenhüllen mit dem Directory der darin enthaltenen Diskette	15
Communication of the Communica			



# Die Speicherriesen



Im folgenden Artikel nehmen wir für Sie die wichtigsten Diskettenlaufwerke von Commodore einmal unter die Lupe. Wir geben Ihnen Tips zum Kauf und zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede aller Geräte. Dabei erfahren Sie auch, welches Gerät zu welchem Computer paßt.

pätestens wenn Sie mit Ihrem Computer nicht mehr nur noch spielen, sondern auch ernsthafter arbeiten wollen, reicht ein Kassettenrecorder als Massenspeicher nicht mehr aus. Sie benötigen zumindest ein Diskettenlaufwerk, das sowohl in bezug auf die Geschwindigkeit als auch in bezug auf die Datensicherheit der Datasette einiges voraus hat.

Nun kommt jedoch die Entscheidung. Welches Laufwerk paßt am besten zu Ihrem Computer? Wieviel Geld wollen Sie investieren?

Diese beiden Punkte zeigen, wie schwer einem die Entscheidung fallen kann, zumal die Diskettenstationen von Commodore ansonsten sehr viele Gemeinsamkeiten aufweisen.

#### Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede

Wir wollen Sie nun in Ihrer Entscheidungskraft ein wenig stärken, indem wir Ihnen alle wichtigen Diskettenlaufwerke von Commodore für den C 64, C 128, C 16 und Plus/4 einmal vorstellen. Wenn Sie bereits Besitzer eines Diskettenlaufwerks sind, dann wird Ihnen der Artikel helfen, Programme an andere Laufwerke anzupassen oder die Eigenheiten Ihres speziellen Laufwerks auszunutzen.

Die vier Geräte, mit denen wir uns beschäftigen, tragen die Bezeichnungen 1541, 1551, 1570 und 1571 und wurden insbesondere für die Computer C 64 (1541), C 16 und Plus/4 (1551) und C 128 (1570, 1571) entwickelt. Das schließt natürlich nicht von vornherein aus, daß die Laufwerke nicht auch unter den Computern ausgetauscht werden können.






Bild 1. Die 1541 (neue (oben) und alte Version)

Das Konzept des Artikels erlaubt es Ihnen, anhand der Tabellen einen schnellen und vergleichenden Überblick zu bekommen. Im Text werden wir jedes Gerät einzeln behandeln und dessen Eigenschaften herausstellen, um Ihnen den Anwendungs- und Einsatzbereich etwas vor Augen zu führen.

#### **Der Stammvater**

An erster Stelle unserer Ausführungen steht natürlich die 1541 (Bild 1). Sie wurde sehr schnell als direkte Nachfolgerin der 1540 auf den Markt gebracht, um auch für den C 64 die Welt der Massenspeicher zu erschließen. Die 1540 war ursprünglich nämlich nur für den Anschluß an einen VC 20 vorgesehen und konnte am C 64 nicht betrieben werden.

Zuerst beschäftigen wir uns ein wenig mit der Hardware. Wenn die 1541 aufgeschraubt wird, dann kommt sofort die Platine mit den elektronischen Bauelementen zum Vorschein (Bild 2). Sie enthält neben dem 6502-Mikroprozessor zwei 6522-Interface-Bausteine (VIA), 2 KByte statisches RAM, 16 KByte ROM und einen »Diskcontroller« in Form eines Logic-Arrays. Fast alle übrigen Bauteile bilden den Analogteil der Platine und sind für die Schreib- und Lesesteuerung der 1541 zuständig.


Es kann durchaus sein, daß sich in Ihrem Laufwerk eine etwas andere Platine als auf unserem Foto (Bild 2) befindet. Insgesamt gibt es mindestens vier verschiedene Versionen der 1541, wobei im Betriebssystem jedoch keine grundlegenden Änderungen vorgenommen wurden.

Wenn Sie Tabelle 1 betrachten, dann sehen Sie dort die im einzelnen aufgeführten technischen Daten der 1541. Es handelt sich hier um ein Prozessorsystem mit 1 MHz Taktfrequenz. Die Verbindung zum Computer erfolgt durch den seriellen Bus, der sich als Standard bei Commodore eingebürgert hat. Dieser Bus läßt Übertragungsraten bis zu 1200 bit/s pro Sekunde zu, und die 1541 liegt in der Geschwindigkeit damit ganz hinten unter allen Diskettenstationen von Commodore.

Für die 1541 gibt es als Abhilfe zur Zeit jedoch sehr viele Systeme zur Beschleunigung, die oft Geschwindigkeiten erreichen, die um den Faktor 30 über der Originalgeschwindigkeit liegen. Diese Beschleuniger nutzen die Tatsache, daß nicht das Laufwerk an sich so langsam ist, sondern lediglich

Speicherkapazität	17 <mark>4</mark> 848 Byte total 169984 Byte frei	
Directoryeinträge	144	
Anzahl der Spuren	35	
Anzahl der Sektoren (Blocks)	683 insgesamt 664 frei 17 bis 21 pro Spur	
Kapazität eines Sektors	256 Byte (mit Linkpointern)	
Aufzeichnungsformat	GCR ()	
Aufzeichnungsrate	250 000 bit/s Abschnitt 1 266 664 bit/s Abschnitt 2 285 712 bit/s Abschnitt 3 307 688 bit/s Abschnitt 4	
Bestückung	6502 Mikroprozessor VIA 6522 (2) 2 KByte statisches RAM Logic-Array als Diskcontroller	
Taktfrequenz	1 MHz	
Übertragungsrate	1200 bit/s seriell	

Tabelle 1. Die technischen Daten der 1541






Bild 2. So sieht die 1541 von innen aus

die Schnittstelle zum Computer. Sie finden in dieser Ausgabe einen großen Vergleichstest, für die bekanntesten Beschleunigungssysteme, der sämtliche Stärken und Schwächen dieser Produkte aufzeigt.

Bei der 1541 gibt es auf dem Markt zur Zeit zwei verschiedene Ausführungen von Laufwerken. Dabei handelt es sich einmal um ein Laufwerk mit Klappverschluß und zum anderen um ein Laufwerk mit Knebelverschluß. Haben Sie die Wahl zwischen beiden Laufwerkstypen, so ist das mit dem Knebelverschluß vorzuziehen, da es eine bessere Mechanik aufweist. Der Knebelverschluß hat seinen Namen von der Art der Diskettenfixierung im Laufwerk. Hier wird ein Hebel senkrecht nach unten geklappt und das Laufwerk damit verschlossen. Beim Klappverschluß drücken Sie eine Klappe nach unten, und die Diskette wird verriegelt.

Die Mechanik der 1541 ist ziemlich starken Belastungen ausgesetzt. Da ist einmal die Temperatur. Sie wird durch die beiden integrierten Festspannungsregler auf der Platine stark erhöht und sorgt damit unter Umständen für ein Verstellen des Laufwerks unter extremen Einsatz. Zum anderen unterstützt auch das Betriebssystem nicht gerade eine Schonung der Mechanik. Bei Lesefehlern und beim Formatieren von Disketten wird der Schreib-/Lesekopf der 1541 auf den Nullanschlag zurückgefahren, was sich durch ein ziemlich häßliches Rattern bemerkbar macht.

Dieses Anschlagen ist im Zusammenhang mit hoher Betriebstemperatur der Hauptgrund für verstellte Laufwerke, weshalb die 1541 gerade im Dauerbetrieb schonend behandelt werden sollte; also zum Beispiel keine »Formatierstunden« einlegen. Es sollten immer höchstens 10 Disketten hintereinander formatiert werden, um ein Verstellen des Tonkopfes zu vermeiden.

#### Die neue 1541

Im Gegensatz zu allen anderen Laufwerken von Commodore besitzt die 1541 keine Anlaufsteuerung beim Einlegen einer Diskette. Diese Anlaufsteuerung schaltet dabei in der Regel kurzzeitig den Laufwerksmotor ein, um das Zentrieren einer Diskette zu erleichtern. Es ist jedoch seit kurzem eine neue Version der 1541 von Commodore auf den Markt gekommen (Bild 1 und 2), die nicht nur eine völlig neue Platine, sondern auch eine Anlaufsteuerung und eine Lichtschrankenabtastung für die Spur-Null-Position besitzt. Damit dürfte das typische Anschlagen des Schreib-/Lesekopfes der 1541 ein für allemal aus der Welt geschafft sein. Inwieweit die neue 1541 jedoch kompatibel zur »alten« ist, muß sich erst noch herausstellen. Erkennen können Sie das neue Laufwerk daran, daß der Laufwerksmotor beim Einlegen einer Diskette anläuft, um diese zu zentrieren.

Der Befehlssatz der 1541 ist für alle Diskettenlaufwerke von Commodore die Grundlage. Er erlaubt sehr komfortabel das Manipulieren von Disketten und wichtigen Funktionen der 1541. Das fängt beim Erstellen von Dateien an und geht über das Aufbringen eines Kopierschutzes bis hin zu professionellen Nibble-Kopierprogrammen wie Turbo Nibbler oder Fast Hack'em.

Wenn Sie sich genauer mit diesen Einzelheiten beschäftigen wollen, dann dürfte der, ebenfalls in dieser Ausgabe, vollständig abgedruckte Floppy-Kurs genau das Richtige für Sie sein. Er erläutert sämtliche Befehle der 1541 und gibt interessante Tips und Tricks zur Programmierung dieses sicherlich »außergewöhnlichen« Geräts. In Tabelle 2 sehen Sie den Befehlssatz der 1541 abgedruckt.

Als Diskettenlaufwerk ist die 1541 hauptsächlich für den

Befehl	Wirkung	
NEW	Formatieren einer Diskette	
INITIALIZE	Initialisieren einer Diskette	
VALIDATE	Wiederherstellen der BAM ()	
COPY	Kopieren von Files	
RENAME	Umbenennen eines Files	
SCRATCH	Löschen eines Files	
POSITION	Setzen des Recordzeigers	
B-R	Lesen eines Sektors	
B-W	Schreiben eines Sektors	
B-A	Belegen eines Sektors in der BAM	
B-F	Freigeben eines Sektors in der BAM	
B-E	Ausführen eines Programms in einem Sektor	
В-Р	Setzen des Pufferzeigers in einem Sektor	
M-R	Lesen von Speicherinhalten des Laufwerks	
M-W	Schreiben von Speicherinhalten	
M-E	Starten eines Maschinenprogramms im Laufwer	
U1	Lesen eines Sektors	
U2	Schreiben eines Sektors	
U3 bis U8	Programmstarts im Benutzerpuffer	
U:	Reset ausführen	
&	Laden und Starten eines Maschinenprogramms	

Tabelle 2. Der Befehlssatz der 1541

Speicherkapazität	174848 Byte total 169984 Byte frei	
Directoryeinträge	144	
Anzahl der Spuren	35	
Anzahl der Sektoren (Blocks)	683 insgesamt 664 frei 17 bis 21 pro Spur	
Kapazität eines Sektors	256 Byte (mit Linkpointern)	
Aufzeichnungsformat	GCR ()	
Aufzeichnungsrate	250 000 bit/s Abschnitt 1 266 664 bit/s Abschnitt 2 285 712 bit/s Abschnitt 3 307 688 bit/s Abschnitt 4	
Bestückung	6510T Mikroprozessor TIA 6525 6523A 2 KByte statisches RAM Logic-Array als Diskcontroller	
Taktfrequenz	1 MHz	
Übertragungsrate	zirka 6000 bit/s parallel	

Tabelle 3. Die technischen Daten der 1551

C64 entwickelt worden. Sie läuft aber auch am C16, C116 und am Plus/4. Für den Commodore 128 kann die 1541 ebenfalls verwendet werden. Hier gibt es jedoch in der Regel Probleme mit der Geschwindigkeit, doch dazu später mehr.

Daß die 1541 am C16 und am Plus/4 betrieben werden kann, heißt noch lange nicht, daß sie auch für diese Computer entwickelt wurde oder umgekehrt. Äußerlich wird das schon dadurch deutlich, daß hier ein ziemlich unschöner Farbkontrast auftritt. Der C16/C116 und der Plus/4 sind schwarz, die 1541 ningegen erstrahlt in einem hellen Beige.

Neben der 1541 für den C64 gibt es für C16- und Plus/4-Besitzer die 1551, die von Commodore speziell für den C16 und den Plus/4 entwickelt wurde.

Äußerlich präsentiert sie sich in einem eleganten schwarzen Gehäuse mit einem Knebelverschluß. Von allen Laufwerken von Commodore handelt es sich bei der 1551 sicherlich um den größten »Exoten«.

#### Laufwerk mit Parallelkabel

Im Gegensatz zu allen anderen Einzellaufwerken (die Laufwerke mit IEEE-488-Bus sind hier ausgenommen) arbeitet die 1551 mit einer Parallelverbindung zum Computer. Das bedeutet natürlich, daß kein Anschluß an die Buchsen des seriellen Bus mehr erfolgen kann. Die 1551 tritt vielmehr über den Expansion-Port mit dem Computer in Kontakt.

Dieser Anschluß hat zwei Konsequenzen:

Erstens braucht der Anwender einen Anschluß der preiswerten 1551 an den C 64 erst gar nicht in Betracht zu ziehen, da die Belegung des Expansion-Port am C 64 nicht mit der des C 16 und Plus/4 übereinstimmt.

Und zweitens kann man davon ausgehen, daß die 1551 am C 16 und Plus/4 schneller arbeitet als die 1541. In der Tat ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit hier etwa viermal höher, was durch die höhere Übertragungsrate einer Parallelverbindung hervorgerufen wird.

Neben der Parallelverbindung wurden bei der 1551 noch ein paar andere Dinge gegenüber der 1541 verbessert. So verfügt die 1551 zum Beispiel über eine Anlaufsteuerung, die den Laufwerksmotor kurz anfahren läßt, wenn man eine Diskette einlegt.

Schraubt man die 1551 auf (Bild 3), fällt einem sofort die neue Platine ins Auge, die gegenüber der 1541 gravierende Unterschiede aufweist. Da ist einmal der Mikroprozessor.






Bild 3. Die 1551 präsentiert sich mit einer äußerst kleinen Platine. Deutlich ist das Parallelkabel zu sehen.

Hier handelt es sich im Gegensatz zur 1541 (mit Prozessor 6502) um einen 6510T. Der 6510 findet auch im C64 Verwendung, da er einen eingebauten I/O-Port besitzt und so seine Speicherverwaltung steuern kann.

Anstatt zweier VIA 6522 wie in der 1541 findet man in der 1551 einen einzigen TIA 6525. TIA steht für »Triport Interface Adapter«. Wir haben es also mit einem Interface-Baustein zu tun, der über drei 8-Bit-Schnittstellen verfügt. Das erlaubt einen vollständigen Ersatz der zwei VIA 6522. Der TIA 6525 findet übrigens auch schon in den Personal Computern der Reihe CBM 700 Verwendung. Es handelt sich hierbei also keineswegs um eine Neuentwicklung.

Überraschend an der 1551 ist die Platine, die mindestens um die Hälfte kleiner als die der 1541 ist. Diese Miniaturisierung wird durch ein neuartiges Bauteil ermöglicht, das entfernt an einen Hybridschaltkreis erinnert, jedoch den gesamten Analogteil der Diskettenstation enthält. Mit Analogteil ist dabei die Schreib-/Leseelektronik mit den Verstärkerstufen gemeint.

Die neue Version der 1541 enthält übrigens ebenfalls diesen integrierten Baustein, so daß auch hier eine sehr viel kleinere Platine entwickelt werden konnte.

Bei der 1551 handelt es sich, wie schon bei der 1541, um ein Prozessorsystem mit 1 MHz Taktfrequenz. Die technischen Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle 3.

Der Befehlssatz der 1551 ist fast identisch zu dem der 1541. Bei Tests konnte kein Programm gefunden werden, das mit einem C16 und einer 1541 läuft und mit einer 1551 nicht. Die Kompatibilität ist also offensichtlich sehr hoch, wobei die 1551 jedoch im Gegensatz zur 1541 zusätzlich zwei sehr interessante Befehle enthält. Einmal kann die Anzahl der Leseversuche bei Fehlern und zweitens der Sektorabstand beim Schreiben von Dateien ganz bequem eingestellt werden. Die Befehlsliste ist in Tabelle 4 abgedruckt.

# Das »Zwischending«

Beim C 64 konnte man sich noch mit Notlösungen behelfen, wenn es um schnelles Laden ging. Da der C 128 von Commodore jedoch als Personal Computer verkauft wird, reichte die 1541 nicht mehr aus.

Hier ging es jedoch nicht unbedingt um die Geschwindigkeit des Diskettenlaufwerks. Ausschlaggebend für die Entwicklung neuer Laufwerke war vielmehr die Eigenschaft des C128, auch CP/M-fähig zu sein.

Die 1541 und auch die 1551 ist technisch nicht in der Lage, Disketten zu lesen oder zu beschreiben, die im MFM-Format (Diskettenformat vieler anderer Laufwerke) geschrieben worden sind. Um das zu realisieren, mußte ein Diskettenlaufwerk her, das einen MFM-Diskcontroller enthält. Hier verwendet man üblicherweise den WD 1770 von Western Digital, der in sehr vielen Laufwerken enthalten ist.

Auch die 1570 gehört zu den Laufwerken, die diesen Diskcontroller beinhalten. Die Mechanik der 1570 entspricht weitgehend der Mechanik der 1541. Lediglich die Elektronik wurde komplett überarbeitet.

Schraubt man die 1570 auf, so erscheint die neue Platine (Bild 4). Auf dieser Platine kann man eine Menge an Bauteilen ausfindig machen, die aus der 1570, im Gegensatz zur 1541, wiederum ein komplett neues Gerät machen. Gleich geblieben sind die, schon in der 1541 enthaltenen Chips, Mikropro-

Befehl	Wirkung	
NEW	Formatieren einer Diskette	
INITIALIZE	Initialisieren einer Diskette	
VALIDATE	Wiederherstellen der BAM	
COPY	Kopieren von Files	
RENAME	Umbenennen eines Files	
SCRATCH	Löschen eines Files	
POSITION	Setzen des Recordzeigers	
B-R .	Lesen eines Sektors	
B-W	Schreiben eines Sektors	
B-A	Belegen eines Sektors in der BAM	
B-F	Freigeben eines Sektors in der BAM	
B-E	Ausführen eines Programms in einem Sektor	
B-P	Setzen des Pufferzeigers in einem Sektor	
M-R	Lesen von Speicherinhalten des Laufwerks	
M-W	Schreiben von Speicherinhalten	
M-E	Starten eines Maschinenprogramms im Laufwerk	
U1	Lesen eines Sektors	
U2	Schreiben eines Sektors	
U3 bis U8	Programmstarts im Benutzerpuffer	
U:	Reset ausführen	
&	Laden und Starten eines Maschinenprogramms	
%R	Setzen der Leseversuche bei Fehlern	
%S	Sektorabstand beim Schreiben setzen	

Tabelle 4, Der Befehlssatz der 1551 gleicht stark dem der 1541

Speicherkapazität	174 848 (349 696) Byte total unter GCR 169 984 (339 968) Byte frei unter GCR 133 120 bis 204 800 Byte unter MFM (266 240 bis 409 600 bei 1571)	
Directory-Einträge	144	
Anzahl der Spuren	35 (70) unter GCR 40 (80) unter MFM	
Anzahl der Sektoren	683 (1366) insgesamt unter GCR 664 (1328) frei unter GCR 17 bis 21 pro Spur unter GCR 200 bis 1040 (400 bis 2080) insg. unter MFN 5 bis 26 pro Spur unter MFM	
Kapazität eines Sektors	256 Byte unter GCR (mit Linkpointern) 128, 256, 512, 1024 unter MFM	
Aufzeichnungsformat	GCR und MFM	
Aufzeichnungsrate	250 000 bit/s Abschnitt 1 unter GCR 266 664 bit/s Abschnitt 2 unter GCR 285 712 bit/s Abschnitt 3 unter GCR 307 688 bit/s Abschnitt 4 unter GCR	
Bestückung	6502 Mikroprozessor VIA 65C22 (2) CIA 6526 2 KByte statisches RAM Logic Array als Diskcontroller für GCR WD 1770 Diskcontroller für MFM	
Taktfrequenz	1 und 2 MHz	
Übertragungsrate	1200 bit/s seriell (1541-Modus) bis 167 000 bit/s seriell (1570/71-Modus)	

Tabelle 5. Die technischen Daten der 1570 (1571). In Klammern stehen jeweils die Werte für die 1571.

zessor 6502, zwei VIA 6522 und ein Logic-Array, das bei Commodore als Diskcontroller eingesetzt wird.

Auffällig sind die beiden VIA 6522. Hierbei handelt es sich nämlich um qualitativ sehr hochwertige 65C22 – also um die stromsparenden CMOS-Versionen. Der Prozessor ist in der Regel vom Typ 6502A, was ihn als 2-MHz-Version kennzeichnet.

Neu auf der Platine ist der schon erwähnte WD 1770 und ein CIA 6526. Der CIA findet auch im C64 Verwendung, wobei CIA für »Complex Interface Adapter« steht.

Die 1570 enthält gegenüber der 1541 und auch der 1551 eine ganze Menge an zusätzlichen Neuheiten. Die Anlaufsteuerung beim Einlegen einer Diskette und eine Lichtschranke an der Spur-Null-Position sind dabei nur Nebensächlichkeiten.

### **Lesen von Fremdformaten**

Der erste Unterschied wird deutlich, wenn man sich das ROM betrachtet, in dem das Betriebssystem der 1570 untergebracht ist. Im Gegensatz zur 1541 und zur 1551 handelt es sich hierbei um ein ROM mit 32 KByte Betriebssystem, also genau die doppelte Kapazität zur 1541.

In diesem ROM sind zum Beispiel die Routinen für den »normalen« Betrieb der 1570 vorhanden. Diese Routinen stellen im Prinzip das vollständige Betriebssystem der 1541 dar, weshalb die 1570 auch weit über 90 Prozent kompatibel zur 1541 ist.

Andererseits finden sich im ROM auch Teile zur Steuerung des Diskcontrollers WD 1770. Diese Erweiterung ist derart mächtig, daß die 1570 in die Lage versetzt wird, fast alle Disketten von bekannten Personal Computern zu lesen. Disketten von IBM, Kaypro, Osborne, Triumph Adler oder Compaq sind also kein Problem und können mit entsprechenden Programmen im Computer bequem verarbeitet werden.


Damit diese Diskettenformate überhaupt verwendet werden können, sind natürlich auch ein paar grundlegende Einrichtungen notwendig. Da ist zum einen die Möglichkeit zur Überwachung des Indexlochs einer Diskette. Hierfür hat die 1570 eine weitere Lichtschranke mit Infrarot-LED, die neben der Laufwerksachse angebracht ist.

Zur Verstärkung und Verarbeitung von Signalen dient in der 1570 ebenfalls die schon beschriebene Schaltung, die einen Hybridschaltkreis enthält.

Betrachtet man die 1570 als ganzes Gerät, so fällt auf, daß in diesem Diskettenlaufwerk eigentlich zwei verschiedene Geräte implementiert wurden.

Befehl	Wirkung
NEW	Formatieren einer Diskette
INITIALIZE	Initialisieren einer Diskette
VALIDATE	Wiederherstellen der BAM
*COPY	Kopieren von Files
RENAME	Umbenennen eines Files
SCRATCH	Löschen eines Files
POSITION	Setzen des Recordzeigers
B-R	Lesen eines Sektors
B-W	Schreiben eines Sektors
B-A	Belegen eines Sektors in der BAM
B-F	Freigeben eines Sektors in der BAM
B-E	Ausführen eines Programms in einem Sektor
B-P	Setzen des Pufferzeigers in einem Sektor
M-R	Lesen von Speicherinhalten des Laufwerks
M-W	Schreiben von Speicherinhalten
M-E	Starten eines Maschinenprogramms im Laufwerl
User-Befehle:	
U1	Lesen eines Sektors
U2	Schreiben eines Sektors
U3 bis U8	Programmstarts im Benutzerpuffer
U:	Reset ausführen
&	Laden und Starten eines Maschinenprogramms
U0-Befehle:	
BURST READ	Lesen eines Sektors unter MFM oder GCR
BURST WRITE	Schreiben eines Sektors unter MFM oder GCR
INQUIRE DISK	Diskette initialisieren
FORMAT	Diskette beliebig formatieren
SECTOR INTERLEAVE	Sektorabstand setzen/holen
QUERY DISK	Diskettenformat identifizieren
INQUIRE STATUS	Burst-Status setzen/holen
FASTLOAD	Schnellader einschalten
U0>M0	1541-Modus einschalten
U0>M1	1570/71-Modus einschalten
U0>S	Sektorabstand beim Schreiben setzen
U0>R	Leseversuche bei Fehlern setzen
U0>T	Prüfsumme über ROM testen
U0>H	Diskettenseite setzen (nur 1571)
	CONTROL OF THE CONTRO

Tabelle 6. Die Befehlssätze der 1570 und 1571 weichen kaum voneinander ab. Lediglich die Befehle für zweiseitigen Diskettenbetrieb exisitieren nur auf der 1571.






Bild 4. Die 1570 mit und ohne Gehäuse. Die Elektronik sieht ein wenig »zusammengewürfelt« aus.

Zum einen finden wir eine fast vollständige 1541 in der 1570 vor. Es wurden nur die Teile geändert, die für den erweiterten Betrieb der 1570 unbedingt notwendig sind. Wir sprechen in diesem Zusammenhang vom 1541-Modus, da diese Betriebsart über einen Befehl eingeschaltet werden kann.

Arbeitet man nicht im 1541-Modus, so befindet sich das Laufwerk immer im 1570-Modus. Hier steht ein sehr mächtiger und erweiterter Befehlssatz zur Verfügung (Tabelle 6), und das Laufwerk arbeitet nun mit einer Systemtaktfrequenz von 2 Megahertz. Jetzt wird auch deutlich, warum bei der Bestückung der Platine nur hochwertige Bauteile verwendet

wurden. Die Bauteile müssen in der Lage sein, auch mit 2 MHz einwandfrei zu arbeiten.

Interessant an der 1570 ist aber sicherlich auch das neue Konzept des seriellen Bus. Arbeitet man im 1541-Modus, so arbeitet der serielle Bus wie von der 1541 her bekannt.

Im 1570-Modus schaltet sich jedoch der CIA 6526 in den Busbetrieb ein. Hier wird über das schnelle Schieberegister eine sehr viel höhere Übertragungsrate des seriellen Bus erreicht, die bis über 120000 bit/s erreichen kann.

Das erklärt auch die höhere Geschwindigkeit der 1570 gegenüber der 1541, die rein rechnerisch um den Faktor 100



höher ist. Diese Geschwindigkeitssteigerung kann jedoch normalerweise nur auf dem C128 im C128-Modus erreicht werden, da der C64 den seriellen Bus anders beschaltet hat und somit nicht über ein angeschlossenes Schieberegister verfügt.

Sie können die 1570 dennoch am C 64 problemlos betreiben. Die meisten Programme laufen ohne Schwierigkeiten. Wollen Sie die hohe Geschwindigkeit der 1570 auch am C 64 oder am C 128 im C 64-Modus erreichen, so ist das Einlöten von zwei Kabeln und das Ändern des Betriebssystems erforderlich. Die 1570 wird dann zwischen sieben- und neunmal so schnell, wie im 1541-Modus.

Einen Beschleuniger dieser Art finden Sie übrigens im 64'er- Magazin, Ausgabe 9/86, als »Listing des Monats«.


# Das »Flaggschiff«

Neben der 1570 gibt es für den Commodore 128 auch noch ein anderes Diskettenlaufwerk, das die 1570 trotz deren Leistungsfähigkeit diesbezüglich noch übertrifft. Gemeint ist die 1571.

Dieses Laufwerk war ursprünglich schon vor der 1570 auf dem Markt. Commodore wollte jedoch noch eine »abgespeckte« Billigversion der 1571 produzieren, da die 1571 bei der Einführung nicht gerade preisgünstig zu haben war.

Prinzipiell gibt es nur zwei große Unterschiede zwischen beiden Diskettenlaufwerken, wobei der rein äußerliche Unterschied vernachlässigt werden soll.

Schraubt man die 1571 auf (Bild 5), so fällt sofort der komplett andere Aufbau im Inneren auf. Da ist zum einen das Lauf-






Bild 5. Die 1571 und deren Innenleben

Com- puter	Diskettenlaufwerk	Kompatibilität zu vorhandener Software	
1	1541	100 Prozent	
C64	1570	nahezu 98 Prozent	
1571		nahezu 95 Prozent	
1	1541	ungeeignet für CP/M	
C128	1570	nahezu 99 Prozent	
	1571	100 Prozent	
	1551	100 Prozent (?)	
C16,	1541	100 Prozent	
C116, Plus/4	1570	100 Prozent	
	1571	nahezu 98 Prozent	
	1541	100 Prozent	
VC 20	1570	nahezu 99 Prozent	
	1571	nahezu 98 Prozent	

Tabelle 7. Anschlußmöglichkeiten der Commodore-Diskettenlaufwerke an die Commodore-Heimcomputer

werk. Es handelt sich hierbei um ein komplett anderes Laufwerk als in der 1570. Aus dem großen Netztransformator, wie er in allen übrigen Laufwerken von Commodore zu finden ist, wurde ein kleines Netzteil eingebaut, das in einem Gitterkäfig untergebracht ist. Die Platine befindet sich unter dem Netzteil und ist somit vor zu großer Hitze geschützt.

Betrachtet man sich die Laufwerksmechanik genauer, so fällt sofort die Stärke der 1571 ins Auge. Es handelt sich hier um ein Laufwerk, das Disketten doppelseitig beschreiben kann, also zwei Schreib-/Leseköpfe besitzt. Die Folge dieser Einfrichtung ist eine höhere Speicherkapazität (340 KByte) im Gegensatz zu allen anderen Laufwerken (170 KByte). Eine Diskette braucht also in Zukunft nicht mehr »gestanzt« und umgedreht zu werden. Sie wird einfach auf der 1571 formatiert und schon zeigt sich das Directory in ganz neuem Gewand: »1328 BLOCKS FREE«.

Wie die 1570, so besitzt auch die 1571 einen 1541-Modus. In diesem Modus arbeitet sie nach wie vor nur einseitig. Wir können also auch die 1571 problemlos an einem C64 betreiben; allerdings mit dem Nachteil des Geschwindigkeitsverlustes.

Die technischen Daten zur 1571 finden Sie vergleichend zur 1570 in Tabelle 5. Der Befehlssatz ist in Tabelle 6 abgedruckt.

# **Welches Gerät an welchem Computer?**

Zusammenfassend vielleicht noch einmal die Anschlußmöglichkeiten aller Diskettenlaufwerke von Commodore. In Tabelle 7 sehen Sie diese im Überblick.

Prinzipiell können Sie jedes Laufwerk (ausgenommen die 1551) an jeden Computer anschließen. Bei der 1541 am C128 ergibt sich jedoch die Einschränkung, daß die Diskettenformate von zum Beispiel IBM oder Kaypro nicht gelesen werden können. Die 1551 kann nur am C16, C116 und Plus/4 angeschlossen werden. Die Kompatibilität ist bei den Laufwerken untereinander sehr hoch. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. So befindet sich offensichtlich eine Produktreihe auf dem Markt, bei der die 1571 mit nur sehr wenigen 1541-Programmen läuft. Wir konnten noch nicht herausfinden, woran diese Inkompatibilität im einzelnen liegt. In der Regel laufen fast alle Programme der 1541 problemlos auch auf der 1570 und 1571. Auch die neue 1541 bildet hier keine Ausnahme.

# Wettlauf mit der Zeit

Mittlerweile gibt es derart viele Beschleunigungssysteme für die Diskettenstation 1541, daß der Käufer leicht den Überblick verliert. Der folgende Artikel hilft Ihnen bei der Kaufentscheidung weiter, indem er die aktuellsten Systeme einander gegenüberstellt.

chnell sind sie alle, die Beschleuniger für die 1541. Die Palette reicht von einer Geschwindigkeitserhöhung um den Faktor 6 bis hin zum 200mal schnelleren »Turbolader«.

Der folgende Vergleichstest stellt einmal einige Systeme einander gegenüber. Es werden dabei sowohl die Stärken als auch die Schwächen der Speeder aufgedeckt.

Verlangt waren Beschleuniger, die Änderungen sowohl im Computer als auch im Laufwerk erfordern. Die Übertragung muß über ein zusätzliches Parallelkabel erfolgen, das Laufwerk und Computer miteinander verbindet.

Die Auswahlkriterien wurden aus folgenden Gründen getroffen:

- Mit diesem Auswahlsystem erfassen wir garantiert die zur Zeit aktuellsten und verbreitetsten Systeme.
- 2. Die Beschleuniger, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, sprechen alle ziemlich genau die gleiche Gruppe von Computeranwendern an und können aus diesem Grund leicht miteinander verglichen werden.
- 3. Wir haben es bei unseren Testkandidaten mit ziemlich aktuellen Produkten zu tun, die sich fast alle auf dem neuesten Stand ihrer Entwicklung befinden.
- 4. Der Aufwand beim Einbau der Systeme ist in etwa bei allen Speedern gleich, so daß sich Kaufentscheidungen nach den wichtigen Leistungsmerkmalen der Beschleunigungssysteme richten können.

Getestet wurden bei allen Systemen folgende Kriterien:

- Preis
- Lieferumfang
- Beschleunigung von Funktionen gegenüber einer Floppy
   1541 in Originalform
- Verbesserung von Funktionen bezüglich des Originalgeräts
- Benutzerfreundlichkeit der einzelnen Systeme
- Kompatibilität der einzelnen Systeme zu Software, die sich augenblicklich auf dem Markt befindet




Bild 1. Die SpeedDos-Produktpalette

- Erweiterungen des Original-Betriebssystems des Computers und des Diskettenlaufwerks
- Diese Testkriterien dürften sicherlich alle wichtigen Punkte einer Kaufentscheidung beinhalten.

Sie werden am Ende dieses Tests mit Bestimmtheit sagen können, welches System für Sie das richtige ist.

Nun aber zu unseren Kandidaten. Getestet wurden:

- Dolphin-Dos 2.0
- Professional DOS R4.0
- ProLogic-Dos
- SpeedDos Plus
- TurboAccess
- TurboTrans Plus 3.0

Die erste Teststufe beschäftigt sich mit der Geschwindigkeit des jeweiligen Systems, denn das ist schließlich der eigentliche Sinn dieser Erweiterungen.

Wir haben uns dazu spezielle Problemstellungen einfallen lassen, die insgesamt wohl die wichtigsten Aufgabengebiete eines Diskettenlaufwerks unter die Lupe nehmen.

Zu den Testaufgaben zählen natürlich die Messung der Lade- und Speichergeschwindigkeit. Zusätzlich wollen wir wissen, wie schnell eine Diskette mit VALIDATE »aufgeräumt« wird, in welcher Zeit der Speeder ein oder mehrere Programme von der Diskette löscht und wie hoch die Geschwindigkeit beim Umgang mit relativen Dateien ist. Natürlich spielt auch der Speicherplatz auf einer Diskette und die Dauer des Formatiervorgangs eine Rolle.

wir uns mit dem Aufbau eines Systems und seinem Befehlssatz in Floppystation und Computer. Wir untersuchen die Anwenderfreundlichkeit und die neuen Möglichkeiten eines Speeders. Es werden spezielle Eigenheiten sowohl positiver als auch negativer Art herausgestellt und der Gesamteindruck vom Lieferumfang bis hin zur Kompatibilität aufgezeigt.

#### Der »Urvater«

Zuerst soll uns einer der Urväter der Speeder mit Parallelkabel interessieren: SpeedDos Plus (Bild 1).

Wir haben SpeedDos Plus ganz bewußt in unsere Testreihe miteinbezogen, weil dieses Beschleunigungssystem infolge seiner frühen und jetzt auch noch andauernden Marktherrschaft Maßstäbe gesetzt hat. Viele Programme sind mittlerweile »SpeedDos-kompatibel«. Mehrere Speeder verwenden das »SpeedDos-Kabel« zur Datenübertragung, und oft hört man von Beschleunigern, die den »SpeedDos-Befehlssatz« und eine »SpeedDos-Tastenbelegung« besitzen.

Wir haben es also im wahrsten Sinne des Wortes mit einem »Urvater« der Parallelspeeder zu tun, der auch heute noch verkauft wird. Ein Vergleich mit den »Söhnen« dürfte aus diesem Grund sehr interessant sein, zumal SpeedDos Plus wegen seines Preis-/Leistungsverhältnisses nach wie vor sehr beliebt ist.

Der aktuelle Preis von SpeedDos Plus (die aktuelle und erweiterte Version des ursprünglichen SpeedDos) liegt bei 199,50 Mark. Dafür bekommen Sie eine kleine Platine, die im Diskettenlaufwerk anstelle des Original-DOS eingesteckt wird. Zusätzlich erhalten Sie ein Parallelkabel, das über einen Zwischensockel an die VIA 6522 angeschlossen wird. Im Computer wird ebenfalls eine kleine Platine untergebracht, die ein EPROM enthält. In dieses EPROM sind sowohl das

SpeedDos Plus als auch das Original-Commodore-Betriebssystem integriert. SpeedDos Plus kann dabei jederzeit über einen Schalter ausgeschaltet werden, und der Computer befindet sich im »Urzustand«.

Leider lag uns bei unserem Testmuster keine aktuelle Bedienungsanleitung zu SpeedDos Plus bei. Wir können über deren Qualität also keine gültige Aussage machen.

Am Testanfang stand der wohl am meisten verwendete Befehl LOAD. Wir haben dazu eine Diskette hergestellt, die 50 Files mit je einem Block Länge enthält. Das 51. File ist dann unser Testfile mit genau 202 Blöcken Länge.

Diese Diskette erlaubt uns einen objektiven Test der Ladezeit, die inklusive der Suche im Directory gemessen wird.

In der Werbung sieht man zuweilen, daß nur die »reine« Ladezeit ohne Suche im Directory angegeben wird. Diese Angabe ist, so meinen wir, irreführend, da gerade diese Directory-Suche eine ganze Menge Zeit in Anspruch nimmt. Wir zählen also das Suchen des Files im Directory zur Ladezeit dazu.

# **Zeiten mit Suche im Directory**

Nun aber wieder zu SpeedDos Plus. Es erreichte bei unserer Testdiskette eine Ladezeit von 24 Sekunden für 202 Blöcke und Suche im Directory. Das entspricht im Gegensatz zum Original-Betriebssystem des C64 und der Floppystation 1541 einer Verbesserung um den Faktor 5,4. Normalerweise benötigt der C64 für die 202 Blöcke genau 130 Sekunden.

Bei diesem Geschwindigkeitsfaktor darf man nicht vergessen zu erwähnen, daß SpeedDos die Files normalerweise mit einem anderen Sektorabstand auf die Diskette schreibt. Wir verwendeten jedoch eine »Originaldiskette«. Wird ein File unter SpeedDos Plus neu auf die Diskette geschrieben, so kann ein Geschwindigkeitsfaktor von mehr als dem Zehnfachen der Originalgeschwindigkeit erreicht werden.

Natürlich darf auch der SAVE-Befehl nicht vergessen werden. SpeedDos Plus benötigte zum Speichern von 202 Blöcken auf die Diskette hinter 50 vorhandene Files genau 103 Sekunden. Das entspricht gegenüber der Geschwindigkeit des Original-DOS von 140 Sekunden einem Geschwindigkeitsfaktor von 1,4 beim Speichern.

Nach dem SAVEn wollten wir noch wissen, wie schnell ein File unter SpeedDos Plus mit SCRATCH gelöscht werden kann. Wir haben 27 Sekunden gemessen, wobei das Original-Betriebssystem mit 26 Sekunden etwa die gleiche Geschwindigkeit besitzt. Man kann also davon ausgehen, das die Löschroutine des DOS von SpeedDos Plus nicht geändert wurde. Das bestätigt uns auch unsere zweite Testmessung in Sachen SCRATCH. Hier werden 50 Files von einer Diskette gelöscht, die jeweils einen einzigen Block lang sind.

SpeedDos Plus benötigte für diese Aufgabe 72 Sekunden. Das Original-DOS schlägt mit 79 Sekunden zu Buche, wobei der Unterschied sicherlich auf die schnellere Bewegung des Schreib-/Lesekopfes unter SpeedDos zurückzuführen ist.

Um einen Wert für die Geschwindigkeit des Speeders bei der Behandlung von Dateien zu bekommen, haben wir das Erstellen einer relativen Datei gemessen. Es wurde dabei eine Datei eröffnet, die aus 200 Datensätzen besteht, wobei jeder Datensatz eine Länge von 140 Byte besitzt. Die Datei wurde bei unserem Test eröffnet und sämtliche 200 Datensätze angelegt. SpeedDos Plus benötigte für diese Aufgabe 59 Sekunden. Das Original-DOS der Floppy 1541 erreicht mit 60 Sekunden praktisch die gleiche Geschwindigkeit.

Auch im Löschen der relativen Datei waren sich SpeedDos Plus und das Original-Betriebssystem »einig«. Hier benötigten beide genau 16 Sekunden.

	SpeedDos Plus	
Testaufgaben:		gemessene Zeiten
LOAD (202 Blöcke)		24 Sekunden
SAVE (202 Blöcke)		103 Sekunden
SCRATCH (202 Blöck	(e)	27 Sekunden
SCRATCH (REL-Datei		16 Sekunden 72 Sekunden
SCRATCH (50 Files à	1 Block)	
REL-Datei erstellen		
(200 Datensätze à 14	0 Zeichen)	59 Sekunden
Diskette validieren		168 Sekunden
Diskette formatieren	(35 Spuren)	23 Sekunden
	(40 Spuren)	
	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	ms:
Preis: Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp	(Sektoren insgesamt) y	199,50 Mark C64 1541 35 Spuren 664 Sektoren 2 KByte
Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp Anschluß des Parallell	(Sektoren insgesamt) y kabels	199,50 Mark C64 1541 35 Spuren 664 Sektoren 2 KByte User-Port
Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp Anschluß des Parallell Taktfrequenz des Spe	(Sektoren insgesamt) y kabels eders	199,50 Mark C64 1541 35 Spuren 664 Sektoren 2 KByte
Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp Anschluß des Parallell	(Sektoren insgesamt) y kabels eders abschaltbar?	199,50 Mark C64 1541 35 Spuren 664 Sektoren 2 KByte User-Port 1 MHz
Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp Anschluß des Parallell Taktfrequenz des Spe	(Sektoren insgesamt) y kabels eders	199,50 Mark C64 1541 35 Spuren 664 Sektoren 2 KByte User-Port

Wichtige zusätzliche Funktionen gegenüber dem Original-Betriebssystem:

- Centronics-kompatible Schnittstelle eingebaut (User-Port)
- Directoryanzeige ohne Programmverlust
- Funktionstasten belegt
- Hardcopy von Textbildschirm
- Lifein auter Maschinensprache-Monitor
- OLD-Befehl zum Zurückholen eines gelöschten Basic-Programms

Tabelle 1. Testergebnisse und Daten von SpeedDos Plus

Die bisherigen Tests untersuchten die Floppystation jeweils unter durchschnittlichen Bedingungen, wie sie im Betrieb oft vorkommen. Wir wollten jedoch auch eine Extremsituation simulieren und so ließen wir alle Kandidaten eine vollständig gefüllte Diskette (»O BLOCKS FREE« und 144 Einträge im Directory) mit dem Befehl VALIDATE »aufräumen«, wobei einzelne Files auf dieser Testdiskette vollkommen verstreut angeordnet waren.

Das Original-Betriebssystem der Floppy 1541 benötigte für diesen Durchlauf sage und schreibe 230 Sekunden (das sind fast vier Minuten).

# **Monitor eingebaut**

SpeedDos Plus schlug sich hier wacker mit nur 168 Sekunden. Das sind gut zwei Drittel der Zeit des Original-DOS.

Natürlich durfte bei unseren Messungen auch das Formatieren einer Diskette nicht zu kurz kommen. Die Dauer dieses Vorgangs ist wohl das zweithäufigste Ärgernis, das einem Commodore-Anwender widerfährt.

SpeedDos Plus arbeitet auf der Diskette mit 35 Spuren und benötigt zum Formatieren 23 Sekunden. Zum Vergleich: Das Original-Commodore-DOS läßt sich für den gleichen Vorgang gut 85 Sekunden Zeit.

Von der Geschwindigkeit der 1541 einmal abgesehen, bietet SpeedDos Plus aber noch weitere Vorzüge. So beinhaltet das Betriebssystem zwar keine RS232-Routinen mehr, dafür existiert aber beispielsweise ein eingebauter kleiner Maschinensprachemonitor. Am User-Port wurde softwaremäßig

eine Centronics-kompatible Schnittstelle herausgeführt, an die jeder handelsübliche Drucker mit einer entsprechenden Schnittstelle angeschlossen werden kann (zum Beispiel Epson, Fujitsu, Star und andere). Viele auf dem Markt vorhandene Programme für Drucker unterstützen diese Schnittstelle am User-Port oder haben sogar eine eigene eingebaut, so daß ein Drucker-Interface für den seriellen Bus bei den meisten Anwendungen nicht mehr nötig ist. Lediglich wenn Sie Ausdrucke mit den Commodore-spezifischen Sonderzeichen anfertigen wollen, müssen Sie auf ein entsprechendes Interface zurückgreifen.

# Kabelprobleme

Einen einzigen Nachteil hat die Centronics-kompatible Schnittstelle am User-Port aber dennoch: Wie schon oben erwähnt, wird am User-Port auch das Parallelkabel für das Diskettenlaufwerk angeschlossen. Sie haben also unter Umständen zwei Stecker für einen Anschluß. Um den Drucker und die Floppystation gleichzeitig betreiben zu können, ist ein Adapter notwendig, der am User-Port zwei Anschlüsse zur Verfügung stellt.

Zusätzlich zu den schon erwähnten Erweiterungen stellt SpeedDos Plus noch ein paar nützliche Tastenfunktionen zur Verfügung. So sind sämtliche Funktionstasten mit wichtigen Befehlen belegt, wobei auch das softwaremäßige Abschalten von SpeedDos Plus möglich ist. Die Tabelle 1 zeigt Ihnen noch einmal alle Testdaten und die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.

	TurboAccess	64
Testaufgaben:		gemessene Zeiten
LOAD (202 Blöcke)		23 Sekunden
SAVE (202 Blöcke)		103 Sekunden
SCRATCH (202 Blöc	ke)	25 Sekunden
SCRATCH (REL-Date)	)	14 Sekunden
SCRATCH (50 Files à REL-Datei erstellen	1 Block)	67 Sekunden
(200 Datensätze à 14	10 Zeichen)	57 Sekunden
Diskette validieren		155 Sekunden
Diskette formatieren	(35 Spuren)	18 Sekunden
	(40 Spuren)	20 Sekunden
Technische Daten de	s Beschleunigungssyste	ms:
Preis: Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp	e (Spuren) (Sektoren insgesamt) by	199 Mark C64, C128 1541 35/40 Spuren 664/749 Sektoren 2 KByte
Preis: Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette	e (Spuren) (Sektoren insgesamt) by kabels eeders	199 Mark C64, C128 1541 35/40 Spuren 664/749 Sektoren
Preis: Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette Speicher in der Flopp Anschluß des Parallel Taktfrequenz des Spe	e (Spuren) (Sektoren insgesamt) by kabels eeders	199 Mark C64, C128 1541 35/40 Spuren 664/749 Sektoren 2 KByte Expansion-Port

Wichtige zusätzliche Funktionen gegenüber dem Original-Betriebssystem:

- Centronics-kompatible Schnittstelle eingebaut (User-Port)
- Directoryanzeige ohne Programmverlust
- Hardcopy von Textbildschirm
- OLD-Befehl zum Zurückholen eines gelöschten Basic-Programms
- verschiedene Reset-Routinen zum Überspringen der Modul-Kennung und zum Erhalten der Variablen und der Basic-Programme

Tabelle 2. Das leistet TurboAccess

Etwa zur gleichen Zeit wie SpeedDos Plus kam auch ein anderes Beschleunigungssystem auf den Markt: Turbo-Access.

TurboAccess weist von der Konzeption her ein paar größere Unterschiede zu SpeedDos Plus auf. Das wird schon am Lieferumfang deutlich. Für den Preis von 199 Mark bekommt der Anwender eine Platine für das Diskettenlaufwerk, die durch ein Kabel mit einer weiteren Platine für den Expansion-Port des Computers verbunden ist. Der User-Port bleibt bei TurboAccess also frei. Im Computer muß unter das Betriebssystem ein kleiner Adaptersockel gesetzt werden, der über ein Kabel mit der Platine im Expansion-Port verbunden ist.

Auf der Erweiterungsplatine am Computer befindet sich unter anderem ein Schalter. Mit diesem kann TurboAccess hardwaremäßig ausgeschaltet und das Original-Betriebssystem sowohl im Diskettenlaufwerk als auch im Computer wieder eingeschaltet werden.

#### **Der Konkurrent**

TurboAccess wurde natürlich unter den gleichen Testbedingungen untersucht wie SpeedDos Plus. Dabei zeigten sich leichte Zeitvorteile für TurboAccess. Das Laden eines 202-Block-Files mit 50 Programmen, die im Directory davor stehen, dauert 23 Sekunden. Gespeichert werden die 202 Blöcke in 103 Sekunden. Nach dem Speichern kam das Löschen. Hier benötigte TurboAccess 27 Sekunden. Das Erstellen unserer relativen Testdatei dauerte alles in allem 57 Sekunden. Gelöscht wurde die Datei in nur 14 Sekunden. Der Löschtest mit 50 1-Block-Files wurde von TurboAccess in nur 67 Sekunden bewältigt, und sogar für das Validieren der Testdiskette benötigte TurboAccess weniger Zeit als SpeedDos Plus: nämlich ganze 155 Sekunden. Das Formatieren geht bei TurboAccess trotz eines eingebauten Verify sehr flott. Es dauerte in unserem Test nicht länger als 18 Sekunden und dürfte damit allen Ansprüchen genügen. So schnell sind normalerweise noch nicht einmal Personal Computer. Das Laden von unserer Testdiskette bedeutet übrigens, wie schon bei SpeedDos Plus, nicht, daß es nicht noch schneller geht. Auch bei TurboAccess wird nämlich beim Speichern der Sektorabstand auf der Diskette verändert, so daß Files, die unter TurboAccess gespeichert wurden, noch sehr viel schneller wieder geladen werden können. Der Geschwindigkeitsfaktor beträgt auch hier etwa 10.

Das Betriebssystem von TurboAccess beinhaltet zwar ähnliche Funktionen wie SpeedDos Plus. Es wurde jedoch völlig anders konzipiert. So verzichteten die Entwickler von TurboAccess bewußt auf die Belegung der Funktionstasten, da gerade diese praktische Belegung mit manchen Programmen Probleme bekommt. Bei TurboAccess werden die Zusatzfunktionen allesamt über die Tastenkombination < CTRL+Taste > aufgerufen.

Wie schon SpeedDos Plus, so enthält auch TurboAccess eine Centronics-kompatible Schnittstelle am User-Port. Der Anschluß eines Druckers macht hier jedoch keine Probleme, da die Floppystation, wie schon erwähnt, am Expansion-Port des Computers angeschlossen wird. Auch Befehlserweiterungen, wie Laden aus dem Directory oder der OLD-Befehl, der ein gelöschtes Basic-Programm zurückholt, sind in TurboAccess eingebaut. Der Mini-Maschinensprachemonitor von SpeedDos Plus fehlt in der Grundversion von TurboAccess. Das ist Absicht, da die Entwickler von TurboAccess auf vorhandene RS232-Routinen im Betriebssystem Wert legen und diese sonst hätten entfernen müssen.

Die Hardware von TurboAccess ist ungleich aufwendiger als die von SpeedDos Plus und macht auch qualitätsmäßig einen besseren Eindruck. Die Lösung mit dem Übertragungskabel am Expansion-Port ist technisch auf jeden Fall besser. Sie hat sich jedoch leider auf dem Markt nicht so durchsetzen können wie die SpeedDos-Variante.

Technisch gesehen hat TurboAccess also einen Vorteil gegenüber SpeedDos Plus. Das betrifft sowohl die höhere Qualität der Hardware als auch die Möglichkeit, ein zweites Laufwerk im Parallelbetrieb an das vorhandene System anzuschließen. Die Bedienerfreundlichkeit des Systems ist jedoch bei SpeedDos besser. Hier macht sich die Belegung der Funktionstasten bemerkbar, an die man sich sehr schnell gewöhnt und die man auf anderen Computersystemen leicht vermißt. Die Tabelle 2 zeigt Ihnen alle wichtigen Testdaten und Funktionen von TurboAccess.

# Das ausgereifte System

Unser nächster Kandidat ist Dolphindos 2.0 (Bild 2). Hierbei handelt es sich, wie auch bei den folgenden Beschleunigern, um ein System der zweiten Generation. Gemeint ist damit der technische Aufwand, der mit den Speedern getrieben wird.

Während SpeedDos Plus und TurboAccess lediglich ein neues Betriebssystem und ein Zusatzkabel in der Floppystation unterbringen, arbeiten die neuen Speeder mit zusätzlichem Speicher in der Floppystation und äußerst ausgefeilten Tricks zur Beschleunigung sämtlicher Funktionen des Laufwerks.

Dolphindos 2.0 ist in dieser Hinsicht eine kleine Revolution auf dem Markt der Floppy-Speeder. Es kostet als Komplettsystem nur 198 Mark. Dieses »nur« in der Preisangabe wird sich bei den anschließenden Besprechungen klären, es ist jedoch in jedem Fall angebracht.

Als Komplettsystem bekommen Sie bei Dolphindos 2.0 eine Platine, die in die Floppystation eingesteckt wird. Auf dieser Platine befinden sich unter anderem zwei Steckanschlüsse für Parallelkabel. Dolphindos 2.0 erlaubt es also dem Anwender, zwei Laufwerke im Parallelbetrieb zu verwenden, wobei das eine mit der Gerätenummer 8 und das andere mit der 9 angesprochen wird.

Für den Computer erhält der Anwender ein EPROM auf einer Adapterplatine, das wahlweise ein Umschalten zwischen dem Original-Betriebssystem und dem Dolphindos 2.0 erlaubt. Es ist auf diese Art und Weise möglich, den Originalzustand des Computers wiederherzustellen, wenn das nötig werden sollte. In der Floppystation existiert ein solcher Umschalter ebenfalls, so daß auch das Diskettenlaufwerk auf Originalbetrieb zurückgeschaltet werden kann.

Zusätzlich zur Hardware, die außerdem noch aus einem Verbindungskabel besteht, das am User-Port eingesteckt wird, bekommt der Käufer noch ein kleines Heftchen, das auf 20 Seiten ausführlich mit der Bedienung von Dolphindos 2.0 vertraut macht. Auch der Einbau des Systems ist sorgfältig beschrieben. An der Anleitung gibt es vom Inhalt her also nichts Wesentliches zu bemängeln. Lediglich zusammengeheftet könnte es noch sein, da es einem sonst passieren kann, daß sich alle Teile der Anleitung in unterschiedlicher Himmelsrichtung voneinander »entfernen«.

Auf einer beigefügten Diskette bekommt der Anwender zusätzlich noch zwei Kopierprogramme, die die Geschwindigkeit von Dolphindos 2.0 ausnutzen und vor allem einzelne Files blitzschnell kopieren.

Nun aber zu den Meßergebnissen mit unseren Testdisketten. Es zeigt sich hier natürlich sofort, mit was für einem »Kaliber« wir es bei den Speedern der neueren Generation zu tun haben. Da diese Beschleunigungssysteme den Speicher der Floppystation erweitern, sind sie in der Lage, jeweils eine gesamte Spur einer Diskette auf einmal einzulesen. Daß diese Maßnahme stark zur Beschleunigung beiträgt, vor allem wenn man weiß, daß zusätzlich auch das ROM um acht KByte Speicher erweitert wurde, ist unschwer einzusehen.




Bild 2. Das Dolphindos - künftig mit neuer Platine

So dauert das Laden von 202 Blöcken inklusive Suche im Directory auch nur mehr 5,5 Sekunden. Es macht einem direkt Spaß, der Diskettenstation bei der Arbeit zuzusehen. Wehmütig wird man erst, wenn ein »gepacktes« Programm in den Speicher des Computers geladen wird. Bei diesen »zusammengestauchten« Programmen dauert das »Entpacken« in der Regel länger als das Laden von der Diskette.

Auch beim Speichern konnte Dolphindos 2.0 voll und ganz überzeugen. In nur 10 Sekunden werden 202 Blöcke auf die Diskette gespeichert. Wir erinnern uns: Das Original-Betriebssystem des C64 benötigt ganze 140 Sekunden. Dolphindos 2.0 ist also 14mal schneller.

Das Löschen der 202 Blöcke von der Diskette ist ebenfalls kein Problem. In nur 4,5 Sekunden ist von den 202 Blöcken nichts mehr übrig und die Diskette strahlt uns wieder ihr »614 BLOCKS FREE« entgegen. (Es befinden sich noch 50 Files mit je einem Block Länge auf der Diskette, die wir vor den 202 Blöcken gespeichert hatten, um die Suche im Directory als Zeitfaktor miteinbeziehen zu können.)

Auch das Erstellen einer relativen Datei mit 200 Datensätzen à 140 Zeichen geht unter Dolphindos 2.0 erstaunlich schnell. Nach 20 Sekunden war die ganze Arbeit getan, und unsere relative Datei war angelegt.

Zum Löschen der relativen Datei waren ganze 3,5 Sekunden notwendig. Direkt im Anschluß daran haben wir Dolphindos 2.0 auch 50 Files mit je einem Block Länge löschen lassen. Das Ergebnis ist zwar im Vergleich nicht so spektakulär, es kann sich jedoch sehen lassen: 51 Sekunden für den gesamten Löschvorgang.

Den Vogel abgeschossen hat Dolphindos 2.0 im Test der Validate-Geschwindigkeit. Wir hatten dafür eine Diskette vorbereitet, die bis auf das letzte Byte gefüllt war. Das heißt: 144 Einträge im Directory und »O BLOCKS FREE«, wobei viele Files kreuz und quer auf der Diskette standen, um viele Bewegungen des Schreib-/Lesekopfes zu provozieren.

Dolphindos 2.0 hat diese Diskette in sage und schreibe 20 Sekunden »abgegrast«. Das ist mit Abstand die schnellste Zeit, die ein Speeder auf der Diskette bisher erreicht hat. Zum Vergleich: Das Original-Betriebssystem der Floppy 1541 war fast vier (4!) Minuten am Arbeiten.

# 35 und 40 Spuren

Eine weitere Besonderheit von Dolphindos 2.0 ist die Tatsache, daß der Anwender zwischen dem Diskettenformat mit 35 oder dem Format mit 40 Spuren wählen kann. Läßt man eine Diskette mit 35 Spuren formatieren, so ist das nach 19 Sekunden geschehen, und die üblichen 166 KByte Speicherplatz stehen dem Anwender zur Verfügung.

Bei einer Formatierung auf 40 Spuren hingegen ist Dolphindos 2.0 21 Sekunden beschäftigt. Danach »lächeln« einen jedoch »749 BLOCKS FREE« an. Das entspricht einer



Textverarbeitungssystem und Datenfernübertragung:

Was Sie können und leisten müssen.

#### ... außerdem lesen Sie:

■ Den großen Mailbox-Vergleichstest der Mailboxen in Deutschland. Wir stellen die interessantesten Mailboxen Amerikas vor. E Sie erhalten eine ausführliche Marktübersicht von Akustikkopplern und Moden. Akustikkoppler im Test: Was Sie leisten. 🖪 Datenfernübertragung: aber wie? Das Listing des Monats: Der Soundmonitor. M Anwendung des Monats: Ein Sprachdigitizer zum Nachbauen. 🖿 Tips und Tricks zum Mastertext »Vizawrite« und »Glos« III Der große Grafikprogramm-Test.

Falls Sie »64'er« noch nicht regelmä-Big beziehen, sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Abonnement und nutzen die damit verbundenen Vorteile: M Sie beziehen »64'er« ohne Mehrkosten beguem per Post frei Haus M Sie haben Ihr »64'er« bereits bei sich zu Hause — noch bevor Sie es bei Ihrem Zeitschriftenhändler kaufen können. 🖿 Sie sind sicher, keine Ausgabe zu versäumen.

Sie erhalten – wenn Sie zur Anforderuna dennebenstehenden Gutschein verwenden - auf alle Fälle die neueste Ausgabe als Probeheft unverbindlich und kostenlos.

# rund genug fürs

In der Oktober-Ausgabe stellen wir vor,

1. Die neue Rubrik Lexikon »Der Fachbegriffe **Literaturhinweise**« und

- Fachbegriffe und Computersprache werden ausführlich erklärt. Computer-Neulinge erfahren alles,
- 64CR was sie zum Einstieg und für die Anwenaung wissen müssen.
  - 2. einen interessanten Basic-Kurs

FÜR EIN KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR DES 64'er-MAGAZINS

JA, ich möchte »64'er«, das Magazin für Computerfans, kennenlernen. Senden Sie mir bitte die aktuellste Ausgabe kostenlos als Probeexemplor. Wenn mir »64'er« gefällt und ich es regelmäßig weiterbeziehen möchte, brauche ich nichts zu tun: Ich erhalte »64'er« dann regelmäßig frei Haus per Post und bezahle pro Jahr nur DM 78,— (Ausland auf Anfrage).

Vorname, Name

Straße

PLZ. Ort

Datum

1. Unterschrift

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse widerrufen kann und bestätige dies durch meine zweite Unterschrift. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Gutschein ausfüllen, ausschneiden, in ein Kuvert stecken und absenden an: Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Vertrieb, Postfach 1304, 8013 Haar

Speicherkapazität von 187,25 KByte bei voller Datensicherheit. Schließlich gibt es offiziell keine 35-Spur-Laufwerke, sondern lediglich 40-Spur-Laufwerke, und dazu zählt auch die 1541-Floppystation. Der Anwender braucht also nicht zu befürchten, daß sich die Floppy 1541 mit dieser Anzahl an Spuren »übernimmt«.

# Super-Betriebssystem

Wir haben von Dolphindos 2.0 zwar jetzt allerlei Sensationszeiten gehört; das Beste an diesem Betriebssystem ist aber sicherlich das Kernel im Computer. Hier wurde lange entwickelt und herumgefeilt, mit dem Ergebnis, daß wir in diesem Testbericht bei Dolphindos 2.0 sicherlich von einem ausgereiften System sprechen können.

Das Wort ausgereift steht dabei jedoch nicht nur für die Fehlerfreiheit, es soll vielmehr die sehr durchdachte Bedienungsfreundlichkeit zum Ausdruck bringen. Kein anderes Betriebssystem konnte uns in dieser Hinsicht bisher so begeistern.

Das fängt schon damit an, daß der Käufer bei Dolphindos

Dolphindos 2.0	
Testaufgaben:	gemessene Zeiten
LOAD (202 Blöcke)	5.5 Sekunden
SAVE (202 Blöcke)	10 Sekunden
SCRATCH (202 Blöcke)	4.5 Sekunden
SCRATCH (REL-Datei)	3.5 Sekunden
SCRATCH (50 Files à 1 Block) REL-Datei erstellen	3.5 Sekunden
(200 Datensätze à 140 Zeichen)	20 Sekunden
Diskette validieren	20 Sekundenge
Diskette formatieren (35 Spuren)	19 Sekunden
(40 Spuren)	21 Sekunden
Technische Daten des Beschleunigungssyster Preis: Computertyp: Diskettenlaufwerk: Kapazität der Diskette (Spuren) (Sektoren insgesamt) Speicher in der Floppy	ms: 198 Mark C64, C128 1541 35/40 Spuren 664/749 Sektoren 10 KByte
Anschluß des Parallelkabels	User-Port
Taktfrequenz des Speeders	1 MHz
Speeder mit Schalter abschaltbar?	
Floppy	ja

Wichtige zusätzliche Funktionen gegenüber dem Original-Betriebssystem:

- Centronics-kompatible Schnittstelle eingebaut (User-Port)
- Directoryanzeige ohne Programmverlust
- Hardcopy vom Textbildschirm
- OLD-Befehl zum Zurückholen eines gelöschten Basic-Programms
- verschiedene Reset-Routinen zum Überspringen der Modul-Kennung und zum Erhalten der Variablen und der Basic-Programme
- Maschinensprache-Monitor eingebaut
- Funktionstasten belegt (12 Funktionstasten)
- Bildschirm-Reset auf Tastendruck
- Maschinenprogramme mit <SHIFT+RUN/STOP> laden und starten
- Modifizierter SYS-Befehl mit möglichen Hex-Eingaben
- Umrechnung zwischen verschiedenen Zahlensystemen
- (Abschaltbare) Auto-Repeatfunktion aller Tasten
- Speeder in Stufen zurückschaltbar (für höhere Kompatibilität)
- Freie Belegung der Funktionstasten durch Anwender möglich

Tabelle 3. Das Preis-/Leistungswunder Dolphindos 2.0




Bild 3. Professional Dos R4.0, das Aufbausystem. Hier bekommen alte Speeder neuen Glanz.

2.0 nicht befürchten muß, heute ein System zu kaufen, das morgen schon veraltet ist. Während andere Hersteller ihre Systeme noch weiterentwickeln, wobei sich der Käufer unter Umständen öfters um Updates bemühen muß, erhält er mit Dolphindos 2.0 ein ausgereiftes System: Dolphindos 2.0 ist laut Firmenaussage fertig entwickelt.

Arbeitet man mit Dolphindos 2.0, so fällt sofort die Ähnlichkeit mit SpeedDos Plus ins Auge. In der Tat haben sich die Entwickler in den Grundzügen an SpeedDos Plus orientiert, da SpeedDos Plus sehr verbreitet ist und einige Programme sogar nur unter diesem System lauffähig sind. Ein Beispiel ist »FCOPY III«. Dieses schnelle Backup-Programm verwendet spezielle Einsprungadressen von SpeedDos Plus, die absichtlich unter Dolphindos 2.0 nachempfunden wurden.

Dolphindos 2.0 bietet aber noch einiges mehr. Die Centronics-kompatible Schnittstelle am User-Port ist dabei fast nicht mehr der Erwähnung wert; sie gehört bei Speedern mittlerweile zur Standardausrüstung.

#### **Vielfalt mit Funktionstasten**

Es existiert ein eingebauter Maschinensprache-Monitor zum Ansehen, Laden und Speichern von Speicherbereichen und eine Funktionstastenbelegung. Neben der Belegung von 12 (!) Funktionstasten (die Funktionstasten 9 bis 12 werden zusammen mit der Commodore-Taste (CBM) aufgerufen) sind auch noch mehrere Tasten zusammen mit der <CTRL>-Taste belegt. Hier existieren Funktionen wie Bildschirm-Reset, Repeatfunktion der Tasten an/aus, Bildschirmzeile vor/hinter dem Cursor löschen und so weiter. Nebenbei wurden auch noch zusätzliche Befehle im Betriebssystem integriert. Dabei sind zum Beispiel die Umrechnung von Zahlensystemen oder der OLD-Befehl, der das Zurückholen eines Basic-Programms nach dem Löschen erlaubt.

Da der Kassettenpuffer nicht mehr benötigt wird, legte man unter Dolphindos 2.0 die Belegung der Funktionstasten in diesen Bereich. Es wird dem Anwender so ermöglicht, die Tasten ganz bequem umzudefinieren. Hat man es mit Programmen zu tun, die den Kassettenpuffer in gelöschtem Zustand benötigen, so genügt die Tastenkombination < CTRL+X>, und die Funktionstasten werden abgeschaltet und der Kassettenpuffer mit Nullen gefüllt. Danach sind die betreffenden Programme garantiert lauffähig. Tabelle 3 zeigt noch einmal die Ergebnisse unseres Tests.

Sie sehen also, daß die Entwickler an Dolphindos 2.0 intensiv gearbeitet haben, oder kennen Sie einen anderen

Floppy-Speeder, bei dem Sie Maschinenprogramme mit <SHIFT+RUN/STOP> laden und starten (!) können?

Neben Speedern der ersten Generation und Speedern der zweiten Generation haben wir Ihnen auch noch etwas Besonderes in unserem Vergleichstest anzubieten. Es handelt sich um einen Speeder der zweiten Generation für Speeder der ersten Generation.

## Der Speeder für den Speeder

Das Professional Dos R4.0 (Bild 3) nutzt die Tatsache für sich aus, daß die neuen Beschleuniger für die Floppystation in der Regel um einiges schneller und komfortabler sind als die älteren Systeme, wie zum Beispiel SpeedDos Plus oder Turbo-Access.

Es wird dem Anwender daher angeboten, sein altes System aufzurüsten oder gleich ein neues Komplettsystem zu kaufen. Dabei sind im Augenblick ein Aufrüstsatz für SpeedDos und Floppy-Flash erhältlich. Ein Aufrüstsatz für TurboAccess ist nach Auskunft von Mikrotronic ebenfalls zu haben.

Es stand uns für unseren Test das SpeedDos Plus-System zur Verfügung. Die Aufrüstsätze kosten für SpeedDos Plus und Floppy-Flash jeweils 169 Mark für die 35-Spur-Version und 189 Mark für die 35/40-Spur-Version. Die Erweiterung für TurboAccess ist jeweils um 10 Mark teurer.

Bei dem System erhalten Sie eine Platine für die Floppystation und ein neues Kernel für den Computer, in dem sowohl das Original- als auch das neue Betriebssystem enthalten sind. Zum Lieferumfang bei der Floppy-Flash-Version gehört außerdem eine Diskette, die ein schnelles File-Kopierprogramm und zwei EPROM-Generatoren enthält. Die EPROM-Generatoren erlauben es, entweder ein Betriebssystem mit ein- oder eines mit ausgeschaltetem Bildschirm beim Laden in ein EPROM zu »brennen«. Das Betriebssystem mit ausgeschaltetem Bildschirm ist dabei in den Diskettenfunktionen noch geringfügig schneller. Getestet haben wir Professional Dos R4.0 mit eingeschaltetem Bildschirm, da sämtliche anderen Testkandidaten ebenfalls damit arbeiten.

Neben dem erwähnten Lieferumfang erhielten wir noch ein paar Seiten Anleitung, die leider nicht in Heftform vorhanden waren. Es zeigt sich hier, wie leider sehr häufig, daß bei einem der wichtigsten Punkte von Herstellern immer wieder an falscher Stelle gespart wird. In der Anleitung, die zumindest den Einbau des Systems gut beschreibt, finden Produktinformationen und Bezugsquellen fast mehr Platz als die eigentliche Beschreibung des Systems.

Nun aber zum Test von Professional Dos R4.0. Beim Laden von 202 Blöcken mit der Suche im Directory wurden 5,5 Sekunden gemessen. Das ist eine sehr gute Zeit, die deutlich den Unterschied älterer und neuerer Beschleunigungssysteme aufzeigt. Das Speichern des 202-Block-Testfiles dauerte mit 10 Sekunden genauso lang wie bei anderen neuen Systemen. Beim Löschen des Files ergab sich eine Meßzeit von 7,4 Sekunden.

Das Einrichten unserer relativen Testdatei dauerte unter Professional Dos R4.0 nur mehr 12 Sekunden. Dolphindos 2.0 wird hier also um mehr als 7 Sekunden unterboten. Zum Löschen der betreffenden Datei benötigte Professional Dos R4.0 5 Sekunden. Das Löschen der 50 Testdateien dauerte 59 Sekunden, womit sich Professional Dos R4.0 im Mittelfeld bewegte.

Unsere Spezialdiskette für den VALIDATE-Befehl ergab eine Zeit von 118 Sekunden für das »Aufräumen«. Fairerweise muß an dieser Stelle vielleicht gesagt werden, daß das Professional Dos R4.0 in der Lage ist, die Systemtaktfrequenz der Floppy 1541 auf 2 MHz zu erhöhen. Das passiert soft-

Testaufgaben:		gemessene Zeiten
LOAD (202 Blöcke)		5.5 Sekunden
SAVE (202 Blöcke)		10 Sekunden
SCRATCH (202 Blöck	(e)	7.4 Sekunden
SCRATCH (REL-Datei)		5 Sekunden
SCRATCH (50 Files à REL-Datei erstellen	1 Block)	59 Sekunden
(200 Datensätze à 14	0 Zeichen)	12 Sekunden
Diskette validieren		118 Sekunden
Diskette formatieren	(35 Spuren)	21 Sekunden
	(40 Spuren)	24 Sekunden
Technische Daten des	Beschleunigungssyster	ms:
Preis:		189 Mark
Computertyp:		C64, C126
Diskettenlaufwerk:		1541
Kapazität der Diskette	(Spuren)	35/40 Spuren
	(Sektoren insgesamt)	664/749 Sektoren
Speicher in der Floppy		10 KByte
Anschluß des Parallelk	abels	User-Port
Taktfrequenz des Spe	eders	1/2 MHz
Speeder mit Schalter	abschaltbar?	
	Floppy	nein
	Computer	ja
system:  - Centronics-kompatil  - Directoryanzeige oh  - Maschinensprache- - Funktionstasten bele - Modifici rter SYS-Be	Monitor eingebaut	ut (User-Port) -Eingaben

waremäßig immer dann, wenn zeitkritische Abläufe begonnen werden. Dolphindos 2.0 arbeitet grundsätzlich mit einem Megahertz und ist deshalb bei gewissen Funktionen zwangsläufig im Nachteil, wie auch alle anderen Speeder, die die Taktfrequenz der Diskettenstation nicht erhöhen.

Tabelle 4. Die Daten des Professional Dos R4.0

Auch Professional Dos R4.0 ist in der Lage, entweder mit 35 oder mit 40 Spuren auf der Diskette zu arbeiten. Das Formatieren von 35 Spuren dauert dabei 21 Sekunden. Für 40 Spuren ist der Speeder 24 Sekunden lang beschäftigt. Auch hier stehen dann, wie bei Dolphindos 2.0 auch, 664 beziehungsweise 749 Blöcke zur Verfügung.

Die Funktionen im Betriebssystem des Computers sind bei Professional Dos R4.0 auf das Wesentliche beschränkt. Es existiert eine Centronics-kompatible Schnittstelle am User-Port und eine OLD-Funktion zum Zurückholen von gelöschten Basic-Programmen, eine Tastenkombination zum Starten einer Hardcopy des Textbildschirms und eine Belegung der Funktionstasten. Zusätzlich sind mehrere Reset-Routinen implementiert, die das Umgehen von Autostart-Programmen erlauben.

Das Professional DOS R4.0 besitzt zwar keinen eingebauten Mini-Maschinensprache-Monitor. Dafür sind die RS232-Routinen des Betriebssystems noch vorhanden. Lediglich die Routinen für den Betrieb einer Datasette wurden entfernt. Das dürfte vor allem für alle jene Anwender von Interesse sein, die sich mit DFÜ beschäftigen. Tabelle 4 zeigt noch einmal die Testergebnisse und eingebauten Funktionen auf einen Blick.




Bild 4. ProLogic-Dos, das Rennpferd

# Der »Aufwendige«

Der nächste Kandidat unserer Testreihe ist ProLogic-Dos (Bild 4). Für 298 Mark bekommen Sie zwei Platinen, die in der Floppystation 1541 untergebracht werden. Dazu gibt es eine Platine, die in den Expansion-Port des Computers eingesteckt wird. Neben diesen drei Platinen erhält man ein ausführliches 30seitiges Handbuch, das von den bisher getesteten Produkten den besten Eindruck macht. Es erläutert ausführlich den Einbau und die Bedienung des Systems, wobei festzustellen ist, daß ProLogic-Dos infolge seiner höheren Komplexität (größerer Hardware-Aufwand) von allen Speedern am kompliziertesten einzubauen ist.

ProLogic-Dos arbeitet in der Floppy 1541 teilweise mit 2 MHz Taktfrequenz und ist deshalb natürlich auch technisch allen anderen bisher getesteten Systemen, mit Ausnahme des Professional Dos R4.0, überlegen. Man darf also auf die Testzeiten gespannt sein.

Das Laden eines Programms mit 202 Blöcken Länge dauert wie schon bei Dolphindos 2.0 und Professional Dos R4.0, 5,5 Sekunden. Zum Speichern des gleichen Programms benötigte ProLogic-Dos, wie schon Dolphindos 2.0, 10 Sekunden. Erstaunlicherweise ist ProLogic-Dos beim Löschen von 202 Blöcken langsamer als Dolphindos 2.0. Hier wurden ganze 7 Sekunden benötigt.

Das Bearbeiten unserer relativen Datei erledigte ProLogic-Dos hingegen mit Bravour. Hier zeigte sich das schnellste System von seiner besten Seite: 13 Sekunden war die beste Zeit zum Erstellen der Datei. Das Löschen dieser Datei dauerte zwar noch 9 Sekunden. Das Entfernen von 50 Testfiles mit dem SCRATCH-Befehl hingegen war schon nach 46 Sekunden passiert.

Bei unserer Testdiskette für VALIDATE zeigte sich das ProLogic-Dos ebenfalls von seiner besten Seite. Nach Dolphindos 2.0 – das einen Spezial-Algorithmus verwendet – lag ProLogic-Dos mit 125 Sekunden an zweiter Stelle.

Neben Dolphindos 2.0 zählt auch ProLogic-Dos zu den ausgereiften Systemen in unserem Test. Häufige Änderungen und neue Versionen sind bei ProLogic-Dos nicht zu befürchten, so daß der Kunde mit ziemlicher Sicherheit lange über ein aktuelles System verfügt.

Auch das Formatieren auf 40 Spuren ist unter ProLogic-Dos möglich. Für 35 Spuren werden beim Formatieren 20 Sekunden und für 40 Spuren werden 23 Sekunden benötigt. Der Speicherplatzgewinn ist dabei identisch mit dem bei Dolphindos 2.0 oder Professional Dos R4.0.

Die Funktionen, die ProLogic-Dos enthält, gleichen denen anderer Speeder. Neben ein paar zusätzlichen Befehlen im DOS zum bequemeren Arbeiten mit Files sind im Computer die Funktionstasten mit nützlichen Befehlen belegt.

## **Eigener Centronics-Anschluß**

Auch ProLogic-Dos enthält eine Centronics-kompatible Schnittstelle. Diese wird allerdings nicht über den User-Port angeschlossen. Sie ist vielmehr am Expansion-Port als Platine. Secker herausgeführt.

Das hat natürlich Vorteile. Erstens bleibt der User-Port frei, zweitens ist dadurch der CIA 6526 vor Zerstörung geschützt, da er sehr empfindlich ist und auf Geräte am User-Port gerne »allergisch« reagiert, und drittens gibt es keine Probleme mit »Spezialkabeln«, da an der Centronics-kompatiblen Schnittstelle nur die Signale anliegen, die für den Centronics-Drucker benötigt werden.

Die bei Speedern üblichen Standardfunktionen sind auch bei ProLogic-Dos vorhanden. Dazu zählt eine Hardcopy vom Textbildschirm, eine erweiterte Reset-Routine zum Unterbinden von Autostart-Programmen, das Anhalten des Bildschirmscrolling und eine Reihe von Befehlen für die Floppystation, die sich auf die Erweiterungen beziehen. So zum Bei-













ProLogic-Dos	
Testaufgaben:	gemessene Zeiten
LOAD (202 Blöcke)	5.5 Sekunden
SAVE (202 Blöcke)	10 Sekunden
SCRATCH (202 Blöcke)	7 Sekunden
SCRATCH (REL-Datei)	9 Sekunden
SCRATCH (50 Files à 1 Block) REL-Datei erstellen	46 Sekunden
(200 Datensätze à 140 Zeichen)	13 Sekunden
Diskette validieren	125 Sekunden
Diskette formatieren (35 Spuren)	20 Sekunden
(40 Spuren)	23 Sekunden
Technische Daten des Beschleunigungssyste	ms:
Preis:	298 Mark
Computertyp:	C64, C128
Diskettenlaufwerk:	1541
Kapazität der Diskette (Spuren)	35/40 Spuren
(Sektoren insgesamt)	664/749 Sektorer
Speicher in der Floppy	10 KByte
Anschluß des Parallelkabels	Expansion-Port
Taktfrequenz des Speeders	1/2 MHz
Speeder mit Schalter abschaltbar?	
Floppy	ja

Wichtige zusätzliche Funktionen gegenüber dem Original-Betriebssystem:

ja

**REP** 

- Centronics-kompatible Schnittstelle eingebaut (Expansion-Port)

Computer

- Directoryanzeige ohne Programmverlust
- Hardcopy von Textbildschirm
- OLD-Befehl
- Funktionstasten belegt
- Speeder in Stufen zurückschaltbar (für höhere Kompatibilität)
- Umschaltung der Taktfrequenz in der Floppystation
- Eingebauter Reset-Taster

Tabelle 5. ProLogic-Dos ist ein Renner unter den Floppy-Speedern

spiel Ein-/Ausschalten von VERIFY, Umschalten 35/40 Spuren oder Ein-/Ausschalten des Schnelladers, um eine höhere Kompatibilität zu geschützter Software zu erhalten.

ProLogic-Dos ist mit DIP-Schaltern vollständig abschaltbar, so daß jederzeit das Original-Betriebssystem in der 1541 und im C64 wieder hergestellt werden kann. Auch der Anschluß eines zweiten Laufwerks mit der Gerätenummer 9 ist vorhanden, um mit zwei schnellen Laufwerken arbeiten zu können (zur Übersicht der Testdaten siehe Tabelle 5).

#### Das »Monstrum«

Als letzter Kandidat wartet noch ein System auf seinen Einsatz, das wir natürlich in unserem Vergleich bringen müssen, da es schon einen gewissen Marktanteil für sich verbuchen kann. Ob es sich aber dabei noch um einen Speeder der zweiten Generation handelt, ist sicher fraglich. Gemeint ist TurboTrans Plus und zwar die Version 3.0 (Bild 5). Bei diesem Beschleunigungssystem kann man ruhigen Gewissens schon von einem Speeder der dritten Generation mit eingebauter RAM-Disk sprechen, denn um etwas anderes handelt es sich hier nicht.

Das sagt einem auch schon der Preis, der zwar gemessen am Lieferumfang sicher nicht zu hoch, verglichen mit anderen Beschleunigungssystemen aber als enorm zu bezeichnen ist. Turbolrans Plus 3.0 kostet in der kleinsten Ausbaustufe 449 Mark. Es enthält dabei eine Platine für die Floppystation




Bild 5. TurboTrans 3.0, Beschleuniger mit zwei RAM-Disks

mit 256 KByte dynamischen RAMs, eine Platine für den Expansion-Port des Computers mit Parallelkabel-Anschluß zur 1541 und einen Adaptersockel für das Kernel im Computer. Das neue Betriebssystem befindet sich auf der Platine im Expansion-Port. Zusätzlich bekommt der Käufer ein kleines Büchlein, das auf seinen 50 Seiten eine sehr ausführliche Einbau- und Bedienungsanleitung enthält. Sogar eine gründliche Systembeschreibung für die Programmierer ist vorhanden, so Jaß TurboTrans Plus auch leicht in die Entwicklung eigener Projekte eingebunden werden kann.

Für 99 Mark zusätzlich kann der Anwender auch die große Version von TurboTrans Plus 3.0 kaufen (512 KByte RAM). Hier können dann gegenüber zur »kleinen« Version gleich zwei komplette Disketteninhalte in die RAM-Disk eingelesen werden, so daß sehr bequem gearbeitet werden kann.

Zum Lieferumfang von TurboTrans Plus 3.0 gehört aber auch noch eine Diskette, die unter anderem ein schnelles Kopierprogramm und ein Codeschloß enthält. Mit dem Codeschloß können ganze Disketten vor unerlaubtem Zugriff gesichert werden.

Unsere Tests mußten wir jetzt natürlich auf zwei Stufen aufbauen. Zum einen kann TurboTrans Plus 3.0 auch betrieben werden, ohne eine Diskette ins RAM einzulesen. TurboTrans Plus 3.0 arbeitet dann wie ein »normaler« Speeder. Andererseits können sämtliche Funktionen auch in der RAM-Disk ausgeführt werden. Hier sind dann keinerlei »mechanische Verzögerungen« mehr vorhanden, so daß wir wahre Traumzeiten erwarten können.

Im Augenblick arbeitet TurboTrans Plus 3.0 noch unter 1 MHz Taktfrequenz. Das Betriebssystem ist aber softwaremäßig schon für den 2-MHz-Betrieb ausgelegt, so daß Sie, falls es Ihr Laufwerk verkraftet, durch eine kleine Bastelei (Einbau eines Umschalters bei IC UD 5) auf 2 MHz umstellen können. Laut Roßmöller ist aber ein TurboTrans in Vorbereitung, das immer auf 2 MHz laufen wird. Die bisherige Version läuft nämlich leider noch nicht mit jeder Floppy 1541 unter dieser hohen Taktfrequenz. Unsere Messungen wurden deshalb mit 1 MHz vorgenommen.

Das Laden von 202 Blöcken dauert unter TurboTrans Plus 3.0 genau 10 Sekunden. Befindet sich die Diskette im RAM, so schrumpft die Ladezeit auf 2,3 Sekunden. Beim Speichern zeigt sich TurboTrans Plus 3.0 erstaunlich behäbig. Hier müssen Sie ganze 101 Sekunden warten, bis das Programm auf der Diskette steht. Im RAM geht es zwar schneller, kommt

an unsere anderen Testkandidaten erstaunlicherweise aber nicht heran: 21 Sekunden für das Speichern im RAM.

Das Löschen von 202 Blöcken dauert auf der Diskette genau 25 Sekunden. Demgegenüber braucht das Löschen im RAM nur 2,5 Sekunden.

Die relative Datei wurde von TurboTrans Plus 3.0 in 56 Sekunden erstellt und in 13 Sekunden wieder gelöscht. Im RAM erforderte der gleiche Vorgang eine Wartezeit von 2 Sekunden, das Löschen nahm 1,3 Sekunden in Anspruch. Für die 50 Testfiles benötigte der SCRATCH-Befehl auf der Diskette 67 Sekunden. Im RAM war die ganze Angelegenheit nach 4 Sekunden vergessen.

Wie die Konkurrenz, so kann auch TurboTrans Plus 3.0 mehr als 35 Spuren formatieren. Hier haben sich die Entwickler sogar etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Insgesamt kann TurboTrans Plus 3.0 mit 41 Spuren arbeiten. Das sind dann »766 BLOCKS FREE« oder anders ausgedrückt 191,5 KByte Speicherplatz auf der Diskette. Da jedoch nicht alle Laufwerke so viele Spuren bearbeiten können, erlaubt TurboTrans Plus 3.0 die Angabe einer beliebigen Spurnummer zwischen 35 und 41 als Maximum. Wollen Sie nur 39 Spuren formatieren, so erscheint die Meldung »732 BLOCKS FREE«, und Sie haben dann 183 KByte Speicherplatz zur Verfügung.

Das Formatieren dauert auf der Diskette zwischen 18 Sekunden (35 Spuren) und 21 Sekunden (41 Spuren). TurboTrans Plus 3.0 ist somit einer der Schnellformatierer unter den Speedern, obwohl während des Formatierens ein VERIFY erfolgt. Ohne VERIFY wären die 41 Spuren in nur 12 Sekunden formatiert.

Bei allen Zeitangaben für TurboTrans Plus 3.0 im RAM darf man allerdings nicht vergessen, daß die Diskette jeweils vor den Aktionen in das RAM eingelesen und hinterher wieder zurückgeschrieben werden muß, damit die Informationen nicht verlorengehen. Dieses Einlesen dauert im Augenblicknoch 25 Sekunden (1 MHz). Das Zurückschreiben ist in 27 Sekunden passiert, wobei die eingelegte Diskette nicht formatiert zu sein braucht.

# **Komfortables Betriebssystem**

An Zusatzfunktionen bietet TurboTrans Plus 3.0 dem Anwender eine ganze Menge. Es fehlen hier zwar die RS232-Routinen im Betriebssystem. Dafür bekommt der Anwender neben eingebautem Maschinensprache-Monitor, Centronics-kompatibler Schnittstelle, Hardcopy vom Textbildschirm und OLD-Befehl noch einen stark erweiterten Basic-Editor. Dieser enthält eine automatische Zeilennummernvorgabe, einen Bildschirm-Reset auf Tastendruck, zusätzliche Cursor-Funktionen auf Tastendruck und einiges mehr.

Dem bisherigen Schema (TurboAccess) folgend, sind auch bei TurboTrans Plus 3.0 keine Funktionstasten belegt. Alle zusätzlichen Funktionen und auch der eingebaute Monitor werden über Tastenkombinationen mit der < CTRL>-Taste aufgerufen.

Auch eine ganze Menge an zusätzlichen Befehlen für die Floppystation sind verfügbar. Das beginnt beim Ein- und Ausschalten von TurboTrans Plus 3.0 und geht bis hin zum Schützen von Files vor dem Löschen (eine Übersicht aller Testdaten zeigt Tabelle 6).

Ein gutes System also, das sich (leider), wie auch Professional Dos R4.0, noch in einer permanenten Weiterentwicklung befindet. Man sollte sich beim Kauf dieser Systeme vorher genauestens über das Entwicklungsstadium und die neueste Version informieren. Roßmöller gewährt dabei auch einen Update-Service. Es läßt sich aber nicht bestreiten, daß der zusätzliche Aufwand ein, wenn vielleicht auch kleines, Ärgernis für den Kunden darstellt.

Wir haben Ihnen mehrere aktuelle Floppy-Speeder vorgestellt. Jetzt wollen wir noch einmal Bilanz ziehen, welcher Speeder für welche Anwendungen geeignet ist. In Tabelle 7 sehen Sie die Testdaten des Original-Commodore-DOS zum Vergleich.

#### Das Ergebnis

Das beste Preis-/Leistungsverhältnis von allen Systemen besitzt zweifelsohne das Dolphindos 2.0. Mit einem Preis von 198 Mark liegt es sogar noch unter den Speedern der ersten Generation, wartet aber mit Leistungsdaten auf, die teilweise sogar den Hochgeschwindigkeitsfavoriten ProLogic-Dos in den Schatten stellen. Aber es geht nicht nur um die Geschwindigkeit. Entgegen sämtlicher Feilscherei um Zehntelsekunden bietet Dolphindos 2.0 ein durchdachtes und sehr anwenderfreundliches Betriebssystem, dessen Bedienung eine reine Freude ist. Zu erwähnen ist vor allem auch die Kompatibilität zu SpeedDos Plus, die dieses System auszeichnet. Wir konnten kein Programm finden, das unter SpeedDos Plus läuft, unter Dolphindos 2.0 hingegen nicht.

Haben Sie schon ein SpeedDos oder ein Floppy-Flash, so bietet sich der Einkauf des Professional Dos R4.0 an. Dieses System ändert grundlegende Details nur im Diskettenlaufwerk, während das Betriebssystem im Computer so kompatibel wie möglich gelassen wird. Ein sehr zuverlässiges und

Testaufgaben:		gemesse	ene Zeiten:
		Disk/RAI	M
LOAD (202 Blöcke)		10/2.3	Sekunder
SAVE (202 Blöcke)		101/21	Sekunder
SCRATCH (202 Blöc	ke)	25/2.5	Sekunder
SCRATCH (REL-Date	)	13/1.3	Sekunder
SCRATCH (50 Files à	1 Block)	67/4	Sekunder
(200 Datensätze à 14	40 Zeichen)	56/2	Sekunder
Diskette validieren		150/10	Sekunder
Diskette formatieren	(35 Spuren)	18/0.1	Sekunder
	(40 Spuren)	20/0.2	Sekunder

Technische Daten des Beschleunigungssystems:

	Preis:	449 Mark
	Computertyp:	C64, C128
	Diskettenlaufwerk:	1541
	Kapazität der Diskette (Spuren)	35 bis 41 Spuren
	(Sektoren insgesamt)	664/766 Sektoren
110	Speicher in der Floppy	266 bis 522 KByte
S.	Anschluß des Parallelkabels	Expansion-Port
50	Taktfrequenz des Speeders	1/2 MHz
178	Speeder mit Schalter abschaltbar?	
	Floppy	ja
	Computer	ja

Wichtige zusätzliche Funktionen gegenüber dem Original-Betriebssystem:

- Centronics-kompatible Schnittstelle eingebaut (User-Port)
- Directoryanzeige ohne Programmverlust
- Hardcopy von Textbildschirm
- OLD-Befehl
- Bildschirm-Reset auf Tastendruck
- eingebauter Maschinensprache-Monitor
- verschiedene Reset-Routinen zum Überspringen einer Modul-Kennung oder zum Sichern von Variablen und Basic-Programm
- Eingebauter Reset-Taster
- Speeder in Stufen zurückschaltbar (für höhere Kompatibilität)

Tabelle 6. Das Komfortsystem: TurboTrans Plus 3.0

Original-Dos		
Testaufgaben:		gemessene Zeiten
LOAD (202 Blöcke)		130 Sekunden
SAVE (202 Blöcke)		103 Sekunden
SCRATCH (202 Blöc	ke)	26 Sekunden
SCRATCH (REL-Date)		16 Sekunden
SCRATCH (50 Files à	1 Block)	79 Sekunden
REL-Datei erstellen		
(200 Datensätze à 14	10 Zeichen)	60 Sekunden
Diskette validieren		230 Sekunden
Diskette formatieren	(35 Spuren)	85 Sekunden
	(40 Spuren)	

sicheres System, dessen Vorteil es ist, daß sich der Anwender nicht großartig umgewöhnen muß.

Für die Geschwindigkeitsfanaktiker unter Ihnen bietet sich ProLogic-Dos an. Es erreichte im Test zwar keine einzelnen Traumwerte, dafür ist das Geschwindigkeitsniveau aber insgesamt am höchsten. Abschreckend ist vielleicht der relativ hohe Preis im Vergleich zu den anderen Kandidaten. Man sollte aber berücksichtigen, daß ProLogic-Dos aus sehr aufwendiger Hardware besteht, die von der Anschlußbelegung am Computer her sicherlich die beste Lösung darstellt.

Haben Sie oft mit Compilern oder Assemblern zu tun oder kopieren Sie oft Disketten und haben nur ein Laufwerk? Dann dürfte Sie TurboTrans Plus 3.0 interessieren. Durch die eingebaute RAM-Disk bekommen Problemlösungen mit vielen Diskettenzugriffen auf einmal ganz andere Dimensionen. Sie warten nicht mehr Minuten, sondern nur noch ein paar Sekunden für Compiler- oder Assemblerdurchläufe und das ohne jede Belastung der Mechanik der 1541. Natürlich hat dieser Luxus auch seinen Preis. Können Sie TurboTrans Plus 3.0 jedoch professionell einsetzen, so ist der Preis gerechtfertiat.

Es klingt zwar ein wenig betrüblich, aber für die Speeder der ersten Generation scheint der Zug abgefahren zu sein. Spätestens seit es Dolphindos 2.0 zu einem günstigeren Preis gibt als beispielsweise SpeedDos Plus, ist es nicht mehr leicht einzusehen, warum man sich für einen der »Kleinen« entscheiden sollte. Hier leisten die neuen Produkte um einiges mehr.

Haben Sie einen C128 mit einer Floppy 1541, so bleibt Ihnen die Welt der Speeder trotzdem nicht verschlossen. Alle Speeder der zweiten Generation gibt es auch für den C128. Sie unterstützen dabei sowohl den C64-Modus als auch (siehe hierfür Tabellen 1 bis 6) den C128-Modus oder CP/M.

Die Kompatibilität aller Speeder zu geschützter Software ist sehr hoch. Hier stellen sich Dolphindos 2.0 und Professional Dos R4.0 an die Spitze. ProLogic-Dos bekommt teilweise Probleme mit Software, die keine 2 MHz in der Floppystation verträgt und TurboTrans muß meistens auf Diskettenbetrieb (ohne RAM-Disk) umgeschaltet werden. Da jedoch alle Speeder in Stufen zurückgeschaltet werden können bis hin zum Original-Betriebssystem, können selbst schwierigste Programme geladen werden. (ks)

SpeedDos Plus: Elektronik-Service Christoph Dichte, Fährstraße 33, 2212 Brunsbüttel TurboAccess/TurboTrans 3.0: Roßmöller GmbH, Maxstraße 60–52, 5300 Bonn Dolpindos 2.0: Jan Bubela, Engelsplatz 8, 6000 Frankfurt 63 Professional Dos R4.0: Mikrotronic System, Dipl. Ing. K. Roreger, Liebigstraße 28, 4780 Lippstadt ProLogic-Dos: Jann Datentechnik, Gi





# Grundlagen der Dateiverwaltung

Die Verlockung, private Daten, wie zum Beispiel ein Telefon- oder Adressenverzeichnis mit dem C64 zu verwalten, ist groß. Wir erklären Ihnen leicht verständlich und mit vielen Beispielen, was Sie bei der Programmierung des Floppy-Laufwerks 1541 beachten müssen.

um Verständnis dieses Artikels müssen dringend ausreichende Basic-Kenntnisse vorausgesetzt werden. Andernfalls sei der Leser auf unser Sonderheft 7/86 (»Grundwissen«) verwiesen. Dort findet der C 64-Einsteiger alle notwendigen Grundkenntnisse.

In diesem Artikel soll es zwar nur um Dateien des Floppy-Laufwerks 1541 gehen, vorweg jedoch trotzdem noch ein paar allgemeine Informationen zu Datasette, Harddisk und Floppy-Station.

Das Speichern von Daten auf Kassette ist, bei den Geschwindigkeiten der Commodore-Datasetten unrentabel. Weder ist die Datasette fähig, relativ zu adressieren (siehe später), noch ist sie schnell genug, um das Speichern in sequentieller Form lohnend zu machen. Der einzige Vorteil ist die Preislage, in der sich Kassettengeräte im Vergleich zu den Floppy-Laufwerken befinden. Wenn man aber die enormen Nachteile mit den Preisvorteilen vergleicht, so muß man feststellen, daß, zumal man heutzutage bei der richtigen Adresse Disketten zu einem Preis ab drei Mark erhalten kann, sich eine Datasette für jeden ernsteren oder intensiveren

Computer-Anwender nicht lohnt. Das ist ein hartes Wort, aber alle Floppy-Besitzer, die schon einmal mit einer Datasette gearbeitet haben, werden mir zustimmen.

Wenn man nun die Harddisks (auch Festplatten-Laufwerke genannt), mit den Floppy-Disk-Laufwerken vergleicht, so wird man feststellen, daß die Harddisks im Vergleich zu der Speicherkapazität der Floppy-Disks (170 KByte) wahrhaft astronomische Größen von mehr als 20 MByte erreichen. Das klingt nun sehr schön, allerdings erreichen auch die Preise solch astronomische Höhen (meist um 2000 bis 3000 Mark). Vorteile einer Harddisk zeigen sich vor allem dann, wenn man sehr große Tabellen und »Daten-Monster« verwalten muß, da dank der parallelen Datenübermittlung und der höheren internen Zugriffszeiten beim Schreiben und Lesen die Geschwindigkeit der Datenübermittlung der der Floppy-Station 1541 weit überlegen ist.

Noch mal einige Worte zu denjenigen, die bis vor kurzem mit der Datasette gearbeitet haben: Zuerst zu den Sekundäradressen: Während es beim Kassettenlaufwerk deren drei gibt (0, 1 und 2 für Lesen, Schreiben und Schreiben mit »Band-Ende kennzeichnen«), gibt es beim Floppy-Laufwerk nur deren zwei (0 und 1) mit derselben Bedeutung wie bei der Kassette. Allerdings sind diese beiden Sekundäradressen bei der Floppy-Station von völlig untergeordneter Bedeutung. Bei Datenzugriff durch den Benutzer wird der Leseoder Schreibmodus im Filenamen übermittelt. Außerdem kennt die Floppy-Station im Gegensatz zur Datasette mehrere Dateitypen, aber mehr darüber etwas später.

Zuerst möchte ich aufzählen, welche Dateitypen existieren, um nachher näher auf die einzelnen Typen einzugehen. Gleichzeitig werde ich auch Gebrauch und Anwendung der sequentiellen und relativen Dateien etwas näher erläutern.

Es gibt drei Arten von Dateitypen:

- Die sequentiellen Dateiarten
- 2. Die relativen Dateien
- Die Random-Access-Dateien.

## 1. Sequentielle Dateien

Man bezeichnet diejenigen Dateitypen als sequentiell, bei denen man nur in einer starren Reihenfolge auf die gespeicherten Daten zugreifen kann, und nicht wie bei anderen Dateitypen die Möglichkeit hat, auf das n-te Byte direkt zuzugreifen.

Der Vorteil dieses Dateityps liegt'vor allem in der Einfachheit seines Aufbaus, sein größter Nachteil ist die lange Wartezeit, wenn innerhalb der Datei ein bestimmtes Element gesucht werden muß. Vor allem bei sehr großen Dateien kann eine solche Wartezeit sehr unangenehm sein oder gar der Benutzerfreundlichkeit eines Programms schaden.

#### 1.1 Dateiarten

Es existieren als sequentielle Dateitypen die Dateiarten SEQuentiell, USeR und PRoGramm. Sie sind vom Zugriff her alle absolut gleich, nur die Kennung im OPEN-Befehl ändert sich, man benutzt meistens die Anfangsbuchstaben des Filetyps. Man muß darauf achten, daß nur jeweils drei sequentielle Dateien gleichzeitig geöffnet sein können.

Es muß noch mal gesagt werden: Diese drei Dateitypen sind vom internen Aufbau auf der Diskette her absolut gleich, nur im Directory werden sie als unterschiedlich angezeigt. Der Grund ist wohl vor allem, daß diese Files jeweils auch unterschiedlich genutzt werden; zum Beispiel die Programmdateien eben für Programme, sequentielle Dateien hingegen für Benutzer-Daten.

#### 1.2 Zugriff auf sequentielle Dateien

Zuerst einmal die benötigten Basic-Befehle:

- OPEN Kanal, Gerät, Sekundäradresse, "Name, Filetyp (S,P oder U), Modus (R oder W)"
- CLOSE Kanal
- PRINT# Kanal, Text (;)
- INPUT # Kanal, Text
- GET# Kanal, Text

Kanal: Kennzahl für den C64, vom Benutzer frei wählbar (zwischen 1 und 127)

Gerät: Adresse des Peripheriegerätes (für die Floppy-Station meist 8 oder 9)

Sekundäradresse: Floppy-interne Kanal-Kennzahl (liegt für unsere Zwecke zwischen 1 und 14, muß ungleich 15 sein, da diese den Kommandokanal des Floppy-Laufwerks anspricht). Name: Der Name des gewünschten Files

Filetyp: Kennbuchstabe, der entscheidet, welcher Dateityp geöffnet werden soll (SEQ, PRG oder USR)

Modus: Ist meistens »R« oder »W«, seltener »A«, für Notfälle »M«

- »W« bedeutet, daß die betreffende Datei zum Schreiben geöffnet werden soll. Wenn sie schon existiert, wird ein »FILE EXISTS ERROR« gemeldet.
- »A« erlaubt es, eine sequentielle Datei zum Schreiben zu öffnen. Dabei werden die zu schreibenden Daten an ein schon existierendes File angehängt.
- »R« mit diesem Buchstaben eröffnet man eine schon existierende Datei, um sie zu lesen.
- »M« Wenn eine Datei nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde, so steht im Directory hinter dem Filenamen ein Stern, und diese Datei kann nicht mehr

gelesen werden. Um jetzt wenigstens einen Teil der Daten zu retten, muß man das File im Modus M eröffnen und die Daten in ein neues File ablegen.

#### 1.3 Besonderheiten von PRINT# und INPUT#

PRINT #: Bei diesem Befehl darf man nicht vergessen, daß nach jeder Ausgabe, wie auf dem Bildschirm auch, ein CHR\$(13), das heißt ein »Return« gesendet wird. Um dies zu vermeiden (wenn man zum Beispiel auf der Diskette Strings zusammensetzen will), muß man nach dem Print-Befehl ein Semikolon setzen, das das Senden eines »Returns« unterdrückt.

INPUT #: Hier müßte man Commodore eigentlich Vorwürfe machen, daß sie einen so nützlichen Befehl so schlecht ausgebaut haben. Er zeigt einige Schwächen, die die Nutzung von Dateien erschweren, und vor allem dem Anfänger Probleme bereiten können. Die eine Schwäche ist die Beschränkung der Länge der ausgelesenen Strings auf etwas mehr als 80 Zeichen, die andere ist die »EXTRA IGNORED«-Fehlermeldung bei bestimmten Satzzeichen. Das Unangenehmste freilich ist, daß der INPUT #-Befehl Stringteile zwischen einem Komma und einem »Return« entweder als selbständige Strings betrachtet, oder aber sie völlig ignoriert!

#### 1.4 Beispiele

- 1. Beispiel
- 10 OPEN 2,8,2, "TEST,S,W"
- 20 OPEN 1,8,15 : INPUT #1,A,B\$,C,D : IF A = 0 THEN 40
- 30 PRINT "FEHLER: ": PRINT A;B\$;C;D: CLOSE 2: CLOSE 1: END
- 40 PRINT#2, "DIES IST EIN GANZER SATZ!"
- 50 CLOSE 2
- 60 INPUT#1,A,B\$,C,D: IF A <> 0 THEN 30
- 70 PRINT"OK" : CLOSE 2 : CLOSE 1 : END

Erklärung: In Zeile 10 wird auf dem Kanal 2 ein sequentielles File zum Schreiben neu eröffnet.

Dann wird in Zeile 20 der Kanal 1 mit der Sekundäradresse 15 geöffnet. Dies ist der Kommandokanal des Floppy-Laufwerks. Hier wird in der gleichen Zeile auch die Status- oder Fehlermeldung der Floppy-Station ausgelesen. In der Variablen A ist die Nummer der Fehlermeldung gespeichert, O bedeutet OK.

Wenn A ungleich 0 ist, also ein Fehler vorliegt, wird in Zeile 30 die Fehlermeldung ausgegeben und das Programm abgeschlossen.

In Zeile 40 wird dann der Text auf Kanal 2 ausgegeben, also in die Datei geschrieben.

Dann wird in Zeile 50 das File geschlossen. Wenn man dies nicht machen, sondern einfach die Diskette aus dem Laufwerk entfernen würde, wäre das File im Directory als fehlerhaft gekennzeichnet und nicht mehr zu gebrauchen.

In Zeile 60 wird wieder der Floppystatus kontrolliert und bei aufgetretenem Fehler in der Zeile 30 ausgegeben.

Zeile 70 schließt einfach den Kommando-Kanal und beendet dieses kleine Programm.

#### 2. Beispiel:

- 10 OPEN 1,8,1, "TEST,S,R"
- 20 INPUT #1,A\$
- 30 PRINT A\$
- 40 CLOSE 1 : END

Erklärung: Dieses kleine Programm öffnet unsere sequentielle Datei »TEST« zum Lesen.

In Zeile 10 wird die Datei geöffnet und der Kanalnummer 1 zugewiesen.

Dann wird aus dem Kanal 1 und somit aus unserer Datei ein String gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Anschließend wird Kanal 1 wieder geschlossen. In diesem Fall, beim Lesen einer Datei, ist es eigentlich ungefährlich, die Diskette aus dem Laufwerk zu nehmen, wenn der Kanal noch offen ist (rote LED an der Floppy-Station leuchtet), man sollte

aber trotzdem konsequent vorgehen und nicht benötigte Dateien immer mit einem CLOSE schließen.

3. Beispiel:

10 OPEN 2,8,2, "TEST,S,A"
20 PRINT#2, "DAS IST EIN ZWEITER SATZ"

30 CLOSE 2 : END

Erklärung: Dieses Mini-Programm öffnet das File »TEST« im »Append«-Modus. Das heißt, die vorhandenen Einträge in der Datei bleiben erhalten, und die neuen Einträge werden hinten angehängt.

Wenn man jetzt diese Datei wieder auslesen will, dann kann man so vorgehen wie im Beispiel 2, nur müssen jetzt statt

einem INPUT #-Befehl zwei ausgeführt werden.

4. Beispiel:

10 OPEN 1,8,1, "LISTING-TEST,U,W"

20 CMD1:LIST

CLOSE 1

Erklärung: Wenn man dieses Programm laufen läßt, »listet« es sich selbst auf Diskette, und kann mit Hilfe des nächsten Beispiels ausgedruckt werden.

In Zeile 10 wird ein User-File zum Schreiben geöffnet, dann werden in Zeile 20 sämtliche Ausgaben des Computers (also auch der LIST-Befehl) zu Kanal 1 umgeleitet und somit auf unsere Datei ausgegeben. Anschließend muß der Kanal 1 im Direktmodus geschlossen werden, da das Programm nach einem LIST automatisch abgebrochen wird.

Beispiel:

10 OPEN 2,8,2, "LISTING-TEST,U,R": OPEN 4,4

20 GET#2,A\$:B=ST:PRINT#4,A\$;

30 IF B AND 216 <> 0 THEN 20

40 CLOSE 2 : CLOSE 4 : END

Erklärung: Dieses Programm gibt ein Basic-Programm, das auf Diskette mittels CMD gelistet wurde, auf einem Drucker aus.

Zuerst wird in Zeile 10 das File auf Diskette geöffnet, dann der Kanal zum Drucker (Geräteadresse 4)

Jetzt wird in Zeile 20 ein Zeichen aus der Datei geholt, dann der Status in eine andere Variable gerettet und das eine Zeichen ohne »Return« (deshalb das Semikolon nach dem

Dann wird der gerettete Status auf Bit 6 kontrolliert, und, wenn dieses nicht gesetzt ist, das nächste Zeichen von Diskette geholt. Ist Bit 6 gesetzt, ist das Ende der Datei erreicht,

und die Kanäle werden wieder geschlossen.

PRINT-Befehl) auf dem Drucker ausgegeben.

Noch eine kleine Erklärung zum Status in der Variablen ST: In diesem Status-Byte wird das sechste Bit auf eins gesetzt, wenn das letzte Byte des Files gelesen wurde. Bezeichnenderweise heißt dieses sechste Bit auch EOF (=End of File). Allerdings darf der Anwender nicht vergessen, das Status-Byte sofort nach dem GET oder gegebenenfalls nach einem INPUT in einer Variablen (hier: B) zu retten, da sich der Wert dieses Byte nach einem PRINT-Befehl an die Peripherie (hier: Drucker) auch ändern kann.

## 2. Relative Dateien

Relative Dateien sind nun etwas ganz anderes, als die vorher behandelten seguentiellen Dateien. Von Ihnen gibt es nur einen Typ - eben relativ, im Gegensatz zu den sequentiellen, wo es eine feinere Unterteilung in einzelne Arten gab.

Da relative Dateien vom C64-Basic nicht unterstützt werden, müssen alle Kommandos relativ umständlich erfolgen. Die aus dieser Verwaltungsart resultierenden Vorteile überwiegen die vorhandenen Nachteile aber bei weitem.

Man kann eine relative Datei am besten mit einem eindimensionalen Stringfeld vergleichen, wo alle Strings die gleiche Länge haben. So wie man im Speicher diese einzelnen Array-Teile adressieren kann, ist es auch in relativen Dateien möglich, einen bestimmten Datenblock (=Record) zu lesen oder zu schreiben. Das erklärt natürlich, warum diese Dateien als »schnell« bezeichnet werden: Auf einen einzelnen Record, auch wenn er ganz am Schluß der Datei ist, kann sofort zugegriffen werden, da die Floppy-Station intern noch eine Tabelle verwaltet, auf der die genaue Position der Recordanfänge verzeichnet ist.

Noch ein kleiner Tip: Man sollte sich mit diesem Dateityp wirklich nur auseinandersetzen, wenn man unbedingt kurze Zugriffszeiten benötigt und schon etwas Erfahrung im Umgang mit dem Floppy-Laufwerk hat, da, wie gesagt, die Anwendung dieser Dateien doch etwas kompliziert werden kann.

2.1 Zugriff auf relative Dateien

Zum Öffnen einer relativen Datei benutzt man folgenden

OPEN 2,8,2, "NAME, L, "+CHR\$(40)

Der OPEN-Befehl ist dem der sequentiellen Dateien fast gleich, man darf aber nicht vergessen, daß gleichzeitig immer nur eine relative Datei offen sein kann. Man kann allerdings dann noch eine sequentielle Datei öffnen, was aber später bei der Index-sequentiellen Dateiverwaltung besprochen werden soll.

Zurück zu unserem OPEN: Mit dem L nach dem Namen wird der Floppy mitgeteilt, daß eine relative Datei geöffnet werden soll. Die CHR\$-Sequenz teilt dem Laufwerk mit, wie groß ein einzelner Record, ein einzelner Datenblock werden soll (in unserem Beispiel 40 Zeichen lang). Allerdings muß man beachten, daß nach dem ersten Öffnen, also nach dem Initialisieren der Datei, dieser Wert immer gleich bleiben muß. Denn wenn man beim Initialisieren die Datenblöcke für 40 Byte vorbereitet, und dann bei einem späteren Öffnen der Datei mitteili, daß die Blöcke 80 Byte lang sein sollen, so wird sich das Laufwerk den Prozessor darüber zerbrechen, wie sie 80 Byte in 40 Stellen unterbringen soll. Wenn Sie die Datei zu einem späteren Zeitpunkt wieder benutzen wollen, werden Sie sich wundern, wie es in den einzelnen Records aussieht!

Nach erstmaligem Öffnen der Datei muß diese noch eingerichtet werden, das heißt, Sie müssen der Floppy-Station mitteilen, wieviele Records Sie bis auf weiteres benutzen wollen. Dazu müssen Sie den letzten Datensatz mit einem CHR\$(255) markieren, worauf das Laufwerk alle noch nicht benutzten Datensätze selber einrichtet. Das kann eine Weile dauern, darum sollte man dieses Einrichten gleich am Anfang erledigen. Wenn später die Datei erweitert werden soll, muß man einfach den neuen letzten Datensatz einrichten. Nehmen wir an, Sie wollen 300 Records der Länge 40 freigeben:

10 OPEN 2,8,3, "NAME, L, "+CHR\$(40)

20 OPEN 1,8,15

30 PRINT #1, "P"+CHR\$(3)+CHR\$(300 AND255)+CHR\$(300/ 256)+CHR\$(1)

40 PRINT #2, CHR\$ (255)

50 INPUT #1, A: CLOSE 1: CLOSE 2: END

In Zeile 10 wird, wie schon besprochen, die Datei eröffnet und in Zeile 20 der Kommandokanal, den man zum Positionieren des Records benötigt.

Die Syntax des Positionierbefehls (Zeile 30), den man auf dem Kommandokanal senden muß, lautet wie folgt:

PRINT # Kanal, "P"+CHR\$(Sekundäradresse)+CHR\$(Lo)+ CHR\$(Hi)+CHR\$(Stelle)

Kennzeichen des Positionierbefehls »P« Sekundäradresse der relativen Datei Sekundäradresse:

im Open-Befehl

niederwertiges Byte der Datensatz-Lo:

nummer

höherwertiges Byte der Datensatz-

nummer



Hi:

Stelle:

Die Nummer des Zeichens innerhalb eines Records (Datensatz), auf das positioniert werden soll.

Somit wird in Zeile 30 auf das erste Zeichen des Record Nummer 300 positioniert. Die Aufspaltung der Recordadresse in Lo und Hi ist nötig, da mit einem CHR\$-Befehl nur Werte zwischen 0 und 255 übergeben werden können, aber durchaus Datensatzadressen der Größe 500 oder 1000 nötig werden können!

In Zeile 40 wird dann ein CHR\$(255) auf dem eigentlichen Dateikanal ausgegeben, was die Initialisierung startet.

Zum Schluß wird dann die eventuell blinkende Fehler-LED gelöscht, und beide Kanäle geschlossen.

Dieses Blinken sollte Sie beim Einrichten einer relativen Datei nicht irritieren, es tritt immer dann auf, wenn ein noch nicht existierender Record angesprochen werden soll. Falls die LED beim Einrichten einer größeren Datei überhaupt nicht leuchtet, so sollte Sie das nicht weiter stören, das ist normal.

#### 2.2 Beispiele

```
1. Beispiel:
```

10 OPEN 2,8,3, "NAME, L, "+CHR\$(40)

20 OPEN 1,8,15

30 PRINT #1, "P"+CHR\$(3)+CHR\$(1)+CHR\$(0)+CHR\$(1)

40 PRINT#2, "DAS IST JETZT WIRKLICH EIN LANGER

50 CLOSE 1 : CLOSE 2 : END

Erklärung: Bei diesem Programm muß eigentlich nur erwähnt werden, daß in Zeile 40 beim PRINT #2 ein Semikolon steht. Wie man oben beim OPEN-Befehl sieht, ist ein Datensatz 40 Zeichen lang, aber mit »Return« wäre der Text in Zeile 40 ganze 41 Zeichen lang!

Wenn man jetzt diesen Text wieder lesen möchte, so muß man notgedrungen mit einer GET-Schleife arbeiten, da bei einem INPUT# bekanntlich ein »Return« gesucht wird.

Wenn man mit INPUT arbeiten möchte, was trotz allem doch noch einige Vorteile bietet, muß man immer darauf achten, daß kein »PRINT« vorkommt und im Record immer genügend Platz für ein »Return« bleibt.

#### 2. Beispiel:

10 OPEN 2,8,3, "NAME, L,"+CHR\$(40)

20 OPEN 1,8,15

30 PRINT #1, "P"+CHR\$(3)+CHR\$(1)+CHR\$(0)+CHR\$(1)

40 GOSUB 100:PRINT A\$

50 CLOSE 1: CLOSE 2 : END

99:

100 A\$="": FOR I = 1 TO 40

110 GET#2,B\$:IF B\$ =CHR\$(255) THEN 130

120 A\$=A\$+B\$:NEXT

130 RETURN

Erklärung: Dieses Programm simuliert eine Art INPUT # in der Subroutine ab Zeile 100. Dort wird die maximale Anzahl zu holender Zeichen in der FOR-NEXT-Schleife festgelegt (gleich der Recordlänge), und dann so lange ein Zeichen nach dem anderen aus dem Record geholt, bis das nächste Zeichen ein CHR\$(255) ist: das Leerkennzeichen.

Wenn man einmal einen String von nur 30 Zeichen Länge in einem 40-Zeichen-Record mit einem PRINT#; ablegt, so haben die restlichen zehn Zeichen den Wert 255, was in dieser GET-Routine also statt einem CHR\$(13) als Endekennzeichen verwendet wird.

#### 2.3 Index-sequentielle Dateien

Dieser umständliche Name beschreibt etwas eigentlich gar nicht so kompliziertes: Wie schon an verschiedenen Stellen angedeutet, kann man bei der VC 1541 nur eine sehr beschränkte Anzahl Dateien gleichzeitig öffnen; nämlich drei sequentielle Dateien oder eine relative und eine sequentielle Datei. Diese Möglichkeit, gleichzeitig eine relative und eine sequentielle Datei zu öffnen, ist nun die Voraussetzung zur Index-sequentiellen Datenverwaltung.

Nehmen wir einmal an, Sie wollen ein persönliches Adreßregister mit einem nicht zu kurzen Kommentar zu jeder einzelnen Adresse oder Person aufbauen: Sie können jetzt eine Adresse nach Namen, Wohnort oder Arbeitsort alphabetisch ordnen. Eine sehr aufwendige Methode wäre jetzt, drei komplette relative Dateien aufzubauen, eben eine nach Namen, die nächste nach Wohnort etc. alphabetisch geordnet. Darum werden Sie wohl eher nur eine relative Datei, nach Namen geordnet, aufbauen, dazu aber zwei sequentielle Dateien, in denen nur entweder die Wohnorte oder die Arbeitsorte mit den entsprechenden Record-Nummern des eigentlichen Eintrags aufgeführt sind.

Wenn man jetzt nach eingegebenen Namen suchen will, so tut man das direkt in der relativen Datei und hat somit sofort den richtigen Eintrag. Wenn man aber nach eingegebenem Wohnort sucht, sucht man diesen in der sequentiellen Datei, wo der Eintrag vielleicht so aussieht: »UNTERLUNK-HOFEN ... 0753«. Wie man sieht, gibt es hier maximal 9999 Records und die maximale Länge des Ortes sind 16 Buchstaben. Man sucht also in der Wohnortdatei »Unterlunkhofen«, liest die entsprechende Recordnummer (hier: 753) und findet so den entsprechenden Eintrag in der relativen Datei.

Natürlich muß man nach jeder Änderung der relativen Datei, da diese ja auch neu sortiert werden muß, die entsprechenden sequentiellen Dateien neu aufbauen.

Anmerkung: Es wird wohl besser sein, wenn man auch die Namen der relativen Einträge in einer sequentiellen Datei sortiert hält, da das Umordnen innerhalb der relativen Datei mit den Kommentaren doch sehr mühsam werden kann!

#### 3. Random-Access-Dateien

Dieser Dateityp ist weder relativ noch sequentiell, oder besser gesagt, es kommt ganz darauf an, wie Sie ihn organisieren. Denn Random-Access bedeutet freier Zugriff. Mit anderen Worten: Der Benutzer kann diese Art von Dateien verwalten, wie er will. Es ist nun nicht schwer zu verstehen, daß bei einer so flexiblen Dateienverwaltung das Lesen und Schreiben von Daten sehr umständlich werden kann. Darum wird in diesem Artikel auch nur das Grundsätzliche erläutert.

Nun zur Datenstruktur: Die Daten werden in diesem Fall, anstatt wie bisher in Dateien, direkt in die einzelnen Blöcke auf der Diskette geschrieben. Man muß sich also immer selber merken, wo jetzt welche Daten stehen. Das macht man am besten, indem man auf einem festdefinierten Block eine Tabelle der Adressen der einzelnen Datensätze unterhält. (Oder man legt eine sequentielle Datei an, in der dann diese Tabelle gespeichert ist.) Diese Struktur imitiert also in gewisser Weise die relative Dateiverwaltung der Floppy-Station, ist aber etwas schwerer zu handhaben.

Man kann auch die sequentielle Datenstruktur imitieren, indem man am Anfang oder Ende eines jeden Datenblocks die Adresse des nächsten angibt.

#### 3.1 Zugriff auf Random-Access-Dateien

Zuerst eine Liste sämtlicher neuer Befehle:

PRINT#1, "U1 3 0 X Y" PRINT#1, "U2 3 0";X;Y

PRINT#1, "B-P 3 X"

ONLING

PRINT#1, "B-A X Y"

PRINT#1, "B-F X Y"
OPEN 2,8,3,"#"

Man sieht, ganz normales Basic, aber die Anweisungen zwischen den Anführungszeichen sind für den Kommandokanal des Laufwerks bestimmt, und bewirken dort etwas ganz bestimmtes. (Kommandokanal zum Beispiel = OPEN1,8,15.) U1 3 0 x y: liest den Block (x,y) in den Puffer, der zur Sekundäradresse 3 des Laufwerks 0 gehört.

U2 3 0 x y: schreibt den Block (x,y) aus dem Puffer zur Adresse 3 auf die Diskette.

B-P 3 x: richtet den Zeiger des Puffers mit der Adresse 3 auf das x-te Byte.

B-A x y: sperrt den Block (x,y) in der BAM, der Block kann vor einem »Validate« (PRINT#1, "V") oder einem B-F durch reguläre Dateien oder Programme nicht mehr überschrieben werden.

B-F x y: gibt den Block (x,y) wieder frei.

OPEN 2,8,3, » #«: öffnet den Kanal 2 mit der Sekundäradresse drei als Datenpuffer.

Eine Empfehlung: Im Prinzip gibt es statt U1,U2 die Befehle B-R, B-W, allerdings haben sie gewisse Tücken, die sie für den normalen Benutzer sehr unattraktiv machen.

Vielleicht noch kurz ein Wort zur Blockstruktur auf Diskette:

Spurnummer:	Anzahl Sektoren:
01-17	21 (00-20)
18-24	19 (00-18)
25-30	18 (00-17)
31-25	17 (00-16)

Warnung: Die Spur 18 ist reserviert, hier befindet sich das Directory und die BAM!

Alle diese Befehle und entsprechenden Fehlermeldungen sind im gewöhnlichen Floppy-Handbuch oder im Floppy-Buch von Markt&Technik besser und ausführlicher erklärt, es würde aber den Rahmen des Artikels sprengen, wollte ich hier alles aufführen.

#### 3.2 Beispiele

Schreiben eines Textes in den Block (1,0) und Sperren des 64ER

- 10 OPEN 1,8,15 "I": OPEN 2,8,3,"#"
- 20 PRINT#1, "B-P 3 0" 30 PRINT#2, "HALLO DU DAI"
- 40 PRINT #1, "U2 3 0 1 0": REM oder:, "U2"; 3; 0; A; B, wenn A und B die Werte 1 und 0 haben.
- INPUT#1,A,B\$,C,D:IF A <> 0 THEN PRINT A,B\$, C,D:CLOSE 1: CLOSE 2 : END
- 60 PRINT#1, "B-A 1 0"
- 70 CLOSE 2:CLOSE 1:END

Lesen dieses Textes und Freigeben des Blocks:

- 10 OPEN 1,8,15,"I":OPEN 2,8,3,"#"
- 20 PRINT#1, "U1 3 0 1 0"
- 30 INPUT #1, A, B\$, C, D: IF A < > OTHENPRINT A, B\$, C, D: CLOSE1:CLOSE2:END

- 40 PRINT#1, "B-P 3 0"
- 50 PRINT#1, T\$:PRINT T\$
- 60 PRINT#1, "B-F 1 0"
- 70 CLOSE 2:CLOSE 1:END

#### 3.3 Hash-Code-Dateien

Dieser Dateityp beruht auf dem Random-Access-Prinzip und hat noch einen Schuß relativer Datenverwaltung in sich. Wie Sie sicher wissen, gibt es auf einer Diskette 664 frei benutzbare Blöcke, sofern keine Daten auf Diskette gespeichert sind.

Wenn man nun wieder eine Adressenverwaltung aufbauen will und man annimmt, daß keine zwei Einträge gleich lauten. kann man sich vorstellen, daß zum Beispiel die Summe des ganzen Textes (ASCII-Code) direkt die Adresse eines Eintrages darstellt. Es ist klar, daß sich so sehr kurze Suchzeiten (praktisch gleich Null) ergeben, andererseits ist auch nur eine beschränkte Anzahl Einträge verwaltbar.

Noch einmal das Vorgehen: Nehmen wir an, jemand sucht den Eintrag »OTTO«. Die ASC-Summe dieser vier Buchstaben beträgt 326. Die Nummer des Blocks wäre dann (16,11), da 326/21 = 15 Rest 11 ist. Der tatsächliche Block ist nicht (15,11), da es ja keine Spur Null gibt. Man muß also zum Resultat noch 1 dazuzählen. Es wäre auch denkbar, das Zahlenergebnis als Record-Nummer einer relativen Datei einzusetzen

Dies war das grobe Prinzip der Hash-Datenverwaltung, es bleibt nun dem Leser selbst überlassen, das Konzept zu verfeinern, indem er eine »narrensichere« Adressierungsmethode findet (bei dem vorhergenannten Beispiel gäben die Kombinationen »TOOT«, »STOP« oder »POST« auch den Wert 326!) und zum Beispiel mehrere Datensätze in einem Block erlaubt, indem er nicht 664, sondern 1328 verschiedene »Codes« erkennt und jeweils zwei (gerade-ungerade) im selben Sektor unterbringt.

Mit diesem Artikel hoffe ich, dem Leser das Floppy-Laufwerk um einiges schmackhafter gemacht zu haben, und auch einen kleinen Einblick in die »Welt der Datenverarbeitung« gegeben zu haben.

Noch eine kleine Bemerkung, eine Besonderheit der relativen Dateien auf dem Floppy-Laufwerk 1541: Achten Sie unbedingt darauf, den Record Nummer Null nie zu benutzen. Als ich ihn einmal verwenden wollte, fand ich Teile der Daten dieses Records in den Records eins bis vier, was sich doch etwas störend auswirken kann!

Außerdem sollten Sie, aus ähnlichen Gründen, nie auf das Byte Null eines Records positionieren und dann schreiben oder lesen wollen. (Germano Caronni/tr)









# In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht

Die Diskettenlaufwerke 1541, 1570 und 1571 sind Renner unter den Massenspeichern. Doch mit der passenden Literatur hapert es. Deshalb beschränken sich die meisten Anwender auf das Speichern und Laden von Programmen. Mit diesem Kurs lernen Sie, Ihr Laufwerk effektiver einzusetzen und es sogar zu manipulieren.

aß die 1541 (die Angaben gelten auch für die 1570/1571 im 1541-Modus) ein sehr wandelbares Gerät ist, werden die meisten Benutzer wohl wissen oder zumindest erahnen. Man denke ja nur an den »Kleinkrieg« zwischen Softwareherstellern und Softwarepiraten, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Die meisten »Schlachten« liefert man sich hier im Inneren der Floppy-Station, die viel raffiniertere Methoden des Programmschutzes anbietet als der Commodore 64 selbst.

Aber auch Programme wie Hypra-Load beweisen die Flexibilität der Diskettenstation. Doch wie bei so vielen Dingen in der Commodore-Welt sind auch hier die Informationen Tar, beziehungsweise in den Handbüchern gar nicht vorhanden. So wollen wir uns mit Ihnen an das Floppy-Laufwerk heranund vorsichtig hineintasten. Angefangen bei grundlegenden Informationen über den Diskettenaufbau und den Befehlssatz des Laufwerks werden wir Schritt für Schritt in dessen Möglichkeiten zur Programmierung und Manipulation hinabtauchen. Was wird benötigt?

Nun, außer einem C 64 (C128) und einer 1541/70/71, »nur« Basic-Erfahrungen, grundlegende Kenntnisse in Maschinensprache und ein wenig Geduld.

Bevor wir jedoch mit unserer ersten Tauchfahrt beginnen, tippen Sie bitte das beigefügte Programm EDDI (Listing 1) ein, sofern Sie nicht über einen eigenen Disk-Monitor verfügen. Auf die Bedienung von EDDI wird im einzelnen noch eingegangen.

Sehen wir uns jetzt erst einmal eine Diskette an. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf eine formatierte Diskette.

#### **Aufbau einer Diskette**

Eine Diskette ist in 35 konzentrische Spuren (englisch: Tracks) aufgeteilt. Jede dieser Spuren enthält wiederum eine bestimmte Anzahl von Sektoren, die von außen nach innen abnimmt. Die genauen Zahlenverhältnisse stehen in Tabelle 1.

Die Spuren sind, beginnend mit der äußeren Spur, von 1 bis 35 durchnumeriert. Die Sektoren sind auf den Spuren in numerischer Reihenfolge gegen den Uhrzeigersinn angeordnet. Jeder Sektor enthält einen Block, das sind 256 Byte, an Information. Es kann jeder der 683 Blöcke auf der Diskette durch Angabe der jeweiligen Spur- und Sektornummer aufgerufen werden. Allerdings stehen davon dem Benutzer normalerweise nur 664 (1328) Blocks zur Verfügung, da das

Betriebssystem der Floppystation die Spur 18 (18 und 53) für sich beschlagnahmt (für die 1571 gilt natürlich jeweils die doppelte Kapazität im C 128-Modus).

Für die nun folgenden Versuche wäre es sinnvoll, eine Diskette neu zu formatieren, mit der wir ein bißchen »spielen« können. Sehen wir uns nun erst einmal das Directory an (LOAD "\$",8):

In der ersten Zeile stehen die Drive-Nummer (hier immer 0) und der Name der Diskette, sowie die ID und das Formatkennzeichen (Genaueres später). Die zweite Zeile enthält, da sich kein File

»664 BLOCKS FREE«.

Da sich diese Informationen auf der schon erwähnten Spur 18 befinden, wollen wir uns diese Spur mit EDDI gleich einmal etwas genauer ansehen. Laden Sie den Editor und legen Sie unsere

auf der Diskette befindet, die Meldung





Danach geben Sie, durch Komma getrennt, die Spur und Sektornummer des gewünschten Blocks ein; in unserem Fall »18,0«.

Nach dem Ladevorgang meldet sich EDDI mit Byte 0 der ersten von 16 Seiten, zu je 16 Byte. Drücken Sie jetzt < RETURN>, um die erste Seite anzuzeigen, welche wir nun betrachten wollen.

Es sollte vielleicht erwähnt werden, daß die Zählung von Blöcken und Bytes grundsätzlich bei Null beginnt. Den geladenen Block bezeichnet man als BAM (Block Availability Map), auf deutsch etwa »Blockbelegungsplan«. Dieser Plan gibt an, welche Blöcke auf der Diskette frei und welche schon beschrieben sind. Ferner enthält er den Namen der Diskette, die ID, das Formatkennzeichen und den Beginn des Directory.

Die ersten beiden Byte (0,1) dieses
Blocks enthalten Spur und Sektor
des ersten Directory-Blocks; normalerweise »18,1« (siehe auch Tabelle 2).
Byte 2 enthält das Formatkennzeichen
(hier 65, beziehungsweise »A«). Zur Erklärung: Commodore stellt verschiedene Laufwerke her, zum Beispiel die 1541, 4040, 8050
und 8250. Diese Laufwerke unterscheiden sich
fast alle im Aufzeichnungsformat, das heißt Anzahl
und Verteilung der Spuren und Sektoren; so hat die
CBM 8050 77 Spuren mit bis zu 29 Sektoren, was
deren höhere Speicherkapazität zur Folge hat. Solche
ketten können verständlicherweise von der 1541 we-

Disketten können verständlicherweise von der 1541 weder gelesen noch beschrieben werden. Am Formatkennzeichen »A« erkennt die 1541 nun Disketten ihres eigenen Formats; ist dieses nicht identisch, so beschwert sich die Floppy-Station mit einer Fehlermeldung. Eine Ausnahme dieser Regel bildet die Lesekompatibilität, die besagt, daß eine »fremde« Diskette zwar gelesen, aber nicht beschrieben werden kann (zum Beispiel eine Diskette des 4040- auf dem 1541-Laufwerk).

Byte 3 steht generell auf Null, da es bei der 1541 keine Funktion erfüllt.

## Erste Versuche mit EDDI, dem Disk-Monitor/Editor

Die Byte 4 bis 143 enthalten nun die eigentliche BAM, deren Format ein wenig kompliziert ist: Für jede Spur sind 4 Byte reserviert, wobei das jeweils erste Byte die Anzahl der noch freien Blöcke auf dieser Spur angibt. Die folgenden 3 Byte müssen wir als eine Gesamtheit von 24 Bit betrachten, wobei jedes gesetzte Bit einen freien Block signalisiert; siehe auch Tabelle 3.

Um auch die folgenden Seiten des Blocks zu betrachten, drücken Sie zum Vorwärtsblättern <F1>; die weitere Bedienung ist analog zur oben beschriebenen. Rückwärtsblättern ist durch Drücken von <F2> möglich.

Fahren Sie nun bis zum Byte 144 vor und sehen Sie sich die Seite an.

Die Byte 144 bis 161 enthalten den Namen der Diskette, der beim Formatieren festgelegt wird. Direkt im Anschluß daran folgen die Byte 162,163, die die ID im ASCII-Code beinhalten, gefolgt von einem »SHIFT SPACE«. An der ID erkennt die Floppystation, ob die Diskette gewechselt wurde; deshalb sollte jede Diskette eine andere ID haben.

Spur 01 bis 17	21 Sektoren
Spur 18 bis 24	19 Sektoren
Spur 25 bis 30	18 Sektoren
Spur 31 bis 35	17 Sektoren
Spur 36 bis 52	21 Sektoren (nur 1571)
Spur 53 bis 59	19 Sektoren (nur 1571)
Spur 60 bis 65	18 Sektoren (nur 1571)
Spur 66 bis 70	17 Sektoren (nur 1571)

Tabelle 1. Spuren und Sektoren des 1541-Diskettenformates

10 REM EDDI - DISKMONITOR/EDITOR 50 PRINT"{CLR,BLACK}":POKE 53280,14:POKE 5	<150>	
3281,14	<079>	
60 GOSUB 10000	<040>	
70 OPEN 1,8,15,"IO":OPEN 2,8,2,"#" 80 PRINT"(CLR,SPACE)E D D I (2SPACE)-(2SPAC	<106>	4
E)HAUPTMENUE"	<069>	
85 HE\$="BYTE (ASPACE)DEC (3SPACE)HEX (3SPACE)		1
BIN(8SPACE)ASC":POKE 450,128	<106>	
90 PRINT" <u>EEEEEEEEEEEEEEEEEE</u> " 100 PRINT:PRINT:PRINT	<008> <225>	
110 PRINT" (F1) - SCROLLING VORWAERTS": PRIN	(ZZG)	
T	<147>	
120 PRINT"(F2) - SCROLLING RUECKWAERTS":PR	<144>	
130 PRINT" (F3) - BLOCK LESEN": PRINT	<078>	
140 PRINT"(F4) - BLOCK SCHREIBEN": PRINT	<132>	
150 PRINT"(F5) - EDITOR EINSCHALTEN":PRINT 160 PRINT"(F6) - DISKETTE WECHSELN":PRINT	<182> <094>	
170 PRINT" (F7) - RUECKKEHR INS MENUE": PRIN		
I	<215>	
180 PRINT"(FB) - PROGRAMMENDE"	<037>	
190 PC=1:GOTO 9000 1000 REM EDDI AN	<246> <098>	
1010 X=0:Y=0	<023>	
1020 FOR Y=E TO 255 STEP 16	<024>	
1030 PO=2:PRINT" (CLR) EDITOR-MODUS FUER TRA CK"T" SEKTOR"S	<138>	
1040 PRINT:PRINT HES:PRINT	<193>	
1050 FOR X=Y TO Y+15:PRINT X:NEXT X	<145>	
1060 PRINT"(HOME, 3DOWN)": FOR X=Y TO Y+15 1065 DA=PEEK(50000+X): GOSUB 7030: PRINT X.O	<043>	
U\$	<208>	
1070 INPUT" {UP, BRIGHT}"; IN\$: IF IN\$=""THEN		
1090	<132>	
1072 IF LEFT*(IN*,1)="†"THEN PRINT"(HOME,1 9DOWN)":GOTO 9000	<207>	
1073 IF LEFT*(IN*,1)="+"THEN PRINT"(HOME,2	120//	
@DOWN3":GOTO 1125	<196>	
1075 DA=VAL(LEFT\$(IN\$,3)): IF DA>255 OR DA	(000)	
0 THEN PRINT"(2UP)":GOTO 1065 1080 POKE 50000+X,DA	<228> <180>	
1120 NEXT X:PRINT	<010>	
1125 PRINT"EINGABE ?";	<243×ER	DELLE
1130 GET A\$: IF A\$=""THEN 1130 1140 IF A\$="(F1)"THEN 1200	<228> <101>	
1150 IF A\$="(F2)"THEN 1300	(121)	
	<066>	
1170 PO=1:GOTO 9000		
	(210)	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???"	<179>	
1200 PRINT"(HOME,3DDWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300		
1200 PRINT"(HOME,3DDWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020	<179> <115> <186> <126>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\7"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0	<179> <115> <186> <126> <214>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A*:IF A*=""THEN 1210 1215 IF A*="(F2)"THEN 1300 1220 IF A*<>"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???"	<179> <115> <186> <126> <214> <196>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310	<179> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200	<179> <115> <115> <186> <126> <1214> <196> <2015> <025> <025> <022>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$=""(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020	<179> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300	<179> <1179> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <022> <0320> <058>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="\{F2\}"THEN 1300 1220 IF A\$<\\"\{F1\}"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="\{F1\}"THEN 1200 1320 IF A\$<\\"\{F2\}"THEN 1020 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL	<179> <1179> <115> <186> <126> <126> <214> <205> <025> <025> <025> <020> <020>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1320 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG	<179> <1179> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <022> <0320> <058>	
1200 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME,3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG	<179> <115> <115> <186> <126> <214> <196> <025> <025> <022> <232> <020> <058> <0620> <0680> <0680> <0680>	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <025> <026 <025> <171> <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 176 176 176	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"{F1}"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$=""{F1}"THEN 1200 1320 IF A\$<\"{F2}"THEN 1020 1320 IF A\$<\"{F2}"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ	<179> <1179> <115> <116> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <022> <026 <028 <021 <028 <028 <038 <038 <038 <038 <038 <038 <038 <03	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E(0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN": P	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <026 <027 <027 <027 <027 <027 <027 <027 <027	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT: PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S</td <td>&lt;179&gt; &lt;1179&gt; &lt;115&gt; &lt;115&gt; &lt;186&gt; &lt;126&gt; &lt;126&gt; &lt;214&gt; &lt;196&gt; &lt;025&gt; &lt;025&gt; &lt;025&gt; &lt;025&gt; &lt;026 &lt;025&gt; &lt;171&gt; &lt;176<!--1--> &lt;176<!--1--> &lt;176<!--1--> &lt;176<!--1--> &lt;176<!--1--> &lt;176<!--1--> &lt;176<!--1--> <!--176--> <!--176--> <!--176--></td> <td></td>	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <025> <026 <025> <171> <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 <176 1 176 176 176	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\" (F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\" (F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN": PRINT: PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR "; T, S 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <022> <025> <022> <0268> <027 <027 <028 <027 <028 <028 <028 <028 <028 <028 <028 <028	
1200 PRINT"(HOME, 3DDWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DDWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUTTRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3030 PRINT*1,"U1 2 0"T;S	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <026 <027 <038 <058 <058 <058 <058 <058 <058 <058 <05	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUTTRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T 35 THEN 3010 3035 IF ST<>0 THEN PRINT:GOTO 9000	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <022> <025> <022> <0268> <027 <027 <028 <027 <028 <028 <028 <028 <028 <028 <028 <028	
1200 PRINT" (HOME, 3DDWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DDWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN": PRINT: PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR "; T, S 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3030 PRINT#1, "U1 2 0"T; S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT: GOTO 9000 3040 PRINT#1, "B-P 2 0" 3050 SYS 49152: E=0: X=0: Y=0: GOTO 5010	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <2025> <025> <0225> <0200> <058> <0582> <171> <196> <0973> <0973> <0973> <163> <163> <176> <176> <176> <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3010 PO=2:PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUTTRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T 35 THEN 3010 3030 PRINT#1,"U1 2 0"T;S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT:GOTO 9000 3040 PRINT#1,"B-P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16	<179> <1179> <115> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <022> <020> <058> <0682> <171> <196> <067> <1067> <1076 1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076</1076 <1076 <1076</1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <1076 <10</td <td></td>	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1020 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T 35 THEN 3010 3040 PRINT#1,"U1 2 0"T;S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT:GOTO 9000 3040 PRINT#1,"B-P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT"(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <2025> <025> <0225> <0200> <058> <0582> <171> <196> <0973> <0973> <0973> <163> <163> <176> <176> <176> <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176< <176	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\" (F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\" (F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN": PRINT: PRINT 3020 INPUTTRACK, SEKTOR "; T, S 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3030 PRINT#1, "U1 2 0"T; S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT: GOTO 9000 3040 PRINT#1, "B-P 2 0" 3050 SYS 49152: E=0: X=0: Y=0: GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT" (CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 FOR X=Y TO Y+15: DA=PEEK (50000+X): GOSU	<179> <1179> <115> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <026 <026 <056 <056 <056 <057 <057 <057 <057 <057 <057 <057 <057	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1320 IF A\$</"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T 35 THEN 3010 3030 PRINT#1,"U1 2 0"T;S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT:GOTO 9000 3040 PRINT#1,"B=P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT"(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT:PRINT HE\$:PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15:DA=PEEK(500000+X):GOSU B 7030:PRINT X,OU\$=NEXT X	<179> <1179> <115> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <022> <2020> <058> <058> <171> <196> <067> <163 163 <195> <1646> <175> <163> <175> <163> <175> <1640> <1880 <175> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <17	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1020 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT" (CLR, BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE) BLOCK LESEN": PRINT: PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR "; T, S 3025 IF T<1 OR T 35 THEN 3010 3040 PRINT#1, "U1 2 0"T; S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT: GOTO 9000 3040 PRINT#1, "B-P 2 0" 3050 SYS 49152: E=0: X=0: Y=0: GOTO 5010 3040 PRINT" (CLR, TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT" (CLR) TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT" (CLR) TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT: PRINT HE\$: PRINT 3090 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT" (CLR) TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT: PRINT HE\$: PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15: DA=PEEK (50000+X): GOSU B 7030: PRINT X, OU\$: NEXT X 3100 GOTO 9000	<179> <1179> <115> <115> <115> <115> <116> <126> <126> <1214> <196> <025> <025> <025> <025> <022> <032> <032> <038> <0682> <171> <196> <067> <067> <0792> <0675 <0792> <0792> <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792 <0792	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<\"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)": PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1320 IF A\$<\"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2: PRINT" (CLR, 3SPACE) BLOCK LESEN": PRINT: PRINT 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3030 PRINT#1, "U1 2 0"T; S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT: GOTO 9000 3040 PRINT#1, "B-P 2 0" 3050 SYS 49152: E=0: X=0: Y=0: GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT" (CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT*PRINT: HE\$: PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15: DA=PEEK(50000+X): GOSU B 7030: PRINT: PRINT: NEXT X 3100 GOTO 9000 3060 REM BLOCK WRITE 4000 REM BLOCK WRITE	<179> <1179> <115> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <022> <2020> <058> <058> <171> <196> <067> <163 163 <195> <1646> <175> <163> <175> <163> <175> <1640> <1880 <175> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1763> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <1764> <17	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$<)"(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<>"(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUTTRACK, SEKTOR ";T,S 3035 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3040 PRINT#1,"U1 2 0"T;S 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT"(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT*PRINT HE\$:PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15:DA=PEEK(50000+X):GOSU B 7030:PRINT PRINT:NOUT"(CLR, RED)TRACK , SEKTOR";T,S:PRINT"(BLACK)"	<179> <1179> <115> <115> <115> <115> <126> <126> <126> <1214> <196> <025> <025> <025> <022> <232> <0320> <058> <0582> <171> <196> <2970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<"(F2)"THEN 1200 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3030 PRINT#1,"U1 2 0"T;S 3040 PRINT#1,"B-P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3040 PRINT:PRINT HE\$:PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15:DA=PEEK(50000+X):GOSU B 7030:PRINT HE\$:PRINT 3100 GOTO 9000 4000 REM BLOCK WRITE 4010 PC-I:PRINT:PRINT:INPUT"(CLR, RED)TRACK , SEKTOR";T,S:PRINT"(BLACK)"	<179> <1179> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <022> <025> <026 <025> <026 <026 <036 <036 <036 <036 <036 <036 <036 <03	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1230 PRINT" (HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<>"(F1)"THEN 1200 1330 E=E+16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T>35 THEN 3010 3030 PRINT#1, "U1 2 0"T;S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT:GOTO 9000 3040 PRINT#1, "B-P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT*(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT*(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT*(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT:PRINT HE*:PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15:DA=PEEK(50000+X):GOSU B 7030:PRINT X,OU\$=NEXT X 3100 GOTO 9000 4000 REM BLOCK WRITE 4010 PO=1:PRINT:PRINT:INPUT" (CLR,RED)TRACK , SEKTOR";T,S:PRINT" (BLACK)" 4020 PRINT#1,"B-P 2 0"	<179> <1179> <115> <115> <115> <115> <126> <126> <126> <1214> <196> <025> <025> <025> <022> <232> <0320> <058> <0582> <171> <196> <2970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1970 <1	
1200 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$: IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1220 IF A\$ "(F1)"THEN 1020 1230 E=E+16: IF E 255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT"(HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$: IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1320 IF A\$<>"(F2)"THEN 1020 1320 IF A\$ "(F2)"THEN 1020 1330 E=E-16: IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHSEL 2010 PRINT"(CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$: IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT"(CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T 35 THEN 3010 3040 PRINT#1,"U1 2 0"T;S 3035 IF ST<>0 THEN PRINT:GOTO 9000 3040 PRINT#1,"B-P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 FOR Y=E TO 255 STEP 16 3070 PRINT"(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 3080 PRINT:PRINT HE\$:PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15:DA=PEEK(50000+X):GOSU B 7030:PRINT X,OU\$:NEXT X 3100 GOTO 9000 4000 REM BLOCK WRITE 4010 PC=I:PRINT:PRINT:INPUT"(CLR,RED)TRACK 4020 PRINT#1,"B-P 2 0" 4030 SYS 49177 4040 PRINT#1,"U2 2 0"T;S 4050 GOTO 9000	<179> <1179> <1179> <115> <115> <115> <186> <126> <126> <214> <196> <025> <025> <025> <022> <0320> <058> <0582> <171> <196> <0670> <07070> <138> <1950< <1382> <1951> <146> <1951> <1951 <1952 <1160> <1951 <1952 <1160> <1952 <1160> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <1180> <11	
1200 PRINT" (HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1210 GET A\$:IF A\$=""THEN 1210 1215 IF A\$="(F2)"THEN 1300 1230 E=E+16:IF E>255 THEN E=0 1240 GOTO 1200 1300 PRINT" (HOME, 3DOWN)":PRINT E"???" 1310 GET A\$:IF A\$=""THEN 1310 1315 IF A\$="(F1)"THEN 1200 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 1330 E=E-16:IF E<0 THEN E=240 1340 GOTO 1300 2000 REM DISKETTENWECHBEL 2010 PRINT" (CLR)BITTE NEUE DISKETTE EINLEG EN" 2020 GET A\$:IF A\$=""THEN 2020 2030 RUN 3000 REM BLOCK READ 3010 PO=2:PRINT" (CLR, 3SPACE)BLOCK LESEN":PRINT:PRINT 3020 INPUT"TRACK, SEKTOR ";T,S 3025 IF T<1 OR T)35 THEN 3010 3030 PRINT#1, "U1 2 0"T;S 3040 PRINT#1, "B-P 2 0" 3050 SYS 49152:E=0:X=0:Y=0:GOTO 5010 3060 PRINT:PRINT HE\$:PRINT 3090 FOR X=Y TO Y+15:DA=PEEK(50000+X):GOSU B 7030:PRINT X,OU\$:NEXT X 3100 GOTO 9000 4000 REM BLOCK WRITE 4010 PO=1:PRINT:PRINT:INPUT"(CLR,RED)TRACK , SEKTOR";T,S:PRINT"(BLACK)" 4020 PRINT#1,"B-P 2 0" 4030 SYS 49177 4040 PRINT#1,"B-P 2 0" 4050 GOTO 9000 5000 REM SCROLL FORWARD	<179> <1179> <1179> <115> <115> <115> <186> <126> <1214> <196> <025> <025> <025> <025> <026 <058> <171> <196> <196> <088 <088 <088 <088 <088 <088 <088 <08	

	5020 PRINT" (CLR)TRACK"T" SEKTOR"S	<054>
	5030 PRINT:PRINT HE\$:PRINT	<117>
	5040 DA=PEEK(50000+E):GOSUB 7030:PRINT E,O	<136>
	5050 X=X+16	<023>
	5060 GET A\$: IF A\$=""THEN 5060	<030>
	5070 IF A\$="{F1}"THEN 5010	(237)
	5075 IF A\$="{F2}"THEN X=X-16:GOTO 6010 5077 IF A\$="{F5}"THEN 1000	<156> <213>
	5080 GDTO 3060	<146>
	6000 REM SCROLL BACKWARD	<055>
	6010 E=X: IF E<0 THEN E=240: X=240	<161>
	6020 PRINT"(CLR)TRACK"T" SEKTOR"S 6030 PRINT:PRINT HE*:PRINT	<038>
	6040 DA=PEEK(50000+E):GOSUB 7030:PRINT E,O	
	U\$	<120>
	6050 X=X-16 6060 GET A\$:IF A\$=""THEN 6060	<039>
	6070 IF A\$="\F2\"THEN 6010	<046>
	6075 IF A\$="{F1}"THEN X=X+16:GOTO 5010	<102>
	6077 IF A\$="(F5)"THEN 1000	<197>
	4080 GOTO 3040 7000 REM BEREITSTELLUNG DES STRINGS	<130> <077>
	7010 REM DA/DA\$ SIND AUSGABEWERTE	(0///
	H\$,D\$,B\$,C\$ SIND ZWISCHENWERTE	<087>
	7020 REM OU,OU\$ SIND ENDERGEBNISSE	<168>
	7030 IF DA>31 AND DA<128 OR DA>159 AND DA< 256 THEN C\$=CHR\$(DA):GOTO 7040	
	7035 C\$="."	<166> · <234>
	7040 XX\$="000":D\$=RIGHT\$(STR\$(DA),LEN(STR\$	
	(DA))-1)	<056>
	7045 D\$=LEFT\$(XX\$,3-LEN(D\$))+D\$ 7050 XX\$="123456789ABCDEF":H\$=""	<229>
		(126)
	7070 IF HH THEN H\$=H\$+MID\$(XX\$,HH,1):GOTO	
	7080	<163>
	7075 H\$=H\$+"0" 7080 IF HL THEN H\$=H\$+MID\$(XX\$,HL,1):GOTO	<183>
	7090	<021>
	7085 H\$=H\$+"0"	<193>
	7090 B\$="":FOR Q=7 TO 0 STEP-1	<140>
	7100 IF(DA AND(2†Q))<>0 THEN B\$=B\$+"1":NEX	(non)
	T:GOTO 7110 71m3 B\$=B\$+"0":NEXT	<099>
Ą	7110 DU\$=D\$+" (3SPACE)"+H\$+" (4SPACE)"+B\$+" (	12107
	3SPACE}"+C\$	<035>
	7120 RETURN	<064>
	9999 END 9000 REM GET KOMMANDO	<1111> <200>
	9010 PRINT:PRINT"KOMMANDO ?(2SPACE)";	<171>
	9020 PRINT" (LEFT) "; : FOR W=1 TO 75: GET KO\$	TOTAL SERVICE
	:IF KO\$<>"THEN 9090 9030 NEXT W	<158>
	9040 PRINT" (LEFT, RVSON) \$ (RVOFF) "; : FOR W=1	<080>
	TO 75:GET KO\$: IF KO\$<>""THEN 9090	<220>
	9050 NEXT W	<100>
	9060 GOTO 9020	<238>
	9090 IF KO\$="@"THEN 9200 9100 IF ASC(KO\$)>140 OR ASC(KO\$)<133 THEN	<165>
	7020	<202>
	9110 KO=ASC(KO\$)-132	<210>
	9120 ON PO GOTO 9130,9140,20000	<086>
	9130 ON KO GOTO 9020,3000,1000,80,9020,400 0,2000,20000	<251>
	9140 ON KO GOTO 5000,3000,1000,80,6000,400	5
	0,2000,20000	<247>
	9200 PRINT 9210 GET#1,A\$:PRINT A\$;:IF ST<>64 THEN 921	<156>
	7210 GET#1, H\$!PRINT H\$;!!P ST< 264 THEN 721	<Ø82>
	9220 GOTO 9000	<080>
	9999 END	<095>
	10000 DATA 160,0,169,8,32,9,237,169,98,32, 199,237,32,19,238,153,80,195,200	<054>
	10010 DATA 208,247,32,239,237,96,160,0,169	/mm4/
	,8,32,12,237,169,98,32,185,237	<155>
	10020 DATA 185,80,195,32,221,237,200,208,2	/m=+
	47,32,254,237,96,0,0 10030 RESTORE:FOR Z=1 TO 51:READ A:POKE 49	<054>
	151+Z,A:NEXT	<168>
	10040 REM GET: 49152; WRITE: 49177	(225)
	10050 RETURN	<202>
	20000 PRINT:PRINT:PRINT: (LIG. BLUE) AUF WIED ERSEHEN !!!":PRINT:POKE 53280,14:POK	1.
	E 53281,6	<899>
	20001 PRINT"UND DANKESCHOEN !"	<133>

Byte 165 und 166 enthalten DOS-Version und Formatkennzeichen, hier normalerweise »2A«, wiederum gefolgt von einem »SHIFT SPACE«.

Die Bytes 171 bis 255 haben normalerweise keine Bedeutung und können unterschiedlich gefüllt sein.

#### Wie sieht das Inhaltsverzeichnis aus?

Auf unserer Entdeckungsreise durch Spur 18 folgen wir jetzt der Angabe in den ersten beiden Byte und laden den ersten Directory-Block (<F3>; 18,1). Das Format des Blocks ist der Tabelle 4 zu entnehmen. Jeder Directory-Block enthält acht File-Einträge und den Zeiger auf den nächsten Directory-Block (Byte 0 und 1); ist die Track-Nummer des nächsten Blocks 0, so war der gelesene Directory-Block der letzte, und das zweite Byte zeigt die Anzahl der hier benutzten Byte. In unserem Fall stehen hier 0 und 255.

Nun zu Tabelle 5, die das Format eines Directory-Eintrags darlegt: Jeder dieser Einträge besteht aus 30 Byte, wobei das erste den Filetyp (siehe Tabelle 6), die beiden nächsten Spuren und Sektoren des ersten Fileblocks und die 16 folgenden Bytes den Filenamen enthalten. Die folgenden 3 Byte werden nur bei relativen Dateien verwendet; sie werden später im einzelnen noch besprochen.

Byte 26 und 27 enthalten Track und Sektor des neuen Files, falls das alte mit »@« überschrieben wurde. Die Byte 28, 29 schließlich geben die Anzahl der belegten Blöcke die-

ses Files an.

## Die einzelnen Datei-Typen

Diese bis jetzt beschriebenen Angaben werden vom Betriebssystem der Floppy, also vom DOS (englisch: Disk Operating System), verwaltet.

Beschäftigen wir uns nun mit den restlichen Blöcken auf der Diskette, die dem Anwender zur freien Verfügung stehen, denn dort werden die einzelnen Files gespeichert, deren Aufbau uns jetzt interessiert.

#### **DEL-Files:**

Diese Fileanzeige existiert normalerweise nicht im Directory; wird ein File gelöscht, so wird dieses nicht mehr angezeigt; das Byte des Filetyps steht dann auf 0. Durch Setzen des Filetyps auf 128 (hex. \$80) kann eine DEL-Anzeige jedoch erzwungen werden.

#### SEQ-Files:

Dieser Filetyp dient zur Speicherung von Daten auf Diskette (im Gegensatz zur Programmspeicherung). Der Aufbau dieses Filetyps ist relativ einfach: Die ersten beiden Bytes eines Datenblocks zeigen jeweils auf den nächsten Block im File; so erfolgt eine beliebig lange Blockverkettung auf der Diskette. Da aber auch das schönste File einmal zu Ende geht, muß der letzte Block gekennzeichnet sein. Dies erfolgt, wie schon beim Directory, durch eine O als Spurnummer. Die Sektornummer bezeichnet jetzt die Anzahl der belegten Datenbytes dieses Blocks. Diese Art der Verkettung von Blöcken wird bei allen Filetypen vorgenommen! Die restlichen 254 Byte jedes Blocks enthalten die Daten.

**USR-Files:** 

USR-Files stimmen im Aufbau exakt mit den SEQ-Files überein, sie haben jedoch noch Zusatzfunktionen im DOS, auf die später eingegangen werden soll.

PRG-Files: PRG-Files stellen den häufigsten Filetyp dar. Sie dienen der Speicherung von Programmen auf der Diskette und haben nahezu denselben Aufbau wie SEQ-Files. Der einzige Unterschied besteht in den Byte 2 und 3 des ersten Blocks. welche die Startadresse des Programms im Computer ent-

Byte	Bedeutung
000	enthält 18 (\$12); Spurnummer für Directory
001	enthält 1 (\$01); Startsektor für Directory enthält 65 (\$41); Formatkennzeichen »A«
002	enthält 65 (\$41); Formatkennzeichen »A«
003	Flag für doppelseitige Disketten (1 = doppelseitige
	Disk, keine Bedeutung im 1541-Modus)
004	Anzahl der freien Blöcke/Sektoren für Spur 1
005-007	Bitmuster der Blockbelegung für Spur 1:
	Bit = 1 bedeutet »Sektor/Block frei«
	Bit = 0 bedeutet »Sektor/Block belegt«
	Byte 005 enthält die Belegung für Sektor 0-7
	Byte 006 enthält die Belegung für Sektor 8-16
	Byte 007 enthält die Belegung für Sektor 17-23
	(Sektor 21-23 sind natürlich nie vorhanden)
008-011	s.o. 004-007 für Spur 2
140-143	s.o. 004-007 für Spur 35
144-159	Diskettenname, der bei der Formatierung angegeben
	wird; aufgefüllt mit Charactercodes 160 (\$a0)
160-163	zweimal 160 (\$a0) »SHIFT SPACE«
164	160 (\$a0) »SHIFT SPACE«
165-166	\$32 und \$41 "2A"; Formatangabe der Diskette
167-170	160 (\$a0) »SHIFT SPACE«
171-179	\$00 bei 1541-Modus; \$a0 bei 1570/71-Modus
180-220	0 (\$00); nicht benutzter Bereich
221-255	1541/1570; restlicher Bereich nicht verwendet.
bei 1571:	
221-237	Anzahl der freien Blöcke für Spur 36-52
238	Anzahl der freien Blöcke für Spur 53 (immer 0)
239-244	Anzahl der freien Blöcke für Spur 54-59
245-250	Anzahl der freien Blöcke für Spur 60-65
251-255	Anzahl der freien Blöcke für Spur 66-70
Die 1571 er	nthält zusätzlich noch ein Verzeichnis in Block 53,0:
Byte	Bedeutung
	enthält 0 (\$00)
001-003	s.o. 005-007 für Spur 36
102-104	s.o. 005-007 für Spur 70
105-255	restlicher Bereich nicht verwendet
	Aufbau und Inhalt der BAM (Block-Belegungs- our 18, Sektor 0

BYTE(s)	Bedeutung:
000	Anzahl der freien Blöcke dieser Spur
001-003	Belegplan der Spur. Jedes Byte ist zuständig für
	8 Sektoren:
	Byte 1 für 0-7
	Bit 7 für Sektor 0
	Bit 6 für Sektor 1
	und so weiter
	Byte 2 für 8-15
	Byte 3 für 16-23

BYTE(s)	Bedeutung
000-001	Spur und Sektor des nächsten Directory-Blocks
002-031	Eintrag Nummer 1
032-033	unbenutzt
034-063	Eintrag Nummer 2
064-066	unbenutzt
067-225	Einträge Nummer 3-7 beziehungsweise unbenutzt
226-255	Eintrag Nummer 8

halten. Ist diese Adresse gleich der Adresse des Basic-Anfangs, also 2049 (\$0801), so können die Programme mit »LOAD"Name",8« geladen werden; dieser Modus ignoriert die Anfangsadresse auf Diskette und lädt die Programme generell an den Basic-Anfang (sogenanntes relatives Laden). Sollen Programme jedoch an anderen Stellen im Speicher stehen, zum Beispiel Maschinenprogramme, so muß diese angegebene Adresse als Startadresse benutzt werden; man lädt hier absolut mit »LOAD"Name",8,1«.

**REL-Files:** Dieser Filetyp ist im Aufbau ungleich komplizierter als die eben besprochenen; es soll daher zuerst kurz auf die Arbeitsweise von REL-Files eingegangen werden. Sequentielle Files haben den Nachteil, daß sie praktisch nur aus einem Datensatz bestehen. Sucht man nun, zum Beispiel in einer Kartei, eine bestimmte Hausnummer oder einen bestimmten Namen, so muß der gesamte Datensatz durchgelesen werden, um die entsprechende Stelle zu finden. In einer relativen Datei geht man deshalb einen anderen Weg, um jede Stelle schnell auffinden zu können.

Es existiert eine beliebige Anzahl (zum Beispiel 100) von Datensätzen, wobei alle Datensätze die gleiche Länge haben müssen (maximal 254 Zeichen).

Das DOS legt jetzt einen sogenannten Side-Sektor an, der aus bis zu sechs Blöcken bestehen kann. Diese Blöcke enthalten nun die Zeiger auf sämtliche Datenblöcke, in denen die Datensätze gespeichert sind (1 Datensatz hat maximal 1 Block Länge). Auch hier sind die Datenblöcke wieder durch Zeiger in den Byte 0 und 1 verkettet. Den Aufbau eines Side-Sektor-Blocks zeigt Tabelle 7. Zum besseren Verständnis hier ein kleines Beispiel:

Wir haben eine relative Datei mit 250 Datensätzen à 127 Zeichen. Diese Datei benötigt also 125 Datenblöcke und zwei Side-Sektor-Blöcke. Im Directory-Eintrag finden wir jetzt die schon erwähnten zusätzlichen Byte-Belegungen: Byte 19 und 20 jedes Eintrags enthalten jetzt Spur und Sektor des ersten Side-Sektor-Blocks; Byte 21 gibt die Datensatzlänge (Recordlänge) an.

Wir wollen jetzt auf den 248. Datensatz zugreifen; das DOS arbeitet nun folgendermaßen: Ein Datensatz enthält 127 Byte, das heißt, es passen zwei Datensätze in einen Block; dadurch errechnet sich der Block, auf den jetzt zugegriffen wird, aus (248-1)/2=123,5. (Minus 1, da immer von 0 an gezählt wird.) Da ein Side-Sektor-Block nur 120 Einträge aufnehmen kann, ist der Zeiger auf den Datenblock im Side-Sektor-Block Nummer 2 zu finden. Dieser wird jetzt anhand des Verzeichnisses in Block 1 gelesen und dann auf Zeiger Nummer 3 (Byte 22,23) zugegriffen. Wir kennen also jetzt Spur und Sektor des Blocks, in dem unser Datensatz steht; die Position des ersten Daten-Byte berechnet sich jetzt aus dem Nachkommaanteil der obigen Division (0.5x254=127). Der Datensatz beginnt also beim 127+2=129. Byte.

Der Aufbau von relativen Dateien ist also, wie schon erwähnt, ziemlich kompliziert; diese Art der Datenspeicherung hat aber einige Vorteile gegenüber der »normalen« mit SEQ-Files.

#### Bedienungshinweise für EDDI, den Disk-Monitor/Editor

Da unserem U-Boot auf dieser schwierigen Fahrt der Sauerstoff ausgegangen ist, wollen wir uns nun erst einmal erholen. Hier noch ein paar Anregungen zur Arbeit mit EDDI: EDDI kann nicht nur Blöcke lesen und anzeigen; Sie können auch Bytes verändern und diesen Block danach wieder abspeichern.

Dazu laden Sie den zu verändernden Block und fahren auf die Seite, die Sie interessiert; hier tippen Sie als Kommando <F5>, und der Editormodus startet. Sie können jetzt Bytes dezimal abändern, indem Sie den jeweils neuen Wert eingeben und <RETURN> drücken. Wollen Sie aus dem Eingabemodus aussteigen, so tippen Sie entweder < RETURN >

BYTE(s)	Bedeutung
000	Filetyp, siehe gesonderte Tabelle
001-002	Spur und Sektor des ersten Datenblocks
003-018	Filename, aufgefüllt mit Charactercode 160
019-020	REL-Files: Spur und Sektor des ersten Side- Sektor-Blocks
021	REL-Files: Datensatzlänge
022-025	unbenutzt
026-027	Spur und Sektor beim Überschreiben mit @ (nur Zwischenspeicher)
028-029	Anzahl der von diesem File belegten Blocks

BIT	Bedeutung, in K	lammern	jeweiliger	Inhalt		
0	(0) (1	)	(0)	(1)	(0)	
1	(0)=DEL (0	)=SEQ	(1)=PRG	(1)=USR	(0)=REL	
2	(0) (0	0)	(0)	(0)	(1)	
3	unbenutzt					
4	unbenutzt					
5	unbenutzt					
6	(0)=normal; (1) gelöscht werder		ann durch S	SCRATCH r	nicht mehr	
7	(0)= File noch offen					
	(1)= File ordnungsgemäß geschlossen					

BYTE(s)	Bedeutung
000-001	Spur und Sektor des nächsten Side-Sektor-Blocks
002	Nummer des Side-Sektor-Blocks
003	Datensatzlänge
004-005	Spur und Sektor des Side-Sektor-Blocks 1
006-007	Spur und Sektor des Side-Sektor-Blocks 2
008-015	Spur und Sektor der Side-Sektor-Blöcke 3-6
016-017	Spur und Sektor des ersten Datenblocks, für den der
	Side-Sektor-Block zuständig ist (Datenblock 0)
	Spur und Sektor des zweiten Datenblocks (Nummer

Tabelle 7. Relative Dateien benutzen Side-Sektor-Blöcke, um Datensätze gezielt anzuspringen

Nummer 119


Spur und Sektor der Datenblocks Nummer 2 bis

und können weiterblättern, ohne den Editor zu verlassen, oder Sie tippen <1><RETURN>, um in den Kommandomodus zu kommen. Nach einigem Probieren wird Ihnen EDDI sehr schnell vertraut werden; wir gehen auch in den folgenden Abschnitten noch darauf ein.

Wichtig:

018-255

Beim Wechseln einer Diskette muß die Funktionstaste < F6 > getippt und nach dem Austausch eine Taste gedrückt werden, sonst reagiert das Laufwerk mit einer Fehlermeldung. Diese können übrigens mit < @ > abgerufen werden. Das Zurückschreiben eines Blocks auf Diskette erfolgt mit <F4>, wobei Spur und Sektornummer angegeben werden müssen. Hier noch ein paar Vorschläge zum Ausprobieren: Ändern Sie doch einmal auf Ihrer Versuchsdiskette (!) das Formatkennzeichen (Spur 18, Sektor 0, Byte 2 auf 66 statt jetzt 65) und speichern den Block an die gleiche Stelle auf die Diskette zurück. Versuchen Sie nun einmal, ein kleines Programm auf dieser Diskette zu speichern. (Die genauen Vorgänge in der Floppy-Station werden später erläutert.) Oder ändern Sie einmal die Bytes im Directory, die den File-



typ angeben, entspechend Tabelle 6 und laden Sie es danach. Experimentieren Sie ruhig ein wenig mit der Floppy-Station. Das wird Ihnen das Verständnis im weiteren Verlauf des Kurses stark erleichtern.

# Floppy kontra Datasette

Sicherlich machte sich jeder, der ein schnelleres Peripheriegerät als die Datasette haben wollte, schon seine Gedanken über den Preis der 1541/70/71: »Die kostet ja mehr als der Computer!«. In der Tat ist die 1541-Floppystation von dieser Seite her betrachtet nicht gerade günstig, wer sich jedoch schon intensiver mit ihr beschäftigt hat, wird eine Eigenart festgestellt haben, die sie mit allen anderen Commodore-Laufwerken teilt: Sie ist »intelligent«. Diese Laufwewrke besitzen ein eigenes Betriebssystem (DOS) und eigene Mikroprozessoren. Sie arbeiten völlig unabhängig vom Computer und dessen Speicher. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das 1541-Laufwerk beansprucht weder Speicherplatz noch Rechenzeit des Computers, außer beim direkten Datenaustausch. Als Beispiel betrachte man den Befehl »N« (Formatieren). Während der Formatierung steht der Computer zur (fast) freien Verfügung, da dieser Vorgang nur laufwerksintern abläuft und sich der C 64 mit READY meldet, während die 1541 noch arbeitet.

Wir wollen uns jedoch nur den Direktzugriffsbefehlen und den Speicherbefehlen widmen; auch übergehen wir die im Commodore-Handbuch nicht erwähnte relative Datenspeicherung, über die in anderen Ausgaben schon ausführlich gesprochen wurde. Uns sollen nur die Befehle beschäftigen, die uns zur willkürlichen Manipulation von Floppystation und Disketten nützen.

Zur Beruhigung: Ein Beschädigen der 1541 durch direkte Eingriffe in das DOS ist nicht zu befürchten, auch wenn es passieren kann, daß sich das Laufwerk nur noch durch Aus-/ Einschalten wieder in den Normalzustand versetzen läßt. Haben Sie übrigens einmal, wie empfohlen, das Formatkennzeichen einer Diskette verändert? Sie werden sicherlich bemerkt haben, daß sich danach nichts mehr auf Ihre Dis-

ke es kette schreiben läßt. Mit diesem Trick, der die gleichen Folgen gen wie das Anbringen einer Schreibschutzplakette an der Diskette hat, können Sie sich also ganz einfach Ihre Diskette gegen unbeabsichtigtes Löschen sichern. ACHTUNG: Diese Methode fürktioniert natürlich nicht, wenn neu formatiert werden soll; dagegen hilft nur das Anbringen einer Schreibschutzplakette!

Die Floppystation verfügt, außer den schon bekannten Befehlen zur Diskettenorganisation, über eine ganze Anzahl weiterer Befehle, mit denen sich ungeahnte Möglichkeiten ergeben, zum Beispiel Herstellen eines eigenen Diskettenformats, Leseschutz von Disketten, Programmschutz, Modifikation der Lade- und Saveroutinen und, und, und. Dafür ist es allerdings nötig, daß wir diese Befehle Schritt für Schritt kennen lernen, bevor wir auf die Tricks der Profis, die Manipulationen des DOS und den gezielten Eingriff in den Programmablauf der Floppystation zu sprechen kommen. Dafür ist allerdings das Beherrschen des C 64 und der Maschinensprache unerläßlich. So lohnt es sich unter Umständen. nachdem man aus dem Basic nichts mehr herausholen kann. den Einstieg in die Assemblerprogrammierung zu wagen. Sehr gute Literatur dafür ist vorhanden. Aber vorerst wollen wir uns noch auf das Basic beschränken, um Sie mit dem Befehlssatz der Floppystation vertraut zu machen.

# Befehle an die 1541/70/71

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei der 1541 um einen vollständigen Computer, der ebenso wie Ihr C 64 RAM und ein Betriebssystem (DOS) im ROM besitzt.

Die genaue Aufteilung ist in Bild 1 zu sehen. Jetzt soll uns nur der RAM-Bereich interessieren (Bild 2). Nicht nur auf der Diskette, sondern auch im RAM werden Speicherbereiche in Abschnitte zu jeweils 256 Byte aufgeteilt. Sie heißen dann nicht mehr Blocks, sondern Pages (Seiten). Das RAM der 1541/70/71 umfaßt nun genau 8 Pages, durchnumeriert von 0 bis 7, insgesamt also 2 KByte. Die Page Nummer 0 (auch Zero-Page genannt) wird hier, wie auch im C 64, vom Betriebssystem als Arbeitsspeicher benutzt und steht uns des-

halb nicht zur freien Verfügung. Ähnlich verhält es sich mit den Pages 1 und 2. Die Pages 3 bis 7 stellen sogenannte Pufferspeicher dar; hier werden alle Daten, die von der Diskette gelesen beziehungsweise auf sie geschrieben werden, zwischengespeichert, da nur blockweise gelesen oder geschrieben werden kann.

Soll zum Beispiel nur ein einziges Byte auf der Diskette geändert werden, so wird erst der gesamte Block in einen der 5 Pufferspeicher gelesen, dort abgeändert und schließlich komplett wieder zurückgeschrieben. Aus diesen Gründen ist es also notwendig, daß wir uns vor einem Direktzugriff einen der Puffer reservieren, in dem dann gearbeitet wird.

Mit Hilfe des »OPEN«-Befehls eröffnen wir einen Direktzugriffskanal. Die Syntax lautet wie folgt:

OPEN fn, gn, kn, "#"

Hierbei bedeuten:

- Filenummer (1-127)

gn - Gerätenummer (normalerweise 8)

kn - Kanalnummer in der Floppy (2-14)

Diese Abkürzungen werden wir im folgenden immer verwenden! Ein Beispiel:

OPEN 1, 8, 2, "#"

Diese Anweisung öffnet im Computer ein File mit der Nummer 1, adressiert als Gerät die Floppystation (Nummer 8) und reserviert in der 1541 einen Kanal (Nummer 2), dem ein Puffer zugeordnet wird. Mit den laufwerksinternen Kanälen verhält es sich wie folgt: Es stehen insgesamt 16 Kanäle zur Verfügung. Hierbei sind Kanal 0 und 1 für LOAD und SAVE reserviert, Kanal 15 ist der Kommandokanal, den Sie bisher immer benutzt haben, um Befehle (zum Beispiel Formatieren) an das Laufwerk zu senden und die Fehlermeldungen des Laufwerks zu empfangen.

Für unsere Zwecke stehen also noch die Kanäle 2 bis 14 zur Verfügung. In unserem Fall reserviert die Floppystation den nächsten freien Puffer. Will man jedoch einen bestimmten Puffer reservieren, etwa um dort ein Maschinenprogramm abzulegen, so ist es notwendig, der 1541 mitzuteilen, welcher Puffer gewünscht wird:

OPEN 1, 8, 2, "#1"

Es ist hier allerdings zu beachten, daß der gewählte Puffer nicht schon belegt ist; in diesem Fall gibt die 1541 eine Fehlermeldung aus. Wollen Sie an dieser Stelle mehr über das Auslesen der Fehlermeldungen und deren Bedeutung wissen, können wir Sie hier beruhigt auf das Commodore-Handbuch verweisen.

Im allgemeinen sind Puffer 4 für die BAM und Puffer 3 für das Directory reserviert. Haben Sie die Wahl des Puffers der Floppystation überlassen, so erfahren Sie die gewählte Nummer durch Auslesen des soeben geöffneten Direktzugriffskanals:

10 OPEN 1, 8, 2, "#"

20 GET#1, D\$

30 D=ASC(D\$+CHR\$(0))

40 REM PUFFERNUMMER IN D

# Die BLOCK-Befehle

a) Der BLOCK-READ-Befehl (B-R):

Mit dem BLOCK-READ-Befehl liest man jeden beliebigen Block von Diskette in einen vorher reservierten Puffer. Die Syntax lautet:

PRINT#fn, "B-R"; kn; dn; t; s

dn - Drivenummer (immer 0)

- Track-Nummer t

 Sektornummer S

Beispiel: PRINT #15, "B-R 2 0 18 0"

Diese Befehlsfolge liest den Block 18,0 von der Diskette in den oben reservierten Puffer. Wie man sieht, können

anstelle der CHR\$-Codes feste Zahlenwerte in den Befehlsstring mit übernommen werden.

Das Ganze hat bloß einen kleinen Schönheitsfehler. Mit dem B-R-Befehl läßt sich das erste Byte eines Blocks nicht lesen. Deshalb benutzt man normalerweise anstatt des B-R-Befehls den U1-Befehl. Dieser hat exakt die gleiche Syntax und kann in jedem Fall benutzt werden:

PRINT#15, "U1 2 0 18 0"

Auf diese User-Befehle kommen wir später zurück. Mit einer GET #-Schleife lassen sich nun die einzelnen Bytes in den Computer einlesen.

b) Der BLOCK-WRITE-Befehl (B-W):

Hiermit lassen sich die Daten aus dem reservierten Puffer wieder auf die Diskette schreiben. Syntax:

PRINT#fn, "B-W"; kn; dn; t; s

Beispiel: PRINT#15, "B-W 2 0 18 0"

Natürlich gibt es analog zum B-W- einen USER-Befehl: U2. Beispiel: PRINT #15, "U2 2 0 18 0". c) Der BUFFER-POINTER-Befehl (B-P):

Für jeden Puffer gibt es einen Zeiger, den Buffer-Pointer. Dieser zeigt auf das aktuelle Byte im Puffer und wird bei jedem Datenzugriff um Eins erhöht, damit man alle 256 Byte eines Blocks der Reihe nach lesen kann.

Dieser Pointer wird mit dem B-P-Befehl gezielt auf bestimmte Bytes positioniert, wenn man nur einzelne Werte und nicht den gesamten Block lesen will.

Syntax:

PRINT#fn, "B-P"; kn; position

Beispiel:

Wir möchten in die Variable A den Wert des 123. Bytes von Block 1;16 einlesen:

10 OPEN 15, 8, 15

20 OPEN 1, 8, 2,"#"

30 PRIN #15, "U1 2 0 1 16" 40 PRINT #15, "B-P 2 122"

50 GET#1, A\$

60 A=ASC(A\$+CHR\$(0))

Als weiteres Beispiel dient Listing 1.

d) Der BLOCK-ALLOCATE-Befehl (B-A):

Wenn Sie im Direktzugriffsverfahren eine Diskette beschreiben, muß in der BAM danach auch verzeichnet werden, daß die entsprechenden Blocks mit Daten gefüllt sind und nicht mehr überschrieben werden dürfen. Dazu dient der B-A-

100 REM AENDERUNG VON ID, FORMATKENN-101 REM ZEICHEN & LEERZEICHEN ZWISCHEN 102 REM DIESEN BEIDEN. (INSG. 5 ZEICHEN)

103 REM BSP: ALTE ID : XY 2A

104 REM ID^ ^FORMATKENNZ.

105 REM KANN AUF : HALLO

106 REM GEAENDERT WERDEN. DAS LEERZ.

107 REM WIRD HIER ZUM ERSTEN 'L'

108 REM WIRKT SICH NUR AUF DIRECT. AUS! 109:

110 OPEN 15,8,15,"I": OPEN1,8,2,"#"

120 PRINT#15, "U1 2 0 18 0"

130 PRINT#15, "B-P 2 162"

140 GET#1,A\$,B\$,C\$,D\$,E\$

150 PRINT A\$; B\$; C\$; D\$; E\$

160 INPUT"NEU: "; N\*

170 PRINT#15, "B-P 2 162"

180 PRINT#1,N\$;

190 PRINT#15, "U2 2 0 18 0"

200 PRINT#15,"I"

210 CLOSE 8: CLOSE 15

READY.

Listing 2. Änderung der ID und des Formatkennzeichens

```
1000 REM UNTERPROGRAMM 1
1001 REM LESEN EINES EINTRAGES AUS DEM
1002 REM DIRECTORY (ALLE 30 BYTES !!!)
1003 REM IN DIE VARIABLE DD$
1004 REM UEBERGABEPARAMETER:
1005 REM MM=NUMMER DES EINTRAGES DER
             GELESEN WERDEN SOLL
1006 REM
1007 :
1008
     :
1009
1010 OPEN 15,8,15,"I": OPEN8,8,8,"#"
1020 NN$="":FORI=1T030:NN$=NN$+CHR$(0):N
EXTI
1030 XX=INT((MM-1)/8)
1040 PRINT#15, "U1 8 0 18 0"
1050 FORZZ=1TOXX+1
1060 PRINT#15, "B-P 8 0"
1070 GET#8,TT$:TT=ASC(TT$+CHR$(0))
1080 GET#8, SS$: SS=ASC(SS$+CHR$(0))
1090 IF TT=0 THEN DD$=NN$:GOT01170
1100 PRINT#15, "U1 8 0"; TT; SS
1110 NEXTZZ
1120 PP=MM-(XX*8):PP=(PP-1)*32+2
1130 PRINT#15, "B-P 8"; PP
1140 FORZZ=1 TO 30:GET#8,ZZ$
1150 IFZZ$=""THENZZ$=CHR$(0)
1160 DD$=DD$+ZZ$: NEXTZZ
1170 CLOSE 8: CLOSE 15
1180 RETURN
          Listing 3. Unterprogramm 1.
READY.
          Lesen eines Eintrages aus dem Directory.
```

```
2000 REM UNTERPROGRAMM 2
2001 REM SCHREIBEN EINES EINTRAGES IN
2002 REM DAS DIRECTORY (30 BYTES !!!)
2003 REM UEBERGABEPARAMETER:
2004 REM MM=NUMMER DES EINTRAGES DER
2005 REM
             GESCHRIEBEN WERDEN SOLL
2006 REM DD$=DIRECTORYEINTRAG
2007
     :
2008
    .
2009
2010 OPEN 15,8,15,"I": OPEN8,8,8,"#"
2020 XX=INT((MM-1)/8)
2030 PRINT#15, "U1 8 0 18 0"
2040 FORZZ=1TOXX+1
2050 PRINT#15, "B-P 8 0"
2060 GET#8, T$: TT=ASC (T$+CHR$ (0))
2070 GET#8,S$:SS=ASC(S$+CHR$(0))
2080 IF TT=0 THEN 2150
2090 PRINT#15, "U1 8 0"; TT; SS
2100 NEXTZZ
2110 PP=MM-(XX*8):PP=(PP-1)*32+2
2120 PRINT#15, "B-P 8"; PP
2130 PRINT#8,DD$;
2140 PRINT#15, "U2 8 0"; TT; SS
2150 CLOSE 8: CLOSE 15
2160 RETURN
READY.
            Listing 4. Unterprogramm 2.
            Schreiben eines Directory-Eintrages
```

Befehl, der jeden beliebigen Block in der BAM als belegt kennzeichnet. Die Syntax lautet:

PRINT#fn, "B-A"; dn; t; s Beispiel:

PRINT#15, "B-A 0 1 16"

kennzeichnet Block 1;16 als belegt; war dieser Block schon belegt, meldet sich die Floppystation mit der Fehlermeldung »65, NO BLOCK, XX, YY«; wobei XX und YY die Track- und Sektornummer des nächsten freien Blocks angeben.

e) Der BLOCK-FREE-Befehl (B-F):

Dieser ist das genaue Gegenstück zum B-A-Befehl; er deklariert einmal belegte Blöcke wieder als frei für einen weiteren Zugriff. Seine Syntax ist identisch mit der des B-A-Befehls. f) Der BLOCK-EXECUTE-Befehl (B-E):


legt Dieser Befehl nimmt eine Sonderstellung ein. Er gleicht im Prinzip dem B-R-Befehl; nur mit dem zusätzlichen Effekt, daß der eingeleichene Block im Puffer als Maschinenprogramm gestartet wird.

Zur Vertiefung der Block-Befehle sei noch auf die Listings 2 bis 7 hingewiesen, welche die eben besprochenen Anwendungen noch an praktischen Beispielen verdeutlichen.

## **Die MEMORY-BEFEHLE**

a) Der MEMORY-READ-Befehl (M-R):

Dieser Befehl entspricht haargenau dem PEEK-Befehl in Basic. Mit ihm können Sie jede beliebige Speicherstelle der Floppystation auslesen.



```
100 REM BEISPIEL FUER EINE KLEINE
101 REM DIRECTORY-MANIPULATION:
102 REM SCRATCH-SCHUTZ EINZELNER FILES
103 REM NACH ANZEIGE DES FILENAMENS:
104 REM J = SCHUETZE DIES FILE
105 REM N = WEITER ZUM NAECHSTEN FILE
106 REM E = ENDE
107 REM ACHTUNG !!! "SCHUETZT" AUCH
108 REM SCHON GESCRATCHTE FILES WENN
109 REM VERLANGT, STELLT SIE ABER NICHT
110 REM WIEDER HER !!!
111 REM SCRATCH-SCHUTZ WIRD IM DIRECT.
112 REM DURCH EIN '<' HINTER DEM
113 REM FILETYP ANGEZEIGT. NAEHERES
114 REM SIEHE TABELLE FOLGE 1 !!!
115 REM ACHTUNG !!! NUR ZUSAMMEN MIT
116 REM DEN UNTERPROGRAMMEN 1 & 2
117 REM LAUFFAEHIG !!!
118 :
119 :
120 MM=0
130 MM=MM+1:DD$="":GOSUB1000
140 IF DD$=NN$THENEND
150 PRINTMID$ (DD$, 4, 16): INPUTAA$
160 IF AA$="E"THEN END
170 IF AA$="N"THEN 130
180 HH$=LEFT$(DD$,1)
190 HH$=CHR$ (ASC (HH$) DR2^6)
200 DD$=HH$+RIGHT$(DD$,29)
210 GOSUB2000
220 GOTO 130
230 END
                                    64ER
READY.
```

Listing 5. So kann man Files schützen

```
Syntax:

PRINT # fn, "M-R"; CHR$(adl); CHR$(adh); CHR$(n)

adl = Low-Byte

adh = High-Byte

n = Anzahl (0 bis 255)

Abgeholt werden die gelesenen Daten ebenfalls über den Kommandokanal mit GET #.
```

Beispiel: Lesen der beiden ID-Zeichen im ASCII-Format der zuletzt initialisierten Diskette:

```
10 OPEN 15, 8, 15
20 PRINT#15, "M-R" CHR$(18) CHR$(0) CHR$(2) .
30 GET#15, A$, B$
```

40 PRINT A\$; B\$

Diese Routine liest die Zero-Page-Adressen 18 und 19, in denen die entsprechenden Werte gespeichert sind.

b) Der MEMORY-WRITE-Befehl (M-W):

Dieses Kommando kann als POKE-Befehl in den Floppyspeicher angesehen werden.

Die Syntax ist hier wie folgt:

PRINT #fn, "M-W"; CHR\$(adl) CHR\$(adh) CHR\$(n) CHR\$(data1) CHR\$(data2)...

c) Der MEMORY-EXECUTE-Befehl (M-E):

Auch dieser Befehl ist äquivalent zu einem Basic-Befehl, dem SYS-Befehl. Mit ihm kann man also ein Maschinenprogramm an einer beliebigen Stelle im Floppyspeicher ausführen. Syntax:

PRINT # fn, "M-E" CHR\$ (adl) CHR\$ (adh). Siehe auch Listing 8.

```
100 REM SCHREIBSCHUTZ SETZEN / LOESCHEN
101 REM DURCH AENDERUNG DES FORMAT-
102 REM KENNZEICHENS IN DER BAM !!!
103 REM FUNKTIONSWEISE SETZEN :
104 REM FORMATKENNZEICHEN WIRD AUF
105 REM BELIEBIGEN WERT AUSSER 'A'
106 REM GESETZT. AB SOFORT KOENNEN
107 REM KEINE SCHREIBVORGAENGE AUSSER
108 REM FORMATIEREN DURCHGEFUEHRT
109 REM WERDEN. ALSO VORSICHT
110 REM FUNKTIONSWEISE FREIGEBEN :
111 REM DIE FLOPPY SPEICHERT DAS
112 REM FORMATKENNZEICHEN DER EINGEL,
113 REM DISKETTE IN DER SPEICHERSTELLE
114 REM $0101 ZWISCHEN. WIRD DIES
115 REM VOR DEM SCHREIBVORGANG AUF
116 REM 'A' ZURUECKGESETZT, LAESST
117 REM SICH DIE FLOPPY 'UEBERLISTEN'
118 REM DAS 'A' WIRD NUN IN DIE BAM
119 REM GESCHRIEBEN
120
130 PRINT"WOLLEN SIE DIE EINGEL. DISKETT
140 INPUT"SCHUETZEN ODER FREIGEBEN"; AA$
150 IF AA$="S"THEN 200
160 IF AA$="F"THEN 300
170 PRINT: RUN
180 :
190 :
200 OPEN 15,8,15,"I": OPEN8,8,8,"#"
210 PRINT#15,"U1 8 0 18 0"
220 PRINT#15,"B-P 8 2"
230 PRINT#8,"X";
240 PRINT#15, "U2 8 0 18 0"
250 PRINT#15,"I"
260 CLOSE8: CLOSE15: PRINT: RUN
270 :
280 :
290 :
300 OPEN 15,8,15,"I":OPEN8,8,8,"#"
310 PRINT#15,"U1 8 0 18 0"
320 PRINT#15,"B-P 8 2"
330 PRINT#15, "M-W"CHR$(1)CHR$(1)CHR$(1)C
HR$ (65)
340 PRINT#8,"A";
350 PRINT#15,"U2 8 Ø 18 Ø"
360 PRINT#15,"I"
370 CLOSE8: CLOSE15: PRINT: RUN
READY.
Listing 6. Schützen Sie Ihre Diskette vor jedem
Schreibzugriff
```

#### Die User-Befehle

Die User-Befehle stellen eine Erweiterung des Befehlssatzes dar, der fast ausschließlich der Bequemlichkeit dient. U1 und U2 wurden schon besprochen, sie ersetzen B-R und B-W.

Die Befehle U3 bis U8 dienen zum Starten eines Maschinenprogramms im Floppyspeicher, dessen Anfangsadressen in einer Tabelle abgelegt sind, so entsprechen: U3 einem Start bei \$0500

U4 einem Start bei \$0503

U8 einem Start bei \$050F.

U4 ersetzt also beispielsweise den Befehlsstring: M-E CHR\$(3)CHR\$(5).

1	100 REM DIRECTORY-SORTER	<180>
	101 REM SORTIERT DIRECTORY ALPHABETISCH	
	102 REM BEI VIELEN EINTRAEGEN BITTE	(226)
	103 REM ETWAS GEDULD (MAY 5 MIN)	(219)
ı	104 DEM CODITION AUGU DECODATOUTE EN EO	(AFO)
1	105 REM MIT. STELLT SIE ABER NICHT	(087)
	106 REM WIEDER HER ! SORTIERALGORITHMUS	(048)
	107 REM KANN SICH IN EINEM SOUCHEN FALL	(121)
	108 REM IN EINER ENDLOSSCHLEIFE VER-	<039>
	109 REM HEDDERN, ABHILFE: NACH 3-4 MIN.	<009>
	110 REM STOP-TASTE DRUECKEN, DANN	<143>
	105 REM MIT, STELLT SIE ABER NICHT 106 REM WIEDER HER! SORTIERALGORITHMUS 107 REM KANN SICH IN EINEM SOLCHEN FALL 108 REM IN EINER ENDLOSSCHLEIFE VER- 109 REM HEDDERN. ABHILFE: NACH 3-4 MIN. 110 REM STOP-TASTE DRUECKEN, DANN 111 REM GOTO 210 EINGEBEN. SIND EINTR.	<019>
	112 REM DANN NOCH NICHT VOLLKOMMEN SOR-	(227)
	113 REM TIERT, NOCHMALS FUER EINIGE	(236)
	114 REM MINUTEN LAUFEN LASSEN.	<208>
	115 REM ACHTUNG !!! NUR ZUSAMMEN MIT	<190>
	116 REM DEN UNTERPROGRAMMEN 1 & 2	(233)
1	111 REM GOTO 210 EINGEBEN. SIND EINTR. 112 REM DANN NOCH NICHT VOLLKOMMEN SOR- 113 REM TIERT, NOCHMALS FUER EINIGE 114 REM MINUTEN LAUFEN LASSEN. 115 REM ACHTUNG !!! NUR ZUSAMMEN MIT 116 REM DEN UNTERPROGRAMMEN 1 & 2 117 REM ABLAUFFAEHIG !!!	<182>
ı	118:	<176>
ı	119:	<177>
1	120 DIM DD\$(144)	<148>
1	130 MM=MM+1:GOSUB 1000	<203>
ı	130 MM=MM+1:GUSUB 1000 140 IF DD\$=NN\$THEN MM=MM-1:GOTO 160	<248>
	150 DD\$(MM)=DD\$:DD\$="":GOTO 130	<190>
	100 100 00-1 10 1111 1	11/2/
	170 IF MID*(DD*(GG),4,16) <mid*(dd*(gg+1),< th=""><th>4,</th></mid*(dd*(gg+1),<>	4,
	16) THEN 190	< Ø54>
	180 HH\$=DD\$(GG):DD\$(GG)=DD\$(GG+1):DD\$(GG+	1)=HH\$
	:FF=1	<Ø49>
	190 NEXT GG	<206>
ı	200 IF FF THEN FF=0:GOTO 160	<078>
4	210 II=MM	<176>
	220 FOR MM=1 TO II:DD\$=DD\$(MM):GOSUB 2000	
1	: NEXT MM	<030>
١	230 END	<102>
	Listing 7. Eine einfache Routine, um das Directory sortieren	zu

U9 zeigt auf den NMI-Vektor der 1541, welcher allerdings eine Sonderfunktion hat: Mit U9+ wird die Floppystation auf C64- und mit U9- auf VC20-Betrieb umgeschaltet.

U: stellt einen Reset dar, ähnlich dem SYS 64738 beim C 64.

Mit den Kenntnissen über den Befehlssatz der 1541 dürfte es Ihnen nun keine Schwierigkeiten mehr bereiten, sich das Programm EDDI einmal zu Gemüte zu führen. Das einzig Besondere daran sind die Routinen zum Lesen und Schreiben eines Blocks, die aus Geschwindigkeitsgründen in Maschinensprache geschrieben sind. Ein großer Teil der in diesen Folgen erwähnten Informationen ist auch im Commodore-Handbuch enthalten, nur sind dort oft Fehler vorhanden.

### 1541/70/71 und Assembler

Wenn wir im folgenden von Routinen sprechen, die im Betriebssystem stehen, so werden wir die in Tabelle 8 dargestellten Kürzel verwenden, die Sie übrigens auch in Editorprogrammen gut benutzen können.

#### **FILPAR und FILNAM**

Bei OPEN, LOAD und ähnlichen Befehlen müssen Sie entsprechenden Routinen mitteilen, welches File Sie wo öffnen wollen. Um Ihnen eine »Herumwurstelei« in der Zero-Page zu ersparen, wo Sie die einzelnen Angaben von Hand setzen müßten, hat das Betriebssystem zwei entsprechende Routinen implementiert. FILPAR setzt für Sie die einzelnen Fileparameter. Diese müssen der Routine in den Prozessorregistern übergeben werden:

- Filenummer (Akku)
- Geräteadresse (X-Register)
- Sekundäradresse (Y-Register)

Ein Beispiel:

Sie wollen für ein File mit der Nummer 1, der Geräteadresse

```
100 REM BEISPIEL FUER MEMORY-EXECUTE
101 REM LOEST IN DER FLOPPY LANGSAMES
102 REM BLINKEN DER ROTEN LED (KENN-
103 REM ZEICHNET NORMALERWEISE HARD-
104 REM WARE-FEHLER) AUS.
105 REM KANN NUR DURCH AUSLOESEN EINES
106 REM RESETS ENTWEDER DURCH EIN/AUS-
107 REM SCHALTEN DER FLOPPY ODER DES
108 REM COMPUTERS BEENDET WERDEN.
109 REM EINSPRUNGSADRESSE: $EA6E
110 :
120 OPEN15,8,15
130 PRINT#15, "M-E"CHR$(110) CHR$(234)
140 CLOSE 15
150 FND
READY.
Listing 8. Simulieren Sie einen Hardware-Fehler
```

(ürzel	Adresse	SECTLK	\$FF96
		SECLST	\$FF93
FILPAR	\$FFBA	IECOUT	\$FFA8
FILNAM	\$FFBD	IECIN	\$FFA5
OPEN	\$FFCO	FILTAB	\$F30F
CLOSE	\$FFC3	FILSET	\$F31F
LISTEN	\$FFB1	LOAD	\$FFD5
UNLIST	\$FFAE	SAVE	\$FFD8
TALK	\$FFB4	BASOUT	\$FFD2
UNTALK	\$FFAB	CLALL	\$FFE7

8 und der Sekundäradresse 15 (Kommandokanal) die entsprechenden Fileparameter setzen:

```
LDA #$01 ; Filenummer 1

LDX #$08 ; Geräteadresse 8

LDY #$6F ; Sekundäradresse + $60

JSR #FILPAR ; Fileparameter setzen
```

Wie Sie sehen, muß zu der betreffenden Sekundäradresse ein Wert von \$60 addiert werden.

Aber in vielen Fällen müssen Sie ja auch einen Filenamen angeben. Dazu dient die FILNAM-Routine. Hier erfolgt die Parameterübergabe:

- Länge des Filenamens (Akku)
- Adresse LO des Namens (X-Register)
- Adresse HI des Namens (Y-Register)

Und wieder ein Beispiel. Um das Directory-File mit dem Namen »\$« anzusprechen, geben Sie bitte folgende Befehle ein:

```
; Code für '$' in Akku
LDA
      #$24
STA
        $FF
                    ; und speichern
LDA
                 Länge des Filenamens
      #$01
               ; Adresse LO
LDX
      #$FF
               ; Adresse HI
T.DY
      #$00
JSR
      FILNAM
                 ; übergeben
```

Sie müssen also wissen, wo der Filename im Speicher steht und wie lang er ist. Dies ist aber im allgemeinen kein Problem. Auf die gleiche Weise können Sie der Floppystation über den Kommandokanal auch Befehle senden, wie Sie in der letzten Folge vorgestellt wurden. Das entspräche der Basic-Sequenz:

OPEN x, 8, 15, "befehl"

Natürlich können Sie auch alle Parameter von Hand setzen, beziehungsweise noch einmal lesen. Wo sich die einzelnen Parameter in der Zero-Page nach Ausführung dieser und der anderen Routinen befinden, ist in Tabelle 9 angegeben.

#### **OPEN und CLOSE**

Nachdem wir alle Fileparameter und den Filenamen übergeben haben, können wir die OPEN-Routine mit JSR OPEN aufrufen. Schon ist das entsprechende File geöffnet. Zu beachten wäre folgendes: Es können im Computer niemals mehr als 10 Files gleichzeitig geöffnet sein!

Die CLOSE-Routine arbeitet analog zu OPEN, mit der Ausnahme, daß nur die Filenummer übergeben werden muß. Geräteadresse und Sekundäradresse sucht sich der C 64 aus einer Tabelle heraus, auf die wir später noch zu sprechen kommen:

LDA #\$01 ; Filenummer JSR CLOSE in Akku

Der Filename wird beim Schließen überhaupt nicht mehr benötigt.

#### LISTEN und UNLISTEN, TALK und UNTALK

Nach dem Öffnen eines Files kann die Datenübertragung noch nicht beginnen. Sie müssen dem entsprechenden Gerät zuerst mitteilen, ob es senden oder empfangen soll.

Bestes Beispiel ist wieder der Kommandokanal. Über diesen kann das Floppy-Laufwerk sowohl Befehle empfangen, als auch Fehlermeldungen senden.

Um ein Gerät zum Empfangen zu veranlassen, verwenden wir die Routine LISTEN. Das hat nichts mit dem Basic-Befehl LIST zu tun, sondern kommt vom englischen Wort für »Hören«. Beim Aufruf von LISTEN ist das angesprochene Gerät auf Empfang und der Computer auf Senden eingestellt.

Wichtig ist, daß der Akku beim Aufruf die Geräteadresse enthält. Dies gilt für alle vier hier beschriebenen Routinen. Wenn Sie mit dem Senden der Daten fertig sind, sollten Sie ein UNLISTEN zum entsprechenden Gerät schicken, um dieses wieder freizugeben. Dies geschieht mit Hilfe der UNLIST-Routine. Analog verhält es sich mit den Routinen TALK und UNTALK. Sie veranlassen das angesprochene Gerät, Daten zu senden, beziehungsweise mit dem Senden aufzuhören und wieder in den Wartezustand zurückzukehren.

#### SECTLK und SECLST

Die beiden Routinen SECTLK und SECLST sind ebenfalls sehr wichtig für die Datenübertragung. Denn obwohl wir beim OPEN-Befehl eine Sekundäradresse angeben, muß diese bei jeder weiteren Übertragung nochmals an das aktuelle Gerät gesendet werden.

Dies hat zwei Gründe: Einerseits können Sie ja mehrere Floppy-Kanäle gleichzeitig geöffnet halten. Damit die Floppystation nun weiß, für welchen Kanal der nächste Schwung von Daten bestimmt ist, beziehungsweise welcher Kanal senden soll, muß nach dem Aufruf von TALK SECTLK, beziehungsweise nach dem Aufruf von LISTEN SECLST durchgeführt werden. Außerdem merkt sich der Computer zwar die angegebene Sekundäradresse, sendet sie aber nicht.

Dies hat praktische Gründe, wie wir noch bei den LOAD/ SAVE-Routinen sehen werden. SECTLK und SECLST benötigen die jeweilige Sekundäradresse +\$60 im Akku. Diese kann, wie in unseren Beispielen, direkt geladen oder aber auch der entsprechenden Zero-Page-Adresse entnommen werden.

#### **IECOUT und IECIN**

Nachdem wir nun endlich alle Vorbereitungen getroffen haben, können wir munter Bytes von der Floppystation zum Computer und umgekehrt übertragen. Dies ist mit den ROM-Routinen denkbar einfach. IECOUT überträgt das im Akku befindliche Byte an das aktuelle Gerät; IECIN empfängt eines und legt es im Akku ab.

Bei aller Sorgfalt – Fehler können immer auftreten, so auch beim Busbetrieb. Um einen in einer Busroutine aufgetretenen Fehler zu signalisieren, verwendet das Betriebssystem das Carry-Flag. Generell gilt: Ist das Carry-Flag gesetzt, so ist

```
Wichtige Zero-Page-Adressen
```

Adresse	Bedeutung
\$90	Status-Flag
\$93	Flag für LOAD/VERIFY
\$98	Anzahl der offenen Files
\$99	Eingabegerät für BASIN
\$9A	Ausgabegerät für BASOUT
\$B7	Länge Filename
\$B8	aktive Filenummer
\$B9	Sekundäradresse
\$BA	Geräteadresse
\$BB/BC	Zeiger auf Filenamen

Tabelle 9. Dies sind Zero-Page-Adressen, unter denen die aktuellen Fileparameter gespeichert werden.

(In \$FA/\$FB muß die Adresse, in \$FC die Länge des Befehlsstrings stehen.)

```
LDA #$01
                Filenummer
  LDX #$08
                 Gerätenummer
  LDY #$6F
              ;
                Sekundäradresse
  JSR FILPAR
             ;
                setzen.
              ; Länge Filename = 0
  LDA #$00
  JSR FILNAM ; da kein Filename.
              ; File öffnen
  JSR OPEN
  LDA #$08
             ; Geräteadresse
  JSR LISTEN ; auf Empfangen
              ; Sekundäradresse
  LDA #$6F
  JSR SECLST
             ;
                senden.
  LDY #$00
                Zähler auf Null
X LDA ($FA),Y;
                Befehlsbyte laden
  JSR IECOUT ;
                und übertragen
  INY
                Zähler erhöhen
  CPY #$FC
                Befehlslänge
  BNE X
              ; noch ein Byte?
  LDA #$08
                Geräteadresse
  JSR UNLIST
                Sendung beenden
             ; Filenummer
  LDA #$01
  JSR CLOSE
              ; Schliessen
  RTS
```

Listing 9. So können Befehlsstrings an die Floppy gesendet werden

etwas nicht in Ordnung, und wir sollten das Status-Byte überprüfen. Dieses Status-Byte steht in der Speicherstelle \$90.
Immer wenn es ungleich Null ist, liegt irgendein Sonderfall
vor. Jedes Bit des Status-Bytes hat eine andere Funktion;
Tabelle 10 zeigt diese Belegung. Ist zum Beispiel das Bit 7
gesetzt, so ist das angesprochene Gerät entweder nicht vorhanden oder abgeschaltet. In Basic bekämen wir in einem
solchen Fall die Meldung »DEVICE NOT PRESENT ERROR«.
Interessant ist für uns noch das Bit 6. Ist es gesetzt, so
bedeutet das, daß das letzte Byte der angeforderten Informationen übertragen wurde. Dies können wir uns auch in Basic
zunutze machen, um beispielsweise die Fehlermeldung der
Floppystation auszulesen:

10 OPEN 1, 8, 15

20 GET#1, A\$: PRINTA\$;: IF ST < > 64 THEN 20 30 CLOSE 1

Wie Sie an diesem Beispiel sehen, ist der Inhalt der Speicherstelle \$90 in der Variablen ST enthalten. Vor jeder neuen Prinzip des Lesens des Fehlerkanals mit Ausgabe auf dem Bildschirm

LDA #\$00 ; Zurücksetzen des Status-Flags STA \$90 Filenummer LDA #\$01 LDX #\$08 Geräteadresse LDY #\$6F Sekundäradresse JSR FILPAR setzen. ; Länge Filename = 0 LDA #\$00 JSR FILNAM ; setzen. ; File öffnen JSR OPEN LDA #\$08 ; Geräteadresse auf JSR TALK Senden schalten LDA #\$6F Sekundäradresse JSR SECTLK ; übertragen JSR IECIN Byte empfangen : JSR BASOUT und ausgeben BIT Bit 6 Status = 0? \$90 dann noch ein Byte BVC X LDA #\$08 Geräteadresse JSR UNTALK ; Sendung beenden LDA #\$01 ; Filenummer ; und schliessen JSR CLOSE RTS

Listing 10. So läßt sich der Fehlerkanal auslesen und anzeigen

Bit	Bedeutung wenn gesetzt
1	Fehler (Zeitüberschreitung)
	bei IEC-Eingabe
2	Fehler (Zeitüberschreitung)
	bei IEC-Ausgabe
3-5	nur für Kassettenbetrieb
6 7	Übertragung ist beendet
7	Gerät meldet sich nicht

Datenübertragung sollten Sie darauf achten, daß das Status-Byte gelöscht wird, da sonst irrtümlich Fehler festgestellt werden könnten. Zur Verdeutlichung des bisher Gesagten dienen die Listings 9 und 10, die jedoch nur Anhaltspunkte geben sollen. Sie sind weder perfekt noch eintippfertig und sollten auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt werden.

## Bearbeiten mehrerer Files

Sie werden festgestellt haben, daß wir bisher immer nur mit einem einzigen File gearbeitet haben. Was aber, wenn Sie gleichzeitig zwei Files offenhalten müssen, zum Beispiel, um einen Block von Diskette zu lesen. Sie erinnern sich ja, daß wir dazu sowohl den Kommandokanal als auch einen Übertragungskanal benötigen. Wir könnten zwar jeweils, wenn wir den Kanal wechseln wollen, mit CLOSE den alten schließen und mit OPEN den neuen öffnen, aber es geht auch einfacher.

Voraussetzung ist, daß alle benötigten Files schon geöffnet sind. Dann kann mit Hilfe einer, schon erwähnten, File-

tabelle zwischen – bis zu 10 – Files beliebig umgeschaltet werden. Diesen Zweck erfüllen die Routinen FILTAB und FILSET.

FILTAB benötigt im Akku die Nummer des Files, auf das Sie umschalten wollen. Die Routine sucht dann in der Filetabelle nach den entsprechenden anderen Parametern. Tritt hier ein Fehler auf, weil das File noch gar nicht geöffnet wurde, so wird das Zero-Flag gelöscht und es kann mit BNE auf einen Fehler überprüft werden.

FILSET schreibt dann die gefundenen Parameter in die entsprechenden Zero-Page-Adressen. Die komplette Routine zum Umschalten auf das File x lautet also:

LDA #\$ xx ; Nummer des Files
JSR FILTAB ; Durchsuchen der Tabelle
BNE ERROR ; Fehler?
JSR FILSET ; Parameter setzen

Die ERROR-Routine müssen Sie natürlich noch selbst schreiben. Danach ist das angewählte File zum aktuellen File geworden. Alle LISTEN, TALK und so weiter beziehen sich jetzt auf dieses neue File.

In den Zero-Page-Adressen aus Tabelle 9 stehen nun die für dieses File aktuellen Parameter, da sie aus der großen Filetabelle automatisch übertragen werden. Eine Ausnahme bildet hier der Filename, da er nur beim Öffnen des Files benötigt wird.

Diese große Filetabelle befindet sich übrigens an den Speicherstellen \$0259 bis \$0276.

Denken Sie immer daran, vor einem erneuten Umschalten UNLIST oder UNTALK aufzurufen. CLOSE braucht dagegen erst aufgerufen zu werden, wenn die Bearbeitung eines Files völlig abgeschlossen ist.

## onLine .

#### LOAD und SAVE

Prinzipiell könnten Sie mit dem bisher Erwähnten auch schon Programme laden und speichern, allerdings nur sehr mühselig. Da unser Computer das aber schon von selbst beherrscht, geben wir ihm gern diese Arbeit ab.

Betrachten wir zunächst die LOAD-Routine. Auch hier muß wieder eine Vielzahl an Parametern übergeben werden. Mit FILPAR werden Gerätenummer und Sekundäradresse gesetzt. Eine Filenummer braucht nicht gesetzt zu werden. Für die Sekundäradresse gilt folgendes:

Ist sie gleich Null, so wird das Programm an eine, von Ihnen festgelegte, Speicherstelle geladen. Ist sie gleich Eins, so wird das Programm an die Speicherstelle geladen, an der es bei SAVE stand. Der erste Modus wird vom Betriebssystem ausgenutzt, um Programme ab \$0800 zu laden, wenn beim LOAD-Befehl keine Sekundäradresse angegeben wird. Prinzipiell kann aber an jede beliebige Adresse geladen werden! Der Filename wird, wie gewohnt, mit FILNAM gesetzt. Vor dem Aufruf der LOAD-Routine treten zwei, uns neue, Parameter hinzu, die wie folgt übergeben werden:

LOAD/VERIFY-Flag (Akku) Ladeadresse LO (X-Register) Ladeadresse HI (Y-Register)

Steht beim Aufruf der Routine im Akku 0, so wird geladen. Steht dort hingegen eine 1, so wird ein VERIFY durchgeführt.

Die Startadresse in den X/Y-Registern wird nur beachtet, wenn die Sekundäradresse gleich Null ist. Alles übrige erledigt die LOAD-Routine, und Sie brauchen nur noch deren Ende abzuwarten. Zur Sekundäradresse wäre noch folgendes zu bemerken:

Egal, was Sie für eine Adresse angeben, zur Floppystation wird immer nur O gesendet. Wie Sie schon wissen, ist diese Sekundäradresse laufwerksintern für den LOAD-Befehl reserviert und darf nicht ohne weiteres bei OPEN-Befehlen verwendet werden. Nach Beendigung der LOAD-Routine

wird im X und Y-Register die Endadresse des Programms übergeben.

Die SAVE-Routine hat eine etwas kompliziertere Parameterübergabe. FILPAR braucht nur mit der Gerätenummer im X-Register aufgerufen zu werden, da weder Sekundäradresse noch Filenummer benötigt werden. Das Setzen des Filenamens erfolgt normal über FILNAM.

Übergeben werden müssen nun noch Anfangsadresse und Endadresse+1 des zu speichernden Bereichs. Die Anfangsadressen müssen Sie irgendwo in der Zero-Page in der Reihenfolge LO/HI ablegen. Empfehlenswert wären die Adressen \$FB/FC, da diese nicht vom Betriebssystem oder Basic benutzt werden. Im Akku muß dann die Adresse des LO-Byte übergeben werden; wenn Sie die Adresse also unter \$FB/FC spreichern, muß im Akku \$FB stehen.

Die Endadresse übergeben Sie wie folgt:

LO-Byte im X- und HI-Byte im Y-Register. Es muß immer 1 zur Endadresse addiert werden, da sonst das letzte Byte des Programms nicht gespeichert wird. Danach kann die Routine SAVE aufgerufen werden. Wieder haben wir für Sie zur Verdeutlichung zwei Listings: Listing 11 zeigt, wie man ein Programm an eine beliebige Adresse lädt; Listing 12, wie man einen beliebigen Bereich auf Diskette speichert. Erwähnenswert ist noch die Routine CLALL, die alle Files im Computer schließt; die Kanäle in der 1541 bleiben davon jedoch unberührt. Hier müssen Sie also sorgfältig mit CLOSE arbeiten, da Sie sonst Daten verlieren können.

## Spooling? Was ist das?

Nachdem wir Sie nun mit Theorie überschwemmt haben, sollen Sie sogleich in den Genuß Ihrer neuen Kenntnisse kommen. Haben Sie schon einmal etwas von Spooling gehört? Nein? Macht nichts, wir werden uns mit dieser Technik nämlich jetzt auseinandersetzen, und Sie werden dabei die Vorzüge dieser Möglichkeit genießen Iernen.

Unter dem Begriff Spooling verbirgt sich eigentlich eine ganz einfache Technik, die jedoch enorme Vorteile besitzt: Es handelt sich um das Drucken direkt von Diskette. Haben Sie nicht auch schon öfters versucht, ein meterlanges Listing auf Papier zu bringen und den Drucker dabei mit wütenden Blicken zu größerer Eile aufgefordert, weil Sie nämlich unter Zeitdruck standen und sich bei der Arbeit keine Verzögerung erlauben konnten? Dann ist Spooling genau das Richtige für Sie. Bei dieser Methode wird ein Listing, das ausgedruckt werden soll, auf Diskette gebracht. Danach starten Sie ein Spooling-Programm und siehe da; der Drucker beginnt, Ihr Listing auf Papier zu bringen, und der Computer meldet sich betriebsbereit mit READY.

Dies ist kein Wunder, sondern die Eigenschaft des seriellen Bus Ihres Computers. Sie haben vorhin gelernt, wie man den Bus des Computers in Maschinensprache bedient. Dabei fielen auch Worte wie TALK, LISTEN, SENDEN und EMPFANGEN. Der Trick des Spooling ist nun der: Mit Hilfe des CMD-Befehls in Basic können Sie ein Listing auf Diskette »umleiten« und zwar geschieht dies ähnlich wie beim Drucker: Sie öffnen ein File und schicken mit dem CMD-Kommando alle weiteren Bildschirmausgaben auf den Bus. Nur ist jetzt nicht der Drucker der Adressat, sondern die Floppystation. Hier ein Beispiel:

Sie haben ein Listing im Speicher und wollen dieses auf Diskette ablegen, sein Name soll »TEST« sein:

```
OPEN 1, 8, 2, "TEST,U,W" CMD 1 LIST
```

Nach dieser Befehlsfolge wird Ihr Listing als USR-File auf Diskette geschrieben. Wie wäre es nun, wenn die Floppystation ein TALK-Kommando erhalten würde, das sie veranlaßt,

```
Prinzip des Ladens von Programmen.
LDX # $08
               Geräteadresse
LDY #$00
               Sekundäradresse für
               relativ laden
JSR FILPAR ;
               und setzen.
LDX # (Filename LO-Byte)
LDY # (Filename HI-Byte)
LDA # (Filename Länge)
JSR FILNAM
LDA # $00
              LOAD-Flag
LDX # (Startadresse LO-Byte)
LDY # (Startadresse HI-Byte)
JSR LOAD
RTS
Listing 11. Das Laden von Programmen an beliebige
Adressen funktioniert so
```

```
Prinzip des Speicherns von
Bereichen.
LDX ##08
           ; Geräteadresse
JSR FILPAR ;
              setzen
LDX # (Filename LO-Byte)
LDY # (Filename HI-Byte)
LDA # (Filename Länge)
JSR FILNAM ; setzen
LDX # (Startadresse LO-Byte)
LDY # (Startadresse HI-Byte)
STX
    $FB
           ; zwischenspeichern
STY
     *FC
LDA SFB
             Pointer auf Startadr.
LDX # (Endadresse +1 LO-Byte)
LDY # (Endadresse +1 HI-Byte)
JSR SAVE
RTS
Listing 12. Und so funktioniert das Speichern
```

das eben geschriebene File auf den Bus zu bringen? Der »Hörer« ist aber jetzt nicht, wie üblich, der Computer, sondern der Drucker, den wir zuvor mit einem LISTEN dazu aufgefordert haben. Die Folge wäre das, was Sie sich jetzt schon denken können:

Die Floppystation schickt das gesamte Listing über den Bus, und der Drucker, der ja auf Empfang programmiert ist, bekommt dieses Listing und druckt es aus. Der Computer hat mit der ganzen Sache nichts zu tun, da er sich nach Senden der Kommandos »zurückgezogen« hat und bleibt demzufolge frei für weitere Arbeit.

## **Drucken ohne Umwege**

Der Zugriff auf den Bus ist dem Computer natürlich für die Zeit der Übertragung verwehrt, aber Sie können währenddessen intern weiterarbeiten. Ist die Übertragung beendet, so sind beide Peripheriegeräte noch auf Sendung und müssen erst »zur Ruhe gebracht« werden, bevor sie wieder ansprechbar sind. Aber auch das erledigt ein kleines Programm für uns. Sehen Sie sich jetzt einmal Listing 13 an. Es enthält ein Spooling-Programm, das mit

SYS 828, "filename"

aufgerufen wird. Danach meldet sich der Computer mit SPOOLING filename

READY

und der Drucker beginnt zu arbeiten. Ist der Druckvorgang

```
0384 A9 01
                                                           LDA #$01'
  033C 20 79 00 JSR $0079
                                           0386 85 98
                                                           STA $98
                  BEQ $0384
   033F
        FO
           43
                                           0388 20 AE FF JSR $FFAE
                  JSR $FFF7
   0341
        20 F7 FF
                                                    AB FF
                                                          JSR #FFAB
                                           03BB 20
                  LDY #$00 '回
   0344
        A0 00
                                                           LDA #$01'
                                           03BE A9
                                                    01
   0346 B9 A5 03 LDA $03A5,Y
                                           0390
                                                 20
                                                    C3
                                                           JSR $FFC3
                  RED ±0351
   0349 FO 06
                                                           LDY #$00'回
                                           0393
                                                 AO
                                                    00
   034B 20 D2 FF JSR $FFD2
                                                    AF 03 LDA $03AF,Y
                                           0395 B9
   034E
                  TNY
        C8
                                           0398 FO
                                                    06
                                                           BEQ $03A0
        DO
           F5
                  BNE $0346
   034F
                                           039A
                                                 20 D2 FF JSR $FFD2
        20 54 E2 JSR $E254
   0351
                                                           INY
                                           039D C8
   0354
        20 C1 F5 JSR $F5C1
                                                    F5
                                                           BNE
                                                               $0395
                                           039E
                                                DO
   0357 A6 B7
                  LDX $B7
                                                           LDA
                                                               #$00 / 回
                                           03A0 A9
                                                    00
   0359 FO 66
                  BEQ $03C1
                                                    74 A4 JMP $A474
                                           03A2
                                                4C
                  LDA #$01' 1
   035B A9 01
- 7
  035D A2 08
                  I DX #季08 ' #
   035F
        AO
           02
                  LDY #$02'18
        20 BA FF JSR $FFBA
                                          '03A5 53 50 4F 4F 4C 49 4E 47
   0361
                                                                           Calcalulation and a factor
   0364 20 CO FF JSR $FFC0
                                                                20 4F
                                          '03AD 20 00 45 4E
                                                             44
                                                                       46
                                                                           LDA #$04'11]
   0367 A9 04
                                                                           NAMES OF STREET OF STREET
                                                                4C 49 4E
                                          03B5 20 53 50 4F
                                                             4F
   0369 20 B1 FF JSR $FFB1
                                          03BD 47 BD 00 00 4C 08 AF 00
        20 BE ED JSR $EDBE
   036C
. .
                  LDX #季01 "罰
   034F
        AZ
           01
           C6 FF JSR $FFC6
        20
   0371
        20 BE ED JSR $EDBE
   0374
                                           03C1 4C 08 AF JMP $AF08
   0377
        20 85 EE JSR $EE85
   037A 20 97 EE JSR $EE97
                  LDA #$00'回
   037D A9 00
   037F 85 99
                  STA $99
                                        READY.
   0381 85
           98
                  STA $98
                                                  Listing 13. Mit diesem Programm können
   0383 60
                  RTS
                                                  Sie ein Floppy-Drucker-Spooling durchführen.
                                                  Näheres im Text.
                                         ONLINE
```

beendet, so tippen Sie noch einmal SYS828

ohne Filenamen, und die Leuchtdiode an der Floppy erlischt. Es erscheint die Meldung

**END OF SPOOLING** 

READY

Dieses Programm ist, im Gegensatz zu unseren anderen Listings, zum sofortigen Eintippen gedacht.

Wir mußten jedoch leider feststellen, daß das Spooling nicht mit allen Druckern funktioniert. Bitte probieren Sie das von Fall zu Fall aus

Wie Sie aus diesem Beispiel sehen, kann es von großem Nutzen sein, wenn Sie das Prinzip des seriellen Bus verstehen und dessen »Verkehrsregeln« kennen, da viele Programme nur deshalb mit geringem Aufwand große Effekte und Nutzen erzielen. Ein weiteres Beispiel in dieser Reihe dürfte wohl Hypra-Load sein, das Sie in Ausgabe 10/1984 des 64'er-Magazins fanden. Dieses Programm nutzt aber noch einige weitere Tricks der Maschinenspracheprogrammierung, die wir später besprechen wollen. Im folgenden wollen wir nämlich in die direkte Programmierung der Floppystation einsteigen, das heißt, das Speichern von Maschinenprogrammen in ihren Pufferspeicher und das Ausführen derselben mittels spezieller Befehle.


## Das Aufzeichnungsformat

Zuerst wollen wir uns mit dem Aufzeichnungsformat der Diskette beschäftigen: Für einen einwandfreien Betrieb der Floppystation ist es unumgänglich, daß sich Markierungen auf der Diskette befinden. Diese Markierungen braucht das Laufwerk, um bestimmte Daten schnell finden zu können. Hierfür gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten: die Hardsektorierung und die Softsektorierung.

Hardsektorierte Disketten erkennt man daran, daß diese eine ganze Anzahl von Indexlöchern besitzen. Damit sind die kleinen Löcher nahe am Innenrand der Magnetscheibe gemeint. Mit einer Fotozelle können nun diese Löcher abgetastet werden, um die jeweilige Position der Diskette festzustellen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß die Diskettenkapazität voll ausgenutzt werden kann. Es können so bis zu 5 MByte Daten auf eine 51/4-Zoll-Diskette geschrieben werden. Allerdings erfordert diese Methode einen enormen Hardware-Aufwand, der den Preis in die Höhe schnellen läßt. Für preiswerte Laufwerke (wie die 1541) geht man daher einen anderen Weg: die Softsektorierung. Hier besitzt die Diskette nur ein Indexloch zur Erkennung des Trackbeginns. Bei der 1541 ist sogar noch nicht einmal dieses erforderlich. Die notwendigen Markierungen werden beim Formatierungsvorgang softwaremäßig auf die Diskette gebracht, wobei natürlich wertvoller Speicherplatz verlorengeht. Softsektorierte Disketten im 51/4-Zoll-Format verfügen daher über zur Zeit maximal 1 MByte Speicherkapazität.

Uns soll also im weiteren die Softsektorierung beschäftigen, wobei in Bild 3 eine Diskette schematisch dargestellt ist, nachdem sie auf der 1541 formatiert wurde. Sie ist in 35 konzentrische Spuren, nachfolgend Tracks genannt, aufgeteilt. Jeder dieser Tracks enthält wiederum eine bestimmte Anzahl von Sektoren, die von außen nach innen abnimmt. Diese Tatsachen sind Ihnen aber schon bekannt. Nun wollen wir genauer auf den Aufbau der Sektoren einer Diskette eingehen.

Jeder Sektor besteht aus einem Blockheader und dem dazugehörigen Datenblock; eine schematische Darstellung zeigt Bild 4. Angeführt werden die Sektoren einer Diskette von den schon erwähnten Markierungen, die der Orientie-



rung dienen. Diese Marken bezeichnet man als Synchron (SYNC)-Markierungen, sie bestehen aus mehreren \$FF auf der Diskette. Erkennt der Schreib-/Lesekopf der Floppy also eine solche Marke, dann »weiß« die Floppystation, daß entweder ein Blockheader oder ein Datenblock nachfolgt. Nun müssen wir nur noch diese beiden voneinander unterscheiden können.

Hierzu dient das nächste Kennzeichen auf Diskette. Es folgt direkt nach der SYNC-Markierung und meldet dem Disk-controller (DC), ob ein Blockheader oder ein Datenblock vorliegt. Hat das Kennzeichen den Wert \$08, so handelt es sich um einen Blockheader; findet der Kopf hingegen den Wert \$07, so handelt es sich um den Beginn eines Datenblocks.

Wir nehmen jetzt einmal an, der DC hätte das Kennzeichen \$08 entdeckt; es handelt sich also um den Header eines Datenblocks. Dann folgt als nächstes Byte die Prüfsumme über den Header, die zur Kontrolle auf Lesefehler dient. Die Reihenfolge der Header-Bytes, wie sie im Commodore-Handbuch angegeben ist, stimmt nicht mit der Aufzeichnung auf Diskette überein.

Die nächsten zwei Byte stellen Sektor- und Track-Nummer dieses Sektors dar. Anhand dieser Werte kann der DC bei Track-Wechsel sehr schnell die Position des Schreib-/Lesekopfes ausfindig machen.

Das 5. und 6. Byte des Blockheaders gibt jeweils einen Teil der ID der Diskette an, und zwar folgen zuerst das zweite und dann das erste Zeichen der ID, die beim Formatieren festgelegt wurden. Mit diesen Angaben ist die Behandlung des Headers bereits abgeschlossen. Es folgen jetzt noch ein paar Bytes, die eine Lücke darstellen.

Mit der nächsten SYNC-Markierung wird der Beginn des eigentlichen Datenblocks eingeleitet. Nach der SYNC-Marke folgt das Datenblockkennzeichen \$07. Die nächsten zwei Byte sind uns bestens bekannt. Sie können mit jedem Diskmonitor angesehen werden und geben Track- und Sektornummer des nächsten Blocks im File an. Man bezeichnet sie deshalb als Linker oder Link-Adressen (engl.: to link = verbinden).

Nun erst folgen die eigentlichen Daten auf Diskette, die in jedem Block 254 Byte ausmachen.

Hinter diesen Daten-Bytes steht die Prüfsumme des Datenblocks, die wiederum zum Erkennen von eventuellen Lesefehlern dient. Werden solche Fehler festgestellt, so versucht die Floppystation noch mehrere Male, den Block doch zu lesen. Erst wenn viele Versuche kein befriedigendes Ergebnis bringen, steigt sie mit einer Fehlermeldung aus.

Nach der Prüfsumme des Datenblocks folgt wieder eine Lücke auf der Diskette, bevor die SYNC-Markierung des nächsten Blockheaders kommt. Wenn wir uns diesen Aufbau eines Sektors betrachten, wird klar, warum die Speicherkapazität bei softsektorierten Disketten gegenüber hardsektorierten Disketten deutlich abnimmt.

Jetzt werden Sie vielleicht auch die Beschreibung der Feh-

lermeldungen im Floppy-Handbuch verstehen, die wir hier nicht mehr aufführen, da sie dort sehr genau und richtig erläutert werden.

Das Verständnis des Diskettenaufbaus ist für die weitere Behandlung des DOS unerläßlich, da wir nur so die Funktionsweise begreifen lernen.

#### Arbeitsweise des DOS

Jetzt wollen wir uns aber einmal mit der grundlegenden Arbeitsweise des Floppy-Betriebssystems (DOS) befassen, das um einiges komplizierter ist, als das des Computers.

Wenn wir das Laufwerk einschalten, passiert zunächst das gleiche wie im Computer. Die RESET-Leitung geht auf Low und der Mikroprozessor, hier ein 6502, holt sich seine Systemstartadresse. Danach läuft das RESET-Programm an, wobei die Floppystation einen Selbsttest durchführt. Erkennen können Sie dies daran, daß für kurze Zeit der Motor anläuft und die rote LED leuchtet. Wurde kein Defekt registriert, so erlischt die Leuchtdiode wieder, und der Motor geht aus. Jetzt wird der RAM-Bereich der Floppy initialisiert und alle wichtigen Zeiger werden hergestellt. Danach ist die 1541 betriebsbereit.

Von jetzt an laufen quasi drei Programme gleichzeitig ab:

– das Hauptprogramm läuft in einer Schleife, die nur bei der Ausführung von Befehlen verlassen wird;

 das Diskcontroller-Programm wird über den IRQ gesteuert und durch den Timer des Diskcontrollers (DC) alle 10 ms aufgerufen;


 die Routinen des Buscontrollers (BC) schließlich werden nur im Bedarfsfall aufgerufen, nämlich, wenn die ATN-Leitung des seriellen Bus auf Low geht.


Wir weien uns die Funktion dieser Routinen nun einmal etwas genauer betrachten.

#### Das Hauptprogramm

Das Hauptprogramm hängt, wie schon gesagt, in einer Warteschleife, bis ein Befehl vom Computer kommt. Dieser aktiviert zuerst die Busroutinen, die die gesendeten Bytes dann entgegennehmen und speichern. Jetzt bekommt das Hauptprogramm, das übrigens den Zustand der beiden Steuer-Routinen (DC und BC) ständig überwacht, die Meldung, daß ein Befehl anliegt. Es verzweigt nun zur Befehls-







auswertung, ähnlich dem Basic-Interpreter, und führt gegebenenfalls einen Befehl aus, sofern kein Syntaxfehler entdeckt wurde. In diesem Fall würde sonst eine Fehlermeldung generiert, die dann vom Computer ausgelesen werden kann.

Ist ein Befehl korrekt ausgeführt worden, so werden die Befehlsparameter wieder gelöscht, und das Hauptprogramm kehrt in die Warteschleife zurück.

#### Das Diskcontroller-Programm

Der Diskcontroller enthält den Baustein VIA 6522, durch den er mit dem Mikroprozessor in Kontakt steht. Dieser Baustein enthält auch Timer, die in einem eingestellten Rhythmus einen IRQ auslösen können. Einer dieser Timer ist in der 1541 so eingestellt, daß er ungefähr alle 10 ms einen IRQ auslöst, der dann seinerseits das Diskcontroller-Programm aufruft.

Es soll an dieser Stelle der Unterschied zwischen Diskcontroller und Diskcontroller-Programm erläutert werden: Als Diskcontroller (DC) bezeichnet man die Hardware in der Floppystation, die für den Laufwerksbetrieb zuständig ist.

Unter dem Diskcontroller-Programm versteht man den Programmteil im DOS, der, durch IRQ geregelt, die Ansteuerung des DC übernimmt.

Eine vollständige Trennung dieser beiden Begriffe ist jedoch weder notwendig noch zweckmäßig, so daß wir mit dem Ausdruck »DC« immer die Gesamtheit von Hard- und Software beschreiben wollen. Nun aber wieder zu den Aufgaben des DC.

Auch dieses Programm hat eine Art Wartezustand, solange kein Befehl vom Computer anliegt. Wird nämlich das Hauptprogramm über den Bus aktiviert, so wertet dieses die Befehle aus und gibt sie an den DC weiter, der dann seinerseits dafür sorgt, daß das Laufwerk aktiviert wird. Er steuert den Laufwerk- und den Stepper(Schreib-/Lesekopf)-Motor und bedient die Daten, die vom und zum Tonkopf gehen.

Die gesamten Vorgänge am Laufwerk werden also interruptgesteuert vorgenommen. Die Busroutinen

Die Routinen des Buscontrollers (BC) werden ebenfalls über die IRQ-Leitung gesteuert. Auch der BC enthält einen VIA 6522-Baustein. Hier wird der Aufruf der Routinen allerdings nicht über den Timer organisiert, sondern, wie schon erwähnt, über die ATN-Leitung des seriellen Bus. Zieht der Computer also diese Leitung auf Low, so wird in der Floppystation (und in allen anderen Peripheriegeräten ebenso) ein IRQ ausgelöst. Dann erfolgt die Abfrage, ob dieser IRQ vom Timer des DC kam. Ist dies nicht der Fall, so wird die BC-Routine aufgerufen, die dann den weiteren Busbetrieb übernimmt. Sollte die Floppystation gerade einen Befehl bearbeiten, während schon ein neuer vom Computer gesendet wird, so wartet der BC so lange mit der Annahme, bis das Laufwerk wieder in den Bereitschaftszustand zurückgekehrt ist.

Wie Sie sehen, stellt das

DOS eine ziemlich komplizierte Einheit dar, deren Schema in Bild 5 zu sehen ist.

Wollen wir also in dieses System einsteigen, um dort eigene Programme ausführen zu lassen, so ist es natürlich unerläßlich, daß wir die »Spielregeln« dieses Prozessorsystems genau kennen, da es sonst leicht zu kleinen Katastrophen kommen kann.

## Disketten werden auf ihrer Rückseite beschrieben!

Zu Ihrer weiteren Arbeit mit der 1541/70/71 noch ein paar Tips: Wenn Sie vorhaben, Programme im Floppy-RAM ablaufen zu lassen, sollten Sie Ihre Floppystation öffnen und ohne Deckel betreiben. So können Sie genau beobachten, wie der Kopf positioniert wird und was bei Lesefehlern geschieht. Sie werden unter anderem auch entdecken, daß Disketten nicht etwa auf der Seite beschrieben werden, auf der sich das Etikett befindet, sondern auf der Rückseite. Dies ist um so bemerkenswerter, als man eine Diskette immer nur auf der Vorderseite schonend behandelt, die ja eigentlich nicht benutzt wird. Auch wir mußten die Erfahrung machen, daß wir Disketten lange Zeit mit der wertvollen Seite auf Tische gelegt haben, stets darauf achtend, daß ja kein Staubkorn auf die von uns so gehütete Vorderseite kam.

Das Betreiben ohne Deckel hat auch den Vorteil besserer Wärmeableitung. Die Mechanik wird es Ihnen danken.

Nachdem Sie Ihre 1541 also auf »Arbeitsbetrieb« getrimmt haben, wollen wir gleich einmal mit kleinen Programmen beginnen. In Tabelle 11 sehen Sie eine Aufstellung einiger wichtiger Zero-Page-Adressen, die uns im weiteren Verlauf noch beschäftigen werden. Für ein DOS-Listing ist in unserer

Serie natürlich kein Platz vorhanden; auch können wir nur mit kleinen Beispielen versuchen, Ihnen die Programmierung der 1541 nahezubringen. Für diejenigen unter Ihnen, die jedoch vorhaben, tiefer in die Floppy-Programmierung einzusteigen, seien an dieser Stelle zwei Bücher angesprochen, die von Markt & Technik herausgegeben werden und die 1541 und die 1570/71 bis ins kleinste Detail behandeln. Sie enthalten außerdem sehr gut dokumentierte DOS-Listings und gehen weit über das in diesem Kurs besprochene hinaus.

## **Programmieren der Floppy**

So, jetzt soll es aber endlich losgehen. Wir wollen unser erstes Programm schreiben und in der Floppystation ablaufen lassen.

Es handelt sich um Listing 14. Dieses »Miniprogramm« schreiben wir in den Puffer 0 der Floppystation, das heißt ab Adresse \$0300. Das Basic-Programm haben wir der Kürze halber gleich an den Assemblercode angehängt. Wenn Sie das Programm starten, wird das Bit abgefragt, das beim DC für den Zustand der Schreibschutzplakette verantwortlich ist. Sie werden vielleicht wissen, daß das Laufwerk die Schreibschutzkerbe bei den Disketten mit Hilfe einer Lichtschranke abfragt. Ist die Lichtschranke unterbrochen, das heißt es liegt eine Diskette mit Schreibschutzaufkleber im Laufwerk, dann steht das entsprechende Bit auf 0. Tesafilm kann deshalb nicht als Schreibschutz verwendet werden.

Unser Programm schiebt nun einfach das Bit der Lichtschranke an die Stelle des Bits für die rote LED und speichert diesen Wert wieder ab. Starten Sie einmal unser kleines Programm, dann werden Sie feststellen, daß die Leuchtdiode am Laufwerk erlischt, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird. Holen Sie die Diskette dagegen aus dem Laufwerk oder legen Sie eine Diskette ohne Schreibschutzplakette ein, so beginnt die rote LED zu leuchten.

Mit diesem Programm können Sie also testen, ob von Ihnen selbst angefertigte Schreibschutzkerben in der Diskettenhülle an der richtigen Stelle liegen, um eine Diskette eventuell doppelseitig benutzen zu können.

Da unser Programm aus einer Endlosschleife besteht, können Sie die Floppystation nur durch einen Reset wieder in einen ansprechbaren Zustand versetzen.

Das Programm hat aber einen Schönheitsfehler; es beeinflußt nämlich nicht nur die beiden LED-Bits in Speicherstelle \$1C00, sondern löscht bei jedem Durchgang auch alle anderen Bits dieses Registers, deren Belegung Sie Tabelle 12 entnehmen können. Für unsere Testzwecke ist diese »Pfuscherei« jedoch unwesentlich.

#### Der »&«-Befehl

Nach diesem aufregenden Beispiel wollen wir Sie nun mit einem Befehl bekanntmachen, den Sie sehr wahrscheinlich noch nicht kennen. Er nennt sich »&« und wird unverständlicherweise in keiner Anleitung gut beschrieben. Der &-Befehl entspricht in gewisser Weise einem BLOCK-EXECUTE-Befehl; auch hier wird ein Programm von Diskette geladen und sofort ausgeführt.

Der Unterschied besteht nur darin, daß mit dem &-Befehl nicht nur ein Block, sondern ein ganzes File, das im Directory verzeichnet ist, geladen und im Puffer als Programm ausgeführt wird.



```
$00A1/2 Buffer-Pointer für Puffer 4; steht auf $0700
Alle diese Pointer werden durch den B-P-Befehl ver-
                       Jobspeicher für Puffer 0
Jobspeicher für Puffer 1
Jobspeicher für Puffer 2
Jobspeicher für Puffer 3
Jobspeicher für Puffer 4
Jobspeicher für Puffer 5 (im RAM nicht vorhanden)
$0000
 ±0001
$0002
$0003
                                                                                                                                                                                                                Zeiger auf nächstes Zeichen im INPUT-BUFFER ($0200)
Zeiger auf nächstes Zeichen im ERROR-BUFFER ($0206)
                                                                                                                                                                                        $00A3/4
                                                                                                                                                                                        $00A5/6
 $0004
                                                                                                                                                                                                                Tabelle; enthält für jeden aktiven Puffer die entspre-
chende Kanalnummer. Kanalnummer = $FF, wenn Puffer
                                                                                                                                                                                        *0007-
 $0005
                       Jobspeicher für Puffer 5 (im RAM nicht vorhanden)
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 0
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 1
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 2
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 3
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 3
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 4
Spur- und Sektornummer für Befehl in Puffer 5
ID der Diskette im ASCII-Code; die beiden Zeichen der aktuellen ID werden bei jedem Blocksuchbefehl gelesen und hier aktualisiert abgespeichert. Auch das Initialisierkommando benutzt diesen Befehl und bringt die ID dadurch auf den neuesten Stand.
Hier sind die Bytes für den aktuellen Blockheader ge-
 $0006/7
$0008/9
                                                                                                                                                                                                                unbenutzt.
                                                                                                                                                                                                                undenutzt.
Tabelle; enthält für jeden aktiven Puffer die entspre-
chende Kanalnummer. Kanalnummer ≃ $FF, wenn Puffer
                                                                                                                                                                                        $00AF~
 $000A/B
                                                                                                                                                                                         $00B4
 $000C/D
 $000E/F
                                                                                                                                                                                        $00B5-
                                                                                                                                                                                                                Tabelle der Lo-Bytes der Recordnummern für jeden Puffer
                                                                                                                                                                                        $00BA
 $0012/3
                                                                                                                                                                                        $00BB--
$00C0
                                                                                                                                                                                                                Tabelle der Hi-Bytes der Recordnummern für jeden Puffer
                                                                                                                                                                                                                Tabelle der nächsten zu bearbeitenden Recordnummern
für jeden Puffer
                                                                                                                                                                                        $00C1-
                                                                                                                                                                                        $0006
                                                                                                                                                                                                                Tabelle der Recordlängen für jeden Puffer
                                                                                                                                                                                        $00C7-
                        Hier sind die Bytes für den aktuellen Blockheader ge-
speichert, und zwar sind dies:
$0016 erstes Zeichen der ID
$0017 zweites Zeichen der ID
$0014-
                                                                                                                                                                                        $00CD-
                                                                                                                                                                                                                Tabelle der Side-Sektoren für jeden Puffer
                                                                                                                                                                                        $00D2
$00E2-
                                                                                                                                                                                                                Standardwerte für Laufwerk; hier alle O
                           $0018 Spurnummer des Blocks
                           $0019 Sektornummer des Blocks
$001A Prüfsumme über den Blockheader
uf der Diskette stehen diese Werte in der umgekehrten
                                                                                                                                                                                        $00E6
                      #0014 Prüfsumme über den Blockheader
Auf der Diskette stehen diese Werte in der umgekehrten
Reihenfolge!
Flag für Änderung beim Schreibschutz der Diskette
Zwischenspeicher für aktuelle Zeiger
Zeiger in aktuellen Blockheader beim Schreiben
Kennzeichen ($07) für Beginn eines Datenblocks
Kennzeichen ($08) für Beginn eines Blockheaders
Zwischenspeicher für Prüfsummen
aktuelle Laufwerksnummer; bei der VC 1541 immer 0
gerade arbeitendes Laufwerk ($FF = kein Laufwerk)
Puffernummer des eben ausgeführten Befehls (0-5)
zählt die Anzahl der Sektoren bei der Formatierung
Zwischenspeicher beim Arbeiten
Zwischenspeicher für aktuellen Befehlscode
enthält aktuelles Kennzeichen für Beginn eines Daten-
blocks. wird nur bei RESET einmal auf $07 gesetzt und
kann vom Benutzer verändert werden, wobel das Hi-Nybble
des Wertes immer auf 0 ($0-) stehen sollte, um Lesepro-
bleme des DC zu vermeiden. Wird versucht, einen Daten-
block mit einer anderen, als der hier gespeicherten,
Nummer zu lesen, so erfolgt der Fehlercode $04 des DC
und die Floppy sendet Fehlermeldung Nummer 22 zum Bus.
Zwischenspeicher für den Stackpointer
Zähler für Kopftransport; Zahlen bis 127 bewegen den
Kopf nach außen; Zahlen von 128 bis 255 bewegen ihn
nach innen (höhere Spurnummer).
aktuelle Spurnummer bei der Formatierung; steht auf
$FF, wenn keine Formatierung erfolgt.
Zeiger auf die NMI-Routine; wird bei einem RESET ge-
                                                                                                                                                                                        $00E7-
                                                                                                                                                                                                                Tabelle der Filetypen
                                                                                                                                                                                        $00EB
                                                                                                                                                                                                                Kanal Filetvo
                                                                                                                                                                                        $00F1
$001C
 $002E/F
                                                                                                                                                                                        $00F2-
                                                                                                                                                                                                                Kanalstatus
                                                                                                                                                                                        $00F7
$00FB
 $0030/1
                                                                                                                                                                                                                Zwischenspeicher für EOI
 $0032/3
                                                                                                                                                                                                                Aktuelle Puffernummer für Befehlscode
Formatkennzeichen von Spur 18 Sektor O
 $0038
                                                                                                                                                                                         $00F9
                                                                                                                                                                                        $0101
 $0039
                                                                                                                                                                                        $0104-
$0145
                                                                                                                                                                                                                Bereich des Hardware-Stack; nicht benutzbar
                                                                                                                                                                                                                INPUT-BUFFER; hier werden alle Befehlsstrings vom Com-
puter zwischengespeichert und nach Syntaxprüfung aus
geführt
 $003A
 #003D
 $003E
$003F
                                                                                                                                                                                        $0200-
                                                                                                                                                                                                             geführt
Codenummer des auszuführenden Befehls
Kanaltabelle; diese Tabelle enthält für jede mögliche
Aktuelles Datenbyte für jeden Kanal; Belegung der
Adressen wie bei der Kanalstatustabelle ($022B)
Tabelle der Zeiger auf das letzte aktuelle Zeichen in
jedem, für den Kanal zuständigen, Pufferspeicher
Gerade behandelter Filetyp
Länge des Befehlsstrings
Zwischenspeicher für Befehlscode
Arbeitsspeicher für Befehlscode
Arbeitsspeicher beim Suchen des nächsten Sektors
Pufferbelegungsspeicher; i = Puffer belegt
Flag für brectory-Eintrag gefunden
Flag für $-Befehl zum Listen des Directory
Flag für Befehlsausführung (<>$00, wenn Befehl anliegt)
Nummer des letzten benutzten Puffers
Side-Sector Spur
Side-Sector Sektor
Tabelle; enthält den letzten Befehlscode der Puffer
                                                                                                                                                                                        $0229
 $0043
                                                                                                                                                                                        $022A
 $0044
 $0045
$0047
                                                                                                                                                                                         $022B-
                                                                                                                                                                                        $023E-
                                                                                                                                                                                         $0243
                                                                                                                                                                                        $0244-
                                                                                                                                                                                         $0249
                                                                                                                                                                                        $0240
                                                                                                                                                                                         $024B
                                                                                                                                                                                        $024C
                                                                                                                                                                                         $024D
                                                                                                                                                                                         ±024F
 $0049
                                                                                                                                                                                         $024F/0
$004A
                                                                                                                                                                                        $0253
                                                                                                                                                                                         $0254
                                                                                                                                                                                        $0255
$0051
                                                                                                                                                                                        $0257
$0258
$004576
                                                                                                                                                                                         $0259
                                                                                                                                                                                        $025A
$025B
                         Flag zum Anzeigen eines NMI
                       riag zum Hnzeigen eines NMI
Flag zum Ermöglichen (O) oder Sperren (1) der automa-
tischen Initialisierung einer Diskette, falls ein
ID Type Mismatch Error erkannt wurde
Abstand der Sektoren bei der Zuteilung; erhält bei
einem RESET den Wert 10.
                                                                                                                                                                                                                 Tabelle; enthält den letzten Befehlscode der Puffer
$0068
                                                                                                                                                                                         $025F
                                                                                                                                                                                         $0260-
                                                                                                                                                                                                                Sektornummern der Directorveinträge in den Puffern
                                                                                                                                                                                         $0265
$0069
                                                                                                                                                                                         $0266-
                                                                                                                                                                                                                Zeiger auf die Directoryeinträge in den Puffern
                                                                                                                                                                                         $026B
                        Anzahl der Leseversuche eines Sektors; steht nach
$006A
                       Anzahl der Leseversuche eines Sektors; steht nach RESET auf 5.
Zeiger auf Sprungtabelle der USER-Befehle; steht normalerweise auf *FFF6 nach einem RESET.
Zeiger auf den Beginn der 'Bit Map'; steht auf $0400 und wird beim Initialisieren gesetzt.
Zwischenspeicher; steht nach RESET auf *6F
Zwischenspeicher
                                                                                                                                                                                         $026D
                                                                                                                                                                                                                Flag für LED Blinken bei Fehler
                                                                                                                                                                                        $026E
$026F
                                                                                                                                                                                                                Nummer des letzten aktiven Laufwerks
Nummer des letzten bearbeitenden Sektors
$006B/C
                                                                                                                                                                                                                 aktueller Schreibkanal
aktueller Lesekanal
Länge des Befehlsstrings im INPUT-BUFFER
Tabelle der Zeiger auf die Filenamen
                                                                                                                                                                                         $0270
$006D/E
                                                                                                                                                                                         $0271
                                                                                                                                                                                        $0274
$027A
 $006F
 $0070
                                                                                                                                                                                         $027F
 $0071
                        Zwischenspeicher
                                                                                                                                                                                         $0280-
                                                                                                                                                                                                                Spurnummern der Files für den aktuellen Puffer
$0072
$0073
                        Zwischenspeicher; steht nach RESET auf $FF
Zwischenspeicher
                                                                                                                                                                                                                Sektornummern der Files für den aktuellen Puffer
                                                                                                                                                                                         $0285-
                       Zwischenspeicher
Indirekter Zeiger auf $0100; wird bei RESET gestellt
Serätenummer + $20 für das LISTEN-Kommando
Gerätenummer + $40 für das TALK-Kommando
Flag für LISTEN (1/0)
Flag für TALK (1/0)
Flag für Adressierung
Flag für ATN-Signal vom seriellen Bus
Flag für Prozessor im ATN-Modus
Aktuelle Laufwerksnummer; hier immer 0
Aktuelle Spurnummer; enthält $00 nach Ausführung
Aktuelle Sektondiresse
 $0074
                         Zwischenspeicher
                                                                                                                                                                                         $0289
 $0075/6
                                                                                                                                                                                                                Joker (*) Flag
Standardwert für die Nummer des Laufwerks
Flag für Fileeinträg im Directory gefunden
Sektornummer des aktuellen Directory Sektors
Sektornummer des ersten Directoryeintrags
                                                                                                                                                                                        $028A
$028E
 $0077
$0078
                                                                                                                                                                                         $028F
 $0079
                                                                                                                                                                                         $0290
$0291
 $007A
 $007B
$007C
                                                                                                                                                                                                                 Zeiger auf ersten gültigen Directoryeintrag
Zeigt letzten Block an; enthält dann O
                                                                                                                                                                                         $0292
                                                                                                                                                                                         $0293
 $007D
                                                                                                                                                                                                                Aktueller Pufferzeiger
Zähler für Fileminträge
Betriebsart des aktuellen Files (Lesen/Schreiben)
Spurnummer der BAM
                                                                                                                                                                                         $0294
$0295
 $007F
 $007F
$0080
$0081
$0082
                                                                                                                                                                                         $0297
                                                                                                                                                                                         $029D/E
                                                                                                                                                                                                                 Zwischenspeicher für BAM Eintragungen
                                                                                                                                                                                         $02A1-
 ±0083
                        übliche Sekundaradresse
Aktuelles Datenbyte
 $0084
                                                                                                                                                                                         $02B1-
                                                                                                                                                                                                                Puffer für Directory
 $0085
                       Speicher für Zwischenergebnisse
Speicher für Ergebnisse bei Berechnungen
                                                                                                                                                                                         $02D4
$02D5-
 $0086
                                                                                                                                                                                                                ERROR-BUFFER; enthält auszugebende Fehlermeldung
 $0087
  $0088
                                                                                                                                                                                         $02FB
                                                                                                                                                                                                                 Lo-Byte der Anzahl der freien Blocks auf Diskette
Hi-Byte der Anzahl der freien Blocks auf Diskette
                                                                                                                                                                                         $02FA
 $0089
                                                                                                                                                                                         $02FC
 $008A
                                                                                                                                                                                          $0300-
 $008B-
                                                                                                                                                                                         $03FF
                        Akkumulator für Berechnungen
                                                                                                                                                                                         $0400-
                                                                                                                                                                                                                Puffer 1
 $00BF-
                                                                                                                                                                                          $04FF
 $0093
                        Zeiger auf Directory-Puffer; enthält ‡05/02
Kommando vom IEEE-Bus; hier unbenutzt
Bitzähler für seriellen Bus
                                                                                                                                                                                          $0500-
                                                                                                                                                                                                                Puffer 2
 $0094/5
$0096
                                                                                                                                                                                         $05FF
                                                                                                                                                                                         $0600-
                                                                                                                                                                                                                 Puffer 3
 $0098
                                                                                                                                                                                         $06FF
$0700-
                       Buffer-Pointer für Puffer 0; steht auf $0300
Buffer-Pointer für Puffer 1; steht auf $0400
Buffer-Pointer für Puffer 2; steht auf $0500
Buffer-Pointer für Puffer 3; steht auf $0600
 ±0099/A
                                                                                                                                                                                                                 Puffer 4 (enthält normalerweise die BAM)
 $009B/C
$009D/E
                                                                                                                                                                                         $07FF
                                                                                                                                                                                         $0800-
                                                                                                                                                                                                                 Nicht mit RAM belegt
 $009F/0
```

Tabelle 11. Die wichtigsten Zero-Page-Adressen der Floppy

Außerdem müssen die Files, die mit dem Befehl »&« gestartet werden sollen, speziell gekennzeichnet sein. Sie enthalten als erstes Zeichen im Filenamen das Zeichen »&«. Soll also zum Beispiel ein File mit dem Namen »Test« als Autostartprogramm in der 1541 ausgeführt werden, so geben Sie diesem File den Namen »&Test« und starten Sie es danach mit: OPEN1,8,15, "&TEST"

Haben Sie nur ein einziges Autostartfile auf Diskette, so können Sie es auch nur mit »&« speichern und ebenso mit OPEN 1,8,15," &" starten

Leider erwartet die Floppystation von Autostart-Files eine spezielle Syntax, die in Tabelle 13 zu sehen ist.

Als Listing 15 haben wir noch einmal unser LED-Testprogramm; nur wird diese Routine durch das Basic-Programm als &-File auf Diskette geschrieben, und kann danach durch den schon erwähnten Befehl direkt von Diskette in den Pufferspeicher geschrieben und dort gestartet werden.

Zu Tabelle 13 noch einige Anmerkungen:

Zuerst muß die Startadresse des Programms im Pufferspeicher der 1541 in das File geschrieben werden. Danach folgt die Anzahl der Bytes im Programm. Jetzt werden die Programmbytes gespeichert, und schließlich folgt noch eine Prüfsumme, die sich wie folgt errechnet:

## Komplizierte Prüfsummenberechnung

Es werden alle Bytes des Programms addiert und zum Ergebnis noch die zwei Byte der Startadresse und die Anzahl der Bytes im Programm hinzugezählt. Dieses Ergebnis ist als Integerzahl zu verstehen und besteht also aus einem niederwertigen (LO) und einem höherwertigen (HI) Byte. Das niederwertige Byte ist die Prüfsumme, zu der noch der Übertrag im höherwertigen Byte addiert werden muß. Diese Berechnung klingt kompliziert; ist es aber nicht. Die allgemeine Formel hier noch einmal:

HB=INT(SUMME/256)

LB=SUMME-HBx256

dabei bedeuten:

HB - das höherwertige Byte

LB - das niederwertige Byte

SUMME - die Gesamtsumme der Programm-Bytes

Achtung: Die Übertragsberechnung muß nach jedem neu dazugezählten Wert erfolgen, da das Endergebnis kleiner als 256 sein muß! Wie Sie sehen, ist das Anlegen eines &-Files nicht ganz einfach. Bisher wurde diese Fileart fast nur von Profis zum Programmschutz angewandt, da sie, wie schon erwähnt, nahezu unbekannt war.

Zu erwähnen wären noch zwei seltsame Fehlermeldungen der 1541:

»OVERFLOW IN RECORD« erscheint, wenn die Anzahl der tatsächlichen Bytes mit der Angabe nicht übereinstimmt.

»RECORD NOT PRESENT« erscheint, wenn die Prüfsumme nicht stimmt.

Da wir stets darum bemüht sind, Ihnen die Arbeit mit der Floppystation so angenehm wie möglich zu machen, haben wir unserem Artikel noch Listing 16 beigefügt. Es handelt sich hier um ein Programm, das es Ihnen gestattet, auf einfachste Weise &-Files zu erstellen. Diese können sogar länger als 256 Byte sein, da das Programm dann automatisch eine Prüfsumme und die Anschlußadresse einfügt. Ununterbrochene &-Files, die länger als 256 Zeichen sind, kann es ja nicht geben, da die Anzahl der Programm-Bytes im File nur in einem Byte gespeichert wird.

Die fortgeschrittenen Programmierer unter Ihnen werden sicher schon mit Ungeduld auf den Beginn des folgenden Abschnitts gewartet haben. Jetzt wird unser Kurs seinem Titel nämlich endlich voll gerecht werden, und wir wollen einmal sehen, was sich so alles mit einer Diskette anstellen läßt.

```
Ø GOTO 1Ø
                                               (234)
    0300 AD 00 1C LDA $1000
                                               (018)
  ,
2
    0303 29 10
                   AND #$10
                                               <Ø23>
    0305 4A
                   LSR
                                               (093)
    Ø3Ø6 8D ØØ 1C STA $1CØØ
                                               (041)
    0309 4C 00 03 JMP $0300
5
                                               (005)
                                               (064)
10 OPEN 1,8,15
                                               (208)
20 FOR X=0 TO 11:READ A
                                               (215)
   PRINT#1, "M-W"CHR$(X)CHR$(3)CHR$(1)CHR$(A)
   : NEXT
                                               (065)
40 PRINT#1, "M-E"CHR$(0)CHR$(3)
                                               (179)
50 DATA 173,0.28,41,16,74,141,0,28,76,0,3
                                              <005>
```

Listing 14. Unser erstes Floppy-Maschinenprogramm

	2, \$1800, PORT B
Bit #	Bedeutung
0	DATA IN
1	DATA OUT CLOCK IN
3	CLOCK IN
4	ATN OUT
2 3 4 5 6	GERÄTENUMMER
6	ATN IN (CB 2)
	CONTROLLER (BC) 2, \$1C00, PORT B
Bit #	Bedeutung
9	Steppermotor - Spule 1
	Steppermotor - Spule 2 Laufwerksmotor
0	
2 3	LED am Laufwerk (rot)
2 3 4	LED am Laufwerk (rot) Schreibschutzkennung
2 3 4 5 6	

Byte	Bedeutung
1-2	Startadresse in der 1541 im HI/LO-Format
3	Anzahl der folgenden Programmbytes
4-N	Programm
N+1	Prüfsumme
N+2	Hier kann bei längeren Programmen ein weiterer Teil eingefügt werden. Format: wieder bei Byte 1 beginnend.

Tabelle 13. Aufbau eines &-Files. In dieser Tabelle sind die Linker- beziehungsweise Endekennzeichen, die in den ersten beiden Byte eines Datenblocks stehen, nicht enthalten, da sie beim Öffnen und Beschreiben eines &-Files automatisch gesetzt werden.

Selbstverständlich sollen dabei Errors (Diskettenfehler) und »Killertracks« auch nicht zu kurz kommen.

Damit wir uns aber wieder an wichtige Tatsachen erinnern, noch einmal eine kurze Zusammenfassung einiger wichtiger Einzelheiten.

Wie ausführlich beschrieben, besteht ein Sektor auf Diskette aus zwei Teilen, nämlich dem Header und dem eigentlichen Datenblock. Beide Teile des Sektors werden auf Diskette durch eine SYNC-Markierung angekündigt, der dann

REM ERZEUGT &-FILE, DAS LISTING 2	<220>
REM (LED-TEST) ENTSPRICHT.	<194>
	<178>
	< 093>
	<197>
	<194>
FOR X=1 TO 16: READ A	<105>
PRINT#1.CHR*(A)::NEXT X	<071>
CLOSE 1	<133>
	REM (LED-TEST) ENTSPRICHT. : DATA 0,7,12,173,0,28,41,16,74,141 DATA 0,28,76,0,7,93 OPEN 1,8,2,"&,U,W" FOR X=1 TO 16:READ A PRINT#1,CHR*(A);:NEXT X

Listing 15. So macht man Listing 14 zu einem »&-File«

100	REM AUTO-'&'-MAKER	<106>
110	REM	<115>
120	REM	<007>
130	REM 03.11.84. BORIS SCHNEIDER	<224>
50,000,000	and <del>a mander of the state of t</del>	<198>
150		<208>
160	REM INITIALISIERUNG	<159>
170	INPUT"STARTADRESSE DES &-FILES"; SA	<121>
180	INPUT"NAME DES &-FILES"; NA\$	<Ø46>
190	IF LEN(NA\$)>15 THEN 180NA\$	<026>
200	OPEN 1,8,2,"&"+NA\$+",U,W"	<063>
	DIM X(256)	<158>
220	PRINT"BITTE GEBEN SIE JETZT IHRE DATEN	EIN"
200	<116>	
230	PRINT"ABSCHLUSS MIT -1!"	<212>
240	1	<042>
250	REM DATENEINGABE UND TEST AUF	<227>
	REM UEBERLAUF	< 047>
270	Y=1	<075>
280	INPUT X(Y)	<160>
290		<213>
300	PR=PR+X(Y): IF PR>255 THEN PR=PR-255	<103>
305	Y=Y+1: IF Y>254 THEN 350	<026>
310	GOTO 280	<090>
320		<123>
	REM ABSPEICHERN DER VORHANDENEN	<017>
340	REM DATEN IN DAS USR-FILE	<006>
	SH=INT(SA/256)	<144>
	SL=SA-256*SH	<221>
	PR=PR+SH+SL.+Y	<250>
380	PRINT#1, CHR\$(SL); CHR\$(SH);	<082>
390	PRINT#1, CHR*(Y);	<040>
	FOR I=1 TO Y	<059>
410	PRINT#1, CHR\$(X(I));	<213>
	NEXT	<039>
	Title (Took alt. ) in mass.	<219>
	111211112 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<163>
	AL MILLER OF THE PARTY OF THE P	<217>
	DIT-DITE TITLE DICE TO	<196>
470	CLOSE 1	<168>
Listi	ng 16. Komfortable »&-Files« erzeugen	

#### Wichtige Adressen des DOS:

- \$FD9E Rücksprung in die Jobschleife
- \$F556 Sync-Signal auf Diskette abwarten
- \$FE00 PCR auf Lesen umschalten
- \$FE0E Track mit \$55 vollschreiben
- \$FDA3 Track mit SYNC vollschreiben
- \$F510 Blockheader lesen:
  - + Diskette muß initialisiert sein
  - + \$32/33 muß die Adresse der Track- und Sektornummer enthalten (L/H); zum Beispiel \$00/03, wenn die Nummern in \$0300/0301 abgespeichert sind
  - + Rückkehr nur bei fehlerfreier Durchführung des Lesens
- F527 Blockheader lesen:
  - + Diskette muß initialisiert sein
  - + zuvor muß \$12 nach \$16 und \$13 nach \$17 gebracht werden
  - + Track- und Sektornummer in \$18 und \$19
  - + Rückkehr nur bei fehlerfreier Durchführung des
- \$F50A Datenblockanfang suchen:
  - + Parameter siehe \$F510

Tabelle 14. Einige Unterprogramme des DOS

das Kennzeichen (ob Header- oder Datenblock) zur Identifikation folgt.

Der Blockheader enthält Track- und Sektornummer des Blocks, die beiden Bytes der Diskettenidentifikation (ID) und schließlich noch eine Prüfsumme, die dem Diskcontroller (DC) mitteilt, ob alle Daten einwandfrei gelesen wurden. Wurde der Blockheader richtig eingelesen, so wartet der DC auf den nachfolgenden Datenblock, der die Zeiger auf den nächsten Block im File, die Daten-Bytes und schließlich ebenfalls eine Prüfsumme enthält.

Zwischen Blockheader und Datenblock und zwischen Datenblock und Header des darauffolgenden Sektors befindet sich jeweils eine Lücke, die dem DC Zeit zum Umschalten seiner Modi (Lesen und Schreiben) läßt und außerdem für eine symmetrische Verteilung der Sektoren auf Diskette sorgt.

So, und jetzt genug der Wiederholung. Wir werden uns auf ein paar grundsätzliche Programmbeispiele stürzen, die Sie später in eigene Anwendungen einbauen können.

Wie wir schon wissen, werden alle Schreib-/Lesevorgänge des Diskcontrollers interruptgesteuert vorgenommen. Es ist also zum direkten Eingriff auf Diskette notwendig, daß wir uns die Regeln der Interruptsteuerung genau einprägen, da uns die Floppystation bei unseren Experimenten sonst mit Sicherheit »abstürzt«.

Da wir in unserem Kurs verständlicherweise kein DOS-Listing abdrucken können, wurden die wichtigsten Adressen, die wir benötigen, in Tabelle 14 zusammengefaßt und mit einer kurzen Erläuterung versehen, damit Sie sich mit der Anwendung der DOS-Routinen vertraut machen können.

Ein weiteres »Werkzeug« ist die RAM-Belegung der wichtigsten Speicherstellen.

Um den Einstieg zu finden, fangen wir gleich einmal mit der Übergabe der Kommandos an den DC an. Wie bewerkstelligt es das Hauptprogramm, die unterschiedlichsten Befehle wie Lesen, Schreiben, Suchen, Kopf bewegen, Laufwerksmotor an, Formatieren und so weiter an den Diskcontroller zu übergeben?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, betrachten Sie sich bitte die Tabelle 15. Sie enthält eine Aufstellung aller Jobcodes der Floppy 1541. Mit Jobcodes sind hierbei die Kommandos gemeint, die dafür sorgen, daß ein bestimmter Jobzur Ausführung kommt.

Nehmen Sie jetzt einmal die Belegung der Zero-Page zur Hand. Wenn Sie sich die Speicherstellen \$0000 bis \$0005 betrachten, so merken Sie schon am Namen, daß diese Adressen etwas mit unserer Sache zu tun haben. Es handelt sich hierbei um die Jobspeicher, die die Aufgabe haben, für den Dialog zwischen Hauptprogramm und DC zu sorgen.

Wurde eben etwas von Dialog (nicht etwa Monolog) gesagt? Genau! Die Jobspeicher dienen nicht nur der Übergabe der Kommandos vom Hauptprogramm an den Diskcontroller; sie enthalten nach der Ausführung des Jobs auch die Rückmeldung des DC, an der das Hauptprogramm erkennen kann, ob der Job erfolgreich, das heißt fehlerlos durchgeführt worden ist.

Die Rückmeldungen des Diskcontrollers sind komplett in Tabelle 16 aufgeführt. Wenn Sie sich einmal die Bitmuster der Jobcodes und der Rückmeldungen ansehen und beide Typen miteinander vergleichen, so werden Sie sehr schnell einen Unterschied feststellen, der von entscheidender Bedeutung ist:

Die Befehls-Codes sind ausschließlich negative Werte, das heißt Werte, die größer als \$80 (128) sind. Das Kennzeichen solcher Zahlen ist das gesetzte Bit 7 im Byte, das deshalb auch als »negative bit« bezeichnet wird und bei jeder Befehlsausführung in Maschinensprache direkt in das Prozessorstatusregister übernommen wird (N-Flag).

Die Rückmeldungen sind fast ausschließlich Zahlen, die

kleiner als \$0F (16) sind (bis auf eine Ausnahme). Diese Größe spielt zwar nicht direkt eine Rolle; das Wichtigste ist jedoch, daß bei diesen Werten keiner größer als \$7F (127) ist. Zu der Begründung für diese Einteilung werden wir im folgenden noch kommen.

Wie Sie aus der Belegung der Zero-Page ersehen, existiert für jeden Puffer der Floppystation ein eigener Jobspeicher. Das ermöglicht einen sehr dynamischen Einsatz der Floppystation, der es zum Beispiel erlaubt, mit mehreren Puffern gleichzeitig zu arbeiten.

Eine wichtige Regel sollten Sie sich gleich einprägen, damit später keine Pannen passieren: Wenn Sie einen Jobcode an den DC übergeben, sollten Sie darauf achten, daß der DC für die Ausführung dieses Jobs meistens einen Puffer benötigt. Den Puffer, der dabei zum Beispiel beschrieben wird, wählen Sie durch die Übergabe des Jobcodes in der entsprechenden Speicherstelle aus.

Achtung: Verwenden Sie dabei niemals den Puffer, in dem Sie Ihr Programm abgelegt haben, da dieses sonst unter Umständen gelöscht wird und sich die Diskettenstation auf »mysteriöse« Weise verabschiedet.

Haben Sie also beispielsweise ein Programm ab \$0300 (Puffer 0) abgelegt, so sollten Sie sich davor hüten, die Zero-Page-Adresse \$0000 als Jobspeicher zu benutzen. Auch als Zwischenspeicher sind die Adressen \$0000 bis \$0005 nicht unbedingt zu empfehlen, da es sonst zu einer kleinen Katastrophe kommen kann.

## Die Kommandos an den Diskcontroller

Haben Sie sich die Speicherbelegung der Floppystation schon etwas genauer betrachtet, so werden Ihnen auch die Speicherstellen \$0006 bis \$0011 nicht entgangen sein

Wie wir wissen, gibt es verschiedene Jobcodes, die bestimmte Aktionen hervorrufen (die ausführliche Erläuterung der Jobcodes folgt gleich). Nun ist es aber in der Regel notwendig, einem Befehl auch ein paar Parameter mitzugeben, die dann in entsprechender Weise abgearbeitet werden.

In unserem Fall sind das sicherlich die Track- und Sektornummern, auf die sich unser jeweiliger Befehl beziehen soll. Wie Sie aus der Tabelle 15 nämlich ersehen können, existiert zum Beispiel ein Jobcode, der das Lesen eines Blocks veranlaßt. Hier ist es natürlich nötig, die Blockparameter mit anzugeben.

Wollen Sie also ein Kommando \$80 an den DC für Puffer 1 übergeben, so schreiben Sie zunächst in die Speicherstelle \$0008 die Track-Nummer und in Speicherstelle \$0009 die Sektornummer des Blocks, der in Puffer 1 gelesen werden soll. Anschließend erhält die Speicherstelle \$0001 den Jobcode und auf geht's... Das klingt alles recht einfach. Stimmt, recht viel komplizierter wird es auch nicht mehr.

Unser einziges Problem besteht jetzt nur noch in der Tatsache, daß der DC für die Ausführung der Befehle eine gewisse Zeit benötigt, die je nach Kommando mehrere Interruptaufrufe erforderlich macht. Woher wissen wir also jetzt, wann ein Block vollständig in den Puffer gelesen ist und wir dessen Inhalt übernehmen können?

Die Lösung dieses Problems liegt in der unterschiedlichen Wertigkeit der Befehls-Bytes und der Rückmeldungen des DC, die ich vorhin schon angesprochen habe. Sie können sich noch erinnern: Alle Jobcodes bestehen aus Werten grö-Ber als \$80 und alle Rückmeldungen aus Werten kleiner als

Da der DC aber nach jedem Job seine Rückmeldung in der gleichen Speicherstelle hinterläßt, in die wir vorher das Kommando geschrieben hatten, ist es uns nun ein leichtes, diese

#### Jobcodes des DOS:

\$90

\$DO

- \$80 - Lesen eines Blocks in einen Puffer
  - Schreiben eines Blocks aus einem Puffer
- \$A0 - Verify eines Sektors mit einem Pufferinhalt
- SBO - Testen eines Sektors auf Vorhandensein
- \$CO - 'Bump' des Tonkopfes
  - Maschinenprogramm im Puffer ausführen
- Programm im Puffer ausführen, nachdem das Laufwerk \$EO
  - hochgefahren ist

Tabelle 15. Zeigt alle Jobcodes mit deren Aufgaben

#### Rückmeldungen der Jobschleife:

- Fehlerfreie Durchführung (00, OK) \$01
- \$02 - Blockheader wurde nicht gefunden (20, Read Error)
- SYNC-Markierung nicht gefunden (21, Read Error) \$03
- Datenblock wurde nicht gefunden (22, Read Error) \$04
- \$05 - Datenprüfsumme ist falsch (23, Read Error)
- \$07 - Fehler nach einem Verify (25, Write Error)
- \$08 - Diskette ist schreibgeschützt (26, Write Peotect on)
- \$09 - Prüfsumme im Header falsch (27, Read Error)
- Datenblock auf Diskette zu lang (28, Write Error) \$OA
- \$0B - Falsche ID im Blockheader (29, Disk ID Mismatch)
- SOF - Keine Diskette im Laufwerk (74, Drive not ready)
- \$10
- Fehler bei Dekodierung (24, Read Error)

Tabelle 16. Zeigt alle Rückmeldungen des DC, wobei in Klammern die zugehörige Fehlermeldung steht

Speicherstelle zu überprüfen und das Ende des Jobs anhand der Rückmeldung abzufragen. Anhand der noch folgenden Beispiele wird diese Technik gründlich erläutert.

Jetzt wollen wir uns aber mit den eigentlichen Jobcodes und deren Aufgaben beschäftigen.

#### 1) Lesen ines Sektors in einen Puffer:

Wenn wir einen Sektor in einen Puffer lesen wollen, so stellen wir fest, daß diese Aktion auf der Ebene der Jobschleife fast genauso einfach ist, wie von Basic aus mit dem »B-R«beziehungsweise »U1«-Befehl. Zum Lesen eines Sektors geben Sie dessen Track- und Sektornummer in den entsprechenden Speicherstellen für den gewünschten Puffer an. Anschließend senden Sie den Code \$80 an den DC, und das Laufwerk startet sofort und liest den Sektor ein.

Diese Befehlsübergabe können Sie sogar von Basic aus. mit den MEMORY- und BLOCK-Befehlen, realisieren und dann den Pufferinhalt auslesen, um sich zu überzeugen, daß der Block auch wirklich eingelesen wurde.

Achtung: Die Diskette muß beim Arbeiten in der Jobschleife von Hand initialisiert werden, da wir uns auf dieser unteren Programmierebene im Rücken der automatischen Initialisierung befinden, die hier deshalb nicht mehr von alleine erfolgt. Merken Sie, daß der Inhalt im Puffer nicht mit dem auf der Diskette übereinstimmt, so kann das mit großer Wahrscheinlichkeit an der fehlenden Initialisierung liegen: doch auch dazu später noch mehr.

Jetzt wollen wir die Jobcodes anhand kleiner Beispiele genauer kennenlernen; dabei wollen wir uns auch gleichzeitig mit den Rückmeldungen des DC vertraut machen, anhand derer sich Fehler in der Ausführung des Jobs erkennen

Wir werden jetzt den Jobcode für Lesen des Blocks 18.1 in Puffer 0 übergeben und uns dann die Rückmeldung und den Inhalt des Blocks ansehen. Mit dem POKE-Befehl im Programm schreiben wir den Inhalt des Puffers direkt in den Bildschirmspeicher, was für unsere Kontrolle langen soll:

- 1 OPEN 1, 8, 15, "I" 2 PRINT#1, "M-W" CHR\$(6) CHR\$(0) CHR\$(2) CHR\$(18) CHR\$(1)
- 3 PRINT#1, "M-W" CHR\$(0) CHR\$(0) CHR\$(1) CHR\$(128)

- 4 FORX=OTO2000: NEXT X
- 5 PRINT#1, "M-R" CHR\$(0) CHR\$(0) CHR\$(1)
- 6 GET # 1, A\$: PRINT ASC(A\$+CHR\$(0))
- 7 FORX=0T0255
- 8 PRINT #1, "M-R" CHR\$(X) CHR\$(3) CHR\$(1)
- 9 GET#1, A\$: POKE1024+X, ASC(A\$+CHR\$(0))
- 10 NEXT X
- 11 CLOSE 1

Dieses kleine Programm initialisiert die Diskette im Laufwerk. Anschließend werden Track und Sektor (18,1) übergeben und schließlich der Jobcode in Adresse \$0000 geschrieben, der dafür sorgt, daß unser Block in Puffer 0 geladen wird. Nach einer kleinen Warteschleife, in der das Laufwerk Zeit zur Befehlsausführung hat, wird der Jobspecher wieder ausgelesen. Anhand von Tabelle 15 können Sie erkennen, daß der Job ordnungsgemäß ausgeführt wurde, wenn Sie als Rückmeldung eine »1« bekommen.

Auf dem Bildschirm erscheint der Inhalt des Puffers, wobei unter anderem auch Teile des Directory der Diskette zum Vorschein kommen sollten.

#### 2) Schreiben eines Blocks auf Diskette:

Analog zum Lesen eines Blocks erfolgt das Schreiben. Hier übergeben Sie die gleichen Parameter; nur muß sich der zu schreibende Block schon im Puffer der Floppystation befinden. Durch die Auswahl des Job-Speichers können Sie jeden x-beliebigen Puffer des Laufwerks (O bis 4) in jeden Block der Diskette schreiben.

#### 3) Verifizieren eines Blocks von Diskette:

Dieser Vorgang erfolgt in der Floppystation bei einem SAVE normalerweise automatisch. Aus diesem Grund dauert das Speichern eines Programms auch um einiges länger als das Wiedereinladen in den Computer. Mit Hilfe des entsprechenden Jobcodes (\$AO) können wir ein Verify aber nach Belieben starten, um den Inhalt in einem Pufferspeicher mit einem Block auf Diskette zu vergleichen.

Entspricht der Inhalt des Puffers nicht dem Inhalt auf Diskette, so erhalten wir als Rückmeldung die Nummer 7. Beim LOAD-Befehl entspräche das einem »VERIFY ERROR«.

Übrigens: Es wurde ja schon auf die Notwendigkeit des Initialisierens hingewiesen. Unterbleibt dieser Vorgang, so können Sie anhand der Tabelle 16 schon erkennen, was für eine Meldung Sie bekommen werden. Richtig! Die Nummer 11 wird auf Ihrem Bildschirm erscheinen.

#### 4) Suchen eines Sektors:

Dieses Kommando dient nicht dem Lesen eines Blocks von Diskette. Hier wird lediglich untersucht, ob sich der von Ihnen angegebene Block überhaupt auf Diskette befindet. Ist das nicht der Fall, so erhalten Sie eine »2« als Antwort.

Ihnen ist vielleicht auch schon ein weiterer Vorteil der Job-Schleife aufgefallen: Es erfolgt keine Kontrolle auf »legale« Angaben mehr; das heißt, wenn Sie an den Diskcontroller das Kommando geben, daß er Block 2 auf Track 38 lesen soll, dann tut er dies auch.


Versuchen Sie das einmal mit dem U1-Befehl; hier bekommen Sie als Antwort: »ILLEGAL TRACK OR SEKTOR«, da Track 38 gar nicht existiert.

So groß der Vorteil dieser Nichtkontrolle auch sein mag; sie sollten sich dessen immer bewußt sein, daß der DC auch versuchen würde, auf Track 100 zuzugreifen, wenn dies verlangt werden sollte.

Die Folge wäre hierbei ein Anschlagen des Kopfes an die vordere Laufschienenbegrenzung der Mechanik; eine sicherlich nicht sehr schonende Angelegenheit.

#### 5. Kopf neu positionieren (Bump):

Dieser Befehl hat eine nützliche Funktion, die jedoch auch für eine sicher nicht unerhebliche Menge an verstellten Tonköpfen verantwortlich ist. Kann der DC einen Track nicht identifizieren, so besteht die Möglichkeit, daß der Kopf sich auf einer illegalen Spur befindet. In diesem Fall kann der DC die



Position des Kopfes nicht mehr anhand der Blockheader auf jedem Track bestimmen.

Aus diesem Grund passiert folgendes: Der DC fährt den Kopf zurück an den Anschlag, und nach einem »Rattern« erfolgt eine neue Ansteuerung des gewünschten Tracks.

Mit dem Kommando \$C0 können Sie ein solches Bump ausführen lassen. Nach dem Bump können Sie den Kopf neu positionieren lassen; der Tonkopf steht ansonsten immer auf Track 1.

#### 6) Maschinenprogramm im Puffer starten:

Mit dem Jobcode \$DO machen Sie intern genau das, was extern mit dem M-E-Befehl funktioniert. Der Unterschied zum M-E-Befehl besteht nur in der Tatsache, daß das Programm, das durch \$DO aufgerufen wird, als Interruptprogramm arbeitet, das heißt es wird in die Job-Schleife mit eingebaut und darf deshalb nicht mit einem RTS enden, da ein JMP zurück in die Jobschleife erfolgen muß.

Wie Sie aus einem solchen Programm zurückspringen, wird später noch erläutert.

## 7) Programm im Puffer starten, nachdem das Laufwerk hochgefahren ist:

Den letzten Befehl werden wir kaum benutzen, da ihm eine Eigenschaft fehlt, die wir dringend benötigen. Wollen wir nämlich ein Programm in der Job-Schleife starten, so werden wir meistens Schreib- oder Lesezugriffe auf die Diskette ausführen. Dies ist jedoch mit \$DO nicht möglich, da das Laufwerk stillsteht.

Der Befehl \$E0 hat nun folgende Auswirkungen: Erkennt der DC den Jobcode, so wird das Laufwerk angefahren und die Hardware auf Diskettenzugriff vorbereitet. Mit Hilfe dieses Befehls ist es also möglich, direkt auf die Diskette zuzugreifen, was in einem eigenen Maschinenprogramm erfolgt.

Auch hier muß das Programm mit einem JMP-Befehl beendet werden, da ein Rücksprung in die Job-Schleife erfolgen soll.

Wichtig ist noch, daß das Programm, das mit \$D0 oder \$E0 gestartet werden soll, immer am Anfang des entsprechenden Puffers stehen muß. Sollen also Programmteile aufgerufen werden, die an höheren Adressen, als \$xx00 (xx=03 bis 07) stehen, so müssen diese über Sprungbefehle aufgerufen werden.

## Wie schreibt das DOS auf Diskette?

Mit \$E0 werden wir uns in unserem Kurs noch öfters beschäftigen, da er die Grundlage der Diskettenzugriffe darstellt (er wird auch vom DOS für das Formatieren angewendet).

Eine Sache dürfen Sie aber auch beim Jobcode \$E0 nicht vergessen, nämlich Track- und Sektornummer anzugeben. Es wird, wie schon erwähnt, das Laufwerk betriebsbereit gemacht. Dazu gehört aber auch das Positonieren des Tonkopfes auf die richtige Spur.

Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein Maschinenprogramm im Pufferspeicher der Floppy abzulegen und dort zu starten. Unsere Jobcodes erlauben es uns außerdem, direkt in den Ablauf der Job-Schleife einzugreifen und die Diskette sozusagen »von Hand« zu manipulieren.

Als letztes fehlen uns jetzt nur noch die Kenntnisse über den direkten Zugriff auf den Schreib-/Lesekopf der Floppy, so daß wir einzelne Bits ohne Umwege und ohne irgendeine Einschränkung durch die Blockstruktur der Diskette direkt auf die Magnetschicht schreiben können. Mit diesem Problem, das eigentlich gar keines ist, wollen wir uns jetzt beschäftigen. Dazu ein paar Bemerkungen zur Organisation der Schreib-/Leseelektronik der Floppy 1541.

Die Bytes werden zwar auf Diskette in serieller Bitfolge abgelegt; dieses Problem braucht uns jedoch gar nicht weiter

zu beschäftigen. Der VIA 6522, der für uns die Elektronik steuert, kann nämlich von uns wie eine Speicherstelle behandelt werden. Senden wir also ein Byte an den VIA 6522, so geschieht das Schreiben auf Diskette vollautomatisch, so daß uns diese Sache nicht weiter beschäftigen soll.

Das einzige Problem, das sich bei der ganzen Angelegenheit stellt, ist die Frage des Timing. Immerhin benötigt der Schreib- oder Lesevorgang eine gewisse Zeit, das heißt, wenn wir beispielsweise Daten vom Tonkopf lesen wollen, muß uns der DC erst mitteilen, wann das nächste Byte fertig eingelesen ist und zur Ausgabe bereitsteht.

Zur Steuerung dieses Timings wird in der Floppy 1541 das V-(Overflow-)Flag des Prozessorstatusregisters benutzt. Der Mikroprozessor 6502 hat nämlich den Vorteil, daß dieses Flag extern beeinflußt werden kann.

Die Regel sieht also folgendermaßen aus: Hat die Lese-Elektronik ein Byte vollständig eingelesen, so wird das V-Flag auf »1« gesetzt. Genauso verhält es sich mit dem Schreiben: Wurde das gegebene Byte komplett auf Diskette geschrieben, so erfolgt ebenfalls ein Setzen des V-Flags.

Das einzige, das der Programmierer nie vergessen darf, ist, daß das V-Flag nach dem Erkennen »von Hand« wieder auf »O« gesetzt werden muß, damit keine Fehlinformation erfolgen kann.

Die Speicherstelle, die für Schreib- und Lesebetrieb zuständig ist, ist Port A des Diskcontrollers mit der Adresse \$1C01.

### **Endlich kommt die Praxis**

So, nachdem wir nun so ziemlich alle Voraussetzungen zum Programmieren haben, soll es jetzt endlich mit der praktischen Acwendung unseres Wissens losgehen. Das Werkzeug, das wir jetzt benötigen, besteht aus einem komfortablen Monitor mit »Miniassembler«. Da die Floppy-Programme, die zum Beispiel Fehler auf Diskette bringen, relativ kurz sind, ist es am besten, wenn wir einen Monitor in den Bereich ab \$C000 laden und uns anschließend den Bereich ab \$8000 für unsere Anwendungen sichern:

POKE 56,127: POKE 52,127: NEW (oder CLR)

Wir legen also unsere kleinen Maschinenprogramme ab \$8000 ab und senden diese jeweils mit einem Basic-Programm zur 1541, wo wir sie dann ausführen.

Achtung: Bei einem Reset wird der Speicher der Floppystation gelöscht. Es ist also empfehlenswert, die Programme vor jedem Neustart wieder in den Pufferspeicher des 1541-Laufwerks zu schreiben.

## **Error Nummer 21 auf Diskette**

Ein früher beliebter Programmschutz war das Aufbringen von Errors auf Diskette. Diese konnten von den »alten« Kopierprogrammen nicht übernommen werden. Das geschützte Programm brauchte also nur einen definierten Fehler auf Diskette abzufragen und bei Nichtvorhandensein »auszusteigen«. Wenn Sie sich die Tabelle der Fehlermeldungen im Commodore-Handbuch zur Floppy 1541 ansehen, werden Sie sehr schnell erkennen, daß es für jeden kleinen Defekteine eigene Fehlernummer gibt. Betrachten Sie jetzt Tabelle 16 dieser Folge, so können Sie dort ablesen, welche Rückmeldung des DC welche Fehlermeldung an den Computer zur Folge hat.

Wir wollen uns einmal den Fehler mit der Nummer 21 ansehen. Er tritt dann auf, wenn die Floppystation versucht, einen Track zu lesen, auf diesem jedoch keine SYNC-Markierungen findet. Das ist zum Beispiel bei einer unformatierten oder beschädigten Diskette der Fall.



Unser kleines Programm in Listing 17 werden Sie vom Prinzip sehr schnell durchschauen. Es macht nichts weiter, als einen bestimmten Track auf Diskette mit lauter \$55 (binär: 01010101) zu überschreiben. Das hat zur Folge, daß alle SYNC-Markierungen gelöscht werden und ein Fehler »21« ist die Folge, wenn ein Zugriff stattfinden soll.

Für unsere Versuche sollten Sie eine leere, neuformatierte Diskette verwenden, die Sie sich speziell für unsere Experimente aufheben. Geben Sie also einmal das Programm in Listing 17 ein und starten Sie es anschließend (leere Diskette

einlegen!).

Versuchen Sie nun, den Track 1 Ihrer Diskette später einmal zu lesen, so wird sich die Floppy mit einem »21, READ ERROR« dafür bedanken.

Wie Sie sehen, ist ein Fehler 21 recht einfach zu erzeugen, da sich dieser über einen gesamten Track erstreckt (alle Informationen werden gelöscht).

Schwieriger wird es bei anderen Fehlern, die beispielsweise nur in einzelnen Blöcken vorkommen, wobei einige davon (20, 22) auch auf einen gesamten Track geschrieben werden können. Es sind dies die Fehler mit den Nummern 23, 24, 27, 28 und 29.

0500		3			ON TRACK 1 ART BEI \$0506
0500	11	JSR	\$FEOE	9	TRACK LOESCHEN
0503		JMP	\$FD9E	5	ZUR JOBSCHLEIFE
0506	*	LDA	#\$01	5	TRACKNUMMER
0508		STA	\$OA	ij	IN JOBSPEICHER
050A		LDA	##EO	9	JOBCODE
050C	45 8	STA	\$02	3	UEBERGEBEN
050E	WAIT	LDA	\$02	5	RUECKMELDUNG
0510		BMI	WAIT	-	ENDE ABWARTEN
0512		RTS		-	PROGRAMMENDE

LDA	\$1COC	3	PCR
AND	#\$1F	-	AUF SCHREIBMODUS
DRA	#\$DO	,	
STA	\$1C00	- 5	UMSCHALTEN
LDA	##FF	3	
STA	\$1003	,	PORT A AUF AUSGANG
AUF	LESEN	UMS	SCHALTEN (AUCH JSR \$FE00
LDA	\$1COC		PCR
LDA ORA	\$1COC #\$EO	;	PCR AUF LESEMODUS
LDA ORA STA	\$1COC #\$EO \$1COC	;	PCR AUF LESEMODUS UMSCHALTEN
LDA ORA STA LDA	\$1COC #\$EO	15 15 45 16	PCR AUF LESEMODUS

Um solche Fehler zu erzeugen, muß jeweils der zu zerstörende Sektor abgetastet werden, bis die richtige Stelle für den Eingriff gefunden wird. Damit Sie die wichtigen Routinen zur Arbeit innerhalb der Job-Schleife ebenfalls aufrufen können, sind in Tabelle 14 ein paar wichtige Unterprogramme des DOS mit den geforderten Parametern aufgeführt.

Einen Error 22 beispielsweise würden Sie dadurch herstellen, daß Sie die Routine zum Finden des Datenblocks aufrufen. Diese kehrt bei gefundenem Datenblock mit RTS zurück. Jetzt schalten Sie auf Schreiben um (in Bild 6 dargestellt) und bringen ein paar Byte ohne Konzept auf die Diskette. Ver-

5 REM PROGRAMM ZUM ERZEUGEN EINES	<209>
6 REM 22, READ ERROR	<197>
7 :	(239)
10 POKE 56,31:POKE 52,31:CLR:OPEN 1,8,15,"	
I.u	(192)
20 FOR X=0 TO 80:READ A:POKE 32768+X, A:NEX	
T	<105>
30 INPUT" (CLR, DOWN, SPACE) TRACK FUER ERROR	
22"1T	(222)
40 INPUT" (DOWN) SEKTOR FUER ERROR 22"; S	<0006>
50 POKE 32777, T: POKE 32834, T: POKE 32781, S	(202)
60 RESTORE	<110>
70 FOR X=0 TO 80:PRINT#1,"M-W"CHR\$(X)CHR\$(	
5) CHR\$ (1) CHR\$ (PEEK (X+32768)): NEXT	<032>
80 PRINT:PRINT:PRINT"PROGRAMM STARTET"	<052>
90 PRINT#1, "M-E"CHR\$ (64) CHR\$ (5): CLOSE 1: EN	
D	(056)
100 DATA 165,18,133,22,165,19,133,23,169,3	
5,133,24,169,1,133,25,32,39	(211)
110 DATA 245,32,86,245,173,12,28,41,31,9,1	
92,141,12,28,169,255,141,3,28	(219)
120 DATA 169,85,141,1,28,80,254,184,80	<108>
130 DATA 254,184,80,254,184,32,0,254,76	<156>
140 DATA 158,253,234,234,234,234,234,234	<103>
150 DATA 234,234,169,35,133,10,169,224,133	
,2,165,2,48,252,96,0,0,0	(224)
LI II IO II	
Listing 18b. Herstellen eines »22, READ ERROR«	
(Assemblerprogramm)	

5 REM PROGRAMM ZUM ERZEUGEN EINES	<209>
6 REM 23, READ ERROR	<213>
7:	<239>
10 POKE 56,31:POKE 52,31:CLR:OPEN 1,8,15,"	
I"	<192>
20 FOR X=0 TO 80: READ A: POKE 32768+X, A: NEX	
T	<105>
30 INPUT" (CLR, DOWN, SPACE) TRACK FUER ERROR	
23";T	(254)
40 INPUT" (DOWN) SEKTOR FUER ERROR 23"; S	<038>
50 POKE 2777, T: POKE 32834, T: POKE 32781,8	<202>
60 RESTORE	<110>
70 FOR X=0 TO 80:PRINT#1,"M-W"CHR\$(X)CHR\$(	
5) CHR\$(1) CHR\$(PEEK(X+32768)): NEXT	<032>
80 PRINT: PRINT: PRINT"PROGRAMM STARTET"	<052>
90 PRINT#1, "M-E"CHR\$(64) CHR\$(5): CLOSE 1:EN	
D	< 056>
100 DATA 165,18,133,22,165,19,133,23,169,3	
5,133,24,169,0,133,25,32,39	<209>
110 DATA 245,32,86,245,162,0,202,208,253	(229)
120 DATA 173,12,28,41,31,9,192,141,12,28,1	
69,255,141,3,28,169,85,141,1	<121>
130 DATA 28,80,254,184,80,254,184,80,254,1	
84,32,0,254,76,158,253,234,234	<084>
140 DATA 234,169,35,133,10,169,224,133,2,1	
65,2,48,252,96,0,0,0	<083>
Listing 19a. Ein READ ERROR 23 wird erzeugt	

sucht der DC, diesen Datenblock später einmal zu lesen, so erfolgt ein Fehler 22, da Sie die Datenblockkennung, die direkt hinter der SYNC-Markierung steht, zerstört haben.

Wollen Sie einen Fehler mit der Nummer 23, dann ist es erforderlich, daß Sie den Vorspann des Datenblocks überspringen und erst inmitten der gespeicherten Daten einen Schreibzugriff durchführen. Durch diesen Zugriff, der in der Prüfsumme am Blockende natürlich nicht verzeichnet wird, folgt die Meldung »23, READ ERROR«, als Zeichen eines Prüfsummenfehlers.

Listing 18a und 19a zeigen Ihnen Programme, die einen Error 22 und einen Error 23 erzeugen (Listing 18b und 19b sind die zugehörigen Quellprogramme).

Der Vorteil eines Fehlers mit der Nummer 23 ist, daß die Daten in der Regel schon im Puffer stehen, bevor der Fehler erkannt wird, das heißt, Sie können einen Datenblock auf Diskette gezielt mit einem Fehler versehen, obwohl dieser noch lesbare Inhalte enthält.

Die eben besprochenen Fehler auf Diskette eignen sich hervorragend für einen Kopierschutz. Am wirkungsvollsten sind dabei mit Sicherheit solche Fehler, die zusätzlich noch Daten enthalten. Es gibt nämlich schon eine ganze Menge von Programmen, die Fehler übernehmen und auf der Kopie wieder simulieren.

Soweit zu Fehlern. Haben Sie schon einmal etwas von »Killertracks« gehört? Dieses anschauliche Wort steht für die Manipulation eines Tracks, der sämtliche Sicherheitseinrichtungen des DOS durcheinanderbringt.

Vielleicht hatten Sie schon einmal eine Diskette in Ihren Händen, die folgendes »Phänomen« aufzeigte: Wenn Sie versuchten, einen Block auf einer bestimmten Spur zu lesen, ist der Schreib-/Lesekopf der Floppystation ordnungsgemäß auf den Track positioniert worden. Danach hat der DC mit dem Lesen des Blocks angefangen und – nicht mehr aufgehört. Anders ausgedrückt: Die Floppy 1541 las und las ...

Die Spur, die Sie da versucht haben zu lesen, hat grundsätzlich dafür gesorgt, daß sich die Diskettenstation »aufhängte«. Daß es sich hier um den schon angesprochenen »Killertrack« handelte, brauche ich kaum noch zu erwähnen. Aber, wie stellt man eine solche »Falle« her? Was ist mit dem Track passiert, daß der DC völlig »aus dem Häuschen« gerät? Die Antwort sehen Sie in Listing 20. Dieses kleine Programm stellt einen solchen »Killertrack« her. Des Rätsels Lösung ist eigentlich ganz einfach: Die gesamte Spur besteht aus einer einzigen SYNC-Markierung. Da die SYNC-Markierung von der Lese-/Schreibelektronik speziell verarbeitet wird, verzögert sich die Arbeit des DC gewaltig, wenn eine solche »Dauer-SYNC-Markierung« auftritt.

Da die Floppystation bei Fehlern bis zu über 200mal versucht, einen Block zu lesen, dehnt sich der Zeitraum, den sie bei Verzögerungen benötigt, stark aus. Bei Killertracks braucht die Diskettenstation pro Leseversuch eine Unmenge an Zeit, was sich auch im langsamen Blinkrhythmus der LED am Laufwerk zeigt.

Allein schon an den kleinen Anwendungen können Sie erkennen, wie vielseitig und vielfältig die Möglichkeiten sind, die einem in der Programmierung offenstehen. Wenn Sie intensiv mit der Floppystation arbeiten, werden Sie bald schon neue Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen. Aus der Floppy 1541 läßt sich noch eine Menge herausholen, wie wir noch feststellen werden, wobei der Kopierschutz von Disketten sicher nur einen kleinen Teil der vielfältigen Möglichkeiten darstellt.

## Formatieren – was ist das?

Wie jedem Floppy-Besitzer bekannt ist, muß eine Diskette vor dem ersten Speichern von Daten formatiert werden. Wie eine Diskette nach einem solchen Formatiervorgang aussieht, wurde schon besprochen.

Uns soll nun interessieren, was während des Formatierens so alles in der Floppystation passiert, und warum die 1541 so lange für einen eigentlich sehr einfachen Vorgang benötigt.

Zur Wiederholung: Beim Formatieren werden vom DOS alle wichtigen Markierungen auf die Diskette gebracht und außerdem sämtliche Sektoren in ihrer späteren Form angelegt.

Der Vorgang des Formatierens verwendet zu seiner Ausführung einen uns schon bekannten Jobcode, nämlich \$EO.

Bevor das DOS den eigentlichen Formatiervorgang startet, wird ab \$0600 (also im Puffer 3) ein Sprungbefehl abgelegt: JMP \$FAC7.

Dieser Sprungbefehl ist eine Art Vektor, der im RAM liegt und somit verändert werden kann. Er bietet dem Benutzer die Möglichkeit, eine eigene Routine einzubauen, die dann bei jedem Track-Wechsel angesprungen wird, um so einige wirksame Manipulationen an der Formatierung vorzunehmen, indem zum Beispiel Werte in der Zero-Page verändert wer-

0500	LDA	\$12		ID 1 HOLEN
0502	- 100 C	*16		UND UEBERNEHMEN
0504	2500	*13	7	ID 2 HOLEN
0506		<b>\$17</b>	9	UND LEBERNEHMEN
0508		#\$23	9	TRACKNUMMER
Ø5ØA		<b>\$18</b>		UEBERNEHMEN
Ø5ØC	LDA			SEKTORNUMMER
Ø5ØE		<b>\$19</b>	,	UEBERNEHMEN
Ø51Ø		≉F527	9	BLOCKHEADER HOLE
Salt to all State		"F 1 Soof slow F.	9	N
Ø513	JSR	\$F556		AUF 'SYNC' WARTE
			*	N
0516	LDA	\$1CØC		PCR
Ø519	AND	排李1F		AUF SCHREIBEN
0518	ORA	#本CØ		UMSCHALTEN
Ø51D	STA	<b>\$1000</b>	5	
0520	LDA	# 事 F F	5	PORT A AUF AUSGA
				NG
0522		\$1CØ3	9	UMSCHALTEN
Ø525	LDA	#	9	FALSCHWERT
0527		\$1CØ1	3	
Ø52A W1	BAC		9	SCHREIBEN
Ø52C	CLA		9	
Ø52D W2	BVC	M2	5	SCHREIBEN
Ø52F	CLV	and and	9	
Ø53Ø W3	BVC	W3	19	SCHREIBEN
0532	CLV	A. 100 100 478 479	3	
0533		*FE00		PCR AUF LESEN
0536		\$FD9E	9	ZUR JOBSCHLEIFE
0539	NOP		5	
Ø53A Ø53B			#	
053C	NOP		5	
TOTAL CONTRACTOR	NOP			
053E	NOP		9	
Ø53F	NOP		9	18 F
0540	NOP		9	
Ø541	LDA	##23	-	TRACKNUMMER
0543		\$ØA	1	IN JOBSPEICHER
Ø545	LDA	##EØ		JOBCODE
Ø547	STA	<b>#02</b>	-	UEBERGEBEN
0549 WAIT	LDA	<b>#02</b>	=	RUECKMELDUNG
Ø54B		WAIT		WARTEN AUF ENDE
Ø54D	RTS			PROGRAMMENDE
Listing 18b. H	erstelle	en eines »22	, R	EAD ERROR«

den, doch dazu später. Üblicherweise zeigt dieser Vektor direkt auf eine Jobroutine, die für das Formatieren zuständig ist. Diese Routine wird nun vom Hauptprogramm mit dem Jobcode \$E0, der in Speicherstelle \$03 geschrieben wird, aufgerufen.

#### Formatieren in der Job-Schleife

(Assemblerprogramm)

Am Anfang der Jobroutine steht nun die Abfrage, ob schon mindestens ein Track formatiert wurde oder ob dieser Einsprung der allererste ist. Ist dieser Einsprung der erste, so werden alle Parameter für den Steppermotor gesetzt; danach erfolgt ein Rücksprung in die Job-Schleife. Hier wird der Tonkopf nun 45 (!) Tracks zurückgefahren, was sich in jenem charakteristischen Rattern der Floppystation äußert.

Nun, können Sie sagen, es würde auch reichen, wenn der Kopf nur 35 oder 40 Spuren zurücktransportiert würde. In der Tat ist der Wert 45 sehr hoch. Man muß aber bedenken, daß es passieren kann, daß der Schreib-/Lesekopf der Floppystation durch eine defekte Diskette oder einen Programmierfehler zu weit nach innen gefahren und beispielsweise auf Track 42 am Anschlag gelandet ist und daß ein Zurückfahren um 40 Tracks einfach nicht ausreicht, um den Tonkopf richtig zu positionieren.

0500		LDA	\$12	;	ID 1 HOLEN
0502		STA	\$16	1	UND UEBERNEHMEN
0504		LDA	\$16 \$13		ID 2 HOLEN
0506		STA	\$17 #\$23 \$18		UND UEBERNEHMEN
0508		LDA	##23		TRACKNUMMER
Ø5ØA		STA	\$18		UEBERNEHMEN
		INA	(2) (2)		SEKTORNUMMER
Ø5ØC Ø5ØE Ø51Ø		STA	*19		UEBERNEHMEN
2510		TOD	\$F527	9	BLOCKHEADER HOLE
471 - 77 47		Cont	white had die 2	9	N
Ø513		JSR	≉F556	ĵ	AUF 'SYNC' WARTE
Ø516		LDX	井丰(0/2)	n 4	WARTEN, UM IN
CART 4 CT	LOOP	17 F" V			TAPEL TAPETALES COLO
0519		BNE	LOOP		ZU KOMMEN PCR AUF SCHREIBE
Ø51B		LDA	\$1CØC		
Ø51E		AND	排金1F		PCR AUF SCHREIBE
				,	N
0520		ORA	非法门闭		UMSCHALTEN
0522		STA	##CØ #1CØC	9	
Ø525		LDA	HeEE	9	PORT A AUF AUSGANG STELLEN FALSCHWERT
Ø527		CTA	#100T		AUSGANG STELLEN
Ø52A		LDA	44-35-55 55	3	EN COUNTRY
Ø52C		CTA	45-45-CA-4	2	IN PUFFER SCHRE
MORE		DIA	*1001	5	BEN BEN
Ø52F	W1	BVC	W1		WARTEN AUF READY
0532	MO	BVC	W2		FLAG LOESCHEN WARTEN AUF READY
0534		CLV	3.0	,	FLAG LOESCHEN
	WJ.		MIX	3	WARTEN AUF READY
	*****		******	, n	FLAG LOESCHEN
Ø538		TOD	*EEE(A(A		AUF LESEN SCHALT
K) -1 -1 (1)		GI SHI V	тф*1 — L., «СЛ «СЛ	3	EN EN
Ø53B		JMP	\$FD9E	4	ZUR JOBSCHLEIFE
Ø53E		NOP		5	64
Ø53F		NOP		4	
Ø53F Ø54Ø		NOP		H 11	
Ø541		LDA	##23		TRACKNUMMER
M543		STA	<b>\$0A</b>		IN JOBSPEICHER
Ø545		LDA	##ZJ #ØA ##EØ		JOBCODE
Ø547		STA	\$Ø2 \$Ø2		UEBERGEBEN
	WAIT	LDA	<b>\$02</b>		RUECKMELDUNG
Ø54B		BMT	WAIT	6	WARTEN AUF ENDE
Ø54D		RTS		9	PROGRAMMENDE

Der Wert von 45 Tracks enthält also eine Sicherheits-

reserve, die ein Positionieren auf Spur 1 mit Sicherheit ermöalicht. Wurde der Kopf also auf Track 1 positioniert, so erfolgt erneut ein Einsprung in die Formatierungsroutine; eine Speicherstelle zeigt jetzt an, daß der Kopf auf Track 1 positioniert

wurde und das Formatieren starten kann. Jetzt wird noch geprüft, ob auf die nächste Spur umgeschaltet werden soll, da die aktuelle bereits formatiert wurde (wenn ja, erfolgt wieder ein Einsprung in die Job-Schleife, um

das Nötige zu tun).

(Assemblerprogramm)

Diese Abfragen am Anfang der Formatierungsroutine scheinen umständlich und überflüssig zu sein; das Gefühl täuscht jedoch. Wir dürfen ja nicht vergessen, daß die Routine immer nur jeweils einen Track formatiert und danach zur Job-Schleife zurückkehrt, damit der Tonkopf weitergeführt werden kann. Wir haben also gewissermaßen eine Endlosschleife, die nur durch die Feststellung, daß Spur 35 fertig formatiert wurde, beendet wird.

Ausmessen einer Spur

Jetzt haben wir aber endlich alle Voraussetzungen zum Formatieren eines Tracks erfüllt und wollen an die Arbeit

0500	JSR	\$FDA3	9	TRACK LOESCHEN
0503	JMP	#FD9E	9	ZUR JOBSCHLEIFE
Ø5Ø6	LDA	排事②1		TRACKNUMMER
0508	STA	<b>本ØA</b>		IN JOBSPEICHER
Ø5ØA	LDA	<b>非李巨②</b>	11	JOBCODE
050C WAIT	STA	<b>\$Ø2</b>	9	UEBERGEBEN
Ø5ØE,	LDA	<b>\$Ø2</b>		RUECKMELDUNG
0510	BMI	WAIT	n H	ENDE ABWARTEN
0512	RTS		in in	PROGRAMMENDE
Listing OO Fin	A STATE OF THE STA		1	* Company of the Comp

Listing 20. Ein »Killertrack« wird erzeugt. Startadresse bei \$0506.

gehen. Der Abschnitt, der jetzt besprochen wird, ist übrigens für die langwierige Formatierung verantwortlich und sorgt für die ausgedehnten Wartezeiten.

Bevor die SYNC-Markierungen und Sektoren auf eine Spur geschrieben werden, wird diese Spur vom DOS »ausgemessen«.

Das Betriebssystem der Floppy 1541 »weiß« im Normalfall genau, wieviele Bytes für die SYNC-Markierungen und Sektoren einer Spur benötigt, beziehungsweise verbraucht werden.

#### »Löcher« zwischen Sektoren

Jetzt ist es aber so, daß die Sektoren nicht genau auf jede Spur abgemessen sind; vielmehr hat die Diskette pro Spur eine etwas höhere Kapazität, als eigentlich benötigt wird. Aus dieser Tatsache folgt natürlich, daß zwischen den einzelnen Sektoren erstellen« entstehen, die keine Daten enthalten.

Da jetzt aber die Länge der Tracks von außen (Track 1) nach innen (Track 35) kontinuierlich abnimmt, werden diese Leerstellen immer kleiner; wir haben also unterschiedliche Anzahlen von »Leer-Bytes« zwischen den Sektoren.

Das DOS ist nun bestrebt, die Sektoren jeder Spur möglichst symmetrisch anzuordnen, also immer den gleichen Abstand zwischen zwei Sektoren eines Tracks zu haben. Bild 7 zeigt, was passiert, wenn keine vorherige Ausmessung stattfindet.

Um das Ziel einer »symmetrisch« formatierten Diskette (Bild 8) zu erreichen, stellt das DOS durch einige komplizierte Schreib- und Lesevorgänge das Verhältnis zwischen benötigtem und vorhandenem Platz einer Spur fest. Aus diesem Verhältnis kann nun anhand einer einfachen Rechnung festgestellt werden, wieviel Platz zwischen den einzelnen Sektoren freigelassen werden muß.

Nachdem diese komplizierte Vermessung stattgefunden hat, die mehrere Diskettenumdrehungen und damit Zeit erfordert, beginnt nun das eigentliche Formatieren der Diskette, das mit allem Drum und Dran normalerweise nicht mehr als eine 1/2 Sekunde für einen Track benötigt.

Das Anlegen der Sektoren im Puffer


Bevor geschrieben werden kann, müssen die Sektoren erst einmal im Pufferspeicher der Floppy 1541 hergestellt werden. Da sich die einzelnen Sektoren nur durch deren Header unterscheiden, reicht das Anlegen der Blockheader: die Inhalte der Datenblöcke sind bei jedem Sektor gleich und bestehen aus dem schon bekannten Muster \$4B gefolgt von 255 \$01-Byte.

Die Blockheader werden alle in einem Pufferspeicher (\$0300-\$03FF) abgelegt; der Inhalt der Datenblöcke steht ab \$0500 bis \$05FF.

#### Schreiben eines Tracks auf Diskette

So, alle Vorarbeiten wären jetzt abgeschlossen. Wir können mit dem Schreiben auf Diskette beginnen. Zuerst wird





der Diskcontroller auf Schreibmodus gestellt und die Spur der Diskette gelöscht.

Der gesamte Spurinhalt wird nun während einer einzigen Diskettenumdrehung (½ Sekunde) auf die Diskette gebracht, wobei zuerst die SYNC-Markierung für den Blockheader, danach der Blockheader selbst, geschrieben werden. Nach einer Lücke von 9 Byte folgt die SYNC-Markierung des Datenblocks mit dem zugehörigen Daten-Byte. Den Abschluß eines Sektors bildet der schon erwähnte »Leerraum«, der aus der vorher errechneten Anzahl von Bytes besteht.

Zur Sicherheit erfolgt nach dem Schreiben eine Verify-Routine, die auf eventuelle Disketten- oder Schreibfehler kontrolliert und bei deren Auftreten einen »24, READ ERROR« ausgibt.

Mit dieser letzten Maßnahme ist eine Spur einer Diskette fertig formatiert worden, und es wird auf Erreichen der Spur 35 abgefragt. Wurde Spur 35 formatiert, so werden alle Flags für das Formatieren zurückgesetzt, die Jobschleife verlassen und ins Hauptprogramm zurückgekehrt.

Im Hauptprogramm wird nun auf Track 18 positioniert. Die BAM der Diskette wird hergestellt und in Block 18,0 abgelegt. Anschließend wird noch der erste Directory-Block (18,1) mit Nullen vollgefüllt und ebenfalls gespeichert, womit das Formatieren abgeschlossen wäre.

## Formatieren mit Variationen

Formatiert man eine Diskette nur kurz, das heißt ohne Angabe einer ID beim N-Befehl, so werden alle anfänglichen Schritte weggelassen. Es wird in diesem Fall nur auf das richtige Formatkennzeichen in der BAM (\$41/65/A) kontrolliert und danach der eben beschriebene Vorgang auf Track 18 durchgeführt.

Nun wäre unser Floppy-Kurs natürlich kein Floppy-Kurs, wenn wir unsere neu gewonnenen theoretischen Kenntnisse nicht sofort in die Praxis umsetzen wollten.

In der Tat kann man mit Hilfe der Formatierroutine im DOS einige nette »Scherze« auf eine Diskette bringen, die entweder dem Spieltrieb oder dem Softwareschutz dienen können.

Es wurde vorhin schon erwähnt, daß die Formatierroutine jeweils über einen Sprungbefehl bei \$0600 im RAM der Floppystation aufgerufen wird.

Diese Adresse wird bei jedem neuen Track angesprungen und bietet so die Möglichkeit, Tracks zu erzeugen, die in ihrem Aufbau voneinander abweichen, wenn entsprechende Eingriffe vorgenommen werden.

Diese Möglichkeit eines Eingriffes wollen wir an dieser Stelle aber gar nicht erst weiter diskutieren, da es ziemlich aussichtslos ist, hier ohne dokumentiertes DOS-Listing an die Arbeit zu gehen.

Daß wir kein DOS-Listing besitzen, soll aber noch lange nicht heißen, daß wir nicht in der Lage sind, auf anderem Weg Eingriffe in die Formatierung vorzunehmen. Wenn wir nicht effektiv mit der fest eingebauten Routine zusammenarbeiten können, dann schreiben wir uns eben ein vollständig eigenes Programm, das im RAM der Floppystation abgelegt wird und uns für Abänderungen unendlich viele Möglichkeiten bietet.

## Formatierung »selbst gebaut«

Sehen Sie sich einmal Listing 21 an. Es wurde hier ein Formatiersystem entwickelt, das einfacher und schneller arbeitet als die DOS-Routine und trotzdem ein paar zusätzliche Möglichkeiten bietet.

Da das Gesamtprinzip aber fast 100prozentig mit der im DOS eingebauten Routine übereinstimmt, können Sie sich anhand des Source-Code-Listings einmal die »praktische Ausführung« einer Formatierroutine ansehen.

Um Ihnen die Eingabe des Programms zu erleichtern, wurde ein DATA-Lader als Listing 22 beigefügt, wobei wir Ihnen empfehlen möchten, dieses gleich einmal einzutippen.

Das Programm wird nur aktiviert, wenn alle DATAs richtig eingetippt wurden. Haben Sie alles richtig gemacht, so steht nach der Ausführung des Laders ein Maschinenprogramm am Basic-Anfang, dem eine Basic-Zeile beigefügt ist. Das Programm sollten Sie sich jetzt mit SAVE auf eine Diskette speichern und danach mit RUN starten.

Nach einer winzigen Verzögerung erscheint die READY-Meldung und der Cursor wieder. Das Formatierungsprogramm wurde jetzt in den Bereich ab \$C000 (49152) geschoben und der SAVE-Vektor abgeändert.

Tippen Sie jetzt einfach den Befehl SAVE – ohne Anführungszeichen und Filenamen – ein und drücken Sie <RETURN>. Es erscheint nun die Startmeldung des Formatprogrammes. Sie können jetzt einen Namen für eine Dis-

	_						
Floor	vorogramm	zum Disk-Form	at-System	0504	8d Ø1 1c	sta \$1c01	
1	985 by KOS	SS	The set incomed	Ø5d9	c8	iny	*
0500 0501	ea a5 Øa	nop Ida \$Øa	Tracknummer aus Jobspeicher	Ø5da Ø5dc		bne \$05d1 lda #\$55	
0503	c9 24	cmp #\$24	größer als 35?	Ø5de		1da #\$33	Lücke nach Sektor mit fester
0505	90 07	bcc \$050e	nein	Ø5e0		bvc \$05e0	Länge von 8 Bytes schreiben.
Ø5Ø7 Ø5Ø9	a9 12 85 43	lda #\$12 sta \$43	ja: 18 als Anzahl der Sektoren festlegen	95e2		clv	
Ø5Øb	4c 13 Ø5	jmp \$0513	restregen	Ø5e3 Ø5e6		sta \$1c01 dex	- Contract
Ø5Øe	20 4b f2	jsr \$f24b	Anzahl der Sektoren holen	Ø5e7		bne \$05e0	
0511	85 43	sta \$43	und merken	Ø5e9		1da \$32	
Ø513 Ø515	a9 00 85 1b	1da #\$00 sta \$1b	Sektorzähler setzen	Ø5eb		clc adc #\$0a	1
0513	aØ ØØ	1dy #\$00	Serior zanier Serzen	05ec 05ee		sta \$32	
Ø519	a2 00	1dx #\$00		0540	c6 1b	dec \$1b	schon alle Sektoren?
Ø51b	a5 39	1da \$39	Kennzeichen \$08 für Blockheader	25f2		bne \$0589	nein, weitermachen
Ø51d Ø52Ø	99 00 03 c8	sta \$0300,y		Ø5f4 Ø5f6		b∨c \$05f4 cl∨	
Ø521	c8	iny		Ø5÷7		bvc \$Ø5f7	
0522	a5 1b	lda \$1b	Sektornummer	0519		clv	2.2
Ø524 Ø527	99 00 03 c8	sta \$0300,y		05fa 05fd		jsr *fe00 lda #\$c8	auf.Lesen umschalten 200 Leseversuche
0528	a5 Øa	lda \$Øa	Tracknummer	05ff		sta \$1f	Zee Cesever suche
Ø52a	99 00 03	sta \$0300,y	- Transaction (Activities Activities Control	0601		lda ##00	
Ø52d	c8	iny	ID 2	Ø693 Ø695		sta \$30 lda #\$03	
Ø52e Ø53Ø	a5 13	lda \$13 sta \$0300,y	10 2	2507		sta \$31	
Ø533	c8	iny	77	0609	a5 43	1da \$43	
0534	a5 12	1da \$12	ID 1	Ø6Øb		sta \$1b	Sektorzähler
Ø536 Ø539	99 00 03 c8	sta \$0300,y		Ø60d Ø61Ø	Co.	jsr \$f556 1dx #\$@a	auf SYNC-Signal warten
Ø53a	a9 Øf	1da #\$Øf	- CONT. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	0612		1dy #\$00	
Ø53c	99 00 03	sta \$0300,y	Lücke lassen	0614	50 fe	bvc \$0614	
Ø53f Ø54Ø	99 00 03	iny sta \$0300,y	+4 4	0616		clv	at the same
0543	99 66 63	iny		0617 061a		lda \$1c01 cmp (\$30),y	Daten vergleichen
0544	a9 ØØ	1da #\$00	The Control of the Co	061c		bne \$062c	
0546	59 fa Ø2	eor \$02fa,y	Prüfsumme bilden	061e		iny	
Ø549 Ø54c	59 fb Ø2 59 fc Ø2	eor \$02fb,y	and the same of th	Ø61f Ø62Ø		dex bne \$0614	
Ø54f	59 fd Ø2	eor \$02fd,y	A STATE OF THE STA	0622		clc	The same of the sa
0552	99 f9 Ø2	sta \$02f9,y	und abspeichern	0623	a5 30	1da \$30	
0555	e6 1b	inc \$1b lda \$1b	Sektorzähler erhöhen	0625		adc #\$Øa	
Ø557 Ø559	a5 1b c5 43	cmp \$43	schon Maximalzahl?	Ø627 Ø629		sta \$30 jmp \$0635	**
Ø55b	90 be	bcc \$051b	nein, weitermachen	Ø62c		dec \$1f	Zähler vermindern
Ø55d	a9 Ø3 ·	lda ##03		Ø62e		bne \$0601	The state of the s
Ø55f Ø561	85 31 98	sta \$31 tya	the state of the s	0630		1da #\$06	24, READ ERROR
0562	48	pha	The same of the same of	Ø632 Ø635		jmp \$fdd3 jsr \$f556	SYNC-Signal abwarten
Ø543	8a	txa	State of Charles of Control of States and Administration	0638		1dy #\$bb	
0564	9d 00 07	sta \$0700,x	Datenblock mit \$00 füllen	Ø63a		bvc \$063a	184
Ø567 Ø568	e8 d0 fa	inx bae \$0564	54EF	063c	b8	clv lda \$1c01	
Ø56a	20 30 fe	jsr \$fe30	- OTE	.0640		cmp \$0100,y	
Ø56d	68	pla	The state of the s	0643	dØ e7	bne \$062c	
Ø56e	a8 88	tay dey		0645		iny	
056f 0570	20 e5 fd	jsr \$fde5		Ø646 Ø648		bne \$063a ldx #\$fc	The second secon
0573	20 f5 fd	jsr \$fdf5		Ø64a		bvc \$064a	
0576	a9.07	lda #\$07	MA TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE	Ø64c		clv	and the second second
0578 057a	85 31 20 e9 f5	sta \$31 jsr \$f5e9	Prüfsumme für Datenblock	Ø64d Ø65Ø		lda \$1c01 cmp \$0700,y	Datenblock testen
Ø57d	85 3a	sta \$3a	abspeichern	Ø653		bne \$062c	Datemotor Cester
057f	20 Bf f7	jsr \$f78f	No. Section represents the first	0655	c8	iny	
0582	a9,00	lda #\$00 sta \$32	Sektorzähler setzen	0656		dex bne \$064a	
Ø584 Ø586	85 32 20 De fe	jsr \$feDe	Track löschen	Ø657 Ø659		dec \$1b	
0589	a9 ff	1da #\$ff		Ø65b		bne \$060d	
Ø58b	8d Ø1 1c	sta #1c01	SYNC schreiben	Ø45d	4c 9e fd	jmp \$fd9e	Ende; zur Jobschleife
Ø58e Ø59Ø	a2 Ø5 50 fe	1d: ##05 byc #0590	4	0660		1dy #\$00	Start des Floppyprogramms
2572	ьв .	civ		Ø662		1da \$06e0,y	Distance (bases)
0593	ca	dex		Ø665 Ø668		sta \$0200,y	Disknamen übernehmen
0594	d0 fa · a2 Øa	bne \$0570 ld: #\$0a	The second secon	Ø669	cc df Ø6	cpy \$06df	The same of the same of
Ø576 Ø578	a4 32	1dx #\$0a 1dy \$32		Ø66c	90 f4	bcc \$0662	
Ø59a	50 fe	bvc \$059a	Blockheader schreiben	Ø66e Ø671		1da \$06df sta \$0274	Länge der Zeile setzen
059c	P8 WW 04	1da \$0300 v		0674	ad de Ø6	lda \$Ø6de	
059d 05a0	69 00 03 8d 01 1c	lda \$0300,y sta \$1c01		0677		sta \$027b	Kommaposition setzen
Ø5a3	св	iny		Ø67a Ø67c		1da ##00 sta \$7f	Drive Ø setzen
Ø5a4	ca da da	dex		Ø67e		jsr \$c100	LED am Laufwerk an
05a5 05a7	dØ f3 a2 Ø9	bne \$059a ldx #\$09		0681	ac 7b 02	1dy \$027b	
05a7	50 fe	bvc \$05a9	Lücke von 9 Bytes lassen	0684		1da \$0200,y sta \$12	ID 1 holen
05ab	ьв	clv		Ø687 Ø689		1da \$0201,y	id 2 holen
05ac	a9 55	1da #\$55		Ø68c	85 13	sta \$13	What is the same of the same o
Ø5ae Ø5b1	8d Ø1 1c	sta \$1c01 dex		068e		jsr \$d307	alle Kanäle schließen
Ø5b2	dØ f5	bne \$05a9		Ø691 Ø693		lda #\$1a sta \$1c05	Timer setzen
Ø564	a9 ff	Ida #\$ff		0696		1da #\$c0	BUMP anfordern
Ø556 Ø568	a2 Ø5 50 fe	1dx.#\$05 bvc \$05b8	SYNC-Markierung für Datenblock	0698	85 00	sta \$00	
Ø5ba	98	clv	The real wild in Resemble	069a		1da \$00	auf Ausführung warten
95bb	8d Ø1 1c	sta #1cØ1		Ø69c Ø69e		bmi \$069a ldx \$06dc	auf Ausführung warten erste Tracknummer
Ø5be	Ca 47	dex		06a1	86 Øa	stx \$0a	
056f 05c1	dØ f7 a2 bb	bne \$0558	Lieting 04 Eine nous	06a3		lda #\$e0	Track formatieren
Ø5c3	50 fe	byc \$05c3	Listing 21. Eine neue	Ø6a5 Ø6a7		sta \$02 lda \$02	
Ø3c5	F8 83	clv	Formatierroutine.	1000000			auf Ende warten
85c6 85c9	6d 00 01 8d 01 1c	lda \$0100,x sta \$1c01		Ø6a9 Ø6ab		bmi \$06a7 cmp #\$02	Fehler aufgetreten?
Ø5/cc	e8	inx		Ø6ad	60 0c	bcs \$06bb	verzweige, wenn ja
05cd	dØ f4	bné \$05c3		06af		inx	
25cf	a2 00	1dy ##00	Detechlesk exhault	Ø650 Ø653		cpx \$06dd bcc \$06a1	schon Zieltrack formatiert? weiter, wenn nein
Ø5d1 Ø5d3	50 fe b8	bvc \$05d1 c1∨	Datenblock schreiben	Ø665		jsr \$ee40	Directory herstellen
Ø5d4	61 30	lda (\$30),y	The second secon	Ø668		rts	Ende
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	and the same			206 3	The same of		

	100		
06b9 ea nop .		., c2e9 85 a7 sta \$a7	
06ba ea nop		., c2eb 90 03 bcc \$c2f0	
06bb a2 02 1dx #\$02 06bd 4c 0a e6 jmp \$e60a D	diskstatus ausgeben; Ende	., c2ed e6 a8 inc \$a8 ., c2ef 18 c1c	
Computerprogramm zum Disk-Form		., c2f0 a5 a9 lda \$a9 ., c2f2 a6 aa ldx \$aa	
(c) 1985 by KOSS		., c2f4 69 1e adc #\$1e	
., c200 a2 00 ldx #\$00 ., c202 20 87 c2 jsr \$c287	Titel und erste Frage ausgeben	., c2f6 85 a9 sta \$a9 . ., c2f8 90 02 bcc \$c2fc	
., c205 a0 00 ldy. #\$00 ., c207 20 cf ff jsr \$ffcf	Eingabe holen	., c2fa e6 aa inc \$aa	
., c20a c9 0d cmp #\$0d	Estigate install	., c2fe 90 ad bcc \$c2ad	
., c20c f0 08 beq \$c216 ., c20e 99 e0 c1 sta \$c1e0,y	Namen abspeichern	., c300 c9 00 cmp #\$00 ., c302 90 a9 bcc \$c2ad	
., c211 c8 iny ., c212 c0 10 cpy #\$10	schon 16 Zeichen ?	., c304 a9 08 1da #\$08	LISTEN für Gerät 8
-, c214 90 f1 bcc \$c207	weiter, wenn nein	., c309 a9 6f lda #\$6f	15; Kommandokanal
., c216 a9 2c lda ##2c ., c218 99 e0 c1 sta \$c1e0,y	Komma hinter den Namen setzen	., c30b 20 93 ff jsr \$ff93 ., c30e a9 4d lda #\$4d	
., c21b c8 iny ., c21c 8c de c1 sty \$c1de		., c310 20 aB ff jsr \$ffa8 ., c313 a9 2d lda #\$2d	
., c21f a2 47 1dx #\$47		., c315 20 a8 ff jsr \$ffa8.	Programm in der Floppy
., c221 20 87 c2 jsr \$c287 ., c224 a2 00 ldx #\$00	Frage nach Disk-ID	., c318 a9 45 · lda #\$45 ., c31a 20 a8 ff jsr \$ffa8	bei Adresse \$0600 starten
., c226 20 cf ff jsr \$ffcf ., c229 c9 0d cmp #\$0d	Eingabe abwarten	., c31d a9 60 lda #\$60 ., c31f 20 a8 ff jsr \$ffa8	
., c22b f0 09 beq \$c236 J, c22d 99 e0 c1 sta \$c1e0,y	TD sharefully sharefully	., c322 a9 Ø6 lda ##Ø6	
., c230 c8 iny	ID ebenfalls abspeichern	., c324 20 a8 ff jsr \$ffa8 ., c327 20 ae ff jsr \$ffae	
., c231 e8 inx ., c232 e0 02 cpx ##02		., c32a a9 00 1da #\$00 ., c32c 85 90 sta \$90	
., c234 90 f0 bcc \$c226 ., c236 8c df cl sty \$c1df		., c32e a9 08 lda #\$08 ., c330 20 b4 ff jsr \$ffb4	Fehlermeldung holen
., c239 a2 53 1dx #\$53		., c333 a9 6f lda ##6f	
., c23b 20 87 c2 jsr \$c287 ., c23e 20 cf ff jsr \$ffcf	'FROM TRACK: \$' ausgeben	., c335 20 96 ff jsr \$ff96 ., c338 20 a5 ff jsr,\$ffa5	
., c241 85 fa sta \$fa ., c243 20 cf ff jsr \$ffcf		., c33b 20 d2 ff jsr \$ffd2 ., c33e 24 90 bit \$90	und anzeigen
., c246 85 fb sta \$fb ., c248 a9 00 lda ##00		., c340 50 f6 bvc \$c338	
., c24a 85 dØ sta \$dØ	4.0	., c342 20, ab ff jsr \$ffab ., c345 4c dc c3 jmp \$c3dc	Endebehandlung
., c24c a2 62 1dx #\$62 ., c24e 20 87 c2 jsr \$c287	'TO TRACK: \$' ausgeben	.: C348 00 00 00 00	00 93 20 20 PROPERTY
., c251 20 cf ff jsr \$ffcf ., c254 85 fc sta \$fc		.: C350 20 20 20 20	20 2A 2A 2A 2A 2A 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
., c256 20 cf ff jsr \$ffcf		.: C358 20 44 49 53	4B 2D 46 4F # 15 # 15 # 15 # 15 # 15 # 15 # 15 # 1
., c259 85 fd sta \$fd ., c25b a9 00 lda #\$00		.: C360 52 4D 41 54	2D 53 59 53 問意情報 (2D 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 53 59 59 59 59 59 59 59 59 59
., c25d 85 dØ sta \$dØ ., c25f a5 fa lda \$fa		.: C368 54 45 4D 20	2A 2A 2A ØD編輯首闢框框運運網
., c261 a6 fb Idx \$fb ., c263 20 04 c4 jsr \$c404		.: C370 0D 0D 20 28	43 29 20 31門與門里東東海灣區所
., c266 8d dc c1 sta \$c1dc	Umrechnung in HEX-Byte Anfangstrack setzen	.: C378 39 38 35 20	42 59 20 48時期 影響時
., c269 a5 fc lda \$fc ., c26b a6 fd ldx \$fd		.: C38Ø 4F 53 53 2Ø	20 20 OD ODDER STREET
., c26d 20 04 c4 jsr \$c404 ., c270 8d dd c1 sta \$c1dd	Umrechnung in HEX-Byte Endetrack setzen	.: C388 ØD 44 49 53	4B 4E 41 4D開始中華中国開始
., c273 ee dd c1 inc \$c1dd	plus 1 als Vergleichswert	C390 45 3A 20 00	ØD ØD 44 49 =蘇羅斯斯斯斯斯斯斯斯
., c277 ea nop		.: C378 53 4B 2D 49	44. 3A 20 00回至電影車。與國際電
., c278 ea nop ., c279 ea nop		.: C3AØ ØD ØD 46 52	4F 4D 20 54FFFFHETOGERS
., c27a ea nop ., c27b ea nop		.: C3A8 52 41 43 4B .: C3BØ ØD 54 4F 20	SA 24 00 ODISTINISMENTS
., c27c ea nop		.: C3B8 4B 3A 24 00	54 52 41 43對關東國際國際國際國際
., c27d ea nop		.: C3CØ 4F 54 48 45	52 20 46 4F[阿爾語[阿爾語][阿爾語][阿爾語][阿爾語]
., c27f ea nop		.: C3C8 52 4D 41 54	20 28 59 2FISIFIE THE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S
., c281 ea nop	**	.: C3DØ 4E 29 2Ø 3F	20 OD OD OORDINGS THE
., c282 ea nop ., c283 ea nop		.: C3D8 ØØ ØØ ØØ ØØ	20 29 C4 A2PPRINTERS
., c284 4c 93 c2 jmp \$c293	weiter	., c3dc 20 29 c4 jsr \$c429	SAVE-Vektor stellen
., c287 bd 4d c3 1da \$c34d,x ., c28a fØ Ø6 beq \$c292	Ausgabe der Texte	., c3df a2 6f 'ldx #\$6f ., c3e1 20 87 c2 jsr \$c287	
., c28c 20 d2 ff jsr \$ffd2		., c3e4 20 e4 ff jsr *ffe4	'ANOTHER FORMAT (Y/N) ?' ausgeben
., c28f e8 inx ., c290 d0 f5 bne \$c287		., c3e7 fØ fb beq \$c3e4 ., c3e9 c9 59 cmp ##59	Ende ?
., c292 60 rts		., c3eb d0 03 bne \$c3f0 ., c3ed 4c 00 c2 jmp \$c200	ja: RTS noch einmal formatieren
., c293 a9 0d 1da #\$0d ., c295 20 d2 ff jsr \$ffd2		., c3f0 60 rts	
., c298 a9 Ød 1da #\$Ød	And the second	., c3f2 a5 b7 1da \$b7	Länge des Filenamens =0?
., c29a 20 d2 ff jsr \$ffd2 ., c29d a9 00 1da #\$00		., c3f6 4c ed f5 jmp *f5ed	ja; dann formatieren zur SAVE-Routine
., c29f a2 c0 ldx #\$c0 ., c2a1 85 a7 sta \$a7		., c3f9 20 00 c2 jsr \$c200 ., c3fc a9 01 lda ##01	formatieren
., c2a3 86 a8 stx \$a8 ., c2a5 a9 00 1da #\$00		., c3fe a2 00 ldx #\$00 ., c400 a0 00 ldy #\$00	
., c2a7 a2 05 ldx #\$05		., c402 18. clc ., c403 60 rts	Ende
., c2a9 85 a9 sta \$a9 ., c2ab 86 aa stx \$aa		., c404 85 02 sta \$02	Umrechnung der Eingabe in ein
., c2ad a9 08 1da #\$08 ., c2af 20 b1 ff jsr \$ffb1	LISTEN für Gerät Nummer 8	., c406 86 03 stx \$03 ., c408 a5 02 lda \$02	HEX-Byte
., c2b2 a9 6f 1da #\$6f ., c2b4 20 93 ff jsr \$ff93	15; Kommandokanal	., c40a c9 41 cmp #\$41	See Management of
., c2b7 a9 4d lda #\$4d	-	., c40e 18 cic	
., c2b9 20 a8 ff jsr \$ffa8 ., c2bc a9 2d lda #\$2d	Programm zur Floppy senden	., c40f 69 09 adc #\$09 ., c411 29 0f and #\$0f	
., c2be 20 a8 ff jsr \$ffa8 ., c2c1 a9 57 lda #\$57		., c413 0a asl	
., c2c3 20 a8 ff jsr \$ffa8		., c415'@a asl	
., c2c6 a0 00 ldy #\$00 ., c2c8 a5 a9 lda \$a9		., c417 85 02 sta \$02	The second secon
., c2ca 20 a8 ff jsr \$ffa8 ., c2cd a5 aa lda \$aa		., c419 a5 03 lda #03 ., c41b c9 41 cmp ##41	Listing 21. (Schluß).
., c2cf 20 a8 ff jsr \$ffa8 ., c2d2 a9 ie lda #\$ie		., c41d 90 03 bcc \$c422 ., c41f 18 clc	Zwischen den
., c2d4 20 aB ff jsr \$ffaB	e.	., c420 69 09 adc #\$09 ., c422 29 0f and #\$0f	Adressen C348 und C3DA
., c2d7 b1 a7 lda (\$a7),y ., c2d9 20 a8 ff jsr \$ffa8		., c424 05 02 ora \$02 ., c426 05 02 sta \$02	liegt eine ASCII-Tabelle.
., c2dc c8 iny ., c2dd c0 le cpy #\$1e		., c428 60 rts	a sec ▼vytesa a remedija pistorija i latika a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a
., c2df 90 f6 bcc \$c2d7		., c429 a9 f2 lda ##f2	SAVE-Vektor herstellen
., c2e4 18 clc		., c42b 8d 32 03 sta \$0332 ., c22e a9 c3 lda ##c3	auf Adresse \$c3f2 setzen
., c2e5 a5 a7 lda \$a7 ., c2e7 69 le adc #\$le		., c230 8d 33 03 sta \$0333 ., c233 60 rts	51
		Supplemental Section 1998	

C64, C128

## FLOPPY-KURS

the state of the s			
10 REM *************	<137>	430 DATA 221,193,238,221,193,234,234,234,2	
20 REM * *	<247>	34,234,234,234,234,234,234,234,234	<031>
30 REM * DISK-FORMAT-SYSTEM *	<052>	440 DATA 234,234,76,147,194,189,77,195,240	
40 REM *	<011>	,6,32,210,255,232,208,245,96,169,13	<123>
50 REM * (C) 1985 BY KOSS *	<091>	450 DATA 32,210,255,169,13,32,210,255,169,	
60 REM *	<031>	0,162,192,133,167,134,168,169,0,162	<100>
70 REM **************	<197>	460 DATA 5,133,169,134,170,169,8,32,177,25	
80 DATA 5657,5638,6947,7770,8264,7062,8578	- Lancada Co	5,169,111,32,147,255,169,77,32,168	<094>
,6111,3989,3215,9192,10797	<224>	470 DATA 255,169,45,32,168,255,169,87,32,1	
90 DATA 8104,8232,8308,3524,3180,5204,4577	<144>	68,255,160,0,165,169,32,168,255,165	<165>
1,00 DATA 0,14,8,10,0,158,32,50,48,54,52,32		480 DATA 170,32,168,255,169,30,32,168,255,	
,32,0,0,0,162,64,160,8,134,2,132,3	<156>	177,167,32,168,255,200,192,30,144	<050>
110 DATA 162,0,160,192,134,4,132,5,160,0,1	9×24244.5×	490 DATA 246,32,174,255,24,165,167,105,30,	
62,5,177,2,145,4,200,208,249,230,3	<187>	133,167,144,3,230,168,24,165,169,166	<204>
120 DATA 230,5,202,208,242,120,169,242,141	STATE OF THE PARTY	500 DATA 170,105,30,133,169,144,2,230,170,	
,50,3,169,195,141,51,3,88,96,234,234	<071>	224,7,144,173,201,0,144,169,169,8	<039>
130 DATA 165,10,201,36,144,7,169,18,133,67	40475	510 DATA 32,177,255,169,111,32,147,255,169	
,76,19,5,32,75,242,133,67,169,0,133	<043>	,77,32,168,255,169,45,32,168,255,169	<001>
140 DATA 27,160,0,162,0,165,57,153,0,3,200	(DB4)	520 DATA 69,32,168,255,169,96,32,168,255,1	
,200,165,27,153,0,3,200,165,10,153	<201>	69,6,32,168,255,32,174,255,169,0,133	<009>
150 DATA 0,3,200,165,19,153,0,3,200,165,18	/DE45	530 DATA 144,169,8,32,180,255,169,111,32,1	(107)
,153,0,3,200,169,15,153,0,3,200,153	<254>	50,255,32,165,255,32,210,255,36,144	<183>
160 DATA 0,3,200,169,0,89,250,2,89,251,2,8	/2105	540 DATA 80,246,32,171,255,76,220,195,0,0,	(040)
9,252,2,89,253,2,153,249,2,230,27	<218>	0,0,0,147,32,32,32,32,32,32,32,42	<048>
170 DATA 165,27,197,67,144,190,169,3,133,4	(002)	550 DATA 42,42,32,68,73,83,75,45,70,79,82,	/mm/s
9,152,72,138,157,0,7,232,208,250,32	<092>	77,65,84,45,83,89,83,84,69,77,32,42	<0006>
180 DATA 48,254,104,168,136,32,229,253,32,	(100)	560 DATA 42,42,13,13,13,32,40,67,41,32,49,	/2275
245,253,169,7,133,49,32,233,245,133 190 DATA 58,32,143,247,169,0,133,50,32,14,	<100>	57,56,53,32,66,89,32,75,79,83,83,32 570 DATA 32,32,13,13,13,68,73,83,75,78,65,	<223>
254,169,255,141,1,28,162,5,80,254	<251>	77,69,58,32,0,13,13,68,73,83,75,45	/1075
200 DATA 184,202,208,250,162,10,164,50,80,	12017	580 DATA 73,68,58,32,0,13,13,70,82,79,77,3	<197>
254,184,185,0,3,141,1,28,200,202,208	<125>	2,84,82,65,67,75,58,36,0,13,13,84	<155>
210 DATA 243,162,9,80,254,184,169,85,141,1	11207	590 DATA 79,32,84,82,65,67,75,58,36,0,13,1	(100)
,28,202,208,245,169,255,162,5,80,254	<184>	3,65,78,79,84,72,69,82,32,70,79,82	(246)
220 DATA 184,141,1,28,202,208,247,162,187,	11042	600 DATA 77,65,84,32,40,89,47,78,41,32,63,	12407
80,254,184,189,0,1,141,1,28,232,208	<122>	32,13,13,0,0,0,0,0,32,41,196,162,111	<016>
230 DATA 244,160,0,80,254,184,177,48,141,1	11227	610 DATA 32,135,194,32,228,255,240,251,201	70107
,28,200,208,245,169,85,162,8,80,254	<146>	,87,208,3,76,0,194,96,0,165,183,240	<011>
240 DATA 184,141,1,28,202,208,247,165,50,2	11407	620 DATA 3,76,237,245,32,0,194,169,1,162,0	(611)
4,105,10,133,50,198,27,208,149,80	<041>	,160,0,24,96,133,2,134,3,165,2,201	(194)
250 DATA 254,184,80,254,184,32,0,254,169,2	(841)	630 DATA 65,144,3,24,105,9,41,15,10,10,10,	11747
00,133,31,169,0,133,48,169,3,133,49	(140)	10, 133, 2, 165, 3, 201, 65, 144, 3, 24, 105	<176>
260 DATA 165,67,133,27,32,86,245,162,10,16	<16034ER	640 DATA ,41,15,5,2,133,2,96,169,242,141,	11/0/
0,0,80,254,184,173,1,28,209,48,208	<123>	50,3,169,195,141,51,3,96,0	<095>
270 DATA 14,200,202,208,242,24,165,48,105,	11207	1000 REM	(122)
10,133,48,76,53,6,198,31,208,209,169	<225>	1010 REM **** DATAS INITIALISIEREN	<b>&lt;178&gt;</b>
280 DATA 6,76,211,253,32,86,245,160,187,80		1020 REM	(142)
,254,184,173,1,28,217,0,1,208,231	<087>	1030 RESTORE: PRINT: PRINT: PRINT"DATAS WERDE	12127
290 DATA 200,208,242,162,252,80,254,184,17	(00,)	N UEBERPRUEFT !!!":PRINT:PRINT	<215>
3,1,28,217,0,7,208,215,200,202,208	<125>	1040 CLR: DIM P(19): DIM W(19)	<077>
300 DATA 241,198,27,208,176,76,158,253,160	11207	1050 FOR X=0 TO 18:READ P(X):P=P+P(X):NEXT	1907/00/2017 1977
,0,185,224,6,153,0,2,200,204,223,6	<150>	1060 IF P<>124349 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFE	
310 DATA 144,244,173,223,6,141,116,2,173,2		HLER":PRINT:PRINT:LIST 80-90	<038>
22,6,141,123,2,169,0,133,127,32,0	<084>	1070 FOR X=0 TO 18:FOR Y=0 TO 59:READ A:W(	
320 DATA 193,172,123,2,185,0,2,133,18,185,	a manage	X)=W(X)+A:NEXT Y	<240>
1,2,133,19,32,7,211,169,26,141,5,28	<206>	1080 IF W(X)<>P(X)THEN 1150	<146>
330 DATA 169,192,133,0,165,0,48,252,174,22		1090 NEXT X	<032>
0,6,134,10,169,224,133,2,165,2,48	<128>	1100 PRINT: PRINT"DIE DATAS SIND OK UND WER	- Charles Car.
340 DATA 252,201,2,176,12,232,236,221,6,14	- Carrier	DEN":PRINT:PRINT"ABGESPEICHERT!"	<116>
4,236,32,64,238,96,234,234,162,2,76	<241>	1110 RESTORE:FOR X=0 TO 18:READ A:NEXT	<166>
350 DATA 10,230,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,		1120 FOR X=0 TO 1139:READ A:POKE X+2048,A:	
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	<204>	NEXT	<093>
360 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		1130 POKE 45,119:POKE 174,119:POKE 46,12:P	September 4
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	<248>	OKE 175,12:CLR	<006>
370 DATA 162,0,32,135,194,160,0,32,207,255	W. C. Land	1140 PRINT: PRINT"MIT 'SAVE' ABSPEICHERN!":	A STATE OF S
,201,13,240,8,153,224,193,200,192	<149>	PRINT: END	<097>
380 DATA 16,144,241,169,44,153,224,193,200		1150 REM FEHLERBEHANDLUNG	<159>
,140,222,193,162,71,32,135,194,162	<233>	1160 PRINT:PRINT"FEHLER IN DEN DATAS"X*60"	and the same
390 DATA 0,32,207,255,201,13,240,9,153,224			<161>
,193,200,232,224,2,144,240,140,223	<206>	1170 PRINT:PRINT:PRINT"DAS ENTSPRICHT IN E	Million at the same
400 DATA 193,162,83,32,135,194,32,207,255,		TWA DEN{14SPACE,DOWN}ZEILEN AB"Z	<073>
133,250,32,207,255,133,251,169,0,133	<097>	1180 END	<032>
410 DATA 208,162,98,32,135,194,32,207,255,			
133,252,32,207,255,133,253,169,0,133	<114>		
420 DATA 208,165,250,166,251,32,4,196,141,	15,479, FE 245, 777.		
220,193,165,252,166,253,32,4,196,141	(125)	Listing 22. Der DATA-Lader der Formatierroutine	
			1
	-		

kette eingeben (maximal 16 Zeichen werden angenommen). Danach erwartet der Computer eine zweistellige ID. Schließlich, und das ist das Besondere an diesem Programm, können Sie noch den ersten und letzten zu formatierenden Track eingeben. Diese Eingabe muß hexadezimal erfolgen und erlaubt einen Bereich von \$01 bis \$FF.

Achtung! Wird eine Zahl größer als \$29 (41) eingegeben,

wird es in der Regel kritisch. Der Kopf ist dann nämlich am oberen Anschlagpunkt angelangt.

Etwas ist noch zu beachten: Ein Nachformatieren einer Spur auf einer gefüllten Diskette ist mit dem Programm ohne Änderung nicht möglich, da das Directory auf jeden Fall neu geschrieben wird. Wird die Diskette nicht vollständig formatiert, so ist darauf zu achten, daß die gleiche ID eingegeben

wird, wie sie schon für die übrige Diskette Gültigkeit hat, da es sonst einen »29, DISK ID MISMATCH ERROR« gibt.

Wollen Sie dennoch einen Einzeltrack neu formatieren, ohne das Directory zu zerstören, so können Sie das durch eine einfache Änderung im Floppy-Programm erreichen. Sie gehen in Listing 21 an die Adresse \$06B5. Den Befehl JSR \$EE40 und das nachfolgende RTS ersetzen Sie durch lauter NOPs.

Eine Änderung des Directory-Track unterbleibt jetzt, sofern Sie die Track-Nummern zur Formatierung entsprechend wählen, da dieser Befehl die Routine zum kurzen Formatieren im DOS aufgerufen hätte.

In jedem Fall gilt aber: Bei Formatieren von Einzel-Tracks müssen diese die gleiche ID wie die übrige Diskette erhalten.

Eine weitere Möglichkeit dient der Schonung des Laufwerks. Wenn Sie sich das Floppy-Programm noch einmal betrachten, dann finden Sie bei Adresse \$0696 den Befehl an den Diskcontroller, einen BUMP auszuführen. Wenn Sie hier das \$CO durch ein \$00 ersetzen, dann unterbleibt dieses Anschlagen des Tonkopfes am Anfang des Formatierens. Diese Maßnahme ist immer dann nützlich, wenn mehrere Disketten hintereinander formatiert werden sollen.

Zur Zeitdauer ist noch zu sagen, daß das Programm für eine Diskette zirka 30 Sekunden benötigt und damit um einiges schneller ist als das Programm im DOS der Floppy 1541. Warum das so ist, sollen wir gleich erfahren.

## Geschwindigkeit; aber wie?

In meinem Formatierprogramm wurde die Berechnung der Lücke zwischen zwei Sektoren weggelassen. Wir können nämlich davon ausgehen, daß diese Lücken auf jeder Diskette in etwa gleich sind. Aus diesem Grund verwende ich einfach einen Erfahrungswert für die Länge der Lücke, der zusätzlich noch einen Sicherheitsbereich enthält. Diesen Wert sehen Sie in Listing 21 an der Adresse \$05DF.

Wenn Sie mit dem Programm Disketten formatieren, werden Sie feststellen, daß die Datensicherheit auch weiterhin voll gewährleistet ist.

Im Gegensatz zu anderen schnellen Formatierprogrammen wurde aber nicht auf ein Verify verzichtet, da das Formatieren die einzige Möglichkeit bietet, defekte Disketten rechtzeitig zu erkennen, ohne daß dabei wichtige Daten verlorengehen. Einmal ganz davon abgesehen, macht das Verifizieren außerdem nur einen sehr kleinen Teil am Geschwindigkeitsverlust aus, so daß die Sicherheit vor einigen Sekunden Zeitgewinn Vorrang haben sollte.

Wollen Sie die Zeit dennoch einmal ohne Verify messen, so »klemmen« sie den Rest der Formatierungsroutine ab \$05FD ganz einfach ab, indem Sie an dieser Stelle nach JSR \$FE00 ein JMP \$FD9E einfügen.

Eine weitere Verbesserung gegenüber dem DOS 2.6 der Floppy 1541 hat eigentlich mehr kosmetischen Charakter. Es geht hier um den Leerinhalt von Datenblöcken, nachdem eine Diskette neu formatiert wurde. Den Inhalt werden Sie höchstwahrscheinlich schon kennen: Es steht am Anfang des Datenblocks ein \$4B gefolgt von 255 \$01-Byte.

Dieser Inhalt ist eigentlich auf einen Fehler im DOS zurückzuführen; er müßte, wie auch bei den großen Commodore-Diskettenlaufwerken aus 256 \$00'-Byte bestehen.

Im Programm werden alle Sektoren mit dem üblichen Wert \$00 gefüllt. Noch ein paar Hinweise zur Benutzung des Formatierprogramms.

Nach RUN wird automatisch der SAVE-Vektor auf den Programmstart der Formatierroutine gestellt. Wird kein Filename angegeben, so erfolgt ein Sprung in das Formatierprogramm. Durch Drücken von < RUN/STOP+RESTORE > läßt sich der SAVE-Vektor wieder richtig »hinbiegen«. Hierzu dürfte jedoch

kein Anlaß bestehen, da ansonsten bei fehlendem Filenamen kein Programm gestartet wird.

Mußten Sie dennoch einmal < RESTORE> drücken, so läßt sich das Formatiersystem mit SYS 49664 (\$C200) erneut starten; nach Beendigung wird unter anderem auch der SAVE-Vektor wieder auf das Programm zurückgestellt.

Wollen Sie sich den Disk-Status anzeigen lassen, so tippen Sie SYS49962. Es erscheint danach auch die Frage nach einem weiteren Formatiervorgang, die Sie entsprechend beantworten. Nach dieser Anzeige wird der SAVE-Vektor ebenfalls wieder hergestellt.

Ich möchte Sie an dieser Stelle auf ein paar Speicherstellen in der Zero-Page der 1541 aufmerksam machen. Wie Sie wissen, werden dort nach einem Reset ein paar Konstanten abgelegt, die vom Benutzer (beliebig) verändert werden können. Mit den Konstanten meine ich zum Beispiel \$08 als Kennzeichen eines Blockheaders oder \$07 als Kennzeichen eines Datenblocks.

Wie Sie aus der Zero-Page-Belegung entnehmen können, werden diese beiden Werte in den Speicherstellen \$47 (Wert 07) und \$39 (Wert 08) abgelegt und können nun abgeändert werden. Der neue Wert, den Sie vielleicht in diese Speicherstellen eintragen, sollte sich jedoch im Bereich von \$00 bis \$0F bewegen, da es sonst Schwierigkeiten beim Lesen geben kann. Die Folge eines Leseversuchs mit normalen Werten, wenn eine Diskette anders formatiert wurde, sind entweder ein »20, READ ERROR« oder ein »22, READ ERROR«.

Der Vorteil dieser Errors ist jedoch die Möglichkeit, den Blöcken auch Inhalte mitzugeben, womit ein sehr wirkungsvoller Kopierschutz konstruiert werden kann.


Zum Lesen oder Beschreiben der Diskette müssen die Werte in den beiden Speicherstellen nur jeweils richtig gestellt werden; dann kann ein ganz normaler Zugriff stattfinden.

Mit Hilfe des Formatierprogramms können Sie jetzt auch noch zusätzlich illegale Spuren beschreiben. Hierbei müssen Sie allerdings, wie vorhin besprochen, auf Job-Schleifenebene arbeiten, um die Begrenzung auf die Spuren 1 bis 35 zu umgehen.

## Was ist eine GCR-Codierung?

Vielleicht sind Ihnen bestimmt schon einige Ungereimtheiten aufgefallen, was den Direktzugriff auf die Diskette betrifft. Auch im Abschnitt über das Formatieren waren zum Beispiel im Listing von S-Format einige Sprungbefehle, die nicht erklärt wurden.

Erinnern Sie sich noch an den Abschnitt, der sich das erste Mal mit dem Schreiben von Daten auf die Diskette beschäftigte? Dort wurden unter anderem die SYNC-Markierungen auf der Diskette besprochen, die dem Diskcontroller als Positionsanzeiger dienen.



(schematisch)

Es wurde darin erwähnt, daß sich diese SYNC-Markierungen bei der Floppy 1541 aus 5 \$FF-Byte zusammensetzen, die hintereinander auf Diskette geschrieben werden. Was ist aber, wenn ein Datenblock geschrieben werden soll, der nur aus \$FF-Bytes besteht? Eigentlich müßten dann diese Bytes als SYNC-Markierung wirksam werden und den gesamten Schreib- und Lesebetrieb stören. Wie die Praxis zeigt, tritt dieser Fehler nicht auf. Auch bei mehreren Blöcken aus \$FF-Bytes kommt es zu keinen Komplikationen. Bei der Konstruktion der Floppystation hat man sich nämlich eine Codierung der Daten einfallen lassen, die eine Eindeutigkeit der Daten schafft. Die Codierung heißt GCR, was nichts anderes als eine Abkürzung der englischen Wörter »Group Code Recording« ist.

Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, was bei der GCR-Codierung passiert, damit eine Verwechslung zwischen SYNCund Daten-Bytes unmöglich wird. Zur Beantwortung dieser Frage muß ein wenig intensiver auf das Lesen und Schreiben der Floppystation eingegangen werden.

## Was macht die GCR-Codierung?

Das Lesen von Bytes durch den Lesekopf steuert ein Timer des Diskcontrollers. Auf der Diskette selbst wird jedes 1-Bit physikalisch durch einen Wechsel der Magnetisierungsrichtung dargestellt und ein 0-Bit durch gleichbleibende Richtung der Magnetisierung. Bild 9 zeigt, was gemeint ist. Soll ein Byte von Diskette gelesen werden, so wartet der Diskcontroller einfach die Zeitspanne ab, die zum Lesen von 8 Bit erforderlich ist. Innerhalb dieser Zeit liest der Schreib-/Lesekopf eine gewisse Folge von Magnetisierungs- und Nicht-Magnetisierungswechseln.

Dazu ein Beispiel: Auf der Diskette steht ein Byte mit dem Inhalt \$55. \$55 wird binär durch die Kombination %01010101 dargestellt. Der Tonkopf stellt also während der Lesezeit die folgenden Magnetisierungswechsel fest:

Magnetisierung wechselt nicht, wechselt, wechselt nicht, wechselt, wechselt nicht, wechselt ni

Das Erkennen eines Bits geschieht dabei völlig zeitgesteuert. Der Diskcontroller »weiß«, daß er zum Lesen eines Bits eine bestimmte Zeit warten muß. Danach gilt das Bit als gelesen, und es wird eine »1« oder eine »0« bereitgestellt, je nachdem, ob ein Magnetisierungswechsel stattgefunden hat oder nicht.

Hexadezimal	Binär	GCR
\$0	0000	01010
\$1	0001	01011
\$2	0010	10010
\$3	0011	10011
\$4	0100	01110
\$5	0101	01111
\$6	0110	10110
\$7	0111	10111
\$8	1000	01001
\$9	1001	11001
\$A	1010	11010
\$B	1011	11011
\$C	1100	01101
\$D	1101	11101
\$E	1110	11110
\$F	1111	10101

Tabelle 17.
Umrechnungstabelle
für Binär-GCRUmwandlung

Praktisch könnte man das folgendermaßen beschreiben: Sie machen mit einem Freund eine Zeit von 10 Sekunden aus. Er hat dann die Aufgabe, innerhalb dieser 10 Sekunden entweder zu pfeifen oder nicht. Danach warten Sie diese 10 Sekunden ab. Hat er während dieser Zeit gepfiffen, dann entspricht das einem Magnetisierungswechsel. Hat er innerhalb der 10 Sekunden nicht gepfiffen, bedeutet das ein »O«-Bit, also keinen Magnetisierungswechsel. Da eine Diskette im Laufwerk nicht absolut gleichmäßig gedreht werden kann, also Drehzahlschwankungen unterliegt, muß noch für eine Kompensation der mechanischen Fehler gesorgt werden. Dazu wird der Timer, der die abzuwartende Zeit für jedes Bit bestimmt, bei jedem Magnetisierungswechsel neu getriggert (gestellt). Ein »1«-Bit hat also neben seinem Informationsgehalt noch die wichtige Aufgabe, Laufwerksschwankungen auszugleichen, um Lesefehler zu verhindern. Aus diesem Grund darf es zum Beipiel nicht passieren, daß mehrere \$00-Bytes hintereinander auf der Diskette stehen, da sonst zu lange keine Laufwerkskontrolle mehr stattfinden könnte.

Aber auch zuviele »1«-Bits sind nicht gestattet, da mehr als acht »1«-Bits ein SYNC-Signal auslösen.

Aus den genannten Gründen werden alle Daten, die auf die Diskette geschrieben werden, vorher GCR-codiert. Mit dieser Codierung wird ausgeschlossen, daß mehr als acht »1«-Bit und mehr als zwei »0«-Bit direkt hintereinander auf die Diskette geschrieben werden und so die Schreib- und Lese-Elektronik durcheinanderbringen.

Einzig und allein die SYNC-Markierungen (mehr als acht »1«-Bit) werden vom DOS (Disk Operating System, Controller) uncodiert auf die Diskette geschrieben.

## Es gibt zwei Schreibarten

Man kann also zwischen zwei Schreibarten auf Diskette unterscheiden:

1) Schreiben von Markierungen.

Hier werden fünf \$FF-Byte direkt hintereinander auf die Diskette geschrieben, um eine SYNC-Markierung zu bilden, die der Orientierung dient.

2) Schreiben von Daten.

Online

In diesem Modus werden Byte-Inhalte codiert, um sich von den Markierungen zu unterscheiden.

Sehen Sie sich jetzt einmal Tabelle 17 an, die Umwandlungstabelle für die Konvertierung Binär nach GCR und umgekehrt.

Wie Sie unschwer erkennen können, handelt es sich beim GCR-Code um einen 5-Bit-Code. Jedes 4-Bit-Nibble, das Sie umwandeln, wird zu einem 5-Bit-GCR-Nibble. Ein Byte, das vorher aus 8 Bit bestand, wird also durch die Codierung 10 Bit lang. Allgemein nimmt die Länge der codierten Daten um den Faktor 5/4 zu. Deshalb ist die Handhabung der GCR-Bytes nicht ganz einfach. Wandeln Sie doch einmal zwei Byte in den GCR-Code um. Als Ergebnis erhalten Sie »zweieinhalb« Byte, die sicherlich schwer zu behandeln sind.

Bei der GCR-Codierung geht man aus diesem Grund einen ganz einfachen Weg, um keine Formatprobleme zu bekommen: es werden jeweils immer 4 Byte gleichzeitig umgewandelt. Als Ergebnis erhält man 5 vollständige Byte, die ohne Probleme weiterverarbeitet werden können.

Lassen Sie mich das einmal an einem Beipiel erläutern:

Nehmen wir einmal an, wir hätten vier Byte mit dem Wert \$FF. Eine Kombination also, die nicht direkt auf die Diskette geschrieben werden darf.

Wir wandeln diese vier Hex-Byte nun in die entsprechenden fünf GCR-Byte um, indem wir in Tabelle 17 nachsehen, was die entsprechenden GCR-Äquivalente dieser Bytes sind. Wir kommen zu folgendem Ergebnis:

HEX BINÄR

1111 1111

GCR-Code 10101 10101

\$FF

\$FF	1111 1111	10101 10101
\$FF	1111 1111	10101 10101
\$FF	1111 1111	10101 10101

Die binär dargestellten GCR-Werte müssen wir jetzt nur noch zu fünf Byte zusammenfassen, um auf folgendes Ergebnis zu kommen:

```
1010 + 1101 = AD
(1010 1 + 101 01)
0110 + 1011 = 6B
0101 + 1010 = 5A
1101 + 0110 = D6
1011 + 0101 = B5
```

Vier \$FF-Byte werden also bei der GCR-Codierung in die fünf Byte \$AD, \$6B, \$5A, \$D6 und \$B5 umgewandelt. Sie können sich jetzt leicht davon überzeugen, daß diese fünf Byte für den Diskcontroller absolut ungefährlich und unkritisch sind, und daß sie die vorgeschriebenen Normen (nicht mehr als zwei »O«-Byte und nicht mehr als acht »1«-Byte) erfüllen.

#### »Bit-Knotereien«

Um Ihnen die Umwandlung der Bytes zu erleichtern, habe ich diesem Kurs zwei Programmlistings beigefügt. Listing 23 enthält ein Programm, das Ihnen vier Hex-Byte in fünf GCR-Byte umwandelt. In Listing 24 sehen Sie ein Programm abgedruckt, das die GCR-Codierung wieder rückgängig macht. Hier werden fünf GCR-Byte in vier Hex-Bytes zurückverwandelt, wobei Sie mit unerlaubten Bitkombinationen vorsichtig sein sollten. Kann ein Byte nicht zurückverwandelt werden, so haben Sie eine unerlaubte GCR-Bitkombination, die sich im Ergebnis dadurch äußert, daß entsprechende Nibbles fehlen. Sie erhalten dann unter Umständen nur »halbe« Bytes.

Die Floppystation hält übrigens für diesen Fall eine Fehlermeldung bereit, einen »24, READ ERROR«.

Im DOS existieren übrigens die folgenden Routinen zur Konvertierung:

**\$F6D0**: Dieses Programm holt vier Hex-Byte aus den Speicherstellen \$52 bis \$55 und wandelt diese Bytes in die fünf entsprechenden GCR-Werte um. Diese fünf Byte werden anschließend im Puffer der Adresse \$30/31 (L,H) mit dem Pufferzeiger in \$34 abgelegt.

Pufferadresse und Pufferzeiger müssen dabei vor Aufruf dieser Routine übergeben werden.

**\$F78F**: Diese Routine wandelt einen gesamten Puffer, dessen Adresse in \$30/31 (L,H) stehen muß, in GCR-Werte um und speichert diese in den Ausweichpuffer sowie den ursprünglichen Puffer zurück. Der Pufferinhalt vergrößert sich durch diese Umwandlung von 256 auf 324 Bytes.

**\$F7E6**: Diese Routine wandelt fünf GCR-Byte aus einem Puffer (dessen Adresse in \$30/31 (L,H) und dessen Pufferzeiger in \$34 steht) wieder in vier Hex-Byte zurück, wobei diese dann in der Zero-Page von \$52 bis \$55 gespeichert werden.

**\$F8E0**: Diese Routine decodiert einen gesamten GCR-Pufferinhalt in die ursprüngliche Form und legt diese 256 Byte dann im Puffer mit der Adresse \$30/31 (L,H) ab. Die vorherigen 324 GCR-Byte müssen im gleichen Puffer und im Ausweichpuffer (\$01BB bis \$01FF) stehen.

Die Anwendungen dieser Routinen sind äußerst vielfältig. So können Sie diese Programme zum Beispiel für einen Diskmonitor verwenden, in dem man zwischen der Anzeige von GCR-Bytes und der Anzeige von normalen Hex-Bytes hinund herschalten kann. Die einzigen Änderungen, die Sie dazu machen müssen, bestehen in der Umrechnung der Adressen für die Speicherbereiche im Computer und der Angabe neuer Parameter als Puffer- und Zero-Page-Berei-

```
10 REM PROGRAMM ZUR KONVERTIERUNG
                                               (242)
20
   REM
       VON VIER HEXBYTES IN DIE
                                               <161>
30
       FUENF ENTSPRECHENDEN
   REM
                                               < 055>
40
   REM GCR-AEQUIVALENTE
                                               < 840>
50
   REM
                                               (193)
60
   REM
                                                (203)
70
   REM
                                               (213)
80
   REM (W) 1985 BY KARSTEN SCHRAMM
                                               < M28>
90 REM
                                               (233)
100 A$="0123456789ABCDEF":DIM G$(15):E$=""
                                               <2200>
11月 日本(月)="月1月1月"
                                               < MAA>
120 G$(1)="01011"
                                               (078)
130 G$(2)="10010"
                                               (088)
    G$(3)="10011"
140
                                               <100>
150 G$(4)="01110"
                                               <111>
    G$(5)="Ø1111"
                                               <123>
170 G$(6)="10110"
                                               <133>
180 G$(7)="10111"
                                               (145)
190 6$(8)="01001"
                                               <154>
200 G$(9)="11001"
                                               (166)
210 G$(10)="11010"
                                               (216)
220 G$(11)="11011"
                                               <228>
230 G$(12)="01101"
                                               <238>
240 G$ (13)="11101"
                                               (250)
250 G$(14)="11110"
                                               <005>
260 G$(15)="10101"
                                               (016)
   PRINT" (CLR) HEX - GCR - KONVERTIERUNG":
270
                                               (096)
    PRINT
280 PRINT: PRINT"GEBEN SIE JETZT 4 HEXBYTES
     EIN": PRINT
                                               <235>
290 PRINT"Z.B. ED 34 27 58":INPUT"(2DOWN)"
;H$:GC$=""
                                               <104>
    GOSUB 470: FOR X=1 TO 4
                                               < 035>
310 H1$=MID$(H$, X*2-1,1):H2$=MID$(H$, X*2,1
                                               <120>
    H1=VAL (H1$): H2=VAL (H2$)
                                               (057)
    IF H1=0 AND H1$<>"0"THEN H1=ASC(H1$)-5
                                               (240)
    IF H2=0 AND H2$<>"0"THEN H2=ASC(H2$)-5
                                               (254)
350 GC$=GC$+G$(H1)+G$(H2)
                                               <044>
360 NEXT X
370 FOR X=1 TO 10
                                               < 067>
                                               < 052>
380 B=0:B$=MID$(GC$, X*4-3,4)
                                               <094>
390 FOR Y=0 TO 3
                                               (026)
400 IF MID$(B$,Y+1,1)="1"THEN B=B+2*(3-Y)
                                               <112>
410 NEXT Y
                                               (118>
420 E$=E$+MID$(A$,B+1,1)
                                               (249)
430 IF X/2=INT(X/2)THEN E$=E$+" "
                                               (171)
440 NEXT X
                                               <147>
450 PRINT:PRINT:PRINT"GCR: ":E$
                                               <0000>
460
   END
                                               <077>
   X$="":FOR X=1 TO LEN(H$)
470
                                               <099>
480 IF MID$(H$,X,1)<>" "THEN X$=X$+MID$(H$
                                               <223>
490 NEXT
                                               <109>
500 H$=X$: RETURN
                                               < 087>
Listing 23. Umwandlung von Daten in GCR-Bytes
```

che. Ihrer Phantasie, was die Möglichkeiten des Monitors angeht, sind außer dem Speicherplatz im Computer keine Grenzen gesetzt.

## Bis zu 365 Byte in einem Block

Durch die Verwendung der GCR-Codierung ergeben sich noch Konsequenzen. Wie sieht es beispielsweise in den Puffern der Floppystation aus, wenn ein Puffer mit einem vollständigen Datenblock (also 256 Byte) gefüllt wurde und dieser aufgezeichnet werden soll? Für dieses Problem hat der Controller einen speziellen Ausweichpuffer. Der Puffer hat eine Größe von 68 Byte und befindet sich im Bereich von \$01BB bis \$01FF.

Wird nun ein Datenblock in Puffer 1 (\$0400 bis \$04FF) codiert, so werden die ersten 68 GCR-Byte in den Ausweichpuffer übernommen. Die restlichen Bytes stehen in Puffer 1.

Aus den 256 Byte an Information macht das DOS durch die Konvertierung also 324 Byte, die einen gesamten Daten-

## FLOPPY-KURS

	GRAMM ZUR KONVERTIERUNG	<242>
	FUENF GCR-BYTES IN DIE	<003>
	R ENTSPRECHENDEN	<249>
40 REM HEX	(-AEQUIVALENTE	<077>
50 REM	- 1	<193>
60 REM		<203>
70 REM		<213>
80 REM (W)	1985 BY KARSTEN SCHRAMM	<028>
90 REM		<233>
100 A\$="01	23456789ABCDEF":DIM G\$(15):E\$=""	<220>
110 G\$(0)=		<066>
120 G\$(1)=		<078>
130 6\$(2)=		<088>
140 G\$(3)=		<100>
150 G\$(4)=		<111>
160 G\$(5)=		<123>
170 G\$ (6)=		<133>
180 6\$(7)=		<145>
190 G\$(B)=		<154>
200 6\$(9)=		
		<166>
210 G\$(10)		<216>
220 G\$(11)		<228>
230 6\$(12)		<238>
24Ø G\$(13)		<250>
250 G\$(14)		<005>
260 G\$(15)		<016>
270 PRINT"	(CLR)GCR - HEX - KONVERTIERUNG":	
PRINT		<096>
280 PRINT:	PRINT"GEBEN SIE JETZT 5 GCR-BYTE	
S EIN"	:PRINT	<016>
290 INPUT"	{2DOWN}"; H\$: GC\$=""	<147>
300 X\$="":	FOR X=1 TO LEN(H\$)	<185>
310 IF MID	\$ (H\$, X, 1) <>" "THEN X\$=X\$+MID\$ (H\$	
,X,1)		< 053>
320 NEXT		<195>
330 H\$=X\$		<229>
340 FOR X=	1 TO 10	<022>
350 X\$=MID		(245)
	(X\$): IF XX=0 AND X\$<>"0"THEN XX=	
ASC (X\$		<104>
370 FOR Y=		<006>
	(XX/2†(3-Y)): XX=XX-YY*2†(3-Y)	<105>
	THEN GC\$=GC\$+"1":GOTO 410	<240>
400 GC\$=GC		(189)
410 NEXT Y		<250>
	:FOR X=1 TO 8	<028>
	\$(GC\$,X*5-4,5)	<075>
440 FOR Y=		<127>
	>G氧(Y) THEN NEXT Y	<197>
460 :	Acceptance of the second secon	<007>
	\$+MID\$(A\$,Y+1,1)	<206>
	(X/2)=X/2 THEN HC\$=HC\$+" "	<055>
490 NEXT X		<197>
500 PRINT:	PRINT:PRINT"HEX: ";HC\$	<129>

block darstellen (inklusive Prüfsumme). Natürlich werden auch die Parameter im Datenblock-Header (ID, Track, Sektor, Prüfsumme und Kennzeichen) vor dem Schreiben auf die Diskette in GCR-Bytes umgewandelt, wobei der Blockheader dann mit den zwei Lücken-Byte auf eine Länge von zehn GCR-Byte anwächst, da der Header aus ursprünglich acht Hex-Werten besteht.

#### Das war's

Zusammenfassend besteht ein Sektor auf der Diskette aus den fünf Byte der ersten SYNC-Markierung; danach folgen die zehn Byte des Blockheaders. Vor der SYNC-Markierung des Datenblocks folgen jedoch noch neun \$55-Byte, die der GCR-Norm entsprechen und direkt auf die Diskette geschrieben werden. Sie dienen als Pufferlücke, in der dem Diskcontroller Zeit bleibt, zwischen Schreiben und Lesen umzuschalten.

Nach den fünf Byte der SYNC-Markierung folgen die 324 Byte des Datenblocks inklusive dessen Prüfsumme und anschließend noch die Lücke zwischen zwei Sektoren, die erfahrungsgemäß zwischen acht und zwölf Byte lang ist. Wie Sie sehen, hat also so ein Sektor auf der Diskette die stattliche Länge von 361 bis 365 Byte.

Jetzt werden Ihnen bestimmt auch ein paar zweifelhafte JSR-Befehle im vorigen Abschnitt klar: bei dem Formatiersystem wird einmal ein Befehl JSR \$FE30 und an anderer Stelle ein Befehl JSR \$F78F ausgeführt. Diese Adressen sind die Einsprünge der Codierroutinen.

Vielleicht kommt Ihnen auch noch einmal die Herstellung eines Killertracks in Erinnerung. Hier wird ein gesamter Track direkt mit CFF-Bytes vollgeschrieben und stellt so eine »Riesen-SYNC-Markierung« dar. Da eine solche Bitfolge jedoch unzulässig ist, kommt die Lese-und Schreibelektronik der Floppystation völlig aus dem Konzept; der Controller »stürzt ab«.

Wenn Sie noch mehr über Ihre Floppy 1541, über schnelle Kopierprogramme und Kopierschutz-Methoden erfahren oder ein gut dokumentiertes DOS-Listing haben wollen, dann sollten Sie einmal in das M&T Floppybuch schauen.

Auch als Besitzer einer 1570/71 sollten Sie sich ein entsprechendes Buch zulegen, da diese beiden Laufwerke erheblich mehr können, als in unserem Kurs dargestellt wurde. Wir haben nur immer den 1541-Modus besprochen.

(ks)

# ROCKUS PROPERTY OF THE PROPERT

Listing 24. Umwandlung von GCR- in Daten-Bytes









# Verwalten wie die Profis

Das Verwalten großer Datenmengen mit dem Computer ist zweifellos eine reizvolle Sache. Bei der Programmierung in Basic hat man jedoch schnell die Grenzen der Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht. Wir zeigen Ihnen alles, was Sie beim Schreiben von Dateiverwaltungen in Maschinensprache wissen müssen.

s gibt leider eine große Anzahl von Assemblerprogrammierern, die die tollsten Routinen schreiben, wie zum Beispiel Sortierroutinen oder Basic-Erweiterungen, die jedoch nicht wissen, wie von Maschinensprache aus auf Drucker oder Diskettenlaufwerk zugegriffen werden kann.

Zugegebenermaßen ist das »Datei-Handling« keine einfache Angelegenheit und selbst in einer höheren Programmiersprache wie Basic aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten recht aufwendig (Datei auf Diskette oder Datasette zum Schreiben oder Lesen öffnen; relative oder sequentielle Datei öffnen und so weiter).

Wenn Sie jedoch bereits in Basic mit Dateien gearbeitet haben, wird Ihnen das Verständnis dieses Artikels keine besondere Mühe bereiten, da die erforderlichen Prozeduren (Datei öffnen, Daten schreiben/lesen, Datei schließen) analog den entsprechenden Basic-Befehlen arbeiten.

Das Besondere beim Datei-Handling auf Maschinenspracheebene ist, die Betriebssystemroutinen zu kennen, die zur Verwaltung logischer Dateien vorhanden sind. Das Ziel dieses Artikels ist es, Sie mit diesen Routinen vertraut zu machen. Da sich der Artikel an C 64-Besitzer wendet, die zum großen Teil über ein Diskettenlaufwerk verfügen, behandele ich die Datasette nur am Rande und bespreche auch die Behandlung relativer Dateien und die sogenannten »Direktzugriffs-Befehle«.

Zuvor will ich Ihnen jedoch noch erläutern, wieso es sehr vorteilhaft ist, die Dateiverwaltung in Maschinensprache zu beherrschen, selbst wenn Sie nicht vorhaben sollten, komplette Anwenderprogramme in Maschinensprache zu schreiben.

Die meisten größeren Programme für den C 64 werden Sie wahrscheinlich in Basic schreiben, da es außerordentlich aufwendig – und fehlerbehaftet – ist, ein größeres Programm vollständig in Maschinensprache zu erstellen. Am häufigsten wird Maschinensprache für kleinere Unterprogramme verwendet, um zeitkritische Basic-Programmteile zu ersetzen. Paradebeispiel für dieses Einsatzgebiet sind Sortierroutinen, die – in Basic programmiert – bei großen Datenmengen oftmals recht einschläfernd sein können.

Ein weiteres Einsatzgebiet sind Assemblerroutinen, die Mängel des eingebauten Basic beheben sollen, zum Beispiel eigene INPUT-Routinen, da der Basic-Befehl INPUT äußerst unzulänglich arbeitet (während der Eingabe kann der Bildschirm gelöscht werden; der Cursor kann aus dem Eingabefeld herausbewegt werden; es können maximal nur 80 Zeichen eingegeben werden und so weiter).

Viele nützliche Assemblerroutinen zum Einsatz in Basic-Programmen können jedoch nur dann erstellt werden, wenn Sie die Datenein- und -ausgabe auf der Maschinenspracheebene beherrschen. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein sogenannter Drucker-Spooler, ein Assemblerprogramm, das in den Systeminterrupt eingebunden ist und das bei jedem Interrupt ein Zeichen eines Programmlistings oder Textes an den Drucker schickt. Während der Text durch diese »im Hintergrund laufende« Interruptroutine ausgedruckt wird, können Sie ungehindert mit Ihrem C 64 arbeiten, zum Beispiel ein Basic-Programm ablaufen lassen oder editieren.

Ein weiteres Beispiel ist eine INPUT#-Routine, die einen String von Kassette oder Diskette einliest, und die unter anderem in diesem Artikel vorgestellt werden wird. Wozu, werden Sie sich fragen, da doch das C 64-Basic den Befehl INPUT# bereits besitzt? Nun, jeder der sich bereits intensiver mit Dateiverwaltung beschäftigt hat, weiß, daß INPUT# den Programmierern des Basic-Interpreters gewiß keinen Ruhm einbrachte. Dieser Befehl arbeitet ebenso mangelhaft wie der Befehl INPUT: Soll ein String eingelesen werden, der länger ist als 80 Zeichen, erscheint die Fehlermeldung »STRING TOO LONG ERROR«. Einzulesende Strings dürfen weder ein Komma noch ein Semikolon enthalten, da beide Zeichen ebenso wie ein <RETURN> (CHR\$(13)) als String-Endemarke aufgefaßt werden.

Im folgenden Artikel werde ich die wichtigsten Betriebssystemroutinen zur Datenein- beziehungsweise Datenausgabe vorstellen. Bei der Beschreibung dieser Routinen werden die Funktionen erläutert, wird erklärt, was bei Verwendung der jeweiligen Routine beachtet werden muß (Startadresse, Übergabeparameter), und welche Parameter – die vor allem zur Erkennung eventuell aufgetretener Fehler dienen – nach dem Aufruf der Routinen zurückübergeben werden.

Dieser Artikel setzt übrigens voraus, daß Sie sowohl über Maschinensprachekenntnisse als auch über Kenntnisse im Umgang mit sequentiellen und relativen Dateien verfügen. Wenn Sie bisher noch nichts vom »Positionieren«, von »Records« und »Kanälen« gehört haben, müssen Sie jedoch nicht gleich resignieren: In diesem Sonderheft finden Sie ab Seite 25 einen Artikel, der sich ausführlich mit den (Basic-) Grundlagen der verschiedenen Datei- und Zugriffsformen beschäftigt.

Zur Eingabe der Programmbeispiele: Die meisten der vorgestellten Routinen bestehen aus nur drei oder vier Maschinensprachebefehlen. Routinen, die etwas umfangreicher sind, wurden als Disassembler-Listings in den Text eingefügt und können hit jedem Monitor von Ihnen eingegeben werden.

Eine Ausnahme stellen die Programme »INPUT #-Routine« und »Verwaltung relativer Dateien« dar. Diese beiden Programme sind zu umfangreich, um als Disassembler-Listings noch problemlos verstanden zu werden. Sie wurden im Text als Assembler-Sourcecode (Hypra-Ass-Format) abgedruckt, da die Verwendung von Labeln in größeren Routinen doch einiges zur besseren Verständlichkeit beiträgt.

Die drei interessantesten Demoprogramme »INPUT #«, »Verwaltung relativer Dateien« und »ID ändern« sind zusätzlich als MSE-Listings vorhanden.

## Öffnen einer Datei

Sie alle kennen den Basic-Befehl »OPEN«, mit dem eine Datei für Lese- oder Schreibzugriffe geöffnet werden kann. Erst nach dem Öffnen einer Datei kann die eigentliche Dateneinoder -ausgabe mit PRINT# oder INPUT# erfolgen. Die Programmierung auf der Maschinenspracheebene verläuft analog. Zuerst muß eine Datei geöffnet werden, wobei die gleichen Dateiparameter angegeben werden wie im OPEN-Befehl, dessen genaue Syntax bekanntlich lautet: OPEN (LF), (GA), (SA), "DATEINAME, TYP, MODUS"

## **DATEIVERWALTUNG**

LF = Logische Filenummer

GA = Geräteadresse

SA = Sekundäradresse

Dieser für die Dateibehandlung grundlegende Basic-Befehl kann leider nur mit großem Aufwand in die entsprechenden Maschinenbefehle umgesetzt werden. Sollten Sie annehmen, daß hierzu der Aufruf einer einzigen Betriebssystemroutine ausreicht, muß ich Sie leider enttäuschen. Im Betriebssystem existiert zwar eine Routine mit dem Namen »OPEN«. Bevor jedoch diese Routine aufgerufen werden kann, müssen zwei Vorbereitungsroutinen aufgerufen werden, mit denen die benötigten Dateiparameter übergeben werden.

Der zuerst aufzurufenden Routine SETPAR (\$FFBA) werden die Parameter »logische Filenummer«, »Geräteadresse« und »Sekundäradresse« übergeben. Anschließend wird die Routine SETNAM (\$FFBD) aufgerufen, die für die Übergabe des Dateinamens zuständig ist (inklusive der Zusätze »Typ« und »Modus«). Erst nach dieser Vorbereitung kann die OPEN-Routine (\$FFCO) aufgerufen werden.

## SETPAR (\$FFBA): Fileparameter setzen

Der erste Schritt zum Öffnen einer Datei – gleich ob zum Lesen oder Schreiben von Daten – ist die Übergabe der Parameter »log. Filenummer«, »Geräteadresse« und »Sekundäradresse« mit der Routine SETPAR.

Als log. Filenummer kann eine beliebige Zahl zwischen 1

und 255 angegeben werden.

Die Geräteadresse liegt üblicherweise zwischen Null und Acht (0=Tastatur; 1=Datasette; 3=Bildschirm; 4=Drucker; 8=Floppystation). In den folgenden Programmbeispielen werde ich immer (!) die Geräteadresse Acht verwenden, da die Floppystation wohl das am häufigsten in Verbindung mit dem C64 verwendete Peripheriegerät ist.

Die Bedeutung der Sekundäradresse ist je nach verwendetem Peripheriegerät völlig unterschiedlich. Soll eine Diskettendatei geöffnet werden, kann eine beliebige Sekundäradresse zwischen 0 und 15 angegeben werden. Die Sekundäradresse 15 hat eine besondere Bedeutung, auf die ich noch genauer eingehen werde. Sie öffnet den sogenannten »Befehls-« oder auch »Fehlerkanal«.

Bei Druckern bestimmt die angegebene Sekundäradresse häufig den Druckmodus, ob zum Beispiel im Groß/Grafikoder im Klein-/Großmodus gedruckt werden soll. Mit welcher Sekundäradresse welcher Druckmodus angesprochen wird, ist von Drucker zu Drucker unterschiedlich und muß daher im zugehörigen Druckerhandbuch nachgelesen werden.

Beim Öffnen einer Datasettendatei kann eine Sekundäradresse zwischen Null und Zwei angegeben werden. Null bedeutet, daß anschließend Daten vom Band gelesen werden sollen, eine Eins geben Sie an, wenn Schreibzugriffe erfolgen sollen. Die Angabe einer Zwei bedeutet ebenfalls, daß anschließend Schreibzugriffe erfolgen, zusätzlich wird jedoch eine sogenannte »EOT«-Markierung (= end of tape) auf das Band geschrieben, eine Markierung, die angibt, daß sich die Datei am Bandende befindet und keine weitere Datei folgt. Sinn und Zweck dieser Markierung blieb mir persönlich jedoch bislang etwas schleierhaft, da ich sie in meinen Programmen noch nie benötigt habe.

Sie wissen nun, welche Parameter der Routine SETPAR übergeben werden müssen, nicht jedoch wie. Alle drei Parameter werden mit Hilfe der Prozessorregister übergeben:

Akku = logische Filenummer (1-255)

X-Register = Geräteadresse (0, 1, 3, 4 oder 8)

Y-Register = Sekundäradresse (Datasette: 0-2; Floppy: 0-15)
Wenn wir zum Beispiel Daten in eine Diskettendatei schrei-

ben wollen, übergeben wir der Routine SETPAR folgende Parameter:

LDA #\$01 ;LOG.FILENUMMER 1 TAY ;SEKUNDÄRADRESSE 1

LDX #\$08 ;GERÄTEADRESSE 8 = FLOPPYSTATION .

JSR \$FFBA ;SETPAR AUFRUFEN

## SETNAM (\$FFBD): Dateinamen (+Zusätze) übergeben

Der Dateiname darf aus maximal 16 Zeichen bestehen. Unter »Zusatz« sind die Angaben »Typ« und »Modus« zu verstehen. Beide Angaben werden nur bei Diskettendateien benötigt, um zum Beispiel mit dem Befehl OPEN 2,8,2, "TEST,S,W" die sequentielle Datei »TEST« zum Schreiben zu öffnen.

Typ = S (Sequentielle Datei), R (Relative Datei), P (Programmdatei) oder U (Userdatei).

Modus = R (Read=Daten lesen), W (Write=Daten schreiben) oder A (Append=Daten an bestehende Datei anhängen)

Die Angabe des Dateityps wird bei Datasettendateien nicht benötigt, da die Datasette nur eine einzige Form der Datendatei kennt, den sequentiellen Typ.

Die Angabe der Zugriffsart, des »Modus«, ist bei Verwendung der Datasette ebenfalls überflüssig, da diese Angabe bereits beim Aufruf von SETPAR erfolgte (Sekundäradresse 0 bis 2).

Bei Verwendung der Datasette muß übrigens nicht unbedingt ein Dateiname angegeben werden. Die angelegte Datei erhält dann keinen Namen.

Die Parameter für SETNAM werden teilweise ebenfalls mit Hilfe der Prozessorregister übergeben. Zusätzlich muß jedoch in einem beliebigen Speicherbereich (im Programm selbst, in der Zeropage, oder an einem beliebigen anderen Ort) der Dateiname (plus Zusatz) in ASCII-Form abgelegt sein. In den folgenden Beispielen werde ich den Kassettenpuffer verwenden (\$033C-\$03FB), da dieser bei Verwendung der Floppystation nicht benötigt wird. Wenn Sie meine Demoprogramme für die Datasette umschreiben wollen, müssen Sie sich einen anderen Speicherbereich zur Datenablage suchen.

Wenn der Dateiname abgelegt wurde, wird der Akku mit der Länge des Namens geladen, und im X- beziehungsweise Y-Register wird ein Zeiger auf die Adresse übergeben, an der sich der Name befindet (X-Register = Low-Byte der Adresse; Y-Register = High-Byte):

LDA #\$04 ;LÄNGE DES NAMENS: 4 ZEICHEN (Beispiel)

LDX #\$3C ; LOW-BYTE DER ADRESSE \$033C

LDY #\$03 ; HIGH-BYTE DER ADRESSE \$033C

JSR \$FFBD ; SETNAM AUFRUFEN

Diese Routine ist nur dann lauffähig, wenn zuvor ein Dateiname mit einer Länge von vier Zeichen in ASCII-Form ab \$033C abgelegt wurde.

## **OPEN (\$FFCO): Datei öffnen**

Nach diesen Vorbereitungen kann endlich die OPEN-Routine des Betriebssystems aufgerufen werden. Der Aufruf mit JSR \$FFC0 genügt, da keine weiteren Parameter übergeben werden müssen. Die logische Datei wird nun geöffnet. Dabei ist es jedoch möglich, daß ein Fehler auftritt, zum Beispiel wenn auf Band geschrieben werden soll und die Datasette noch im Schrank liegt. In diesem Fall tritt ein »DEVICE NOT PRESENT ERROR« auf.

Wenn Sie wirklich professionell programmieren wollen, dürfen Sie eventuell auftretende Fehler selbstverständlich

nicht einfach ignorieren, sondern benötigen eine »Fehlerbehandlungsroutine«, zu der Ihr Programm in einem solchen Fall verzweigt (zum Beispiel, um den Benutzer aufzufordern, endlich die Diskettenstation einzuschalten oder eine Diskette einzulegen).

Ob beim Öffnen einer Datei ein Fehler autrat, erkennen Sie am Carry-Flag. Bei fehlerfreiem Öffnen der Datei ist es nach der Rückkehr aus der OPEN-Routine gelöscht. Trat ein Fehler auf, ist das Carry-Flag gesetzt und im Akku wird die Nummer des Fehlers übergeben. Bei gesetztem Carry-Flag sollte Ihr Programm daher zu einer Fehlerbehandlungsroutine verzweigen:

JSR \$FFCO ; OPEN AUFRUFEN

BCS \$???? ; WENN FEHLER, DANN VERZWEIGEN

Die Fehlernummern im Akku haben folgende Bedeutung:

0 = <STOP>-Taste gedrückt (»Break Error«)

= too many files

2 = file open

3 = file not open

4 = file not found

5 = device not present

6 = not input file

7 = not output file

8 = missing filename

9 = illegal device number

Die Fehler Drei, Sechs und Sieben sind beim Öffnen einer Datei bedeutungslos. Sie können nur nach Lese- oder Schreibversuchen in die Datei auftreten. Ein Fehler wie zum Beispiel »MISSING FILENAME« ist dagegen gerätespezifisch. Bei Verwendung der Datasette müssen Sie nicht unbedingt einen Dateinamen angeben, daher kann auch dieser Fehler nicht auftreten.

## CHKIN (\$FFC6) und CKOUT (\$FFC9): Ein-/Ausgaben umleiten

Ich muß gestehen, daß ich ein wenig vereinfachte mit der Behauptung, daß das Maschinensprache-Äquivalent zum Basic-Befehl OPEN die Routinen SETPAR, SETNAM und der anschließende Aufruf der OPEN-Routine sei. Leider müssen wir noch zwei weitere Routinen besprechen, bevor wir zur eigentlichen Datenein- beziehungsweise -ausgabe kommen, die Routinen CHKIN und CKOUT.

Wie Sie wissen, ist die Tastatur beim C 64 das Standardeingabegerät und der Bildschirm das Standardausgabegerät. Um nach dem Offnen einer Datei in diese Daten zu schreiben oder Daten daraus zu lesen, muß die Ein- beziehungsweise Ausgabe auf die geöffnete logische Datei umgelenkt werden, da ansonsten die Standardgeräte angesprochen werden.

Das Umlenken der Eingabe von der Tastatur auf die mit der OPEN-Routine geöffnete Datei erfolgt mit der Routine CHKIN, der im X-Register die beim Aufruf von SETFLS verwendete logische Filenummer übergeben wird, zum Beispiel die Eins:

LDX #\$01 ; LOG. FILENUMMER JSR \$FFC6 ; AUFRUF VON CHKIN

Um in eine geöffnete Datei Daten zu schreiben, muß die Ausgabe vom Standardgerät Bildschirm zuvor auf die geöffnete logische Datei umgeleitet werden. Der zuständigen Routine CKOUT wird ebenfalls im X-Register die verwendete logische Filenummer übergeben:

LDX #\$01 ; LOG. FILENUMMER JSR \$FFC9 ; AUFRUF VON CKOUT

Beide Routinen zeigen auftretende Fehler ebenso wie die OPEN-Routine durch ein gesetztes Carry-Flag an. Trat ein Fehler auf, wird die Fehlernummer ebenfalls im Akku übergeben.

## **Demoprogramm 1: Datei in** Maschinensprache öffnen

Wir sind nun endlich soweit, das theoretisch erworbene Wissen in ein Programm umsetzen zu können. Mit den erläuterten Routinen können wir ein Demonstrationsprogramm schreiben, das in Maschinensprache eine logische Datei zum Schreiben von Daten auf Diskette öffnet. Als Dateinamen verwenden wir »TEST,S,W« (das heißt der eigentliche Dateiname ist »TEST«, der Namenszusatz »,S,W«, da wir eine sequentielle Datei zum Schreiben öffnen wollen), als logische Filenummer eine Eins.

Zum Schreiben der Daten verwenden wir ein kleines Basic-Programm, das zusätzlich die Aufgabe übernehmen soll, den Dateinamen in ASCII-Form in den Kassettenpuffer zu POKEn, bevor es unsere Dateiöffnungsroutine aufruft und anschlie-Bend Daten in die - durch die Maschinenroutine geöffnete -Datei schreibt:

```
100 REM *** DATEN SCHREIBEN ***
```

110 DN\$="TEST,S,W":REM DATEINAME + ZUSATZ

120 FOR I=1 TO LEN(DN\$)

130 : POKE 827+I, ASC(MID\$(DN\$, I, 1))

140 NEXT

150 SYS 49152: REM MASCHINENROUT. (\$C000) AUFRUFEN

160 PRINT#1, "DIES IST"

170 PRINT#1, "EIN TEST"

180 CLOSE 1

190:

200 REM \*\*\* DATEN LESEN \*\*\*

210 OPEN 1,8,2, "TEST,S,R": REM DATEI OEFFNEN

220 INPUT#1,A\$:PRINT A\$

230 INPUT#1,B\$:PRINT B\$

SAGE DIZAD CLOSE 1

Die Maschinenroutine beginnt ab \$C000, ebenso wie alle weiteren Demoprogramme.

C000 LDA #\$01 ; LOG. FILENUMMER 1

C002 LDX #\$08 GERÄTEADRESSE 8 = FLOPPY

C004 LDY #\$02 ;SEKUNDÄRADRESSE 2

. C006 JSR \$FFBA ;SETPAR AUFRUFEN

. CO09 LDA #\$08 ; LÄNGE DES NAMENS+ZUSATZ:

8 ZEICHEN

. COOB LDX #\$3C ;LOW-BYTE DER ADRESSE \$033C

LDY #\$03 . COOD ;HIGH-BYTE DER ADRESSE \$033C

. COOF JSR \$FFBD ;SETNAM AUFRUFEN

. CO12 JSR \$FFCO ;OPEN AUFRUFEN

. CO15 LDX #\$01

; LOG. FILENUMMER C017 JSR \$FFC9 ; AUFRUF VON CKOUT

CO1A RTS ; ZURUECK NACH BASIC

Das Maschinenprogramm besteht im Grunde nur aus einer Zusammenfassung der bereits beschriebenen Teile, das heißt aus dem Aufruf von SETPAR, SETNAM, OPEN und CKOUT. Beachten Sie bitte, daß eventuell auftretende Fehler ignoriert werden (Carry-Flag nach OPEN und CKOUT abfragen).

Geben Sie dieses Programm bitte mit einem Monitor ein (lassen Sie die Kommentare jedoch weg und versuchen Sie nicht, die einzelnen Programmteile wie abgebildet durch Leerzeilen optisch zu unterteilen!), geben Sie anschließend das Basic-Programm ein und starten Sie es mit RUN.

Zum Programmablauf: In den Zeilen 110-140 werden mit einer Schleife die ASCII-Codes der einzelnen Zeichen des Dateinamens »TEST« und des Zusatzes »,S,W« in den Kassettenpuffer gePOKEt. Anschließend wird unsere Maschinenroutine aufgerufen, die eine Diskettendatei unter der log. Filenummer Eins öffnet (Zeile 150). Unter Angabe dieser Filenummer schreibt das Basic-Programm nun zwei Strings in die Datei, bevor sie wieder geschlossen wird (Zeilen 160 bis 180).

Anschließend wird die sequentielle Datei »TEST« zum Lesen geöffnet (Zusatz »,S,R«). Die beiden Strings werden eingelesen, auf dem Bildschirm ausgegeben und die Datei geschlossen.

Wie Sie sehen, ist es zweifellos bequemer, einen Basic-Befehl zum Öffnen einer Datei zu verwenden, als ein Maschinenprogramm, das an mehrere Routinen die verschiedensten Parameter übergeben muß, um die gleiche Funktion zu erfüllen. Die im Laufe dieses Kapitels vorgestellte INPUT#-Routine entschädigt Sie jedoch für diesen Aufwand. In Basic könnte diese Routine nur mit einem kleinen Unterprogramm unter Verwendung von GET# erstellt werden und wäre weitaus langsamer als die entsprechende Maschinenroutine. (Versuchen Sie einmal, 20 Strings mit einer Länge von jeweils 100 Zeichen mit GET# nach und nach einzulesen. Sie werden staunen, wie langsam Ihre Datasette plötzlich wird.)

## BSOUT (\$FFD2): Datenausgabe auf logische Datei

Wir können nun zwar in Maschinensprache beliebige Dateien öffnen, bisher jedoch weder Daten ausgeben noch einlesen. Sie alle wissen sicherlich, daß mit der Routine BSOUT Daten auf dem Bildschirm ausgegeben werden können. BSOUT gibt ein im Akku übergebenes Zeichen (ASCII-Code!) auf dem Bildschirm aus, und zwar an der aktuellen Cursorposition.

BSOUT ist jedoch keineswegs eine speziell zur Ausgabe auf dem Bildschirm gedachte Routine, sondern erfüllt die weit-aus allgemeinere Funktion, Daten in eine beliebige logische Datei zu schreiben. Diese Datei ist normalerweise der Bildschirm, wir können mit BSOUT jedoch auch Zeichen in eine Datasetten-, Disketten- oder Druckerdatei schreiben.

Die benötigten Vorbereitungsroutinen kennen wir bereits. Zuerst wird eine logische Datei geöffnet, anschließend die Datenausgabe mit CKOUT auf diese Datei umgeleitet. Wenn nun BSOUT aufgerufen wird, werden die im Akku übergebenen Zeichen dank der Umleitung der Ausgabe nicht auf dem Bildschirm ausgegeben, sondern in die angegebene Datei geschrieben.

; DISKETTENDATEI ZUM
; SCHREIBEN OEFFNEN

JSR \$FFC9 ; AUSGABE AUF DIE DATEI LEGEN
LDA #\$41 ; ASCII-CODE VON 'A'
JSR \$FFD2 ; 'A' IN DIE DATEI SCHREIBEN

## BASIN (\$FFCF): Dateneingabe von logischer Datei

BASIN erfüllt die entgegengesetzte Funktion, das Einlesen von Daten aus einer beliebigen logischen Datei. Wenn die Zeichen nicht vom Standardgerät Tastatur gelesen werden sollen, muß ebenfalls eine logische Datei zum Lesen geöffnet und die Eingabe mit CHKIN auf diese Datei umgelenkt werden. Nun kann mit BASIN Zeichen für Zeichen aus dieser Datei gelesen werden. Die eingelesenen Zeichen werden im Akku übergeben.

.. ;DISKETTENDATEI ZUM ;LESEN OEFFNEN JSR \$FFC6 ; EINGABE AUF DIE DATEI LEGEN
JSR \$FFCF ; EIN ZEICHEN AUS DER DATEI LESEN
STA \$xxx1 ; ZEICHEN SPEICHERN
JSR \$FFCF ; NAECHSTES ZEICHEN LESEN
STA \$xxx2 ; EBENFALLS SPEICHERN

## CLRCH (\$FFCC): Standardein-/-ausgabegeräte setzen

Nach beendeter Ein- beziehungsweise Ausgabe von Daten sollte die Routine CLRCH aufgerufen werden, die die Eingabe wieder auf das Standardgerät Tastatur und die Ausgabe auf den Bildschirm umleitet. Es werden keinerlei Vorbereitungsroutinen oder Übergabeparameter benötigt. CLRCH muß auch aufgerufen werden, wenn Ein-/Ausgabeoperationen noch nicht beendet wurden, sich im folgenden jedoch auf andere logische Dateien beziehen sollen, das heißt bevor die Ein- beziehungsweise Ausgabe mit CKOUT oder CHKIN auf eine andere Datei umgelenkt wird. Ohne die vorhergehende »Säuberung« der Übertragungskanäle durch CLRCH kann es passieren, daß mehrere Geräte gleichzeitig auf den seriellen Bus zugreifen wollen, was verständlicherweise zu erheblichen Problemen führt.

; LOGISCHE DATEI OEFFNEN
; EIN- ODER AUSGABE UMLENKEN
; DATEN LESEN ODER SCHREIBEN
;STANDARDEIN-/AUSGABEGERAETE SETZEN
; (TASTATUR/BILDSCHIRM)

a online

## CLOSE (\$FFC3): Logische Datei schließen

CLRCH leitet weitere Ein- oder Ausgaben zwar wieder auf die Tastatur beziehungsweise den Bildschirm um, die zuvor geöffnete logische Datei wird jedoch nicht automatisch geschlossen! Zum Abschluß jeder Schreib- oder Leseroutine sollte daher die Routine CLOSE aufgerufen werden, die die angegebene logische Datei schließt, wobei die Filenummer im Akku übergeben werden muß.

;DATEI MIT LOG.FILENUMMER 1 OEFFNEN
;EIN-/AUSGABE UMLEITEN
;DATEN LESEN ODER SCHREIBEN

JSR \$FFCC
;EIN-/AUSGABE AUF STANDARDGERAETE

LDA #\$01
;LOG.FILENUMMER

JSR \$FFC3
;LOG.DATEI SCHLIESSEN

## READST (\$FFB7): Status abfragen

Ein Problem müssen wir noch lösen, bevor wir ausschließlich in Maschinensprache Dateiverwaltung betreiben können, und zwar die Abfrage des Dateiendes. Das Einlesen einer Datei muß beendet werden, wenn das Dateiende erreicht wurde. In Basic können wir hierzu die Statusvariable ST abfragen, die den Wert 64 annimmt, wenn das Dateiende erreicht wurde.

In Maschinensprache verwenden wir die Routine READST, die die gleiche Funktion erfüllt (der Basic-Interpreter verwendet diese Routine selbst, um der Variablen ST den jeweiligen Status mitzuteilen).

. . .

. . .

. . .

Nach dem Aufruf von READST wird der aktuelle Status im Akku übergeben. Bei Erreichen des Dateiendes wird Bit 6 gesetzt (da dieses Bit den dezimalen Wert 64 besitzt, wird die Analogie zur Basic-Variablen ST deutlich).

LABEL JSR \$FFCF ; DATEN LESEN

JSR \$FFB7 ; READST AUFRUFEN

AND #\$40 ; ALLE BITS AUSSER

BIT 6 AUSMASKIEREN

BEQ LABEL ; WEITERLESEN, WENN NICHT DATEIENDE

## Demoprogramm 2: Daten in Maschinensprache schreiben und lesen

Die Zeiten, in denen wir uns zum Schreiben und Lesen von Daten mit Basic behelfen mußten, sind nun endgültig vorbei. In diesem zweiten Programmbeispiel werden wir die Strings »DIES IST« und »EIN TEST« in Maschinensprache auf Band schreiben und wieder lesen.

Aus Bequemlichkeit wird zusätzlich ein kleines Basic-Programm verwendet, das den Dateinamen »TEST« und den Zusatz »,S,W« nach \$033C-\$0343 (dezimal 828-835) und die zu schreibenden Strings ab \$034C (dezimal 828+16) in den Kassettenpuffer POKEt (Zeilen 110 bis 130), und das die Routine zum Schreiben der Strings aufruft (Zeile 160). Vor dem Aufruf der Leseroutine POKEt das Basic-Programm den gleichen Dateinamen »TEST«, jedoch mit dem geänderten Zusatz »,S,R« nach \$033C, da die Datei nun zum Lesen geöffnet werden soll.

100 REM \*\*\* STRINGS VORBEREITEN \*\*\*

110 FOR I=1 TO 8:POKE 827+I,ASC(MID\$("TEST,S,W",I,1)):NEXT

120 A\$="DIES IST"+CHR\$(13)+"EIN TEST"+CHR\$(13)+CHR\$(0)

130 FOR I=1 TO LEN(A\$):POKE 827+16+I,ASC(MID\$(A\$,I,1)):NEXT

140:

150 REM \*\*\* STRINGS SCHREIBEN/LESEN \*\*\*

170 FOR I=1 TO 8:POKE 827+I,ASC(MID\$("TEST,S,R",I,
1)):NEXT

180 SYS 49200: REM STRINGS LESEN/AUSGEBEN

160 SYS 49152: REM STRINGS SCHREIBEN

Beachten Sie bitte, daß bei der zeichenweisen Ausgabe mit BSOUT im Gegensatz zur Basic-Ausgabe mit PRINT# nicht automatisch nach jedem String das Zeichen CHR\$(13) (Carriage Return oder auch Zeilenvorschub) auf Kassette geschrieben wird. Die Basic-Routine fügt dieses Zeichen daher an das Ende beider Zeichenketten an (Zeile 120). Als letztes Zeichen wird ein CHR\$(0) als Endemarke angehängt, an dem unsere Maschinenroutine das Ende des auszugebenden Strings erkennen soll.

#### Teil 1: Daten schreiben

 OII 1. D	aton	SCHIEDEH	
C000	LDA	#\$01	;LOG.FILENUMMER
C002	LDX	#\$08	;GERAETEADRESSE
C004	LDY	#\$02	; SEKUNDAERADRESSE
C006	JSR	\$FFBA	;SETPAR AUFRUFEN
C009	LDA	#\$08	;LAENGE DES DATEINAMENS+ ZUSATZ
COOB	LDX	#\$3C	;LOW-BYTE ADRESSE DATEINAME
COOD	LDY	#\$03	;HIGH-BYTE ADRESSE DATEINAME
COOF	JSR	\$FFBD	;SETNAM AUFRUFEN

	C012	JSR	\$FFCO	;OPEN AUFRUFEN
	C015	LDX	#\$01	;LOG.FILENUMMER
	C017		\$FFC9	; CKOUT AUFRUFEN
	CO1A	LDX	#\$00	;ZEIGER INITIALISIEREN
	CO1C	LDA	\$034C,X	; ERSTES ZEICHEN HOLEN
	CO1F	BEQ	\$0027	; FERTIG, WENN ENDEMARKE
	C021	JSR	\$FFD2	; ZEICHEN IN DATEI SCHREIBEN
	C024	INX		; ZEIGER AUF NAECHSTES ZEICHEN
	C025	BNE	\$C01C	;ZUM SCHLEIFENANFANG (UNBEDINGTER SPRUNG)
	C027	JSR	\$FFCC	;STANDARDGERAETE SETZEN
	CO2A		#\$01	;LOG.FILENUMMER
	C02C	JSR	\$FFC3	;LOG.DATEI SCHLIESSEN
	C02F	RTS		;RUECKKEHR NACH BASIC
Te	eil 2: D	aten	lesen/ausg	geben
	C030	LDA	#\$01	;LOG.FILENUMMER

	CII 2. D	aton	icoci i/aac	
	C030	LDA	#\$01	;LOG.FILENUMMER
			#\$08	;GERAETEADRESSE
	C034	LDY	#\$02	; SEKUNDAERADRESSE
	0036	JSR	\$FFBA	;SETPAR AUFRUFEN
	0039	LDA	#\$08	; LAENGE DES DATEINAMENS
	CO3B			;LOW-BYTE ADRESSE DATEINAME
	CO3D	LDY	#\$03	;HIGH-BYTE ADRESSE DATEINAME
	CO3F	JSR	\$FFBD	;SETNAM AUFRUFEN
	C042	JSR	\$FFCO	;OPEN AUFRUFEN
	C045	LDX	#\$01	;LOG.FILENUMMER
	C047	JSR	\$FFC6	;CHKIN AUFRUFEN
			\$FFCF	;BASIN AUFRUFEN
חמ	CO4D	JSR	\$FFD2	;ZEICHEN AUF BILDSCHIRM AUSGEBEN
	C050	JSR	\$FFB7	; READST AUFRUFEN
	C053	AND	#\$40	;ALLE AUSSER BIT 6 AUSMASKIEREN
	C055	BEQ	\$C04A	; WEITER, WENN NICHT DATEIENDE
	C057	JSR	\$FFCC	;STANDARDGERAETE SETZEN
	CO5A	LDA	#\$01	;LOG.FILENUMMER
	C05C	JSR	\$FFC3	;LOG.DATEI SCHLIESSEN
	CO5F	RTS		;RUECKKEHR NACH BASIC

Dieses Programm dürfte gut verständlich sein, da es unter Verzicht auf Programmiertricks in aller Ausführlichkeit geschrieben wurde. Mit dem Öffnen und Schließen der Dateien im ersten und zweiten Programmteil sollten Sie nun vertraut sein.

Wichtig an diesem Programm ist, daß im ersten Teil Zeichen für Zeichen in die Datei geschrieben wird, bis das nächste Zeichen eine Null ist, jene Endemarke, die das Basic-Programm am Ende des Strings in den Speicher POKEte.

Beim Lesen der Zeichen könnte selbstverständlich ebenfalls eine solche Endemarke benutzt werden, um das Dateiende festzustellen. Statt dessen wird die erläuterte Routine READST verwendet. Zeichen für Zeichen wird aus der Datei gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben, wobei nach jedem Lesevorgang READST aufgerufen und das sechste Bit des im Akku übergebenen Statusbytes überprüft wird (AND #\$40). Ist dieses Bit gesetzt, wurde das Dateiende erreicht und das Programm kehrt ins Basic zurück (zuvor werden noch CLRCH und CLOSE aufgerufen).

Bevor Sie dieses Programm starten: Sollten Sie das Demoprogramm 1 ausprobiert haben, so löschen Sie bitte die dadurch auf der Diskette erzeugte Datei »TEST«.

Verwenden Sie keinesfalls den Zusatz »@:« im Dateinamen, um bereits existierende Dateien zu überschreiben, da er unter Umständen Ihre Diskette zerstören kann.

## Die Interpreterroutinen CHKKOM, GETBYT, STRPOS und STRRES

Zu Beginn dieses Artikels erwähnte ich den Basic-Befehl INPUT#, der als »Fehlleistung« des Basic-Interpreters angesehen werden kann. Im folgenden wird eine Routine entwickelt, die diesen Befehl durch eine Maschinenroutine ersetzt und die 255 beliebige Zeichen einlesen kann (also auch Komma, Doppelpunkt etc.).

Vorher muß ich jedoch kurz auf verschiedene Routinen des Basic-Interpreters eingehen, die für diese Routine unbedingt benötigt werden. Da der Aufruf möglichst weitgehend dem normalen INPUT#-Befehl entsprechen soll (INPUT#(log. Filenummer), (Übergabestring)), muß das Programm in der

Lage sein, die Filenummer aus dem Basic-Text zu lesen und auf den angegebenen String zuzugreifen, in dem die eingelesenen Daten an das aufrufende Basic-Programm übergeben werden sollen.

Die Routine wird ebenfalls im Bereich \$C000 liegen und wie folgt aufgerufen:

SYS 49152, (LOG.FILENUMMER), (ÜBERGABESTRING) zum Beispiel:

SYS 49152,1,a\$ oder SYS 49152,2,X\$(7)

Da die einzelnen Parameter durch Kommata getrennt sind, benötigen wir zuerst eine Routine, die in der Lage ist, Kommas aus dem Basic-Programm einzulesen. Diese Routine wird CHKKOM (\$AEFD) genannt. Der Basic-Interpreter führt ständig einen Zeiger auf die momentan bearbeitete Textstelle mit sich. Nach dem SYS-Aufruf weist dieser Zeiger auf das erste Zeichen hinter der angegebenen Adresse, das heißt auf das Komma.

Der Aufruf von CHKKOM liest dieses Zeichen ein, setzt den Textpointer auf das nächste Zeichen im Basic-Programmund überprüft, ob tatsächlich ein Komma gelesen wurde. Wenn ja, endet CHKKOM mit einem RTS-Befehl, ansonsten wird ein »SYNTAX ERROR IN ...« ausgegeben.

Wenn mit CHKKOM das erste Trennzeichen eingelesen wurde, muß anschließend die angegebene Filenummer von unserem Programm gelesen werden. Die Routine GETBYT (\$B79E) liest einen beliebigen Ein-Byte-Wert aus dem Basic-Text und übergibt ihn im X-Register. Der Wert muß übrigens nicht direkt als Zahl angegeben werden, da GETBYT auch Variablen verarbeitet, so daß zum Beispiel folgender Aufruf möglich ist:

LF=1:SYS 49152,LF,A\$

Bevor wir an die eigentliche Programmerstellung gehen können, muß ein weiteres Problem gelöst werden: Wo speichern wir die eingelesenen Zeichen ab? Am komfortabelsten ist die Benutzung unserer Routine, wenn sie die eingelesenen Zeichen als String anlegt, auf den das aufrufende Basic-Programm direkt zugreifen kann. Der Name des Übergabestrings sollte ebenso wie beim INPUT #-Befehl beim Aufruf angegeben werden können.

Ein Standardproblem bei der Verbindung von Basic und Maschinenroutinen ist der Zugriff auf Basic-Strings von Maschinensprache aus, das Lesen oder gar Anlegen von Strings. Beides ermöglicht uns die Routine STRPOS (\$B08B). Diese Routine liest den beim Aufruf angegebenen Stringnamen aus dem Basic-Text und übergibt in \$47/\$48 einen Pointer auf die sogenannten »Stringdescriptoren«.

Wie Sie vielleicht wissen, werden Strings vom Ende des verfügbaren Speichers aus abwärts angelegt und befinden sich im Gegensatz zu numerischen Variablen nicht direkt in der sogenannten »Variablentabelle«, die im Speicher immer unmittelbar dem Basic-Programm folgt. In der Variablentabelle befinden sich jedoch alle Daten, die zum Zugriff auf den eigentlichen String notwendig sind, der Stringname, die Stringlänge und die Adresse, an der sich der String selbst

befindet (Name: 2 Byte; Länge: 1 Byte; Adresse: 2 Byte in der Form Low/High).

STRPOS übergibt einen Zeiger auf diese Descriptoren des angegebenen Strings (und zwar nicht auf das erste Descriptorenbyte (das erste Namensbyte), sondern auf das Längenbyte) und legt ihn an, wenn er bisher noch nicht existiert. Wenn der Aufruf zum Beispiel lautet: SYS 49152,A\$(7) und unsere Routine zuerst CHKKOM und anschließend STRPOS aufruft, erhalten wir in \$47/\$48 einen Pointer, der auf den Längendescriptor des Strings A\$(7) zeigt.

Die letzte benötigte Routine heißt STRRES (\$B4F4). Diese Routine reserviert Speicherplatz für den anzulegenden String. Ein Beispiel: Wir wollen einen String mit einer Länge von 10 Zeichen anlegen. Zuerst muß der Akku mit der Stringlänge geladen werden, anschließend wird STRRES aufgerufen:

LDA #\$0A ;STRINGLAENGE: 10 ZEICHEN JSR \$B4F4 ;AUFRUF VON STRRES

In \$33/\$34 befindet sich ein Pointer auf den Anfang des sogenannten »Stringstacks«, das heißt auf das erste Zeichen des zuletzt angelegten Strings. Nach dem Aufruf von STRRES mit der Stringlänge zehn im Akku wird dieser Pointer um den Wert zehn erniedrigt. Der dazukommende String kann nun vor (!) dem zuletzt angelegten gespeichert werden. (Denken Sie bitte daran, daß die Strings vom Speicherende ausgehend abwärts (!) angelegt werden.)

Bevor STRRES den Pointer auf den Anfang der Strings um die übergebene Stringlänge vermindert, wird jedoch überprüft, ob überhaupt ausreichend Platz vorhanden ist, oder ob der nach unten wachsende Stringstack mit dem Basic-Programm kollidieren und dieses überschreiben würde. Wenn nicht ausreichend Platz vorhanden ist, wird eine Garbage Collection durchgeführt, das heißt nicht mehr benötigter »String all« wird beseitigt. Ist auch anschließend noch nicht ausreichend Platz für den anzulegenden String vorhanden, gibt STRRES die Fehlermeldung »OUT OF MEMORY ERROR« aus.

## **Endlich: Die INPUT #-Routine**

Nach diesem »Vorgeplänkel« können wir uns endlich an die eigentliche Programmierung wagen. Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Monitorlistings werde ich die Entwicklung der INPUT#-Routine anhand von Assemblerlistings (Hypra-Ass-Format) demonstrieren, da diese Routine doch etwas komplexer als die bisherigen Programmbeispiele ist und Assemblerlistings einfacher zu durchschauen sind.

```
INPUT # FUER C64
;* (W) SAID BALOUI, 1986 *
.BA $C000
                       ; PROGRAMMSTART
.EQ LENGTH
            = $F7
                       ;STRINGLAENGE
.EQ POINTR
            = $F8
                       ; HILFSPOINTER
.EQ DESCR
            = $FA
                       ;STRINGDESCRIPTOREN
.EQ DESPOI
            = $47
                       ; POINTER AUF DESCRIPTOREN
                       ; KOMMA EINLESEN
.EQ CHKKOM
            = $AEFD
.EQ GETBYT
                       ; BYTEWERT LESEN
            = $B79E
.EQ CHKIN
            = $FFC6
                       ; INPUT AUF LOGISCHE DATEI
.EQ CLRCH
              $FFCC
                       ;STANDARDGERAETE SETZEN
.EQ BASIN
            = $FFCF
                       ; ZEICHEN AUS LOG. DATEI
                        LESEN
                       ; POINTER AUF STRINGSTACK
.EQ STREND
            = $33
                       ;STRINGVARIABLE LESEN
            = $B08B
.EQ STRPOS
.EQ STRRES
            = $B4F4
                       ;STRINGPLATZ RESERVIEREN
```

\*\*\* PLATZ RESERVIEREN \*\*\*

LDA #255 ;25

LDA #255 ;255 BYTE JSR STRRES ;RESERVIEREN

Diese beiden Befehle reservieren Platz für den einzulesenden String in der Maximallänge von 255 Zeichen. Dank der Verwendung von STRRES wird sich das Programm keinesfalls »aufhängen«, sondern, sollte das Basic-Programm, in dem Sie die INPUT#-Routine verwenden, zu umfangreich und daher nicht ausreichend Platz vorhanden sein, sich mit einem »OUT OF MEMORY ERROR« verabschieden.

\*\*\* STRING EINLESEN \*\*\* JSR CHKKOM ; LOG. FILENUMMER JSR GETBYT ;...EINLESEN (X-REGISTER) ; EINGABE AUF LOG. DATEI JSR CHKIN LDY #0 INPUT JSR BASIN CMP #13 ;LESEN BIS »RETURN« BEQ LIESEND ;UND AB STREND/STREND+1 STA (STREND), Y ; IM STRINGSTACK ABLEGEN INY BNE INPUT ; UNBEDINGTER SPRUNG (!) ;STRINGLAENGE MERKEN LIESEND STY LENGTH JSR CLRCH ;STANDARDGERAETE SETZEN

Der Programmteil zum Einlesen des Strings liest zuerst das als Trennzeichen verwendete Komma und die angegebene Filenummer aus dem Basic-Text ein. GETBYT übergibt wie erwähnt die Filenummer im X-Register, in dem sich die Filenummer auch beim Aufruf von CHKIN befinden muß, so daß diese Routine ohne weitere Vorbereitung aufgerufen und die Eingabe auf die geöffnete Datei umgelenkt werden kann.

Das Y-Register wird nun mit Null initialisiert, Zeichen für Zeichen aus der Datei eingelesen und ab dem neuen Anfang des Stringstacks gespeichert, bis das Zeichen für < RETURN > gelesen wird, das das Stringende kennzeichnet. Die im Y- COLLINGER Register enthaltene Stringlänge wird in LENGTH zur späteren Verwendung gemerkt und durch Aufruf von CLRCH wieder die Standardgeräte (Tastatur, Bildschirm) gesetzt.

\*\*\* POINTER AUF STRINGANFANG \*\*\*

LDA STREND+1 ;POINTER(+1)= STA POINTR+1 ; ECHTER STRINGANFANG, ; D.H. MOMENTANER LDA #255 SEC ; ANFANG (STREND) SBC LENGTH ;+ DIE DIFFERENZ CLC ; ZWISCHEN DER ADC STREND ; RESERVIERTEN LAENGE ;255 ZEICHEN UND STA POINTR BCC NOINC ; DER TATSAECHLICHEN INC POINTR+1 ; LAENGE DES STRINGS

Die eingelesenen Zeichen wurden ab der Adresse gespeichert, auf die STREND weist. STREND weist durch die Stringreservierung 255 Zeichen vor den Beginn des nächsten Strings im Stringstack. Um die unglaubliche Platzverschwendung zu vermeiden, wenn zwar 255 Zeichen reserviert wurden, der eingelesene String tatsächlich jedoch zum Beispiel nur eine Länge von 20 oder 30 Zeichen besitzt, wird nach beendetem Einlesen der String nach oben verschoben, um den Leerraum zwischen dem eingelesenen und dem nächsten String im Stringstack wiederzugewinnen. Dazu wird zuerst anhand der tatsächlichen Stringlänge LENGTH und der daraus resultierenden Differenz zum reservierten Speicherplatz ein Pointer POINTR errechnet, der auf die korrekte Adresse weist, an die der String verschoben werden muß.

;\*\*\* STRING VERSCHIEBEN \*\*\*

NOINC LDY LENGTH ;STRING VON:

DEY ;STREND BIS STREND+

LENGTH

COPY LDA (STREND),Y ;NACH:

STA (POINTR),Y ;POINTR BIS POINTR+

LENGTH

DEY ; KOPIEREN CPY #255 BNE COPY

Das zeichenweise Kopieren des Strings dürfte problemlos zu verstehen sein. Der String befindet sich an der korrekten Adresse und unsere Routine wäre beendet. Doch leider kann das Basic-Programm noch nicht auf den angelegten String zugreifen, bevor nicht mehrere Pointer korrigiert werden.

;\*\*\* DESCRIPT/STREND BEHANDELN \*\*\*
JSR CHKKOM

JSR STRPOS
Mit CHKKOM wird das der Filenummer folgende Komma
gelesen und STRPOS übergibt in DESPOI (\$47/\$48) einen
Pointer auf den beim Aufruf angegebenen String. Die Descriptoren dieses Strings werden in einer Schleife nach
DESCR (Länge), DESCR+1 (Adresse Low) und DESCR+2
(Adresse high) kopiert.

;\*\*\* DESCRIPTOREN/STREND BEHANDELN \*\*\* LDY #0 ; DESCRIPTOREN AKTUALISTEREN LDA LENGTH ; (LAENGENDESCRIPTOR MIT DER STA (DESPOI),Y ;STRINGLAENGE UND ADRESSEN-INY ; DESCRIPTOREN MIT DER STRING-LDA POINTR ; ADRESSE VERSEHEN STA (DESPOI), Y ; AUSSERDEM STREND/ STREND+1 ; ENTSPRECHEND DER STA STREND GEAENDERTEN INY ;STRINGADRESSE KORRIGIEREN LDA POINTR+1 STA (DESPOI), Y STA STREND+1 RTS ; ZURUECK NACH BASIC .EN ; PROGRAMMENDE

Der Längendescriptor des Strings wird nun mit der Länge LENGTH versehen und die beiden Adressendescriptoren (Low/High) mit der geänderten Startadresse POINTR/POINTR+1. Da der von den reservierten 255 Zeichen unbenutzte Bereich durch das Verschieben des Strings wieder freigegeben wurde, muß natürlich auch STREND/STREND+1 entsprechend der endgültigen Stringadresse korrigiert werden

Alle Pointer und Descriptoren sind nun völlig korrekt gesetzt und das Basic-Programm kann auf den angelegten String zugreifen, wie das folgende Demoprogramm zeigt:

100 REM \*\*\* STRING ERZEUGEN \*\*\*
110 X\$="123456789,"
120 FOR I=1 TO 25:Y\$=Y\$+X\$:NEXT
130 Y\$=Y\$+"12345"
140:
150 REM \*\*\* STRING SCHREIBEN \*\*\*
160 OPEN 1,8,2"TEST,S,W"
170 PRINT #1,Y\$
180 CLOSE 1
190:
200 REM \*\*\* STRING LESEN \*\*\*
210 OPEN 1,8,2,"TEST,S,R"
220 SYS 49152,1,A\$
230 CLOSE 1
240 PRINT A\$

Nach dem Starten mit RUN schreibt dieses Demoprogramm einen String in der Maximallänge von 255 Zeichen inklusive dem mit INPUT# keinesfalls einlesbaren Zeichen »,« auf Diskette und liest ihn mit der vorgestellten Routine in der vollen Länge mit Kommatas wieder ein, was für den

INPUT #-Befehl völlig unmöglich wäre. Das Basic-Programm kann auf den eingelesenen String wie auf jeden anderen String auch zugreifen, zum Beispiel mit »PRINT A\$«.

Verwenden Sie zur Eingabe der INPUT #-Routine bitte das abgebildete MSE-Listing (Listing 1).

Name		C64	l.i	nput	Ł#		c000 c05c				
C000		a9	<b>f</b> f	20	<b>f</b> 4	<b>b</b> 4	20	fd	ae	f1	
CØØ8	:	20	9e	<b>b7</b>	20	<b>c</b> 6	ff	aØ	60	58	
CØ10	:	20	cf	ff	c9	Ød	fØ	05	91	eØ	
CØ18	:	33	CB	dØ	f4	84	47	20	CC	a4	
cØ2Ø	:	ff	a5	34	85	f9	a9	44	38	Ød	
cØ28	:	e5	47	18	65	33	85	fB	90	20	
CØ3Ø	:	02	e6	19	a4	<b>#7</b>	88	<b>b1</b>	33	a9	Listing 1. Ein
c038	:	91	<b>fB</b>	88	cØ	ff	dØ	<b>f7</b>	20	26	
c040		fd	ae	20	8b	bØ	aØ	00	a5	69	INPUT #-Befehl in
cØ48	:	<b>f7</b>	91	47	CB	a5	<b>fB</b>	91	47	ea	Maschinensprache
cØ5Ø		85	33	cB	a5	19	91	47	85	aa	
cØ58		34	60	01	Ø8	00	00	00	00	fe	

## Umgehung der Routinen SETPAR und SETNAM

Alle grundlegenden Routinen zur Arbeit mit logischen Dateien sind Ihnen nun bekannt. Bevor ich mich im folgenden verschiedenen speziellen Anwendungen zuwende (Fehlerkanal abfragen, relative Dateien etc.) will ich der Vollständigkeit wegen noch erläutern, wie eine logische Datei geöffnet werden kann, ohne (!) zuvor SETPAR und SETNAM aufzurufen.

Wenn die Register mit den jeweiligen Parametern geladen und SETPAR aufgerufen wird, kopiert diese Routine anschließend die übergebenen Werte in die Zeropageadressen \$B8 (log. Filenummer), \$BA (Geräteadresse) und \$B9 (Sekundäradresse). Diese Parameter können Sie auch direkt in die angegebenen Speicherstellen schreiben.

Ebenso können Sie SETNAM umgehen, wenn Sie die Länge des Filenamens in \$B7 und die Adresse in \$BB/\$BC ablegen. Nach diesen Vorbereitungen kann wie gewohnt die OPEN-Routine aufgerufen werden.

Mit diesen Kenntnissen kann das Demoprogramm 1 pro-

b	emios	umge	eschrieb	en werden:
	C000	LDA	#\$01	;LOG.FILENUMMER
	C002	STA	\$B8	;NACH \$B8
	C004	LDA	#\$08	; GERAETEADRESSE
	C006	STA	\$BA	; NACH \$BA
	C008	LDA	#\$02	; SEKUNDAERADRESSE
	COOA	STA	\$B9	;NACH \$B9
	COOC	LDA	#\$08	; LAENGE DES FILENAMENS
	COOE	STA	\$B7	;NACH \$B7
	C010	LDA	#\$3C	; ADRESSE DES FILENAMENS:
	C012	LDX	#\$03	;LOW-BYTE UND HIGH-BYTE
	C014	STA	\$BB	; NACH \$BB
	C016	STX	\$BC	;BZW. \$BC
	C018	JSR	\$FFCO	;OPEN AUFRUFEN
			#\$01	;LOG.FILENUMMER
	CO1D	JSR	\$FFC9	;CKOUT AUFRUFEN
	C020	RTS	239-22-27	;ZURUECK NACH BASIC

Wenn Sie die Routinen SETPAR und SETNAM aus irgendwelchen Gründen nicht verwenden wollen, besitzen Sie nun eine alternative Möglichkeit. Sollten Sie jedoch annehmen, Ihre Routinen auf diese Weise beschleunigen zu können, muß ich Sie leider enttäuschen. Sie ersparen sich zwar mehrere Unterprogrammaufrufe, der Zeitgewinn ist jedoch im Vergleich zur äußerst aufwendigen OPEN-Routine vernachlässigbar gering.

Die Umgehung der »offiziellen« Routinen SETPAR/SET-NAM hat zudem einen Nachteil, den Sie spätestens dann entdecken werden, wenn Sie in die Verlegenheit kommen sollten, Ihre Routinen auf einen anderen Commodore-Computer umschreiben zu müssen. Die Parameterübergabe an die Betriebssystemroutinen ist auf allen Commodore-Computern identisch. Dank der sogenannten »Kernel-Sprungtabelle« sind sogar die Einsprungadressen identisch.

Dieser Kompatibilitäts-Vorteil ist jedoch nur vorhanden, wenn Sie in Ihren Programmen die Betriebssystemroutinen wie vorgesehen benutzen und nicht wie gezeigt umgehen, indem Sie Werte direkt in die Zeropage schreiben. Die Zeropageadressen sind zum großen Teil von Rechner zu Rechner völlig unterschiedlich (Ausnahme: C16, C116 und Plus/4 mit identischer Zeropage-Belegung).

Sie kennen nun alle grundlegenden Betriebssystemroutinen zur Arbeit mit logischen Dateien. Im folgenden stelle ich Standardanwendungen wie die Abfrage des Fehlerkanals vor und gehe auf den Umgang mit Direktzugriffsdateien ein.

In den zugehörigen Programmbeispielen werden zwei Programmiertechniken verwendet, die Einsteiger in die Maschinenprogrammierung eventuell vor Probleme stellen und die ich daher kurz erläutere.

1. Sprung + RTS: Prinzipiell kann jede (!) Befehlsfolge JSR/RTS durch ein JMP ersetzt werden.

2. Unbedingter bedingter Sprung: Ebenfalls nicht jedem Einsteiger bekannt – jedoch eine »gängige« Methode – ist es, einen »JMP«-Befehl durch einen bedingten Sprung zu ersetzen, wenn der Zustand zumindest eines Flags mit Sicherheit bekannt ist. Zum Beispiel kann in der Befehlsfolge

```
LOOP1 ...
LOOP2 ...
DEX
BNE LOOP2
DIJMP LOOP1
```

der Befehl »JMP LOOP1« durch den um ein Byte kürzeren Befehl »BEQ LOOP1« ersetzt werden, da das Zero-Flag an dieser Stelle des Programms immer (!) gesetzt ist.

## Fehlerkanal abfragen

Bei der Arbeit mit einem Diskettenlaufwerk ist es unumgänglich, nach verschiedenen Aktionen den Fehlerkanal abzufragen. In Basic ist diese Abfrage ein Kinderspiel und das zugehörige Programm kennen wohl die meisten von Ihnen:

```
100 OPEN 1,8,15:REM FEHLERKANAL OEFFNEN
110 INPUT#1,A$,B$,C$,D$:REM MELDUNG EINLESEN
120 PRINT A$;B$;C$;D$:REM MELDUNG AUSGEBEN
130 CLOSE 1:REM FEHLERKANAL SCHLIESSEN
```

Mit den bisher behandelten Routinen müßte es möglich sein, diese Basic-Befehle durch ein Maschinenprogramm zu ersetzen. Zuerst wird eine logische Datei mit der Sekundäradresse 15 geöffnet und die Eingabe auf diese Datei umgeleitet. Anschließend kann die Fehlermeldung Zeichen für Zeichen mit BASIN eingelesen werden.

Das folgende kleine Programm liest den Fehlerkanal, wenn es mit SYS 49152 aufgerufen wird und gibt die jeweilige Fehlermeldung auf dem Bildschirm aus. Um das Programm zu verstehen, müssen Sie jedoch wissen, daß die Fehlermeldung durch ein <RETURN>, also den Code \$0D, abgeschlossen wird.

```
. COOO LDA #$01
                        ; LOG. FILENUMMER
. COO2
                        ; GERAETEADRESSE
        LDX #$08
. COO4
        LDY #$OF
                        ;SEKUNDAERADRESSE 15
                         (=FEHLERKANAL)
. C006
        JSR $FFBA
                        ;SETPAR AUFRUFEN
        JSR $FFCO
. COO9
                        ; OPEN AUFRUFEN
. COOC
        LDX #$01
                        ; LOG. FILENUMMER
. COOE
        JSR $FFC6
                        ; EINGABE AUF LOG. DATEI
```

1	C011	JSR \$FFCF	; ZEICHEN LESEN (BASIN)
	C014	JSR \$FFD2	; ZEICHEN AUSGEBEN (BSOUT)
	C017	CMP #\$OD	;'RETURN'?
	C019	BNE \$C011	; NEIN => WEITERLESEN
	C01B	JSR \$FFCC	;STANDARDGERAETE SETZEN
	CO1E	LDA #\$01	;LOG.FILENUMMER
	C020	JMP \$FFC3	;LOG.DATEI SCHLIESSEN U. NACH BASIC

Diese Routine ist recht einfach. Vor dem Aufruf von OPEN werden wie üblich mit SETPAR die Dateiparameter gesetzt. Der Aufruf von SETNAM entfällt, da wir nicht auf eine physikalisch auf der Diskette vorhandene Datei zugreifen wollen (beachten Sie den Unterschied zwischen einer logischen Datei, die eher als »Kanal« bezeichnet werden kann und einer physikalisch vorhandenen Datei), ein Dateiname daher nicht benötigt wird.

Nach dem Öffnen der Datei und dem Umlenken der Eingabe mit CHKIN wird Zeichen für Zeichen der Fehlermeldung eingelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Wenn das Zeichen \$0D (<RETURN>) gelesen wird, wurde die komplette Fehlermeldung eingelesen. Die Standardgeräte Bildschirm und Tastatur werden wieder gesetzt und die logische Datei geschlossen, bevor der Rücksprung nach Basic erfolgt.

Mit einem kleinen Basic-Programm läßt sich die Routine erproben:

```
100 OPEN 1,8,2, "GIBT ES NICHT,S,R"
110 CLOSE 1
```

120 SYS 49152: REM AUFRUF DER MASCHINENROUTINE

Wenn Sie dieses Programm (Sie finden es auch als MSE-Listing 2) starten und das File »GIBT ES NICHT« auch tatsächlich nicht auf der eingelegten Diskette vorhanden ist, erhalten Sie auf dem Bildschirm die Fehlermeldung »62, FILE NOT FOUND,00,00«.

Name		c64	4. fe	ehle	erk.	. ass	3	cØ(	00 c	025	
C000	:	a9	Ø1	a2	Ø8	aØ	Øf	20	ba	4c	
CØØ8	=	ff	20	<b>CØ</b>	ff	a2	01	20	<b>C</b> 6	88	Listing 2. Die
CØ10		ff	20	cf	ff	20	d2	ff	c9	3f	
cØ18		Ød	dØ	16	20	CC	ff	a9	01	C4	Fehlerkanalabfrage
cØ2Ø	1	4c	c3	ff	01	08	a9	ff	38	ac	in Maschinensprache

Beim praktischen Einsatz der Routine innerhalb eines größeren Maschinenprogramms sollten Sie die Fehlermeldung nicht direkt auf dem Bildschirm ausgeben, sondern in einen Pufferspeicher schreiben. Wenn die Meldung komplett eingelesen wurde, kann die Fehlernummer überprüft werden (die beiden ersten Bytes). Ist sie Null, trat kein Fehler auf, ansonsten kann die gesamte Meldung ausgegeben und – je nach Fehlernummer – entsprechend reagiert werden.

# Prüfen, ob Gerät vorhanden (LISTEN und UNLISTEN)

Die Routine zur Abfrage des Fehlerkanals nützt leider nichts, wenn es darum geht, zu erkennen, ob ein bestimmtes Peripheriegerät überhaupt vorhanden ist (das heißt sowohl angeschlossen als auch eingeschaltet).

Das Problem kann gelöst werden, wenn wir uns etwas tiefer in die »Eingeweide« des Betriebssystems wagen, an die Routinen zur Behandlung des seriellen Busses, die von den »übergeordneten« Routinen zur Behandlung logischer Dateien natürlich ebenfalls verwendet werden.

Die Routine LISTEN (\$FFB1) sendet an ein angegebenes Gerät einen sogenannten »LISTEN«-Befehl und teilt diesem damit mit, daß es sich zum Empfang von Daten bereithalten soll. Die Geräteadresse wird LISTEN im Akku übergeben. Die UNLISTEN-Routine (\$FFAE) bewirkt das Gegenteil. Sie beendet jede Datenübertragung und macht den seriellen Bus damit für folgende Datenübertragungen wieder frei.

Um abzufragen, ob ein bestimmtes Gerät vorhanden ist, müssen wir folgendermaßen vorgehen:

- 1. Statusvariable (in \$90) löschen
- 1. Akku mit Geräteadresse laden
- 2. LISTEN aufrufen
- 3. UNLISTEN aufrufen
- 4. Status prüfen

Anstelle der Routine READST verwende ich zur Abwechslung einmal direkt die Statusvariable in \$90. READST macht nichts anderes, als den Inhalt dieser Speicherstelle zu lesen und im Akku an das aufrufende Programm zu übergeben. Sie können daher den aktuellen Status auch jederzeit direkt durch Zugriff auf \$90 überprüfen.

Teil 1: Prüfen, ob Gerät vorhanden ist

```
. COOO
       LDA #$00
                       ;STATUSVARIABLE $90
. COO2
       STA $90
                       ;MIT $00 INITIALISIEREN
       LDA #$08
 C004
                       GERAETEADRESSE DER FLOPPY
 C006
       JSR $FFB1
                       ;LISTEN SENDEN
 C009
       JSR $FFAE
                       ;UNLISTEN SENDEN
                       ;STATUSVARIABLE LESEN
 COOC
       LDA $90
```

. COO	E BEQ	\$0026	;GERAET VORHANDEN? JA=>
			handen: Fehlerbehandlung
. CO10	O LDX	#\$00	;ZAEHLER INITIALISIEREN
. CO12	2 LDA	\$A1D0,X	;AUF 'DEVICE NOT PRESENT' ZUGREIFEN
. CO1	5 PHA		; AKKU RETTEN
. CO16	6 AND	#\$7F	;BIT 7 AUSBLENDEN
. CO18	3 JSR	\$FFD2	;'DEVICE NOT PRESENT' AUSGEBEN
. CO1	B INX		;ZAEHLER INKREMENTIEREN
-c010	PLA		; AKKU HOLEN
. CO1I	D BPL	\$C012	;BIT 7 GESETZT? JA=>
. CO11	F JSR	\$FFE4	;GET AUFRUFEN (ANALOG BASIC-GET)
. CO22	2 BEQ	\$C01F	;TASTE GEDRUECKT? NEIN=>
. CO24	4 BNE	\$C000	; IMMER SPRINGEN !
. CO26	6 RTS		; ZURUECK NACH BASIC

Nach dem Aufruf mit SYS 49152 prüft Teil 1 dieser Routine (siehe auch Listing 3) wie beschrieben, ob das jeweilige Gerät – in diesem Fall die Floppystation – vorhanden ist. Wenn ja, erfolgt der Rücksprung nach Basic.

N <sub>2</sub>	029	00 c	c00	5	A59	es.	-pr	/ice	de		Name
	db	<b>b1</b>	20	08	a9	90	85	00	a9		C000
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	92	16	fØ	90	a5	ff	ae	20	ff		C008
Listing 3. Prüft,	3c	74	29	48	a1	dØ	bd	00	a2	:	cØ10
ob die Floppystation	d5	20	f3	10	68	e8	<b>ff</b>	d2	20	1	cØ18
	25	ff	60	da	dØ	fb	fØ.	ff	e4		cØ2Ø
eingeschaltet ist	3a	90	f8	85	33	65	18	47	f f	:	cØ28

Teil 2 der Routine ist ein etwas primitives Beispiel einer Fehlerbehandlungsroutine. Wenn die Floppystation nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet ist, wird die Meldung »DEVICE NOT PRESENT« auf dem Bildschirm ausgegeben. Diese Fehlermeldung befindet sich im ROM ab Adresse \$A1D0. Das letzte Zeichen jeder ROM-Fehlermeldung wird durch ein gesetztes siebtes Bit gekennzeichnet, daher die merkwürdige »Pull-« und »Pusherei« in der Routine und das Ausblenden des siebten Bits vor der Zeichenausgabe mit BSOUT.

Wenn die Meldung ausgegeben wurde, wird die Routine GET (\$FFE4) aufgerufen, die ein Zeichen von der Tastatur einliest und im Akku übergibt. Wenn keine Taste gedrückt wurde, übergibt GET eine Null und das Zero-Flag ist gesetzt. Bei gesetztem Zero-Flag wird wieder nach GET gesprungen, daher haben wir eine Eingabewarteschleife analog dem Basic-Befehl:

100 GET A\$:IF A\$="" THEN 100:REM AUF TASTE WARTEN

Wenn eine beliebige Taste gedrückt wurde, wird zum Programmanfang verzweigt und erneut geprüft, ob die Floppystation vorhanden ist. Sinn dieser Fehlerbehandlung ist es, nach Ausgabe der Meldung »DEVICE NOT PRESENT« dem Benutzer Gelegenheit zur Korrektur des Fehlers zu geben, bevor die Überprüfung nach Betätigung einer beliebigen Taste wiederholt wird.

Diese Fehlerbehandlung hat selbstverständlich nur Beispielcharakter und ist ein wenig unschön, da sich das Programm in einer Endlosschleife befindet, wenn es der Benutzer nicht schafft, den Fehler zu beheben.

Entscheidend ist der erste Programmteil, den Sie jederzeit in Ihren Programmen verwenden können. Wenn das Programm ein wenig flexibler gestaltet und der Akku vor dem Aufruf von LISTEN nicht immer mit dem Wert \$08 geladen wird, kann das Vorhandensein jedes beliebigen Geräts mit dieser Routine überprüft werden.

Diese Routine eignet sich hervorragend zum Einbau in Basic-Programme mit professionellem Anspruch, die nicht »abstürzen« dürfen, wenn der Benutzer vergaß, Laufwerk oder Drucker einzuschalten.

#### **Relative Dateien**

Die Verwaltung relativer Dateien ist weit schwieriger als der Umgang mit sequentiellen Dateien und bereits in Basic nicht gerade einfach zu programmieren. Wenn Sie jedoch professionell mit Dateien arbeiten wollen, führt kein Weg an relativen Dateien vorbei, da diese Dateiart im Gegensatz zu den sequentiellen Dateien den unmittelbaren Zugriff auf bestimmte Datensätze gestattet.

Im folgenden gehe ich davon aus, daß Ihnen der Umgang mit relativen Dateien in Basic vertraut ist (wenn nicht: In diesem Sonderheft finden Sie einen Artikel, der ausführlich auf sequentielle und relative Dateien eingeht).

Um den Umgang mit relativen Dateien zu demonstrieren, werde ich ein kleines Basic-Programm verwenden, das eine relative Datei mit 50 Records à 50 Byte anlegt, Datensätze in diese Datei schreibt und wieder daraus liest. Anschließend werden die einzelnen Teile dieses Basic-Programms durch Maschinenroutinen ersetzt.

#### **Basic-Demo: Relative Dateien**

```
100 REM *** REL-DATEI ANLEGEN ***
110 OPEN 15,8,15: REM BEFEHLSKANAL OEFFNEN
120 R=50:GOSUB 330:GOSUB 410:PRINT#1,CHR$(255):
    GOSUB 370:R=1
130:
140 REM *** DATENSAETZE SCHREIBEN ***
150 INPUT "DATEN (ENDE='E')";D$
160 IF D$="E" THEN 220
170 GOSUB 330:GOSUB 410:PRINT#1,D$:GOSUB 370
180 R=R+1
190 GOTO 150
200 :
210 REM *** DATENSAETZE LESEN ***
220 AD=R-1
230 GOSUB 330
240 :
250 FOR I=1 TO AD
260 : R=I:GOSUB 410:INPUT #1,D$:PRINT D$
270 NEXT
280 :
290 GOSUB 370:CLOSE 15
300 END
310
320 REM * REL-DATEI OEFFNEN *
330 OPEN 1,8,2, "REL-DATEI, L, "+CHR$(50)
```

```
340 RETURN
350 :
360 REM * REL-DATEI SCHLIESSEN *
370 CLOSE 1
380 RETURN
390:
400 REM * POSITIONIEREN *
410 HB=INT(R/256):LB=R-HB*256
420 PRINT #15, "P"+CHR$(2)+CHR$(LB)+CHR$(HB)+CHR$(1)
430 RETURN
```

#### Deklarationsteil

Den ersten Teil des Source-Codes bildet die Deklaration der bereits bekannten Betriebssystemroutinen:

```
* REL-DATEI VERWALTEN *
     S.BALOUI/1986
;*
.BA $C000
                      ; STARTADRESSE
;* VERWENDETE BETRIEBSSYSTEMROUTINEN *
.EQ BSOUT
           = $FFD2
                      ; ZEICHEN AUSGEBEN
.EQ BASIN
            = $FFCF
                      ; ZEICHEN LESEN
                      ; LOG. DATEI OEFFNEN
.EQ OPEN
            = $FFCO
.EQ CLOSE
           = $FFC3
                      ; LOG. DATEI SCHLIESSEN
.EQ CKOUT
            = $FFC9
                      ; AUSGABE AUF LOG. DATEI LEGEN
            = $FFC6
                      ; EINGABE AUF LOG. DATEI LEGEN
.EQ CHKIN
            = $FFCC
                      ; KANAELE 'SAEUBERN'
.EQ CLRCH
.EQ SETFLS
                      ; FILEPARAMETER SETZEN
           = $FFBA
.EQ SETNAM
           = $FFBD
                      ; FILENAME SETZEN
```

#### Unterprogramme

;\* REL-DATEI OEFFNEN \*

Das Programm selbst läßt sich am einfachsten verstehen, wenn Sie sch zuerst die verwendeten Unterprogramme anschauen:

```
; LOG. FILENUMMER
RELAUF LDA #$01
        LDX #$08
                        ;GERAETEADRESSE
        LDY #$02
                        ; SEKUNDAERADRESSE
        JSR SETPAR
                        ; FILEPAR. SETZEN
        LDA #$OD
                        ;FILENAME: 13 ZEICHEN
        LDX # < NAME
                        ; ADRESSE NAME LOW
        LDY #>NAME
                        ; ADRESSE NAME HIGH
        JSR SETNAM
                        ; FILENAME SETZEN
        JMP OPEN
                        ; LOG. DATEI OEFFNEN
;* REL-DATEI SCHLIESSEN *
        LDA #$01
                        ; LOG. FILENUMMER
RELZU
        JMP CLOSE
                        ;LOG.DATEI SCHLIESSEN
* POSITIONIEREN *
POSIT
        LDX #$OF
                        ; LOG. FILENUMMER
        JSR CKOUT
                        ; AUSGABE AUF LOG. DATEI LEGEN
        LDX #$00
                        ;X-REG.INITIALISIEREN
        LDA STRING, X
                        ; POSITIONIERBEFEHL
POSIT1
        JSR BSOUT
                        ; ZEICHENWEISE SENDEN
        INX
        CPX #$05
                        ; FERTIG?
        BNE POSIT1
                        ;NEIN =>
        INC STRING+2
                        ;=>WEIST AUF NAECHSTEN
                         RECORD
                        ; KANAELE 'SAEUBERN'+ RTS!
        JMP CLRCH
        .TX "REL-DATEI, L,"
NAME
        .BY "P",$02,$32,$00,$01
STRING
                         DATENPUFFER AM PROG.ENDE
```

DATEN

.EN

	Øc2	00 c	c@(	<b>as</b>	2i.	date	21-0	4.re	c64	=	Name
	1c	-	170000				a8	Charles and the same of		8	C000
	<b>@8</b>	96	-	CØ	1000	1000	ff	cØ	20	2	C008
	a9	ff	a9	ff	c9		01				CØ10
	6d	01	a9	CØ	91	20	ff	d2	20	:	cØ18
	59	ff	cf	20	00	a2	CØ	bd	8d	:	cØ2Ø
	a7	f5	dØ	Ød	c9	eB	CØ	CØ	9d	:	cØ28
	3a	20	cØ	7c	20	1e	fØ	02	eØ	:	cØ3Ø
	Bd	a2	ff	c9	20	01	a2	CØ	96	:	CØ38
	d1	e8	ff	d2	20	CØ	CØ	bd	00	:	CØ4Ø
	<b>b</b> 5	4c	cØ	91	20	f5	dØ	Ød	c9		CØ48
	ь3	70	20	cØ	bd	8e	ca	CØ	23		cØ5Ø
	26	c6	20	01	a2	CØ	96	20	CØ		cØ58
	d5	09	fØ.	ff	<b>c</b> 9	ff	cf	20	ff	:	CØ60
	2f	40	f2	dØ	Ød	c9	ff	d2	20		CØ68
	80	a9	<b>CØ</b>	91	20	ff	CC	20	e8		c070
	db	08	a2	01.	a9	ff	<b>c</b> 3	40	Øf	:	cØ78
Listing 4.	47	a2	Ød	a9	ff	ba	20	02	aØ	:	CØ80
ALER THE STATE OF	49	CØ	4c	ff	bd	20	CØ	aØ	ae	:	CØ88
Ein Beispiel	13	Øf	a2	ff	<b>c</b> 3	4c	@1	a9	ff	:	CØ90
für die Arbeit mit	44	CØ	bb	bd	00	a2	ff	c9	20	=	cØ98
relativen Dateien in	ac	f5	dØ	05	eØ	e8	ff	d2	20	:	c0a0
	cf	45	52	ff	CC	4c	CØ	bd	ee	:	cØa8
Maschinensprache	b9	2c	49	45	54	41	44	2d	4c	:	cØbØ
and the second s	65	01	00	32	02	50	32	20	4c	:	CØP8
	a2	00	00	00	80	00	00	00	e1	:	C0c0

Dieses Programm finden Sie auch in Listing 4. Das Öffnen der relativen Datei unterscheidet sich nicht im geringsten vom Öffnen einer sequentiellen Datei. Zuerst werden SET-PAR die Fileparameter übergeben, danach wird SETNAM die Länge des Filenamens und ein Zeiger auf die Adresse des Namens übergeben, anschließend wird die OPEN-Routine aufgerufen.

Das Schließen der Datei wird ebenfalls wie gewohnt vorgenommen, indem der Routine CLOSE die logische Filenummer im Akku übergeben wird.

Interessanter ist die Positionierroutine. Zu Beginn des Hauptprogramms wird der Befehlskanal unter Angabe der logischen Filenummer geöffnet. Vor dem Positionieren auf einen bestimmten Record muß die Ausgabe auf diese logische Datei umgelenkt werden. Anschließend wird der Befehlsstring an die Floppystation gesendet und mit CLRCH die Standardgeräte gesetzt.

#### Anlegen der relativen Datei

Das eigentliche Hauptprogramm muß zuerst die relative Datei anlegen:

```
* BEFEHLSKANAL OEFFNEN *
         LDA #$OF
                        ; LOG. FILENUMMER
         TAY
                        ; SEKUNDAERADRESSE
                        ; GERAETEADRESSE
         LDX #$08
         JSR SETPAR
                        ; FILEPAR. SETZEN
         JSR OPEN
                        ;BEFEHLSKANAL OEFFNEN
;* RECORD NR.50 FREIGEBEN *
         JSR RELAUF
                        ; REL-DATEI OEFFNEN
         JSR POSIT
                        ; AUF RECORD 'STRING+2'
                         POSITIONIEREN
         LDX #$01
                        ; AUSGABE AUF
         JSR CKOUT
                        ; REL-DATEI LEGEN
         LDA #SFF
                        ; FREIGABEKENNZEICHEN $FF
         JSR BSOUT
                        ; IN RECORD SCHREIBEN
         JSR RELZU
                        ; REL-DATEI SCHLIESSEN=
                         > ANLEGEN
```

Der Befehlskanal wird unter Angabe der logischen Filenummer 15 geöffnet, das Unterprogramm RELAUF zum Öffnen der relativen Datei aufgerufen und anschließend das Unterprogramm POSIT zum Positionieren auf Record Nummer 50.

Beachten Sie bitte, daß das Low-Byte der Recordnummer im Befehlsstring den Wert \$32 enthält, exakt die gewünschte Recordnummer, in die nun das Freigabekennzeichen \$FF geschrieben werden soll. Zuvor wird die Ausgabe auf die logi-

sche Datei mit der Filenummer \$01 gelegt (die Datei »REL-DATEI«). Wenn der Wert \$FF ausgegeben wurde, wird die relative Datei mit der Routine RELZU wieder geschlossen. Die Datei wird nun von der Floppystation selbständig angelegt werden.

## Datensätze in eine relative Datei schreiben

Bevor der erste Datensatz in die Datei geschrieben werden kann, muß dafür gesorgt werden, daß POSIT auf den gewünschten Record 1 positioniert. Die Recordnummer ist das dritte Byte des Befehlsstrings (STRING+2). Dieses Byte erhält den Wert Eins.

```
;* DATENSAETZE SCHREIBEN *

LDA #$01 ;RECORDNUMMER MIT 1

STA STRING+2 ;INITIALISIEREN
```

Der erste Aufruf von POSIT führt daher zum Positionieren auf den ersten Record der relativen Datei. Da die Routine POSIT das Low-Byte der Recordnummer nach erfolgter Positionierung inkrementiert, führt der zweite Aufruf von POSIT dazu, daß auf Record 2 positioniert wird, der dritte Datensatz wird demnach in Record 3 geschrieben werden und so weiter.

Der erste Datensatz kann nun vom Benutzer eingegeben werden. Zum Einlesen verwendet das Programm die Betriebssystemroutine BASIN. Ebenso wie beim Basic-Befehl INPUT blinkt der Cursor und der Benutzer kann seine Eingabe beliebig editieren, bevor er sie mit < RETURN > abschließt.

```
WRITE1
       LDX #$00
                       ; BENUTZEREINGABEN
WRITE2
       JSR BASIN
                       :HOLEN UND
       TA DATEN, X
                       ; IM PUFFER 'DATEN.X'
       INX
                       ;SPEICHERN
        CMP #$OD
                       ; EINGABEENDE?
        BNE WRITE2
                       ;NEIN =>
                       ; EINGABELAENGE 1 (+RETURN)?
        CPX #$02
       BEQ READ1
                       ;JA (=ENDE EINGABE) =>
```

Die eingelesenen Zeichen werden von der Routine in dem Puffer DATEN,X gespeichert, der sich am Programmende befindet. Die Routine liest Zeichen für Zeichen mit BASIN ein und speichert die Zeichen in diesem Puffer, bis der Code \$0D (Carriage Return) gelesen wird.

Der nun folgende Programmteil wird übersprungen, wenn das X-Register nach dem Einlesen den Wert Zwei besitzt, das heißt, wenn außer Carriage Return nur ein weiteres Zeichen eingelesen wurde. Der Sinn dieser Überprüfung:

Nachdem ein vom Benutzer eingegebener String in der relativen Datei gespeichert wurde, soll der Benutzer ebenso wie in dem Basic-Demoprogramm beliebige weitere Datensätze eingeben können. Das Basic-Programm erkannte an der Eingabe »E«, daß die Eingabe beendet und die Sätze wieder aus der Datei eingelesen werden sollten. Diese »Abbruchbedingung« wurde von mir im Maschinenprogramm leicht abgewandelt. Das Eingabeende wird an der Stringlänge eins erkannt. Wenn Sie keine weiteren Datensätze mehr eingeben wollen, können Sie daher ein beliebiges Zeichen – unter anderem auch »E« (wie im Basic-Programm) eingeben, um die Datensatzeingabe zu beenden.

3	JSR RELAUF	; REL-DATEI OEFFNEN
	JSR POSIT	;AUF 'STRING+2'POSITIONIEREN
	LDX #\$01	; AUSGABE AUF
	JSR CKOUT	;REL-DATEI LEGEN
	LDX #\$00	;X INITIALISIEREN
WRITE3	LDA DATEN,X	;DATEN ZEICHENWEISE AUS
	JSR BSOUT	; PUFFER HOLEN UND AUF
	INX	; REL-DATEI AUSGEBEN

CMP #\$0D ;DATENSATZENDE?
BNE WRITE3 ;NEIN =>

JSR RELZU ;REL-DATEI SCHLIESSEN

JMP WRITE1 ;=> ANFANG EINGABE/

SCHREIBSCHLEIFE

Die relative Datei wird nun geöffnet, mit POSIT auf Record 1 positioniert (erinnern Sie sich: Vor der Eingabe des ersten Satzes wird STRING+2, das Low-Byte der Recordnummer, mit Eins initialisiert), und die Ausgabe wird auf die relative Datei gelegt.

Die Daten werden aus dem Puffer geholt und mit BASIN auf die Datei ausgegeben, wobei das Stringende an dem Code \$OD (Carriage Return) erkannt wird. Die Datei wird geschlossen und der Beginn der »Schreibroutine« angesprungen, die Datensatzeingabe des Benutzers. Wie bereits erwähnt, wird diese Schleife wiederholt, bis ein String in der Länge Eins (plus Carriage Return) eingegeben wurde.

Wenn Sie sich wundern sollten, daß die Datei wegen jedem einzelnen Datensatz geöffnet und geschlossen wird: Es ist möglich, die relative Datei einmalig vor Beginn der Routine zum Schreiben von Sätzen zu öffnen und erst dann zu schließen, wenn der letzte Datensatz eingetragen wurde. Diese Vorgehensweise beinhaltet jedoch ein Sicherheitsrisiko. Das Betriebssystem sammelt Daten, die in eine logische Datei geschrieben werden, in einem Puffer. Der Inhalt dieses Puffers wird erst dann tatsächlich in den jeweiligen Record übertragen, wenn der Puffer entweder voll ist oder aber wenn die Datei - wie im Beispiel nach jedem Satz - geschlossen wird. Ich empfehle Ihnen, bei Schreibzugriffen auf eine relative Datei diese nach jedem Satz zu schließen. Dadurch wird gewährleistet, daß zum Beispiel bei einem Stromausfall niemals mehrere im Puffer enthaltene Datensätze verlorengehen können, sondern nur der gerade bearbeitete Satz.

#### Datensätze aus einer relativen Datei lesen

Bevor die Daten nun wieder eingelesen werden können, muß zuerst auf den ersten Record der Datei positioniert werden (Das X-Register enthält nach Verlassen der Leseroutine den Wert Zwei):

;\* DATENSAETZE LESEN \*
READ1 DEX ;X WAR 2, NUN 1 !
STX STRING+2 ;RECORDNUMMER MIT 1
INITIALISIEREN

Die relative Datei wird geöffnet, auf Record 1 positioniert und die Eingabe auf die Datei gelegt:

JSR RELAUF ;REL-DATEI OEFFNEN
READ2 JSR POSIT ;AUF 'STRING+2'POSITIONIEREN
LDX #\$01 ;EINGABE AUF
JSR CHKIN ;REL-DATEI LEGEN

Die Datensätze können nun mit BASIN zeichenweise eingelesen und mit BSOUT auf dem Bildschirm ausgegeben werden, wobei der Code \$0D das Ende eines Datensatzes markiert. Wurde ein Datensatz komplett eingelesen, erfolgt ein Sprung nach READ2. Anschließend wird auf den nächsten Record positioniert und dieser eingelesen:

; EINGABE VON REL-DATEI JSR BASIN READ3 CMP #\$FF ; \$FF(=ERSTER UNBELEGTER RECORD)? BEQ READ4 ;JA (=DATEIENDE) => ; ZEICHEN AUF SCREEN AUSGEBEN JSR BSOUT ; CARR.RETURN (=SATZENDE)? CMP #\$OD ;NEIN => BNE READ3 ; IMMER SPRINGEN! BEQ READ2

\$FF wird eingelesen, wenn auf den ersten nicht belegten Record positioniert wurde, das heißt, wenn alle belegten Records bereits gelesen und ausgegeben wurden (Erinnern Sie sich: Mit \$FF werden alle Records beim Anlegen der Datei automatisch von der Floppystation als nicht belegt gekennzeichnet). In diesem Fall werden mit CLRCH die Standardgeräte gesetzt und die geöffneten Dateien mit CLOSE geschlossen, bevor die Rückkehr nach Basic erfolgt:

READ4 JSR CLRCH ; KANAELE 'SAEUBERN',
STANDARDGERAETE

JSR RELZU ; REL-DATEI SCHLIESSEN
LDA #\$0F ; BEFEHLSKANAL SCHLIESSEN
JMP CLOSE ; UND NACH BASIC (RTS!)

Dieses Demoprogramm ist in mehrfacher Hinsicht sehr einfach gestaltet, da sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen der Reihe nach auf unmittelbar folgende Records positioniert wird (Record 1, Record 2, Record 3 etc.). Die Positionierung wird sehr einfach, denn bei jedem Aufruf von POSIT kann der Zähler für die Recordnummer einfach inkrementiert werden. In der Praxis kommt dieser Idealfall leider nur selten vor.

Zum zweiten wird im Beispiel nur das Low-Byte der Recordnummer verwendet (STRING+2), während das High-Byte (STRING+3) immer den Wert Null enthält. Bei Dateien mit mehr als 255 Records müssen Sie selbstverständlich auch das High-Byte entsprechend setzen.

In der Praxis werden Sie auf eine relative Datei meist über eine im Speicher gehaltene Indexdatei zugreifen, die die Recordnummer und beispielsweise den Namen des zugehörigen Datensatzes enthält. Der Benutzer sucht Herrn »Müller«, Ihr Programm durchsucht die Indexdatei nach »Müller« und findet zum Beispiel die zugehörige Recordnummer \$20/\$03 (Low-Byte/High-Byte). Auf diesen Record könnten Sie folgendermaßen positionieren:

```
; DURCHSUCHEN DER INDEXDATEI
                    ; NACH AUFFINDEN VON 'MUELLER'
online
                    ; WEIST DER ZEIGER POINTR(+1) AUF
  LDA (POINTR), Y
                    ;DIE ZUGEHOERIGE RECORDNUMMER
  STA STRING+2
                    ;LOW-UND HIGH-BYTE DER
  TNY
                    ; RECORDNUMMER WERDEN NACH
  LDA (POINTR), Y
                    ;STRING+2 UND STRING+2 UEBERTRAGEN
  STA STRING+3
                    ; ANSCHLIESSEND WIRD DIE
                    ; POSITIONIERROUTINE AUFGERUFEN
  JSR POSIT
  ...
```

Auf diese Weise dürfte die Positionierung in einer vollständigen Dateiverwaltung ablaufen. Zweck des Demoprogramms ist nicht die Praxisnähe, sondern allein die Darstellung der relevanten Prinzipien.

Verwenden Sie zur Eingabe des Programms das MSE-Listing 4. Zum Testen rufen Sie das Programm mit SYS 49152 auf. Geben Sie mehrere Datensätze ein. Beenden Sie die Eingabe durch die Eingabe eines Satzes, der aus einem einzigen Zeichen besteht (»E« oder »X« etc.). Die Sätze werden nun der Reihe nach aus der relativen Datei eingelesen.

Achten Sie bei der Behandlung relativer Dateien generell auf folgende Punkte:

1. Beim Schreiben in eine relative Datei sind sowohl die Datei selbst als auch der Befehlskanal geöffnet, und Daten müssen abwechselnd über den Datei- und den Befehlskanal gesendet werden. Die Ausgabe muß daher ständig mit CKOUT umgelenkt werden. Vergessen Sie in solchen Fällen bitte keinesfalls, vor dem Aufruf von CKOUT die Übertragungskanäle durch den Aufruf von CLRCH zu »säubern«.

2. Wenn Sie an einer Routine arbeiten und allmählich verzweifeln, weil die Aus- beziehungsweise Eingaben sich prinzipiell auf die falsche Datei beziehen, liegt die Ursache – zumindest bei meinen eigenen Programmen – meist in einem noch gültigen, vom Programmierer jedoch inzwischen vergessenen früheren Aufruf von CKOUT oder CHKIN.

3. Wenn Datensätze wie im Demoprogramm in unmittelbar aufeinanderfolgende Records geschrieben werden, müssen

Sie nur beim ersten Datensatz auf den Anfangsrecord positionieren. Die Floppystation positioniert beim Schreiben von Daten in Record n selbständig auf den jeweils nächsten Record +1. Im Demoprogramm hätte daher beim Schreiben der Datensätze auf das Inkrementieren der Recordnummer verzichtet werden können.

Beachten Sie bitte, daß diese »automatische Inkrementierung« nur beim Schreiben, nicht jedoch beim Lesen aus einer relativen Datei vorgenommen wird!

#### Die Direktzugriffsbefehle B-P, U1 und U2

Relative Dateien sind zwar recht nützlich, jedoch nicht unbedingt die schnellste Art und Weise zur Verwaltung einer Direktzugriffsdatei. Die Ursache liegt in der nötigen zweimaligen – und sehr gemächlichen – Kopfpositionierung der Floppystation. Zuerst wird auf die sogenannten »Side-Sektoren« positioniert, die eine Tabelle aller Records mit ihrer jeweiligen Position (Spur und Sektor) enthalten. Erst anschließend wird auf den gewünschten Record zugegriffen.

Erheblich schneller ist die Verwaltung von Direktzugriffsdateien mit den »Direktzugriffsbefehlen«, da hier durch Angabe von Spur und Sektor sofort auf einen Datensatz zugegriffen wird

Nur mit diesen Befehlen ist es möglich, auf die Directory zuzugreifen, um den Diskettennamen oder die ID zu verändern, gelöschte Files wiederherzustellen und andere Manipulationen vorzunehmen.

Aus Platzgründen muß ich im folgenden wieder davon ausgehen, daß Ihnen diese Befehle bereits in Basic vertraut sind und werde mich auf knappe Erläuterungen beschränken. Die Verbindung zwischen Basic und Maschinensprache stelle ich anhand eines kleinen Demoprogramms her, das die Änderung der Disketten-ID erlaubt.

#### ID ändern (Basic)

- 100 OPEN 15,8,15: REM BEFEHLSKANAL OEFFNEN
- 110 OPEN 2,8,2,"#":REM DATENKANAL OEFFNEN
- 120 PRINT # 15, "U1: "2;0;18;0:REM SPUR 18, SEKTOR 0
  IN PUFFER
- 130 PRINT #15, "B-P: "2;162:REM PUFFER-POINTER AUF BYTE NR.162
- 140 PRINT "ALTE ID: ";
- 150 GET#2,A\$:PRINT A\$:GET#2,A\$:PRINT A\$:REM ID LESEN/AUSGEBEN
- 160:
- 170 INPUT "NEUE ID"; ID\$: REM BENUTZEREINGABE DER
- 180 PRINT #15, "B-P: "2;162:REM PUFFER-POINTER WIEDER AUF BYTE 162
- 190 PRINT#2,LEFT\$(ID\$,2);:REM ID-BYTES UEBERSCHREIBEN
- 200 PRINT#15, "U2: "2;0;18;0:REM PUFFERINHALT ZURUECKSCHREIBEN
- 210 PRINT #15, "I": REM FLOPPY INITIALISIEREN
- 220 CLOSE 2:CLOSE 15:REM KANAELE SCHLIESSEN

Beim Öffnen des Datenkanals wird als Dateiname »#« angegeben. Der Grund: Durch dieses Zeichen reserviert die Floppystation intern einen freien Pufferspeicher für die Datenübertragung. Sie könnte durch »#0«, »#1«, »#2« oder »#3« auch gezwungen werden, einen bestimmten Puffer zu reservieren, was jedoch nicht empfehlenswert ist.

Die ID befindet sich in Sektor 0 von Spur 18. Dieser Block wird mit »U1« von der Diskette gelesen und befindet sich zunächst im reservierten Puffer der Floppystation. Der Pufferpointer wird mit »B-P« auf das erste Byte der ID gesetzt (Byte 162), das erste und zweite Byte der ID werden mit GET# aus dem Puffer gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben.

Der Benutzer kann nun eine neue ID eingeben, die dem String ID\$ zugewiesen wird. Der Pufferpointer wird wieder auf das erste Byte der ID gesetzt (beim Einlesen aus dem Puffer wurde er verändert). Die beiden ersten Zeichen der neu eingegebenen ID werden über den Datenkanal gesendet und die alte ID damit überschrieben. Die Änderung wird erst wirksam, wenn der Inhalt des Puffers mit »U2« auf die Diskette zurückgeschrieben wird.

Im Floppy-RAM befindet sich die unveränderte Directory. Wenn Sie sich die Directory anschauen, sehen Sie daher unverändert die alte ID. Zum Abschluß wird deshalb der Initialisierungsbefehl »I« an die Floppystation gesendet, der das Neueinlesen der Directory von der eingelegten Diskette bewirkt. Erst jetzt »weiß« die Floppystation die geänderte ID.

Übrigens: Dieses Programm verwendet für die ID nur zwei Zeichen, ebenso wie es im Floppy-Handbuch beschrieben ist. Tatsächlich kann die ID bis zu fünf Zeichen lang sein (probieren Sie's aus und ändern Sie das Basic-Programm in Zeile 190 entsprechend).

#### ID ändern (Maschinensprache)

In Maschinensprache ist diese Aktion leider ungleich aufwendiger und verlangt nach einem recht langen Programm (zumindest bei mir, vielleicht können Sie es besser). Da ein Disassemblerlisting dieses Programms zu unübersichtlich wäre, wird die Darstellung als Assembler-Sourcecode verwendet. Listing 5 zeigt den fertigen Objectcode.

```
Name : c64.id-change
                                 c000 c0fd
        a9 0f a8 a2 08
20 c0 ff a9 02
20 ba ff a9 01
C008
CØ10
                                20 86
97 c0
このつの
cØ28 :
c038
                                c0 a2
ff 20
d2 ff
CØ4Ø
cØ48
cØ5Ø
                                a5 a0
cØ58
C040
c068
c070
c078
c088
C098
                                    86
c0a0
cØa8
CØbØ
cØb8
COCO
c0c8
CØdØ
                                    20
30
                                         2c
56
                                                Listing 5.
cØd8
                    33 33
32 32
30 30
        33 30
00 30
                30
                            33 30
30 30
                                                 Ändern der
cØe8 :
                                                Disketten-ID
cOf8 :
```

```
;* DISK-ID AENDERN *
;* S.BALOUI/1986 *
;****************
;
.BA $COOO ;PROGRAMMSTART
;
;* BETRIEBSSYSTEMROUTINEN/ZEROPAGEADRESSEN *
.EQPOINTR = $FO ;POINTER F.INDIR.INDIZ.
ADRESSIERG.
```

;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

```
= $FFBA ; FILEPAR. SETZEN
.EQ SETPAR
.EQ SETNAM
             = $FFBD ; FILENAME SETZEN
             = $FFCO ; LOG. DATEI OEFFNEN
.EQ OPEN
             = $FFE7 ; SCHLIESST ALLE (!) DATEIEN
.EQ CLALL
.EQ CLRCH
             = $FFCC ; KANAELE 'SAUEBERN'/
                       STANDARDDEVICES
.EQ CHKIN
             = $FFC6 ; EINGABE AUF LOG.DATEI LEGEN
             = $FFC9 ; AUSGABE AUF LOG. DATEI LEGEN
.EQ CKOUT
             = $FFD2 ;ZEICHEN AUSGEBEN
.EQ BSOUT
.EQ BASIN
             = $FFCF ; ZEICHEN EINLESEN
    JSR CLALL
                      ;OFFENE DATEIEN SCHLIESSEN
```

Die verwendeten Betriebssystemroutinen dürften Ihnen nun bekannt sein. Neu hinzu kommt in diesem Deklarationsteil die Routine CLALL, die ebenso wie CLRCH die Kanäle bereinigt und alle (!) offenen Dateien schließt. CLALL sollte zur Vermeidung eines »FILE OPEN ERROR« am Beginn jedes Programms aufgerufen werden.

```
* BEFEHLS- UND DATENKANAL OEFFNEN *
        LDA #$OF
                       ;BEFEHLSKANAL OEFFNEN
        TAY
                       ;(LF=15, SA=15, GA=8)
                       :KEIN NAME ERFORDERLICH
        LDX #$08
        JSR SETPAR
        JSR OPEN
        LDA #$02
                       ; DATENKANAL OEFFNEN
        TAY
                       ;(LF=2, SA=2, GA=8)
        LDX #$08
        JSR SETPAR :
                       ; ALS DATEINAME WIRD
                       ; ' # 'VERWENDET (AM
        LDA #$01
                       ; PROGRAMMENDE ABGELEGT)
        LDX # < NAME
        LDY #>NAME
        JSR SETNAM
        JSR OPEN
```

Das Öffnen von Befehls- und Datenkanal verläuft äquivalent zur Behandlung relativer Dateien. Der Filename wurde ebenso wie verschiedene andere Strings am Programmende abgelegt.

```
;* AKTUELLE ID LESEN UND AUSGEBEN *
                  ; DEM UNTERPROG. 'STROUT' WIRD EIN
   LDA # < ALT
                  ; POINTER AUF 'ID ALT: ' UEBERGEBEN
   LDY # > ALT
   JSR STROUT
                  ; AUSGABE VON 'ID ALT: 'AUF SCREEN
                  ; POINTER AUF DEN BLOCK-READ-
   LDA # < LIES
                   STRING
                  ;("U1:2,0,18,0") UND STRING-
   LDY #>LIES
                   AUSGABE
   JSR BEFEHL
                  ; AUF BEFEHLSKANAL
  LDA # < BP
                  ; POINTER AUF PUFFER-POINTER-
                  ; ("B-P:2,162") UND AUSGABE AUF
   LDY #>BP
   JSR BEFEHL
                  ; BEFEHLSKANAL
```

Am Programmende befinden sich die Unterprogramme STROUT und BEFEHL. STROUT gibt einen String aus, auf den in Akku und Y-Register ein Pointer übergeben wird. Vor dem Einlesen der ID wird mit STROUT der String »ID ALT :« auf dem Bildschirm ausgegeben.

Zum Einlesen der ID muß zuerst der »U1«-Befehl und anschließend der »B-P«-Befehl über den Befehlskanal gesendet werden. Das Unterprogramm BEFEHL leitet die Ausgabe auf die logische Datei \$0F, den Befehlskanal, um, gibt den String aus, auf den mit Akku und Y-Register ein Pointer übergeben wurde, und ruft zuletzt CLRCH auf, um die Kanäle zu »bereinigen« und die Standardein-/ausgabegeräte zu setzen.

```
LDX #$02 ;EINGABE AUF

JSR CHKIN ;DATENKANAL LEGEN

JSR BASIN ;DIE BEIDEN ZEICHEN DER
```

```
JSR BSOUT ; ID AUS DEM PUFFER

JSR BASIN ; EINLESEN UND AUF

JSR BSOUT ; DEM BILDSCHIRM AUSGEBEN

LDA #$0D ; ZUM ABSCHLUSS ZEILEN-

VORSCHUB

JSR BSOUT ; AUF SCREEN AUSGEBEN
```

Nachdem die Eingabe auf den Datenkanal umgeleitet wurde, wird die ID eingelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben. Daß zum Abschluß ein Zeilenvorschub auf dem Bildschirm ausgegeben wird, hat nur den Zweck, die folgende Ausgabe von »NEUE ID ?« in der nächsten Bildschirmzeile beginnen zu lassen.

```
;* NEUE ID EINLESEN UND DIRECTORY AENDERN *

LDA # < BP ; "B-P"-BEFEHLSSTRING

LDY # > BP ; AUF BEFEHLSKANAL

JSR BEFEHL ; AUSGEBEN

LDA # < NEU ; STRING 'NEUE ID ?'

LDY # > NEU ; AUF SCREEN AUSGEBEN

JSR STROUT
```

Bevor auf die Eingabe der neuen ID durch den Benutzer gewartet wird, wird der Pufferpointer wieder auf das Byte 162 gesetzt, indem der entsprechende Befehlsstring ausgegeben wird. Anschließend wird die Aufforderung »NEUE ID ?« auf dem Bildschirm ausgegeben.

```
LDX #$02
                                ; AUSGABE AUF
                 JSR CKOUT
                                ; DATENKANAL SETZEN
                                ;2 ZEICHEN VON DER
                 JSR BASIN
                                ;TASTATUR EINLESEN
                 JSR BSOUT
                                ; UND AUF BEFEHLSKANAL
                 JSR BASIN
                                ; AUSGEBEN
                 CMP #$OD
                 BNE IDWRIT1
                                ;ALS 2.ZEICHEN 160
                                ; (INVERSES SPACE) SENDEN,
                 LDA #160
IDWRIT1 JSR BSOUT
                                ; WENN NUR 1 ZEICHEN EINGEG.
```

Die Ausgabe wird nun auf den Datenkanal umgeleitet und zwei Zeichen – die neue ID –, die von der Tastatur eingelesen werden, auf den Datenkanal ausgegeben. Wenn der Benutzer nur ein Zeichen als ID eingab und danach die Eingabe mit <RETURN> beendete, liest BASIN als zweites Zeichen den Code \$OD (=Carriage Return).

In diesem Fall wird ein inverses Leerzeichen (Code 160) als zweites Zeichen der ID verwendet und auf den Datenkanal ausgegeben. Warum ausgerechnet ein inverses Space benutzt wird, erkennen Sie sofort, wenn Sie sich ein beliebiges Directory anschauen: Die »Kopfleiste« des Directory ist mit inversen Spaces aufgefüllt.

```
LDA # < WRITE ; 'U2'-BEFEHLSSTRING UEBER
LDY # > WRITE ; BEFEHLSKANAL AUSGEBEN UND
JSR BEFEHL ; DAMIT PUFFERINHALT ZURUECK-
LDX # $0F ; SCHREIBEN
JSR CKOUT ; INITIALISIERUNGSBEFEHL
LDA # "I" ; AN FLOPPY SENDEN, UM
DIRECTORY
JSR BSOUT ; ZU AKTUALISIEREN
```

JMP CLALL ; DATEIEN SCHLIESSEN + BASIC!
Die geänderte ID befindet sich zwar nun im Puffer, in dem
Sektor 0 von Spur 18 eingelesen wurde. Der neue Pufferinhalt muß jedoch mit dem »U2«-Befehl auf die Diskette zurückgeschrieben werden, um die Änderung wirksam werden zu
lassen

Da sich im Floppy-RAM jedoch immer noch das alte Directory befindet, wird der Initialisierungsbefehl »I« gesendet. Bei der Initialisierung liest die Floppystation das (geänderte!) Directory ein. Wenn Sie nun das Directory laden, wird die geänderte ID ausgegeben.

Den Abschluß der Routine bildet das Bereinigen der Kanäle und Schließen aller offenen Dateien durch die Betriebssystemroutine CLALL.

Zum Verständnis dieses Programms fehlt noch die Darstellung der verwendeten Unterprogramme und Strings:

;\* VERWENDETE STRINGS \* NAME .BY "#" ; SCHEINARGUMENT .TX "B-P:2,162" ; PUFFER-POINTER SETZEN .BY \$00 .TX "U1:2,0,18,0" ;BLOCK LESEN LIES .BY \$00 .TX "U2:2,0,18,0" ;BLOCK SCHREIBEN WRITE .BY \$00 ALT .TX "ALTE ID :" .BY \$00 NEU .TX "NEUE ID ?" .BY \$00 .EN ; PROGRAMMENDE

Alle mit STROUT beziehungsweise BEFEHL auszugebenden Strings schließen mit dem Byte \$00 als »Endemarke« ab. Die in den Befehlen »B-P«, »U1« und »U2« anzugebenden Parameter müssen (!) bei Verwendung eines Assemblers als String abgelegt (bei Hypra-Ass mit dem Befehl ».TX«) und mit Kommata voneinander getrennt werden.

;* STR	INGAU	SGABE *	
STROUT	STA	POINTR	;IN AKKU UND Y UEBERGEBEN
	STY	POINTR+1	; ZEIGER NACH POINTR(+1)
	LDY	#\$00	;Y INITIALISIEREN
STR1	LDA	(POINTR),Y	;STRINGZEICHEN HOLEN
		STR2	;ENDEMARKE \$00 ERREICHT? JA=>
	JSR	BSOUT	;SONST AUSGEBEN
	INY		;ZEIGER AUF NEAECHSTES ZEICHEN
	BNE	STR1	; IMMER SPRUNG ! 64EP
STR2	RTS		; ENDE DER STRINGAUSGABE
;			
;* BEFE	HLSAU	JSGABE *	. //
BEFEHL	PHA		;HIGH-BYTE DES STRINGZEIGERS RETTEN
	LDX	#\$0F	;AUSGABE AUF BEFEHLSKANAL LEGEN
	JSR	CKOUT	;('CKOUT' AENDERT AKKUINHALT!)
	PLA		;HIGH-BYTE DES STRINGZEIGERS HOLEN
	JSR	STROUT	;STRINGAUSGABE AUFRUFEN
	JMP	CLRCH	;STANDARDDEVICES + RTS !
	-		4

Die Routine STROUT, die einen beliebigen String auf dem aktuellen Ausgabegerät ausgibt, sollte Ihnen keine Verständnisschwierigkeiten bereiten. Um die Routine BEFEHL zu verstehen, müssen Sie wissen, daß CKOUT den Inhalt des Akkus verändert, in unserem Fall das High-Byte des Zeigers auf den auszugebenden String. Bevor die Ausgabe auf den Befehlskanal gelegt wird, wird daher der Akkuinhalt auf den Stapel gerettet und nach Rückkehr von CKOUT wieder geholt.

Durch das Umleiten der Ausgabe gibt STROUT den betreffenden String auf dem Befehlskanal aus. Mit CLRCH werden zum Abschluß wieder die Standardgeräte für die Ein-/Ausgabe gesetzt.

Nach der Eingabe des MSE-Listing 5 kann die Routine mit SYS 49152 aufgerufen werden. Sie können nun beliebige Disketten-ID's jederzeit ohne Neuformatierung und entsprechenden Datenverlust ändern.

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie Programme erstellen, die Direktzugriffsbefehle verwenden:

1. Die Direktzugriffsbefehle werden immer (!) als String über den Befehlskanal (Sekundäradresse 15) an die Floppystation gesendet. Auch die zugehörigen Parameter (log. File-

nummer, Laufwerk (0), Spur, Sektor, Byte) müssen als String übergeben und durch Kommata voneinander getrennt werden.

2. Wenn Sie einzelne Bytes eines Sektors verändern wollen (zum Beispiel die für den Diskettennamen verwendeten Bytes), müssen (!) Sie diesen Block unbedingt zuvor einlesen, da alle anderen Daten des Blocks unverändert auf die Diskette zurückgeschrieben werden sollen. Wenn Sie Directory-Manipulationen vornehmen, ohne diese Bedingung zu beachten, können Sie problemlos das Directory ruinieren und dadurch jeden weiteren Zugriff auf die Diskette – fast – unmöglich machen.

3. Denken Sie bitte daran, daß es beim Schreiben von Daten nicht genügt, den Pufferpointer auf die gewünschte Position zu setzen und die Daten über den Datenkanal an die Floppy zu senden. Ohne Abschluß der Schreibzugriffe mit dem Befehl »U2« befinden sich die Daten zwar im Floppy-Puffer, der Pufferinhalt wurde jedoch noch nicht auf die Diskette selbst geschrieben.

Dieses Problem kennen Sie bestimmt von der Arbeit mit sequentiellen Dateien in Basic, wo Sie ebenfalls Daten verlieren, wenn die Datei nach Schreibzugriffen nicht ordnungsgemäß geschlossen wird.

NAME	FUNKTION	PARAMETER HIN	PARAMETER ZURUECK	ADRESSE
SETFLS	FILEPARAMETER SETZEN	AKKU=LF; X=GA; Y=SA		\$FFBA
SETNAM	DATEINAME ÜBERGEBEN	AKKU=LÄNGE; X/Y=POINT. AUF NAME		\$FFBD
OPEN	LOG. DATEI ÖFFNEN	VORBEREITUNG: SETFLS, SETNAM	FEHLER: SEC, FEHLER NR.IM AKKU	\$FFC0
CLOSE	LOG. DATEI SCHLIESSEN	AKKU=LOG. FILENUMMER	FEHLER: SEC, FEHLERNR. IM AKKU	\$FFC3
CLALL	SCILLESST ALLE FILES			\$FFE7
CHKIN	EINGABE VON LOG. DATEI	X=LOG. FILENUMMER	FEHLER: SEC, FEHLERNR. IM AKKU	\$FFC6
CKOUT	AUSGABE AUF LOG. DATE	X=LOG. FILENUMMER	FEHLER: SEC, FEHLERNR. IM AKKU	\$FFC9
READST	I/O-STATUS ABFRAGEN		STATUS IM AKKU (BIT 6=DATEIENDE)	\$FFB7
BASIN	ZEICHEN EINLESEN	MARKY TO ME	ZEICHEN IM AKKU	\$FFCF
BSOUT	ZEICHEN AUSGEBEN	ZEICHEN IM AKKU		\$FFD2
LISTEN	'LISTEN' SENDEN	AKKU=GERÄTEADRESSE		\$FFB1
UNLISTEN	'UNLISTEN' SENDEN			\$FFAE
СНККОМ	KOMMA LESEN			\$AEFD
GETBYT	EIN-BYTE-WERT LESEN		X=ÜBERGEBENES BYTE	\$B79E
STRPOS	VARIABLENADRESSE HOLEN		\$47/\$48=POINT. AUF LÄNGENDESCR.	\$B08B
STRRES	STRINGPLATZ RESERVIEREN	AKKU=STRINGLÄNGE		\$B4F4

Tabelle. Übersicht über alle im Artikel erwähnten Betriebssystem- und Interpreterroutinen

Mein Wissen über die Dateiverwaltung in Maschinensprache ist nun erschöpft, und ich kann Ihnen nur viel Erfolg bei der Programmierung wünschen. Wie Sie sehen, gibt es keinerlei prinzipiellen Unterschiede zur Dateiverwaltung in Basic. Auch Direktzugriffsdateien können problemlos verwaltet werden, wenn man weiß, wie Befehlsstrings an die Floppystation übermittelt werden können.

Den Schluß dieses Artikels bildet eine Tabelle, in der alle verwendeten Betriebssystemroutinen aufgelistet sind. Wenn Sie einzelne der vorgestellten Demoprogramme weiterverwenden wollen, halten Sie sich bitte zur Eingabe an die MSE-Listings.

Auch sei an dieser Stelle auf unser Sonderheft 8/85 mit dem Thema »Assembler« verwiesen, in dem Sie auch den Assembler »Hypra-Ass« finden. (Said Baloui/tr)

## Arbeiten mit dBase II

Das Datenbanksystem dBase II von Ashton-Tate hat sich nicht nur auf IBM-PCs und Kompatiblen einen Namen gemacht, es gehört auch zur professionellsten Software, die derzeit für den C128 verfügbar ist. In diesem Beitrag geben wir allen, die noch nicht mit dBase II gearbeitet haben, einen kurzen Einstieg und den Anwendern kompakte Nachschlagetabellen zur täglichen Arbeit an die Hand.

ir wollen uns zuerst schrittweise vom Starten des Programmes dBase II über die Erstellung einer Datei bis zur Dateneingabe vorarbeiten. Bei den »Vorarbeiten« werden einige Möglichkeiten, die uns das Betriebssystem CP/M zur Verfügung stellt, um schneller und effektiver mit dem Datenbanksystem umgehen zu können, zur Sprache gebracht. Diese »Möglichkeiten« sind zwar für den Programmablauf nicht erforderlich, bieten aber für manchen eine wichtige Anregung.

Erstellen einer dBase II-Arbeitsdiskette

Stellen Sie sich zuerst, wie im Handbuch ausführlich beschrieben, eine Arbeitskopie der dBase II-Disketten her. Sofern Sie dabei die Floppy 1571 verwenden, ergibt sich schon nach dem Formatieren im 1571-Modus (»C 128 double sided« im Programm »Format«) ein Geschwindigkeits- und Speicherplatzvorteil gegenüber der Originaldiskette. Dies liegt daran, daß Software für den C128 üblicherweise im 1541-Modus aufgezeichnet wird, um die Möglichkeit zu bieten, sowohl mit der Floppy 1541 als auch den Folgemodellen 1570 und 1571 die Disketten zu verwenden. Da die Floppy 1571 die Disketten beidseitig verwendet und zudem ihr eigenes Format weit schneller einlesen kann, sollte man bei der Formatierung nur den »double-sided«-Modus verwenden. Sollten Sie sich dennoch für den 1541-Modus entscheiden, dürfen auf der vermeintlichen »Rückseite« der Diskette keine wichtigen Programme oder Datenbestände aufbewahrt werden, zumindest nicht ohne Schreibschutz auf dieser Seite. Das Programm »Format« formatiert nämlich auch gegen Ihren Willen im einseitigen Modus die zweite Seite mit. Soviel zum Formatieren. Da auf der dBase II-Arbeitsdiskette nach dem Kopieren die Programme »CPM+.SYS« und »CCP.COM« enthalten sein sollten (um nicht das Betriebssystem von einer anderen Diskette einlesen zu müssen), besteht zuerst die Möglichkeit, die Bildschirmfarben im 40- und 80-Zeichenmodus beliebig den eigenen Bedürfnissen und Wünschen anzupassen. Starten Sie hierfür das Programm »Keyfig«, wählen Sie die Option »Definitions on the CP/M boot disk« an und legen die dBase II-Arbeitsdiskette (auf der das System dann enthalten sein sollte) ein. Wählen Sie nun das Ändern der »logischen« Farben und danach die Art Ihres Bildschirmes (40- oder 80-Zeichen-Darstellung) an. Wenn Sie nun als logische Farbe »a« für Schwarz (=Hintergrund) drücken und anstelle deren beispielsweise »g« für Dunkelblau wünschen, müssen Sie nur noch bei »Select physical color to assign« »g« drücken, fertig. Mit der Schriftfarbe (»e«) können Sie dann auf gleiche Weise verfahren. < RETURN > beendet die Farbzuweisung. Nachdem Sie »done logical/physical colors« an-




Bild 1. Eine gelistete dBase II-Videodatei

wählten, erscheint die Frage, wohin die neuen Werte gespeichert werden sollen. Da wir die farblichen Änderungen dauerhaft nach jedem »Booten« des CP/M-Systems zur Verfügung haben möchten, speichern wir also auf der »CP/M boot disk«. Davon ausgehend, daß Sie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Änderungen beabsichtigen, können Sie nun die Schlußabfrage mit »N« beantworten, das System neu starten und Ihre Farbkombination begutachten.

Auf die gleiche Weise läßt sich mit dem Programm »Keyfig« auch die Tastatur (also nicht nur die Funktionstasten) mit anderen als den dort gewohnten Tasten belegen, lassen sich sogar Zeichenketten, Farbcodes und spezielle Funktionen programmieren! Dies hört sich vielleicht schwierig an, ist es jedoch nicht. Es nimmt allenfalls etwas Zeit in Anspruch, sich selbst klar darüber zu werden, wo man nun am günstigsten was unterbringt. Den Funktionstasten könnten Sie beispielsweise Strings wie »display structure« oder »display files like \*.\*« zuordnen. Geben Sie am Ende des Textes noch < CTRL+M> ein, so wird ein RETURN (CHR\$(13) angehängt und der Befehl gleich ausgeführt.

Die letzte hier vorgestellte Möglichkeit, sich selbst den Umgang mit CP/M und dBase II zu erleichtern, besteht darin, eine Stapelverarbeitungsdatei einzurichten. In diese Datei können Sie dann Programmnamen eintragen, die ausgeführt werden sollen und können diesen Programmen sogar noch Parameter übergeben. Nennt man diese Datei dann noch »Profile.sub«, so wird deren Inhalt bearbeitet, bevor überhaupt die Bereitschaftsmeldung »A« erscheint. Befindet sich die Datei »Profile.sub« mit folgendem Inhalt auf der Diskette setup

<g

<u

dbase

so wird zuerst »Setup.com« geladen, der Wert »g« für »German« (deutsche Tastaturbelegung) und »u« für Druckerbetrieb über den User-Port übergeben (die Meldung »Program input ignored« können Sie in diesem Zusammenhang ignorieren) und schließlich »dBase II« ausgeführt. Die spitze Klammer nach links signalisiert, daß die folgenden Zeichen als Pseudo-Tastatureingaben zu verstehen sind. Es lassen sich auch mehrere Zeichen hintereinander auf diese Weise verwenden. Haben Sie unter dBase II schon ein Programm geschrieben, kann man dies gleich berücksichtigen, etwa »dbase video«. Ist dies alles installiert, müssen Sie lediglich noch die Arbeitsdiskette einlegen und den C128 einschalten, alles weitere wird »selbständig« von »Profile.sub« veranlaßt. Sofern Sie keine eigene Anwendung in Form eines Pro-

gramms unter dBase II unmittelbar starten möchten, dafür aber auf das Datum verzichten wollen, müssen Sie an unser obiges Beispiel nur noch eine einzelne spitze Klammer anfügen. Ohne folgende Zeichen wird dies als <RETURN> interpretiert, was bedeutet, daß die Eingabe des Datums übersprungen wird. Auch die Frage, wie die Datei »Profile.sub« zu erstellen ist, soll nicht unbeantwortet bleiben. Sie benötigen hierfür den Editor »Ed«, der hier mit »Ed profile.sub«aufgerufen wird. Im Commodore-Handbuch zu CP/M auf dem C128 finden Sie unter den Kapiteln 7 - 55 bis 7 - 58 eine Aufstellung der Editorkommandos (die sehr gewöhnungsbedürftig sind). Hier sollen nur in Kürze die uns direkt betreffenden Anweisungen beschrieben werden. Nachdem sich der Editor mit dem »\*« meldet, geben Sie »l« für Insert (Einfügen) ein; da (noch) kein Inhalt vorhanden ist, wird das Einfügen von Text am Anfang durchgeführt. Es erscheint »1:« auf dem Bildschirm, Sie sind also in der ersten Zeile. Nachdem Sie in einem »manuellen Durchgang« festgestellt haben, welche Programme mit welchen Parametern Sie für Ihre Zwecke benötigen und dies am besten gleich notiert haben, tragen Sie nun Zeile für Zeile Ihre Anweisungen ein. Mit Ausnahme der letzten Eingabezeile verwenden Sie immer <RETURN>, um die Zeile abzuschließen. In besagter letzter Zeile drücken Sie < CTRL+Z>, es erscheint dann wieder das Sternchen (»\*«), und Sie können mit <E> und < RETURN > die neu erstellte Datei auf Ihre Arbeitsdiskette schreiben. Nach diesen (nicht dringend erforderlichen) Vorbereitungen, deren Prinzip zudem bei allen Anwendungen unter CP/M verwendet werden kann, steht Ihnen das dBase II-System mit allen Einstellungen Ihrer Wahl zur Verfügung, nachdem Sie lediglich die Diskette eingelegt und den C128. eingeschaltet haben!

dBase II-Kompaktkurs

Da eine ausführliche Beschreibung aller Befehle und Funktionen von dBase II selbst den Rahmen dieses Sonderheftes sprengen würde, wurde ein Kompromiß zwischen Kurs und Nachschlagewerk gewählt. Im folgenden finden Sie ein alphabethisches Verzeichnis aller dBase II-Befehle mit Kurzbeschreibung (Tabelle 1), ein Verzeichnis aller Funktionen (Tabelle 2) und eine Übersicht über alle wichtigen Begriffe rund um dBase II (Tabelle 3). Weiterhin werden alle Cursortasten in den verschiedenen Modi aufgeführt (Tabelle 4), die dBase II-Befehle mit Beispielen erklärt (Tabelle 5), die Fehlermeldungen sowie deren Ursache/Beseitigung zusammengefaßt (Tabelle 6) und schließlich noch wichtige Systemdaten (Tabelle 7) und Literaturhinweise (Info) gegeben.

Sie erhalten jederzeit im Programm Hilfestellung zum dBase II-System, indem Sie »HELP« und den Namen des dBase II-Kommandos oder »HELP« und eines der Schlüsselwörter

- ANWENDERPROGRAMME -BEGRIFFE
- -HELP - NEU
- KENNDATEN -BEISPIELE
- FUNKTIONEN -DBASE
- BILDSCHIRM -MODI
- -FEHLER -INSTALL

eingeben. Das Schlüsselwort muß dabei vollständig eingegeben werden. Sofern das Schlüsselwort nicht gefunden werden kann (etwa aufgrund eines Eingabefehlers oder weil die HELP-Datei gelöscht wurde), erscheint die Systemmeldung »Keine HELP-Texte gefunden«. Umfaßt ein HELP-Text mehrere Bildschirmseiten, so wird am Ende jeder Seite »System wartet« ausgegeben. Sofern Sie auf der dBase II-Arbeitsdiskette die HELP-Datei entbehren können (kopieren Sie in diesem Fall »DBASEMSG.TXT« am besten auf eine ungenutzte Diskette und löschen die Datei mit »erase« auf der Arbeitsdiskette), gewinnen Sie wertvollen Speicherplatz (etwa 60 KByte), was besonders bei Verwendung nur eines Laufwerkes wichtig werden kann.

Die wichtigsten dBase II-Dateien befinden sich auf der ersten Diskette. Dies sind:

DBASE.COM - Hauptprogramm

DBASEOVR.COM – Übersichten und System-Mitteilungen DBASEMSG.TXT – HELP-Datei (nur erforderlich, wenn Sie

»HELP« nutzen)

INSTALL.COM - Programm zur Anpassung an das Terminal (die Version für den C128 ist

bereits angepaßt).

Wie schon erwähnt, ist das Programm »INSTALL.COM« sowie die Textdatei »DBASEMSG.TXT« entbehrlich; Sie sollten beide aber vorsichtshalber auf eine eigene Diskette kopieren, für den Fall, daß die Systemdisketten beschädigt werden.

(O.Trottno/bj)

#### Tabelle 1: Alle dBase Il-Befehle auf einen Blick

?	- zei	gt einen	Ausdruck,	eine	Variable
	od	or oin Fo	ld an		

? - zeigt eine Liste von Ausdrücken an, ohne vorher einen Zeilenvorschub auszuführen

 – gibt formatierte Daten auf Bildschirm oder Drucker aus

ACCEPT - Eingabe einer Zeichenkette in eine bestimmte temporäre Variable

APPEND - fügt Informationen von einer anderen dBase II-Datenbank oder -Datei an die benutzte Datei an

BROWSE - Bildschirm-Darstellung und -Bearbeitung der Datenbank

CANCEL - beendet die Ausführung einer Programmdatei

CHANGE - feldweise Bearbeitung von Datenbanken

CLEAR – schließt alle eröffneten Datenbanken und löscht alle erzeugten temporären Variablen

CONTINUE - setzt die Suchaktion nach einem LOCATE-Befehl fort

COPY - kopiert Daten aus einer Datei in eine andere Datei

COUNT – zählt die Datensätze in einer Datei, die eine angegebene Bedingung erfüllen
CREATE – erzeugt eine neue Datenbank-Datei

DELETE - löscht eine Datei oder markiert einen Satz zum Löschen

DISPLAY – zeigt Dateien, Datensätze, Strukturen, temporäre Variable oder den Status an

DO - führt Programmdateien oder strukturierte Schleifen aus

 FDIT - ruft die Bearbeitung von Daten in einer Datenbank auf

EJECT - erzeugt Seitenvorschub auf dem Drucker

ELSE – alternativer Weg bei der Befehlsausführung innerhalb IF

ENDCASE - beendet einen CASE-Befehl
ENDDO - beendet einen DO WHILE-Befehl

ENDIF - beendet einen IF-Befehl
ENDTEXT - beendet einen TEXT-Befehl
ERASE - löscht den Bildschirm

FIND - sucht einen Datensatz in einer indizierten Datei

GO/GO TO - geht zu einer bestimmten Position in einer Datei

HELP – gibt dem Benutzer Hilfestellung auf dem Bildschirm

IF	- erlaubt eine bedingte Befehlsausfüh-	Tabelle 2. Alle dBase Il-Funktionen
INDEX INPUT	rung  - erzeugt eine Index-Datei  - erlaubt Eingabe von Ausdrücken in tem- poräre Variable	<ul> <li>@ - @(<zeichenkette1>,<zeichenkette2>):</zeichenkette2></zeichenkette1></li> <li>Die »AT«-Funktion ergibt eine ganze</li> <li>Zahl für die Position in Zeichenkette2,</li> </ul>
INSERT JOIN	<ul> <li>einfügen neuer Datensätze</li> <li>erzeugt gemeinsame Ausgabe aus zwei Datenbank-Dateien</li> </ul>	wo Zeichenkette1 beginnt.  * Löschmarkierung; führt zum Überlesen des Satzes bei COPY oder ähnlichen
LIST	<ul> <li>listet Dateien, Datensätze, Strukturen, temporäre Variable und den Status</li> </ul>	Operationen.  # - Satznummer-Funktion: Sie zeigt einen
LOCATE	findet einen Datensatz, der eine Bedingung erfüllt	ganzzahligen Wert an, der der laufenden Satznummer entspricht.
LOOP	- springt zum Anfang eines DO WHILE- Befehls	! -!( <zeichenkette>): Großbuchstaben- Funktion. Sie wandelt die Zeichen in</zeichenkette>
MODIFY	<ul> <li>erzeugt und/oder bearbeitet eine Programm-Datei oder ändert die Struk-</li> </ul>	Großbuchstaben um.  \$ - \$( <zeichenkette>, <start>,<län-< td=""></län-<></start></zeichenkette>
NOTE oder	tur in einer Datenbank-Datei - Kommentar-Einleitung in einem Pro-	ge>): Die Unterketten-Funktion erzeugt eine Zeichenkette aus dem ange-
PACK	gramm – eliminiert Datensätze, die zum Löschen	gebenen Teil einer anderen Zeichen- kette.
QUIT	markiert sind - verläßt dBase II und geht zum Betriebs-	CHR - CHR( <numerischer ausdruck="">) ergibt das ASCII-Zeichen entsprechend</numerischer>
READ	system zurück  - erlaubt Datei-Bearbeitung mit formatier-	dem numerischen Ausdruck. Beispiels- weise sendet ».? CHR(7)« das Escape-
	tem Bildschirm, nimmt die Daten aus SAY- und GET-Anweisungen entgegen	Signal an den Drucker  - gibt das Systemdatum in der Form
RECALL	<ul> <li>löscht die Markierungen zum Löschen von Datensätzen</li> </ul>	xx/xx/xx aus.  EOF - Datei-Ende-Funktion: Sie ist wahr,
REINDEX RELEASE	<ul> <li>aktualisiert die vorhandene Index-Datei</li> <li>eliminiert unerwünschte temporäre</li> <li>Variablen und macht Speicherbereiche</li> </ul>	wenn versucht worden ist, über den letzten Datensatz der Datei hinauszu- gehen.
DEMARK	frei	FILE - FILE( <datei>): Die Existenz-Funktion ist wahr, falls <datei> auf dem ange-</datei></datei>
REMARK RENAME	<ul> <li>erlaubt die Anzeige beliebiger Zeichen</li> <li>gibt einer Datei einen neuen Namen</li> </ul>	gebenen Laufwerk vorhanden ist.
REPLACE	<ul> <li>ändert Informationen in einem Daten- satz oder in einer ganzen Datenbank- Datei Feld für Feld</li> </ul>	INT - INT ( <numerischer ausdruck="">): Die Ganzzahl-Funktion schneidet alle Stellen rechts vom Dezimalpunkt ab, um</numerischer>
REPORT RESET	<ul><li>erzeugt einen Bericht</li><li>startet das Betriebssystem nach dem</li></ul>	eine ganze Zahl zu bilden.  LEN - LEN( <zeichenkette>): Die Längen-</zeichenkette>
RESTORE	Einlegen einer neuen Diskette  - reaktiviert temporäre Variable aus einer	Funktion zeigt die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette an, beispielsweise
TILOTOTIL	Datei, gegebenenfalls in Ergänzung zu bereits vorhandenen Variablen	».?? LEN('KLAUS')« ergibt 5 RANK - RANK( <zeichenkette>) gibt den</zeichenkette>
RETURN SAVE	<ul> <li>beendet den Lauf einer Programm-Datei</li> <li>speichert die temporären Variablen auf</li> </ul>	numerischen ASCII-Code des ersten Zeichens in der Zeichenkette wieder.
	der Diskette	STR - STR ( <numerischer ausdruck="">,  <weite:, <dezimalstelle="">:). Die String-</weite:,></numerischer>
SELECT	schaltet zwischen primärer und sekun- därer Datenbank um	Funktion wandelt einen numerischen Ausdruck in eine Zeichenkette um.
SET SKIP	<ul> <li>setzt dBase II-Kontrollparameter</li> <li>springt vorwärts und rückwärts in der</li> </ul>	TEST - TEST( <ausdruck>) bildet zusammen</ausdruck>
SORT	Datenbank  - erzeugt eine Datei, die nach einem Schlüsselfeld sortiert ist	mit »?« und »IF« die Test-Funktion. Sie prüft, ob ein Ausdruck gültig und pas- send ist. Ein gültiger Ausdruck liefert
STORE	<ul><li>erzeugt temporäre Variablen</li><li>berechnet die Gesamtsummen der Fel-</li></ul>	einen Wert ungleich 0; ein ungültiger den Wert 0.
TEXT	der in einer Datenbank  – gibt Textblöcke von einer Programm-	TRIM - TRIM( <zeichenkette>): Die Trim-Funktion entfernt nachlaufende Leerstellen</zeichenkette>
	Datei aus	der Zeichenkette.  TYPE - TYPE(< Ausdruck >) erzeugt eine ein-
TOTAL	<ul> <li>erzeugt zusammengefaßte Kopien einer Datenbank, bestehend aus Daten bestimmter Felder oder Datensätze</li> </ul>	stellige Zeichenkette, die »C«,»N«,»L« oder »U« enthält, je nachdem, ob der
UPDATE	aktualisiert eine Datenbank im Stapelverarbeitungsbetrieb	Ausdruck vom Typ Character (Zei- chen), Numeric (numerisch), Logical
USE	<ul> <li>eröffnet eine Datenbank für nachfolgende Bearbeitung, bis der nächste</li> </ul>	(logisch) oder Undefined (unbestimmt) ist.
WAIT	USE-Befehl erscheint  - unterbricht die Programmausführung,	VAL - VAL( <zeichenkette>): Die Wert-Funktion wandelt eine aus Zahlen beste-</zeichenkette>
	bis eine Eingabe vom Benutzer erfolgt ist	hende Zeichenkette in einen numeri- schen Wert um.

#### Tabelle 3. Begriffe rund um dBase II

<kommando></kommando>	- alle gültigen dBase II-Kommandos (Be-
oder	fehle) oder -Funktionen.
< Augonoso	The state of the s

Aussage >

<Zeichenkette> - Sie müssen in den meisten Fällen mit einfachen (''), doppelten Anführungs-zeichen ("'') oder Klammern (::)

begrenzt sein.

<Zeichenketten- ausdruck> <Begrenzer>

Ausdruck, dessen Inhalt vom Zeichentyp her festgelegt ist.

jedes nicht alphanumerische Zeichen, das benutzt wird, um Daten zu kennzeichnen, zum Beispiel der Apostroph (' '), die Anführungszeichen (" ") oder

Klammern.

<Ausdruck> ein Zeichen oder eine Zeichengruppe, deren Wert von dBase II bestimmt werden kann. < Ausdruck > ist abhängig vom Datentyp und wird mit »C«, »N«, oder »L« bezeichnet.

<Ausdruckliste> eine Liste durch Komma getrennter Ausdrücke.

- Name eines Datenfeldes innerhalb <Feld> eines Datensatzes.

<Feldliste> - eine Liste mit Feldnamen, getrennt durch Kommatas.

<Datei> Name der Datei, die Sie erzeugen oder bearbeiten wollen.

- Name der Indexdatei. <Indexdatei>

<Schlüssel> - Felder (auch kombiniert) zum Indizieren von Datenbankdateien

<tempVar> Der Name einer temporären Variablen. <tempVarliste> - Liste mit temporären Variablen, ge-

trennt durch Kommatas. eine Zahl, die dBase II als Buchstaben

betrachtet.

 $\langle n \rangle$ 

<Bereich>

<num Ausdr> Ausdruck mit numerischem Inhalt.

- das Kommando legt einen Bereich in einer Datenbankdatei fest, der bei Ausführung eines Kommandos berücksichtigt wird. <Bereich> kann etwa sein: ALL(e) Sätze der Datei; NEXT <n> Sätze der Datei und RECORD <n>. Der Standardwert ist vom jeweiligen

Befehl abhängig.

<Muster> erlaubt eine Stapelverarbeitung von Dateien desselben Typs und/oder mit passenden Zeichen im Dateinamen, etwa bei Benutzung von »wild cards« und »?«. Es dient weiterhin zur Auswahl einer

Gruppe von temporären Variablen. <Variable> Name eines Datenfeldes oder einer <tempVar>.

schließt optional zu verwendende Angabe ein (statt eckiger Klammern).

dBase II für den Commodore 128 PC. Im Lieferumfang des Programms sind

zwei Disketten mit der auf den C128 angepaßten Version von dBase II, Druckerinstallationsprogramm, Help-Datei und Beispiele

ein über 460 Seiten umfassendes Handbuch (Hardcover) mit Einführungsteil, Befehlsbeschreibung, Beispielen und Stichwortverzeichnis.

Markt&Technik Verlag AG, Hans-Pinsel-Straße 2, Bezugsquelle: 8013 Haar bei München. Preis: 199 Mark.

dBase II ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ashton-Tate, Culver City, USA CP/M ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digital Research Inc., USA

#### Tabelle 4. Alle Cursorbewegungen auf einen Blick

#### Bildschirm-Modus

bewegt Cursor abwärts zum nächsten Feld
(wie <ctrl+f>)</ctrl+f>
bewegt Cursor aufwärts zum vorherigen
Feld (wie < CTRL+A>)

<CTRL+D> bewegt Cursor ein Zeichen nach rechts (vor-wärts)

<CTRL+S> bewegt Cursor ein Zeichen nach links (rück-wärts)

<CTRL+G> löscht das Zeichen unter dem Cursor löscht das Zeichen links vom Cursor <DEL> <CTRL+Y> löscht das laufende Feld rechts vom

Cursor <CTRL+V> schaltet um zwischen Überschreib- und

**INSERT-Modus** 

speichert Änderungen und geht zurück <CTRL+W> zum ". "-Prompt

#### Editier-Modus

<ctrl+u></ctrl+u>	schaltet die Markierung DELETE des Sat-
The sy	zes ein beziehungsweise aus

<CTRL+C> schreibt laufenden Satz auf Diskette, geht zum nächsten

<CTRL+R> schreibt laufenden Satz auf Diskette, geht zum vorherigen

ignoriert Änderungen im Satz und geht <CTRL+Q>

zurück zum ". "-Prompt speichert alle Änderungen und geht <CTRL+W>

zurück zum ". "-Prompt

#### Browse Wodus

<ctrl+b></ctrl+b>	verschiebt das Bildschirm-Fenster ein Feld
	nach rechts
<ctrl+z></ctrl+z>	verschiebt das Bildschirm-Fenster ein Feld
	nach links

#### Modify-Modus

<ctrl+t></ctrl+t>	löscht die laufende Zeile, zieht alle unteren
12	Zeilen hoch
COTOL LALL	Fi-4" 1 - 0

Einfügen einer neuen Zeile an der Cursor-<CTRL+N> position

<CTRL+C> schiebt Bildschirm eine halbe Seite abwärts

<CTRL+W> speichert alle Änderungen und geht zurück zum ". "-Prompt

ignoriert alle Änderungen und geht zurück <CTRL+Q>

#### Append+Modus

ontor >

<enter></enter>	ersten Position des ersten Feldes ist
<ctrl+w></ctrl+w>	speichert den Datensatz und geht zum nächsten Satz
<ctrl+q></ctrl+q>	ignoriert den laufenden Satz, geht zurück zum "."-Prompt

heandet APPEND wonn der Cursor in der

#### Sonstige wichtige Control-Tasten

<ctrl+p></ctrl+p>	schaltet Ihren Drucker an und aus wiederholt das zuletzt ausgeführte Kom- mando
<ctrl+x></ctrl+x>	löscht die Kommandozeile, ohne ein Kommando auszuführen
<ctrl+h></ctrl+h>	Rücklauf

<CTRL+M> erzeugt einen Wagenrücklauf <CTRL+S> startet/stoppt CPU-Operationen

#### Tabelle 5. dBase II-Befehlsbeschreibung und Beispiele

??

@

ACCEPT

- erarbeitet und zeigt den Wert eines Ausdrucks an. Kann beispielsweise in Programmdateien und im Befehlsmodus verwendet werden, um das Ergebnis eine Zeile tiefer anzuzeigen. Auf einige Besonderheiten (die vom ähnlichen Basic-Befehl PRINT abweichen) soll hier etwas näher eingegangen werden. Die Division, etwa ».?12/7« ergibt 1. Tauchen jedoch in Divident oder Divisor Nachkommastellen auf (also auch .000), so wird im Ergebnis die höchste Anzahl an Nachkommastellen beider Werte ermittelt und das Ergebnis auf gleiche Anzahl an Nachkommastellen berechnet und ausgegeben. Aus ».? 12.0/7.000« resultieren entsprechend 1.714, also drei Nachkommastellen.

Anders verhält es sich jedoch bei der Multiplikation. Hier wird die Anzahl der Nachkommastellen addiert, ».? 4.0 \* 4.0 \*5.00« ergibt demnach 80.0000. Addition und Subtraktion verhalten sich wie die Division. Weiterhin lassen sich dadurch Speichervariable, die Inhalte von Feldern oder auch komplette Dateien lesen.

wie ?, zeigt allerdings das Ergebnis in derselben Zeile an.

Ausgabe (formatierter) Daten auf Bildschirm oder Drucker beginnend bei xy-Koordinate (x=Zeile, y=Spalte). Syntax:

<Koordinaten > SAY <Ausdr> USING '<picture>'

PICTURE < Variable > GET '<picture>'

Beispiele:

@3,23 SAY WERT 1.06 USING **'\$\$\$,\$\$\$.99'** 

@14,23 SAY "TEL-NR EINGEBEN" GET TEL PICTURE '( ###) ###-

#### @LINE+2,45 SAY TOTAL USING

99999.99

Eingabe einer Zeichenkette in eine bestimmte temporäre Variable, die dann vom Typ »C« ist. Als Meldung erscheint die Zeichenkette mit nachfolgendem Doppelpunkt. Die Eingabe wird in <tempVar> abgelegt. Syntax:

ACCEPT " < Zeichenkette > " TO <tempVar>

Beispiele: ACCEPT "Wie ist Ihr Name?" TO

NAME

Wie ist Ihr Name?: (Antwort wird in NAME gespeichert)

? NAME

(Antwort wird auf dem Bildschirm angezeigt)

APPEND - APPEND FROM < Datei > FOR APPEND FROM < Ausdr> oder <Datei> <Datei>

fügt Datensätze von einer Datenbank-

Datei oder einer Format-Datei an die gerade benutzte Datenbank-Datei an. Datensätze, die in der Ursprungsdatei zum Löschen markiert sind, werden nicht übernommen.

zum Beispiel APPEND FROM ADRESS-

LISTE FOR NAME='N'

APPEND FROM TEST.TXT DELIMITED APPEND BLANK - fügt einen leeren Datensatz an die Datei

an.

- fügt neue Datensätze an die benutzte Datenbank-Datei an. Sofern ein Index benutzt wird, wird die Index-Datei eben-

falls aktualisiert.

BROWSE **FIELDS** <Feldliste>

CANCEL

CLEAR

COPY

**CLEAR GETS** 

**APPEND** 

 Ausgabe der Felder auf Bildschirm (Voreinstellung: alle) und Bearbeitungsmöglichkeit dort mit freier Cursorpositionierung.

- beendet in einer Programmdatei die Dateibearbeitung und geht zurück zum

».«-Prompt.

Ausschnitt aus Programmdatei: ACCEPT "Was soll diese Maschine

machen?" TO NEXT IF NEXT = 'Q' CANCEL

erlaubt eine feldweise Bearbeitung von CHANGE Datenbanken, Drücken der < ESC>-

Taste beendet CHANGE-Modus. Syntax: CHANGE < Bereich > FIELD

<Liste > FOR < Ausdr >

Beispiel:

**ENDIF** 

CHANGE ALL FIELD PLZ FOR PLZ =

8000

RECORD: 00001 PLZ: 8000 CHANGE?

Zu änderndes Zeichen eingeben und < RETURN > drücken. Neue Daten mit TO-Prompt einfügen oder < RETURN > drücken, um den nächsten gewünschten Datensatz zu erhal-

schließt alle eröffneten Datenbanken und löscht alle erzeugten temporären Variablen und Arbeitsbereiche.

weist dBase II an, alle noch aktiven GET-Angaben zu eliminieren, ohne den Bild-

schirm zu löschen.

kopiert Daten aus der benutzten Datenbank oder deren Struktur in eine andere Datei. COPY erzeugt die neue Datei, falls sie noch nicht existiert, kann aber eine bereits vorhandene Datei mit glei-

chem Namen zerstören. Zum Löschen markierte Datensätze werden nicht

kopiert.

FIELD < Liste >

Das Kommando hat drei Formen: COPY TO <Datei> <Bereich> FIELD < Liste > FOR < Ausdr > COPY TO < Datei > SDF DELIMITED WITH < Begrenzer > FOR < Ausdr > COPY TO < Datei > STRUCTURE

COPY TO

STRUCTURE EXTENDED - spezielle Form von COPY. Erzeugt Datenbank, deren Datensätze die Struktur der benutzten Datei beschreiben.

DELIMITED

< Datei >

COUNT - zählt die Anzahl der Datensätze in der benutzten Datei, die eine angegebene Bedingung erfüllen. Standardwert ist: COUNT alle Datensätze. Syntax: COUNT <Bereich > FOR < Ausdr > TO < tempVar > Beispiel: COUNT NEXT 25 FOR TEMPERATUR > 'B' TO LISTE CREATE erzeugt eine neue Datenbank. Der < Dateiname > Benutzer wird nach der Dateistruktur - erzeugt eine Datenbank, deren Struktur CREATE bestimmt wird durch die Daten, die in <Neudatei> FROM den Datensätzen der alten Datei enthal-< Altdatei > ten sind (siehe auch COPY STRUC-EXTENDED TURE EXTENDED). DELETE FILE - löscht eine bestimmte Datei. < Datei > DELETE - markiert Sätze als gelöscht. Daten-<Bereich> sätze, die mit " " als gelöscht markiert FOR < Ausdr> sind, werden erst entfernt, wenn das PACK-Kommando gegeben wird. Datensätze können auch durch die Satznummer angegeben werden. Beispiele: DELETE ALL FOR FIRMA = 'ZMB' **DELETE RECORD 15** DISPLAY FILES zeigt Inhaltsverzeichnis des Disketten-ON < Laufwerk > laufwerkes. LIKE < Muster >: Zum Beispiel: DISPLAY FILES ON B LIKE MEM. DISPLAY zeigt die Datensätze der benutzten <Bereich> Datei an. <Feldliste> FOR < Ausdrliste > OFF DISPLAY - zeigt die Feldnamen, -typen, -längen STRUCTURE und Dezimalstellen (Datenstruktur) der benutzten Datei an. DISPLAY zeigt Namen, Typen und Werte aller MEMORY temporären Variablen an. DISPLAY STATUS listet benutzte Datenbanken, Indizes, Systemangaben und laufende Systemparameter auf. DO < Datei > öffnet und führt eine Programmdatei aus. DO WHILE führt in einer Programmdatei eine < Ausdr> Gruppe von Anweisungen mehrfach aus (Schleife); wird so lange durchlaufen, wie DO WHILE < Ausdr > wahr ist. Syntax: DO WHILE < Ausdr> Beispiel: **USE ADRESSLISTE** <Befehle> DO WHILE .NOT. EOF ? VORNAME ? NAME ? STRASSE ? ORT ? TELEFON SKIP ENDDO - beendet den Anweisungsblock in einer **ENDDO** 

DO WHILE-Anweisung.

veranlaßt die Programmdatei, zur weite-

```
ren Bearbeitung zurück zum DO
                    WHILE-Kommando zu springen.
                    Beispiel:
                   USE ADRESSLISTE
                   DO WHILE .NOT. EOF
                      IF PLZ = '8000'
                         SKIP
                         LOOP
                      ENDIF
                      ? NAME
                      ? TELEFON
                     SKIP
                   ENDDO
                  - wird in Programmdateien benutzt, um
DO CASE
                   die Ausführung fallweise zu steuern.
                   Wahlweise kann die OTHERWISE-
                   Klausel benutzt werden, die dann gilt,
                   wenn kein CASE zutrifft. Der Befehl
                   muß mit ENDCASE beendet werden.
                   Beispiel:
                   USE ADRESSLISTE
                      ACCEPT "WELCHE ALTERNATIVE
                      WÜNSCHEN SIE?" TO Wahl
                            DO CASE
                                CASE Wahl = '1'
                                     DO Aufkleber
                                CASE Wahl = '2'
                                     DO Anfügen
                                CASE Wahl = '3'
                                     DO Editieren
                                OTHERWISE
                                     Return
                            ENDCASE
EDIT
                 - erlaubt die gezielte Bearbeitung von
:<Satznummer>:
                   Daten durch die Angabe der Satznum-
                   mer. Fragt nach der Satznummer, falls
                   diese nicht mit dem Befehl angegeben
                   wurde. Wenn die Bearbeitung eines
                   Satzes abgeschlossen ist, wird mit 
<CTRL+W> wieder das Prompt zur
                   Eingabe der Satznummer erreicht. Um
                   den EDIT-Modus zu beenden, für Satz-
                   nummer < RETURN > eingeben.
EJECT
                   veranlaßt beim Drucker einen Seiten-
                   vorschub, falls PRINT auf »ON« oder
                   FORMAT auf »PRINT« gesetzt ist. Bei
                   Verwendung von »@ SAY«-Kommandos
                   für formatierte Ausgaben setzt EJECT
                   den Zeilen- und Spaltenzähler auf Null.
ERASE
                   löscht die Bildschirmanzeige. Im Dialog
                   erscheint der ».«-Prompt in der linken
                   oberen Bildschirmecke.
                  sucht einen Datensatz in einer indizier-
<Zeichenkette>
                   ten Datenbank nach dem Wert des
                   Schlüssels < Zeichenkette >.
GO oder GOTO
                  geht zu einer bestimmten Position
                   (Datensatznummer) in einer Daten-
                   bank. Die Datensatznummer kann auch
                   Inhalt einer temporären Variablen sein.
                   Syntax:
                   GO oder GOTO :RECORD <n>.
                   < n>,
                            TOP,
                                     BOTTOM
                                                 oder
                   <tempVar>
                  gibt dem Anwender Hilfestellung
                  Syntax:
                  HELP < Kommandoname >
                   <RETURN> (zum Beispiel HELP
                  CREATE < CR>). Nach Ausgabe der
```

Erläuterung kehrt dBase II zum ».«-

LOOP

FIND

HELP



Prompt zurück, so daß Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten können. In einigen Fällen beansprucht die Information mehrere Seiten auf dem Bildschirm; um weiterzublättern, drücken Sie eine beliebige Taste. Falls Sie die HELP-Datei verlassen wollen, bevor Sie alle Angaben gesehen haben, drücken Sie einfach < ESC >.

erlaubt in der Programmdatei die bedingte Ausführung von Befehlen. Die ELSE-Klausel ist optional.

Syntax: IF < Ausdr> Beispiel: IF STAAT = 'D'

> <Aussage> DO INLAND (CMD Datei)

ELSE

<Aussage>:

DO AUSLAND (CMD Datei) ENDIF

INDEX ON < Ausdr > TO < Indexdatei >

IF

- erzeugt eine Indexdatei für die Datenbank, wobei der Index festgelegt wird durch < Ausdr > oder < Indexschlüs-

**INPUT** " < Zeichenkette> " TO <tempVar>

- nimmt Eingaben des Benutzers (numerische und logische Informationen) entgegen und legt sie in temporären Variablen ab. Beispiel:

INPUT 'Benutzernr. eingeben' TO X Benutzernummer eingeben: 12 <CR> (Benutzernr., 12, wird in X gespeichert)

INSERT BEFORE -BLANK

fügt einen Datensatz in die Datei ein, unmittelbar nach oder - mit BEFORE vor dem laufenden Datensatz. Zeigt dem Benutzer das Dateneingabeformat für die benutzte Datei an, außer, ein leerer (BLANK) Datensatz wird eingege-

JOIN

erzeugt eine neue Datei durch Verbindung der Datensätze aus zwei bestehenden Dateien (primäre und sekundäre Datei). Datensätze werden angefügt, solange wie FOR < Ausdr> wahr ist. Befehl muß im primären Datenbankbereich ausgeführt werden. Standardwert für < Feldliste > ist ALL. Syntax:

JOIN TO < Datei > FOR < Ausdr > FIELDS < Feldliste > Beispiel:

**USE NAMES** 

SELECT SECONDARY

**USE ADRESSLISTE** SELECT PRIMARY

JOIN TO NAMEJ FOR LAST <> S.LAST

LIST FILES ON <Laufwerk> LIKE < Muster>

<Feldliste>

- listet alle Dateien auf dem gewählten Laufwerk. Standardwert ist das gewählte Laufwerk.

Beispiel: LIST FILES ON C LIKE \*.FRM

zeigt Datensätze der benutzten Datei LIST < Bereich > an. Standardwert ist ALL (alle) Datensätze.

< Ausdrliste > OFF:

Beispiel: LIST NEXT 25 NAME, TELEFON FOR

KOSTEN > 100

(zum Beispiel NAME und TELEFON für die nächsten 25, mit mehr als 100 Mark Telefonkosten.

LIST STRUCTURE LIST MEMORY

LIST STATUS

zeigt Datenstruktur der benutzten Datei.

listet alle Namen und Werte der festgelegten temporären Variablen auf.

 listet geöffnete Dateien, benutzte Indizes, Systemdaten und gesetzte Para-

meter.

LOCATE <Bereich > FOR <Ausdr>

findet ersten Datensatz, für den FOR < Ausdr > als wahr gilt. Verwenden Sie CONTINUE, um den nächsten Datensatz zu finden.

LOCATE ALL FOR PLZ >= '5000' .AND. PLZ < '4000'

**RECORD: 00123** . DISPLAY CONTINUE RECORD: 00232

MODIFY STRUCTURE erlaubt, die Struktur der benutzten Datenbank zu verändern. Dieser Befehl zerstört alle Daten in der benutzten Datenbank. Um die Struktur zu verändern, ohne Daten zu verlieren, benutzen Sie COPY STRUCTURE, USE und APPEND wie unten beschrieben:

. USE NAMES

. COPY STRUCTURE TO TEMP

. USE TEMP

. MODIFY STRUCTURE - kein Datenverlust, da Datei leer

APPEND FROM NAMES - bringt Daten in modifizierte Datei

DELETE FILE NAMES

. USE - TEMP

. RENAME TEMP TO NAMES

MODIFY COMMAND < Datei >

DUTIU

- ruft den Texteditor in dBase II auf und zeigt oder erzeugt die gewünschte Datei. Primär zu nutzen zum Erzeugen und Bearbeiten von Programmdateien (.PRG), Textdateien (.TXT) und Format-(.FMT); dateien aber auch Bildschirm-Wortprozessor einzuset-

NOTE oder \*

erlaubt das Einfügen von Kommentaren in eine Programmdatei. Kommentare, die nach NOTE oder » \* « folgen, werden bei der Programmausführung übergan-

**PACK** 

eliminiert Datensätze, die zum Löschen markiert sind. Falls eine Indexdatei vorhanden ist, wird sie automatisch aktuali-

QUIT TO < Programmdateiliste> READ

beendet dBASE II und geht zum Betriebssystem zurück. Ruft optional Programmdateien auf.

ermöglicht Bildschirm-Modus für die Eingabe und das Editieren von Variablen. Die Bildschirm-Prompts und -Fenster werden durch SAY- und GET-Kommandos erzeugt.

RECALL <Bereich > FOR < Ausdr>

reaktiviert zum Löschen markierte Datensätze. Standardwert <Bereich> ist der laufende Datensatz.

FOR

REINDEX

 aktualisiert diejenigen Indexdateien, die nicht mit USE angeschlossen und daher nicht automatisch geändert wur-

Beispiel:

. USE ADRESSLISTE INDEX INDEXA

**APPEND** 

(auszuführende Kommandos)

SET INDEX TO INDEXB, INDEXC

. REINDEX

RELEASE

- eliminiert nicht mehr benötigte temporäre Variable und macht davon belegten Speicherplatz frei. Mit »?« werden einzelne (beliebige) Zeichen zugelassen, mit " " beliebige Zeichenreihen. Syntax:

RELEASE < tempVarliste > oder ALL RELEASE ALL LIKE < Muster > RELEASE ALL EXCEPT < Muster > Beispiele (mit N, N1, N2, N10, V7 als Variablen):

RELEASE ALL LIKE N? (N10 und V7

bleiben erhalten)

RELEASE ALL LIKE N?? (V7 bleibt erhalten)

RELEASE ALL EXCEPT?1 (N1 und N10

bleiben erhalten)

REMARK

zur Kommentierung; beliebige Zeichenreihen sind verwendbar. Er wird bei der Ausführung von Programmen überlesen. Beispiel:

REMARK irgendein Hinweis

RENAME <Datei> TO < neuer Dateiname>

ändert den Namen einer Datei im Ver-nicht anders vorgegeben, definiert dBase II den Dateityp als DBF. Beispiel: . RENAME REVIEW.FRM TO REVIEW2.FRM

REPLACE

ändert Daten in bestimmten Datenfeldern oder Dateien. Falls das geänderte Feld gleichzeitig Schlüsselfeld in der Indexdatei ist, erfolgt deren Änderung. Standardwert für < Bereich > ist der laufende Datensatz. Syntax:

REPLACE < Bereich > < Feld > WITH < Ausdr> .<Feld2> WITH <Ausdr2>::FOR <Ausdr>:

Beispiel:

**USE MXPROJ** 

REPLACE ALL COST WITH COST 6.1

FOR ITEM = 'ELEC'

REPORT

erzeugt eine Formatdatei für einen Bericht (FRM), um bestimmte Informationen aus einer Datei in einem vom Benutzer festgelegten Format auszugeben. Das Ergebnis erscheint auf dem Bildschirm oder wird ausgedruckt.

Syntax:

REPORT **FORM** < Formdatei >

<Bereich > TO PRINT

FOR < Ausdr > PLAIN

RESET <Laufwerk> nach einem Diskettenwechsel ist dieser Befehl auszuführen. Dadurch können während der Arbeit die dBase II Disketten ausgetauscht werden. Bevor jedoch der Befehl RESET erfolgt, sind unbedingt alle Dateien auf der zu wechselnden Diskette abzumelden.

< Datei >

**ADDITIVE** 

RESTORE FROM - sucht und aktiviert die Parameter für temporäre Variablen, die vorher mit SAVE gespeichert worden sind. Mit ADDITIVE wird erreicht, daß bereits vorhandene Variablen erhalten bleiben. Fehlt die Angabe, werden alle aktuellen Variablen gelöscht (siehe auch RE-LEASE).

RETURN

wird in einer Programmdatei benutzt, um zum aufrufenden Programm oder zum dBase II-».«-Prompt zurückzukehren.

SAVE TO <Datei> ALL LIKE < Muster > oder ALL EXCEPT <Muster>

speichert alle temporären Variablen oder nur diejenigen, die durch <Muster> definiert sind in der angegebenen Datei. »?« wird benutzt, um einzelne (beliebige) Zeichen zuzulassen: mit " " sind beliebige Zeichenreihen erlaubt.

Beispiele:

(mit N1, N2, N10, V1, V2, V10 als Variablen):

. SAVE TO NUMBER ALL LIKE N (Speichert N1, N2, N10)

. SAVE TO NUMBER ALL LIKE N? (Speichert N1, N2)

SAVE TO NUMBER ALL EXCEPT ?1 (Speichert N2, V2)

SELECT :PRIMARY /

secondary:

schaltet zwischen primärer und sekundärer Datenbank um. Dadurch kann der Benutzer gleichzeitig mit zwei Dateien arbeiten, wobei der Satzzähler jeweils erhalten bleibt. Nach dem Start von dBase II ist zunächst die primäre Daten-

setzt dBase Kontrollparameter.

bank aktiviert.

SET

Syntax: SET < Parameter > ON oder OFF SET < Parameter > TO < Option > Alle SET-Kommandos sind unten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet: Beachten Sie, daß einige SETs vom ON/OFF-Typ sind, andere aber bestimmte Eingaben erfordern. Standardwerte für ON/OFF-Kommandos werden jeweils durch Großbuchstaben (ON oder OFF) angezeigt.

Beispiel:

SET BELL :ON/off: - Standardwert ist

ON.

SET ALTERNATE -:OFF/on:

ON sendet alle Bildschirmausgaben (außer im Bildschirm-Modus) zu einer Diskettendatei (dem muß vorangehen: SET ALTERNATE TO < Datei > ). OFF unterbricht die Ausgabe in die Datei.

SET BELL :ON/off:

Mit ON ertönt ein akustisches Signal, wenn ein ungültiges Zeichen eingegeben oder die Feldgrenze überschritten wird. OFF schaltet das Signal aus.

SET CARRY :OFF/on:

- Mit ON werden Daten aus dem vorherigen Datensatz in den laufenden Satz geschrieben, wenn im Bildschirm-Modus APPEND benutzt wird. OFF läßt das Feld leer.

SET COLON :ON/off:

- ON zeigt im Bildschirm-Modus Doppelpunkte an, um Variablen einzugrenzen. OFF hebt diese Anzeige auf.

SET CONFIRM :OFF/on:

- ON verhindert im Bildschirm-Modus das automatische Springen zum näch-

sten Feld, wenn das laufende Feld gefüllt ist. OFF wartet auf die Eingabe von <RETURN>, bevor der Cursor zum nächsten Feld springt. SET CONSOLE

:ON/off:

Mit ON erscheinen alle Eingaben auf dem Bildschirm. OFF schaltet die Bildschirm-Anzeige aus; das System ist anscheinend »tot«.

> SET DEBUG :OFF/on:

Mit ON erscheint die mit ECHO und STEP erzeugte Ausgabe auf dem Drucker. OFF läßt die Ausgabe auf dem Bildschirm erscheinen.

SET ECHO :OFF/on:

ON ermöglicht die Verfolgung einer Programmausführung durch Anzeige aller Kommandos auf dem Bildschirm. OFF zeigt keinen Ausführungsbericht.

SET EJECT :ON/off:

 ON veranlaßt den REPORT-Befehl. einen Seitenvorschub auszuführen, bevor ein auszugebender Bericht zum Drucker geschickt wird. OFF verhindert den Seitenvorschub.

SET ESCAPE :ON/off:

- Mit ON kann der Benutzer die Ausführung der Programmdatei abbrechen, indem er die < ESC > -Taste drückt. OFF erlaubt keinen Abbruch mit der <ESC>-Taste.

SET EXACT :OFF/on:

ON erfordert genaue Eingaben der Zeichenketten in jeder Einzelheit (bei FOR < Ausdr >, FIND-Kommandos etc.). OFF erlaubt die Eingabe voneinander abweichender Zeichenketten, zum Beispiel unterschiedlicher Länge: 'ABCDEF' = 'ABC'.

SET INTENSITY :ON/off:

ON ermöglicht eine inverse Darstellung oder eine andere Helligkeit in der Bildschirmanzeige (falls die Hardware dies zuläßt). OFF schaltet diese Einrichtung

SET LINKAGE :OFF/on:

- ON erlaubt Bewegungen des Satzzeigers in der primären und sekundären Datenbank mit Hilfe von Kommandos, die einen bestimmten < Bereich > definieren, zum Beispiel Bewegungen nur abwärts. OFF schaltet diese Einrichtung ab.

SET PRINT :OFF/on: SET RAW :OFF/on:

ON sendet die Ausgabe zum Drucker. OFF stoppt die Druckerausgabe.

Mit ON werden bei DISPLAY- und LIST-Befehlen keine Leerstellen zwischen den Feldern eingefügt; OFF fügt Leerstellen zwischen den Feldern ein.

SET SCREEN :ON/off:

- ON erlaubt Bildschirmbearbeitung mit APPEND-, EDIT-, INSERT-, READ-, und CREATE-Kommandos.

SET STEP :OFF/on:

- ON unterstützt das Testen von Programmdateien, indem diese in Einzelschritten ausgeführt werden, das heißt nach jedem Befehl angehalten wird. OFF schaltet diese Testeinrichtung ab.

SET TALK :ON/off:

- ON zeigt Ergebnisse der Kommandoausführung auf dem Bildschirm an. OFF unterdrückt diese Anzeige.

TO < Datei >

SET ALTERNATE - erzeugt eine Diskettendatei mit der Erweitung .TXT zur Protokollierung der Bildschirmausgaben. SET ALTERNATE TO schließt die .TXT-Datei.

SET COLOR TO <n1,n2> SET DATE TO

- auf den 8-Bit-Computern nicht verfügbar. - auf den 8-Bit-Computern nicht verfüg-

< xx/xx/xx >SET DEFAULT TO < Laufwerk > SET FORMAT TO -

<SCREEN/ PRINT)

<Formatdatei>

bar.

- auf den 8-Bit-Computern nicht verfügbar.
- Mit SCREEN erfolgt die Ausgabe der SAY-Kommandos auf dem Bildschirm, mit PRINT auf dem Drucker.
- SET FORMAT TO öffnet eine .FMT-Datei, die dBase II benutzt, um den Bildschirm bei READ-. APPEND-, EDIT-, INSERT-, CREATE-, und SAY-Kommandos zu formatieren (Maske). SET FORMAT TO schließt die Formatdatei. - speichert < Zeichenkette > intern und

SET HEADING TO

<Zeichenkette>  $\langle n \rangle$ 

SKIP - <n>

SET MARGIN TO - festlegen des linken Randes auf dem Drucker in Spalte <n>.

druckt sie als Kopfzeile im Bericht.

- bewegt den Satzzähler auf- oder abwärts um n Datensätze innerhalb der Datei. Standardwert ist +1.

SORT ON <Feld> TO <Datei> ASCENDING / DESCENDING - schreibt eine neue Kopie der Datei mit allen Datensätzen in einer bestimmten Reihenfolge. Benutzt den ASCII-Code für die Sortierung (Leerstellen, Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und dann Symbole). Zum Löschen markierte Sätze werden übergangen. Standardwert für die Sortierfolge ist ASCEN-DING (aufsteigend).

Beispiel: . USE ADRESSLISTE SORT ON PLZ TO POSTLEITZAHL

DESCENDING

- STORE Ausc. TO <tempVar>
- speichert den Wert eines Ausdrucks in eine temporäre Variable. Beispiel: . STORE 3 TO NUMMER
  - . STORE NUMMER + 9 TO NUMMER2 12
  - . STORE 'KLAUS' TO NAME **KLAUS**
  - . ? NUMMER+NUMMER2, '', NAME 15 KLAUS

SUM

- berechnet und zeigt die Summen von numerischen Feldern der Datei an. Die Option < Bereich > bestimmt die Menge der Datensätze für die Summierung; FOR < Ausdr > gibt für die Summierung bestimmte Bedingungen an; TO < tempVar > speichert das Ergebnis in der angegebenen temporären Variablen. Standardwert für reich > ist ALL (alle). Zum Löschen markierte Datensätze werden übergangen. Syntax:

SUM <Feld> :, <Feld2>: : <Bereich>:

:TO < tempVarliste > :: FOR < Ausdr > : Beispiele:

USE EINKAUFSLISTE :Felder sind TEIL, ANZAHL, PREIS:

SUM PREIS ANZAHL FOR TEIL = 'Nahrung'

SUM ANZAHL FOR TEIL = 'Bier' TO **GETRÄNK** 

SUM ANZAHL, ANZAHLPREIS FOR TEIL = 'BIER' .AND. PREIS > 1.00

erzeugt programmierte Textausgaben. Der Text ist zwischen TEXT und END-TEXT einzuschließen. Erspart die

TEXT

(umständlichere) Verwendung von »?« beziehungsweise SAY. TOTAL

- erzeugt eine summarisch ausgewertete Form einer indizierten oder vorsortierten Datei. Der Schlüssel muß als Index vorhanden oder die Datenbankdatei danach sortiert sein. Es werden dann die angegebenen Felder der Sätze mit gleichem Schlüssel summiert und das Ergebnis in einer weiteren Datei abgelegt. Mit TOTAL kann man auch duplizierte Sätze entfernen. Syntax:

TOTAL TO < Datei > ON < Schlüssel > :FIELDS < Feldliste > :

**UPDATE** 

aktualisiert vorsortierte oder indizierte Dateien im Batch durch Übernahme von Informationen von (FROM) einer angegebenen Datei (mit demselben Schlüssel vorsortiert). Die Schlüssel der benutzten Datei werden mit den Schlüsseln der angegebenen Datei auf Übereinstimmung geprüft. dBase II kann dann zusammengehörige Felder aus beiden Dateien miteinander verbinden (zum Beispiel Addieren). Es können auch ganze Felder in der benutzten Datei durch Inhalte der entsprechenden Felder der anderen Datei ersetzt werden.

Syntax:

UPDATE FROM < Datei > ON <Schlüssel> :ADD <Feldliste>: :REPLACE < Feldliste > oder < Feld> WITH < Feldliste >:

:RANDOM:

USE < Datei > INDEX <Indexdateiliste> - bestimmt die Datei für die nachfolgende Bearbeitung. USE schließt automatisch die mit einem vorherigen USE-Kommando geöffnete Datei. Optional kann ein Index vergeben werden, um die Datei zu ordnen. Weitere mit USE angeschlossene Indexdateien werden bei Änderungen automatisch aktualisiert.

WAIT TO <tempVar> wird in Programmdateien benutzt, um die dBase II-Ausführung solange zu unterbrechen, bis auf der Tastatur ein einzelnes Zeichen eingegeben wird. WAIT TO < tempVar > speichert automatisch die Tastatureingabe in eine temporäre Variable und kann dadurch den Ablauf des Programms steuern.

#### Tabelle 6. Die dBase II-Fehlermeldungen

Meldung	Ursache/Beseitigung
UNZULÄSSIGE DEZIMAL- STELLEN IM FELD	<ul> <li>Die Anzahl der Dezimalstellen bei der Feld-Definition ist neu einzugeben.</li> </ul>
UNZULÄSSIGER DATEINAME	- Syntaxfehler im Dateinamen.
UNZULÄSSIGER FELDNAME	<ul> <li>Unzulässige Zeichen/Länge im Feldnamen; neu einge- ben.</li> </ul>

UNZULÄSSIGER FELDTYP - Nur C (Character), N (numerisch) oder L (logisch) zugelassen.

UNZULÄSSIGE **FELDLÄNGE** 

- Feldlänge minimal 1, maximal 255 Stellen. Bei Stringbefehlen darf die Stellenangabe den Wert 255 nicht übersteigen.

EINFÜGEN (INSERT) NICHT MÖGLICH - DATEN-BANKDATEI IST LEER

- INSERT durch APPEND ersetzen.

DATEI KANN NICHT GEÖFFNET WERDEN - Prüfen, ob Datei vorhanden

BEFEHLSDATEI NICHT VORHANDEN

- Dateiname/Laufwerksangabe prüfen.

DATENELEMENT NICHT **GEFUNDEN** 

- Prüfen, ob Feldbezeichnung korrekt beziehungsweise das Feld in der Struktur vorhanden ist. Beim REPLACE-Befehl diesen neu eingeben.

OHNE INDEXDATE **AKTIVIERT** 

DATENBANKDATEI WURDE - FIND ist nur auf indizierten Datenbankdateien möglich. Die Index-Datei mit USE anschließen.

DISKETTENVERZEICHNIS - Nicht benötigte IST VOLL

Dateien löschen.

DISKETTE IST VOLL

- Nicht benötigte Dateien \* löschen.

DATEIENDE UNERWARTET - Datenbankdatei weist Fehler ERREICHT

auf, gegebenenfalls kopieren beziehungsweise reindizieren.

DIE »FIELD«-ANGABE **FEHLT** 

- CHANGE-Kommando neu eingeben.

DATEI BEREITS VORHANDEN

- Nicht benötigte Datei gleichen Namens löschen oder anderen Namen verwenden.

DATEI NICHT VORHANDEN - Prüfen, ob Datei vorhanden ist, etwa mit DISPLAY FILES LIKE \* .\*

DATELIST BEREITS **ERÖFFNET** 

- Mit USE oder CLEAR aktive Datei(en) abmelden.

FORMATDATEI KANN NICHT GEÖFFNET WERDEN

- ».FMT«-Datei prüfen, etwa durch Auflisten.

ES WURDE NOCH KEINE - Formatdatei aktivieren. **FORMATDATEI AUSGEWÄHLT** 

**UNGÜLTIGER DATENTYP** 

- SORT kann nicht auf logischen Feldern sortieren.

UNGÜLTIGER WERT BEI »GOTO«

- Satznummer muß im belegten Bereich der Datenbank und im Bereich zwischen 1 und 65535 liegen.

UNGÜLTIGER VARIA- BLENNAME		Nur alphanumerische Zeichen und Doppelpunkte sind als Namen für Felder und Variable zugelassen.
INDEXDATEI PASST NICHT ZUR DATENBANK	1	Nur zur Datenbankdatei gehörende Indexdateien verwenden.
INDEXDATEI KANN NICHT GEÖFFNET WERDEN	-	Dateiname prüfen oder Datenbank neu indizieren.
MIT JOIN WURDE VER- SUCHT, MEHR ALS 65534 SÄTZE ZU ERZEUGEN		Die »FOR«-Bedingung begrenzen.
SCHLÜSSEL HABEN ABWEICHENDE LÄNGE	-	UPDATE verlangt übereinstimmende Schlüssel.
MAKRO IST KEINE ZEI- CHENFOLGE	-	Makroexpansion verlangt Variablen mit Zeichenreihe als Wert.
MAXIMAL 5 FELDER FÜR SUMMENBILDUNG MÖGLICH	-	SUM nur mit maximal 5 Feldern.
MAXIMALE SCHACHTE- LUNGSGRENZE ÜBER- SCHRITTEN	-	Programmdateien überar- beiten und zusammenfas- sen.
ES FEHLT DER NUMERI- SCHE AUSDRUCK ZUM SUMMIEREN	-	SUM erfordert Angabe des/der zu summierenden Feldes(r).
DIE »FOR«-ANGABE FEHLT	-	JOIN erneut mit »FOR«- Angabe eingeben.
DIE »FROM«-ANGABE FEHLT		UPDATE erneut mit »FROM«-Angabe eingeben.
WERT NICHT GEFUNDEN		Nicht unbedingt ein Fehler: Der Schlüsselwert ist nicht vorhanden ( $\#=0$ ).
AUSDRUCK IST NICHT NUMERISCH		SUM erfordert einen numeri- schen Ausdruck für die Sum- mierung.
DATEI NICHT VORHANDEN	-	Name prüfen, ggf. vorhan-

Zei- e sind	INTERNER FEHLER BEIM SORTIEREN	- Bitte Händler unterrichten
r und	UNTERSCHIEDLICHE DATENTYPEN BEI QUELLE UND ZIEL	<ul> <li>Datentypen müssen über- einstimmen.</li> </ul>
ateien	SYNTAXFEHLER	<ul> <li>unbekanntes Kommando, neu formulieren.</li> </ul>
oder ren.	SYNTAXFEHLER BEI DER FORMAT-DEFINITION	<ul> <li>ein @SAY GET PICTURE wurde fehlerhaft formuliert.</li> </ul>
g be-	DIE »TO«-ANGABE FEHLT	<ul> <li>Kommando mit »TO«- Angabe neu eingeben.</li> </ul>
erein-	ZU VIELE ZEICHEN (BEFEHLSZEILE ZU LANG)	<ul> <li>Feldlänge oder maximale Länge der Befehlszeile wur- den überschritten.</li> </ul>
rlangt reihe	ZU VIELE DATEIEN ERÖFFNET	<ul> <li>Nur bis zu 16 Dateien (aller Typen) können gleichzeitig aktiviert werden.</li> </ul>
5 Fel-	ZU VIELE TEMPORÄRE VARIABLE	<ul> <li>Höchstens 64 temporäre Variable sind möglich; nicht benötigte Variablen löschen.</li> </ul>
enfas-	ZU VIELE »RETURNS« BENUTZT	<ul> <li>Struktur der Programmda- teien überprüfen (insbeson- dere Schachtelung, Schlei- fen).</li> </ul>
onden	DIE »WITH«-ANGABE FEHLT	- REPLACE mit »WITH«- Angabe neu eingeben.
	DATEI-NUMMER NICHT ZUGEORDNET	<ul> <li>Prüfen, ob DBASEMSG.TXT vorhanden ist</li> </ul>
mit ben.	UNBEKANNTER BEFEHL	- Formulierung prüfen.
ehler: nicht	VARIABLE NICHT VORHANDEN	<ul> <li>Temporäre Variable erzeu- gen beziehungsweise Name korrigieren.</li> </ul>
meri- Sum-	Tabelle 7. dBase II-Kenndater	und -Grenzwerte

Anzahl Felder/Datensatz	32	
Anzahl Zeichen/Datensatz	1000	
Anzahl Datensätze/Datei	65535	
Anzahl Zeichen/Zeichenkette	254	
Rechengenauigkeit	10 Stellen	
größter Wert etwa	1.8 x 10 <sup>63</sup>	
kleinster Wert etwa	1.0 x 10 <sup>-63</sup>	
Anzahl temporäre Variable	64	
Anzahl Zeichen/Kom-		
mandozeile	254	
Anzahl < Ausdr> in SUM-		
Kommando	5	
Anzahl Zeichen im		
REPORT-Kopf	254	
Anzahl Felder im REPORT	24	
Anzahl Zeichen im Index-		
schlüssel	99	
Länge einer Programmdatei	unbegrenzt	

#### reindizie-

dene Dateien auflisten las-

»ON«-Angabe neu formulie-

Nicht benötigte temporäre

- Feldlängen kürzen, so daß

- Index-Datei nicht aktuell;

Satzlänge <= 1000 Byte.

Variablen löschen.

Datenbankdatei

ren.

sen.

ren.

DIE »ON«-ANGABE FEHLT - UPDATE oder INDEX mit

SPEICHER FÜR TEMPO-

RÄRE VARIABLEN IST

SATZLÄNGE ÜBER-

TEI ENTHALTEN

SCHREITET MAXIMAL-

WERT VON 1000 BYTE

SATZ NICHT IN INDEXDA-

VOLL

1984, 437 Seiten, Preis: 49 Mark

Dr. Peter Albrecht, dBase II für den Commodore 128 PC, Markt&Technik Verlag 1985, ISBN 3-89090-189-1, 280 Seiten, Preis: 49 Mark

Dr. Peter Albrecht, Das Datenbanksystem dBase II, Markt&Technik Verlag 1985, ISBN 3-89090-143-3, 280 Seiten, Preis: 68 Mark Wayne Ratliff, dBase II-Anwenderhandbuch, Ashton-Tate GmbH, Markt&Technik Software-Verlag

SATZ AUSSERHALB DES - Datei überprüfen (gegebe-IN DATENBANKDATEI nenfalls COPY) beziehungs-**BELEGTEN BEREICHES** weise reindizieren.





#### Die Floppy des Commodore 64 und VC-20

Schon nach kurzer Zeit merkt jeder, der sich mit dem VC-1541-Laufwerk beschäftigt, daß das mitgelieferte Handbuch nur außerst dürftige Informationen über das Arbeiten mit der Floppy-Station und ihre Arbeitsweise gibt. So ist es erfreulich. daß rührige Verlage den vielen Floppy-Besitzern die Chance eröffnen, mehr über ihr Laufwerk zu erfahren und dieses optimal zu nutzen. Genau diesem Zweck dient dieses, von zwei Praktikern geschriebene Buch. Nach dem Vorwort versteht sich das Buch als Ergänzung zum Original-Handbuch. Gegebenenfalls wird deshalb zur Vermeidung von Wiederholungen auf das Handbuch verwiesen. Anleitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten werden nicht gegeben. Leicht verständlich, aber gründlich erläutern die Autoren dagegen die Arbeitsweise der VC 1541, die Basic-Befehle zur Diskettenverwaltung und zur Dateibearbeitung. Von besonderem Interesse dürften die Ausführungen über Direktzugriffe auf die Diskette und deren Anwendungen sein. Ausführlich gehen die beiden Autoren anschließend auf die Programmierung der VC 1541 in Maschinensprache und die damit verbundenen Vorteile ein. Dabei bleiben sie nicht in der Theorie stecken, sondern geben jeweils ein instruktives Beispiel für die praktische Anwendung der besprochenen Routine. Diese Programmbeispiele sind in 6502/6510-Assembler geschrieben. Aus der Vielzahl der vollständig abgedruckten Programme im Anhang seien hier besonders die Kopierprogramme für ganze Disketten und für einzelne Programmdateien, für sequentielle

und relative Dateien sowie der Disk-Monitor erwähnt. Diese jeweils etwa 150 Zeilen langen Programme sind gut erklärt und in Basic geschrieben, enthalten aber zur Steigerung Geschwindigkeit einige Maschinensprache-Routinen. Ärgerlich ist dabei nur, daß keine käufliche Diskette mit den vorgestellten Programmen vorliegt und dem Leser das mühsame Abtippen nicht erspart bleibt. Sonst ist das Buch aber jedem Floppy-Besitzer, der mehr als nur Programme laden und speichern möchte, zu empfehlen.

(Dieter Hein/bj)

Info: Dipl.-Phys. Dr. H. Riedel und Dipl.-Mathem. C. Hentschel, Die Floppy des Commodore 64 und VC-20, Friedrich Kiehl Verlag GmbH, 156 Seiten, ISBN 3-470-80431-1, Preis: 29,80 Mark stehenden Assemblerbefehle zusammenhängend gelesen und verstanden werden kann.

Für den Anfänger beinhaltet das Buch alle wichtigen Grundlagen, die ausführlich und leicht verständlich erklärt sind. Der fortgeschrittene Programmierer findet in dem Buch alle wichtigen Einzelheiten, die ihn zum Profi werden lassen. Der Profi schließlich erhält ein rundum gelungenes Nachschlagewerk, das, mit vielen Tabellen und Verzeichnissen ausgestattet, ein hervorragender Helfer bei allen Problemen ist.

Insgesamt ein sehr sorgfältig zusammengestelltes Werk, das kaum noch Wünsche bezüglich Informationen zu den Laufwerken 1570 und 1571 offenläßt.


(Martina Müller/bj)

Info: Karsten Schramm, Die Floppy 1570/1571, Markt&Technik Verlag AG, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München, 470 Seiten, ISBN 3-89090-185-9, Preis: 52 Mark

plan umzugehen. Als vorteilhaft erweist sich der modulare Aufbau der Beispiele, das heißt, sobald neue Themen erschlossen werden, findet das vorhergehende Beispiel Verwendung und wird entsprechend erweitert. Für geübte Multiplan-Anwender steht am Ende des Buches eine detaillierte Funktionsübersicht zur Verfügung, die zusätzlich noch durch eine Kurzbeschreibung der CP/M-Befehle ergänzt ist. Für Anwender, die Multiplan konsequent einsetzen wollen, erweist sich das vorliegende Werk sicherlich bald als unentbehrliches Nachschlagewerk, egal ob Anfänger oder Profi.

(Martina Müller/bj)

Info: Dr. Peter Albrecht, Multiplan für den Commodore 128 PC, Markt&Technik Verlag AG, 226 Seiten, ISBN 3-89090-187-5, Preis: 49 Mark



#### Die Floppy 1570/1571

Dieses im Markt&Technik Verlag erschienene Buch behandelt auf das ausführlichste die beiden Floppystationen 1570 und 1571 von Commodore. Das Besondere beider Laufwerke ist die Tatsache, daß sie mehrere Diskettenformate lesen und auch schreiben können, und gerade dieser Sachverhalt bildet den Schwerpunkt des Buches.

Neben den, auch in der Anleitung von Commodore stehenden, Tatsachen, die für den Einsteiger wichtig sind, widmet sich das Buch vor allem den Bereichen, die in sonst vorhandener Lektüre gar nicht oder nur unvollständig und schwer verständlich behandelt werden.

Das Kernstück des Buches ist dabei das ausführlich und gründlich dokumentierte DOS-Listing, das keine Wünsche mehr offenläßt. Der beschreibende Text ist so ausführlich, daß er auch ohne die neben-

#### Multiplan für den Commodore 128 PC

Hauptsächlich dem professionellen Anwender soll mit Odiesem Werk geholfen werden, einen schnellen und leichtverständlichen Einstieg in das Arbeiten mit Multiplan zu erhalten. Nach einer kurzen Einführung. in der die generellen Möglichkeiten des leistungsfähigen Kalkulationsprogramms beschrieben werden, wird der Anwender schrittweise in die Eigenheiten von Multiplan eingeführt. Nach einer allgemeinen Beschreibung der möglichen Felder wird im weiteren - aufbauend auf dem bisher Gelernten - weiter ins Detail gegangen. Nachdem auch die Handhabung von Formeln vermittelt ist, lernt der Anwender an Kalkulationsbeispielen sehr schnell, mit Multi-





#### dBase II für den Commodore 128 PC

In leicht verständlicher Form vermittelt der Autor anhand von Beispielen einen Einstieg in das Arbeiten mit dBase II. Die Vorstellung neuer Befehle erfolgt jeweils im Rahmen einer bestimmten Anwendung. Dadurch ist es möglich, sich weitaus schneller in die komplexen Gebilde »Dateiverwaltung und Dateiverwaltungssprache« einzuarbeiten. Von der Erstellung einer Datei, dem Anfügen und Ändern beliebiger Daten, über den gezielten Zugriff auf Daten und Datenfelder mit verknüpften Suchbedingungen, dem Ändern von Dateistrukturen. Sortieren, Indizieren und Erstellen von »Report«-Dateien bis hin zur Stapelverarbeitung mehrerer Dateien, Programmen in dBase II und der Kommunikation mit anderen CP/M-Programmen ist in diesem Buch alles enthalten,

was für den Einsteiger eine wertvolle Arbeitshilfe und den Fortgeschrittenen ein wichtiges Nachschlagewerk darstellt. Nach dem Durcharbeiten des Buches im direkten Dialog mit dem Programm ist man in der Lage, individuelle Anwendungen mit dBase II zu realisieren und mit dem vermittelten Wissen selbst die sehr komplexen Möglichkeiten zu nutzen, zumindest sich in diese Gebiete mit dem Handbuch von dBase II schnell einzufinden.

(Martina Müller/bi)

Info: Dr. Peter Albrecht, dBase II für den Commodore 128 PC, Markt&Technik Verlag AG 1985, 280 Seiten, ISBN 3-89090-189-1, Preis: 49 Mark

#### Die Floppy 1541

Zu den etablierten Standardwerken über »die Floppy 1541« gehört das gleichnamige Buch von Karsten Schramm, der den Lesern als Autor des Floppy-Kurses und als Redakteur des »64'er« kein Unbekannter ist. Hier plaudert ein Profi aus seiner Trickkiste. Denn bei diesem Floppy-Buch wurde der Schwerpunkt auf die Themen gelegt, bei denen andere aufhören.

Dennoch ist das vorliegende Buch nicht nur für Profis geeignet: Wer bisher nur die Befehle LOAD und SAVE mit seiner 1541 in Verbindung bringen konnte, der erfährt hier, wie man sequentielle, relative und Direktzugriffs-Dateien realisieren und verwenden kann.

Einige der weiteren Themen: Fehler im Commodore-DOS werden offengelegt, der serielle Bus wird unter die Lupe genommen und nach Hypra-Load-Manier beschleunigt. Methoden zur Rettung von verlorengegangenen Daten und fehlerhaften Blöcken werden vorgestellt. Und dies sind noch längst nicht alle der angesprochenen Bereiche. Das Allerbeste an diesem Buch ist allerdings das dokumentierte Listing des 1541-ROM. Praktisch jeder einzelne Maschinenbefehl wurde mit einem erläuternden Text versehen, weiter gibt es zu jeder der rund 400 Einzelroutinen des DOS einen kleinen einleitenden Text, dem dann die ausführliche Dokumentation neben dem Assembler-Listing folgt.

Die Dokumentation, die fast die Hälfte des Buches in Anspruch nimmt, wird von einer ebenso ausführlichen RAM-Belegung ergänzt. Mehrere nützliche Programme und ein ausführliches Stichwortverzeichnis runden das äußerst positive Gesamtbild ab. Die Diskette mit allen abgedruckten Programmen kann zu einem Preis von 29,80 Mark separat bestellt werden. Das eindeutige Urteil: Ein Floppy-Buch, das im Bücherschrank eines 1541-Besitzers nicht fehlen sollte.

(Boris Schneider/ev)

Info: Karsten Schramm, Die Floppy 1541, Markt&Technik 1985, 434 Seiten, ISBN 3-89090-098-4, 49 Mark, Preis der Diskette zum Buch: 29.80 Mark.



#### C 1571 & 1570: Das große Floppybuch

Das im Buchtitel enthaltene Prädikat »groß« verdient dieses Buch von Data Becker sicherlich, denn mit 583 Seiten ist es ein umfangreiches Werk.

Die große Stärke des Buches ist das rund 350 Seiten umfassende DOS-Listing, das zudem eine Cross-Reference enthält. Es ist sehr gewissenhaft dokumentiert und glänzt durch gute optische Aufmachung. Anwendungen werden direkt anhand von Beispielen erklärt. Unter anderem befindet sich im Buch ein Programm zum Analysieren von MFM-Formaten, welches Informationen über die Anzahl der Byte pro Sektor, der Tracknummern und ähnlichem liefert. Da dieses und ähnliche Programme in Basic geschrieben sind, lassen sie sich auch für »Nicht-Assembler-Programmierer« nachvollziehen und gegebenenfalls ändern. Die Neuauflage dieses Buches wurde hinsichtlich der Rechtschreibung überarbeitet. Die diesbezüglich geäußerte Kritik in Ausgabe 4/86 ist also gegenstandslos geworden. Weiterhin sind zur gleichen Ausgabe zwei Berichtigungen vorzunehmen: Der Preis des Buches wurde fälschlicherweise mit 69 Mark angegeben.

Der tatsächliche Preis beläuft sich jedoch auf 49 Mark, der Preis der Diskette mit Beispielprogrammen 29 Mark.

Abschließend ergibt sich ein positiver Gesamteindruck, sowohl hinsichtlich des Preis-Leistungsverhältnisses, als auch der Fülle von Informationen. (Florian Müller/ev/bj)

Info: Rainer Ellinger, C1571&1570: Das große Floppybuch, Data Becker, 583 Seiten, ISBN 3-89011-124-6, Preis: 49 Mark, Diskette mit Beispielprogramm: 29 Mark

#### Die Dateiverwaltung für den C64 & C128

»Die Dateiverwaltung für den

C64 & C128« enthält eine gelungene Mischung aus Lehrbuch und Software. Das durch Menütechnik benutzerfreund-Dateiverwaltungsproliche gramm ist übersichtlich in Unterprogrammen geschrieben. Das Buch erläutert ausführlich und gut verständlich das Prinzip der Datenverwaltung und alle Teile der in Basic und Assembler geschriebenen Routinen. Durch Verwendung einer Index-sequentiellen Datei wird schnelles Durchsuchen möglich. Vorgestellt wird eine Adreßverwaltung, die vorgeschlagene Eingabemaske kann aber leicht abgeändert werden. Dem Leser wird empfohlen, vorgegebene Routinen in eigene Programme zu übernehmen. Nette Ratschläge, was dabei besonders zu beachten ist, machen solche Vorhaben leicht. Erfreulich ist es, daß für das Programm auf dem C 128 die Vorteile des komfortableren 7.0-Basic verwendet wurden. Besonderen Aufwand erforderte das Neuschreiben der Assemblerroutinen wegen des Bank-Switchings. Leider ist keine Möglichkeit vorgesehen, auf dem Bildschirm oder beim Druck die deutschen Umlaute und ȧ« auszugeben. Gerade für ein Adressenverwaltungsprogramm ist diese Option jedoch unabdingbar. Vermißt wird auch ein Hinweis, ob und wie die erstellten Dateien von anderen Programmen (Textverarbeitung?) benutzt werden können.

Die zum Buch erhältliche Diskette kann zu einem Preis von 29 Mark einzeln bestellt werden.

Mit dem Programm läßt sich recht gut und schnell arbeiten. Was einen stört, kann man wegen der genauen Erklärungen selbst verbessern. Für die eigene Programmierung kann der Leser viel lernen und schöne Routinen übernehmen. (D. Hein/ev/bi)

Info: Said Baloui: \*Die Dateiverwaltung für den C 64 & C 128s, Data-Becker, 272 Seiten, ISBN 3-89011-103-3, Preis 39 Mark, Diskette 29 Mark

#### Floppy VC 1541

Schon mancher Besitzer der Commodore-Floppy-Station hat mit der 1541 Ärger gehabt. Zu anfällig ist die Mechanik. Reparaturen in der Werkstatt dauern lange und kosten viel Geld. So ist es kein Wunder, daß viele 1541-Besitzer versuchen, notwendige Pflege- und Reparaturarbeiten selbst durchzuführen. Daß Eingriffe in die Floppy-Station nur nach Ablauf der Garantiezeit und von Leuten, die Erfahrung im Umgang mit hochempfindlichen Geräten haben. gemacht werden dürfen, kann nicht oft genug betont werden. Die vermeintliche Einsparung könnte sich leicht ins Gegenteil verkehren

Die in den Kapiteln 1 und 2 beschriebenen Pflege- und Überwachungsarbeiten können als Wartung mit Hilfe der genauen Anleitungen und der vielen Zeichnungen im Buch von jedem, der nicht zwei linke Hände hat, ausgeführt werden. Das dritte Kapitel ist dem Justieren des Schreib-/Lesekopfes gewidmet. Sehr genau wird dabei geschildert, wie mit Hilfe des auf der Demo-Diskette befindlichen Programmes »Display T&S« geprüft werden kann, ob der Stopanschlag für die Spur 1 richtig eingestellt ist und ob sich der Schreib-/Lesekopf über alle Spuren korrekt beweat, Mit Hilfe des Buches muß man den Stopanschlag gegebenenfalls um 0,1 bis 0,35 mm verstellen, noch schwieriger ist die Justage des Schreib-/Lesekopfes, obwohl das Buch genau beschreibt, wie man dabei mit oder ohne Oszilloskop vorgehen muß. Vier Programmlistings für Programme zum Erstellen einer Spureinstellungsdiskette, Spureinstellung, für einen Schreib-/Lesetest und zur Geschwindigkeitseinstellung können abgetippt werden und helfen dann bei den angeführten Arbeiten.

Für den Fachmann sehr nützlich ist die ausführliche Darstellung der Elektronik und Digitaltechnik. (D. Hein/ev)

Info: Reinhold Herrmann, Floppy VC 1541, Data Becker 1985, 220 Seiten, ISBN 3-89011-079-7, Preis 49 Mark



#### Autostart

Wie bringe ich meine Programme dazu, daß sie nach dem Laden von Diskette oder Kassette automatisch starten? Carsten Bruch

Um einen Autostart bei Programmen auf Diskette hervorzurufen, genügt es, folgende Zeile einzugeben:

LOAD "NAME", 8:

<SHIFT+RUN/STOP>.

Dabei müssen die Tasten <SHIFT+RUN/STOP> gleichzeitig gedrückt werden. Das Programm »NAME« wird dann ohne Eingabe von < RETURN> automatisch geladen und gestartet. Arndt Grothoff

#### Bits hörbar machen

Ist es beim C64 möglich, beim Laden von Datasette die Signale hörbar zu machen?

**Werner Frings** 

Um die Signale, die von der Datasette kommen, hörbar zu machen, muß einfach mit POKE 54296,15 die Lautstärke im SID auf 15 gesetzt werden. Nun sind die Signale beim Laden, Saven und Verifyen über den Lautsprecher des Monitors zu hören (auch bei Fast- und Turbo-Tape). Stefan Gossens

### Disketten beidseitig verwenden?

Wenn man mit einem Bürolocher auf einer einseitig
beschreibbaren Diskette am
linken Rand eine Stanzung in
Höhe des Schreibschutzes
am rechten Rand vornimmt,
läßt sich die Diskette beidseitig auf einer Floppy 1541
verwenden. Ist die Datensicherheit dabei gewährleistet, oder spricht etwas gegen
diese Methode?

Dipl.-Ing. M. Lohse

Bei einseitig beschreibbaren Disketten ist auch nur eine Seite durch den Hersteller geprüft. Die zweite Seite kann daher unter Umständen fehlerhafte Sektoren enthalten, die aber Floppy-Betriebssystem vom nicht benutzt werden. dann Wenn Sie nach dem Formatieren beim Listen der Directory die Meldung »664 Blocks free« sehen, sollte jedoch die Datensicherheit einigermaßen gewährleistet sein.

Für sehr wichtige Aufzeichnungen empfiehlt sich jedoch

## Fragen und Antworten

immer die Verwendung doppelseitig geprüfter Disketten.

## Steckmodule speichern?

Wer kann mir mitteilen, wo der Modulbereich meines Commodore 64 liegt und ob es eine ähnliche Routine zum Abspeichern dieses Bereichs auf Diskette gibt? Hartmut Götze

Beim VC 20 liegt der Modulbereich von \$A000 bis \$BFFF und läßt sich mit folgender Eingabe auf Diskette kopieren:

POKE 43,0 : POKE 44,160 : POKE 45,0 : POKE 46,192 :

POKE 45,0 : POKE 46, SAVE "Name",8

Der Steckmodulbereich beim Commodore 64 liegt von \$8000 bis \$9FFF. In der obengenannten SAVE-Routine muß daher der POKE-Wert 160 durch 128 und der Wert 192 durch 160 ersetzt werden. Allerdings haben die Hersteller von Steckmodulen in der Regel einige Sicherungen gegen unerlaubtes Kopieren eingebaut.

#### 1541 am C128

Kann man die alte 1541-Floppy und einen C64-Drukker (mit Interface) am C128 weiterverwenden?

Jürgen Ruppert

Auch der serielle Bus des C128 ist aufwärtskompatibel konzipiert. Das bedeutet, alle Peripheriegeräte, die am seriel-Ien Bus des C 64 funktionieren, arbeiten auch am C128 einwandfrei. Allerdings wird der serielle Bus dann in einer langsamen Betriebsart (der gleichen wie beim C64) betrieben, und man muß auf die Vorteile des schnelleren Datentransfers verzichten. Peripheriegeräte, die speziell für den C128 entwickelt wurden (wie zum Beispiel die 1571-Floppy), können die schnelle Betriebsart des seriellen Busses nutzen. Die Ladezeit für eine hochauflösende Grafikseite (33 Blöcke auf Diskette) beträgt beispielsweise beim alten 1541-Laufwerk

stattliche 25 Sekunden, bei der neuen 1571-Station dagegen nur noch runde 3 Sekunden.

Das Betriebssystem CP/M läuft sowieso nur in Verbindung mit der neuen Floppystation.

Fazit: Sie können die gute alte 1541-Floppy und den Drucker vom C64 übernehmen, verlieren dadurch aber insbesondere hinsichtlich der Floppystation so viele der Vorteile des C128-Systems, daß Sie sich ernsthaft fragen sollten, ob Sie überhaupt noch einen C128 brauchen.

#### Wordpro 3+ mit 1541?

Ich besitze einen C64 mit Floppy-Laufwerk 1541. Als Textverarbeitungsprogramm wollte ich Wordpro 3+ einsetzen Dieses Programm scheint aber nur mit Druckern zu arbeiten, die über den IEC-Bus angesteuert werden. Wer weiß, wie ein eigener Drukkertreiber in Wordpro eingebunden werden kann (Centronics-Schnittstelle über User-Port)? Eine andere Möglichkeit wäre die Umwandlung IEC-seriell/parallel. Wer hat so etwas schon realisiert?

Heinz-Josef Erken

Es gibt 2 Versionen des Wordpro 3+ für den C64. Eine für den VC 1526, die zweite für andere (Commodore-)Drucker.

### Datasette oder Diskette?

In welchem Umfang kann – ich bin Anfänger – die Datasette ein Diskettenlaufwerk ersetzen?

Hans Georg Walther

Beide sind Massenspeicher – wem das Diskettenlaufwerk zu teuer ist, kann (und muß) ein Kassettenlaufwerk, also die Datasette, nehmen. Das Kassettenlaufwerk ist deutlich langsamer als das Diskettenlaufwerk. Dazu kommt ein zweiter Nachteil: Auf dem Magnetband in der Kassette werden die Daten sequentiell, also der

Reihe nach hintereinander, gespeichert. Es kommt also beispielsweise die Adresse von Herbert Adam, dann die von Erich Berger und so weiter. Wenn Sie die Adressen in der Reihenfolge brauchen, in der sie gespeichert sind, funktioniert das ganz gut. Wenn Sie bei alphabetischer Reihenfolge - erst die Adresse von Weber. dann die von Berger, dann die von Müller und so weiter brauchen, muß das Band immer erst zu der entsprechenden Stelle vor- beziehungsweise zurücklaufen, was äußerst zeitaufwendig ist. Außerdem macht es einige Arbeit, in eine gegebene Reihenfolge später neue Adressen einzufügen. Würde als Speichermedium eine Diskette verwendet, so könnte auf jede Adresse direkt zugegriffen wer-(sogenannter Random Access), ohne daß ein Vor- oder Rücklauf des Bandes abgewartet werden muß.

Außerdem müssen Sie auf der Diskette die Daten nicht unbedingt in einer ganz bestimmten Reihenfolge speichern (Details sind von der Dateiorganisation und damit der Software abhängig). Faustregel: Mit einem Diskettenlaufwerk arbeitet man schneller und bequemer als mit einem Kassettenlaufwerk. Alle Anwendungen, die sich mit einem Kassettenlaufwerk realisieren lassen, sind auch mit einem Diskettenlaufwerk zu verwirklichen, während es umgekehrt eine Reihe von Anwendungen gibt, die nur mit einem Diskettenlaufwerk sinnvoll zu bewältigen sind.

#### Ärger mit der 1541

Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Floppy-Laufwerk. Wenn es längere Zeit in Betrieb und ziemlich warm geworden ist, nimmt die Diskette kein Programm mehr an. Beim Speichern meldet die Floppystation dann einen Fehler 20 oder 27. Das Laufwerk lädt dann auch nicht mehr, auch keine Directories von anderen Disketten, Nach längerem Abkühlen kann wieder geladen werden, aber nicht mehr die Programme, die ich ich vorher abspeichern wollte. Auf dem Laufwerk ist noch Garantie und es war auch schon zur Reparatur beim Händler, Aber der Fehler tritt immer wieder auf. Schadet es der Floppystation, wenn ich einen Reset auslöse? Dabei läuft das Laufwerk kurz an und die rote Lampe leuchtet. Josef Spiertz

Ihr Problem beruht auf der thermischen Ausdehnung von Metallen. Die Mechanik des Laufwerks dehnt sich normalerweise aus. Bei Ihnen scheint der unalückliche Extremfall vorzuliegen, daß durch diese Ausdehnung der Schreib/-Lesekopf total verstellt wird. Dann kann die Floppystation weder Daten lesen noch schreiben. So, wie bei Ihnen geschildert, darf dieses Problem aber unter normalen Umständen nicht auftreten. Normalerweise ist ein mehrstündiger Betrieb, solange nicht laufend formatiert wird, ohne Probleme möglich. Es gibt hier zwei Lösungsmöglichkeiten: Sie sorgen für Kühlung, indem Sie das Laufwerk »offen«, das heißt ohne Gehäusedeckel, betreiben oder einen Lüfter verwenden. Die Alternative wäre, daß Sie auf einen Umtausch des Laufwerks bei Ihrem Händler bestehen

Bei einem Reset am Computer wird auch in der Floppystation ein Reset ausgelöst. Das hat keinerlei schädliche Folgen für Floppystation und Diskette.

#### Unsichtbar nachladen?

Wie schaffe ich es, in Basic 2.0 ein Nachlade-Programm zu konzipieren, das bei entsprechender Menüwahl ein Teilprogramm nachlädt – und zwar ohne Ausgabe der Meldungen »Searching for« und »Loading«?

Beim Nachladen von Programmen müssen Sie folgendes speziell beachten: Der Befehl »LOAD« in einem Programm bewirkt nicht nur, wie im Direktmodus, das Laden eines Programms, sondern gleichzeitig einen Autostart. Falls das nachgeladene Programm grö-Ber ist als das ursprüngliche Programm, dann werden alle Variablen gelöscht. Sie sollten daher dafür sorgen, daß Ihr Hauptprogramm immer größer ist als das nachzuladende. Auch sollten Sie beachten, daß Strings in der Regel nicht mit übernommen werden. Wollen Sie Stringvariable dennoch ins nächste Programm übernehmen, dann müssen Sie beispielsweise im ersten Programm schreiben:

A\$="HALLO"+""

Dies ist deshalb nötig, weil nur Stringvariable, die mit irgend-Stringoperation LEFT\$, MID\$, RIGHT\$) verknüpft wurden, ihren Wert auch im nachgeladenen Programm behalten. Um die manchmal unerwünschte Systemmeldung wie »Searching for« am Bildschirm nicht sichtbar werden zu lassen, gibt es eine sehr einfache Methode: Setzen Sie vor den LOAD-Befehl im Programm einfach die Schreibfarbe auf die Hintergrundfarbe. Sie verhindern damit zwar nicht die Ausgabe dieser Meldung, sie erscheint aber nicht sichtbar auf dem Bildschirm.

### Einschaltprüfung für Floppy und Drucker?

Welche POKE-Adressen können in einem Basic-Programm zur Abfrage dienen, ob der Drucker oder die Floppystation eingeschaltet ist? Damit könnte ein Programmabbruch durch »Device not present« verhindert werden.

Oskar Greifenberger jun.

Die etwas umfangreichere Lösung dieses Problems finden Sie auf Seite 77 in der Ausgabe 8/84 des 64'er Magazins.

## Nochmal: Disketten doppelt beschreiben?

Bei uns geht das Gerücht um, daß es bei der Floppy 1541 eine Andruckrolle oder ähnliches gibt, die direkt auf die Oberfläche der B-Seite einer Diskette drückt. Die Anwendung von doppelbeschreibbaren Disketten ist somit schädlich für den Schreib-Lesekopf, da Schmutz übertragen wird. Stimmt das?

Leider ja. Der Schreib-Lesekopf der Diskette, der die Unterseite der Diskette »abtastet«, kann die Diskette nicht ohne mechanische Unterstützung lesen. Ein Andruckfilz drückt die Diskette deswegen von oben den Schreib-/Lesekopf. Wenn der Filz arg verschmutzt ist, kann es zu physikalischer Beschädigung sowohl von Diskette als auch vom Laufwerk kommen. Disketten, die auch nur minimal verschmutzt sind, sollten ersetzt werden. Bewährt haben sich auch Sicherheitskopien für den Fall des Falles. Ein

Öffnen des Gerätes, um den Zustand des Kopfes zu überprüfen, beziehungsweise das gelegentliche Reinigen mit einer Reinigungsdiskette wäre wohl sinnvoll.

#### Floppy-DOS ändern?

Ist es möglich, sich (mit einem entsprechenden Monitorprogramm) das eingebaute DOS 2.6 der Floppy 1541 anzusehen und auch abzuändern?

B. Heiler, J. Hamberger Die Antwort lautet: Im Prinzip ja. Das DOS des 1541-Laufwerks läßt sich relativ einfach über den »M-R«-Befehl und das allgemein bekannte POKE in den Speicher holen. Dann geht die Analyse mit jedem Monitor, zum Beispiel unserem SMON. Ändern kann man es freilich nur auf die harte Methode, das heißt mit einem EPROM-Brenner. Kleine Veränderungen oder Zusatzroutinen können aber auch im RAM des Floppy-Laufwerks abgelegt werden. Hier verweise ich Sie auf unseren Floppykurs. Ein analysiertes DOS-Listing finden Sie im Buch »Die Floom 1541« von Markt & Technik.

### Zwei Datasetten am Commodore 64?

Auf der internen Platine der Datasette befindet sich eine Steckerleiste, auf die der Datasettenstecker haargenau paßt. Läßt sich darüber eine zweite Datasette anschließen?

Die Pin-Belegung des Platinensteckers in der 1530/C2N ist folgende:

- 1 +5V
- 2 Read Data
- 3 Write Data
- 4 Masse (GND)
- 5 Head hot
- 6 Head return

Während an den Pins 2 und 3 die gleichen Signale wie am computerseitigen Stecker liegen, sind die Pins 5 und 6 direkt mit dem Tonkopf verbunden. Diese Anschlüsse sollte man also mit Vorsicht behandeln. Sie sind vor allem interessant für Elektroniker, die ein Oszilloskop zur Hand haben und damit einen verstellten Tonkopf wieder justieren können.

Es ist möglich, eine zweite Datasette anzuschließen, wenn man einfach die entsprechenden Anschlüsse der Datasetten parallel auf den Kassetten-Port legt. Da jedoch weder die Datasette von sich aus über eine bestimmte Geräteadresse verfügt, noch der C 64 zwei verschiedene Geräteadressen für Datasetten bereitstellt, wird man dabei allerdings auf folgende Probleme stoßen:

- Beim Laden/Speichern mit einer Datasette läuft automatisch auch der Motor der anderen mit.
- 2. Der Computer kann nicht unterscheiden, an welcher Datasette eine Taste gedrückt ist. Die Entscheidung, welche Datasette nun angesprochen werden soll, liegt also immer beim Benutzer, der Computer spricht stets beide gleichzeitig an.
- 3. Der C 64 hat natürlich trotz allem nur einen Kassettenpuffer, es ist also beispielsweise nicht möglich, auf der einen Datasette eine Datei zum Lesen zu öffnen und auf der anderen eine Datei zu schreiben.

Um Komplikationen zu vermeiden, wäre es nötig, die Motorsteuerung über den User-Port vorzunehmen und auch das Betriebssystem per Maschinenprogramm an die geänderten Verhältnisse anzupassen. Der Anschluß einer zweiten Datasette ist also nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.

#### Laden mit Bild?

Während der C 64 ein Programm von Kassette lädt, zeigt er normalerweise kein Bild auf dem Monitor an. Nun habe ich aber an einigen Maschinensprache-Programmen gesehen, daß es doch möglich ist, ein Bild während des Ladens stehen zu lassen. Ist dieser Effekt auch in Basic zu erzielen oder ist dazu die Kenntnis von Maschinensprache notwendig?

Dieter Kurbjuhn

Vom Basic aus ist das nicht möglich. Da der Videochip und der Prozessor abwechselnd auf denselben Datenbus zugreifen, kann es bei Ladevorgängen von Kassette zu Zeitproblemen kommen, die das System zum Absturz bringen könnten. Um das zu verhindern, schaltet das Betriebssystem während der Dauer des Kassettenzugriffs den Videochip einfach aus,

wodurch natürlich das Bild verschwindet. Um das zu verhindern, darf man nicht auf die vorhandenen Betriebssystemroutinen zugreifen – wie es das Basic automatisch macht, sondern muß sich eigene Laderoutinen schreiben. Das allerdings ist nur in Maschinensprache möglich.

## Diskette versehentlich formatiert?

Ich habe versehentlich eine Diskette mit vielen Programmen darauf formatiert. Wie kann ich diese Programme wieder zurückholen?

Hinnerk Behn

Wenn Sie die Diskette ohne Angabe einer ID formatiert haben (die Formatierung kann dann nur einige Sekundenbruchteile gedauert haben), dann ist das Directory gelöscht. Mit einem Diskettenmonitor (und dem Floppy-Kurs) könnten Sie bei etwas Erfahrung in der Lage sein, das Inhaltsverzeichnis wieder zu restaurieren. Da in der Regel aber mit ID formatiert wird, sind Ihre Programme wohl verloren. Das 1541-Laufwerk beschreibt nämlich beim normalen Formatieren alle Sektoren der Diskette mit Null-Bytes. Die ursprünglich darin enthaltene Information geht dabei genauso verloren wie beim Überspielen einer normalen Musik-Kassette.

#### »Load Error« bei Datasette?

Ich habe folgendes Problem mit meiner Datasette: Sie macht andauernd »? Load Error«, trotz Kassettenwechsel. Mit meiner Datasette ist alles in Ordnung. Man hat mir nur gesagt, daß vielleicht etwas mit meinem Mikroprozessor im C64 nicht stimmt. Kann es tatsächlich daran liegen? Ronny Gaab

Leider kann man bei so allgemeinen Angaben nur vage Vermutungen über die Fehlerursache anstellen. Tritt der Lesefehler nur bei fremden Programmen auf oder auch bei selbst gespeicherten? Wurde die Speicherung mit VERIFY überprüft, und mit welchem Ergebnis? Können nur vereinzelt Programme nicht gelesen werden oder funktioniert gar nichts mehr? Jedenfalls ist es sehr unwahrscheinlich, daß der Fehler am C64 liegt (an der CPU kann es schon gar nicht liegen, wenn der Computer sonst einwandfrei funktioniert).

Die häufigste Fehlerursache ist ein verschmutzter oder verstellter Tonkopf an der Datasette. Reinigen Sie Tonkopf, Bandführung und Andruckrolle von Zeit zu Zeit mit einem in Spigetränkten Wattestäbritus chen. Die korrekte Einstellung des Tonkopfes kann Ihr Fachhändler vornehmen; wenn Sie sich selbst daranwagen wollen, sollten Sie entsprechende. Fachliteratur zu Rate ziehen.

Bei der Aufzeichnung denken Sie bitte unbedingt immer an das VERIFY, das nach jedem Abspeichern auf Kassette durchgeführt werden sollte. Verwenden Sie keine Kassetten, aber auch keine Chromdioxid- oder Reineisen (Metall)-Bänder. C 90- und C 120-Kassetten sollten Sie ebenfalls vermeiden. Lassen Sie am Anfang und Ende ieder Kassette mindestens 10 bis 20 Sekunden Band frei, da diese Bandstellen durch das ständige Anschlagen beim Umspulen besonders starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Achten Sie darauf, daß das Band in der Kassette frei beweglich ist (glatte Spulenwickel), eventuell ein paarmal vollständig vor- oder zurückspulen. Beachten Sie schließlich den obersten Programmierer-Grundsatz: Von jedem wichtigen Programm eine Sicherheitskopie anfertigen.

#### Ein Bug in der 1541?

Wenn ich ein Programm habe, das mit sequentiellen Files arbeitet, und ein solches Programm nach dem Speichern eines Files editiere, und es dann mit SAVE "@:Name", 8 speichere, habe ich statt des Programms die Daten des sequentiellen Files auf der Diskette stehen. Woher kommt dieser sehr fatale und ärgerliche Fehler und wie kann man ihm abhelfen?

**Alexander Picke** 

Es handelt sich hierbei um einen Fehler im DOS des 1541-Laufwerkes. Durch ein Speichern mit »@:Name« kann es aufgrund dieses Fehlers zu einer Veränderung des Blockverbindungsanzeigers auf der Diskette kommen – es wird auf ein anderes File oder einen leeren Sektor der Diskette zugegriffen. Dem Fehler abhelfen können Sie, indem Sie folgendermaßen vorgehen: Speichern Sie Ihr Programm nicht auf die »kaputte« Art, sondern löschen Sie erst die vorhergegangene Version von der Diskette. Speichern Sie erst dann Ihre neueste Programmversion (ohne den Klammeraffen) ab.

#### 1-Mega-Byte-Floppy für C64?

Ich benötige für meinen C 64 einen Massenspeicher mit wesentlich höherer Kapazität, als sie die 1541 bietet. Joachim Kaluza

Eine Möglichkeit wäre die SFD 1001 von Commodore. Sie hat eine Speicherkapazität von rund 1000 KByte. Zusätzlich ist eine IEEE 488-Schnittstelle erforderlich (siehe 64'er Sonderheft 10/86)

ONLINE DOS 5.1

Leider kann man bei den meisten kommerziellen Programmen nichts mit dem DOS 5.1 anfangen, da man aus diesen Programmen nur durch Abschalten des Computers wieder herauskommt. Aber dann ist auch das DOS 5.1 verloren, und es jedesmal neu zuladen ist doch zu umständlich. Kann man da nichts dran machen?

**Heinrich Carstensen** 

Das DOS 5.1 ist eigentlich nur bei der Programmentwicklung nützlich. Es erleichtert das Arbeiten mit der Floppystation 1541, indem es Abkürzungen verwendet. Wenn man Spiele oder andere kommerzielle Software benutzt, ist die Anwendung des DOS sowieso wenig sinnvoll.

#### Daten speichern, ohne Datei zu laden?

Wie kann ich Daten auf Diskette speichern, ohne die Datei zu laden, umzuändern und neu zu speichern (das ist mir zu umständlich)?

**Kurt Müller** 

Mit einer relativen Datei ist das ohne Schwierigkeiten möglich. Im Sonderheft 2/86 des 64'er-Magazins wurde sie ausführlich beschrieben. Und wem diese Methode noch zu umständlich erscheint, weil ja noch das Programm geladen werden muß, kann sich dieses Programm ja auf EPROM brennen. Dann genügt ein Einstecken des Moduls in den Expansion-Port, Computer einschalten und schon können die ersten Daten am Bildschirm bearbeitet werden.

#### **Merge-Problem**

Wie kann ich zwei Programme im Speicher zu einem einzigen zusammenfügen?

**Martin Hossdorf** 

Auch ohne Basic-Erweiterung kann man beim C64/VC 20 Programme relativ einfach »mergen«.

Erstes Programm laden und danach »POKE 43, PEEK(45) -2: POKE 44, PEEK(46)« eingeben. Dies schützt den ersten Programmteil. Jetzt kann man ein zweites Programm laden, nochmals die gleichen POKE-Befehle geben, ein drittes Programm laden und so fort. Nach »POKE 43,1 : POKE 44,8« stehen alle Programme zu einem einzigen zusammengefaßt im Speicher. Man sollte allerdings darauf achten, daß die nachgeladenen Programme höhere Zeilennummern haben, da es sonst zu Problemen kommen Michael Aßfahl

#### Ersatz für 1541?

Wie kann ich ein BASF-Floppy-Laufwerk 6108 an den C 64 anschließen?

Peter Bosse
Gibt es eine Möglichkeit,
handelsübliche Floppy-Laufwerke beispielsweise von Teac,
Sony oder BASF an den C64
anzuschließen? Wo könnte
man Baupläne sowie Unterlagen über das Betriebssystem
bekommen? Heinz Sigrist

Commodore-Laufwerke verfügen über eigene »Intelligenz«, handelsübliche Laufwerke sind dagegen »dumm«, so daß für ihren Einsatz, abgesehen von einem Betriebssystem, noch ein an den C64 angepaßter Controller nötig wäre. Ein Selbstbau dürfte sich kaum lohnen; unabhängige Anbieter Commodore-kompatibler Laufwerke beziehungsweise Controller sind uns nicht bekannt.

## Checksummer 64 V3

Der Checksummer 64 V3 überprüft jede Basic-Zeile direkt nach der Eingabe, erkennt Fehleingaben sowie Vertauschungen von Ziffern und erspart eine aufwendige Fehlersuche.

er Checksummer 64V3 (Listing) ist ein kleines Maschinenprogramm, das Sie sofort unterrichtet, ob Sie die jeweilige Programmzeile korrekt eingegeben haben. So gehen Sie vor:

1. Programm abtippen und speichern.

2. Starten mit RUN.

3. Nach kurzer Zeit sehen Sie am Bildschirm: »CHECKSUMMER 64, CHECKSUMMER AKTIVIERT, AUS-SCHALTEN MIT POKE 1,55, ANSCHALTEN MIT POKE 1,53, READY«

4. Einschalten des Checksummers 64 V3 mit POKE 1,53.

5. Test: Geben Sie in einer freien Zeile ein: »1 REM« und drücken die <RETURN>-Taste. Am Bildschirm oben links sollten Sie die Prüfsumme <63> sehen.

6. Geben Sie ein Listing aus unserem Heft ein. Nach jeder Zeile wird die Zahl, die im Listing in Klammern <> steht, in den Bildschirm eingeblendet. Stimmen die Zahlen nicht überein, so liegt vermutlich ein Eingabefehler vor.

Die Zahl in den Klammern, und auch die Klammern selbst, dürfen beim Abtippen nicht eingegeben werden!

7. Der Checksummer 64 V3 bemerkt auch Vertauschungen von Zahlen und Buchstaben, aber nicht das Fehlen (oder Hinzufügen) von Leerzeichen.

8. Unsere Basic-Listings enthalten keine Steuerzeichen mehr. Diese werden ersetzt durch Klartext und stehen zwischen geschweiften Klammern. Deshalb sind weder die Klammern noch das was dazwischensteht, abzutippen, sondern die in Tabelle 1 aufgeführten Tasten zu drücken. Auf Ihrem Bildschirm erhalten Sie dann wieder die entsprechenden Grafikzeichen.

 Alle Grafikzeichen werden ebenfalls ersetzt durch unterstrichene oder überstrichene Großbuchstaben.

Unterstrichene Buchstaben bedeuten, daß Sie die <SHIFT>-Taste und den angegebenen Buchstaben drücken müssen, überstrichene jedoch die Commodore-Taste (<CBM>) oder (<C=>) mit dem Buchstaben. Auch hier erhalten Sie am Bildschirm das entsprechende Grafikzeichen und nicht etwa das im Listing erkennbare Zeichen.

Die Leerzeichen zwischen den einzelnen Basic-Befehlen können beim Abtippen entfallen (ohne Einfluß auf die Checksumme zu nehmen). Dies ist besonders bei speicherkritischen Programmen wichtig. Ebenso müssen Zeilen, die mehr als 80 Zeichen pro Zeile enthalten, mit den bekannten Abkürzungen für die Basic-Befehle (siehe auch das Handbuch zum C64, Anhang D, Seite 130) eingegeben werden.

Sie können die Programme auch weiterhin ohne den Checksummer eintippen. (F. Lonczewski/gk)

#### Hinweis: [13 SPACE] bedeutet 13mal die Leertaste drücken

- 11 PRINT" (2DOWN,9SPACE) EINEN MOMENT, BITTE
- 12 FOR I=828 TO 864:READ A:POKE I,A:PS=PS+ A+1:NEXT I
- 13 IF PS<>5802 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHLE R IN ZEILEN 20-22":END
- 14 SYS 828:PS=0:FOR I=58464 TO 58583:READ A:POKE I,A:PS=PS+A+1:NEXT I
- 15 IF PS<>16267 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHL ER IN ZEILEN 22-30":END
- 16 POKE 1,53: POKE 42289,96: POKE 42290,228
- 17 PRINT"(4DOWN,9SPACE)CHECKSUMMER AKTIVIE RT."
- 18 PRINT" (2DOWN) AUSSCHALTEN : POKE1,55"
- 19 PRINT" (DOWN) ANSCHALTEN (25PACE): POKE1,5 3":NEW
- 20 DATA 169,0,133,254,162,1,189,93,3,133,2 55,160,0,177,254
- 21 DATA 145,254,136,208,249,230,255,165,25
- 5,221,95,3,208,238,202 TA 16,230,96,160,224,192,0,160,2,169,
  - 0,170,133,254,177 23 DATA 95,240,40,201,32,208,3,200,208,245
  - ,133,255,138,41,7 24 DATA 170,240,14,72,165,255,24,42,105,0,
  - 202,208,249,133,255 25 DATA 104,170,232,165,255,24,101,254,133
  - ,254,76,111,228,192,4 26 DATA 48,219,198,214,165,214,72,162,3,16
  - 9,32,157,1,4,189 27 DATA 212,228,32,210,255,208,12,0,92,72,
  - 32,201,255,170,104 28 DATA 144,1,138,96,202,16,228,166,254,16 9,0,32,205,189,169
  - 29 DATA 62,32,210,255,104,133,214,32,108,2 29,169,141,32,210,255
  - 30 DATA 76,128,164,9,60,18,19

#### 6 64'er

Listing. Der Checksummer 64 V3 erkennt auch Vertauschungen von Zahlen

	Control-Taste, so bedeutet [CTRL+A], daß Sie die und die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:	(CYAN)	Control Taste & 4
[DOWN] [UP] [CLR] [INST] [HOME] [DEL] [RIGHT] [LEFT] [SPACE] [SHFT-SPCE] [F1] bis [F8] [RETURN] [BLACK] [WHITE]	Taste neben rechtem Shift, Cursor unten Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift; Cursor hoch Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben Shift-Taste & Taste ganz rechts oben 2. Taste yon ganz rechts oben Taste ganz rechts oben Taste ganz rechts unten Shift-Taste & Taste unten rechts Leertaste Shift-Taste & Leertaste Funktionstasten Shift-Taste & Return Control-Taste & 1 Control-Taste & 2	[PURPLE] [GREEN] [BLUE] [YELLOW] [RVSON] [RVOFF] [ORANGE] [BROWN] [LIG.RED] [GREY 1] [GREY 2] [LIG.GREEN] [LIG.BLUE] [GREY 3]	Control-Taste & 5 Control-Taste & 6 Control-Taste & 7 Control-Taste & 8 Control-Taste & 9 Control-Taste & 0 Commodore-Taste & 1 Commodore-Taste & 2 Commodore-Taste & 3 Commodore-Taste & 4 Commodore-Taste & 5 Commodore-Taste & 6 Commodore-Taste & 7 Commodore-Taste & 8  Steuerbefehle in den Listings
(RED)	Control-Taste & 3	labelle 1. Di	e Steuerbeieine in den Eistings

## Ergänzen 64'er-Sammlung Sie jetzt Ihre

## Schaffen Sie sich ein interessantes Nachschlagewerk und gleichzeitig ein wertvolles Archiv!

Kennen Sie alle Ausgaben von 64'er? Suchen Sie einen ganz bestimmten Testbericht? Oder haben Sie einen Teil eines interessanten Kurses versäumt? Suchen Sie nach einer speziellen Anwendung?

Damit Sie jetzt fehlende Hefte mit »Ihrem« Artikel nachbestellen können, finden Sie auf diesen Seiten eine Zusammenstellung aller wesentlichen Artikel der Ausgaben 01 bis 12/85.

Und so kommen Sie schnell an die noch lieferbaren Ausgaben: Prüfen Sie, welche Ausgabe in Ihrer Sammlung noch fehlt, oder welches Thema Sie interessiert. Tragen Sie die Nummer dieser Ausgabe und das Erscheinungsjahr (z.B. 2/85) auf dem Bestellabschnitt der hier eingehefteten Bestell-Zahlkarte ein. Die ausgefüllte Zahlkarte einfach heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang umgehend zur Auslieferung gebracht.

Stichwort	Titel	Selte	Ansgabe
Aktuell			
Allgemeines	Commodore Gestern Heute Morgen	10	01/85
Computer	Amiga — Der neue Supercomputer	8	09/85
Interview	Interview mit David Crane (Game Designer)	146	06/85
Lernen	Schule braucht Computer (VAM-Computer)	9	06/85
Messen	International Chaos Communication Congress	15	03/85
	Heiße Messe in der Wüste: CES	8	03/85
	Hannover-Messe '85 Hannover-Messe '85	8	06/85 07/85
	Chicago im Zeichen der CES	8	08/85
	Aktuelles von der C'85 in Köln	15	08/85
	Btx Total (Internationale Funkausstellung)	8	10/85
	PCW-Computermesse in London	8	11/85
Recht	Neues von der Commodore-Fachausstellung 1985 Die neue Abmahnmasche — Vorsicht bei Pro- grammangeboten	8	12/85 05/85
	Die Ex-Knacker — wo sind sie geblieben?	27	08/85
	Interview mit Raubkopierern (Section 8)	28	08/85
	Schützer kontra Knacki's	23	08/85
	Raub/Talkshow	12	08/85
	Das Urheberrechtsgesetz und Gedanken zu seiner	21	08/85
	Anwendung Änderung des Urheberrechtsgesetzes	162	09/85
0		0.00	0.700.700
	prechungen	-	
Anfänger	Goldmann Computer Compact	87	03/85
	Basic-Wegweiser für den C 64 Alles über den C 64, Sachbuchreihe, Band 1	86 115	05/85 06/85
	Lehrspielzeug Computer: C 64/VC 20	112	11/85
	C 64 Computerhandbuch	171	11/85
	Einführungskurs: Commodore 64	144	12/85
Anwendung	Dienstprogramme VC 20, C 64 und SX	86	05/85
The second secon	Spaß an Mathe mit dem Commodore 64	88	07/85
	Mathe für die Oberstufe mit dem C 64	88	07/85
	Mathematische Routinen VC 20, Elektrotechnik/ Elektronik	112	11/85
	Commodore 64-Listings, Band 2: Dateiverwaltung,	112	11/85
	Schule, Hobby Das Trainingsbuch zum Datamat	144	12/85
C 128	Bücher zum C 128	22	10/85
DFÜ	Das Mailbox-Jahrbuch: Nutz die Netze	112	11/85
Grafik	Grafik auf dem Commodore 64 (+ Fehlert. 9/85)	86	05/85
	Einführung in CAD mit dem Commodore 64	,128	06/85
	Grafik & Musik auf dem Commodore 64	88	07/85
	Verschiedene Grafikbücher zum C 64	115	08/85
Programmie-	Von Basic zu Assembler: Das Commodore-Buch,	116	06/85
ren	Band 4 64 Intern	110	00.40#
	Des Interfaces And System Handburch www. C.64	115	06/85
	Das Interface Age System-Handbuch zum C 64 Das C 64 Buch, Band 5: Simons Basic Leitfaden		06/85 12/85
	Basicode	144	12/85
	Noch mehr Tips und Tricks zum 64er	144	12/85
Speichern	Das Kassettenbuch zum C 64 und VC 20	87	03/85
	Die Floppy 1541 (M&T)	88	07/85
Spiele	Rombachs C 64 Spielführer	87	03/85
Miller.	Commodore 64-Listings, Band 1, Spiele	112	11/85
	35 ausgesuchte Spiele für Ihren Commodore 64	171	1/85
4'er Extr	a		
Prozessor	Befehlssatz des 6502/6510-Prozessors	84	09/85
Grafik	Die Videochip-Register des C 64	92	10/85
Sound Speicher	Der SID-Chip, seine Register und Programmierung Die Speicherbelegung des C 64	92 96	11/85
Shontoro	rlösungen		
Lösungen	Dallas-Quest Lösung	90	01/85
- January 1901	Guncho Krill-Enchanter ist gelöst	44	03/85
	Infocom-Geheimnisse gelüftet?	49	05/85
	Des Rätsels Lösung: Amazon	145	06/85
	Activision-Adventures entschleiert (Mindshadow, Tracer Sanction)	36	12/85
	Eureka! — ich hab's!	37	12/85
	Lösungen zu Hitchhiker's Guide und Sorcerer	39	12/85
piele-Tes	its		
007	James Bond — A View to a Kill	156	09/85
Abenteuer	Abenteuerpaket 1	48	08/85
	Shadowfire	146	09/85
August 1	The Quest - mit C 64 auf Suche nach Drachen	47	01/85
Action	Hexenküche	50	07/85
	Master of the Lamps	48	07/85
	Rescue on Fractalus	158	10/85
Construction	Stellar 7 Mail Order Monsters	49 49	08/85 08/85
Set		50	4000000
Geschick-	Racing Destruction Set Australopedicus Robustus	50	08/85 08/85
lichkeit		159	
	Boulder Dash II Crystal Castles	159	10/85
	Gribbly's Day out	148	07/85
	Rock'n Bolt	48	09/85
	Thing on a Spring	159	10/85
	Tom + Zaga	48	01/85
Pseudo-	Roland's Rat Race	49	08/85
	Contraction of the second of t	-7	2000
Adventures	Fourth Protocol und Frankie g.t.H.	162	

Stichwort	Titel	Seite	Ausgal
Renner	Die Renner 1985: Meistverkaufte Spiele	34	12/8
Schach	Viermal Schachmatt: Verschiedene Schachprogram		12/8
Simulation	Elite	148	09/8
	Jump Jet	148	09/8
Sport	Super Huey Hubschraubersimulator Boxspiele: Frank Bruno's B. + Barry McGuigan	49	07/8
	Champions. B. Handkantenschlag per Joystick: Karateka + Explo-	49 168	12/8
	ding Pist		
	Nick Faldo Plays the Open (Golf)	159	10/8
	Rallye Speedway	80	07/8
	Slapshot (Eishockey) Summer Games II	146	09/8
	World Series Baseball	49	07/8
Diverses	New York City und Air Support	145	06/8
Iardwar	e-Tips und Bauanleitungen		
Audio/Video	Mit 5 Mark zu neuen Dimensionen (Stereoanlage am C 64)	34	05/8
	Ein Monitor ist genug (RGB+Composite an C 128)	16	10/8
C 16	Alte Datasette am C 16	31	04/8
0.10	Alter Joystick am C 16	35	05/8
Fineshe-	Der Hexer — Zusatztastatur für den MSE	48	10/8
Eingabe- geräte	Der meker - Zusetziestatel für den MSE	40	10/8
EPROM	EPROMs im Expansion-Port	46	10/8
AZ INOM	EPROM Trans — Die Super-Erweiterung	42	10/8
	Day 84'ar FDROM Programming work with 1	44	12/8
Flower/Por	Das 64'er EPROM-Programmiergerät, Teil 1	32	
Floppy/Data- sette	Diskettenlaufwerk 1541 selbst justiert		10/8
	Die Datasette streikt nie wieder (Anpassung des Tonkopfs)	34	10/8
IEC-Bus	Auf zu neuen Welten: IEC-Bus im Selbstbau	44	07/8
2000000	(+Fehlerteufel 10/85)	c)press	
Joystick	Joystick im Selbstbau	33	03/8
	Dauerfeuer-Adapter	46	08/8
RS232/V.24	Das 30-Mark-Interface (Selbstbau RS232)	29	03/8
Maria Company	Genau betrachtet: Die RS232/V.24-Schnittstelle	80	05/8
Diverses	Userport-Display	36	08/8
	Reset-Taster für alle Fälle (+Fehlert, 9/85)	130	06/8
	Aus eins mach vier (absturzfreie Betriebssystem- umschaltung)	41	07/8
	Consideran		
	e-Grundlagen		
Computer	Was bringt der C 128?	28	11/8
Drucker	Welcher Drucker ist der Richtige? (Grundlagen)	15	05/8
	Hammerwerke — wie funktionieren Typenrad-	32	06/8
	drucker Die Alternativen: Thermo-, Tintenstrahldrucker	24	07/8
Eingabe-	+ Plotter Versteht Sie Ihr Computer? (Wie funktionieren	44	09/8
geräte	Eingabegeräte)	8000	
Floppy	Floppy oder Datasette?	129	06/8
Monitore	Wie funktionieren sie, was ist beim Kaufzu beachten?	16	12/8
Peripherie	Das Kabel zum Monitor: Welche Normen gibt es? Grafikeingabegerät: Wie funktionieren sie?	28 30	12/8
Temphono	Oldstand St.	- 00	
lardware	-Tests		
Computer	Generationswechsel: Test C 16	16	01/8
	Erster ausführlicher Test C 128 PC (Teil 1)	16	06/8
	Erster ausführlicher Test C 128, PC (Teil 2)	17	07/8
DFÜ	Marktübersicht Modems & Akustikkoppler	32	07/8
Drucker	Vergleich: Drucker unter 700 Mark (Tests und Marktübersicht)	18	05/8
	Tests und Marktübersicht Typenraddrucker	35	06/8
	Test: Brother EP 44	27	07/8
	Brother TC-600	118	08/8
	Riteman C+	133	09/8
	Panasonic KX-P1091	134	09/8
	Star SG 10C	132	09/8
	Melchers CP-80X — wie hätten Sie's denn gern?	25	10/8
	Geheimtip: Der RFI DP 165	24	10/8
	Epson GX 80 — einer für alle	26	10/8
		40	1/8
	MPS 803 - ain Drucker für alle Calegonhairen?		11/8
	MPS 803 — ein Drucker für alle Gelegenheiten? Enson IX-80 das vielfarbige Druck-Genie		
	Epson JX-80 das vielfarbige Druck-Genie	38	
	Epson JX-80 das vielfarbige Druck-Genie Epson FX-85 neue Referenz	38 42	11/8
	Epson JX-80 das vielfarbige Druck-Genie Epson FX-85 neue Referenz SP 1000 VG — Superstar mit Haken	38 42 41	11/8
	Epson JX-80 das vielfarbige Druck-Genie Epson FX-85 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder	38 42	11/8 11/8 12/8
	Epson JX-80 das vielfarbige Druck-Genie Epson FX-95 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine solide Sache	38 42 41 159	11/8 11/8 12/8 12/8
	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gertie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine solide Sache Das Doppelleben des Joystick-Posts: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+ Fehlerteufel	38 42 41 159 162	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8
	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerüle Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fenröstliche Wunder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/45)	38 42 41 159 162 50 19	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8
EPROMer	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerlie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernőstliche Wunder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/48) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-	38 42 41 159 162 50	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8
EPROMer	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine solide Sache Das Doppelle ben des Joyatick-Ports: 10er-Tastaturen Joyaticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 18/88) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergräße im Test)	38 42 41 159 162 50 19	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8
Floppy/Data-	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerüe Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 – das fenröstliche Wunder DMPG9 — eine solide Sache Das Doppelle ben des Joyatick-Ports: 10er Tastaturen Joyaticks: Test und Marktubersicht (+ Fehlerteufel 18/88) 18/88 Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergräfe im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus	38 42 41 159 162 50 19	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 11/8 07/8
Floppy/Data-	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Genie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/48) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte III — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 11/8 07/8 10/8
Floppy/Data-	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerüe Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken DR 1000 VC — Superstar mit Haken DMPG9 — eine solide Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: 10erTästaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+ Felilerteufel 1878) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, sweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Renner: Schnolle Bandlaufwerke	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8
	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerüe Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/48) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-Programmiergeräte im Test) QuickByte II. – das Kraftpaket Turbo-Floppies, sweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schneile Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8
Floppy/Data-	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerlie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/48) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-Programmiergeräte im Test) QuickByte III — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht)	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8 10/8
Floppy/Data- sette	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken DEN BC-92 — das fenröstliche Winder DMC95 — eine solide Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: IderTistaturen Joyaticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/85) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-Programmiergeräte im Test) QuickByte II — das Krathpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Disketten)	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28 37 30 38	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8 10/8
Floppy/Data- sette	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerlie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wünder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppelleben des Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+ Fehlerteufel 12/48) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM- Programmiergeräte im Test) QuickByte III — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Disketten) Die Videowerkstatt (Digittizer-Test)	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28 37 30 38	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8 10/8 10/8
Floppy/Data- sette Grafik	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerüe Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NECP2 — das fenröstliche Winder DMC95 — eine solide Sache Das Doppelbendes Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/45) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-Programmiergeräte im Test) Ouickbyte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, sweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-Floppies) Güt gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Disketten) Die Videowerkstatt (Digitizer-Test) Digitalbüder md. C 64: PrintTechnik Digitizer	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28 37 30 38	11/8 11/8 12/8 09/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8 10/8 05/8 01/8
Floppy/Data- sette Grafik	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerlie Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NEC-P2 — das fernöstliche Wunder DMPG9 — eine sollde Sache Das Doppellebendes Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/48) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-Programmiergeräte im Test) QuickByte III — das Kraftpaket Turbo-Floppies, zweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-Floppies) Gut gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Diskteten) Die Videowerkstatt (Digitizer-Test) Digitalbilder m.d. C 64: PrintTechnik Digitizer Hardware-Interface ganz weich: Test EC 64	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28 37 30 38 32 24 23	11/8 11/8 12/8 12/8 12/8 09/8 11/8 10/8 10/8 10/8 10/8 05/8 01/8
Floppy/Data-	Epson JK-80 das vielfarbige Druck-Gerüe Epson FK-86 neue Referenz SP 1000 VC — Superstar mit Haken Der NECP2 — das fenröstliche Winder DMC95 — eine solide Sache Das Doppelbendes Joystick-Ports: Ider-Tastaturen Joysticks: Test und Marktübersicht (+Fehlerteufel 12/45) Es geht auch anders: Lightpens und Trackballs Frisch gebrannt ist halb gespeichert (EPROM-Programmiergeräte im Test) Ouickbyte II — das Kraftpaket Turbo-Floppies, sweite Generation: Speeddos plus + Prologic DOS Das große Rennen: Schnelle Bandlaufwerke Professionelle Floppylaufwerke für den C 64 (IEC-Floppies) Güt gekauft ist halb gespeichert (Marktübersicht Disketten) Die Videowerkstatt (Digitizer-Test) Digitalbüder md. C 64: PrintTechnik Digitizer	38 42 41 159 162 50 19 22 39 14 28 37 30 38	11/8 11/8 12/8 12/8 09/8 11/8 07/8 10/8 10/8 10/8

Stichwort	Titel	Seite	Ansgabe
	Erst ein IEC-Bus öffnet Tür und Tor	24	03/88
Monitore	(+ Fehlert.4/6-85) Marktübersicht: Monochrome Monitore	30	12/8
Musik	Trommelwirbel: Test Digital Drums	45	
	Die Musikhardware zum C 64	17	09/88
Roboter	Roboter selbst gebaut (Fischertechnik) So lernt Ihr Drucker lesen	167	
Speicher	Speichertuning VC 20: Test 64 KByte Karte	30 26	01/85
Steuern	Flottes Türmchen: MEA-Interface	116	
Kurse			
Assembler	Assembler ist keine Alchimie, Teil 6	142	01/85
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 7 Assembler ist keine Alchimie, Teil 9	124	03/85
	Assembler ist keine Alchimie Teil 10	127	07/85
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 11 Assembler ist keine Alchimie, Teil 12	126	08/88
	Assembler ist keine Alchimie, Teil 12 Assembler ist keine Alchimie, Teil 13 (Schluß)	109 143	09/88
C 128	Entdeckungsreise duch den C 128	42	12/85
Effektives Programie-	Müllabfuhr im Computer: Garbage Collection, Teil I	122	01/88
ren	Finden mit System, eine neuartige Suchmethode,	148	03/85
	Teil 3		
	Sortieren mit dem Computer, Teil 2 Sortieren mit dem Computer, Teil 3	159 124	05/85 06/85
	Sortieren mit dem Computer, Teil 4 Sortieren mit dem Computer, Teil 6	138	08/89
	Sortieren mit dem Computer, Teil 8	124	09/85
Extern	Sortieren mit dem Computer, Teil 6 (Schluß) C 64 extern — Der Weg nach draußen, Teil 1	150 144	12/85
and the same of	C 64 extern — Der Weg nach draußen, Teil 1 C 64 extern — Der Weg nach draußen, Teil 2	122	09/88
-	C64 extern—Der Weg nach draußen, Teil 3 (Schluß)	129	10/85
Floppy	In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht, Teil 4 In die Geheimnise der Floppy eingetaucht, Teil 5	148	01/85
	In die Geheimnise der Floppy eingetaucht, Teil 6	145	05/85
	In die Geheimnisse der Floppy eingetaucht, Teil 7	116	06/85
	(Schluß) Directory-Manipulationen I	140	06/85
Floppy	Directory-Manipulationen II	163	10/85
Grafik	Hires 3 — 15 neue Basic-Befehle, Teil 2 Hires 3 — Grafikkurs-Anwendung, Teil 3 (Schluß)	136	03/85
	Hires 3 — Grafikkurs-Anwendung, Teil 3 (Schluß) Sprites ohne Geheimnisse	152	08/85
	Streifzüge durch die Grafikwelt, Teil 1	106	09/85
	Streifzüge durch die Grafikwelt, Teil 2	149	11/89
Logeleien	Logeleien, Teil 1	143 138	07/85
	Logeleien, Teil 2 Logeleien, Teil 3 (Schluß)	115	09/85
Musik	Dem Klang auf der Spur, Teil 2 Dem Klang auf der Spur, Teil 4	136	01/89
	Dem Klang auf der Spur, Teil 4 Dem Klang auf der Spur, Teil 5	131 152	04/85 05/85
	Dem Klang auf der Spur, Teil 7 Dem Klang auf der Spur, Teil 8	132	07/85
	Dem Klang auf der Spur, Teil 8	133	08/85
	Dem Klang auf der Spur, Teil 9 Dem Klang auf der Spur, Teil 10 (Schluß)	126	10/85 11/85
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 3 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 5	126	01/88
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 5	144	03/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 7 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 8	120 140	06/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 8 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 9	129	08/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 10	112	09/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 11 Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 12	133 145	10/85
	Memory Map mit Wandervorschlägen, Teil 13	146	12/85
Sprachen	Basic ist out — es lebe Forth	43	01/89
VC 20	Der gläserne VC 20, Teil 4 Der gläserne VC 20, Teil 6 (Schluß)	130 155	01/85
e ftermen e			
Software-	Erste Fragen und Antworten zum C 128	14	09/85
- 110	Fragen und Antworten zum 128er	20	10/85
and the second	Fragen und Antworten zum 128er	40	12/85
Drucker	Der MPS 802 lernt Deutsch Centronics-Interface für jeden Bedarf	30 78	05/85 07/85
Textverarbei-	Software Corner — professionelle Programme	174	12/85
tung	richtig eingesetzt (Vizawrite-Tips)		
Tips & Tricks	Autoboot beim C 64	86	03/85
	Verbindungsfreundlich (Parallelschnittstelle des VC 2 Undefinierte Opcodes des 6502	0) 91	03/85
	Durch POKEs zum Erfolg (Spiele-POKEs)	83	03/85
	Tips und Erweiterungen zu Hi-Eddi und Simons Basic	88	03/85
	Basic-Befehle im Griff Durch POKEs zum Erfolg: Spiele-POKEs	79 78	05/85
	Formatierte Eingabe	148	06/85
	Hi-Text (Text in Hires)	70	08/85
	Verbotene Variablen Verschiedene Routinen für Anfänger und Profis	66 88	09/85 11/85
	(+Fehlerteufel 12/85)	88	11/65
	Der Trick mit dem Joystick (Joystickabfrage) Verschiedene Tips für Anfänger und Fortge-	24 106	11/85
	schrittene		101 00
Software-	Grundlagen		
Assembler	Assembler? Assembler! (Einführung)	32	01/85
	Assembler-Bedienung leicht gemacht, Teil 1	169	12/85
DFÜ	Der erste Kontakt mit DFU	40	06/85
Dru	Die Motee des Best Bre Don Der von St.	100	PA 10-
Dru	Die Netze der Post: Btx, Datex-P, Telebox DFÜ — Was ist das?	46 44	06/86

Stichwort	Titel	Seite	Ausgabe
Datei	Die wichtigsten Begriffe der Dateiverwaltung	42	05/85
Datei	Dateiverwaltung ist nicht gleich Datenbank	44	05/85
	Dateiverwaltung: Was Sie beim Kauf beachten sollten	40	05/85
Drucker	Hardcopy leicht gemacht (wie programmiert man	34	09/88
27.40.00	Hardcopies)	01	00700
EPROM	Wie sage ich es meinem EPROM? (EPROM-	35	07/85
	Grundlagen)		
Funktionen	Funktionen für Anfänger	164	05/85
Lernen	Besser lernen mit dem Computer	166	10/85
Musik	Klangprogrammierung ohne Ballast	19	09/85
Spiele	Taktik- und Strategiespiele	46	03/85
	Play by Mail und Play by Modem	153	09/85
Sprachen	Sprachen für Computer, Teil 2	46	05/85
Textverarbei-	Von der Schreibmaschine zum Textsystem	34	03/85
tung			
Listings 2	um Abtippen		
Anwendung	Der C 64 als Handballtrainer (AdM)	52	01/85
	Ligatab - ohne Organisation kein Tor (LdM)	50	03/85
	Gut Ziel mit dem C64 — Schützenvereinsergebnisse (AdM)	52	03/85
	Weißt du, wieviel Sternlein stehen (Sternkarte) (AdM) (+ Fehlert. 6/85)	52	05/85
	Haushaltsbuchführung (AdM)	52	07/85
	Netzwerkanalyse: Ein Programm für Hobby- elektroniker (AdM)	52	08/85
	Prüfungsfragen (AdM)	52	09/85
	Fit in Latein mit dem C 64 (AdM)	52	10/85
	Lyrik-Maschine (AdM)	52	11/85
	Hypra-Platos (LdM)	50	11/85
	Der Chemie-Assistent (AdM)	52	12/85
	SMON Teil 3: Ohne gutes Werkz, geht es nicht	69	01/85
	Hypra-Ass (LdM)	51	07/85
	Neues vom SMON (+ Fehlerteufel 11/85)	87	10/85
	Reassembler zu Hypra-Ass (+Fehlerteufel 12/85)	97	11/85
	Ergänzungen zu Hypra-Ass (bedingte Verzweigunge		11/85
**********	Tips & Tricks zum SMON (inklusive Diskmonitor)	100	12/85
Bildschirm-	Auflösung Wettbewerb Bildschirmseite:	158	09/85
seite DFÜ	Drei Top-Programme Terminalprogramm der Spitzenklasse	149	07/85
-	(+Fehlerteufel 10/85)		10.100
Datei	SMU — Der Maskengenerator (LdM)	50	12/85
Drucker	Hi-Eddi-Druckerroutinen	69 54	06/85
	C 64 Schreiberling — Drucken wie gemalt Koalabilder Farbhardcopy auf Epson IX-80	39	10/85
Einzeiler	Die nächsten 14 aus d. Einzeilerwettbewerb	157	01/85
	Hypra-Load mal 4 (+ Fehlerteufel 3/85)	82	01/85
Floppy	Diskettenmonitor	83	08/85

Diskettenmonitor
Disk-Designer
Herzoperation (Hypra-Load + Hypra-Ass + DOSS.I +

Centronics)
Vier Peeudo-VICs mit 23 Sprites
Hi-Eddi: Zeichen- und Malprogramm (LdM)
Elektrotechnisches Zeichnen mit dem VC 20
Mini-Grafik VC 20, Grafikhille
Trickfilm mit dem Cd- Bewegte 3D-Grafik (LdM)
(+ Fohlorteulei 6/85)

(Wettbewerbssieger)
Sound Maschine (- Fehlenteufel 10/85)
Sound Masch (Basic-Etwoiterung)
6310 — Die Suche nach der Prozessor
Samura (Estratejlespiel)
Schach dem C64: Schachprogramm zum Abtippen
Spielen auf zwei Blüdschirmen:
Zeichensatzscrolling (LdM)

Fac-wan unere der Joseph Sebick Out
Seekrieg per Toleion (Schiffe versenken per Modem)
Die Scroll-Maschine — D. Fenster zur Spieleweit
(JdM) (+ Fehlert. 11/85)
Truy Forth. Compiler (JdM) (+ Fehlert. 19/85)
Hypra-Text (JdM) (+ Fehlertuelei 11/85)
Drucksache — Hypra-Text. Teil
Große Buchstaben
Restore für Unterprogramme
Parameterübergabe an Maschinenspracheprogramme
Cursorsteuerung leicht gemacht
22 Read Error — Theorie und Praxis
Florpy-Lister (+ Fehlertuelei 4/85)

22 Read Error — Theorie und Praxis Ploppy-lister (1-Fehlerteutle 1/85) Longscreen beim VC 20 C 16: Help und Trace verbessert Ordnung ist das halbs Leben (Directory-Sorter) Dokumentationshife, Cross-Referenz-Liste C 64 (Wettbewerzh)

(Wettbewerb)
Prost mit dem C 64: Gerätesteuerung über
Userport (+ Pehlerteufel 9/85)
Fenster-Befehle für den C 16
Elektronische Merkzettel
File-Compactor
REM-Killer (+ Fehlerteufel 9/85)

Basic Start Centerator
Konfortable Ein-Ausgaberoutine
Bildschimmasken leicht erstellt
Der Bitmap-Compander (Hilkes-Bilder komprin
Hypen-Start — oder der C 64 kann lennen
Ausgaber — oder der C 64 kann lennen
Proposition — oder der C 64 kann lennen
Proposition — oder der C 64 kann lennen
Proposition — oder der C 64 kann lennen
Spieletrainer: Sprieklif der G 66
Cross-Rel optimiert
Spieletrainer: Sprieklif
Tipp-Utility
Der EEROM-Ausgaber
Ber G 1880 — oder G 1880 —

Trip-Unity
Der EPROM-Automat (wie man Module macht)
80-Zeichen-Grafik für den C 128
Hyper Screen (Sprites auf dem Bildschirmuand)
Der C 64 als PET. PET-Simulator
Formatierte Eingabe

Pac-Man unter der Lupe

(Arcanosteure 16785)
Kurvenplotten mit Hardcopy auf dem C 16 68
Doppeite Grafikaulfösung für C 128 33
Bilder aus einer anderen Dimension (Apfelmännchen) 80
VIC – das intelligente Programm 173
(Wettbewerbasieger)

09/85

08/85 10/85 11/85

01/85 01/85 01/85 02/85 03/85 03/85 05/85 05/85 06/85

06/85

07/85 07/85 08/85 08/85 08/85 08/85 09/85 10/85 11/85 12/85 12/85 12/85 01/85 01/85

Stichwort	Titel	Seite	Ansgabe
Textverarbei-	Homeword - Textverarbeitung zu Hause	36	03/8
tung	Totl-Text — Flexibilität ist Trumpf	38	03/8
	Protext — Textprofi mit 80 Zeichen	133	05/8
	Textomat Plus kontra Vizawrite	132	06/8
	Der Preishammer (Test: StarTexter)	135	09/8
	Paperclip - ausdrücklich gut	44	11/8
. 4			
So mache	n's andere		
So mache	en's andere Semmelservice mit dem C 64	147	06/8
		147 157	06/8 07/8

Die Ausgaben 2/85 und 4/85 sind bereits vergriffen und nicht mehr lieferbar!

Am besten gleich mitbestellen: Die praktischen



jetzt ein interessantes Ser-vice-Angebot: die 64'er-Sammelbox!

Mit dieser Sammelbox bringen Sie nicht nur Ordnung in Ihre wertvollen Hefte, sondern schaffen sich gleichzeitig ein interessantes und attraktives Nachschlagewerk.

Übrigens: Die Sammelbox ist nicht nur ein praktisches Aufbewahrungsmittel: Sie eignet sich auch hervorragend als Geschenk für Freunde und Bekannte zu vielen Anlässen.

#### Auch die bisher erschienenen Sonderhefte können Sie jetzt direkt bestellen:

SONDERHEFT 01/84: TIPS & TRICKS Unentbehrliche Anwendungslistings für C 64 und SONDERHEFT 02/85: ABENTEUERSPIELE 1 Fesselnde Adventures mit zahlreichen Lösungen und einem Programmierkurs. SONDERHEFT 03/85: SPIELE Heiße Listings für Spiele-Fans und eine große Marktübersicht. SONDERHEFT 04/85: GRAFIK & DRUCKER Von der 3D-Darstellung bis zur Hardcopy-Routine. SONDERHEFT 05/85: FLOPPY/DAYASETTE Soft-Tools zum komfortablen und noch schnelleren Betrieb von Floppy und Datasette. SONDERHEFT 06/85: AUSGEWÄHLTE SUPER-LISTINGS Top-Themen aus 64'er bringt eine Auswahl der besten 64'er Programme. SONDERHEFT 07/85; ANWENDUNGEN/DFÜ Leistungsfähige Programme für professionelle Anwendungen und Datenfernübertragung. SONDERHEFT 08/85: ASSEMBLER Assembler-Know-how für Anfänger und Fort-SONDERHEFT 01/86: PC 128 Komplette Beschreibungen von C 128 und C 128D und passendem Zubehör. Die Unterschiede zum C 64. SONDERHEFT 02/86: TIPS & TRICKS Super-Listings, ausführliche Grundlagen und die besten Tips&Tricks und Einzeiler aus 64'er. SONDERHEFT 03/86: C16, C116, VC20 UND PLUS 4 Umfassende Grundlagen und aktuelle Informationen zu C16, C116, VC20 und Plus 4. SONDERHEFT 04/86: ABENTEUERSPIELE 2 Auf 160 Seiten alles über das Programmieren von Abenteuerspielen und Super-Listings zum Abtippen. SONDERHEFT 05/86: C64-GRUNDWISSEN Für alle Einsteiger umfassende Grundlagen und Hilfe-stellungen rund um den C64. SONDERHEFT 06/86: GRAFIK Grafik programmierung des C64, C128 und C128 im C64-Modus. Dreidimensional konstruieren mit »Giga-CAD«. SONDERHEFT 07/86: PEEKs UND POKES Einführungskurs in die wichtigsten Speicherstellen für C64, C16 und C128. Über 30 Seiten Tips& Tricks.

SONDERHEFT 08/86: PWS/4 UND C16 Ausführliche Kurse für schnelle Programme auf C16 und Plus/4 in Maschinensprache und Basic mit Grafik-

Tragen Sie die Nummer des gewünschten Sonderheftes (z.B. 09/85) auf dem Bestellabschnitt der hier eingehefteten Bestell-Zahlkarte ein.

Sprachen Textverarbeitung Tips & Tricks

Assembler	Assembler im Test Teil 1	34	01/8
Basic-	GBasic — Alles drin	28	01/6
Erweiterung	Obasic - Alles dim	40	0176
Etwenerung	Macro-Basic: Die Unterprogramm-Bibliothek	137	06/8
	Darf es etwas mehr sein? — Test Business-Basic	120	08/8
	Das Intellectool	138	09/8
	Formel 64: Das Multitalent	158	12/8
DFÜ	Terminal programme: Übersicht	42	06/8
Datei	Vergleichstest — 7 Dateiverwaltungen auf einen Blic		07/8
Datel	Aufgeräumt mit Mainfile II	157	10/8
Grafik	Malen auf dem Bildschirm (Malprogramme)	34	08/8
Olata,	Grafikprogramme auf einen Blick: Marktübersicht	38	08/8
	Vergleichstest: Grafik-Erweiterungen	37	09/8
Lemen	Softlearning — die weiche Welle des Lernens	40	01/8
pernen	Vokabeltraining mit dem Computer	39	03/8
	Marktübersicht: Lernsoftware	168	10/8
Musik	Musik für den C 64: Übersicht Musiksoftware		
Musik		26	09/8
	The Music System — Zwei auf einen Schlag	164	12/8
Sprachen	Logo — die Sprache für Einsteiger	135	05/8
	Der Ada Trainingskurs auf dem C 64	129	06/8
	Promal — die neue Sprache für Profis?	124	07/8
	Forth-warts mit M&T-Forth 64	126	07/8
	Was leistet Pilot?	121	08/8
	Pascal für Profis (Profi-Pascal)	122	08/8
	Super-Forth 64	144	09/8
	C — die professionelle Programmiersprache für den C 64	140	09/8
	Basic 7.0 — Das Superbasic des C 128	18	10/8
	Comal 80 - die universelle Programmiersprache	151	10/8
	Turbo-Pascal auf dem C 128	30	11/8

# MSE – Abtippen sicher und leicht gemacht

Ähnlich wie der Checksummer ist auch der MSE ein leicht zu bedienendes Hilfsmittel bei der Eingabe von Listings, diesmal jedoch bei reinen Maschinensprache-Programmen.

m Gegensatz zum »Checksummer« aber ist die Eingabe nicht ohne den MSE möglich. Der MSE verringert die Tipparbeit um ein Drittel und schließt Fehleingaben vollkommen aus. Außerdem können Sie die Werte blind eingeben, ohne andauernd auf den Bildschirm schauen zu müssen. Dies wird durch akustische Meldungen realisiert.

MSE ist ein Maschinensprach-Editor, mit dem ein Vertippen ausgeschlossen ist. Eine abgetippte Zeile wird nur angenommen, wenn sie richtig ist. Eine Checksumme am Ende jeder Zeile prüft, ob die richtigen Werte in der richtigen Zeile an der richtigen Stelle stehen. Wenn nicht, ertönt ein Warnsignal, und man beseitigt den Fehler.

War die Zeile korrekt, erklingt ein Gong, und die nächste Zeilennummer wird ausgegeben. Damit ist also auch »blindes« Eintippen möglich; Sie können sich voll auf den Text konzentrieren.

#### So arbeitet man mit MSE

Laden und starten Sie MSE. Zuerst werden der Programmname und die Start- und Endadresse erfragt. Diese Angaben entnehmen Sie dem Kopf des jeweiligen abgedruckten Listings. Der MSE meldet sich dann mit der Zeilennummer der ersten Zeile.

Wenn Sie die Zeile richtig eingegeben haben, erscheint die nächste Zeilennummer und so weiter bis zum Ende. Zum Schluß wird das fertige Programm mit <CTRL+S> auf Diskette oder Kassette gespeichert. Dazu sind keine weiteren Angaben mehr erforderlich. Das Programm kann dann ganz normal wieder geladen und gestartet werden. Wenn Sie nicht alles auf einmal tippen wollen, können Sie jederzeit unterbre-

chen und den eingetippten Teil mit <CTRL+S> speichern. Wollen Sie weiterarbeiten, laden und starten Sie MSE wieder.

Geben Sie auf die Frage nach der Startadresse aber jetzt <L> ein, um Ihr Teilprogramm zu laden. Jetzt können Sie mit <CTRL+N> die Adresse eingeben, an der Sie weitertippen müssen. Wenn Sie sich nicht gemerkt haben, wie weit Sie gekommen sind, geben Sie nach dem Laden <CTRL+M> ein.

Auf die Frage nach der Startadresse antworten Sie mit der Anfangsadresse, die links in der Kopfzeile auf dem Bildschirm steht. Nun wird Ihr Programm aufgelistet. Mit <SPACE> wird das Listen fortgesetzt, mit <STOP> abgebrochen. Das Ende Ihres Programmteils erkennen Sie sehr einfach daran, daß nur noch der Wert »AA« in der Zeile steht. Die Adresse dieser Zeile müssen Sie anschließend mit <CTRL+N> eingeben. Das Programm ist nur mit <RUN/STOP+RESTORE> zu verlassen. Speichern Sie aber vorher unbedingt immer Ihren Text.

#### Hinweise zum Abtippen

Vor dem Abtippen oder späteren Wiederladen des MSE-Laders müssen Sie unbedingt folgende Zeile eingeben:

POKE 43,1: POKE 44,32: POKE 8192,0: NEW

Den MSE-Lader brauchen Sie nur einmal. Nach erfolgreichem Abtippen und Starten mit RUN geht der Lader verloren, und es wird das endgültige Programm MSE V1.0 erzeugt. So gehen Sie vor:

Starten Sie das Programm mit RUN. Fehlerhafte Zeilen werden angezeigt und müssen korrigiert werden, bis der Lader zum »READY« durchläuft. Jetzt müssen Sie das fertige MSE-Programm speichern. Dazu brauchen Sie nur < RETURN > zu drücken, weil die erforderlichen Angaben schon auf dem Bildschirm stehen. (Kassettenbesitzer müssen in Zeile 343 die letzte Zahl in »1« abändern.) Ab jetzt können Sie »MSE W1.0« dreckt, also ohne den DATA-Lader, benutzen. MSE V1.0 wird ganz normal mit »,8« geladen (keine POKEs notwendig).

(N. Mann/D. Weineck/gk)

#### MSE-Befehle:

WOL Deferre.		
<del></del>	löscht die letzte Eingabe.	
<ctrl+s></ctrl+s>	speichert das eingetippte Programm ab.	
<l> oder</l>	lädt ein Programm. Start- und Endadresse wer-	
<ctrl+l></ctrl+l>	den automatisch ermittelt.	
<ctrl+m></ctrl+m>	listet den Speicherinhalt. Abbruch mit STOP-	
	Taste, weiter mit Leertaste.	
<ctrl+n></ctrl+n>	erlaubt die Eingabe einer neuen Adresse zum	
	Weitertippen.	
<ctrl+p></ctrl+p>	gibt ein MSE-Listing auf dem Drucker aus.	

100	REM ********	<091>
110	REM *	<159>
120	REM * M S E LADER *	<206>
130	REM *	<179>
220	REM ******************	<211>
230	REM	<036>
240	DIM H(75): FOR I=0 TO 9	<113>
250	H(48+I)=I: H(65+I)=I+10:NEXT	<041>
260	FOR I=2048 TO 3755 : READ A\$	<198>
270	H=ASC(LEFT\$(A\$,1)):L=ASC(RIGHT\$(A\$,1))	<199>
	D=H(H)*16+H(L):S=S+D:POKE I,D	<219>
290	A=A+1: IF A<20 THEN NEXT: A=-1	<141>
300	PRINT " ZEILE: "; 1000+Z;	<011>
310	READ V : Z=Z+1: IF V=S THEN 330	<218>
320	PRINT"PRUEFSUMMENFEHLER !":STOP	<138>
330	IF ACO THEN 341	<221>
340	S=0:A=0:PRINT:NEXT	<046>
341	PRINT" (CLR)PQ43,1:PQ44,8:PQ45,172:PQ46	
	,14	<010>
342	POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:PO	
	KE 198,3	(249)

-	PRINT" (3DOWN) SAVE"CHR\$ (34) "MSE V1.0"CH	
	R\$(34)",8	<171)
344	END	(092)
1000	DATA 00,08,08,0A,00,9E,32,30,36,31,00	
	,00,00,A2,08,A9,36,85,A4,A9, 1247	<119>
1001	DATA 08,85,A5,A9,00,85,A6,A9,B0,85,A7	
	,AØ,ØØ,B1,A4,91,A6,C8,DØ,F9, 2888	(054)
1002	DATA E6, A5, E6, A7, CA, DØ, F2, A9, 36, 85, Ø1	
	,4C,00,B0,20,D1,B1,A9,06,BD, 2787	<144>
1003	DATA 21,00,A9,03,80,20,00,80,86,02,A0	
	,B3,A9,74,20,FF,B1,A0,B3,A9, 2667	(237)
1004		
	,02,C8,C9,0D,D0,F5,88,F0,D2, 2912	(217)
1005		
	,B1,A0,B3,A9,CF,20,FF,B1,20, 2323	(013)
1006		
	,85,61,20,A7,B4,D0,20,A0,B3, 2864	<199>
1007	그렇게 되었다면 내가들은 생물에는 그 사람은 사람들은 사람들이 있다면 하는데 하는데 하는데 하는데 그렇게 하는데	200000000000000000000000000000000000000
Para de la constante de la con	.8E,84,85,5F,20,A7,B4,D0,0A, 2624	<091>

Der MSE zum bequemen Abtippen von Maschinenprogrammen

1008	DATA A5,61,C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20	/1175
1009		<167>
1010	,90,EF,4C,FB,B4,A2,02,86,58, 3118 DATA A9,A6,A0,9D,20,F2,B1,20,E4,FF,F0	<152>
1011	,FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970 DATA C9,3A,90,0B,C9,41,B0,07,C9,14,D0	<231>
	,0F,4C,0B,B1,20,D2,FF,A6,5B, 2322	<121>
1012	,26,C9,0C,D0,03,4C,0B,B6,C9, 2685	<057>
	DATA 13,D0,03,4C,8B,B5,C9,0D,D0,03,4C,BA,B4,C9,10,D0,03,4C,6B,B5, 2282	<225>
1014	DATA C9,0E,D0,06,20,5F,B4,4C,64,B1,4C ,92,B0,A5,F9,20,02,B1,0A,0A, 2132	<208>
1015	DATA 0A,0A,85,F9,A5,F8,20,02,B1,05,F9,60,C9,3A,90,02,69,08,29,0F, 1950	<092>
1016	ĎATÁ 60,A6,59,E0,08,90,1F,A6,58,E0,02 ,B0,06,20,D2,FF,4C,BE,B0,C6, 2509	<188>
1017		<197>
1018	DATA E0,08,80,03,40,92,80,20,D2,FF,A6	
1019		<049>
1020	,4A,4A,20,59,B1,68,29,0F,C9, 2419 DATA 0A,90,02,69,06,69,30,4C,D2,FF,A2	<035>
1021	,FC,9A,20,D1,B1,20,48,B2,20, 2261 DATA EA,B1,20,9F,B2,A5,FC,20,4E,B1,A5	<073>
1022	,FB,20,4E,B1,20,ED,B1,A9,3A, 2860 DATA A0,20,20,F2,B1,A9,00,85,59,20,8E	<148>
	,80,20,ED,81,A4,59,20,EF,80, 2530 DATA 91,FB,CB,84,59,C0,08,90,EC,20,10	<233>
	,82,A9,12,20,D2,FF,20,8E,80, 2657	<105>
	DATA 20,EF,B0,C5,FF,F0,0D,20,43,B3,A9,14,A0,14,20,F2,B1,4C,A2,B1,2665	<034>
	DATA A9,92,20,D2,FF,20,33,B2,20,E0,B2,20,3F,B2,90,9F,4C,8B,B5,A9, 2648	<123>
1026	DATA 93,20,D2,FF,A2,00,A9,03,9D,00,D8,9D,00,D9,9D,00,DA,9D,00,DB, 2476	<237>
	DATA E8, DØ, EF, 60, A9, ØD, 2C, A9, 20, 4C, D2	<160>
1028	DATA E4,FF,F0,FB,60,84,5D,85,5C,A0,00,81,5C,F0,06,20,D2,FF,C8,D0,3100	<077>
	DATA F6,60,A5,F8,85,5A,A0,00,84,58,B1,F8,18,65,5A,85,5A,90,02,E6, 2606	<156>
1030	DATA 5B,06,5A,26,5B,C8,C0,08,90,EC,A5	<219>
1031	,5A,65,5B,85,FF,60,18,A5,FB, 2467 DATA 69,08,85,FB,90,02,E6,FC,60,A5,FB	
1032	,C5,5F,A5,FC,E5,60,60,A0,B3, 3106 DATA A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B9,00,02,20	<183>
1033	,D2,FF,CC,00,02,C8,90,F4,A9, 2692 DATA 10,ED,00,02,AA,20,ED,B1,CA,D0,FA	<098>
1034	,A5,62,20,4E,B1,A5,61,20,4E, 2453 DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F	<236>
1035	,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2	<@38>
	,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01	<161>
	,60,A7,A0,85,A4,A7,78,85,A6, 2745 DATA A7,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1	<204>
	,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671	<208>
	DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0, 2503	<251>
	DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4, 2776	<000>
1040	DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,D4,A9,00,8D,00,D4, 2413	<126>
1041	DATA A0,80,20,09,83,A9,10,8D,04,D4,60,A2,FF,CA,D0,FD,88,D0,F8,60,2914	<240>
1042	ĎATÁ A9,0É,8Ď,18,D4,A9,2Ď,8Ď,05,D4,A9,A5,8D,06,D4,A9,21,8D,04,D4,2385	<119>
1043	DATA A9,07,80,01,04,A9,05,80,00,04,A0,FF,20,09,B3,A9,20,80,04,D4,2250	<078>
1044	DATA A9,00,8D,01,D4,8D,00,D4,60,38,20	
1045	,FØ,FF,8A,48,98,48,18,AØ,06, 2179 DATA A2,18,20,FØ,FF,AØ,B4,A9,0A,20,FF	<175>
1046	,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931 DATA A2,1D,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68	<093>
1047	,A8,68,AA,18,4C,FØ,FF,ØD,ØD, 2704 DATA ØD,20,20,20,20,20,20,4D,41,53	<088>
	,43,48,49,4E,45,4E,53,50,52, 1144 DATA 41,43,48,45,20,2D,20,45,44,49,54	<216>
and the second	,4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20, 1023	<@38>

1049	DATA 20,20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E,4D	
1050	,41,4E,4E,20,26,20,44,2E,57, 1128 DATA 45,49,4E,45,43,4B,00,0D,0D,0D,20	<206>
	,20,20,50,52,4F,47,52,41,4D, 1102	<117>
1051	DATA 4D,4E,41,4D,45,20,3A,20,00,0D,0D,20,20,20,53,54,41,52,54,41,1073	<095>
1052	DATA 44,52,45,53,53,45,20,3A,20,24,00	(0,0)
1053	,0D,0D,20,20,20,45,4E,44,41, 1014 DATA 44,52,45,53,53,45,20,20,20,3A,20	<129>
1000	,24,00,92,05,20,50,52,4F,47, 1171	<217>
1054	DATA 52,41,4D,4D,20,3A,20,00,12,20,20,2A,2A,2A,2A,46,41,4C,53,43, 1024	<027>
1055	DATA 48,45,20,45,49,4E,47,41,42,45,20	102//
1054	,2A,2A,2A,20,20,92,00,0D,0D, 1058 DATA 2A,2A,2A,20,45,4E,44,45,20,2A,2A	<098>
1056	,2A,00,13,05,20,20,12,44,92, 920	<148>
1057		/075>
1058	,92,41,50,45,0D,00,13,20,20, 1151 DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45	<035>
	,52,00,20,D1,B1,20,48,B2,A0, 1606	<012>
PEGNI	DATA B3,A9,CF,20,FF,B1,20,8E,B4,85,FC,20,8E,B4,85,FB,C5,61,A5,FC, 3207	<251>
1060	DATA E5,62,90,23,A5,FB,C5,5F,A5,FC,E5	
1061	,60,80,19,20,A7,B4,D0,14,60, 2860 DATA 20,A7,B4,F0,0C,85,F9,20,A7,B4,F0	<112>
	,05,85,FB,4C,EF,B0,68,68,20, 2749	<088>
1062	DATA 43,B3,4C,5F,B4,20,CF,FF,C9,4C,D0,09,20,D1,B1,20,48,B2,4C,0B, 2372	<046>
1063	DATA B6,C9,0D,60,A9,00,85,5E,20,5F,B4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1004	,20,EA,B1,20,0D,B5,24,5E,30, 2042 DATA 05,20,E4,FF,F0,FB,20,E1,FF,F0,26	<120>
100	,20,9F,B2,24,5E,10,09,20,4E, 2435	<198>
1065	DATA B5,20,0D,B5,20,60,B5,20,33,B2,20	<207>
1066	,3F,82,90,D7,A0,84,A9,28,20, 2190 DATA FF,B1,20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00	(20//
1047	,85,5E,A5,61,85,FB,A5,62,85, 3056	<240>
1067	DATA FC,20,E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20,4E,B1,A5,FB,85,FF,20,4E,B1,A9, 3003	<221>
1068	DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED,B1	7070×
1069	,B1,FB,20,4E,B1,C8,C0,08,90, 2566 DATA F3,20,ED,B1,24,5E,30,03,A9,12,2C	<070>
N. STREET, S.	,A9,20,20,D2,FF,20,10,B2,A5, 2190	<059>
10/0	DATA FF,20,4E,B1,A9,92,20,D2,FF,4C,EA,B1,A9,FF,85,B8,85,B9,A9,04, 3073	<029>
1071	DATA 85,8A,20,C0,FF,A2,FF,4C,C9,FF,20	<4.00\
1072	,CC,FF,A9,FF,4C,C3,FF,20,5F, 3315 DATA B4,A9,80,85,5E,20,4E,B5,20,48,B2	<189>
	,A2,24,A9,2D,20,D2,FF,CA,D0, 2596	<111>
1073	DATA FA,20,EA,B1,20,EA,B1,20,60,B5,4C ,C1,B4,20,B8,B5,A6,5F,A4,60, 2812	<015>
1074	DATA A9,61,20,DB,FF,B0,0A,20,B7,FF,29	
1075	,BF,D0,03,4C,FB,B4,A9,01,20, 2577 DATA C3,FF,20,68,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF	<201>
	,B1,20,F9,B1,4C,FB,B4,20,68, 2921	<237>
1076	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,06,A2,01,C9, 2717	<213>
1077	DATA 54,00,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00	12107
1078	,EØ,01,FØ,1A,A9,40,8D,20,02, 2403 DATA A9,3A,8D,21,02,B9,01,02,99,22,02	<101>
10/6	,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0, 2182	<127>
1079	DATA 0C,89,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02	/02E\
1080	,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6	<025>
	,89,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9, 2800	<022>
1081	DATA 60,85,89,20,C0,FF,80,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5, 2911	<053>
1082	DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5	
1083	,FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,85, 2663 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5	<214>
	,86,5F,84,60,A5,BA,C9,01,D0, 2639	<131>
1084	DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62,4C,FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2, 2300	<120>
1085	DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60, 1230	<214>
0 64	'er	
	100 E	

MSE (Schluß). Dieses Listing können Sie (müssen aber nicht) mit dem Checksummer 64 V3 in dieser Ausgabe eingeben.

## **Ausführliches Directory**

Um sich einen Überblick über den Inhalt einer Diskette zu verschaffen, benötigt man ein ausführliches Directory und einen Ausdruck der BAM. Mit diesem Listing können Sie beides haben.

it dem Programm »EX.DIR & BAM« können Sie übersichtlich und ausführlich Directory und BAM einer Diskette ausgeben. Die Ausgabe kann dabei wahlweise auf Bildschirm oder Drucker erfolgen. Sie müssen nur das Listing mit dem Checksummer abtippen.

Das Programm wird ganz normal mit RUN gestartet, da es sich um ein Basic-Programm handelt. Nach dem Starten kann man entscheiden, ob der Ausdruck auf Drucker oder Bildschirm erfolgen soll. Das Programm wurde für einen Star SG-10 mit Wiesemann-Interface geschrieben, es läuft aber auch mit allen Commodore-Druckern und Kompatiblen, da es über OPEN1,4,7 den Commodore-Groß/Klein-Modus ansteuert

Nach der Wahl des Ausgabegerätes kommen Sie in ein Menü, in dem Sie entscheiden können, ob Sie die BAM oder das erweiterte Directory ausgegeben haben möchten. Die BAM wird sofort nach Eingabe ausgedruckt. Wollen Sie ein Directory haben, so werden Sie erst noch gefragt, ob die gelöschten Files mitangezeigt werden sollen oder nicht. Es werden aber nur die gelöschten Files des aktuellen Directoryblocks aufgelistet. Wenn man zum Beispiel die letzten acht Files einer Diskette gelöscht hat, so werden nicht mehr alle

mitangezeigt, weil das Directory auf jeden Fall um einen Block kürzer geworden und somit dieser Block, in dem die Daten der gelöschten Files noch stehen, nicht mehr als Directoryblock gekennzeichnet ist.


#### Hinweise zum Abtippen

Alle REM-Zeilen können weggelassen werden, da sie vom Programm nicht angesprungen werden. Allerdings leidet dadurch die Übersichtlichkeit ganz gewaltig. Der Leerstring 11\$ in Zeile 40 sollte mindestens 29 Spaces enthalten, damit die Zeile mit der Abfrage des Ausgabegerätes vollständig gelöscht wird.

Wer das Programm für andere Drucker umschreiben will, kann sich auf die Zeile 165 beschränken, um die Sekundäradresse zu ändern. Allerdings sollte man die Filenummer 1 beibehalten, damit man nicht alle PRINT #-Statements ändern muß. Wem allerdings nicht gefällt, daß alle Filenamen klein geschrieben werden, muß größere Änderungen am Programm vornehmen. In Zeile 30 müssen alle Filetypen klein geschrieben werden. Zeile 165 muß folgendermaßen umgeschrieben werden: 165 OPEN1,GA. Man muß noch zwischen 205 und 210 die Zeile 207 PRINT CHR\$(142) einfügen, und ab Zeile 2000 dürfen alle PRINT-Statements nur Kleinbuchstaben enthalten.

In Zeile 10 wurden die Variablen i und m mit Dummies belegt, damit sie ganz am Anfang der Variablenliste stehen und so schneller gefunden werden können.

(Wolfgang Friedrich/bs)



```
500
     REM UNTERPROGRAMME
501
     RFM ********
                                                         <051>
505
     REM DISKNAME UND ID AUSLESEN
                                                         <156>
506
     RFM *****************
                                                         <049>
     MN=D
510
                                                         (216)
     MN=MN+1: IF ASC(5$(143+MN))<>160 THEN D
520
     N$=DN$+S$ (143+MN) : GOTO 520
                                                         < 027>
     FOR I=0 TO 4: ID$=ID$+S$(162+I):NEXT
530
                                                         < 193>
540
     RETURN
                                                         < 090 >
600
     REM FORMATIEREN
                                                         (167)
     REM ********
                                                         <208>
     F$=STR$(INT(F))
                                                         (232)
     IF F=0 THEN 620
                                                         <143>
615 IF F<1 THEN PRINT#1," ":
                                                         < 054>
     FOR II=1 TO 5+SP-LEN(F$):PRINT#1," ";:
     NEXT
                                                         <012>
     RETURN
                                                         <180>
700
     REM STARTADOR PROG
                                                         (244)
701
     REM *********
                                                         <253>
    OPEN 15,8,15,"I0":GOSUB 910
OPEN 2,8,2,"#":GOSUB 910
PRINT#15,"U1:2,";0;FT;FS
PRINT#15,"B-P:2,0"
GET#2,A*,A*,L*:IF L*=""THEN L*=NU*
GET#2,H*:IF H*=""THEN H*=NU*
                                                         <172>
                                                         <071>
730
                                                         <020>
740
                                                         <234>
<077>
                                                        <117>
780
     SD=256*ASC(H$)+ASC(L$):CLOSE 2:CLOSE 1
                                                         <184>
790
    RETURN
                                                         <086>
900
    REM FEHLERKANAL
                                                         <008>
901
     DEM *******
                                                         <254>
910
     INPUT#15,Y1,Y$,Y2,Y3:IF Y1=0 THEN RETU
                                                        <203>
920 PRINT Y1; CHR$(18) Y$ CHR$(146), Y2, Y3; CL
     OSE 1: CLOSE 2: CLOSE 15: RETURN
                                                        <016>
1000 REM EINEN SEKTOR LESEN
                                                        (224)
1001 REM ***********
                                                        <026>
1010 OPEN 15,8,15,"I0":GOSUB 910
1020 OPEN 2,8,2,"#":GOSUB 910
1030 PRINT#15,"U1:2,""0";T;S
1040 PRINT#15,"B-P:2,0"
1050 PRINT#15,"M-R"CHR$(0)CHR$(5)
                                                        (218)
                                                        <117>
                                                        (189)
                                                        <026>
1060 GET#2,S$(0): IF S$(0)=""THEN S$(0)=NU$ <070>
```

10890   BCT#2, \$\$ (1) : IF   \$\$ (1) = "THEN   \$\$ (2) =	1070	NT=ASC(S\$(0))	<214>	2540	IF D<>.5 THEN D=INT(D):GOTO 2520	<080
1896 NS=ABC (S\$(1))	1080	GET#2.S\$(1): IF S\$(1)=""THEN S\$(1)=NU\$	<095>	2580	D=LEN(BI\$): IF D=B THEN RETURN	<0006
REM BAM ANZEIGEN		5.4분 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1		2590	FOR K=8-D TO 1 STEP-1	<236
REM BAM ANZEIGEN	1110	FOR I=2 TO 255:GET#2.S\$(I):IF S\$(I)="		2600	BI\$=BI\$+"*"	<207
2000 REM BAM ANZEIGEN 2010 1 REM *********** 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ************ 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ***********************************	-	"THEN S\$(I)=NU\$		2610	NEXT	< 080
2000 REM BAM ANZEIGEN 2010 1 REM *********** 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ************ 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ***********************************	1120	NEXT	<114>	2620	RETURN	<138
2000 REM BAM ANZEIGEN 2010 1 REM ************ 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ************ 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ************ 2020 1 REM ***********************************		CLOSE 2: CLOSE 15	<034>	3000	REM EXT. DIR	<223
2000 REM BAM ANZEIGEN 2010 1 REM *********** 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ************ 2020 1 REM *********** 2020 1 REM ***********************************		RETURN	<023>	3001	REM ******	<010
18   18   18   18   18   18   18   18		REM BAM ANZEIGEN	<194>	3002		<187
18   18   18   18   18   18   18   18		REM ********	<220>	3003	GET A\$: IF A\$=""THEN 3003	<197
2012 GOUB 510 2016 PRINT#1, "C7SPACE)"CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2016 PRINT#1, "C7SPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2016 PRINT#1, "C7SPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2018 PRINT#1, "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2019 PRINT#1, "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2020 PRINT#1, "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2020 PRINT#1, "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$ 2020 PRINT#1, CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$CHR\$ (34) "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$CHR\$ (34) "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) DN\$CHR\$ (34) "CSPACE)"ID\$CHR\$ (18) CHR\$ (34) CHR\$ (35) CHR\$ (34) CHR\$ (34) CHR\$ (35) CHR\$ (34) CHR\$ (34) CHR\$ (35) CHR\$ (34) CHR\$ (35) CHR\$ (3		PRINT CHR\$(147)	<004>	3004	IF A\$="J"THEN DM=1:GOTO 3007	<234
2016 PRINT#1, "(7SPACE)"CHR*(18) CHR*(34) DN* CHR*(34)" (2SPACE)"ID\$CHR*(146) 2016 PRINT#1, "(2SPACE)"ID\$CHR*(146) 2018 PRINT#1, "(2SPACE)"CHR*(146) 2019 PRINT#1, "(2SPACE)"CHR*(1246) 2026 PREDITO*" (2SPACE) (225PACE) (225PACE	Marco Walle		<002>	3005	PRINT: DM=Ø	<187
CHR*(34)" (2SPACE)" ID\$CHR*(146)  PRINT#1," (2SPACE)EC*" (2SPACE)   C\$*" (2SPA	THE PROPERTY OF		<226>	3007	PRINT CHR\$(147)	<242
CHR*(34)" (2SPACE)" ID\$CHR*(146)  PRINT#1," (2SPACE)EC*" (2SPACE)   C\$*" (2SPA				3010	T=18:S=0:GOSUB 1010	<242
PRINT#1, "(2SPACE) B"C*" (2SPACE) L"C*" (2SPACE) L"C*" (2SPACE) B"C*" (2SPACE) L"C*" (2SPACE) L"				3020	GOSUB 510	<218
SPACE) 0"C*" (2SPACE) C"C*" (2SPACE) K 012 345678901234567890 SEKTOR"C\$  2020 FOR I=1 TO 35  2020 FOR I=1 TO 35  2020 SPEASC (5\$(1*4))  2020 (\$0\$ FOR SEASC (\$\$(1*4))  2020 (\$0\$ SPACE) (\$1157)  2020 (\$157 SPACE) (\$1157 SPACE) (\$1157)  2020 (\$157 SPACE) (\$1157 SPACE	2018		The state of the s	3030	PRINT#1.CHR\$(1B)CHR\$(34)DN\$CHR\$(34)"{	
345678901234567890 SEKTOR"C\$ (119) 2020 FOR I=1 TO 35 (158) 2030 BF=BASC (\$\$ (I*4)) (059) 2040 FOR J=1 TO 3 (115) 2050 Q*=STR*(ASC (S\$ (I*4+J))) (091) 2050 Q*=STR*(ASC (S\$ (I*4+J))) (091) 2060 GOSUB 2505 (133) 2070 B*=B*+B1\$ (133) 2080 FOR I=0 TO 7 3070 M=I*32+2:MN=Q*:NF*="" 3080 FOR I=0 TO 7 3080 FOR I=0 TO 7 3070 M=I*32+2:MN=Q*:NF*="" 3080 FOR I=0 TO 7 3090 NFT 3090 FOR I=0 TO 7 3090 NFT 3090 FOR I=0 TO 7 3090 NFT 3090 FOR I=0 TO 7 3090 FOR I=0 TO 7 3090 FOR I=0 TO						<195
#1,664-GL" BLOCKS FREE":RETURN  #1,664-GL" BLOCKS FREE": #1  #1,664-GL BLOCKS FREE": #1  #1,664-GL BLOCKS FREE": #1  #1,664-GL				3040		23277130777
2030 BF=ASC(\$\$(1*4)) 2040 FOR J=1 TO 3 2050 Q8=STR*(ASC(\$\$(1*4+J))) 2050 Q8=STR*(ASC(\$\$(1*4+J))) 2050 Q8=STR*(ASC(\$\$(1*4+J))) 2050 Q8=STR*(ASC(\$\$(1*4+J))) 2050 Q8=STR*(ASC(\$\$(1*4+J))) 2050 Q8=B*+B1\$ 2050 Q8=B*+B1\$ 2050 T=TASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TF=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TS=ASC(\$\$(M+2)):TS=ASC(\$\$(M+1)):FS=ASC(\$\$(M+2)):TS=	מכומי					<210
2866 GGSUB 2505 2707 B\$=B\$+B1\$ 2707 B\$=B\$+B1\$ 27080 NEXT 28080 NEXT 28080 NEXT 28080 IF TZ<9 THEN PRINT#1," ";	20130	RF=ASC (S\$ (T*4))		3050		<201
2866 GGSUB 2505 2707 B\$=B\$+B1\$ 2707 B\$=B\$+B1\$ 27080 NEXT 28080 NEXT 28080 NEXT 28080 IF TZ<9 THEN PRINT#1," ";	201401	FOR J=1 TO 3		3060	FOR I=0 TO 7	<079
2866 GGSUB 2505 27070 B\$=B\$+B1\$ 27080 NEXT 2868 NEXT 2868 IF TZ<9 THEN PRINT#1," ";	2050	D\$=STR\$(ASC(S\$(T*4+J)))		3070	M=I *32+2: MN=Ø: NF\$=""	<020
2070   8\$=8\$+81\$   33	MAD	GOSUR 2505	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	3080	FT=ASC(S\$(M+1)):FS=ASC(S\$(M+2)):TF=AS	
2080 NEXT 2085 IF TZ<9 THEN PRINT#1,T"; 2085 IF TZ<9 THEN PRINT#1,TZ; 2090 TZ=TZ+1:PRINT#1,TZ; 2010 IF TZ<18 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,21)"(3 2085 IF TZ<9 THEN NF\$=NF\$+S\$ (M+2+MN)):IF TE<>160 2100 IF TZ<18 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(5 2110 IF TZ<25 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(5 2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(6 2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(6 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2130 IF TZ<31 THEN PRINT#1,""; 2131 IF BF<10 THEN PRINT#1,""; 2132 IF TZ<31 THEN PRINT#1,""; 2135 IF BF<10 THEN PRINT#1,""; 2140 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE" 2140 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE" 2150 IF TZ<9 THEN BI\$="":"RETURN 2160 B\$="":NEXT 2170 PRINT#1,C*"(11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" 2180 RETURN 2280 RETURN 2500 REM ***********************************					C (S\$ (M) ) AND 15: SD=0	<042
2099 T7=T7+1:PRINT#1,T%;	oracora	NEVT		3085	IE DM=Ø AND ET=Ø THEN 3200	<111
2000 TZ=TZ+1:PRINT#1,TZ; 2100 IF TZ<18 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,21)"(3 SPACE)";:GOTO 2135 2110 IF TZ<25 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(5 SPACE)";:GOTO 2135 2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(5 SPACE)";:GOTO 2135 2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,18)"(6 SPACE)";:GOTO 2135 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2130 PRINT#1,BFT BLOCKS FREE" 2140 PRINT#1,BFT BLOCKS FREE" 2150 IF TZ<318 THEN GF=GF+BF 2160 B*="":NEXT 2160 B*="":NEXT 2170 PRINT#1,C*"(11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" 2260 REM DEZ->DUAL 2500 REM DEZ->DUAL 2500 REM M******* 2500 IF Q*=" 0"THEN BI*="*******":RETURN 2500 TIF Q*=" 0"THEN BI*="*******":RETURN 2500 TIF Q*=" 0"THEN BI*="*******":RETURN 2500 TIF Q*=" 0"THEN BI*="*******":RETURN 2510 D=VAL(Q*):BI*="":Z=0 25210 TZ-Z+1:D=D/2:IF D<>INT(D) THEN BI*=BI*+ "":GOTO 2540  LAND TE>10 D**(P*+*********************************	2005	TE T7/9 THEN PRINT#1 " "+		3090	MN=MN+1: TE=ASC (S\$ (M+2+MN) ): IF TE<>1AD	
TD 3090  TF TZ<18 THEN PRINT#1, LEFT* (B*, 21) " (3 SPACE)"; GOTO 2135  2110 IF TZ<25 THEN PRINT#1, LEFT* (B*, 19) " (5 SPACE)"; GOTO 2135  2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1, LEFT* (B*, 19) " (6 SPACE)"; GOTO 2135  2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1, LEFT* (B*, 18) " (6 SPACE)"; GOTO 2135  2130 PRINT#1, LEFT* (B*, 17) " (7SPACE)";				1 00.0		
SPACE)"; :GOTO 2135 2110 IF TZ<25 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,19)"(5 SPACE)"; :GOTO 2135 2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1,LEFT*(B*,18)"(6 SPACE)"; :GOTO 2135 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)"; 2140 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE" 2150 IF TZ<>18 THEN GF=GF+BF 2150 IF TZ<>18 THEN GF=GF+BF 2170 PRINT#1,C*"(11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" 2180 RETURN 22801 RETURN 22801 RETURN 2505 IF Q*=" 0"THEN BI*="":RETUR N 2507 IF Q*=" 0"THEN BI*="********":RETURN 2507 IF Q*=" 0"THEN BI*="********":RETURN 2507 IF Q*=" 0"THEN BI*="*********":RETURN 2507 Z=Z+1:D=D/2:IF D<>INT(D) THEN BI*=BI*+ "":GOTO 2540  Listing *EX.DIR & BAM«. Beachten Sie bitte die	2100	TE T7(18 THEN PRINT#1_LEFT\$(8\$,21)"(3				<178
2110 IF TZ<25 THEN PRINT#1,LEFT\$(B\$,19)"(5	LINE		< MB2>	3095		<075
SPACE)";:GOTO 2135 2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1, LEFT*(B*,18)" (6	2110					
2120 IF TZ<31 THEN PRINT#1, LEFT\$ (B\$, 18) " (6				0.00		<180
SPACE)";:GOTO 2135  130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)";  2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)";  2131 F BF<10 THEN PRINT#1,"";  2132 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE"  2133 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE"  2140 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE"  2150 IF TZ<>18 THEN GF=GF+BF  2160 B*="":NEXT  2170 PRINT#1,C*"(11SPACE)"GF" BLOCKS FREE"  2180 RETURN  22801 RETURN  22801 REM *********  22801 REM *********  22801 REM *********  2380 PRINT#1," ";FT;  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3180 PRINT#1," ";FT;  3175 IF FS<10 THEN PRINT#1," ";  3170 PRINT#1," ";  3170 PRINT#1,L"(3SPACE)"CHR* (34)NF*;CHR* (34)NF	2120			3120		<160
2130 PRINT#1,LEFT*(B*,17)"(7SPACE)";	2170	프루테트 시간 프로그램 살아보는 기업 입장에서는 그렇게 사용되었다. 이 시작 경영에 제 하는 사람들이 되어 있다. 그렇게 함께 하는 그 그것은		CONTRACTOR CONTRACTOR		<002
2135 IF BF<10 THEN PRINT#1," "; <022> 2140 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE" <227> 2150 IF TZ<>18 THEN GF=GF+BF	2130					
2140 PRINT#1,BF" BLOCKS FREE" 2150 IF TZ<>18 THEN GF=GF+BF 2160 B\$="":NEXT 2170 PRINT#1,C\$"(11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" 2200 RETURN 2500 REM DEZ->DUAL 2501 REM ********* 2507 IF Q\$=" 0"THEN BI\$="*********":RETURN 2507 IF Q\$=" 0"THEN BI\$="**********":RETURN 2507 IF Q\$=" 0"THEN BI\$="**********":RETURN 2507 IF Q\$=" 0"THEN BI\$="************************************				and the second of the second	at the state of th	<253
2170 PRINT#1,C\$" (11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" <220> 2180 RETURN				3140	PRINT#1 FT\$(TE):"(2SPACE)":	<090
2170 PRINT#1,C\$" (11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" <220> 2180 RETURN		- 2. 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (		3145	IE ET<10 THEN PRINT#1." ":	<037
2170 PRINT#1,C\$" (11SPACE)"GF" BLOCKS FREE" <220> 2180 RETURN				3170	PRINT#1 " "-FT-	<106
2180 RETURN				3175	TE ESCION THEN PRINTED " ".	<031
N (157) 2507 IF Q\$=" Ø"THEN BI\$="************************************	2100	DETUDN	(206)	3190	PRINT#1 " ".EG. " (TCPACE) "  FET# (1   # A-	1001
N (157) 2507 IF Q\$=" Ø"THEN BI\$="************************************	2500	PEM DE7-SDIAL	(148)	0100		<145
N (157) 2507 IF Q\$=" Ø"THEN BI\$="********":RETURN (022) 2510 D=VAL(Q\$):BI\$="":Z=Ø (167) 2520 Z=Z+1:D=D/2:IF D<>INT(D)THEN BI\$=BI\$+ ".":GOTO 2540  Listing »EX.DIR & BAM«. Beachten Sie bitte die	2501	DEM *******	(099>	CORRECTION	14. SP=2. SOSUB A10. PRINT#1 .1 /4	<000
N (157) 1507 IF Q\$=" 0"THEN BI\$="*******":RETURN (022) 1510 D=VAL(Q\$):BI\$="":Z=0 (167) 1520 Z=Z+1:D=D/2:IF D<>INT(D)THEN BI\$=BI\$+ ".":GOTO 2540  Listing »EX.DIR & BAM«. Beachten Sie bitte die	505	TE D\$=" 255"THEN RI\$="" RETUR	W. Lake	3100	TE TECOM THEN GI =GI +I	<132
5510 D=VAL (Q\$);BI\$="";Z=0	Luc.	N	(157)	3270	NEXT	<162
2510 D=VAL (Q\$):BI\$="":Z=0	2507			3200	COTO 3040	<246
Z=Z+1: D=D/2: IF D<>INT (D) THEN BI\$=BI\$+  ".": GOTO 2540  Listing »EX.DIR & BAM«. Beachten Sie bitte die				3210	0010 0070	1470
".":GOTO 2540 <084> Listing »EX.DIK & BAM«. Beachten Sie bitte die				200	A THE STATE OF THE	
	2020			Listin	g »EX.DIR & BAM«. Beachten Sie bitte die	
253Ø BI\$=BI\$+"*" <135> Eingabehinweise auf Seite 97.	2530		12000 TO 10000 TO			

## **Autostart C128**

Dieses Programm veranlaßt den C128 beim Einschalten oder einem Reset dazu, ein Basic-Programm zu laden und zu starten.

as Pinzip des Autostarts beruht auf dem Vorhandensein eines Boot-Sektors, der vom C 128 bei jedem Kaltstart (Reset oder Einschalten) auf der Diskette gesucht wird. Dabei handelt es sich um den Sektor 0 auf Spur 1, den das Programm manipuliert.

Nach dem Start des Generatorprogramms (Listing) erscheint ein Titelbild, auf dem eine kurze Erklärung ausgegeben wird.

Drückt man nun eine Taste, so wird auf die Diskette zugegriffen, um festzustellen, ob der Boot-Sektor bereits belegt ist. Dies geschieht mit Hilfe des Block-Allocate-Befehls des DOS, der normalerweise einen Block als belegt kennzeichnet. Wird dieser Befehl auf einen schon belegten Block angewendet, so meldet das DOS einen NO BLOCK-Fehler. Ist dies der Fall, so stellt das Programm drei Möglichkeiten zur Auswahl:

#### 1. Block freigeben

Dies sollte man nur wählen, wenn man sich ganz sicher ist,

daß dieser Block nicht belegt ist. Andernfalls kann ein auf der Diskette befindliches Programm zerstört werden.

#### 2. Erneuter Versuch

Bei Lesefehlern können hiermit weitere Leseversuche ausgeführt werden.

#### 3. Abbrechen

Es kann nun eine Nachricht eingegeben werden, die der Computer beim Laden ausgibt. Diese kann in Anführungszeichen stehen und damit auch Steuerzeichen enthalten.

Anschließend werden Sie aufgefordert, den Namen des zu ladenden Programms einzugeben.

Ist dies geschehen, schreibt der Computer den Block in den Puffer #6 und veranlaßt anschließend die Floppy-Station, diesen auf Diskette zu speichern.

Der Boot-Sektor besitzt die folgende Aufteilung:

Der Boot-Sekto	r besitzt	die folgende Auftellung:
Byte-Nummer:	Inhalt:	Bemerkung:
0,1,2	CBM	daran erkennt das Betriebssy- stem den Boot-Sektor
3,4	0,0	Speicheradresse der Folge- boot-Sektoren. Diese beiden Werte werden vom Programm nicht genutzt, da nur ein Sektor gebildet wird. Hier wäre auch denkbar, mehrere Boot-Sekto- ren zu laden.
5	0	Konfigurationsindex, der beim Laden von folgenden Boot-Sek-

Maschinen-PRG

		werden soll.
6	0 .	Hier steht die Anzahl der Boot-
		Sektoren, die noch zu laden
*		sind.
7 bis (0)	Text	Die nun folgende Byte-Folge

wird über die PRIMM-Routine ausgegeben (Abschluß des Textes mit CHR\$(0)).

toren in die MMU gespeichert

PRG-Name

Es schließt sich der Programmname an, der ebenfalls von
einem Null-Byte abgeschlossen wird.

Nach der Testausgabe und dem Laden wird die folgende Maschinenroutine angesprungen.

Nach Schreiben des Boot-Sektors wird das zu ladende Programm auf seine Anfangsadresse hin untersucht. Ist diese nicht unter \$1C01 (normaler Basic-Start), so erfolgt die Ausgabe einer Meldung (dies ist zum Beispiel oft bei Compilaten des »BASIC 128« der Fall). In so einem Fall ist es nötig, das zu bootende Programm nach Abschluß von »Autostart 128« mit DLOAD zu laden, mit SCRATCH zu löschen und über DSAVE wieder unter dem gleichen Namen auf Diskette zu speichern.

Der Grund ist darin zu suchen, daß das Betriebssystem das zu ladende File absolut lädt. Man könnte also auch Maschinenspracheroutinen oder Interfaces bei jedem Reset neu von Diskette in den User-Bereich laden.

Ist dieser Test beendet, so schließt das Programm alle Files und startet sich neu.

Nachdem ein Boot-Sektor auf Diskette geschrieben wurde, sollte kein COLLECT beziehungsweise VALIDATE mehr durchgeführt werden, da der Boot-Sektor wieder als nicht belegt gekennzeichnet und überschrieben werden würde. Sollte dies doch unumgänglich sein, so muß nach COLLECT »Autostart 128« neu angewendet oder der folgende Befehl eingegeben werden:

OPEN 1,8,15, "B-A:0 1 0":CLOSE 1 (Dirk Paessler/dm)

וג	iese nic	ent unter \$ 1001 (normaler Basic-Start), so erfolgt die
	1000	COLOR 0,16: COLOR 4,16: COLOR 5,12 TA\$="{10SPACE}": TA\$=TA\$+TA\$: TA\$=TA\$+T A\$
	1020	GN=8 : RE
		M " GERFTENUMMER
	1030	GOSUB 1440
		RESTORE 1530
		PRINT CHR\$(14) CHR\$(7) CHR\$(8)
		PRINT "{2DOWN, 2SPACE} DIESES PROGRAMM GE NERIERT EINEN BOOT-
	1070	PRINT "{2SPACE}SECTOR AUF JRACK (RVSON) 1 (RVOFF) SECTOR (RVSON) 0 (RVOFF) , DER D
		EN
		PRINT "{2SPACE}G= 128 BEIM KINSCHALTEN VERANLAVT EIN
	1090	PRINT "{2SPACE}BESTIMMTES <u>BRSIC</u> - <u>PROGR</u> AMM{2SPACE}ZU LADEN": PRINT "{2SPACE}UN
		D ZU STARTEN. (3DOWN)
	1100	A\$="(C)OPYRIGHT(2SPACE)BY": GOSUB 1470:
	2 2 2 2 2	A\$="DIRK PAESSLER": GOSUB 1470
		A\$="LFRCHENWEG (2SPACE)8": GOSUB 1470
		A\$="8520 ERLANGEN": GOSUB 1470: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT
		GOSUB 1500
		GOSUB 1440
		OPEN 15,GN,15,"I" : R
		EM " BEFEHLSKANAL EROFFNEN UND BISK-IN. OPEN 1,6N, 6,"#" : RE
	1170	M " DIREKTKANAL EROFFNEN
		PRINT#15, "B-A:0 1 0": IF DS<>65 THEN 12 40: REM " IST DER BLOCK NOCH FREI ???
	1180	A\$="BLOCK 1:0 IST BELEGT": GOSUB 1470
		PRINT "{CTRL+G,DOWN} <f> BLOCK FREI GEBEN</f>
		PRINT "{DOWN} <n> NOCHEINMAL VERSUC HEN</n>
		PRINT "{DOWN} <a> YORGANG ABBRECHEN {2DOWN}</a>
		GOSUB 1500: IF A\$="A" THEN 1400: ELSE : IF A\$="N" THEN 1170
		IF A\$<>"F" THEN PRINT "(CTRL+G,UP)";: G OTO 1220
		PRINT#15,"B-F:0 1 0" : RE M " BLOCK WIEDER FREIGEBEN
		PRINT "{2DOWN,CTRL+G,RVSON}BOOTNACHRICH T :{DOWN}": INPUT A1\$
		PRINT "(2DOWN,CTRL+6,RVSON)PROGRAMMNAME :(DOWN)": INPUT PR\$
		PRINT#15,"B-P 6 0": PRINT#1,"CBM" CHR\$( 0) CHR\$(0) CHR\$(0);
	1280	PRINT#1,A1\$; CHR\$(0); PR\$; CHR\$(0);
	1290	READ As: DO WHILE As<>"ENDE": PRINT#1,C HR\$(DEC(As));: READ As: LOOP
	1300	PRINT#15, "U2 6 0 1 0"
	1710	TE DE-A TUEN 1770

```
1320 PRINT "(CTRL+G, RVSON) 5CHREIBFEHLER (RVOF
     F): "DS$: GOSUB 1500: GOTO 1400
1330 PRINT#15, "B-A: 0 1 0"
M " BLOCK BELEGEN
                                          : RE
1340 CLOSE 1: OPEN 1,8,6,PR$+",P,R": IF DS=0
      THEN 1360
1350 PRINT "(CTRL+G,RVSON) DISKFEHLER (RVOFF)
     : "DS$: GOSUB 1500: GOTO 1400
1360 GET #1,A$,B$: A=ASC(A$+CHR$(0))+ASC(B$+
     CHR$(0))*256
1370 IF A=DEC("1C01") THEN 1390
1380 PRINT "STARTADRESSE DES PROGRAMMS NICHT
      RICHTIG": PRINT : PRINT : GOSUB 1500
1390 FINT : PRINT : A$="BUFTRAG VOLLENDET":
      GOSUB 1470: PRINT : PRINT : PRINT : GO
     SUB 1500
1400 REM "PRG ENDE
1410 CLOSE 1: CLOSE 15: GOTO 1030
1420 END
1430 :
1440 REM "KOPFZEILE
1450 PRINT "{2HOME, CLR, RVSON}"TA$" (HOME)";:
     A$=" MUTOSTART 128": GOSUB 1470: PRINT :
      PRINT : RETURN
1460
1470 REM "ZEILE AUF 40 ZEICHEN ZENTRIEREN
1480 A$=LEFT$(TA$, (40-LEN(A$))/2)+A$: PRINT
     A$
1490 RETURN
1500 REM " ZUM JASTENDRUCK AUFFORDERN
1510 AS="BITTE EINE JASTE DRYCKEN": GOSUB 14
     70: GET KEY AS: RETURN
1520 :
1530 :
1540 REM "MASCHINENPROGRAMM SPEICHERT RUN <C
     R> IN DER JASTATURPUFFER
1550 DATA A2,04
                    : REM "LDX #$04 (7SPACE) [N
     ZAHL DER ZEICHEN
1560 DATA BD,2D,10 : REM "LDA $102D,X+3{2SPA
     CE AUS FUNKTIONSTASTENTABELLE LESEN
1570 DATA 9D,49,03 : REM "STA $0349,X ={2SPA
     CE) UND IN JASTATURPUFFER SPEICHERN
1580 DATA CA
                  : REM "DEX (9SPACE)=
                    : REM "BNE ****** 7 (25PA
1590 DATA DO,F7
     CE 35CHLEIFE ZU ENDE
1600 DATA A9,04
                    : REM "LDA #$04 (7SPACE) [IN
     ZAHL DER ZEICHEN
1610 DATA 85.D0
                   : REM "STA $D0(8SPACE)IN
     ZAHL DER ZEICHEN IM PUFFER
1620 DATA 60
                   : REM "RTS (12SPACE) UND EN
1630 DATA ENDE
```

Listing »Autostart 128«. Bitte im 128er-Modus eingeben.

1310 IF DS=0 THEN 1330

## **Diskmonitor C128**

Der Monitor des C128 ist schon eine praktische Angelegenheit. Leider fehlte bisher der Diskmonitor. Hier ist er nun.

ines der wichtigsten Werkzeuge im Umgang mit Disketten ist der Diskmonitor, der es gestattet, jede Spur und jeden Sektor anzusehen, zu verändern und wieder auf Diskette zurückzuschreiben. Der im C 128 eingebaute Monitor hat schon einige für diese Zwecke benötigte Befehle:

- 1. Das Senden von Befehlen an die Diskettenstation
- 2. Laden des Disketten-Inhaltsverzeichnisses
- 3. Einen Lineassembler
- 4. Einen Disassembler und
- Das Anzeigen von Speicherbereichen.

Das Wichtigste aber, Befehle zum Einlesen und Zurückschreiben einzelner Blöcke, ist leider nicht vorhanden.

Die Aufgabenstellung ist also, diese beiden Befehle in den vorhandenen Monitor mit einzubinden.

Da Commodore seit Jahren bei ihren Betriebssystemen mit Sprunglisten und Vektoren arbeitet, bestand die berechtigte Hoffnung, daß beim Monitor ebenfalls ein Vektor vorhanden ist. Nachdem der Autor schon eine ganze Weile im ROM auf der Suche nach den Vektoren mit Erfolg gestöbert hatte, erschien dann bei Markt&Technik eine wahre Fundgrube – das Buch »C 128-ROM-Listing: Operating System« von Schineis, Braun und Demgensky, das die Sache wesentlich erleichterte. Das Buch ist allen zu empfehlen, da es für alle Sprungbefehle Label angibt, die am Ende der gut kommentierten Listings alphabetisch sortiert mit ihren Adressen aufgeführt sind.

Da existiert nun solch ein Vektor mit dem Namen IMONCD (\$032E), der auf die Monitorroutine »Kommando in Tabelle suchen und dann ausführen« zeigt, also der ideale Ansatzpunkt ist, um eigene Routinen einzubinden.

Als Befehlszeichen wurde der Pfeil nach oben Ƞ« mit einem zusätzlichen Buchstaben als Befehlszeichen gewählt.

Ƞ«: Zeige eingelesenen Block an (der Block steht im Bereich \$1300 bis \$13FF in BANK 0).

ȠR« (Spur Sektor Gerät Laufwerk): Lies einen Block von Diskette und zeige ihn an.

ȠW« (Spur Sektor Gerät Laufwerk): Schreibe den Block auf Diskette.

ȠN«: Lies nächsten Block von Diskette und zeige ihn an.

ȠG« (Gerät Laufwerk): Spezifiziere neue Geräteadresse (eingestellt ist Gerät 8).

ȠD« (Laufwerk): Spezifiziere neue Laufwerksnummer (Eingestellt ist Laufwerk 0 – dieser Befehl wird für Doppellaufwerke benötigt).

ȠL«: Lese den vorherigen Block wieder von Diskette ein.

Ƞ+«: Lese den physikalisch nächsten Block von der Diskette.

»1-«: Lese den physikalisch vorhergegangenen Block von der Diskette.

ȠP« (DEV): Leitet die Ausgabe vom Bildschirm auf Gerät DEV (vorzugsweise auf den Drucker) um.

ȠB«: Ausgabe wieder auf Bildschirm.

Nach jedem Zugriff auf die Floppy wird der Fehlerkanal ausgelesen und in der Zeile, die dem Befehl folgt, ausgegeben.

#### **Eingabehinweise**

Sprungbefehle Label angibt, die am Ende der gut kommentierten Listings alphabetisch sortiert mit ihren Adressen aufgeführt sind.

Bitte gewen Sie das Programm (Listing) mit dem MSE im C64-Modus ein und speichern es. Das Programm wird in Zukunft mit dem Befehl

SYS DEC("1400")

initialisiert. Wird dann bei Bedarf der Monitor mit dem Befehl MONITOR aufgerufen, stehen auch die DISKMON-Befehle zur Verfügung. (Michael Bauer/dm)


			_							
	Name : diskmon.exe 1400	1769   1530	: 0	3 20	cf :	ff c9	Od	f0 09	12	1670 : 64 17 8d 62 17 20 a7 b7 90
		1538	: 2					bf f0	a9	1678 : f0 37 ae 63 17 a5 60 8d 57
	1400 : ad 2e 03 8d 3b 14 ad 2f	f a0 1540	: f	0 20	cc i	ff 20	f3	16 a9	c1	1680 : 63 17 20 04 17 cd 63 17 93
	1408 : 03 8d 3c 14 a9 43 8d 2e		: 0	0 38	20 0	c3 ff	ad	68 17	22	1688 : f0 02 90 26 8e 65 17 20 13
	1410 : 03 a9 14 8d 2f 03 20 7d							0a c9	d3	1690 : a7 b7 f0 1d a6 60 e0 08 f4
	1418 : ff Od 44 49 53 4b 4d 4f		200	TO A TOWNS	The state of the s		100000	4c 3d	c6	1698 : 90 18 e0 20 b0 14 8e 60 17
	1420 : 4e 20 49 4e 49 54 49 41							b0 ae	c9	16a0 : 17 20 a7 b7 f0 0b a5 60 67
	1428 : 4c 49 53 49 45 52 54 07					00 13		d2 ff	78	16a8 : f0 04 c9 01 d0 04 8d 61 53
	1430 : 00 a2 ff 4c 3f 4d 20 cc							00 13	ъ9	16b0 : 17 60 4c 40 14 8d 47 17 0b
	1438 : ff 68 4c 06 b0 4c 8b b0	50 ASST 175(ES)((6))						cc ff	e5	16b8 : ad 62 17 20 fb f9 8e 4e c7
		10 7212			20 1			16 15	47	16c0 : 17 8d 4f 17 ad 63 17 20 e7
						fO 18			c7	
	1448 : c9 4c f0 ea c9 53 f0 e6			CO. 100000	100000000000000000000000000000000000000		- CONTRACTOR - CON	8e 65	70.00	
	1450 : c9 56 f0 e2 20 f3 16 68	V NO. EGENTSON							e0	
	1458 : c9 5e d0 de 20 e9 b8 f0	C1 N. 1800 Target 150						13 8d	3c 73	16d8 : 17 a2 00 20 c9 ff 90 03 29 16e0 : 4c 16 15 a2 00 bd 46 17 06
	1460 : 27 a2 0a dd 25 17 d0 0c					04 14		7d ff		
	1468 : 8e b2 0a bd 30 17 48 bd				45 4			42 4c	5d	16e8 : 20 d2 ff e8 e0 0d d0 f5 34
	1470 : 3b 17 48 60 ca 10 ec 30							48 52	3c	16f0 : 4c cc ff ad 67 17 f0 0b 61
	1478 : c7 ad 65 17 8d 63 17 ad	The second secon						8f 16	27	16f8 : 20 cc ff 20 b4 b8 a2 04 26
	1480 : 64 17 8d 62 17 4c c4 14			c 3d				4c 3d	2a	1700 : 20 c9 ff 60 ad 62 17 a0 9c
	1488 : 20 7d ff 0d 53 50 55 52	, ba Loos	: 1		0e 1		b4		fe	1708 : 07 d9 15 17 90 03 88 10 87
	1490 : 3a 20 00 ad 62 17 20 a5							2c a6	30	1710 : f8 b9 1d 17 60 47 42 3c d1
	1498 : b8 20 7d ff 20 20 53 45							40 14	7ъ	1718 : 35 24 1f 19 12 10 11 12 54
	14a0 : 4b 54 4f 52 3a 20 00 ad	1 33   15e0	: е				66		fb	1720 : 14 10 11 12 14 57 4d 47 83
	14a8 : 63 17 20 a5 b8 a2 0c bd				00 2		ff		93	1728 : 44 50 42 52 4e 4c 2b 2d be
	14b0 : 54 17 9d 00 02 ca 10 f7							90 03	47	1730 : 14 14 15 15 15 16 14 15 b3
	14b8 : e8 86 7a 20 e9 b8 4c 3a	90   15f8	: 4	3 d	14 a	a2 04	20	c9 ff	a5	1738 : 14 16 16 c0 87 bc c2 c8 f0
	14c0 : 14 20 5f 16 20 cc ff a9	3b 1600	: a	9 01	8d 6	67 17	4c	3d 14	6b	1740 : 07 c0 87 78 21 3f 55 31 5c
	14c8 : 00 aa 86 62 20 68 ff a0		: 2	0 Oe	16 4	4c 3d	14	ad 67	38	1748 : 3a 31 33 20 30 20 31 38 25
	14d0 : Of ae 60 17 20 ba ff a9		: 1	7 f0	0e 2	20 cc	ff	a9 04	a2	1750 : 20 30 30 23 4d 20 31 33 fa
	14d8 : 00 20 bd ff 20 c0 ff b0	2022.012	: 3	8 20	c3 1	ff a9	00	8d 67	f1	1758 : 30 30 20 31 33 46 46 00 4d
	14e0 : 35 a9 0d a8 ae 60 17 20	100	: 1	7 60	ae (	63 17	e8	8e 63	39	1760 : 08 00 12 01 12 00 04 00 3e
	14e8 : ba ff a9 01 a2 53 a0 17				04			17 b0	e9	1768 : 30 6e 37 13 ae 28 13 bd f4
	14f0 : 20 bd ff 20 c0 ff b0 1e							62 17	ca	
	14f8 : ad b2 0a f0 64 a9 31 20	A TOTAL TOTAL STATE OF THE STAT						c4 14	f9	The state of the s
	1500 : b5 16 a2 0d 20 c6 ff a2							8e 63	4b	
	1500 : B5 16 a2 0d 20 c6 11 a2					14 ae		17 ca	29	Listing »Diskmon«. Es erweitert den
	1510 : 90 d0 03 e8 d0 f3 20 cc					8e 62		20 04	.14	Monitor im C128 zum Diskmonitor.
			: 1					14 20	6d	
	1518 : ff a9 0d 38 20 c3 ff 20							f0 4a	7e	Bitte mit dem MSE (Seite 100) im
	1520 : b4 b8 a2 00 20 c6 ff b0								41	C 64-Modus eingeben.
	1528 : 18 20 cf ff 8d 68 17 d0	5e   1668	. с	9 41	DU 4	to ae	02	17 8e	41	O 04-Modus emgenem.
-					Editor 6		-			

## Radikal gelöscht

Datenschutz ist eines der meist benutzten Wörter unserer Zeit. In politischen Diskussionen oder im Zusammenhang mit dem Thema »Raubkopien« fällt dieser Begriff immer wieder. Mit dem »Physical Scratcher« können auch Sie sich vor Datenklau schützen!

s soll schon passiert sein, daß Spione die Papierkörbe von Regierungsbeamten durchsucht haben und dabei auf wichtige Informationen stießen. Das könnte Ihnen auch passieren: Sie löschen ein wichtiges Programm auf einer Diskette mit dem Scratch-Befehl und geben diese weiter – und jemand anders rekonstruiert das Programm wieder. Der Scratch-Befehl ändert nämlich nur den Directory-Eintrag, löscht das Programm aber nicht wirklich. Ein findiger Kopf kann jederzeit, nur mit einem Disketten-Monitor bewaffnet, das Programm wieder hervorzaubern.

»Physical Scratcher« hingegen löscht die Programme vollständig und unwiederbringbar. Ein mit »Physical Scratcher« durchgeführter Löschvorgang ist nicht mehr rückgängig zu machen! Seien Sie also extrem vorsichtig bei der Anwendung des Listings.



#### **Daten ausradiert**

Alles, was Sie eintippen müssen, ist das relativ kurze Listing. Bitte verwenden Sie dazu den MSE.

Die Anwendung des Programmes ist sehr einfach. Nach dem Start mit »RUN« müssen Sie nur den Namen des zu löschenden Programms angeben. Er darf maximal 18 Zeichen lang sein, die letzten zwei Zeichen bestimmen den Filetyp (»,p«,»,s«).

Danach folgt eine Sicherheitsabfrage mit den Eingabe-Möglichkeiten <Y>, <N> und <Q>. <Q> bedeutet Quit und steht für das Verlassen des Programms. Bei Eingabe von wird gelöscht, bei Eingabe von < N > (wenn Sie vorher einen Tippfehler gemacht haben) hingegen nicht.

Das Löschen ist ziemlich schnell, da ein Programm in der Floppystation diese Aufgabe übernimmt. Dabei werden die vom zu löschenden Programm belegten Blöcke mit 00-Byte überschrieben. Nach dem Löschvorgang wird zum Anfang des Programms gesprungen.

Die Idee zu diesem Programm stammt übrigens von einer ähnlichen Routine des IBM-PCs.

Nochmals eine Warnung: Mit »Physical Scratcher« gelöschte Programme sind unwiederbringlich verloren, seien Sie also vorsichtig bei der Anwendung! (bs)

																					74												
Name		ph	ysid	al	SCI	rat	ch	08	01	Øa45	0869	:	fa	60	a9	02	8d	20	dØ	a5	f6	6	7981		a2	Ø8	aØ	6f	20	ba	ff	20	55
											Ø8c1	:	02	2 a2	02	aØ	02	20	bd	ff	c1	6	7989	:	CØ	ff	a9	01	20	c3	ff	a9	47
0801											Ø8c9		as	02	a2	08	a0	60	20	ba	20		0991		00	8d	20	dØ	85	<b>C6</b>	40	4a	ce
0809											Ø8d1	:	ff	20	CØ	ff	a9	08	20	<b>b4</b>	d5		1999	:	08	ad	00	04	48	ad	01	04	f6
0811											Ø8d9	:	ff	a9	60	20	96	ff	20	a5	fe		79a1										90
0819											Ø8e1	:	ff	a5	90	4a	4a	90	1a	a9	Ø5		19a9										ae
0821											Ø8e9	:	24	aØ	.Øa	20	1e	ab	a5	c5	50		7961										7a
0829											Ø8f1	:	c9	01	dØ	fa	a9	08	20	ab	81		7969										43
0831											Ø8f9	:	ff	a9	02	20	c3	ff	4c	34	27		9C1										4b
0839											0901		ØB	a9	08	20	ab	ff	a9	01	47		1909										7e
0841	:	53	a2	3a	84	00	02	8e	01	72	0909	:	a2	08	aØ	64	20	ba	ff	a9	fØ		39d1										2d
0849	:	02	a9	cf	aØ	09	20	1e	ab	89	0911	:	00	20	bd	ff	20	CØ	ff	a2	de		1949										ef
0851	:	a2	00	86	CC	ca	86	d4	a5	ae	0919	:	00	a9	08	20	<b>b1</b>	ff	a9	6f	95		19e1										73
Ø859		<b>C</b> 6	fØ	f5	20	64	e5	c9	14	e2	0921		20	93	ff	aØ	02	69	27	Øa	bd		39e9										98
0861	:	dØ	Øc	a4	02	fØ	ea'	C6	02	26	0929	:	20	a8	ff	88	10	<b>f7</b>	8a	20	d9		19f1										Øb
0869	:	20	d2	ff	4c	51	08	c9	Ød	12	0931		a8	ff	a9	05	20	a8	ff	a9	7e		919										8a
0871		fØ	11	a6	02	eØ	12	fØ	d8	e8	0939	:	01	20	a8	ff	bd	9a	09	20	89		a01										31
0879		<b>e</b> 6	02	9d	02	02	20	d2	ff	74	0941		a8	ff	a9	08	20	ae	ff	e8	9d		1a09										ca
0881											0949										f2		a11										00
Ø889		cf	a9	20	ae	87	02	20	13	3a	0951										c8		a19										dB
0891											0959		bd	2a	Øa	20	a8	ff	eB	eØ	a2		la21										1a
0899											0961										be		1a29										8f
Ø8a1											0969	150	11,790,000	41.00	10 42 1000	TO STORE OF	100000	V (5.7)	713000		25		a31										c4
Ø8a9											0971							1	110000	2.12416	63		1a39										26
Ø8b1											0979										d2		la41										38
							1111	1						1000		1	-	100	17.5	1	200	1	1000	15	1970								

Listing zu Physical Scratcher. Bitte mit dem MSE (auf Seite 100) eingeben.

## **Directory unter Druck**

Übersicht in der Programmsammlung läßt sich mit »Catalog Printer+« schaffen, dem idealen Programm zum Ausdrucken umfangreicher Directories.

er sich schon einmal mit »LOAD "\$",8« durch Hunderte von Disketten gesucht hat, nur um ein einzelnes Programm zu finden, wird erleichtert das folgende Listing abtippen. »Catalog Printer+« druckt ganz sauber und übersichtlich Ihre Directories auf einem Epson-Drucker. Einen Beispielausdruck in Originalgröße zeigt Bild 1.

Ein ähnliches Programm konnten Sie schon im Sonderheft 2/86 finden, doch das dortige Listing wurde für dieses Sonderheft von einem Leser total überarbeitet und sehr stark verbessert. Die neue Version arbeitet wesentlich schneller und berücksichtigt auch schreibgeschützte Files.

Nach dem Programm-Start wird in Zeile 30 und 40 überprüft, ob ein Drucker angeschlossen ist. Das Programm ist
auf Epson-Drucker der Serien RX und FX sowie Kompatible
ausgelegt. Für andere Drucker müssen Sie wahrscheinlich
Änderungen in den Zeilen 610 und 620 vornehmen. Damit
das Programm mit Druckern funktioniert, die keine Kleinschrift auf dem Drucker ausgeben können (MPS 801, 802,
803, und ähnliche), wären umfangreiche Änderungen im
gesamten Listing notwendig. Dann wäre auch nur ein einoder zweispaltiger Druck möglich. In der abgedruckten Ver-

Nach der Überprüfung auf angeschlossenen Drucker meldet sich dann ein Menü, von dem aus Sie mit den Funktionstasten die einzelnen Programmteile starten können. Um die Directories mit der richtigen Anzahl belegter Blöcke auszugeben, ist es möglich, vor dem Ausdruck zu validieren, das

sion ist das Programm nicht mit diesen Druckern lauffähig.

heißt die Diskette »aufzuräumen«. (Genaue Informationen zum Validieren finden Sie im Floppy-Kurs in diesem Sonderheft.)

Mit Druck auf < RETURN> oder < F1> wird erst einmal nach dem Tagesdatum gefragt und dann der Ausdruck des Directorys begonnen. Je nach Anzahl der Einträge kann es ein- bis dreispaltig werden. Das ausgedruckte Directory läßt sich nun beispielsweise ausschneiden und auf die Papierhülle der Diskette kleben. Damit hat man schnelle Übersicht über den kompletten Disketteninhalt, ohne ein Directory umständlich laden zu müssen. (Herbert Kaufhold/bs)



AME	. AUSGABE 7/86	IDı	64	17 BLOECKE FRE	11.		STAND VOM: 14.07	
23	LESER-INFO!	PRG	23	VECTORS. BOOT VECTORS. OBJ	PRG	1	29ERW . ASS	PRO
Ø	EINGABEHILFEN		0		7.70,000	i	21MODUL	SEQ
6	CHECKSUMMER	PRG	1	FARBENSPIEL	PRG	1	22MODUL	SEC
7	MSEC128-22	PRG	0	CL1P	PRG	1	23MODUL 24MODUL	SEC
31	PYRAMIDE	PRG	Ô	78	FKG	î	25MDDUL	SEC
0	36	1	1	RESET	PRG	1	26MODUL	SEC
31	PROTERM-64XTW	PRO	0	78	PRG	1	27MODUL 28MODUL	SEC
1	PARAM	PRE	2	BUNTES LISTING	PRO	1	29MDDUL	BEC
25	R.C.S.	PRG	2	TOKEN-FINDER	PRG	1	30MODUL .	SE
3	AXEL F.	PRG	0	B1		0	133	PRI
11	AXEL F./I NINETEEN	PRG	1	CHESS. BOOT	PRO	3	SIM. C16/C128 SIM. C64/SIM. BAS	PRI
11		PRB	6	C128-86	FRO	ø	142	
7	RPS-DEMO	PRG	2	ZEILEN EINF MOD	PRG	2	SUPER-QUICKSORT	PR
7	ORIGINAL-RHYTHME		0	C128-86	PRG	27	QUICKSORT.ASS	PR
7	PROGRESS-DEMO	PRG	E P	MONITOR MOD	PRO	á	147	FRI
5	BOOT	PRO	2	TRANSFER MOD	PRG	1	BRAF. EINF. FX-80	PRI
25	VARIOPRINT 3.0	PRG	(2)			1	TEXT/GRAF. FX-80	PR
24	VARIOWRITE 3.0 VARIOSET 0 BLOCK	PRB	9	BIO CHANGE	PRG	1	GRAFIK MP8801 TEXT/GRAF.MP8801	PRI
17	VARIOSET 1 WRITE			LENTO	PRO	i	BRAFIK MP8802	PR
17	VARIOSET 2 DATA	PRB	13		PRG	0	150	-
17	VARIOSET 3 NLQ	PRO	13	LFNT2 SFNTS	PRO	2	PB64 PB64-DEMO	PR
107	VARIOSET 5 OLD	PRG	ó		FRG	é		
0		P.1100000	1	21ERW .ASS	PRG	9	ZVIZA 2	PR
3	UMLAUT2	PRO	1		PRO	1	BABRIELE 9009	PR
4	MP8802 NORMAL	PRB	1	23ERW . ASS	PRG	2	BEG-GAMMA	SE
4	CENTRONIC	PRG	î	25ERW . ASS	PRO	7	BRIECH. /PARALLEL	
6	Z.E.T1	PRG	1	26ERW - A88	PRB	0	ENDE	
11	ZEICH.EDITORV1.0	PRO	1	27ERW . ASS	PR6 PR6	0	EMDE	

Bild 1. Ein Beispielausdruck von »Catalog Printer+«

5 GOTO 20	<191>	1 470	. PRINTERS UP D DU DZ ZO CETUO DI A DES	
10 A\$="CATALOG PRINTER+": OPEN 1,8,15,"S:"4		476	: PRINT#15,"B-P 2";PZ+30:GET#2,BL\$:GET #2,BH\$:BL=ASC(BH\$+O\$)*256+ASC(BL\$+O\$)	
A\$:CLOSE 1:SAVE A\$,8:END	<098>	480	: N=N+1:F\$(N)=RIGHT\$("{2SPACE}"+STR\$(B	<027>
11 'CAPRI + FILE PRINT ER AUS 64'ER S ON I		1	L),4)+" "+F\$+" "+B\$(B):PRINT"(6SPACE)"	
ER2/86 S.111 / 29.5.86 / KD	<083>		F\$(N)	/800\
12 'CAPRI BY HERBERT KAUFHOLD, AUF DEN S 1		490	NEXT: IF ED=0 THEN 400	<088>
O ECKEN 17A, 4040 NEUSS 22	< 067>	500	PRINT C\$" (6SPACE) "BF\$" BLOECKE FREI.	<244>
13 'FILE PRINT ER BY KLAUS GRABIETZ, AM WE	<u> </u>		CLOSE 15: CLOSE 2	(230)
INBERG 14, 3108 WINSEN	<147>	520		(244)
14 ' 64 -ERSI ON	<184>	590	REM=== PRINT	<102>
15:	<247>	600	IF CC\$="" THEN RETURN	<196>
20 POKE 53280,0:POKE 53281,11:PRINT "{CLR,		610	F=128: OPEN F,4,1:PRINT#F: CMD F:PRINT E	
CYAN}"CHR\$(14)	<110>		\$"Q";	<147>
30 CLOSE 4: OPEN 4,4,0: CLOSE 4	<167>	620	PRINT E\$"E"E\$CHR\$(15)E\$"S"O\$E\$"A"CHR\$(	
40 IF ST AND-64 THEN PRINT, "(RVSON) DRUCKER			5) E\$"-1NAME : "CC\$" (2SPACE) LD: "ID\$" (2	
EINSCHALTEN (UP)": GOTO 30	<187>	(70	SPACE)";	<145>
60 S=704:DJ=86:REM DJ=JAHR	<026>	026	PRINT#F, BF\$" BLOECKE FREI. (9SPACE) STAN	
70 C\$=CHR\$(13):E\$=CHR\$(27):O\$=CHR\$(0):GOSU		440	D VOM: "DD\$" "E\$"-0":PRINT#F IF W THEN 670	<163>
B 930:POKE S+3,DJ:POKE 198,0	<108>		B=N/3:B%=B:IF N=0 THEN 7.10	<145>
90 :	<066>		IF B<>B% THEN FOR X=1 TO 3:F\$(N+X)="":	<253>
100 PRINT" (CLR, 2DOWN)", " DIRECTORY PRINTER	(241)		NEXT: N=N+3	70405
110 PRINT" (9DOWN, 3SPACE) MAECHSTE DISKETTE		670	B%=N/3:FOR X=1 TO B%	<068>
- (SPACE, RVSON) 'E7' (RVOFF, SPACE) ODER (SP			: PRINT#F,F\$(X)" "F\$(X+B%)" "F\$(X+2*B%	12007
ACE, RVSON) RETURN	<120>		)	<005>
120 IF W=64 THEN PRINT" (DOWN, 3SPACE) DRUCK		690	NEXT	<192>
WIEDERHOLEN -{SPACE, RVSON}'E5'"	<102>	700		<168>
130 PRINT, "(DOWN) VALIDIEREN - (SPACE, RVSON)		710	W=64:CLOSE F:PRINT" (CLR,CYAN) "CHR\$(14)	Constant Co.
'E3'"	<211>	14	: RETURN	<098>
140 PRINT, " (DOWN, 6SPACE) ENDE - (SPACE, RVSON		720		<188>
3'E1'"	<140>		REM=== SUBROUTINE	<171>
150 WAIT 198,1:GET A\$:AS=ASC(A\$):POKE 198,	(DOD)	BAN	D1\$=RIGHT\$("0"+MID\$(STR\$(PEEK(S)),2),2	
0:IF AS=135 AND W<>64 THEN AS=0 160 IF AS=136 AND W=64 THEN GOSUB 300:GOTO	<200>	040	)	<143>
100 11 H3-130 HND W-64 THEN GUSUB 500:6010		810	D2\$=RIGHT\$("@"+MID\$(STR\$(PEEK(S+1)),2)	
170 IF AS=13 THEN AS=136	<109>	920	,2) D3\$=RIGHT\$("Ø"+MID\$(STR\$(PEEK(S+2)),2)	<232>
180 ON AS+132*(AS>132) GOSUB 3000,1020,600	10777	020	,2):DD\$=D1\$+"."+D2\$+"."+D3\$	
,200:GOTO 100	<053>	830	D\$=D1\$+D2\$+D3\$: DA\$=D\$: RETURN	<143>
190 :	<166>	840		<001> <054>
200 DJ=PEEK(S+3):DJ\$=MID\$(STR\$(DJ),2)	<180>		REM" (2RVSON, SPACE) BLOCK READ	(225)
210 GOSUB 800: IF D3\$<>DJ\$ THEN D\$="{RVSON}	64ER		EU-10:GOTO 900	(079>
TTMM"+DJ\$	<148>		PRINT#15, "U1 2 0"; SP; SE: GOSUB 2000: IF	
220 PRINT" (LIG. GREEN, HOME, &DOWN) JAGESDATUM			DE THEN PRINT"ZEILE (SPACE, RVSON) 870": G	
{2SPACE}: "D\$C\$" {UP} "SPC(11);	<025>		OTO 860	<038>
230 INPUT D\$: IF RIGHT\$ (D\$, 2) <> DJ\$THEN 220	<052>		ED=0:GET#2,SP\$:GET#2,SE\$:SP=ASC(SP\$+O\$	
240 IF D\$=DA\$ THEN 300	<076>		):SE=ASC(SE\$+O\$)	<174>
250 POKE S, VAL (MID\$ (D\$, 1, 2)) : POKE S+1, VAL (			IF SP=0 OR SP>35 OR SE>20 THEN ED=1	<106>
MID\$(D\$,3,2))	<214>	UNPROVINCENCE		<196>
260 POKE S+2, VAL (MID\$(D\$,5,2)): GOSUB 800:R	(054)	910		<124>
EM DATUM 270 :	<054>	920	REM" (2RVSON, SPACE) INITIALISIEREN	<190>
290 REM=== BLOCK'S FREE / DIR-NAME	(248)		J=0: I=0: DI=0: PZ=0: SE=0: A=0: B=0: BL=0: BF	
300 W=0:N=0:CC\$="":PRINT"(CLR,LIG.GREEN)";	<187>	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	=0:W=0 B\$(0)="{4SPACE}":B\$(1)="SEQ ":B\$(2)="P	<078>
:GOSUB 1000: IF DE=21 THEN GOSUB 2100:G			RG ":B\$(3)="USR ":B\$(4)="REL "	/0715
OTO 510	<188>		B\$(5)="SEQ<":B\$(6)="PRG<":B\$(7)="USR<"	<031>
310 OPEN 2,8,2,"#":GET#2,A\$:P=ASC(A\$+O\$)+3			DA (D) HEEL (H	<215>
320 PRINT#15, "M-R"CHR\$ (250) CHR\$ (2): GET#15,	4477		DIN CALLED	<195>
BL\$	<087>	E4 2555 A470 C	DETUDAL	<010>
330 PRINT#15, "M-R"CHR\$(252) CHR\$(2):GET#15,	1	980		<194>
BH\$: BF=ASC(BL\$+O\$)+256*ASC(BH\$+O\$)	<037>		REM" (ZRVSON, SPACE) DISK-ANW.	<075>
340 SP=18:SE=0:GOSUB 870:BF\$=RIGHT\$("{3SPA			COUNTY ARE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	<171>
CE)"+STR\$(BF),4)	<032>	1010		<224>
350 PRINT#15, "M-R"CHR\$ (144) CHR\$ (7) CHR\$ (23)	<25∅>		OPEN 15,8,15,"VØ":GOSUB 2000:RETURN	<144>
360 As="":CCs="":INPUT#15,As:CCs=LEFT\$(As,	ALL CONTRACTOR OF THE PARTY OF	1030		<246>
16): ID\$=MID\$(A\$,19,2)	<244>		THEN THE DE DEL GO GO	<113>
365 : 370 SP=18•SF=1•PRINT"(CLD)" " "DD+C+ "(CDA	<087>		INPUT#15, DE, DE\$, S1, S2	<051>
370 SP=18:SE=1:PRINT"{CLR}"," "DD\$C\$,"{SPA CE,RVSON}"CC\$"{RVOFF,SPACE,RVSON}"ID\$	/100	2010	IF DE THEN PRINT" (DOWN, RVSON) "DE; DE\$,	
380 :	<100>	20/20	DETUDN	<063>
390 REM=== DIR LESEN	<102>	2030		<044>
400 GOSUB 870: IF ED=10 THEN 500	<148> <001>		PRINT, " (DOWN, RVSON) DISK ERROR #"DE;C\$	<228>
410 FOR DI=0 TO 7:PZ=DI*32:PRINT#15,"B-P 2	'PRI'		"(DOWN)WEITER MIT: (3SPACE, DOWN, RVSON)	
";PZ+2:GOSUB 2000:REM ERR	<073>			<150>
420 : IF DE THEN ED=10:DI=10	<182>	2110	DOVE ADD O HAVE ADD A DOWN	(221)
430 : GET#2, A\$: A=ASC (A\$+O\$): B=A-(A AND 128			DEM - FURE	(171)
): IF A=0 THEN 490: REM GELOESCHT	<050>		DETAILS OF BALL OF BOTH AT THE	(039)
435 : IF B>64 THEN B=B-60	<141>			
440 : PRINT#15, "M-R"CHR\$ (PZ+5) CHR\$ (P) CHR\$ (	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE			
16): INPUT#15,F\$: IF LEN(F\$)=16 THEN 470	⟨223⟩		4.	
450 : PRINT#15, "M-R"CHR\$(PZ+5)CHR\$(P)CHR\$(	(ServedShorts)			
16)	<098>	The state of the s		
460 : F\$="":FOR I=1 TO 16:GET#15,A\$:F\$=F\$+	and the same		g zu »Catalog Printer+«.	
	/140\	Ritto	beachten Sie die Eingabehinweise auf Seite 97	
A\$: NEXT	<169>	DILLE	beachten die die Emgabenmweise auf Seite 97	

# Laden und Speichern ohne Kompromisse

Das Programm »Load/Save Plus« zeigt, wie man mit wenigen Bytes das Betriebssystem des C64 sinnvoll erweitert. Das Speichern beliebiger Bereiche und ein »verschobenes« Laden ist nun auch ohne Monitor möglich.

ur Speicherung von Maschinenprogrammen, Bildschirmmasken oder hochauflösenden Grafiken und
ähnlichem mußte bisher oft ein MaschinenspracheMonitor eingesetzt werden. Auch das Laden von Diskette in
gewünschte andere Speicherbereiche war bisher nur auf
Umwegen möglich. »Load/Save Plus« beseitigt dieses Manko
des C 64 in nur 74 Bytes. Programme können nun von der
Diskette in jeden gewünschten RAM-Bereich geladen und
aus nahezu allen Bereichen auf Diskette oder Kassette
gespeichert werden.

## **Bedienungsanleitung**

Die Erweiterung kann entweder als Basic-Lader (Listing 1) oder direkt als Maschinenprogramm (Listing 2) mit dem MSE eingegeben und gespeichert werden. Der Basic-Lader speichert die Erweiterung nach RUN automatisch als Maschinenprogramm auf Diskette. Nach dem Laden mit »LOAD "LOAD/SAVE.OBJ",8,1« und der Aktivierung mit SYS 694 stehen folgende Befehle zur Verfügung:

- SAVE"NAME", ga Normale SAVE-Routine
- SAVE"NAME", ga, 1, START, ENDE Bereich von START bis ENDE speichern
- LOAD"NAME", ga
   Normales Basic-LOAD
- Normales Basic-LOA
   LOAD "NAME", ga, 1
- Absolutes Laden
   LOAD "NAME", 8, 1, START
- Laden an angegebene Adresse (nur Disk)
- (ga = 8/9 oder 10/11 für Diskette beziehungsweise ga = 1 für Kassette)

»START« und »ENDE« können direkt, das heißt mit Hilfe ganzer Zahlen, oder indirekt als Variablen angegeben werden. In der vorliegenden Form ist es jedoch nicht möglich, das RAM zwischen \$A000 und \$BFFF oder \$E000 und \$FFFF zu speichern.

Beim Aktivieren der Erweiterung mit SYS 694 werden die im RAM liegenden Vektoren für LOAD und SAVE (\$0330/0331 und \$0332/0333), die normalerweise auf \$F4A5 beziehungsweise \$F5ED zeigen, geändert. Die Vektoren zeigen nun auf die Erweiterung. Die Routinen prüfen zunächst, ob beim LOAD- oder SAVE-Befehl zusätzliche Parameter angegeben wurden. Wenn das nicht der Fall ist, wird die normale LOAD- beziehungsweise SAVE-Routine angesprungen. Wenn eine START- beziehungsweise ENDE-Adresse angegeben wurde, werden die Zeiger auf Beginn und Ende in der Zeropage entsprechend gesetzt und danach die LOAD-beziehungsweise SAVE-Routine ausgeführt. Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß die Erweiterung nach < RUN/STOP+RESTORE> mit SYS 694 erneut aktiviert werden muß.

(Michael Möller/nj)

```
100 REM *****************
                                               (238)
110
    REM
        * LOAD MIT STARTADRESSE
                                               <082>
120
    REM *
           SAVE MIT START-/ENDADRESSE
                                               <076>
    REM * WRITTEN BY MICHAEL MOELLER
                                               <139>
130
                                               〈ロフフ〉
140 REM ******************
                                               (126)
150
160
    REM * EINLESEN *
                                               (121)
    FOR I=694 TO 767
                                               (246)
170
    : READ A: POKE I, A: S=S+A
                                               <203>
180
                                               <200>
190
    NEXT
200
                                               <176>
210 REM * PRUEFEN *
                                               <001>
220 P=8494
                                               <035>
230 IF S=P THEN 270
                                               <124>
    PRINT" DATAFEHLER!": PRINT" SUMME IST:
    "S:PRINT" SUMME SOLL: "P:END
                                               <018>
250
                                               <226>
260 REM *INITIALISIEREN *
                                               <021>
270 SYS 694
                                               <084>
280 :
                                               <002>
    REM * PROGRAMM SPEICHERN *
290
                                               <194>
300 SAVE"LOAD/SAVE.OBJ",8,0,694,768
                                               <170>
310
                                               <Ø32>
320 REM * ERKLAERUNGEN *
                                               <147>
    PRINT: PRINT"FOLGENDE BEFEHLE STEHEN ZU
330
    R VERFLIEGUNG: ": PRINT
                                               (117>
340 PRINT"SAVE"CHR$ (34) "NAME"CHR$ (34) ",8"T
    AB(27)"- BASIC-SAVE"
                                               < 043>
350 PRINT"SAVE"CHR$(34)"NAME"CHR$(34)",8,0
                                               <042>
    )",8"TAB(27)"- BASIC-LOAD"
                                               < 023>
    PRINT"LOAD"CHR$ (34) "NAME"CHR$ (34) ",8,1
     "TAB(27)"- LOAD ABS."
                                               <840>
380 PRINT"LOAD"CHR$(34)"NAME"CHR$(34)",8,1
     START"TAB(27)"- LOAD FREI"
                                               <090>
    PRINT: PRINT"FUER >START< UND >ENDE< KO
                                               <187>
    ENNEN AUCH"
    PRINT"VARIABLEN STEHEN. ": END
                                               <248>
400
                                               <132>
420 REM * DATAS *
                                               <253>
430
    DATA 169,213,162,2,141,48,3,142,49,3,1
   49,234,162,2,141,50,3,142,51,3,96
DATA 32,253,174,32,138,173,32,247,183,
                                               (156)
                                               <004>
    96,32,121,0,240,11,32,203,2,132,195
450 DATA 133,196,169,0,133,185,165,10,76,1
65,244,32,121,0,240,14,32,203,2,132
460 DATA 193,133,194,32,203,2,132,174,133,
                                               <021>
                                               <120>
    175,76,237,245
```

Listing 1. Dieser Basic-Lader speichert »Load/Save Plus« automatisch als Maschinenprogramm auf Diskette

Name	7.7	10		save	0266 0300						
Ø2b6				a2	02	84	30	03	8e	ь6	
Ø2be	:	31	03	a9	ea	a2	02	8d	32	Ød	
0206	:	03	8e	33	03	60	20	fd	ae	9a	
Ø2ce	:	20	Ba	ad	20	f7	67	60	20	a2	
0246	:	79	00	fØ	Øb	20	cb	02	84	5e	
Ø2de	:	c3	85	C4	a9	00	85	b9	a5	28	
Ø2e6	:	Øa	4c	a5	f4	20	79	00	fØ	ce	
Ø2ee	:	Øe	20	cb	02	84	c1	85	c2	31	
02f6		20	cb	02	84	ae	85	af	40	7b	
Ø2fe	:	ed	f5	86	e3	83	a4	7c	a5	eØ	

Listing 2. Maschinenprogramm »Load/Save Plus«.
Bitte verwenden Sie zur Eingabe den MSE auf Seite 100

# Schneller geht's kaum

Wie würde Ihnen ein Programm gefallen, das in 90 Sekunden eine Diskette kopiert? Bitte schön, hier ist es:

n unserer hektischen Zeit muß alles möglichst schnell gehen, auch das Kopieren von Disketten. Eines der schnellsten Kopierprogramme finden Sie hier als Listing abgedruckt. Es benötigt, rechnet man die Diskettenwechsel nicht ein, etwa 90 Sekunden für eine Kopie. In einer Stunde kann man damit etwa 30 Disketten kopieren.

Nach dem Laden des Programms und dem Start mit »RUN« erwartet »Track Copy« als erstes die Eingabe des Anfangs-

und des Endtracks. Wenn Sie normale Disketten kopieren wollen, geben Sie bitte die Zahlen »01« und »35« ein. Wenn Sie einen Floppy-Speeder besitzen, der vierzigspurig arbeitet, können Sie auch dessen Disketten mit »Track Copy« kopieren, indem Sie als Endtrack »40« vorgeben. Für Einzelfälle kann auch der Track 41 kopiert werden, dieser ist jedoch auf vielen Laufwerken gar nicht mehr ansprechbar.

Während des Kopiervorgangs müssen Sie die Disketten wechseln, wenn Sie vom Programm dazu aufgefordert werden. Nach dem Wechseln der Diskette bestätigen Sie dies bitte mit einem Tastendruck.

Alle weiteren Fragen lassen sich durch Drücken der Tasten <J> für Ja und <N> für Nein beantworten.

Ein Hinweis für technisch Interessierte: Beim Kopieren der Spuren 1 bis 35 müssen Disketten viermal gewechselt werden, weil aus Geschwindigkeitsgründen die GCR-Bytes der Diskette nicht decodiert, sondern direkt zum C 64 gesendet werden.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluß: Zwischen Laden und Starten des Programms darf kein Reset am Laufwerk ausgelöst werden, es darf also nicht aus- und wieder eingeschaltet werden.

(Erich Steiner/bs)

0809    080   080   02   07   09   32   080   080   04   040   0	Name : track-copy 0801 121c	0a01 : 8d 0b 0a a2 bb bd 00 0f b2	0c19 : 16 a2 20 a0 0b 20 80 0b 66
9811   20 0 80   C 9			0c21 : a2 03 20 9f 0b ca d0 fa 81
9809 1 32 90 90 90 90 90 40 4c 91 9d 4c 91 9d 5d 4c 92 9d 5d 3d 9d 9d 5d 9d 9d 5d 3d 9d 9d 5d 9d 9d 9d 5d 9d	0801 : 0b 08 c2 07 9e 32 30 36 4a		0c29 : 20 e3 0b 8e 40 0b 8c 41 e1
9811   1.20   1.00   1.	0809 : 32 00 00 00 00 4c 91 0d fe		
9827 1 98 97 97 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0811 : 20 c7 08 ca e8 2c 00 dd 1c	0a29 : 8d 3c 0a ad e9 09 8d 3d a4	
9327   10 8d 09 dd a0 2b bd 09	0819 : 50 fb 2c 00 dd 30 fb a9 15	0a31 : 0a a9 30 85 01 a2 00 bd 6d	
9837   4   6   97   6   28   6   1   5   5   6   6   7   6   5   6   7   6   8   7   7   8   8   8   7   8   8   7   8   8	0821 : 10 8d 00 dd a0 2b bd 00 0e		
9839 1 40 4 8 4 8 40 8 90 4 15 5 8 6 14 2 8 90 4 90 8 0 6 6 1 9 70 6 6 4 9 10 6 7 6 4 6 6 6 6 6 6 8 94 9 19 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 9 6 8 6 9 10 6 7 6 9 10 6 9 10 6 7 6 6 6 6 6 6 6 9 10 7 6 8 10 9 10 6 7 6 6 6 6 6 6 9 10 7 6 8 10 9 10 6 7 6 6 6 6 6 6 9 10 7 6 8 10 9 10 6 7 6 6 6 6 6 10 9 10 6 7 6 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10	0829 : 0f 85 95 a9 10 66 95 6a f5	Øa41 : ee e9 Ø9 a9 37 85 Ø1 60 ØØ	Øc59 : 20 9f Øb ca dØ fa 20 e3 92
9847   95 6a 66 95 6a 49 10 66 97 6a 46 93 6a 91 6b 6c 95 6a 66 95 6a 46 93 6a 6b 95 6a 66 95 6a 46 93 6a 6b 95 6a 6b 95 6a 46 93 6b 6b 95 6a 6b 95 6a 46 93 6b 6b 95 6a 6b 95 6a 46 93 6b 6b 95 6a 46 93 6b 6b 95 6a 46 93 6b 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	0831 : 66 95 6a 4a 4a 8d 00 dd 13		0c61 : 0b 20 c0 0b c5 10 90 04 35
9851   90 dd qx 10 g6 45		Øa51 : 2b 9d bb Øe e8 dØ f7 a9 44	Øc69 : c9 2b 9Ø Øa ea ea ea c6 6c
9851   90 dd sq 10 66 95 6a 66 36   00 67 98 at 51 0a 67 30 as 2 bb 7d   00 67 98 at 51 0a 69 73 at 51 0a 69 0a 64 at 50		0a59 : 45 18 6d 50 0a 8d 50 0a 72	Øc71 : d3 c6 d3 4c 5f Øc 85 11 b4
9859 ; 95 64 A4 98 80 80 40 88 61   9869 ; ea ea ea ea ea ea ea 9 80 80 90 de e 80 97 91 98 85 91 ea ea ea ea ea ea ea 9 80 80 90 de e 80 99 91 90 85 91 ea	0851 1 00 dd a9 10 66 95 6a 66 36	0a61 : 8d 72 0a 90 03 ee 51 0a bd	
9869   1 de 04 ed de 01 cl 60 ea ea de 98 91   1 de 26 00 de 100 de 10 de 98 92   1 de 27 92 92 00 de 10 de 90 92 93 08 50 1 ad e 90 92 93 08			0.00 . 00 0 00
9899 ; ea	0861 : f0 04 e8 d0 c1 60 ea ea 48	0471 : DU 47 24 70 00 01 68 00 11	0089 : 80 05 20 a4 05 50 09 20 c6
987   1 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0869 : ea ea ea a9 00 8d 00 dd e0	0a81 : 4c 2a 09 a9 30 85 01 ad a8	
0891 : 80 00 00 dd a0 05 ea ea ba 0891 : 80 78 08 a 28 00 bd 00 10 4f, 0627 : 0890 : 080 00 dd 06 16 e 30 df 7f a e51 42 00 bd 07 10 a e7 37 85 87 87 87 87 88 87 87 88 87 88 88 88 88	0871 : f0 a2 20 c7 08 ca e8 a9 81		
9889   1 80 d0 fb a7 63 66 d0 dd d2 2a 66 6c fb a8 1 0 aa 57 85 51 a2 60 4c bc fb a7 63 6c d7 aa 1 0 aa 67 7 85 51 a2 60 4c bc bc a8 aa d0 66 64 6a	0879 : 0b 8d 00 dd a0 05 ea ea ba		
Sept. 1 als 40 als 00 00 00 24 22 a 66 cf   Sept. 1 als 40 37 85 81 a2 00 4c bc   Sept. 1 als 40 als 1 als 20 4c bc   Sept. 1 als 20 al	0881 : 88 dØ fb a9 Ø3 8d ØØ dd fe	Øa99 : 9d ØØ Øf e8 dØ f7 ee 51 42	
Septent   1, 79, 28			0cb9 : a0 0a 20 80 0b 20 b6 0b 19
08a9 : 95 6a 66 95 6a ea and 00 7c 08b1 : dd 2a 2a 66 10 0 7c 08b1 : dd 2a 2a 66 95 6a ea and 00 7c 08b1 : dd 2a 2a 66 95 6a 66 95 6c 08c7 : 25 34 94 54 54 54 24 47 8 8c 08c9 : 08b 96 08 06 06 07 8a 94 08c1 : 20 21 5a 49 7a 54 c4 47 75 4e 20 08c1 : 1 f0 b4 e8 d0 c5 60 78 a7 44 08c1 : 20 24 74 54 e2 08 15 08c1 : 1 f0 b4 e8 d0 c5 60 78 a7 44 08c2 : 20 24 54 94 53 4b 45 54 54 45 49 65 a7 20 08c1 : 1 f0 b4 e8 d0 c5 60 78 a7 44 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 00 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0 d0 d0 d0 d0 d0 c7 08c2 : 20 8a 96 20 46 00 b 60 d0			Øcc1 : 78 20 5c Øb 20 95 Ø9 58 45
08a9 ; 95 6a 66 95 èa ea ad 00 7c 08ac1 ; 20 21 5a 49 45 4c 44 49 8c 08cd9 ; a5 17 a2 c3 a0 0a 20 8b 0b 08b 1 c4 02 a2 66 67 56 ac 0a 67 56 ac 0ac 75 5c 08b 1 c8b 1 c4 02 a2 ac 64 67 5a 6c 67 56 ac 0ac 75 5c 08b 1 c8b 1 c4 02 ac 2 ac 67 5a 6c 67 56 ac 0ac 75 5c 0ac 75 5c 0ac 0ac	08a1 : ea ea ad 00 dd 2a 2a 44 10	Wab1 : 49 53 4b 45 54 54 45 20 5d	
08b9 1 2 dd 2a 2a 66 95 6a 66 95 6c 08c9 2 53 4b 45 54 54 45 20 45 18 0ce1 : 0b 20 b6 0b 70 20 5c 0b 08b9 1 3c 59 54 9f ff 70 400 0f 8a 62 0dd1 : 47 9c 4c 45 47 45 4c 20 15 0ce2 : 20 95 09 52 20 6f 0b 20 0b 08c1 1 : ft 6b 40 8d 0d 05 60 78 ap 4 40 0dd 16 b1 0dd1 : ft 6b 40 8d 0d 05 60 78 ap 4 40 0dd 16 b1 0dd1 : ft 6b 40 8d 0d 05 60 78 ap 4 40 0dd 16 b1 0dd1 : ft 6b 40 8d 0d 0d 0d 0c 9d 0d 0d 0d 16 b1 0dd1 : ft 6b 40 8d 0d 0d 0d 0c 9d 0d	08a9 : 95 6a 66 95 ea ea ad 00 7c	Mac1 : 20 21 55 45 45 47 45 4e 00	
08c1 i 40 b4 68 d6 05 c6 07 88 a2 0 act 1 47 46 4c 45 47 45 46 20 15 0cc8 i 20 95 07 53 06 c6 0 b 20 16 08c 1 49 08c 2 i 08 b4 08 d6 05 c6 07 8 a7 44 08c 2 i	Ø8b1 : dd 2a 2a 66 95 6a 66 95 6c		
08c9 : 160 b 8d 00 d 0d 2c 0d dd 10 b 1 08c1 : 40 b 8d 00 dd 0d 2c 0d 0d 10 b 1 08c1 : 40 b 8d 00 dd 0d 2c 0d 0d 10 b 1 08c1 : 45 b 8d 00 dd 2c 0d 0d 10 b 1 08c1 : 45 b 8d 00 dd 2c 0d 0d 10 b 1 08c1 : 45 b 8d 00 dd 2c 0d 0d 10 b 1 08c1 : 45 b 8d 00 dd 2c 0d 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 00 dd 2c 0d 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 00 dd 2c 0d 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 0d 2c 0d 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b 10 b 10 b 1 08c2 : 70 b 8d 0d 10 b	08b9 : a5 95 49 ff 9d 00 0f 88 a2		
08c41 : fb a 90 38 d0 02 dc 02 dd 04 c2 03 dc 07 17 0ae9 : 54 54 45 20 44 47 53 4b 45 49 c0 00d01 : 20 dc ff 20 97 0b a 91 1 29 08d9 : 24 90 05 a 91 1 a 2 00 60 a 3	08c1 : f0 b4 e8 d0 c5 60 78 a9 f4		
08491 : 16 ay 90 85 d0 00 d0 60 c9 17			
08e1 i a 2 04 dd f0 08 ca b 0 4a a			
0869 : bd ed 08 60 11 12 13 15 C3 08619 : 24 15 19 12 ad 28 08 85 75 08649 : 15 ad 29 08 88 57 08649 : 15 ad 29 08 88 57 08699 : 180 29 08 81 29 08 ad 26 d 08909 : 280 11 08 a5 15 8d 28 08 07 09701 : 280 11 08 a5 15 8d 28 08 07 09711 : 28 15 68 02 98 09 az 08 0812 : 44 45 44 49 46 20 35 28 28 45 09719 : 20 75 08 6c eb 60 az 20 0869 : 44 43 45 20 28 28 30 31 20 08721 : 20 75 08 6c eb 60 az 20 08721 : 20 75 08 ee b 60 8z 20 08721 : 20 75 08 ee b 60 8z 20 08721 : 20 75 08 ee b 60 8z 20 08721 : 20 75 08 ee b 60 8z 20 08 28 11 08 ce 27 08 65 08 20 08 20 08 20 08 71 18 08 20 20 20 20 20 08 71 18 08 20 20 20 20 20 08 71 18 08 20 20 20 20 20 08 71 18 08 20 20 20 20 20 08 71 18			ØdØ9 : a2 Øf aØ Øb 2Ø 8Ø Øb 4c 87
086f : 124 1f 19 12 ad 28 08 85 75 0867 : 15 ad 29 08 85 16 87 0901 : 80 28 85 16 87 0901 : 80 28 85 16 87 0901 : 80 28 85 16 87 0901 : 80 28 85 16 87 0901 : 80 28 85 16 87 0901 : 80 28 18 29 08 82 64 06 20 11 08 82 57 0911 : 43 48 20 52 45 53 45 54 77 0921 : 20 11 08 23 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			
0869 : 15 ad 29 08 85 16 a9 00 e0 0901 : 8d 28 08 8d 29 08 8d 29 08 8d 27 09090 : 20 11 08 a5 15 8d 28 08 d7 09090 : 20 11 08 a5 15 8d 28 08 d7 0910 : a5 16 8d 29 08 8d 29 08 d8 d2 6d 0919 : 45 20 41 45 46 41 46 47 53 54 52 0911 : a5 16 8d 29 08 66 a2 00 58 0929 : 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 0d 58 0921 : 20 76 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0951 : 36 08 ee bf 08 d2 bb 0d 0d 58 0959 : 36 08 d8 10 20 d8 d8 08 d8 0d59 : 36 08 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 20 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 20 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8 d8 10 d8 d8 0d59 : 36 08 d8	0861 : 24 16 19 12 ad 20 00 05 75	ØbØ1 : 42 45 44 49 4e 47 55 4e 31	Ød19 : a9 17 a2 f9 aØ Øa 2Ø 8Ø 11
0901 : 8d 28 08 8d 29 08 az fd af 0519 : 45 20 41 4c 4c 45 33 41 07 0d51: d2 ff 20 97 0b a5 1c 85 57 09091 : 20 11 08 a5 15 8d 28 08 d7 0b21 : 45 20 41 4c 4c 45 33 41 07 0d53: d2 ff 20 97 0b a5 1c 85 57 0911 : a5 16 8d 29 08 6d a2 00 58 0b29 : 41 43 4b 20 28 30 31 2d 06 0d41 : 78 20 5c 0b a7 00 8d e8 e4 0921 : 20 76 08 ee bf 08 a2 bb 0d 0b51 : 34 32 29 20 3a 45 4e 4b 5c 0d49 : 09 a7 10 8d e7 09 4c 5a a9 0921 : 20 76 08 ee bf 08 a2 bb 0d 0b51 : 35 20 24 43 45 4b 20 28 30 26 0d49 : 09 a7 10 8d e7 09 4c 5a a9 0931 : 08 a2 bb 20 11 08 ee 29 dd 0b91 : 49 43 48 54 49 46 47 41 42 45 20 33 0d69 : e9 09 09 8d e8 09 09 05 10 08 08 e8 20 09 dd e8 08 8a db 0b51 : 43 49 4e 47 41 42 45 20 33 0d69 : e8 09 00 03 ee e9 09 98 10 0941 : 0a aa bb 20 09 18 dd e8 03 0b59 : 37 36 20 20 ad 11 d0 29 ef 82 0d71 : 8d 7b 0d ad 51 0a 8d 7c 49 0951 : 6d a5 10 85 1a 29 00 85 11 00 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : 36 00 85 11 00 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 88 bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 85 14 20 17 0a a5 10 20 8d 08 8a bb 0b59 : d0 6d 88 bb 0b59	08f9: 15 ad 29 08 85 14 a9 00 an	75 11 1 47 45 46 20 31 20 20 49 93	0d21 : 0b 20 a4 0b b0 09 20 d2 40
9090 ; 20 11 08 a5 15 8d 28 08 d7 9091 ; 20 17 08 a5 15 8d 29 08 d0 a2 00 58 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d 90919 ; 20 75 08 e6 07 08 ee bf 08 4c de 87 90919 ; 20 76 08 ee bf 08 4c de 87 90929 ; 09 a2 00 20 11 08 ce 29 66 90949 ; 09 a2 00 20 11 08 ce 29 d6 90941 ; 08 a2 bb 20 11 08 ee 29 d6 90941 ; 08 a2 bb 20 11 08 ee 29 d6 90941 ; 08 a2 bb 20 11 08 ee 29 d6 90941 ; 08 a2 bb 20 11 08 ee 29 d6 90941 ; 09 e8 b6 05 20 9 66 e9 09 36 90959 ; 10 a5 10 20 d8 98 8a 90959 ; 10 a5 10 20 d8 98 8a 90959 ; 10 a5 10 a9 00 85 f1 90969 ; 20 a5 10 a5 10 a9 00 85 f1 90971 ; 85 13 a9 00 85 f4 20 17 92 90969 ; 20 a5 10 20 d8 98 8c 90969 ; 20 a5 10 20 d8 98 8c 90969 ; 20 a5 10 20 d8 98 8c 90969 ; 20 a5 10 20 d8 98 8c 90969 ; 20 a5 10 20 d8 98 8c 90969 ; 20 a5 10 20 d8 98 8c 90969 ; 20 a5 20 50	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그		0d24 : ++ 20 97 0b 4c 18 0c 20 76
0911 : a5 16 8d 27 08 60 a2 00 58   0b27 : 41 43 4b 20 28 30 31 2d 06   0914 : 20 73 08 ce bf 08 a2 bb dd   0b31 : 34 32 27 20 34 45 46 44 5c   0921 : 20 73 08 ce bf 08 a2 bb   0d   0b31 : 34 32 27 20 34 45 46 44 5c   0d49 : 097 ap 10 8d e9 09 4c 5a a9   0929 : 10 a2 01 10 8c e2 27   0d   0b41 : 31 2d 34 32 27 20 3a 52 7d   0d57 : e9 07 8e 60 0d 8d 00 10 d4   0b49 : 20 d8 a2 bb 20 11 08 ee 27   0d   0b49 : 20 d8 08 8a   0b   0b51 : 34 32 27 20 a3 52 7d   0d57 : e9 07 8e 60 0d 8d 00 10 d4   0b49 : 20 aa bb 20 11 08 ce 27   0d   0b57 : 34 52 41 43 4b 20 28 30 26   0d57 : e9 07 8e 60 0d 8d 00 10 d4   0b49 : 49 47 45 20 33   0d67 : e8 68 4c 82 09 ad 50 0a bc   0b51 : 45 49 4e 47 41 42 45 20 33   0d67 : e8 68 4c 82 09 ad 50 0a bc   0b51 : 45 49 4e 47 41 40 45 20 33   0d67 : e8 68 4c 82 09 ad 50 0a bc   0b51 : 45 49 4e 47 41 10 02 9e 68   0d71 : 8d 07 b0 4d 51 0a 8d 7c 49   0b61 : 8d 11 d0 a0 ab a2 00 ca   0b61 : 8d 11 d0 a0 a2 ab a2 00 ca   0b61 : 8d 11 d0 a0 a2 ab a2 00 ca   0b61 : 4c 49   0b61 : 4c	0909 : 20 11 08 a5 15 8d 28 08 d7	Øb21 : 4e 46 41 4e 47 53 54 52 h1	
09717 : 20 76 08 ee bf 08 a2 bb 0d 0951 : 34 32 29 20 3a 45 4e 44 5c 0972 : 09 a9 10 8d e9 09 4c 5a a9 0972 : 09 a2 00 20 11 08 ee 27 66 0539 : 54 52 41 43 47 52 01 65 0049 : e9 09 8e 50 0d ea 82 0933 : 08 a2 bb 20 11 08 ee 27 66 0b41 : 31 2d 34 32 29 20 3a 52 7d 0d57 : e9 09 8e 60 0d 8d 00 10 d4 0b49 : 49 43 48 54 49 44 74 52 00 65 0d57 : e9 09 8e 60 0d 8d 00 10 d4 0b51 : 44 54 54 94 44 74 52 00 65 0d57 : e9 09 8e 60 0d 8d 00 10 d4 0b51 : 44 54 94 44 74 52 00 65 0d57 : e9 09 8e 60 0d 8d 00 10 d4 0b59 : 37 20 20 ad 11 d0 29 ef 82 0d67 : 68 68 4c 82 09 ad 50 0a bc 0951 : 60 a9 1b 1f 19 da 17 95 21 0b69 : d0 fd 8e d0 fa 6e ad 11 ff 0957 : d0 ad 00 10 c7 ff 00 3c c5 0951 : d0 a9 1b 1f 19 da 17 95 21 0b69 : d0 fd 8e d0 fa 6e ad 11 ff 09681 : 4c f5 08 ee 50 0a d0 03 46 0957 : d0 fd 8e d0 fa 6e ad 11 ff 09681 : 4c f5 08 ee 50 0a d0 03 46 0957 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 08 be 0b79 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 08 be 0b79 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 08 be 0b79 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 08 be 0b79 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 08 be 0b79 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 08 be 0b79 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 f5 0b8 12 8c 0b 8e 20 fd 0968 : 8c 00 bd 096 ii se d1 fd 0969 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 fd 0969 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 fd 0969 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 fd 0969 : d0 fd 9e 09 08 51 10 8b 6e 20 fd 0969 : ee 51 0a 6e 09 6e 50 0a d0 00 da 6e 09 09 6e 20 0a d0 00 da 6e 09 0a d0 fd 6e 09 09 08 51 10 8b 6e 00 d0 ff 6e 09 00 d0 fd 6e 00 d0 fd 6e 09 00 d0 fd 6e 00 d0 fd 6e 09 00 d0 fd 6e 09 00 d0 fd 6e 00 d0 fd ff 6e 09 00 d0 fd 6e 09 00 d0 fd 6e 09 00 d0 fd 6e 00 d0 fd ff 6e 00 d0 ff 6e 00 d0 fd ff 6e 00 d0 ff		0b29 : 41 43 4b 20 28 30 31 2d 06	
9721 : 207 / 6 08 e e b f 08 d c de 87	0919 : 20 73 08 ce bf 08 a2 bb 0d		0d49 : 09 a9 10 8d e9 09 4c 5a a9
9731 : 08 a2 bb 20 11 08 ee 29 dd			0d51 : 09 ae e8 09 8e 5f 0d ae 82
9939 : 08 60 a5 10 20 d8 08 8a db			
9941 : Øa aa bb 52 Ø9 18 6d e8 33  Øb59 : 3f 20 20 ad 11 d0 29 ef 82  Øb49 : Ø7 e8 bd 52 Ø9 6d e9 Ø9 36  Øb50 : d0 dd 88 d0 11 d0 29 ef 82  Øb64 : d0 dd 88 d0 11 d0 29 ef 82  Øb659 : 16 a5 10 85 1a a9 Ø0 85 f1  Øb69 : 20 17 Øa a5 10 20 d8 Ø8 62  Øb61 : 8d 01 d0 99 10 8d 11 d0 ad Ø0  Øb71 : d0 a7 1b 1f 17 da 17 75  Øb69 : d0 fd 88 d0 68 d0 ad 11 ff  Øb71 : d0 a5 10 85 fa 20 fa 08 be  Øb67 : d0 fd 97 03 8d d0 dd 60 8e  Øb67 : d0 fd 97 03 8d d0 dd 60 8e  Øb67 : d0 fd 97 05 be  Øb69 : d0 fd 88 d0 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 88 d0 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 48 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 69 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 69 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 69 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 69 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 69 fd 68 d0 93 Øb  e9  Øb69 : d0 fd 69 fd			
9949 : 07 e8 bd 52 09 6d e9 09 36  9951 : 08 e8 bd 52 09 6d e9 09 36  9951 : 60 a9 1b 1f 19 da 17 95 21  9069 : d0 fd 88 d0 fa 60 ad 11 ff  9059 : 16 a5 10 85 1a a9 00 85 f1  9079 : 10 a5 10 85 fe 20 f5 08 be  9071 : 85 13 a7 00 85 14 20 17 92  9089 : a2 00 bd 04 f0 6b 20 d2 ff 7a  9079 : 07 e6 14 a5 14 c5 13 d0  906			
9751 : 60 a7 1b 1f 17 da 17 75 21  0b69 : d0 fd 88 d0 fa 60 ad 11 ff 00757 : ld a5 10 85 fa a7 00 85 f1 00757 : ld a5 10 85 fa a7 00 85 f1 00757 : ld a5 10 85 fa a7 00 85 f2 00757 : d0 a5 10 85 fa a7 00 85 f2 00757 : d0 a5 10 85 fa a7 00 85 f2 00757 : d0 a5 10 20 d8 08 c2 0b69 : d0 b6 8c 00 b6 8c 00 b6 8c 00 d0 d6 00 8c 00 d0 a7 00 85 d2 00771 : 85 13 a7 00 85 l4 20 17 72 0b69 : a2 00 b6 0f 0f 0b 20 d2 ff 7a 00771 : 85 13 a7 00 85 l4 20 17 72 0b69 : a2 00 b6 0f 0f 0b 20 d2 ff 7a 00771 : 85 13 a7 00 85 l4 20 17 72 0b69 : a2 00 b6 0f 0f 0b 20 d2 ff 7a 00771 : 85 13 a7 00 85 l4 4 20 17 72 0b69 : a2 00 b6 0f 0f 0b 20 d2 ff 7a 00771 : 85 13 a7 00 85 l4 4 20 17 72 0b69 : a2 00 b6 0f 0f 0b 20 d2 ff 7a 00771 : a8 10 a5 10 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 10 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 10 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 10 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 10 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 l0 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 l0 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 l0 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a7 0d a5 l0 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a8 l0 a7 0d a5 l0 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a8 l0 a7 0d a5 l0 c5 l1 d0 b7 0b79 : d0 a8 l0 a8 l1 l1 d0 ad 00 ad 00 b8 l0 ad 00 l0 ad 00 ad 00 l0 l0 br 00791 : d0 a c5 l8 d0 d3 ad 51 da ac 2 l0 la ad 00 la		0057 : 57 20 20 ad 11 d0 27 er 82	
0959 : 16 a5 10 85 fe 20 f5 08 be 0961 : 6d a5 10 85 fe 20 f5 08 be 0967 : 20 17 0a a5 10 20 d8 08 c2 0b81 : 8c 0b 8c 0b 8c 0b 8c 0b 0b 8c 9c 0977 : 85 13 a7 00 85 14 20 17 7 09 e6 14 a5 10 c5 11 d0 b7 0978 : 07 e6 10 a5 10 c5 11 d0 b7 0979 : 08 ac 0c	0951 : 60 a9 1b 1f 19 da 17 95 21	Øb69 : dØ fd 88 dØ fa 60 ad 11 ff	
0961 : fd a5 10 85 fe 20 f5 08 be 0964 : d0 a7 93 8d 00 dd 60 8e db 0967 : a9 15 8d 18 d0 a9 93 20 14 0969 : 20 17 0a a5 10 20 d8 08 c2 0968 : ac 20 0 b 0 df 0b 8c 8d 0b 8d 93 0b e9 00499 : 0b 12 a9 0b 85 d3 a9 2c 6f 0979 : 09 e6 14 a5 14 c5 13 d0 0c 0991 : e8 e0 11 d0 f5 60 20 7a 60 0041 : ac ab a0 0d 20 8d 0b 4c ad 0991 : e8 e0 11 d0 f5 60 20 7a 60 0041 : 2d 20 43 4f 50 59 0d 20 ed 0991 : cc 4c ae 0c ad e8 09 85 02 00be9 : e4 ff c9 4a 38 f0 05 c9 fb 0049 : 20 20 20 20 20 20 20 b9 0991 : cc 4c ae 0c ad e8 09 85 02 00be9 : e4 ff c9 4a 38 f0 05 c9 fb 0049 : 20 20 20 20 20 20 20 20 00 b9 0051 : 4e 18 d0 f3 60 a9 00 85 1c 0049 : 20 20 45 2e 53 54 45 49 90 0051 : 4e 18 d0 f3 60 a9 00 85 1c 0049 : 20 20 45 2e 53 54 45 49 90 0051 : 20 20 d8 08 85 13 a9 00 85 82 0051 : a 9 30 0a 0a af 00 0b f8 38 e9 30 18 65 10 ad 0051 : a 0 0051 :			
0970   20   17   00   00   01   10   10   10   1			Ød91 : a9 15 8d 18 dØ a9 93 20 14
0971 : 85 13 av 00 85 14 20 17 92 0969 : 03 60 14 a5 14 c5 13 d0 0c 0961 : 65 e6 10 a5 10 c5 11 d0 0c 0969 : 03 4c d2 0c 20 35 09 90 0a 09791 : 18 ad e9 00 85 19 ap 00 eb 09791 : 18 ad e9 00 85 19 ap 00 eb 09791 : 2c 4c ae 0c ad e8 09 85 02 0981 : 8d 50 0a ap 10 8d 51 0a d5 0981 : 8d 60 0a d5 1a d5 6 d5 0081 : 8d 60 0a d5 1a d5 6 d5 0081 : 8d 60 0a d5 1a d5 6 d5 0081 : 8d 60 0a d6 d6 d7 d8 d8 0081 : 8d 60 0a d7 d8 d7 d8			Ød99 : Øb 12 a9 Øb 85 d3 a9 2c 6f
0981 : f5 e6 10 a5 10 c5 11 d0 b7		0689 : a2 00 bd 0f 0b 20 d2 ff 7a	0da1 : a2 ab a0 0d 20 80 0b 4c ad
0989 : 03 4c d2 0c 20 3b 09 90 0a	07981 : 45 e6 10 e5 10 e5 11 do 57		
0991 : cc 4c ae 0c ad e8 09 85 02			
09999 : 18 ad e9 09 85 19 a9 00 eb 0bb1 : 4e 18 d0 f3 60 a9 00 85 1c 0dc9 : 20 20 45 2e 53 54 45 49 90 0941 : 8d 50 0a a9 10 8d 51 0a d5 0bb9 : c6 20 e4 ff f0 fb 60 8a 4e 0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38 09b1 : 20 6e 0d 20 84 0a a5 1a b3 0bc9 : 1b 98 38 e9 30 18 65 1b 0b 0de1 : 4c e2 fc a9 01 1a 20 8b da 88 513 a9 00 85 82 0bb1 : a0 00 aa f0 0b f8 38 e9 67 0de9 : 6f 20 ba ff a9 00 20 bd ad 0991 : 0a c5 13 d0 f5 e6 1a ad 50 a1 0be1 : 98 60 a9 30 20 d2 ff 20 f3 0de9 : 6f 20 93 ff a0 00 0be1 : 98 60 a9 30 90 f5 c9 3a b0 05 0e09 : 06 d0 f5 a0 00 b9 71 0e b8 0991 : 2b e8 d0 f7 a9 45 18 6d bb 0c01 : 8a 91 d1 8a 20 d2 ff 4c 49 0e21 : 18 69 20 8d 0f 0e 90 35 51			Mdc1 - 20 20 20 20 20 20 20 20 b9
09a1 : 8d 50 0a a9 10 8d 51 0a d5         0bb9 : c6 20 e4 ff f0 fb 60 8a 4e         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 38         0dd1 : 4e 45 52 0d 0d 0d a9 30 30         0dd9 : 4e 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	0999 : 18 ad e9 09 85 19 a9 00 eb		0dc9 + 20 20 45 20 57 54 45 40 00
09a9 : a9 10 85 fd a5 1a 85 fe bb         0bc1 : 38 e9 30 0a 0a 0a 0a 85 5f         0dd9 : 8d fd 0f a2 fd 20 11 08 b2           09b1 : 20 6e 0d 20 84 0a a5 1a b3         0bc9 : 1b 98 38 e9 30 18 65 1b 0b         0bc9 : 1b 98 38 e9 30 18 65 1b 0b         0de1 : 4c e2 fc a9 01 a2 08 a0 99           09c1 : 14 20 49 0a e6 14 a5 14 47 0bd9 : 01 d8 f0 03 c8 d0 f6 c8 5 13 d0 f5 e6 1a ad 50 a1         0be1 : 98 60 a9 30 20 d2 ff 20 f3         0df1 : ff 20 c0 ff a9 08 20 b1 ef           09c9 : c5 13 d0 f5 e6 1a ad 50 a1         0be1 : 98 60 a9 30 20 d2 ff 20 f3         0de9 : 64 20 93 ff a0 00 68           09c9 : 05 19 d0 cc 60 a9 30 85 18         0bf1 : 19 c9 30 90 f5 c9 3a b0 05         0e01 : b9 64 0e 20 a8 ff c8 c0 a3           09e9 : 2b e8 d0 f7 a9 45 18 6d bb 0c0 1 : 2b e8 00 86 08 09 8d 0a 0a 17         0c09 : eb 0b a4 d3 88 b1 d1 48 0b         0c09 : eb 0b a4 d3 88 b1 d1 48 0b	09a1 : 8d 50 0a a9 10 8d 51 0a d5		
0961 : 20 6e 0d 20 84 0a a5 1a b3			
09c1: 14 20 49 0a e6 14 a5 14 47         0bd1: a0 00 aa f0 0b f8 38 e9 67         0de9: 6f 20 ba ff a9 00 20 bd ad 0bd9: 0f a9 0b ef 0a9 ab         0de9: 6f 20 ba ff a9 00 20 bd ad 0df: ff a9 00 20 bd ad 0df: ff a9 0b 20 bl ef 0df: ff a9 0b 20 bl e			Øde1 : 4c e2 fc a9 Ø1 a2 Ø8 aØ 99
09c9 : c5 13 d0 f5 e6 1a ad 50 a1			0de9 : 6f 20 ba ff a9 00 20 bd ad
09d1: 0a c5 18 d0 d3 ad 51 0a e2			
09d9 : c5 19 d0 cc 60 a9 30 85 18			
09e1: 01 a2 00 bd bb 0e 9d a9 e1     0bf9: f1 aa c6 d3 a4 d3 b1 d1 bf     0e11: 20 a8 ff c8 c0 20 d0 f5 da       09e9: 2b e8 d0 f7 a9 45 18 6d bb     0c01: 88 91 d1 8a 20 d2 ff 4c 49     0e19: a9 08 20 ae ff ad 0f 0e 6a       09f1: e8 09 8d e8 09 8d 0a 0a 17     0c09: eb 0b a4 d3 88 b1 d1 48 0b     0e21: 18 69 20 8d 0f 0e 90 03 51			
09e9: 2b e8 d0 f7 a9 45 18 6d bb			
09f1 : e8 09 8d e8 09 8d 0a 0a 17			0-10 0 00 00 00
	09f1 : e8 09 8d e8 09 8d 0a 0a 17		0e21 : 18 69 20 8d 0f 0e 90 03 51
	09f9: 90 03 ee e9 09 ad e9 09 bb		Øe29 : ee 10 Øe ad 67 Øe 18 69 73
		,	

c5 dØ 20 20 8d 67 Øe Øe c9 a0 d0 00 **b8** 1Ød1 0e31 0e39 90 03 Øf81 50 8d 85 89 23 Ø3 60 20 a2 7b ØØ Ø3 a9 a9 20 Ø7 Ø2 50 b7 Øe 15 Øf89 00 dØ aØ 99 10d9 dØ ad 68 06 a9 93 16 68 ad f4 1c 10e1 dØ 08 20 **b**1 0191 50 fe 68 01 00 9b Øe41 0199 01 cB dØ 20 66 85 a9 6a 00 De49 64 20 ff aØ Øfa1 23 a5 20 23 55 c5 Ø4 24 fØ 3d 36 Ø3 a2 3c 24 a2 c7 28 CB cØ ff f6 DO 1041 03 20 06 OO 48 Øe Øe51 1Øf9 a9 07 bf 04 04 d5 Øe59 f5 a9 Øc 4d ØB 2Ø 57 ae 00 ea 07 dØ Øfa9 Ø2 a9 Øa 2d 03 p8 01 22 1101 a9 25 8d bf 00 85 Ø4 23 a9 18 85 24 4Ø 89 fa 4c 18 Øe61 a6 26 04 2d Ø4 57 00 01 03 20 eØ 3c 2c d1 1c d9 f1 07 dØ ee Ø4 a5 c8 25 a9 a9 ca 18 00 eØ 4d 00 Øfb9 ØØ 1109 Øe69 Ød 26 85 71 31 3d dØ ØØ 11 f9 71 40 fb 85 20 Øfc1 ca 40 c8 24 Ø071 e2 c5 f4 4c a9 a9 c7 3d b8 fa f1 Øa dØ dØ Ø2 25 60 11 a2 bf 20 a2 c7 Øe79 06 85 85 20 3d Øfc9 69 1119 05 8d fe f3 28 1121 50 b8 ad aØ ØØ Ø1 20 1c 3d c9 Ø3 52 Øfd1 Øe81 Ø4 8d 20 fe d0 3c Ø2 4c e2 18 04 a9 c2 Ø4 Ø3 a9 a4 Ø2 8d 25 a2 Ø4 5Ø 4b 55 a2 68 Øfd9 85 25 1129 bf De89 3d 99 03 50 33 1b e8 1131 Øa Øe91 50 68 20 Øfe1 ca Øfe9 Ø7 Ø7 00 18 fØ fb a9 00 90 1139 01 d9 00 ee 1c Øe99 fe hB ad 01 23 a9 30 13 dd aØ ØØ Ø4 18 fd 4a 50 1141 1149 ca f1 fa 82 dØ dØ e4 8d Øff1 84 00 18 88 dØ c8 dØ a2 50 fe ca Øea1 4a 68 a9 ++ 84 03 d1 Ø5 18 6a ad Øa ac 37 f9 dØ Dea9 26 18 4c 2c 6c Ø5 Øff9 26 84 dØ a0 ad 1c a9 50 1c 8d ad Øc 29 ff Ø9 Ø5 cØ fc 6d 05 85 Øa 66 85 00 1151 Øc 1 + 1001 Øeb1 05 2c 05 2d 06 01 1c 03 a9 20 7e 60 2c 8d 00 60 20 a2 b8 Ø2 2с Ь8 00 1c 60 a2 30 1009 1011 18 4a 85 6a ad 4a 00 66 18 1159 10 01 4c PIN 85 Ma 4a 85 85 2b 3a dc 01 ь8 fe ØØ ca 50 f4 dØ 6a 66 ad 7b Øec1 46 c9 7a Ø9 b9 1⊂ 66 Øa 4a 66 ad Øa 4f 11 1169 1171 fa b8 aØ 8d OO Øec9 Ø1 8d 89 03 1019 85 Øa 00 Øa cB dØ 03 bb a9 18 02 Bd 4a Øed1 03 1021 6a 9d c4 a2 Ø1 00 2c ea f9 1029 85 85 ØØ 02 5f 1179 bb Ø1 69 00 01 1c c8 d0 50 fe 50 68 84 Øed9 20 24 20 fe f4 a9 30 1Ø fb 18 6b 2c Ø3 ae 4c e8 70 ef 1181 00 18 1031 88 fØ 23 a2 68 ØØ 24 23 a5 e2 Ø4 fe Ø3 c5 1039 66 03 04 1189 ca e8 Meeg fc e1 49 10 85 aØ 2b a9 ØØ 2a 2a a2 bb 70 04 a9 a9 20 d0 4c 8d 00 4c e<sup>-</sup> 20 18 fb 00 bd 12 28 1041 c7 Ø4 2Ø Rd bf 83 1191 dØ 4c Øef1 aa Ø2 Ø4 68 20 60 a9 7b Ø3 02 84 5a 1199 55 05 84 bf Øef9 02 66 1049 a2 fd c9 00 03 03 60 c7 Ø6 ad fe ff Ø3 a2 c9 2a 2a 66 04 04 99 11a1 0.601 92 94 75 85 2a 00 18 11a9 2a a9 2a 85 0109 00 18 85 a9 2a 00 66 8d Øf 1059 fd Ø2 ad bc 85 2a 2a 66 85 2a 8d 00 18 c9 52 Ø3 10 06 1c 4b 12 ea Ø3 f2 a9 48 11b1 11b9 4c 19 a9 11 20 60 2b Ø3 1 f 96 1061 4 dØ 06 17 Ø + 11 66 fe 02 a9 ff 29 1f a9 00 55 8d 2a a9 2a 66 85 00 66 33 54 ad Ø6 4c 8d 4c ad 1069 4a hh a9 96 10 00 Øc dd aØ 2c 68 11c1 Øf21 2a 2a 1071 06 ad 1c a2 88 d0 f0 e7 fØ 49 27 9a ØØ Ø9 85 cØ 8d 28 2Ø Øc Ø1 f4 f8 Ø3 4c Ø8 8d Øf29 2a 66 85 2a dd 1079 1c 05 1109 00 fa ad 11d1 18 48 38 fØ e5 bb 22 e8 Øa dØ 85 cØ 4a 60 f0 1a 33 6Ø a9 Øf31 1081 ca 2c Ø9 dØ ØØ fd 1c a9 00 01 a2 03 84 11d9 80 1089 Ø # 39 10 00 50 fe d0 f7 a9 05 50 fe Øf41 20 02 0b a2 fa ØØ a5 62 c9 b1 ff b1 Ø5 e4 49 1091 1099 b8 ff 88 40 fa 1c ca a2 20 11e1 01 11e9 1c 2c Ø8 1c Bd OID 1c 2c a9 00 10 1c e5 98 8d a2 f9 0149 fØ. 00 fb dØ fa b9 11f1 fØ ec ad c4 68 ca dØ a4 00 Ød Øf51 dØ ca 29 11f9 fØ fb 48 68 48 68 48 cØ 68 85 22 c8 95 a2 8d Ø£59 02 8d 0c 10 10a9 28 Øa 50 fe 68 4c ca d0 f7 88 d0 f4 7e 05 20 d2 ff a9 20 d0 8d 21 d0 a9 86 02 60 00 ff 00 ca bØ Øa 85 Ø5 27 04 45 06 fa 27 07 01 CB f3 51 1201 68 4c 8d 31 d5 dd 1061 10 ca a2 Øf61 0a 00 Øa 29 Øa 9f a2 50 28 8d aØ Ø1 a9 88 8a Øa 12 1069 02 84 56 84 24 fe 68 10 10c1 a5 22 60 20 3d f4 e6 23 a5

GAER ONLINE

Listing zu Track Copy. Bitte mit dem MSE (Seite 100) eingeben.

# Quicksort »par excellence«

Einen neuen Quicksort-Algorithmus möchten wir Ihnen im folgenden vorstellen. Es handelt sich dabei um ein sehr schnelles und äußerst komfortables Werkzeug für Ihre Datenverwaltung

achdem wir im Laufe unseres 64'er-Magazins schon eine ganze Menge an Sortierprogrammen vorgestellt haben, wollen wir Sie in unserem Sonderheft mit dem wohl besten dieser Algorithmen verwöhnen.

Dieser Algorithmus ist äußerst schnell. Er sortiert 1000 Elemente in nur drei Sekunden und dürfte damit bei weitem allen Anwendungen genügen. Durch einen Basic-Lader, den Sie in Listing 1 abgedruckt finden, können Sie das Quicksort-Programm ganz einfach in eigene Programme einbinden. Es belegt die Zeilennummern von 10 000 bis 10 082 und wird mit GOSUB 10000

gestartet. Nach einer kurzen Wartezeit von etwa acht Sekunden steht das Quicksort als Maschinenprogramm ab \$C000 bis \$C209 zur Verfügung und kann vom Basic-Programm aus angesprungen werden.

Die Startadresse von Quicksort ist normalerweise 49164 (\$C00C), wobei ein Feld folgendermaßen sortiert werden kann:

Zum Beispiel das Feld A mit der Dimensionierung 100: SYS (49164), A(1), A(100)

Wie Sie aus dieser Syntax erkennen können, kann sowohl der Name als auch die Dimensionierung beliebig sein. In unseren früher vorgestellten Algorithmen mußte das zu sortierende Feld jeweils das erste dimensionierte Feld in einem Programm sein. Bei dem neuen Quicksort-Programm spielt das keine Rolle mehr. Sie können jedes Feld sortieren. Dabei ist es egal, ob es sich um ein String-, Integer- oder Real-Variablenfeld handelt.

Auch die Grenzen der Sortierung können Sie angeben. Dabei bleibt der Rest des Feldes unberührt. Tippen Sie zum Beispiel

SYS (49164), A(20), A(30)

so werden nur die Elemente A(20) bis einschließlich A(30) sortiert.

Um den »Hardware-Stack« nicht zu belasten, werden hinter dem Programm 134 Byte für einen »Software-Stack« verwendet. Für die Assembler-Programmierer unter Ihnen zeigt Bild 1 noch einmal die Dokumentation der einzelnen Routinen im Quicksort-Programm. (U. Weingärtner/ks)

```
SYNTAX: SYS 49164, (linkes Grenzelement)
                    (rechtes Grenzelement)
        Dimensionierte Variablen holen
$C000
        C000
                Variablenadresse holen
        C003
                Mit Anfangsadresse DIM's
                vergleichen
        C009
                kleiner?
$C00C
        Einsprung (Parameterauswertung)
        C000
                Anfangsadresse holen
Bild 1. Adressenbelegung bei Quicksort
```

	0016	Name merken	1	C114 sortiere Teilliste rechts
	C01C	Endadresse holen	4	(X bis RE)
	0023	Variablennamen vergleichen	\$C117	Accu auf programmierten Stack
	CO2D	Endadresse größer Anfangsadresse?	\$C126	Accu vom programmierten Stack
	C033	gleich?	\$C130	drehe Elemente um P:
	C035	größer?		Alle Elemente kleiner P nach links
	C03B	Adresse merken		Alle Elemente größer P nach rechts
	CO3F	Variablenlänge holen		C130 Y merken
		(INT=2/TEXT=3/REAL=5)	- 87	C136 Y = Zeiger (P)
	C051	Stack initialisieren		C13E Vergleiche Wert (X) mit Wert (Y)
\$C056	QUICKS	ORT: \$FB/FC linkes Element (LI)		C141 größer gleich?
		\$FD/FE rechtes Element (RE)	100	$C143 \qquad X = X+1$
		\$57 Variablenlänge		C149 Y zurück
	C056	58/59 = Endadresse - Anfangsadresse	5.4	C14F X merken
	C063	58/59 = INT (58/59 durch 57)		C155 X = Zeiger (P)
	C07D	X-Reg/Y-Reg = 58/59 mal 57		C15D Vergleiche Wert (X) mit Wert (Y)
	C092	58/59 = X-Reg/Y-Reg + Anfangs-		C160 größer gleich
		adresse		C162   Y = Y-1
	C09C	Mittleres Element der Liste (P)		C168 X zurück
		nach \$62 bis \$66		C16E Vergleiche Y mit X
	COA6	58/59 (X) = LI: 5A/5B (Y) = RE	- V	C178 kleiner?
	COAF	Vergleiche X mit Y		C17A gleich?
	COB9	größer gleich?		C17C tausche Wert (X) mit Wert (Y)
	COBB	drehe Elemente um P		$C18C \qquad X = X+1$
	COC1	Vergleiche LI mit Y	\$C18F	Y = Y-1
	COCB	größer gleich?	\$C19B	X = X+1
	COCD	RE u. X auf Stack	\$C1A7	Vergleiche numerische Werte
	COE9	sortiere Teilliste links (LI bis Y)	\$C1B5	Vergleiche REAL-Werte
	COEC	RE u. X zurück	\$C1CE	Vergleiche INT-Werte
	C100 C10A	Vergleiche X mit RE größer gleich?	\$C1DA	Vergleiche Texte
		Man of the second of a 2 a 1 a 0	\$C1FE	Vergleiche Wert (X) mit Wert (Y)

10000	AN=49152: AD=AN: EN=AN+522	<081>	10044	DATA 89,32,38,1,133,88,32,38,1,133,2	
10002	PS=0:FOR I=0 TO 15:READ X:PS=PS+X:PO			54,32,38,1,133,253,1296	<000
	KE AD+I, X: NEXT: READ X: AD=AD+16	<022>	10046	DATA 165,89,197,254,208,4,165,88,197	(COO)
10004	IF PS<>X THEN SYS 45640	<167>	50000000000	,253,176,22,165,88,133,251,2455	<017
	IF AD(EN THEN 10002	<097>	10048	DATA 165,89,133,252,76,86,0,174,15,1	VELL.
10008	FOR I=0 TO 21: READ AD: AD=AD+AN: X=PEE			94,48,7,157,16,194,238,1844	<1342
	K(AD+1)*256+PEEK(AD)+AN	<237>	10050	DATA 15,194,96,76,53,164,206,15,194,	1134.
0010	Y=INT(X/256): X=X-Y*256: POKE AD, X: POK			174,15,194,189,16,194,96,1891	<029
	E AD+1,Y:NEXT	<190>	10052	DATA 165,90,72,165,91,72,169,98,133,	1027
	QS=AN+12: RETURN	<117>	17.00	90,169,0,133,91,32,254,1824	<167
10014	DATA 32,139,176,196,48,208,2,197,47.		10054	DATA 1,176,6,32,155,1,76,62,1,104,13	/101/
	144,44,96,32,253,174,32,1820	<052>		3,91,104,133,90,165,1330	<228
0016	DATA 0,0,133,251,132,252,165,69,72,1		10056	DATA 88,72,165,89,72,169,98,133,88,1	1220.
	65,70,72,32,253,174,32,1872	<096>		69,0,133,89,32,254,1,1652	<252
0018	DATA 0,0,170,104,197,70,208,15,104,1		10058	DATA 176,6,32,143,1,76,93,1,104,133,	1202.
	97,69,208,10,196,252,208,2008	<238>	10000	89,104,133,88,165,91,1435	<222
0020	DATA 2,228,251,240,5,176,4,76,72,178		10060	DATA 197,89,208,4,165,90,197,88,144,	1222
	,96,134,253,132,254,36,2137	<200>		32,240,16,164,87,136,177,2034	1004
0022	DATA 13,48,10,36,14,48,3,169,5,44,16		10062	DATA 88,170,177,90,145,88,138,145,90	<026
	9,2,44,169,3,133,910	<097>		,136,16,243,32,155,1,165,1879	<173
0024	DATA 87,169,0,141,15,194,165,253,56,		10064	DATA 90,56,229,87,133,90,176,2,198,9	1113.
	229, 251, 133, 88, 165, 254, 229, 2429	<019>		1,96,165,88,24,101,87,1713	<101
0026	DATA 252,133,89,162,15,169,0,24,38,8		10066	DATA 133,88,144,2,230,89,96,160,0,17	1101
	8,38,89,42,176,4,197,1516	<185>	1	7,88,209,90,208,5,200,1919	<030
0028	DATA 87,144,3,229,87,56,202,208,239,	1000000	10068	DATA 196,87,208,245,96,160,1,177,88,	1000
	38,88,38,89,162,0,160,1830	<234>		48,6,177,90,16,232,56,1883	(110)
	DATA 0,165,87,133,90,24,138,101,88,1	12017	10070	DATA 96,177,90,16,7,32,167,1,240,3,1	<160
2012	70,152,101,89,168,198,90,1794	<094>	10010	44,243,24,96,160,0,1496	
0032	DATA 208,244,138,101,251,133,88,152,	CW/T/	10072	DATA 177,88,16,231,177,90,48,207,24,	<121)
	101,252,133,89,160,4,177,88,2319	<114>	20012		/4mm
0034	DATA 153,98,0,136,16,248,162,3,181,2	1117/	10074		<195
	51,149,88,202,16,249,165,2117	<120>	10014	DATA 0,177,90,153,95,0,136,16,243,20	
0036	DATA 89,197,91,208,4,165,88,197,90,1	11207	10074	0,196,92,240,11,196,95,1940	<044>
	76,6,32,48,1,76,175,1643	<201>	TOOLG	DATA 240,7,177,93,209,96,240,241,96,	
0038	DATA 0,165,252,197,91,208,4,165,251,	12017	10070	165,92,197,95,96,165,87,2296	<103>
	107 00 17/ 51 1/5 055 55	(100)	IMBLO	DATA 201,2,240,202,201,3,240,210,208	
0040	DATA 23,1,165,254,32,23,1,165,88,32,	<188>	10000	,171,0,0,0,0,0,0,1678	<054>
		/mpm	TOUGO	DATA 16,32,188,191,208,213,218,223,2	
	DATA 1,165,90,133,253,165,91,133,254	<080>	10000	34,237,242,247,252,277,319,324,327	<193>
		<111>	10002	DATA 350,355,358,397,454	<011>

# Daten individuell und professionell verwaltet

Werfen Sie Ihre Zettelkartei aus dem Fenster! Diese altertümliche Methode, Ordnung in eine Sammlung zu bringen, gehört nun dank »DATEV« endgültig der Vergangenheit an.

as universelle Dateiverwaltungsprogramm »DATEV« (Listing 1) ist vollständig in Assembler geschrieben und besitzt viele Funktionen, die man eigentlich nur von einem teuren professionellen Programm erwarten würde. Es ermöglicht die Verwaltung von bis zu 1024 Datensätzen bei einer maximalen Datensatzlänge von 256 Zeichen. Bis zu drei von maximal 15 Feldern können hierbei jeweils als Indexfelder definiert werden (Indexfelder erlauben den schnellen, direkten Zugriff auf einen Datensatz). Systematisches Durchsuchen der Einträge nach bestimmten Kriterienkombinationen ist ebenfalls über die Indexfelder möglich. Die gespeicherten Datensätze können auf Wunsch nach diesen Feldern sortiert werden. Die Form der Ausgabe auf dem Bildschirm oder einen Drucker kann über eine spezielle Formatzeile definiert werden. Auf diese Weise stellt auch das Drucken von Etiketten kein Problem dar.

## **Bedienungshinweise**

Das Programm wird mit »LOAD "DATEV ",8 « geladen und mit »RUN « gestartet. Nach dem Start erscheint zunächst eine Übersicht der Kommandos und nach einem Tastendruck das Hauptmenü. Durch Drücken der Funktionstasten erreichen Sie folgende Routinen:

<F1> Laden einer Datei von Diskette <F2> Senden von Befehlen zur VC 1541 <F3> Inhaltsverzeichnis der Diskette

<F5> Neue Datei anlegen <RUN/STOP> Programmende

Wurde zuvor eine Datei geladen, zusätzlich noch:

<F7> Geladene Datei aktivieren

Neue Datei anlegen (<F5>):

Wenn Sie diesen Programmteil anwählen, ist es wichtig, daß Sie sich über die Anzahl und Länge der einzelnen Felder im klaren sind, da ein Ändern der Eingabemaske nach dem Eröffnen der Datei nicht mehr möglich ist. Eine große Rolle spielen dabei auch die Indexfelder (siehe auch unter Programmteil »Suchen«).

Geben Sie nun Ihre Maske ein. Dabei wird der Anfang eines Feldes mit '<' und das Ende mit '>' gekennzeichnet. Indexfelder werden am Anfang mit einem reversen '<' gekennzeichnet. Als Beispiel soll die Maske einer Adreßdatei dienen (Bild 1).

Der Einfachheit halber sind die Zeichen zur Kennzeichnung der Felder auch auf die Funktionstasten <F1>, <F3> und <F5> gelegt. Nachdem Sie die Maske erstellt haben, speichern Sie diese ab. Drücken Sie dazu <F7>,




Bild 1. Beispiel einer fertigen Adreßdatei-Eingabemaske

und geben Sie dann einen Dateinamen ein. Nach dem Abschluß der Eingabe mit <RETURN> wird die Datei auf der Diskette angelegt. Dieser Vorgang kann je nach Größe der Datei, bedingt durch die geringe Geschwindigkeit der Floppy 1541, bis zu einigen Minuten dauern. Danach befinden Sie sich wieder im Auswahlmenü.

Nach dem Öffnen der Datei sind die ersten 256 Datensätze freigegeben. Sind diese editiert, wird Platz für weitere 256 Datensätze geschaffen. Wurden bereits 1024 Datensätze eingegeben, so erscheint die Systemmeldung »Datei voll«. Datei laden (<F1>):

Zur Eingabe der Daten muß die Datei zuvor mit diesem Programmunkt geladen werden. Drücken Sie die Taste < F1 >, und geben Sie den Namen der Datei ein. Dieser kann mit »\*« abgekürzt werden. Wenn Sie anstelle eines Namens nur < RETURN > drücken oder auch nach einer Fehlermeldung, gelangen Sie wieder ins Auswahlmenü. Nachdem die Datei geladen ist, befinden Sie sich im Eingabemodus.

Dateneingabe:

Die Eingabe eines jeden Feldes wird mit <RETURN> abgeschlossen. Ist das letzte Feld erreicht, wird der Datensatz auf Diskette gespeichert und der nächste Datensatz kann eingegeben werden.

Durch Drücken der <F1 >-Taste wird die letzte Eingabe des Feldes wieder sichtbar.

Kommandos:

Mit der < CBM > -Taste erreichen Sie die Kommandoeingabe. Folgende Befehle stehen zur Verfügung: (ungeSHIFTet)

= Löschen= Ändern= Drucken

<s> = Suchen <f> = Formatieren (Ausgabe Drucker)

<e> = Eingabe

<q> = Quit (Programmende) <c> = Color (Farben ändern)

<w> = Wählen <+> = Blättern (vor) <-> = Blättern (zurück) <h> = Hardcopy

<z> = Zeichensatz wechseln <\*> = Alphabetische Ausgabe

(geSHIFTet)

<A> = Ändern (global) <D> = Drucken (global) <M> = Monitor (global) <L> = Löschen (global) Bei Dateien ohne Indexfelder entfällt das Kommando »s« (Suchen) und somit auch die Kommandos »l« (Löschen), »a« (Ändern) und »m« (Monitor). Das Kommando »d« (Drucken) bewirkt einen Ausdruck der gesamten Datei.

Löschen (<L>):

Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit »J« für Ja wird der angezeigte Datensatz gelöscht.

Ändern (<A>):

Der gerade angezeigte Datensatz kann durch Überschreiben geändert werden.

Drucken (<D>):

Der angezeigte Datensatz wird ausgedruckt (siehe auch Programmteil »Formatieren«). Datev spricht in der abgedruckten Form einen Drucker mit Centronics-Interface am User-Port an. Soll ein serieller Drucker angeschlossen werden, so muß vor dem Starten des Programms »POKE 8613,0« eingegeben und die geänderte Version danach mit »SAVE "filename",8« gespeichert werden.

Eingabe (<E>):

Mit dieser Taste verlassen Sie den Kommandomodus und kehren zurück zur Dateneingabe.

Suchen (<S>):

Dieses Kommando ist nur möglich, wenn Indexfelder definiert wurden. Der Cursor befindet sich im ersten Indexfeld, und Sie können den ersten Suchbegriff eingeben (maximal 8 Zeichen). Die Eingabe wird mit <RETURN> beendet, worauf der Cursor ins nächste Indexfeld springt. Sie können Indexfelder leer lassen, indem Sie nur <RETURN> drücken. Nach der letzten Eingabe wird die Suche gestartet. Wurden Datensätze gefunden, kann die Ausgabe wahlweise über Drucker oder Monitor erfolgen. Die Suchfunktion arbeitet folgendermaßen: Jedes Indexfeld wird nacheinander mit den im Speicher stehenden Daten verglichen. Dabei werden als gefunden in die Tabelle eingetragen:

- Indexfelder, die leer sind (kein Suchbegriff eingegeben)

Indexfelder mit Übereinstimmung der ersten acht Zeichen

Indexfelder, die bis zum Leerzeichen übereinstimmen.

Haben Sie beispielsweise eine Adreßkartei mit den Indexfeldern NAME und PLZ angelegt und möchten nun alle »Müllers» in »Düsseldorf« suchen, geben Sie im Indexfeld NAME »Müller« und im Indexfeld PLZ »4000« ein. Es werden nun alle Müllers, die in Düsseldorf wohnen, in die Tabelle eingetragen. Geben Sie bei PLZ nur »4« ein, so werden alle Adressen mit der Postleitzahl 4xxx eingetragen (x steht hier für beliebige Zeichen). Dort stehen sie dann zur Ausgabe zur Verfügung. Wenn Sie alle Indexfelder leer lassen (nur < RETURN > drücken), wird die gesamte Datei in die Tabelle eingetragen und kann dann zum Beispiel ausgedruckt werden.

Wählen (<W>):

Durch Eingabe einer zulässigen Datensatznummer kann jeder Datensatz direkt angewählt und angezeigt werden.

Farben ändern (<C>):

Mit den Funktionstasten <F1>, <F3>, <F5> und <F7> werden die Farben geändert. <RETURN> führt wieder zur Kommandoeingabe.

Quit (<Q>):

Das Programm wird beendet und alle Änderungen auf Diskette gespeichert. Es ist empfehlenswert, die Datei nach längerem Arbeiten zu speichern. Vom Auswahlmenü können Sie die Datei durch Drücken der Taste < F7 > wieder aktivieren. Formatieren (<F>):

Im Eingabefeld erscheint eine Leerzeile mit einem abschließenden »:«. Über diese Zeile wird der Ausdruck gesteuert. Hierbei bedeuten:

»:« Ende der Formatzeile

»0« bis »9« Feldnummern

»;« Leerfeld

»,« Zeilenvorschub

»\*« Datensatznummer

Die Feldnummern werden von links nach rechts und von oben nach unten festgelegt. Die Ziffern können auch bei der Maskeneingabe vor die Felder geschrieben werden.

Nehmen wir als Beispiel unsere Adreßdatei. Wollen Sie zum Beispiel Adressen auf Etiketten drucken, könnte die Formatzeile wie folgt aussehen:

»1,2,3,,4;;5,:«

Als erstes wird die Anrede ausgedruckt, dann ein Zeilenvorschub, danach Name/Vorname, wieder ein Zeilenvorschub, nun die Straße, jetzt zwei Zeilenvorschübe, dann die PLZ gefolgt von zwei Leerzeichen, daneben der Ort, und zum Abschluß noch ein Zeilenvorschub. Der Doppelpunkt kennzeichnet das Ende. Durch Ändern der Formatzeile kann die Druckausgabe jederzeit neu formatiert werden. Es ist unbedingt notwendig, als letztes einen Zeilenvorschub (»,«) in die Formatzeile einzugeben.

Blättern (<+>/<->):

Der nächste beziehungsweise vorhergehende Datensatz wird angezeigt. Mit diesem Kommando können Sie sämtliche Datensätze in der eingegebenen Reihenfolge durchblättern. Mit <RETURN> kommen Sie zurück zur Kommandoeingabe.

Hardcopy (<H>):

Nach Drücken dieser Taste wird eine Kopie des Bildschirms auf dem Drucker ausgegeben.

Zeichensatz laden (<Z>):

Das Programm lädt einen Zeichensatz nach, wenn er sich unter dem Namen »ZEICHENSATZ 3« auf der Diskette befindet. Der Zeichensatz muß den Speicherplatz von \$0800 bis \$1000 belegen. Diese Routine wird nach dem Start von »DATEV« automatisch ausgeführt.

Alphabetische Ausgabe (< \* >):

In das Indexfeld, nach dem der alphabetische Ausdruck erfolgen soll, geben Sie bitte den »Pfeil nach links« ein. Die restlichen Indexfelder können wie bei der Funktion »Suchen« benutzt werden.

## Globale Kommandos

Die geSHIFTeten Kommandos »L«, »D«, »M« und »A« beziehen sich immer auf die von der Suchroutine erstellte Tabelle. Das heißt, alle in dieser Tabelle eingetragenen Datensätze werden von diesen Kommandos beeinflußt.

Global Drucken (<SHIFT><D>):

Alle Datensätze der Tabelle werden nach Vorgabe der Formatzeile auf dem Drucker ausgegeben. Die Ausgabe kann mit <RUN/STOP> gestoppt, mit <RETURN> fortgesetzt, beziehungsweise mit der <CBM>-Taste abgebrochen werden.

Global Löschen (<SHIFT><L>):

Alle Datensätze in der Tabelle werden nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit »J« gelöscht.

Monitor (<SHIFT><M>):

Hier gilt das gleiche wie bei »Drucken«, die Ausgabe erfolgt jedoch nun auf den Bildschirm.

Global Ändern (<SHIFT><A>):

Alle Datensätze in der Tabelle können mit diesem Befehl gleichzeitig geändert werden. Felder, die nicht geändert werden sollen, überspringen Sie einfach mit < RETURN >. In die Felder, die global geändert werden sollen, geben Sie den neuen Eintrag ein. Nach Beendigung der Eingabe werden alle Datensätze in der Tabelle auf die gleiche Weise geändert.

## System-Fehlermeldungen

Die im folgenden beschriebenen Meldungen werden blinkend angezeigt. Nach < RETURN> werden sie wieder gelöscht.



#### »Eingabe nicht erlaubt«:

Es wurde ein falsches Kommando eingegeben. Geben Sie erneut einen Befehl ein.

#### »Feldlänge zu groß«:

Ein Feld übersteigt die maximale Länge von 255 Zeichen. Ändern Sie die Maske entsprechend.

#### »Max. 15 Felder«:

Es wurden mehr als 15 Felder definiert. Ändern Sie die Maske.

#### »Max. 3 Indexfelder«:

Es wurden mehr als 3 Indexfelder definiert. Die Maske muß korrigiert werden.

#### »Datensatz zu lang«:

Alle Felder zusammen übersteigen die maximale Länge von 255 Zeichen. Kürzen Sie die Feldlängen.

#### »Datensatz-Nr. zu hoch«:

Es wurde eine Datensatz-Nummer angesprochen, die nicht existiert. Wählen Sie eine kleinere Nummer.

#### »Bitte eine Zahl eingeben«:

Es wurden unerlaubte Zeichen eingegeben. Der Computer verlangt jedoch eine Zahl.

#### »Ausgabe Formatieren«:

Sie wollten etwas ausdrucken und haben die Formatzeile noch nicht eingegeben.

#### »Datentabelle leer«:

Sie haben ein globales Kommando eingegeben, jedoch

über die Suchfunktion die Tabelle noch nicht erstellt. »Datei voll«:

Die maximale Anzahl von 1024 Datensätzen ist erreicht. Löschen Sie, wenn möglich, unwichtige Datensätze.

#### »Falscher Dateiname«:

Sie haben einen Namen eingegeben, der auf der Diskette existiert, jedoch keine Datei ist.

#### »Datensatz nicht gefunden«:

Es wurde kein Datensatz mit dem(n) angegebenen Suchbegriff(en) gefunden.

## **Hinweise zum Programm**

Geben Sie das Listing bitte mit dem MSE ein und speichern es auf Diskette. Das Programm belegt 32 Blöcke und im Speicher den Bereich von \$8000 bis \$9F84. Die Indexfelder werden im RAM von \$2000 bis \$7FFF abgelegt. Der Bereich von \$C000 bis \$CF00 beinhaltet die Maske, die Parameter, und wird zur Zwischenspeicherung benutzt. Das Programm läuft zusammen mit »HYPRA-LOAD«. Die Funktionstasten werden durch Einschreiben des Wertes 32 in die Speicherstelle \$02 abgeschaltet. Wurde DATEV versehentlich mit <RUN/STOP> verlassen, kann es mit »SYS 32768« erneut gestartet werden.

(Wilfried Lengert/nj)

None a detect 0001 2750	1 00b1 - 41 54 5- 00 4- 40 47 40 04	0b71 : 0d 0d 0d 0d 20 20 20 20 ae
Name: datev 0801 2760	09b1 : 41 54 5a 20 4e 49 43 48 84 09b9 : 54 20 47 45 46 55 4e 44 69	0b71 : 0d 0d 0d 0d 20 20 20 20 ae   0b79 : 20 20 20 50 52 4f 47 52 1d
0801 : 0b 08 c1 07 9e 32 30 36 0a	09c1 : 45 4e 20 00 42 49 54 54 9e	Øb81 : 41 4d 4d 2Ø 45 4e 44 45 23
0809 : 31 00 00 00 a9 2c a0 08 c9	09c9 : 45 20 45 49 4e 45 20 5a dd	0b89 : 20 20 00 4b 4f 4d 4d 41 3a
0811 : 85 5f 84 60 a9 b0 a0 27 64	09d1 : 41 48 4c 20 45 49 4e 47 b4	0b91 : 4e 44 4f 20 3f 20 00 57 7d
0819 : 85 5a 84 5b a9 84 a0 9f d8	09d9 : 45 42 45 4e 21 20 00 20 ae	0b99 : 45 49 54 45 52 21 20 3e 6c
Ø821 : 85 58 84 59 20 bf a3 4c 46	09e1 : 41 55 53 47 41 42 45 20 06	Øba1 : d2 c5 d4 d5 d2 ce 3c 20 la
0827 : 00 80 00 a7 00 8d 20 80 8d	09e9 : 46 4f 52 4d 41 54 49 45 7b	Øba9 : 2f 2Ø 41 42 42 52 55 43 14
0831 : 20 af 8f a9 08 20 d2 ff 0f	09f1 : 52 45 4e 21 20 00 20 44 a9	Øbb1 : 48 21 20 3e c3 c2 cd 3c 5c
0839 : 20 5c 99 4c c7 8f 00 00 70	Ø9f9 : 52 55 43 4b 45 52 20 4e 34	Øbb9 : 20 00 12 53 59 53 54 45 d4
0841 : 00 00 00 00 00 00 00 00 42	0a01 : 49 43 48 54 20 42 45 52 56	Øbc1 : 4d 4d 45 4c 44 55 4e 47 46
0849 : 00 00 00 00 00 01 02 04 62	0a09 : 45 49 54 20 00 20 44 41 a1	0bc9 : 92 20 20 20 20 20 20 20 3b
0851 : 08 10 20 40 80 3b 2c 3a 78	Oall: 54 45 4e 54 41 42 45 4c fa	Øbd1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 d1
Ø859 : 20 2a 31 32 33 34 35 36 37	Øa19 : 4c 45 2Ø 4c 45 45 52 21 a4	Øbd9 : 20 20 20 20 20 20 20 20 d9
0861 : 37 38 39 30 00 40 60 80 8d	0a21 : 20 00 20 44 49 53 4b 45 b9	Øbe1 : 20 20 20 20 12 44 41 54 Øe
0869 : 05 0d 07 02 00 00 00 00 f7	0a29 : 54 54 45 20 4e 49 43 48 ca	Øbe9 : 45 4e 53 41 54 5a 2d 4e bc
0871 : 00 00 00 00 00 00 00 00 72	Øa31 : 54 20 42 45 52 45 49 54 ec	Øbf1 : 52 2e 92 20 20 20 20 20 c7
0879 : 20 00 00 08 10 00 00 00 9c	Øa39 : 20 ØØ 3e 3e 20 45 49 4e 9f	Øbf9: 20 12 4e 41 4d 45 92 20 68
0881 : 00 00 00 ff 00 00 00 00 81	Øa41 : 47 41 42 45 20 4e 49 43 82	0c01 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 0c09 : 20 20 20 20 20 20 20 20 09
0889 : 05 03 00 00 00 00 04 00 20 0891 : 01 01 08 02 04 04 07 00 d2	0a49 : 48 54 20 45 52 4c 41 55 a3 0a51 : 42 54 3c 3c 00 41 55 53 5a	0c11 : 12 50 52 4f 47 52 41 4d 70
0891 : 01 01 08 02 04 04 07 00 d2 0899 : 50 65 01 00 01 0d 00 00 55	0a51 : 42 54 3c 3c 00 41 55 53 5a 0a59 : 47 41 42 45 a0 41 55 46 70	0c19 : 4d 2d 54 45 49 4c 92 20 3c
08a1 : 00 00 00 00 00 00 00 00 a2	0a61 : a0 3e 4d 3c 4f 4e 49 54 30	0c21 : 20 20 20 20 20 20 20 20 21
08a7 : 00 00 00 00 00 00 00 00 aa	0a69 : 4f 52 20 4f 44 45 52 20 cb	0c29 : 20 20 20 20 20 20 20 20 29
08b1 : 00 00 00 00 00 00 00 00 b2	0a71 : 3e 44 3c 52 55 43 4b 45 52	0c31 : 20 20 20 20 20 20 20 20 31
Ø8b9 : ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ba	Øa79 : 52 20 00 12 20 46 31 20 57	0c39 : 20 20 12 20 20 20 20 20 b6
08c1 : 00 00 00 00 00 00 00 00 c2	Øa81 : 92 20 3c 20 12 20 46 33 d8	0c41 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41
08c7 : 00 00 00 00 00 00 00 00 ca	0aB9 : 20 92 20 3e 20 12 20 46 62	Øc49 : 20 20 20 20 20 20 20 20 49
08d1 : 00 00 00 00 00 00 00 00 d2	0a91 : 35 20 92 20 12 3c 92 20 0d	Øc51 : 20 20 20 20 20 20 20 20 51
Ø8d9 : 00 00 53 3a 00 00 00 00 f6	Øa99 : 12 20 46 37 20 92 20 53 f2	Øc59 : 20 20 20 20 20 20 20 20 59
08e1 : 00 00 00 00 00 00 00 00 e2	0aa1 : 50 45 49 20 12 20 46 38 96	Øc61 : 20 20 20 92 Ød 12 20 20 Øe
08e7 : 00 00 00 00 00 00 00 00 ea	Øaa9 : 20 92 20 4d 45 4e 55 00 e0	Øc69 : 20 20 20 20 20 20 20 20 69
08f1 : 00 00 00 00 00 00 00 00 f2	Oab1 : 20 44 41 54 45 49 20 56 9a	Øc71 : 20 20 20 20 20 20 20 20 71
08f9 : 00 00 00 00 00 00 00 00 fa	Øab9 : 4f 4c 4c 20 00 12 20 20 97	0c79 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 79
0901 : 00 00 00 00 00 00 00 2e 5e	Øac1 : 20 44 41 54 45 56 20 56 12	Øc81 : 20 20 20 20 20 20 20 20 81
0909 : 52 45 4c 2c 4c 2c 00 00 bd	Øac9 : 45 52 53 49 4f 4e 2Ø 32 82	Øc89 : 20 20 20 20 20 20 92 00 13
0911 : 00 20 20 20 20 20 20 20 11	Øad1 : 2e 38 36 20 20 28 57 29 a0	0c91 : 20 45 49 4e 47 41 42 45 82
0919 : 20 20 20 20 20 20 20 20 19	Øad9 : 20 d7 2e cc 45 4e 47 45 78	0c99 : 20 20 20 20 00 4c 4f 45 00 0cal : 53 43 48 45 4e 20 4d 49 fe
0921 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 0929 : 20 20 20 20 20 20 20 20 29	0ae1 : 52 54 20 20 20 20 20 92 12 0ae9 : 00 12 20 46 31 20 92 20 62	0ca9 : 54 20 3e 4a 3c 20 00 44 34
0931 : 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 65	0ae9 : 00 12 20 46 31 20 92 20 62 0af1 : 20 20 44 41 54 45 49 20 2f	Øcb1 : 41 54 45 49 20 45 52 4f ab
0939 : 00 20 46 45 4c 44 4c 41 1e	0af9 : 56 4f 4e 20 44 49 53 4b 01	0cb9 : 45 46 46 4e 45 4e 20 00 c4
0941 : 45 4e 47 45 20 5a 55 20 92	0b01 : 45 54 54 45 20 4c 41 44 20	0cc1 : 20 4c 4f 45 53 43 48 45 7f
0949 : 47 52 4f 53 53 20 00 20 6e	0b09 : 45 4e 0d 0d 12 20 46 32 fa	0cc9 : 4e 20 20 20 20 20 20 20 17
0951 : 4d 41 58 2e 20 31 35 20 bb	Øb11 : 20 92 20 20 20 44 49 53 76	0cd1 : 00 20 53 50 45 49 43 48 fc
0959 : 46 45 4c 44 45 52 20 20 85	Øb19 : 4b 45 54 54 45 4e 20 42 72	0cd9 : 45 52 4e 20 20 20 20 20 a3
0961 : 20 20 20 20 00 20 44 41 32	Øb21 : 45 46 45 48 4c 45 Ød Ød 21	Øce1 : 20 00 20 57 41 45 48 4c ec
0969 : 54 45 4e 53 41 54 5a 20 be	Øb29 : 12 20 46 33 20 92 20 20 9b	Øce9 : 45 4e 20 20 20 20 20 20 25
0971 : 5a 55 20 4c 41 4e 47 20 eb	Øb31 : 20 49 4e 48 41 4c 54 53 Ø1	Øcf1 : 20 20 00 44 49 53 4b 45 91
0979 : 20 20 00 20 4d 41 58 2e 4a	Øb39 : 56 45 52 5a 45 49 43 48 4e	Øcf9: 54 54 45 4e 2d 49 4e 48 79
0981 : 20 33 20 49 4e 44 45 58 39	Øb41 : 4e 49 53 20 44 45 52 20 Ø5	0d01 : 41 4c 54 00 46 41 4c 53 c4
0989 : 20 46 45 4c 44 45 52 20 9f	Øb49 : 44 49 53 4b 45 54 54 45 43	ØdØ9 : 43 48 45 52 2Ø 44 41 54 de
0991 : 00 20 44 41 54 45 4e 53 2a	Øb51 : Ød Ød 12 20 46 35 20 92 21	Ød11 : 45 49 4e 41 4d 45 ØØ 2Ø f6
0999 : 41 54 5a 2d 4e 52 2e 20 b1	Øb59 : 20 20 20 4e 45 55 45 20 b0	Ød19 : 53 55 43 48 45 4e 20 20 78
09a1 : 5a 55 20 48 4f 43 48 20 27	Øb61 : 44 41 54 45 49 20 45 52 53	Ød21 : 20 20 20 20 20 00 20 46 6d
09a9 : 00 20 44 41 54 45 4e 53 42	0b69 : 4f 45 46 46 4e 45 4e 0d 18	Ød29 : 4f 52 4d 41 54 49 45 52 66

0d39 0d41 0d49 0d51 0d59 0d61	53 50 20 20 41 52 20 00 44 45 20 44 45 20 44 45 20 44 45 20 45 46 46 46 46 8a 66 8a	20 20 2 20 20 2 52 41 4 53 50 4 4e 00 4 41 52 5 45 49 4 00 44 4 45 54 5 49 47 4	45 45 29 41 44 45 45 45 45 45 45 46 46 47 47 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	20 3 0 0 d d d d d d d d d d d d d d d d	911eeef0695b6c93397577af5f5l7p93355pp4
De77 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	09 a 9 a 6 4 4 6 6 6 6 3 2 5 6 6 8 8 1 5 0 6 8 1 5 0 6 8 8 1 5 0 6	3 80 ad f 87 20 0 31 87 0 a0 82 0 ff e9 0 f0 ff 9 4f 85 0 e9 e0 8 c9 93 a c9 9d	3	939 94 65 45 94 145 24 145 25 145 25 1	

```
c9 85
88 c9
  1031
1039
                  88 fØ 28
3c 4c 2a
                                                    dØ Ø5
                                                                  a9
                                                                            bb
                                                    86
                                                            dØ
                                                                            55
                                4c
12
ff
                                                    c9
ff
20
  1041
                                                           a9
d2
                  Øc
                        a9
d2
                                       20
                                             d2
92
                                                                            ff
85
  1049
   1051
                  20
                                       a9
                  4c
                        d7
5d
                               87
8f
                                      a9
4c
                                             1e
                                                    20
8f
                                                           d2
a9
                                                                  ff
20
  1059
                                                                            d6
  1061
                                                                           ba
4c
                                      C6
78
87
                               a5
f3
  1069
                  85
                         02
                                              85
                                                    CC
                        fØ
ce
20
                  02
                                             a5
Ø2
                                                    cf
aØ
                                                           fØ
                                                                  Øc
84
                                                                            ac
50
  1071
  1079
                  a5
                               ae
13
8d
                 cf a9 73 44
                                      ea
43
                                             20
                                                           e5
3b
                                                                  60
  1081
                                                    64
a0
a0
8d
8d
                                                                           82
2b
58
7c
61
  1089
                                      10
10
8d
                                             fa
fa
4a
                                                           Ø2
47
  1091
                        80
                               88
                                                                  99
                               88
                                                                  80
  1099
                        80
                  84
                               80
                                                           Bd
                                                                  48
  1Øa1
                        e3
                 8Ø
6c
5d
                                                   5c a9 Ø4
 10a9
10b1
                        8d
8Ø
                               5b
8d
                                      80
4e
                                            8d
8Ø
                                                           80
05
                                                                 8d
8d
                                                                           b0
0f
                                                                           fb
38
  1069
                        80
                               a9
                                      ØØ
                                             aØ
                                                           85
                                                                  fc
                 84
c9
48
80
                                                                  fc
8d
 10⊂1
10⊂9
                        fd
bc
                               a2
dØ
                                      04
                                            aØ
ee
                                                          b1
80
                                                                           64
7f
79
                                      06
                                                    4e
                        80
c9
48
04
                              c9
3c
80
89
                                                   03
ee
80
                                      3e
                                            06
06
                                                                 48
8Ø
  10d1
                                                          84
  1009
                                                           4e
                                     ad
bØ
 10e1
10e9
                 8d
20
                                            48
41
28
8d
8c
fØ
c8
8c
a1
80
                                                          fØ
5c
                                                                 Ø5
8Ø
                                                                           be
82
                                                   ee
dØ
                                                                           2d
59
ad
 10f1
10f9
                 ad
                        5c
                               80
                                      c9
                                                           Ø8
                                                                  ee
                                     00
1e
                 5b
4e
                        80
                              a9
90
                                                   5c
42
                                                          80
                                                                 4e
 1101
                        80
                                                          80
 1107
                        8Ø
99
91
                              cØ 91 80
                                                   11
ad
6c
                 6c
80
                                     1e
80
                                                                 5b
8Ø
                                                                           ae
3f
                                                          ad
5c
80
fd
60
 1119
1121
1129
1131
1139
                 99
                                      c8
                                                                           3ь
                                                                  ac
                       80
9c
49
80
                              c8
ee
                                     dØ
e3
                                                   e6
18
                                                                 ca
10
                                                                           ce
ea
                 40
                                     8d
Ø3
43
                 21
4a
                              8Ø
                                            48
dØ
                                                   8Ø
Ø3
                                                          98
4c
44
68
ee
d0
c9
60
                                                                 ac
88
                                                                           Ød
                                                                           bb
 1141
                       48
4a
60
                              ad
80
                                                   99
8Ø
                 89
                                            80
                                                                           a9
                                     ee
3c
80
                 ee
18
                                                                 a8
47
                                                                           c4
53
                                            47
                              c9
47
89
 1151
                                            dØ
                                                   Ød
                                                                 f Ø
 1159
1161
                                            c9
43
                                                   fe
80
                 80
                       ad
73
03
47
99
03
47
ac
Bd
                                                                          4b
fc
9d
4f
82
                 4c
                                     ad
7a
ac
80
1169
1171
1179
                                            89
43
18
                                                   8c
8Ø
6d
                 dØ
                              4c
80
                                                                 80
                 ce
80
                                                          ad
47
                                                                 e3
80
                              82
                             4c 81
80 99
60 80
48 80
                                                                80
43
47
0e
1181
1189
                9Ø
ad
                                            8Ø
                                                         e3
ee
                                                                          6c
ab
1191
                 80
                                                         8d
a9
21
au
81
                                                  00
b2
a9
3a
a0
9f
59
                                                                          ef
69
5e
7
f6
e1
20
cdd
82
                80
                             4c
8c
87
                                                                 1
 11a1
                      81
4c
8c
84
8d
a4
90
87
                                     8c
87
a9
20
02
20
                a0
81
4c
fd
80
11a7
11b1
                                                                 85
                             fe
86
fe
f1
38
                                                          ad
87
1169
                                                                 3e
11c1
11c9
                                                                a5
18
                 fd
                                                   ab
                                                          20
                                    a9
60
92
91
80
                                                  85
20
ff
2c
11d1
11d9
                87
4c
28
46
3e
96
8d
                                                          c7
80
                                                                20
d0
                             17 92
a9 91
4a 80
31 a9
80 8d
11e1
11e9
                       20
                                                          8d
8e
                                                                          cb
                                                                 60
                                                                bØ
11f1
                       ad
                                                   05
                                                          20
                                                                 a0
                                                                          a1
30
fb
e4
89
77
11f9
                       50
1f
20
20
94
20
4c
                                                   8d
8Ø
                                                          56
                                                                 80
 1201
                                                                aa
bØ
2Ø
8Ø
1207
                              aa
fd
20
                                    8c
8b
17
                                                          8b
18
59
                9e
1b
2c
8d
dØ
                                                  eb
16
ad
80
0d
c7
6f
31
 1219
                              dØ
Ø7
                                            5a
20
1221
1229
                                    ad
Ba
                                                          8d
8f
                                                                21
4c
27
90
20
8d
80
                                                                          74
a1
d5
ØØ
                d8
91
Ø3
                                                          2Ø
8d
91
1231
1239
                             a7 00 55 86 ca 86 20 31 8d 6c 80 ad ff 8a aa 20 80 c9 48 ad 47 80 8d 47 80 84 47 80 84 47 80
                       8f
                                            85
                       20
4c
                                            20
20
87
80
1241
1249
1251
                cb
60
                      8d
                                                  a9
8d
                                                          ØØ
49
                                                                          ea
7d
                                                                          da
f5
45
1259
1261
                       42
                                                  80
                84
                                            43
                                                          8d
                                                                 47
                80
                                                                bd
24
                                           ae
29
85
47
20
47
ad
60
d0
                                                          80
1269
                73
                       80
                                                   86
                                                          dØ
                ad
49
                                                                ad
a9
20
8d
1271
1279
                      62
80
                                                  dØ
8Ø
                                                         1d
48
                                                                          57
b7
a5
09
70
d1
46
1281
                Ø1
                       8d
                                                   40
                                                          Bd
1289
                69
                                                  80
                      86
                                                          68
                                                                18
49
1d
1291
                49
                      80
41
ce
d0
00
                                                   60
                                                          80
                                                  80
                                                         ee
ad
1299
                6d
80
12a1
                                                  bb
                8Ø
12a9
                              16
                                    ae
20
4c
96
14
                                           42
99
07
20
20
                                                  80
                                                          a9
                                                                Ød
                                                                          d6
                                                                4b
ca
20
b0
1261
                             ce
Ø3
                                                  8a
8a
                                                         ad
4c
                                                                          41
77
                80
                      dØ
1269
                      4c
8c
12c1
12c9
               84
23
                             d9
60
                                                  bd
3b
                                                         Ba
Bc
                                                                          11
                                           4e
20
82
                                                         20
95
8c
                                                                Ø9
18
89
                                                                          e2
30
               Øf
8d
12d1
                      a9
20
a9
00
43
20
a9
f0
                              00
                                    8d
                                                  80
                                    94
a0
12d9
                             5d
                                                  e8
4c
12e1
               60
                              85
                                                                          5b
                                           8Ø
47
                                                                8Ø
12e9
12f1
               a9
ad
                             8d
8Ø
                                    6c
8d
                                                  80
80
                                                         42
                                                                         Ø2
Øb
                                                         fØ 9a 20
12f9
                8a
                                    86
                                           c9
                                                                          94
                                           d5
d3
99
1301
                                    85
e6
                                                  a5
68
                48
                              4f
                                                                c9
                                                                          26
               03
                             02
                                                                d2
                                                                          88
1309
               ff
42
                      ac
80
                                                  ØØ
47
Ød
                                                         ce
80
1311
                             42
                                    80
                                                                ee
dØ
                                                                         ba
56
                                    8Ø
1319
                             dØ
                                           ce
a9
               d5
                             42
                                                                          56
                      ac
1329
                      60
                                           80 69
                                                         91
```

1331 1339 aa 80 c8 ь9 18 91 20 80 60 39 aB b1 fØ d7 ff 29 60 3f a4 Ø6 f1 1341 e2 d7 Ø2 24 d7 4Ø Ø9 3e 1349 10 02 7Ø 8d 76 1351 60 ad 80 de 74 df 74 02 f 4 f 5 18 40 1359 1361 86 a9 18 02 85 Be 41 8a 65 d3 20 80 67 85 3b d5 88 a2 1369 8e 61 80 ae fØ fØ 1371 1379 61 80 62 fØ c9 c9 db c9 ce d2 Ø2 85 8d 0d 14 41 94 d4 26 fØ 26 1381 1389 63 4f c9 fØ ec c9 20 9d 3e 4c 80 ad 1d 62 fØ 8Ø Øb 1391 1399 fØ 8b cb 8a 8b 50 20 f0 a9 ad ff 20 91 24 f0 91 89 d2 80 61 86 90 9 ff ff 20 bd 62 e8 5f d1 ea 58 d4 75 f7 60 7e 4f 13a1 13a9 13b1 4c 99 8b 3e bb 20 20 d5 c8 4c 20 3d ac 00 3e b1 d1 a4 c8 b1 4c 88 91 88 8a 1369 86 d5 d1 88 13c1 c4 f3 Ø8 f3 13c9 8b ff 8e 80 c4 fØ d3 Be eb 9d 13d1 dØ a9 8b 41 ff 9a 8b 29 da c6 38 7b 13d9 3e ae cc 13e1 13e9 ca 86 4c Ø2 ae 80 20 cc a2 fd 4c e3 13f1 13f9 a0 4c c9 18 38 20 f2 8d 58 80 ca 20 10 0c 7f 0f a9 1401 03 1409 1411 1419 60 b0 20 b0 08 a0 C9 C9 a2 00 a9 ff 08 60 f8 Øf 60 ba 81 f4 bd a2 db 69 a5 70 1421 1429 20 02 ff Ø8 cØ Ø5 20 a2 a2 c6 ff c9 d2 ff ce d0 60 ba e0 04 00 e8 a0 1431 1439 80 ac 99 f4 ff a2 c6 98 20 0f 8Ø a7 b9 1441 dØ a2 20 1449 1451 CC 00 43 bd ff bd 06 ff 8d 4c 20 8b ff a2d ff cc 9 19 00 20 20 4c 20 90 80 60 ff ff 8f ff 20 f4 09 80 20 a 8 20 b d 20 a 9 8 f 0 0 20 1459 1461 6d d0 a2 00 ec 20 56 19 80 eØ 83 cc 20 ff f5 Ø2 fe de 1469 bd e3 19 80 1471 1479 CC Ø1 af c5 1481 1489 8f 60 8d ad 20 8c 20 1e 8ff 90 120 ad 20 ff a0 c3 1e 1e 60 1a bf 1491 Bf 1499 14a1 aa 20 8c 23 eb bØ 8b2ff0300400ff0f2d22009108009de59d0 fd cd CC 1d a2 Ø2 ØØ 8e ØØ ce c6 80 ec eØ ff 14a9 14b1 bØ 64 cf 80 Ø3 1469 14c1 14c9 20 80 CC a5 4C 80 ff 9f 20 a9 60 00 ad c9 8f c3 66 c3 91 20 00 84 2a b9 7d 46 Øb 14d1 60 69 c3 a9 ff 14d9 14e1 14e9 14f1 83 2f 5d 14f9 15Ø1 8f 8d 85 70 1509 1511 1519 aØ 6Ø f6 8Ø Ø1 c8 ae dØ 63 fb Bc 80 c2 d7 41 fd e6 70 80 1521 1529 65 80 6d aØ 88 Ø1 Bc 6f 60 64 18 c3 4e 80 d5 80 a9 8d 8d 1531 Bc 20 80 cf 1f b9 c5 6d 8Ø 1539 1541 8d 8d 1e 1f 6f 70 8d ff 00 60 20 80 80 80 00 46 60 ad 4f 8d 1549 1551 00 60 c9 a9 80 fØ a9 8d 5b 8b 1559 84 43 ae 3e b9 8Ø 73 Ø2 1561 1569 8Ø ad 8a 68 78 80 49 80 00 14 d0 47 bd 86 85 d7 Øc e9 12 1571 1579 aa 60 ad 80 Bd ac 20 d2 80 d7 20 ce a5 1581 d4 ВЬ bØ ff ee c8 49 ca 80 8c 8Ø 60 56 55 1589 ed 47 35 90 5 6 4 7 4 6 7 4 7 1591 ce a2 99 1599 cf 86 60 aØ 84 80 e6 cc 80 dc 61 dØ 15a1 a0 3e f4 25 ae dØ b1 61 7b 55 15a9 60 cB 1561 ca 80 dØ fØ ac c8 65 8c 63 8c 0a 23 15b9 20 90 ad 20 7b 38 15c1 15c9 7Ø 23 aØ ØØ Ø5 8c 20 80 80 80 c9 65 20 15d1 65 80 ce 80 ce 8d 92 63 20 8Ø 31 6f 4c 91 bØ 15d9 80 8d 30 15e1 64 6f 7Ø 86 a5 18 20 61 15e9 15f1 Bc Bd 80 8a 38 bf c3 ad 87 30 5f 80 Bd 02 ac af fØ 1601 64 80 ad 70 80 20 95

Listing 1. Das universelle Dateiverwaltungsprogramm »Datev«. Beachten Sie bitte die Eingabehinweise auf Seite 100.

```
20
20
                                                                                                                                                                                                cb
63
ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aØ 8Ø
Ø8 aØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20
0f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bd
20
ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  80 88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CØ
Ø4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31
29
                                                                                                                                                                                                                                                      1909
                                                                                                                                                                                                                                                                                              80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     fØ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               87 20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Øb
  1609
                                          20
                                                                             bd
                                                                                               a2
                                                                                                                 ØØ
                                                                                                                                  bd
                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                                       01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    da
64
14
8f
17
77
                                                                                                                                                                                                                                                     1911
1919
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1c11
 1611
1619
                                                                              e8
20
                                                                                                                 f8
ØØ
ØØ
87
86
ØØ
                                          F (7)
                                                                                                 dØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20
60
a2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4c
7a
bc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            94
7b
9b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20
4c
20
4c
20
20
a9
31
92
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     38
85
f3
65
dØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21
84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a9
20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               00
79
a5
04
a5
66
02
80
a6
81
bfa
47
59
c0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           48
7d
75
48
a8
 1621
1629
                                          f4
ab
a2
                                                             a9
60
10
                                                                                                                                                                                                62
45
                                                                                                                                                                                                                                                     1921
1929
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a9
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c21
1c29
                                                                           0208d0f0051ff00739a970099d005076008ffcb6f5f0
                                                                                              9d 31 29 a2 66 20 18 40 38 90 c0 a9 60 86 80 00 ac
                                                                                                                                02faaf36c2caa1008098848a9f2c63ca824ccec0fc48e242980d9806a6daeea8a0f221fc84a928b28ab92829ab
                                                                                                                                                   261c6a68f2da08884f9bcc8d4c88822f28de8fac8a38813b7a28ab28a0cf528202aa0faf8468c1f852890
                                                                                                                                                                        1e
87
8c
20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               320992c092ca84081d7095c709597
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bc
90
d0
                                                                                                                                                                                                                                                                                               02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a0
                                                                                                                                                                                                da
42
52
                                                                                                                                                                                                                                                     1931
1939
1941
  1631
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    382009579504c02912c09912c0912c0918e59ded1d0de2003307bb093c0167090203105a05999acaf801a00072d200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         80 4c0 83 1 1 0 9 4 0 0 2 9 6 7 0 0 9 5 8 8 7 0 9 8 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 0 8 5 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 7 0 9 5 8 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1c31
1c39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       80
12
11
80
8c
a0
58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      050d89407c700bf600e892810c0a9ba002900fac056571d68dd014895e04a0e2ead7a19e001a440e82a17000c94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          184004000012 c7888082dd0007f0 ae0 c03331fbd987d333403309072 c0000624 e009 ca00 6dd0 aa0060900b149d02 c70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a5
                                                                                                                                                                                                                                                                                             86
92
20
09
 1639
1641
                                         da
bd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0f2c04c029c0912c0912c0912c098eed
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ea
3d
                                                          80 ff 68 90 ff fc 08 cc 5 d9 20 4c 8e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   65
8d
81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1=41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10fc93082fa96292a080b70d000009711096180d53530b3070d520c45e090002f652ab201a0c24aa5a22228cc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          89714dd1a8c00c990090e080d920dcc099f04025a5902f800973b91d055090e020dd0850021146b0355103690
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  65

aØ

78

8c

cd

c9

c6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          df
a9
f8
Ø5
                                                                                                                                                                                                                                                     1949
1951
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c49
  1649
                                         ac
20
                                                                                                               b6a2dc070709c09baac00000699000a0c000009c1c4d00f0dabbf28ae2d4a581ffa1228204f9229d228898
                                                                                                                                                                       a0 46 ad f6 e3 c3 86 84 06 71 b6 e9 35 43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cb
c5
e5
31
49
41
b9
32
06
  1651
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c59
1c61
                                                                                                                                                                                                                                                     1959
1961
1969
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9512099e0808000800000083a4c000d4b7c204685a0dde82ba88868e6218a06800a42488008c
  1659
                                          cØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4008400297055c0912c0912c0912c082006f10035ba96889dc94ac2f5dc1eda84e58889dc5095
 1661
1669
                                         C6
                                                                                                                                                                                                                                                                                            4c a0 84 4c 00 92 a7 a0 84 2a7 20 95 f 87 00 95 ad 87 20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c69
1c71
1c79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fØ
Ø3
9d
8d
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5f
c8
89
59
d4
                                         ff
20
                                                                                                                                                                                                                                                     1971
1979
  1671
  1679
                                                                                                                                                                                                                                                     1981
1989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c81
1c89
  1681
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ea
a9
20
80
80
80
82
c9
                                         aØ
f8
  1689
                                                                                                                                                                                                                                                     1991
1999
1941
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1c91
1c99
1ca1
  1691
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   318 bf a3 e 74 87 20 e 75 0 7 9 3 6 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       00
a0
8c
44
80
68
02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2d
f1
ee
16
6d
  1699
                                         80
83
89
80
88
  16a1
  16a9
                                                         a81c0850e60002aaa8ba22c50cafc05f8422fe286c68278aaa081ea9ac8d0d88528895ac6d8
                                                                                                                                                                                                                                                     19a9
19b1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1ca9
1cb1
 16b1
16b9
                                                                                                                                                                                                                                                       1969
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1cb9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           68
34
9b
34
79
33
76
                                                                                                                                                                                                                                                     19c1
19c9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1001
                                                                                                                                                                                                aa
d4
81
 16c1
16c9
                                        90
b1
a9
a2
c8
                                                                                               ac
Ø8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ac
80
86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     c12924fc2b599c4aa104606a0cfe804ec0888ea0968866e091d9871c68f39b3c6c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              045cb68a89bc248896a8626430ddc19ea7ae686cff480040166c489fd888f28f5fc820
                                                                                                                                                                                                                                                     19d1
19d9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1cd1
1cd9
  16d1
                                                                                              666460966668844869826488962298228066022308282108138d041ac14901d8
 16d9
16e1
                                                                                                                                                                                              e8
7f
7d
b5
89
d4
c7
e1
dd
a7
6d
17
a2
ff
76
6d
                                                                                                                                                                                                                                                     19e1
19e9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          icei
ice9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4a
44
                                                                                                                                                                     d8618c1859ffe02040009d0877e0f7ad3c010e0a45988c1fa200
  16e9
                                                                                                                                                                                                                                                     19f1
19f9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5a
55
18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1cf1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  80
  16f1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1cf9
1dØ1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bd 08 10 85 86 86 4c 20 84 4d 85
  16f9
                                        a9
a2
fff
60
32
00
37
60
20
79
61
a9
99
61
a9
                                                                                                                                                                                                                                                     1a01
1701
1709
                                                                                                                                                                                                                                                     1a09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cb
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d09
1d11
1d19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6f
41
32
Øf
8f
1711
1719
                                                                                                                                                                                                                                                    1a19
                                                                                                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2095820da0050ff002ffb058929ffb90b66640107380dec88000cc200066b9d65f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        e9
87
20
80
20
86
ab
20
86
49
85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3f
5e
1a
1f
27
74
6c
3c
b9
                                                                                                                                                                                                                                                                                            85
69
87
86
1721
1729
1731
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d21
1d29
                                                                                                                                                                                                                                                     1a21
                                                                                                                                                                                                                                                     1a29
1a31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d31
1d39
1739
1741
1749
1751
1759
                                                                                                                                                                                                                                                     1a39
1a41
1a49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d41
1d49
1d51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ee
82
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ab
15
a9
Ø1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ø2
2Ø
68
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ø4
67
42
                                                                                                                                                                                                                                                     1a51
                                                                                                                                                                                                                                                     1a59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d59
1d61
1761
1769
                                                                                                                                                                                                                                                    1a61
1a69
1a71
                                                                                                                                                                                                                                                                                           8c
55
20
ad
85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ad
8Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 60 44 60 30 25 99 44 cb 50 44 90 8f e7 b4 a7 83 78 47
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1469
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Øa 63 68 80 63 69 20 62 1f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e6
76
e2
e0
c0
1771
1779
1781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d71
1d79
                                                                            Ø3
aØ
c9
8d
88
                                                                                                                                                                                              21 70 dc 14 da 32 53 8b 22 de c9 71 1 55 7 32 7 a 22 5e 4a e4 d9 8b
                                                                                                                                                                                                                                                    1a79
1a81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6900b0a00a9c00fc0000201ecc0166990731b090d61dec0049b0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         884cc0d9cd8cb89d90fd1316d0001d9900863e0000facfd1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d81
1d89
1789
1791
1799
17a1
17a9
17b1
                                                                                                                                                                                                                                                    1a89
1a91
1a99
                                                                                                                                                                                                                                                                                            20
7a
b0
                                        a9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1d91
1d99
1da1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          50
55
2c
55
bd
                                        20
20
8d
                                                                           8110175b4492098da138212aa0208d030f00900ec648bff099
                                                                                                                                                                                                                                                    1aa1
1aa9
                                                                                                                                                                                                                                                                                            c6
Ø2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1da9
                                                                                                                                                                                                                                                    iabi
iab9
                                        8f
8Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                            6c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          66
2d
f1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1db9
17c1
17c9
17d1
                                                                                                                                                                                                                                                    iaci
iac9
iadi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1dc1
1dc9
                                        68
20
92
9d
8d
60
4c
91
8b
8c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1dd1
1dd9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aØ
61
8Ø
e5
6e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dc
a5
17d9
17e1
17e9
17f1
17f9
                                                                                                                                                                                                                                                    1ad9
1ae1
1ae9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           eØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1de1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1de9
1df1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e6
                                                                                                                                                                                                                                                    1af1
1af9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1df9
1e01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e6
1d
8d
44
80
62
26
62
80
67
CP
18d
ca
4b
a0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6d
17
07
53
cf
66
0a
16
71
e0
b0
                                                                                                                                                                                                                                                    16Ø1
16Ø9
 1801
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bc d6 50 61 b9 d6 ef 3 6b ff 10 76 f9 22 9e 83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1e07
1e11
1e17
 1809
                                                                                                                                                                                                                                                   1511
1519
1521
1811
1819
                                                                                                                                                                                                                                                                                           1e21
1e29
1e31
1e39
1e41
 1821
                                        be
9f
a0
a2
a9
10
a8
89
c9
d0
                                                                                                                                                                                                                                                   1b29
1b31
1b39
1b41
1b49
 1829
  1831
                                                                                                                                                                                                4b
7a
28
1839
1841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1e49
1e51
1e59
  1849
1851
1859
                                                                                                                                                                                                be
50
                                                                                                                                                                                                                                                   1551
1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ab
14
1e
                                                                                                                                                                                                                                                   1561
1569
1571
1579
1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1e61
1e69
  1861
                                                                                                                                                                       b1 90 c9 89 97 c4 91 31 64 c 20 90 de c 7 80 20
                                                                                                                                                                                                1869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1e71
1e79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1871
 1879
  1881
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1e81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a0
32
6f
70
d0
d0
29
ae
ca
99
                                        4c
c9
b1
                                                                                                                                                                                                                                                   1589
1591
1599
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aa
f8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1e89
  1889
1891
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ø3
Ø8
9f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1e99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80
  1899
                                                                                                                                                                                                                                                                                           80
e8
4c
80
18a1
18a9
                                        20
87
                                                                                                                                                                                                                                                   1ba1
1ba9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ea1
1ea9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ø3
Øb
8b
 1861
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ea
83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1eb1
1eb9
                                        56
d8
9a
20
80
                                                                                                                                                                                                                                                     1661
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ca
cd
dØ
ØØ
8Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  db
f0
70
8e
92
f0
86
70
88
ad
10
 1869
                                                                                                                                                                                                                                                   1bb9
1bc1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aa
3b
4c
                                                                                                                                                      db
                                                                                                                                                                                                                                                                                           80 a2 6f f0 ac c0 c0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ee 01
30
2b
ca
ad
12
d6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ec1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    54
dØ
ØØ
b9
da
 18c1
                                                                                               20
a0
                                                                                                                                                                                                                                                   1bc9
1bd1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a0
20
 1869
                                                                                                                                                     ad
14
20
4a
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ec9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             da
00
20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Øc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10
d9
c3
74
9e
21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1ed1
 18d1
                                        20
8e
                                                                                              20
9a
5e
                                                                                                                 8b
90
8d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               c9
4c
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      b1
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               cb
Øf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cc
20
 18d9
                                                                                                                                                                                                                                                     1bd9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fb
Ø3
6f
Ø1
ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  de
bb
79
5c
Øa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1ed9
                                                                                                                                                                                                                                                   1be1
1be9
18e1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ee1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          00
a9
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cØ d5 4f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a9
60
9d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a2
a0
88
                                          fØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1ee9
 18e9
                                                         90
20
                                                                            ad
14
                                                                                                                8Ø
2Ø
                                                                                                                                  a2
                                                                                                                                                   b1
ff
ad
                                                                                                                                                                        aØ
2Ø
                                                                                                                                                                                                                                                   1bf1
1bf9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8c
70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6f
8Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  be
f7
                                          db
                                                                                               da
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ef1
 18f1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1ef9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             cb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10
                                                                                                                                                                                                a8
73
                                        80
18f9
                                                                                              8e
                                                                                                                 8e
                                                                                                                                                                                                                                                   1001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             aØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a1
                                                                                              ee
```

1f09 : 80 ac 53 80 c8 8c 53 80 1f11 : 30 7c b9 00 cc f0 f2 8d	
1f19 : 52 80 a9 00 8d 70 80 98	
1f29 : Øa 2e 70 80 8d e4 80 a2	be
1f39 : 80 3d 22 80 f0 f3 8e 54	e6 82
1f41 : 80 e8 8a 18 6d e4 80 8d	f6
1f49 : 6f 80 20 cb 8d ad 1c 80	32
1f51 : f0 06 20 65 93 4c 5e 97	3d
1f59 : ad 1d 80 f0 03 4c 67 98	34
1f61 : 20 33 92 b0 31 ad 55 80	ac
1f69 : f0 15 20 e1 ff d0 1a 20	57
1f71 : b3 91 a2 00 86 c6 20 29	07
1f79 : 8b 20 31 87 4c 5e 97 20	a8
1f81 : b3 91 a2 00 86 c6 20 29	17
1f89 : 8b ae 54 80 10 a3 ad 1b	9c
1f91 : 80 f0 03 4c e5 98 4c ca	be
1f99 : 86 20 31 87 20 59 99 90	c1
1fa1 : 03 4c be 92 ad 4a 80 f0	dd
1fa9 : 12 ad 1f 80 f0 42 ad 57	fØ
1fb1 : 80 f0 1b a9 01 8d 55 80	78
1fb9 : 4c d6 96 ad 57 80 f0 0e	25
1fc1 : a9 Ø1 8d 55 8Ø 2Ø 6c 91	d7
1fc9 : 2Ø 54 96 4c ca 86 a9 b4	33
1fd1 : a0 81 20 8c 89 a9 46 4c	63
1fd9 : eb 86 20 31 87 20 59 99	48
1fe1 : 90 03 4c be 92 ad 57 80	d3
1fe9 : f0 e4 20 42 92 4c ca 86	5f
1ff1 : a9 e2 a0 81 20 8c 89 4c	89
1ff9 : ca 86 20 31 87 ad 4a 80	45
2001 : d0 03 4c ca 86 ad 1f 80	13
2009 : f0 e6 a9 00 8d 55 80 4c	f5
2011 : d6 96 20 c7 91 20 e4 ff	e1
2019 : f0 fb c9 0d f0 5b c9 85	37
2021 : d0 0c ee 20 d0 ac 20 d0	4c
2029 : 8c 59 80 4c 46 98 c9 86	69
2031 : d0 0c ee 21 d0 ac 21 d0	80
2041 : d0 14 ee 3d 80 ad 3d 80	fb ea
2049 : 29 0f 8d 3d 80 20 17 92	8f
2051 : 20 55 86 4c 3d 98 c9 88	18
2059 : d0 b8 ee 3e 80 ad 3e 80	78
2061 : 29 0f 8d 3e 80 8d 86 02	dØ
2069 : 20 cb 8d 20 27 91 20 21	98
2071 : 8d a9 01 8d 13 80 4c e7	fb
2079: 97 4c ca 86 ad 1f 80 f0	71
2081: 5b a9 01 8d 1d 80 20 78	ea
2089 : 87 20 f9 91 20 55 86 4c	30
2091 : 1f 8a 20 68 8c a0 00 8c	f1
2099 : 6c 80 8c 42 80 8c 60 80	aØ
20a1 : ad 43 80 8d 47 80 20 ff	bb
20a9 : 8a 20 14 8b c9 20 f0 1e	57
20b1 : ac 60 80 b9 82 80 8d 42	cb
20b9 : 80 20 14 8b c9 3e f0 0e	2e
20c1 : ac 42 80 99 00 ce 20 d2	7e
20c9 : ff ee 42 80 d0 eb ee 60	c9
20d1 : 80 ce 47 80 d0 d0 20 9c	e7
20d9 : 8a 4c 5e 97 4c c5 97 a0	a6
20e1 : ff c8 cc 4a 80 d0 03 4c	f4
20e9 : f5 94 8c 60 80 b9 4f 80	6c
20f1 : a8 b9 00 cb c9 5f f0 05	55
20f9: ac 60 80 10 e4 8c 18 80 2101: 20 31 87 20 59 99 90 03	Øc 4a
2109 : 4c be 92 a9 1f 8d 14 80	3e
2111 : ee 14 80 ad 14 80 c9 5f	Øa
2119 : f0 20 ac 18 80 99 00 cb	b4
2121 : 20 e1 ff f0 15 a9 01 8d	Ød
2129 : 1f 80 8d 1b 80 20 1c 95	f 4
2131 : ad 1f 80 c9 01 f0 d9 4c	5f
2139 : 79 97 4c ca 86 20 e5 91	0e
2141 : 20 ef 91 a2 23 20 29 8b	00
2149 : f0 1c 20 eb 8b 20 cc ff	ba
2151 : a2 0f 20 c9 ff b0 0f ac	d7
2159 : 61 80 a2 00 bd 00 cb 20	ee
2161 : d2 ff e8 88 d0 f6 4c 0d	8e
2169 : 8f ad 00 08 f0 10 ad 18	46
2171 : d0 c9 17 f0 04 a9 17 d0	95
2179 : 02 a9 13 8d 18 d0 4c ca	95
2181 : 86 4c 7a 99 4c 2d 9a 4c	30
2189 : 85 9c 4c 35 9d 00 57 45	d8
2191 : 49 54 45 52 20 3e 3e d2	33
2199 : c5 d4 d5 d2 ce 3c 3c 00	58
21a1 : 24 00 00 00 50 a9 01 a2	61
21a9 : 75 aØ 99 2Ø bd ff a9 Ø2 21b1 : a8 a2 Ø8 2Ø ba ff a9 6Ø	5f
21b9 : 85 b9 20 d5 f3 a5 ba 20	75
21c1 : b4 ff a5 b9 20 96 ff a9	1f
21c7 : 00 85 90 20 09 9a a0 03 21d1 : 84 b7 20 a5 ff 85 c3 20	a2
21d9 : a5 ff 85 c4 a4 90 d0 38	fa
21e1 : a4 b7 88 d0 eb a6 c3 a5	eb
21e9 : c4 20 cd bd a9 20 20 16 21f1 : e7 20 a5 ff a6 90 d0 20	31
21f9 : c9 00 f0 0a 20 16 e7 20	d2
2201 : e1 ff f0 14 d0 eb ce 76	35

```
2209
                                               dØ
                                   99
                                                           03
                                                                        20
                                                                                    fØ)
                                                                                                99
                                                                                                            a9
                                                                                                                                         6c
97
81
                                                                                                                        Ød
       2211
                                                                        a0
a2
00
99
fb
                                                                                   02
04
18
20
20
                                                                                               4c
20
20
1e
16
                                  a2
a9
e4
                                              04
63
ff
                                                                                                                                          34
                                                                                                                                         c1
                                                            a0
f0
       2229
                                                                                                       2231
                                                                                                                        a2
                                                                                                                                         21
83
       2239
                                   07
                                                         ff
07
1b
99
20
20
60
ff
ab
ff
ab
ff
ab
ff
ab
                                                                                              e018
99
1b
20 a9
a04
9a
aff
20 8d
ad a9
29
8d
                                                                             e077946ffffaa7d00ddddd4d1f4464504400f60202420299002420224242027f0702422214002454420450245450400546ffa2a920e
                                  fB
ff
                                                                                                                        f@
1b
       2241
                                             a29 48 62 00 ff 50 9 c 24 0 c 60 4 dd dd
                                                                       aØ
8d
       2249
                                                                                                                                         7е
63
      2251
2259
                                 43
ad
a9
a0
bd
                                                                 00
ff
aa
20
99
c9
04
00
                                                                                                                                         al
3f
     2261
2269
2271
2279
2281
                                                                                                                                      6446719d656464db9de35f50d311489f45ef882476fa1137
                                 C9
ff
20
b9
20
18
09
01
00
a0
dd
     2289
2291
2299
                                                                                                                      0 fff 99 dd 8dd 0d8 ff 20 0 3d e 20 dd 29 4 1 5 2 e 4 8 5 2
    22a1
22a9
    22b1
22b9
                                                      adae810201254020402020202044201125420842024203121415007120212
      22c1
    22c9
22d1
                                         22d9
22e1
                                a9
38
54
42
48
0e
20
20
20
20
     22e9
    22f1
22f9
    2301
2309
    2311
2319
2321
                                Ød
20
45
    2329
2331
    2339
   2341
2349
                               20
42
20
4d
20
20
20
   2351
2359
   2361
2369
2371
   2379
2381
                               44
12
4c
                                                                                                                    2389
   2391
2399
                               20
12
   23a1
23a9
                              51
20
55
20
41
00
20
52
20
0d
3d
2e
0d
                                                                                                                                     09 9d 02 5e d 28 2a f 7 54 97 f aa 6 6 5 4 5 5 a
   23b1
   23b9
23c1
   23c9
23d1
   23d9
  23e1
23e9
  23f1
23f9
  2401
2409
2411
  2419
2421
                              12
42
20
20
0d
                                          20
20
42
48
00
  2429
2431
                                                                                                                                   77 48 77 e2 29 0f 5a 57 4f 92 35 6c f f 78 0 8 77 e1 d 7f 8d
  2439
  2441
2449
                            3d 4e 20 3d 4e 92 43 20 92 54 20 52 20 a0
                                        200
200
200
200
48
200
4f
200
4f
200
54
54
60
7a
18
200
ab
                                                      41
20
12
44
0d
3d
45
20
                                                                                                                   52
20
20
45
20
53
20
49
20
49
49
49
44
00
67
 2451
2459
2461
  2469
 2471
2479
 2481
2489
                                                     3d
52
20
45
41
45
e5
18
20
20
  2491
  2499
  24a1
24a9
24b1
                                                                                                       4e
a2
a9
03
d5
a0
  2469
24c1
24c9
                            a0
00
                                                                                                                   a0
9b
20
1e
                                                                 ab
a9
55
24d1
24d9
                            9a
20
                                                    1e
ab
a9
7c
a0
9b
                                                                                         a0
9b
20
1e
ab
                                                                                                       9b
20
24e1
24e9
24f1
                            1e
                                                                                                      1e
ab
a9
39
                                                                 aØ
9b
2Ø
                                                                                                                   ab
a9
Øf
                                                                                                                                    26
7e
20
                            ab
a9
                                        a9
a6
                                        aØ
9c
2501
                            aØ
                                                                 1e
                                                                              ab
                                                                                          a9
```

2509 1e ab ab 20 90 20 a9 aØ fØ 64 ff 48 320 aff ag 40 64 d1 2511 e4 43 20 9c ff ba 00 20 9d d0 49 5a aØ 2519 5a 41 a2 01 a0 45 2521 00 bd 011 20 a23 ff 444 20 d3 100 c8 eb 91 bc 00 00 64 19 72 c4 73 ef 15 ee 20 02 2529 2531 c3 a2 c0 08 8d 4c 2539 ьØ 2541 2549 ff 20 17 ff a9 20 d3 5c ec d1 d1 ca 08 a9 b0 01 69 98 94 41 88 2551 1844874830867900889ffffbfc6000000029a26 e5 a4 4c e5 Ø1 2Ø 2559 de c3 7d 0f cd b1 42 6d 2561 2569 2571 88 80 91 c8 86 ea b1 88 91 e8 2579 2581 f3 ad 60 a0 bd a2 cf 50 c 20 ff 20 00 00 0022009200 ff ff ff f f 300000 a9 ff ff ff tf ba c6 00 2589 aa a2 00 2591 2599 20ffffff5fd2f03000000007729 de0e072eb0055f0bbad90ff84efe35ddb1f30572d911ad ec Øe 91 68 55 25a1 25a9 20 ff 20 90 20 00 24 0f CC 00 24 0f 25b1 25b9 CC 20 20 20 99 20 6f 00 00 25c1 25c9 25d1 6b 7f c4 90 25d9 25e1 CC 20 60 00 00 00 00 00 fa 83 ea 5a 02 25e9 25f1 25f9 a9 ØØ 2601 2609 99 99 99 99 99 99 99 Øa 12 2611 99 99 00 00 18 1a 22 e9 00 00 9e 20 20 04 2621 00 20 4c 85 4c 31 be fd 28 2d 77 85 2629 2631 9a 9e ea 7b 2639 2641 da 2649 2651 a6 1a Ød a0 ad 9e ad 9e 3f 80 905005dd400bfff991b55f4dd90061f359314c79dfea95494dd 8d 9e 20 9e 85 10 20 d0 2659 2661 ad d2 ce d7 02 d2 e6 d2 a6 7b 8c 2669 2671 2679 d8 bc 72 ae a8 Ø6 a3 8b 8a ff 1d af 2681 2689 ce 20 20 caa9a99a9008a4c96088d488df009300043000 2691 2699 26a1 CC8559040824d00450c43743f98a15004d 4c 04 00 20 c9 ce 9e 8d 26a9 26b1 ba7ff03133d4d8a94ddbff0335d4d91d4dbff0335dbf4094ddbff0335dbf4094ddbf409ddbf409d 26b9 26c1 26c9 26d1 26d9 a9 01 21 ca 8d 4 ea ff c9 53 39 d0 73 8d 1f 9e 1b d0 8d ce da d9 b5 fc ef 3b 89 fd b2 22 c9 fb a3 c5 82 26e1 26e9 26f1 26f9 27Ø1 2709 2711 2719 2721 2729 2731 2739 2741 2749 2751 2759 2761 2769 03 d0 d4 44 fd ad a9 Ø5 dØ a9 Ø6 2771 2779 dØ ØØ 66 a8 2781 84 Ø4 d4 2789 a9 00 a9 Ø4 16 d4 6e **c1** a2 a9 8d 2799 a0 d0 ff fB dØ Ø4 fd 1e 27a1 d4 29 84 06 d4

Listing 1. »Datev« (Schluß)

Das Programm muß mit dem MSE eingegeben werden. Hinweise zum Abtippen finden Sie auf Seite 100.

# Turbotape-Copy – Ein Programm für Datasetten-Fans

Turbotape-Copy versetzt Sie in die Lage, alle Basic- und Maschinenprogramme zügig und problemlos auf andere Kassetten zu kopieren.

it dem Programm »Turbotape-Copy« (Listing) lassen sich alle Programme, die im Bereich von \$0801 (Basic-Start) bis \$C34F liegen, von einer zur anderen Kassette kopieren. Die zu kopierenden Programme müssen im Turbotape-Format vorliegen und werden auch in diesem Format gespeichert. Gestartet wird das Programm mit SYS 50944 (\$C700).

Es erscheint der Titel mit der Aufforderung, die Kassette mit dem Programm, das kopiert werden soll einzulegen.

Nach dem Drücken der < RETURN > -Taste macht das Programm mit der Meldung »PRESS PLAY ON TAPE«

darauf aufmerksam, die < PLAY >-Taste zu drücken. Das Programm wird nun an die Originaladresse geladen. Anschließend erscheint die Aufforderung, die Zielkassette einzulegen, auf die das Programm übertragen werden soll. Um zu der Meldung

»PRESS PLAY & RECORD ON TAPE«

zu kommen, ist erneut die <RETURN>-Taste zu drücken. Nach dem Speichervorgang wird die Frage gestellt, ob noch weitere Programme kopiert werden sollen, worauf mit <N> ins Basic zurückgesprungen oder mit <J> ein weiteres Programm kopiert werden kann. (Bausch/Klein/ah)

91 93 20 C680 c350 c810 a2 2c ØØ 86 2c Øa a2 86 a4 84 a5 85 Name : turbotapecopy 00 00 c688 bd c4e8 e1 20 74 a4 02 f0 b9 f0 fd 20 08 20 7b 61 c690 00 da 00 00 ØØ ff 00 99 a9 ØØ c35Ø 4c c9 03 5f 00 60 20 03 73 4c Ø4 20 61 **c**698 54 dØ 09 fØ e1 c5 de a5 a6 Ø1 c9 73 c6a0 e7 Øb a7 58 c500 ab c360 03 4c 53 f0 56 f0 00 20 73 00 20 73 a7 00 45 52 00 00 00 00 0a 03 ff f0 00 ff 00 00 3e 00 c368 c9 4c 08 4c c4 e3 00 4e 00 4e 00 c508 dØ **f3** Ø3 85 c6a8 00 df Ø1 ØØ 18 bf 00 01 2d 60 3d e4 b7 ad 00 00 00 c3 f7 85 fØ af 10 c9 73 20 15 fØ 4c c3 e0 20 9e 45 c370 c510 fb 88 20 50 20 2c fØ 6c 55 00 00 00 00 00 db 00 04 c1 9f 20 **c6b8** c378 a8 a4 d9 41 c38Ø a7 20 86 99 16 99 c4 92 61 69 c520 C6C0 ØØ ff ff b1 bb. 03 dØ **c6c8** 00 59 ff ff ff 10 ff 88 00 4a 18 fe ff Ø8 00 ff 9e ff ff ff ce 98 4c ae 4c a7 ae 00 50 34 00 **C388** d2 f5 03 Ø8 3f Ø3 85 af ff ff 7f ff f5 Ø3 84 9Ø 38 ed 2Ø ad 18 fa fØ c6dØ bc 48 00 00 4f 00 00 c53Ø 00 f f f f f f f f f f c390 00 55 36 00 99 4d 99 99 **c6d8** 00 53 20 00 3e 65 c398 c538 c3 28 c5 ae ad 3d Ø3 bf ff 9e 5b 65 6a 9f ff ff 10 ff b9 4d 84 db c54Ø c6eØ c3aØ af Ø5 de ff 7e ff c4 76 ed a5 c6e8 e5 c548 bd 45 ff 85 c5 c9 d7 90 90 91 2d 93 02 C6+0 ff ff 20 20 0a df c55Ø c3bØ 99 00 88 00 00 99 99 a9 af 20 d0 dd fØ Ø4 f5 2Ø 4c f0 a9 16 5e a9 e8 c3b8 00 00 00 00 00 00 00 c558 **c6f8** c7 f5 84 00 c700 d2 c3c8 c1 c560 b2 20 d0 c8 c0 dØ b7 73 84 c7 c8 c708 5b c568 c710 9a 99 00 00 00 99 d1 d9 c0 c0 c5 20 91 c3 45 d7 fØ ⊏4 00 99 00 00 c570 f6 af Ø2 c3d0 69 c7 f5 c4 ff c7 c718 c8 b9 84 d5 20 fd d2 aØ c8 00 1d 8b c3d8 Ø2 86 c3 dØ 90 90 99 00 e1 e9 c58Ø d1 85 c3 f0 d7 e6 90 c728 dØ 20 bd c3e8 c588 ac 7d c4 88 84 b9 95 ac ca ab 95 20 20 ab 8f a2 f9 7d ai 5c a5 c3 c5 dd 20 84 c0 c4 20 a2 Ø4 2Ø c590 c730 a4 3c ab Ø3 a2 Ø3 f8 86 86 95 Øf c3fØ 86 2a f8 91 20 20 d4 e1 dØ 20 18 08 **e**6 c4 ae dd 58 93 84 Ø1 c9 a5 c5 18 fc d7 e5 7d ØØ 17 c3f8 55 38 ca f6 b9 a2 a2 c598 af c4 ca ab 95 ac ca 05 86 ab 03 85 bc 00 c4 e6 c7 20 d2 f5 20 e4 c9 4a d0 c7 a0 00 ab 35 73 37 8f a9 20 a9 f0 d0 a9 41
a2 00
01 a0
ff c8
ff c9
f5 a0
b9 ee
09 d0
d0 f9
2a 545
2a 2a
20 4b
20 4b
20 55
55 4e
4c
0d 0d
53 53
45
49 49
49 49 c8 c5a0 C400 20 8f c4 a5 b1 c4 b1 c4 d0 f2 c4 b7 8d f8 02 4c 7d c4 6d 1e 58 90 C4 Ø1 20 ca 00 a9 20 f7 d0 69 c5a8 c5bØ aØ 2Ø c748 bb 9d c408 86 aa Øe C410 07 8d c5 26 f5 a0 f0 f9 c5 88 Ø6 ØØ Ø3 dd a2 a5 bd 20 dd cØ 4e 34 d4 73 4a 20 02 b9 ac 06 c758 c418 aØ 9Ø c420 CØ Ø4 ea bb a2 a9 bd Ø9 c760 05 c5c0 ec fb e0 1d Ø2 **b**1 c5c8 c9 c768 c9 c7 ff ff 11 4f 59 c8 ab 84 6d 66 c5 e8 a9 bd 4c 20 c7 f5 20 c0 ca bb 20 d0 b1 c4 ed a9 98 20 ea b1 e6 ac a5 ac 90 e7 58 18 93 fc d0 29 fd 88 a2 Ø2 Ø5 85 c5d0 c4 4Ø 20 08 dd 85 36 73 c770 de c43Ø d2 C8 C0 C9 0d 2a 2a 54 41 20 2a 20 4d 20 2b 53 43 0d 0d 41 53 45 49 21 20 45 4e 48 20 46 50 9e 4b 1d 94 20 c5d8 r438 2Ø d7 C4 Ø7 c4 84 20 b1 19 f4 c5 26 d0 f4 0d dc ea bd 5a 6c c78Ø 2Ø 93 e4 11 42 50 60 55 C440 ь1 c5e0 20 ea 60 a3 2c Be dd a2 a2 ac dØ ea a9 C6 a5 fØ C448 c5e8 48 a9 4a 60 00 00 c9 02 ef 71 12 09 52 4f c45Ø 03 e6 c790 c798 43 Ød c5f0 07 dd 68 4a 00 00 a5 bd 20 dd ca af c4 c0 4c d1 1a Ød 8d ca e5 c5 ea 88 ae a5 a5 d7 c5f8 dd Øf c458 ad c7aØ 42 49 41 38 4c 45 4c 20 31 45 54 ad 20 C460 4e 55 c468 dØ ØØ ØØ 8d fa b1 f4 20 f6 Bd c608 00 00 26 00 00 c7a8 45 42 ac 78 bb cB aØ c5 f5 f0 c5 bd Ø9 dØ eØ c470 84 a9 aØ ef dØ C610 c5 e8 a9 a0 dd dØ c9 20 Ø2 db 86 39 4c 36 4b 02 c618 c768 11 dØ 11 78 c4 bd f6 C48Ø cØ dØ ad ca eØ 9d c620 c7cØ 88 60 c7c8 45 32 c488 c628 4e 4c 45 45 fØ a3 2c 8e bd a5 fØ 48 47 49 5a 45 c5 c490 aØ Ø7 88 a9 c0 Ø2 Ø9 20 d0 c4 e7 28 c630 a3 20 ea c6 c5 26 dØ f4 ea bd ea 60 c7d0 c7d8 45 45 60 a2 Ø5 98 f7 a9 10 0d dd Ød dc Ø7 dd fb a9 54 47 54 4f 20 ab Ø7 dØ ee 88 dØ 54 45 4c 52 c6 24 c4a0 68 4a 00 00 00 pr ca d7 ca a9 29 ec c7 c4 60 a2 85 1e 47 c4a8 **c648** C1 c7e8 4a 00 C460 bd 45 d7 c650 Øf dd Ød Bd Ø8 f7 85 20 a3 d3 Ø6 c4 a5 01 8c c658 00 4e 45 43 4b 66 f5 **c4b8** bd 00 00 00 OO 59 c7f8 4e ea 09 00 04 a2 a2 d0 00 a4 ff 00 C800 C4C0 C660 Øe fd 85 c6 90 a3 Ø5 6b 4f ff 00 00 ff ØØ 08 20 d3 C4 00 00 00 00 00 **c668** Ø1 df Ø1 7b ca dØ 00 10 16 01 00 dØ e9 60 c67Ø 00

Listing. »Turbotape-Copy« – Ein Programm zum Kopieren von Files im Turbotape-Format.

Beachten Sie bitte die Eingabehinweise auf Seite 100.

# 79 more Blocks free!

Wer seine Disketten bis aufs letzte Byte mit Daten füllen möchte, wird sich über das nächste Programm freuen. Mit ihm lassen sich die bisher ungenutzten Tracks 36 bis 40 zur Datenspeicherung nutzen.

aut Murphys Gesetzen ist eine Diskette genau in dem Augenblick voll, in dem man ein paar wenige Daten darauf speichern möchte. So muß man dann oft seine Programme wegen einiger weniger Blocks auf zwei Diskettenseiten verteilen.

Doch dem kann man abhelfen. In die Floppy 1541 ist ein 40-Track-Laufwerk eingebaut, das DOS nutzt aber nur 35 Tracks aus. Mit Hilfe einiger Manipulationen im Floppybetriebssystem ist es möglich, auch auf den Spuren 36 bis 40 Daten unterzubringen.

In Listing 1 finden Sie eine Basic-Erweiterung, mit der sich recht einfach Daten auf diesen Spuren ablegen und wieder lesen lassen. Die Routinen sind sehr flexibel gehalten, damit erfahrene Programmierer sie für den Eigenbedarf umändern können. Deswegen finden Sie in Listing 2 auch einen vollständig dokumentierten Source-Code der Basic-Erweiterung.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß diese Erweiterung einige Nachteile hat: Sie ist nicht sehr einfach zu bedienen, und der Benutzer muß auf einige Punkte genau achtgeben, da es sonst zu extremen Fehlfunktionen des Floppy-Laufwerks kommen kann! Außerdem gibt es kein Directory und keine BAM für die Spuren 36 bis 40. Sie müssen sich selber merken, wo Sie welche Daten gespeichert haben. Es empfiehlt sich also, nur einige wichtige Daten dort unterzubringen.

5 * \$FF	\$0E	\$XX	\$XX	\$00	9 * \$XX
(Sync)	Header- kenn- zeichen	Track	Sektor	Leer	Lücke
5 * \$FF	\$0B	255*\$XX	\$XX-	\$XX	7 * \$XX
(Sync)	Block- kenn- zeichen	255 Daten- byte	interne Prüf- summe	normale Prüf- summe	Lücke

Bild 1. Das neue Format auf den Spuren 36 bis 40

Das Schreiben der Daten ist aufgrund eines geänderten Formats recht langsam. Eben wegen diesem geänderten Format sind die Spuren 36 bis 40 auch nicht mit normalen Kopierprogrammen kopierbar – da muß man schon mit schweren Geschützen wie Turbonibbler und ähnlichen auffahren. Wie das Diskettenformat genau aussieht, zeigt Bild 1.

### Fünf neue Befehle

Die Basic-Erweiterung wird mit »LOAD" name",8,1« geladen und mit »SYS 50000« gestartet. Danach stehen Ihnen folgende fünf neuen Befehle zur Verfügung (Die eckigen Klammern gehören zum Befehl und müssen mit eingegeben werden.):

[NEW] – formatiert auf einer Diskette die Spuren 36-40. Dies muß gemacht werden, bevor irgendwelche Daten geschrieben werden. Daten, die sich auf den Spuren 1 bis 35

befinden, werden nicht geändert. Sie können also Disketten auch nachträglich mit den neuen Spuren ausstatten.

Ab sofort stehen Ihnen 79 Blöcke, numeriert von 0 bis 78, zur Verfügung. Auf den Spuren 36 bis 39 befinden sich jeweils 16 Blöcke, auf Spur 40 nur 15. Diese Blöcke können nur über ihre Blocknummer und nicht über Track/Sektor-Angaben angesprochen werden!

[SAVE anfang, ende, blockstart] – Mit diesem Befehl können Sie einen Speicherbereich auf die neuen Spuren schreiben. Anfang und Ende bezeichnen dabei die Start- und Endadresse des zu schreibenden Breichs. Mit Blockstart geben Sie den Block an, bei dem die Aufzeichnung beginnen soll. Nach dem Speichervorgang können Sie mit PEEK(139) erfragen, bis zu welchem Block geschrieben wurde.

[LOAD anfang, blockstart] – Das Gegenstück zu SAVE. Mit diesem Befehl wird ein Speicherbereich ab dem Block der Nummer Blockstart an die Adresse anfang geladen.

[GET stringvariable, block] - Mit diesem Befehl lassen sich die 255 Byte eines Blocks in eine beliebige Stringvariable lesen.

[PRINT stringvariable, block] – Dieser Befehl schreibt die Daten aus einem String in den angegebenen Block. Die Länge des Strings muß genau 255 Zeichen betragen, ansonsten kann »Müll« im Block auf der Diskette stehen!

Folgende Fehlermeldungen werden von den neuen Befehlen ausgegeben:

Division by Zero - Sie haben eine kleinere End- als Anfangsadresse angegeben.

mer größer 78 zurückgegriffen werden.

Overflow – Sie wollten mehr als 79 Blöcke in einem Stück speichern.

String too long - Der String, den Sie in einen Block schreiben wollten, hat nicht exakt 255 Zeichen (meistens ist der String dann also zu kurz, aber dieses Paradoxon soll nicht weiter stören).

Wenn nötig, läßt sich die Basic-Erweiterung mit »SYS 50011« wieder ausschalten. Mit »POKE 49799,x« kann man die Adresse der anzusprechenden Floppy auf andere Werte ändern, der Standardwert ist 8.

Wenn auf eine nicht mit [NEW] formatierte Disk zugegriffen werden soll, stürzt das Programm unweigerlich ab! Dies geschieht ebenso, wenn keine Diskette im Laufwerk liegt oder gar kein Diskettenlaufwerk angeschlossen ist!

# **Anwendungsbeispiele**

Damit Sie sich im Umgang mit den neuen Basic-Befehlen üben können, folgen nun einige Anwendungsbeispiele. Als erstes sollten Sie eine Diskette mit [NEW] formatieren.

Auf der Diskette befinden sich noch keine Daten, also können wir ab Block 0 mit dem Schreiben von Daten beginnen. Mit [SAVE 1024, 2023, 0] speichern wir als erstes einmal den Bildschirmspeicher. Mit »?PEEK(139)« erfahren wir, daß der letzte beschriebene Block die Nummer 3 ist. Um also einen weiteren Bildschirm zu speichern, müssen wir [SAVE 1024, 2023, 4] eingeben, da ab dem 4. Block freie Blöcke vorhanden sind. Um den ersten Bildschirm wieder zu laden, geben Sie [LOAD 1024, 0] ein.

Komplizierter wird es da schon, wenn Sie ein Basic-Programm speichern wollen. Hier sind leider eine Reihe von POKEs notwendig, um alle Vektoren wieder geradezubiegen.

```
REM BASIC-DEMO ZUR [GET+PRINT]
  REM
3
  REM
              GERMANO CARONNI
4
  REM
              GREUBSTELSTR. 10
5
  REM
             CH-5430 WETTINGEN
A
  REM
  REM DEMO ZU TRACK40, (MUSS IM SPEICHER SEIN)
B
  POKE53280,0:POKE53281,0:PRINT""
10
   SYS50000
20
   INPUT"BLOCK (0-78)"; B: IFB<00RB>78THEN25
   INPUT"TEXT"; A$: B$=CHR$(0): FORI=1T07
30
   B$=B$+B$: NEXT: B$=B$+LEFT$ (B$, 127)
31
40
   A$=A$+LEFT$(B$,255-LEN(A$))
50
   [PRINTA*,B]
   PRINT"TEXT IST GESPEICHERT
                                 -- TASTE"
   WAIT198,1: POKE198,0
70
80
   [GETB$.B]
90 PRINT"DER NEUE TEXT : ": PRINTB$
100 PRINT"DER ALTE TEXT : ":PRINTA$
110 PRINT""; A$=B$
READY.
```

# Listing 3. Ein kleines Beispielprogramm zur Anwendung der neuen Befehle

Das Speichern wird mit folgender Befehlsfolge ausgelöst: [SAVE 2049, PEEK(45)+256\*PEEK(46), block]

Um das Programm später wieder zu laden, genügt ein [LOAD 2049, block]. Allerdings müssen jetzt einige Vektoren geradegebogen werden. Dazu geben Sie direkt nach dem Laden folgende zwei Zeilen ein:

POKE 46,159 : CLR : L=(PEEK(139)-block) \*254 +PEEK(141)

POKE 45, (L+2049) AND 255 : POKE 46, (L+2049)/256 : CLR

Dieser Aufwand ist zwar nicht unerheblich, erleichterte

aber die Programmierung der Basic-Erweiterung ungemein. Normalerweise wird man ja auch keine Basic-Programme auf den Spuren 36 bis 40 ablegen.

Unser Listing 3 zeigt Ihnen ein kleines Beispiel zur Anwendung der [PRINT]- und [GET]-Befehle.

## **Laden ohne Erweiterung**

Manchmal ist es notwendig, daß die Daten auf den neuen Spuren von einem Programm gelesen werden müssen, die Basic-Erweiterung aber nicht aktiv sein darf. Für diesen Fall gibt es im Listing 4 die Laderoutine auch lose und relokatibel. Die Anwendung ist etwas kompliziert, dadurch kann die Laderoutine aber sehr einfach in eigene Programme eingebaut werden. Dies sollten Sie aber nur versuchen, wenn Sie schon Erfahrung mit Maschinensprache haben.

Zur Erklärung: Nachdem Sie die Laderoutine mit »LOAD "name",8,1« geladen haben, können Sie sie mit einem Monitor in beliebige Speicherbereiche legen. Um die Adressen anzupassen, müssen Sie die Startadresse der Laderoutine im LO/HI-Format in 254, 254 schreiben. Der Anfangsblock muß in Speicherzelle 139 geschrieben werden, die Ladeadresse im LO/HI-Format in die Zellen 251 und 252.

Danach wird die Laderoutine mit »SYS startadresse + 510« aufgerufen. Soll ein zweites Mal geladen werden, genügt die Angabe von neuer Ladeadresse und Anfangsblock und der Aufruf mit »SYS startadresse«.

Nach dem Ladevorgang kann in der Speicherzelle 2 geprüft werden, ob alles geklappt hat. Dann steht dort eine 0. Trat während des Ladens ein Fehler auf, ist dort eine 14 anzufinden. (Germano Carroni/bs)

c000 c750 Name : track40 : 04 50 fe b8 8d 01 c178 14 c3 4c c9 fc c3 dØ fe Ø1 fc 24 4c e2 06 69 C000 29 9f 84 00 ad dØ 86 **CØØ8** aØ 84 31 05 50 c308 04 84 aØ 00 84 30 c188 fØ fe 68 ad 10 34 a9 Øe 85 52 c190 d9 00 f2 c8 c0 c7 9ь 20 d0 d2 72 28 fe CØ10 7a ad 20 85 53 84 54 a9 00 85 c198 dØ FIN dØ 90 20 FØ. 05 aП 05 C318 93 **c8 C4** Bf CC 50 a9 69 00 Ø1 68 4d d3 c320 ca 48 a8 34 fe c020 55 98 20 da £6 48 84 c1a0 bb a5 47 dØ Ø1 ØØ dØ 50 c8 1b d8 c1 24 Ø5 4d Ø3 23 2d 57 30 23 fe 31 cØ28 c8 Éc fd 07 dØ e4 c1a8 1c Ø4 ee fe dØ f2 69 <328 45 07 dØ ea 02 8d ff 98 Ø7 99 a9 00 Ød 85 Ø3 c8 c330 66 Bd aØ OF c160 4d 10 c030 20 cc a0 00 ff b9 a2 Ø1 26 c3 20 20 3e 4d eØ c338 c3 c168 cØ38 00 9a a9 Ø3 3a 2Ø ØØ aØ 85 Øa b9 26 c3 05 d0 f5 c1c0 ad Ø2 fe a5 a9 ea ff ff cØ40 30 85 85 31 fØ 07 eØ 85 db c340 02 fc c348 d2 85 **f7** ea CC CM48 20 e7 f5 Bf 5e c1d0 1c 30 fb 00 60 ad a9 Ø9 66 Ø3 8d 60 Ø3 e4 a9 a0 c3 a7 38 fe f8 60 2c OD ad 84 c350 Ø8 84 c050 20 Øe. Ø5 c358 a9 fe aØ 1c Ø4 b8 b2 00 cØ58 50 b8 8d 01 88 c1d8 01 10 68 aØ e3 60 20 4c d4 73 c5 c9 **9**f c360 08 03 8c M9 03 00 c1e0 00 1 Øe C060 dØ **£7** 05 bd e8 1c ce fØ 03 c9 52 Ø7 ad 85 fe 54 Ø7 ad 55 ØØ 5b 84 88 c1e8 85 85 53 27 **C348** c068 CC 70 a2 fØ 29 72 00 ba 73 00 dØ 20 85 c370 cØ7Ø
cØ78 aØ Ø1 a9 88 fe aØ **f**3 09 55 50 68 c1f0 c1f8 31 fb c378 73 af c9 88 ØB 8d dØ f7 f7 34 85 30 a9 Ø3 85 2a 65 5d 03 40 10 05 20 c2 a9 c1 37 50 f7 fe aØ 68 8d 66 69 Ø1 ØØ 1c f6 1c 51 -200 20 do 2c DO 10 30 c080 68 aØ 00 **⊂388** 20 CC 49 a2 d2 Ø1 ff 20 c9 d5 c208 01 88 dØ ad cØ88 16 c210 1c Ø5 20 01 c090 50 fe ь8 01 10 68 ad Ø1 d9 00 03 HO ae 4e c390 ff a9 CC c3 c9 73 ff 94 73 Ø3 54 72 dØ fØ c398 Ø1 00 CØ98 fe aØ CB CØ aØ f4 b9 00 03 50 bB 84 C4 ea 1c fe 01 f4 07 bf 00 30 fb 1c 99 c3a0 00 4c 17 ae c5 a7 20 FØ. CB dØ 1c cØaØ c3a8 00 40 8a cØa8 55 50 fe ьв 8d Ø7 Ø1 dØ 1c 9e 88 5e 69 c228 68 50 68 ad f4 01 10 65 aØ 99 f8 20 fd b7 84 20 8а 85 20 9a Ød c230 00 03 cB dØ ba de c3b0 ad 20 f7 fb 20 dØ **+7** CODO ec ff ae 20 fd 85 38 e5 a9 10 Ø7 85 47 8d fd Ø7 4c 9e 24 84 c238 68 ad f4 01 1c eØ 00 01 ae Be сЗЬВ ad c0b8 fe fb 2Ø 85 38 fd 30 a9 c240 **c8** dØ 20 a5 c3c0 c0c0 fd a2 32 90 9a 31 a9 20 3Ø 67 c3c8 a5 fe CØC8 8e fe 07 86 Øa a9 eØ e4 c248 c9 Ød dØ 00 85 30 fd 8b a5 e5 85 Bc a2 58 cØdØ 02 a5 02 30 fc Ø7 e8 eØ eØ 29 28 dØ 16 10 c250 a9 3a 03 85 e9 f5 **c**5 4c e9 3a fe a4 a2 85 8b ВЬ 18 **c3d8** 14 ØØ a5 8b Ød 90 dØ **CØd8** ee ce fd 8c e9 69 38 29 18 9f 79 97 c8 c0 d0 ed ff 4c c3eØ a5 c0e0 60 ad 00 1c 84 c260 00 03 dØ f7 cd 20 8c 90 90 03 05 a2 e8 d0 0f 4c 79 85 03 9e c3e8 00 85 c268 fd e8 cØe8 00 10 a9 cØ 00 aB 00 ad f7 a9 85 c8 dØ Bd c27Ø 07 85 3Ø Øa. a9 eØ 85 02 50 c3fØ eØ 44 3a cØfØ c3f8 Ba 20 9e **b**7 5a a9 a9 f5 Ød ØØ 47 30 Ø4. 34 a2 f7 02 49 32 Øb c0f8 04 85 85 c278 a5 23 2Ø Ø8 79 af 00 c9 5d 20 73 00 fØ Ø3 68 85 85 c28Ø 2d 50 20 32 20 30 C400 40 18 20 20 8f fe 07 54 ac C100 31 C4Ø8 85 86 f7 85 2c e7 a9 ff fc a9 2c a9 Ø1 ae 85 a9 46 c288 a9 e2 94 fa cf c108 18 86 c9 4f 9Ø 2Ø 8b 20 4e C410 48 ad 85 10 c290 c110 De 85 52 53 aØ 7d ba ff 20 bd a9 ff 3a 87 a4 c2 07 c298 c2 a2 Øf 20 01 c418 a2 Øe. 4c c2 16 c118 ff ad c420 a9 02 ae a8 20 ba 34 a9 fØ c2 20 55 85 30 85 03 85 9c c2a0 aØ 61 ce 20 dØ 05 40 c428 ff a9 ff 02 a2 35 20 c0 ff aØ 9Ø c3 4a 20 78 ba c2a8 eØ c128 31 f6 c2 a8 20 ba 7e a0 c2 20 c430 1c d9 Ø5 dØ 03 ae 87 Ø2 a2 ba f7 4c 53 01 00 ac 69 c2b0 02 bd c130 ьв ad a9 c2b8 bd c438 20 CC a2 90 c8 c0 47 a2 fØ. a9 c138 dØ f2 85 50 20 cØ bØ e6 20 cc 20 cf 5c 29 C440 r9 ff ff aØ ØØ b9 bØ eb c8 80 c2 07 20 1c 14 c140 07 06 fe b8 dØ c448 d2 CØ dØ fa a9 ff Øc 1c 29 1f 8d Ø3 Ø9 cØ 1c Bd a2 02 20 c6 a2 c148 14 r2c8 ff 4a 31 ff 69 a5 24 88 20 01 20 c9 c45Ø f3 4c ВЬ c2d0 CC c150 ad a9 a2 05 84 01 bØ d1 ff a0 ØØ cØ b9 Ø7 80 c2 f5 Ød c458 4a 4a 18 84 **c**3 f6 b1 Øc 10 c2d8 29 Bd c3 C460 a5 8b 32 20 b8 50 fe bb b9 00 ca 50 dØ f6 **b8** dØ fa e7 c2e0 20 d2 CB c160 1c C468 a2 01 20 c9 ff 2b c3 20 d2 ff Ø1 fe 20 cc ff 00 b9 68 CC aØ Ø1 1c c8 dØ f4 ь9 00 c2f0 bØ ba 68 85 8f aØ a5 C470 60

```
c478 :
            be c8 c0 08 d0 f3 4c cc
                                                                     c578 : c4 a9 91 20 37 c3 20 3a
c580 : c4 a2 02 20 c6 ff 20 cf
                                                                                                                                          c678 : dØ f4 20 cc
c680 : c3 ff a2 01
                                                       43
                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                          ff a9
20 c9
                 20
                                           20
                                                c6
                      CC
                                                       Øb
                                                                                                                                                                                          a9
a9
                                                                                                                                                                                                 af
52
                      cf
62
                                20 b7
20 54
                                          ff
c4
ff
                                                fØ
20
                                                       2d
de
                                                                     c588
                                                                                      85 8d
ce 91
                                                                                                aØ
fb
                                                                                                                cf
8d
C488
                                                                                                     O
                                                                                                          20
                                                                                                                            Ø1
                                                                                                                                          C688
                                                                                                                                                      49
                                                                                                                                                           20
                                                                                                                                                                          20 cc
                 40
C490
            03
                                                                                                                     dØ
                                                                                                                                                                                          c9
73
                                                                                                                                                                                                 fe
59
                           a4
                                                                     c59Ø
                                                                                                     c8
                                                                                                          C4
                                                                                                                                                      01
                                                                                                                                                           20
                                                                                                                                                                               ae
af
                                                                                                                                                                                    a7
20
                                                                                 bØ
                                                                                      ce
                                                                                                                            16
                                                                                                                                          c690
                                                                                                                                                               c3
                                                                                                                                                                          4c
c498
            3a
fd
                 c4 a2 Ø2
38 e5 fb
                                20 c9 ff
85 8c a5
                                                       69
                                                                     c598
                                                                                           CC
                                                                                                                c9
                                                                                                                                          c698
                                                                                                                                                                     40
                                                                                                                                                                          08
C4a0
                           fb
                                                       03
                                                                                      18 a5
90 02
                                                                                                     18 69
                                                                                                                fe
                                                                                                                                         c6a0
                                                                                                                                                     00
fd
                                                                                                                                                          20 8b b0
ae 20 9e
                                                                                                                                                                                    48
4f
                                                                                                                                                                                          20 90
                                                fp
                                                                     cSall
                                                                                 dØ
                                                                                                fb
                                                                                                                    85
                                                                                                                            39
                                                                                                                                                                          48 98
            e5
                                a4
20
d2
c4a8
                      dØ Ø6
                                           CØ
                                                       bØ
                                                                                                      fc
                                                                                                                86
                                                                                                                            c9
                                                                     c5a8
                                                                                 fb
                                                                                                e6
                                                                                                          e6
                                                                                                                     a5
                                                                                                                                                                          b7 eØ
                                                                                                                                                                                                 b9
Ød
                                                                                                          a2
c3
49
Ø1
                                                                                                                                                          a2 Øe 4c
79 ØØ 2Ø
                      a9 ff
fb 20
                                     d2
ff
                                          ff a0
b0 b7
                                                       1b
f3
                                                                                 Bb
3a
                                                                                          4f
a9
                                                                                                     c1
20
                                                                                                                Øe
ff
                                                                                                                     4c
a2
c4bØ
                 2d
                                                                     c5bØ
                                                                                      c9
                                                                                                90
                                                                                                                            08
                                                                                                                                          c6b0
                                                                                                                                                      05
                                                                                                                                                                           3a a4
                                                                                                                                                                                          86
                                                                                      a4 a9 02
20 c9 ff
20 cc ff
4c ae a7
a7 c9 a1
20 73 00
                                                                                                                            54
4f
            00
                b1
                                                                                                02
c468
                                                                     c5b8
                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                          Øf c6
68 20
                                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                                          73
c7
                                                                                                                                          c6b8 :
                                                                                                                                                                                                 28
                                                                                                     20 C3 FF
a9 49 20
a9 01 20
20 79 00
f0 03 4c
20 8b b0
            c8 c0 fe d0 f4 20
a9 de 20 37 c3 ea
                                                                                                                    d2
c4c0
                                           CC
                                                       45
                                                                     c5c0
                                                                                 01
                                                                                                                                          C6CØ
                                                                                                                                                           68
                                                                                                                                                                     62
                                                                                                                                                                85
                                                                                                                                                                        6b
fb cb
c2 a9
ha ff
                                                                                                                                                                                                 ba
                                c3
69
                                                                                 ff
c4c8
                                     ea
fe
                                                       dc
cc
                                                                                                                            ь5
                                                                                                                                                     c8
85
                                                                                                                                                          b1 61
fc 20
                                           ea
                                                e6
                                                                     c5c8
                                                                                                                                          C6CB
                                                                                                                                                                     85
                                                                                                                                                                                                 01
                a5 fb 18
02 e6 fc
20 d2 ff
            8b
90
                                                                                                                     4c
97
c4d0
                                           85
                                                                     c5d0
                                                                                                                            fc
                                                                                                                                         c6d0
                                                                                                                                                                    86
                                                                                                                                                                                    02
                                                                                                                                                                                                 2c
45
                                                                                                                                                                          20 bd
4c f9
20 c6
ff f0
                                                                                                                                                     87
a2
                                      94
                                          c4
aØ
                                               c8
                                                       d1
74
                                                                                                                                                          c2
35
c4d8
                                4c
                                                                     c5d8
                                                                                 e7
                                                                                                                            c1
                                                                                                                                          c6d8
                                                                                                                                                               a8
                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                                    a9
ff
e0
ff
03
                                                                                               20 8b
a9 ff 20
61 00 91
20 fd
c4e0
            98
                                84
                                     Bd
                                                                     c5eØ
                                                                                 c6
                                                                                                                     85
                                                                                                                            bf
                                                                                                                                                                    ©3
                                                                                                                                                               aØ
                                                                                                                                                                                                 ee
85
                                                                                                                                         c6eØ
                          d2 ff c8
cc ff a9
cc ff a9
01 20 c9
ff 20 cc
                                                                                49 84 4a
a0 02 b9
88 10 f7
                                                                                                                                                          ff
           b1
dØ
                fb 20 d2
f6 20 cc
c4e8
                                           c4
                                               8d
                                                       6e
                                                                     c5e8
                                                                                                                            7b
c4fØ
                                                                                                                                                                                                 1d
f2
                                           de
                                               20
                                                       e6
48
                                                                     c5f0
                                                                                                                            6e
9d
                                                                                                                                                     cc
cf
                                                                                                                                                               a2
20
                                                                                                                                                                    Ø2
b7
                                                                                                                                                                                          20
4c
                                                                                                                49
                                                                                                                    48
                                                                                                                                         CAFA
                c3 20
ff a2
20 d2
c4f8
            37
                                           02
                                               20
                                                                     c5f8
                                                                                                                20
                                                                                                                     9e
                                                                                                                                         c6f8
                                                                                                                                                                                   03
3a c4
00 b1
8 c0
           c3
49
                                                                                          4f 9Ø
86 8b
                                                                                                                                                     62
a2
fb
ff
20
                                                                                                                                                                    54
c9
ff
20
20
                                          ff
ff
                                               a9
                                                      2f
d2
                                                                                b7
3a
                                                                                      eØ
a4
                                                                                                          a2
17
                                                                                                                    4c
                                                                                                                           43
d4
                                                                                                                                         c700
c708
                                                                                                                                                          a4 20
02 20
                                                                                                                                                                          c4
ff
C500
                                                                     C600
                                                                                                     05
                                                                                                               Øe
                                                                                                                                                                               20
                                                                                                                                                                                                 07
c508
                                                                     c608
                                                                                                                                                                               aØ
d6
                                                                                                     4c
                                                                                                                                                 .
                                                                                                                                                                                                 55
36
                                                                                                               C6
                                                                                                                                                          02 20
20 d2
d0 f4
37 c3
c3 ff
49 20
                20 c3 ff 4c ae
f0 03 4c da c5
                                                                                                               6Ø
73
                                                                                                                           ef
b7
c510
           Ø1
93
                                          a7
20
                                               c9
73
                                                      7e
51
32
3c
73
                                                                     c610
                                                                                5d
79
                                                                                      f0
                                                                                          03 4c
20 0f
                                                                                                     08
                                                                                                          af
20
                                                                                                                    20
                                                                                                                                         c710
                                                                                                                                                                          60
               fb
20 8a
85 fc
-0 4f
                                                                     c618
                                                                                                                                                                          CC
                                                                                                                                                                               ff
ff
                                                                                                                                                                                    a9
a9
                                                                                                                                                                                          de
Ø2
                                                                                                                                                                                                 f2
48
                                                                                                     C6
                          ad 20 f7
20 fd ae
90 05 a2
8b 20 79
20 73 00
c520
           00
                                                                     c620
                                                                                20 fb c2 33 ff ff a4
                                                                                      8e
                                                                                               68 85
                                                                                                               68
                                                                                                                           66
                                                                                                                                         c720
                                          20 9e
0e 4c
                                                                                                                                                                    a2 Ø1
d2 ff
c3 ff
                                                                                                                                                                                         ff
c528
           fb
                                                                     c628
                                                                             :
                                                                                     68 85 fc
a8 20 ba
                                                                                                     a9 Ø2
ff a9
                                                                                                               ae
Ø2
                                                                                                                    87
a2
                                                                                                                            cd
40
                                                                                                                                         c728 : c730 :
                                                                                                                                                     20
a9
                                                                                                                                                                               20 20
                                                                                                                                                                                    c9
                                                                                                                                                                                                 6
                                                                                                          a9
ff
           b7
                                                                     c630
c53Ø
                                                                                                                                                                                    cc
ae
                                                                                                                                                                                                 14
4f
                                                                                          c3 20 bd
03 4c f9
02 20 c6
                                                                                                               20 20
                                                                                                                           8e
92
a9
           3a
Øf
                a4 86
c6 ea
                                          00
20
                                               20
8e
                                                      e5
46
                                                                                     aØ
9Ø
                                                                                                                                                     a9
85
c538
                                                                     c638
                                                                                                                    c0
                                                                                                                                         c738
                                                                                                                                                          01 20
                                                                                                                                                                               4c
                                                                                                                                                                                          a7
c540
                                                                     c640
                                                                                                          eØ
ff
Ø3
91
                                                                             :
                                                                                                                    CC
                                                                                                                                         c740 :
                                                                                                                                                          61
                                                                                                                                                               aØ ØØ b1
                                                                                                                                                                               61
                                                                                                                                                                                    c9
                                                                                                                                                                                                 eb
30
                               87
a2
                                     c2
33
ff
ff
ff
                a9 Ø2
ff a9
bd ff
                                                                                          02 20
b7 ff
54 c4
                                                                                                               20
4c
20
c548
                           ae
02
                                                      a7
82
                                                                                     a2
20
                                                                                                                                                                    17
           c2
                                           a8
                                               20
                                                                     c648
                                                                                                                     cf
                                                                                                                                                           05
                                                                                                                                                                          40
                                                                                                                                                               a2
                                                                                                                                                                               3a
                                                                                                                                                                                    a4
                                                                                                     fØ
a9
                                                                     c450
                                                                                                                    62
37
                                                                                                                           6a
dØ
           ba
                                          aØ
                                               c3
           2Ø
4c
2Ø
                bd ff 20
f9 e0 20
c6 ff 20
                                                                                     20 54 c4
20 3a c4
                                cØ
                                                      af
40
c558
                                                                     c458
                                                                                                                                      Listing 1.
                               cc
cf
                                          a2
20
                                               Ø2
67
                                                                                c3
ff
                                                                                                     a2 Ø2
aØ ØØ
                                                                                                               20 20
C540
                                                                     C660
                                                                                                                    c6
                                                                                                                            a3
                                                                                                                                      Die Basic-Erweiterung »TRACK40«.
                                                                     C668
                                                      dc
                                                                                                ea
                                                                                      ea
                                                                                           ea
                                                                                                                    cf
                                                                                                                            1e
c570
        : ff
                fØ Ø3 4c 62 a4
                                          20
                                                                                ff bØ
                                                                                          dØ
                                                                                               91
                                                                                                     fb c8
                                                                                                                                    Bitte mit dem MSE (Seite 100) eingeben.
                                                                    c670
```

```
100 ;
         BASIC-ERWEITERUNG ZUR NUETZUNG DER SPUREN 36-40 AUF DER DISKETTE
110 :
120
                 GERMANO CARONNI
130
                 GREUBSTELSTR. 10
140
                CH-5430 WETTINGEN
150
160
900
                                     SACR COLING
49152
       ". BA
             49152 ; ZUERST DREI FLOPPY-ROUTINEN DANN HAUPTPROGRAMM
       11
49152
         LDA
              7168 ;START 50000 EINSPRUNGPUNKT VOM INTERPRET 50022
49155
         AND
               #159
                   ;FORMATIEREN (36-40)
                                               - DC-TIMER FUER SPUR 36 UND HOEHER
49157
         STA
              7168 ¡EINRICHTEN
49160
         LDY
                 #4
       **
49162
         STY
                 49
       11
49164
         LDY
                 #0
49166
         STY
                 48 ; ZEIGER AUF 1024
      11
49168
         STY
                 52
49170
         LDA
               #14
       .
49172
         STA
                82 ; HEADER-KENNZEICHEN
       "
49174
              2046
         LDA
49177
         STA
                83 ; SPUR
      "
49179
         STY
                84 ; SEKTOR
      11
49181
         LDA
                #0
       "
49183
         STA
                85 ; LEER
49185
         TYA
49186
        PHA
                    SEKTOR RETTEN
      .
49187
         JSR
             63184 ; DIESE FUENF BYTES IN GCR-CODE WANDELN UND AB $400 ABLEGEN
      **
49190
        PLA
                    ; (DAS GIBT DIE EINZELNEN HEADER FUER DIE SEKTOREN EINER SPUR)
49191
        TAY
                    SEKTOR WIEDER HOLEN
      " INY
49192
49193
              2045 ; SCHAUEN OB LETZTER SEKTOR
        CPY
49196
      **
             49170 ; WENN NICHT DANN DEN NAECHSTEN UMWANDELN
        BNE
49198
        I DA
                52
                   ; DIE ADRESSE DES LETZTEN BYTES DES LETZTEN SEKTORS +1 HOLEN
49200
        STA
              2047 ; UND RETTEN
      **
49203
        LDA
               #13
      **
49205
        STA
                71 ; DATENBLOCKKENNZEICHEN
49207
        LDY
                #17
49209
        TYA
49210
        STA
               768,Y
      11
49213
        INY
      **
49214
        BNE
             49210 ; DATENBLOCK AB 768 MIT LAUTER NULLEN FUELLEN
49216
        STA
                48
      -11
49218
        STA
                52
49220
        LDA
                #3
                                                                Listing 2.
      -11
49222
        STA
                49 ; DIE ZEIGER AUF $300 RICHTEN (768)
                                                               Der Source-Code zu »TRACK40«.
      11
49224
        JSR 62953 ; PRUEFSUMME BERECHNEN
                                                               Bitte nicht eingeben, dient nur
49227 "
        STA
                   ; UND SPEICHERN
                58
                                                               zur Dokumentation.
```

```
49229 " JSR 63375 ; DATENBLOCK IN GCR-KODE WANDELN
49232 "
        JSR 65038 ; DC AUF SCHREIBEN UND DIE SPUR LOESCHEN
49235 " LDX
                #0
49237 " LDY
                #5
49239 "
        LDA
              #255
49241 " BVC 49241
49243 " CLV
49244 " STA
             7169 ;5*255 ALS HEADER-SYNC(HRONISTATIONSMARKIERUNG) AUF DISKETTE
49247 " DEY
49248 "
        BNE 49241
49250 "
        LDY
                #5
49252 " LDA
             1024,X
      " INX
49255
      " BVC 49256
49256
49258
        CLV
49259 " STA
             7169 ; DANN DIE 5 HEADER-BYTES
49262 " DEY
49263 " BNE 49252
49265 " LDY
                #9
49267 "
        LDA
               #85
49269 " BVC 49269
49271 " CLV
49272 "
        STA
             7169 ; 9 LEERBYTES ALS LUECKE ABSPEICHERN
49275 " DEY
49276 " BNE 49269
49278 " LDY
                #5
49280 " LDA
             #255
49282 "
        BVC 49282
49284 " CLV
49285 " STA
             7169
                     ; DATENBLOCK-SYNC
49288 " DEY
49289 " BNE 49282
49291 "
        LDY
             #187
49293 "
        LDA
               256,Y ; DEN ERSTEN TEIL DES UMGEWANDELTEN BLOCKES AUF DISKETTE
49296 " BVC 49296
49298 "
        CLV
49299 "
        STA
             7169
                                    64ER ONLINE
49302 "
        INY
493Ø3 " BNE 49293
49305 " LDA
               768,Y ; UND DANN DEN ZWEITEN TEIL
      **
49308
        BVC 49308
49310 " CLV
49311 " STA
             7169
49314
        INY
49315 " BNE 49305
49317 "
        LDY
               #7
49319 "
        LDA
               #85
49321 "
        BVC 49321
49323 " CLV
49324 " STA
             7169
                     ; WIEDER 7 BYTES LUECKE
     " DEY
49327
49328 "
        BNE 49321
49330 " CPX
             2047
                     SCHAUEN OB ALLE SEKTOREN EINGERICHTET
49333
      " BNE 49237
                     ; WENN NICHT DANN DEN NAECHSTEN
49335 "
        JSR 65024
                     DC AUF LESEN SCHALTEN
49338 " LDA
               #7
49340 "
        STA
               71
                     ; DATENBLOCK-KENNZEICHEN WIEDER RICHTEN
49342 " JMP 64926
                     ; ZURUECK ZUR NORMALEN FLOPPY IRQ-ROUTINE
49345 "
        LDA
              #16
                     ; EISPRUNGSPUNKT MIT M-E
49347 " STA
             2045
                     PRO SPUR 16 SEKTOREN EINRICHTEN
49350 " LDX
              #36
49352 " STX
             2046
49355 " STX
               10
                     ; DEM IRQ-PRG BEKANNT GEBEN
49357 "
             #224
        LDA
49359 " STA
                2
                     ; IRQ-PRG STARTEN
49361 " LDA
                                                               Listing 2.
                2
49363 " BMI 49361
                                                               Der Source-Code zu »Track40«.
                     ; WARTEN AUF FERTIG
49365 " INX
                                                               Bitte nicht eingeben, dient nur
49366 " CPX
              #40
                     SCHAUEN OB SCHON BEI SPUR 40
                                                               zur Dokumentation.
49368 " BCC 49352
                     ; WENN NICHT NAECHSTE SPUR
49370 " DEC
            2045
                     ; PRO SPUR 15 SEKTOREN
49373 " CPX
              #41
49375 " BNE 49352
                     ; UND DIE SPUR 40 NOCH FORMATIEREN
49377 " RTS
                     ; ENDE
49378 " LDA
             7168
                     ; EINEN BLOCK AB $400 SPEICHERN (SPUR+SEKTOR IN 2046, 2047)
49381 " AND
             #159
                     ; DC-TIMER RICHTEN
49383 " STA
             7168
```

```
49386 " LDA
                 #0
 49388 "
         TAY
 49389
         CLC
 49390 "
              1024, Y ; ERSTE (INTERNE) PRUEFSUMME BERECHNEN
         ADC
      " INY
 49393
 49394 " CPY
              #255
 49396
       11
         BNE 49389
 49398 " STA
                      ; UND ALS LETZTES DATENBLOCK-BYTE SPEICHERN
              1279
       " LDA
 49401
               #13
 49403 " STA
                      ; DATENBLOCK KENNZEICHEN RICHTEN
                71
 494Ø5 " LDA
 49407
       11
                49
         STA
 49409 "
         LDA
                #0
       " STA
 49411
                48
                      ; ZEIGER AUF $400
 49413 "
         STA
                52
 49415 " JSR 62953
                      ; PRUEFSUMME BERECHNEN
49418 " STA
                      ; SPEICHERN
                58
 49420 " JSR 63375
                      ; DATENBLOCK UMWANDELN IN GCR-KODE
49423 " LDA
               #14
                      HEADER AUFBAUEN
49425 "
         STA
                82
                      ; HEADER-KENNZEICHEN
49427 "
         LDA
              2046
49430 " STA
                     ; SPUR
                83
49432 "
        LDA
              2047
49435 " STA
                84
                     ; SEKTOR
      11
49437
         LDA
                #0
49439 "
        STA
                85
                      ; LEER
49441 "
        STA
                48
49443 "
         STA
                52
49445 "
                #3
                     : ZEIGER AUF $300
        LDA
49447
        STA
                49
49449 "
        JSR
             63184
                     ; HEADER IN GCR UMWANDELN (AB 768 IM SPEICHER)
49452 " JSR
              1520
                     ; WARTEN AUF SYNC
49455 "
        BVC 49455
49457 "
        CLV
49458 "
        LDA
              7169
49461 "
        CMP
               768,Y ; RICHTIGEN HEADER SUCHEN
49464 "
                     WENN NICHT DANN NAECHSTEN
        BNE 49452
49466 "
        INY
49467 "
        CPY
                #5
49469 " BNE 49455
49471 "
        LDA
                #7
49473 "
        STA
                71
                     ; DATENBLOCK-KENNZEICHEN WIEDER RICHTEN (VERZOEGERUNG)
49475 "
        IDX
                #4
49477 "
        BVC 49477
                     ; 6 BYTES UEBERLESEN
49479 "
        CLV
49480 " DEX
49481 "
        BNE 49477
49483 "
        LDA
              #255
49485 "
        STA
              7171
49488 "
        LDA
              7180
49491 "
        AND
               #31
49493 "
        DRA
              #192
49495 "
        STA
              7180
                     ; DC AUF SCHREIBEN UMSCHALTEN
49498 "
        LDA
              #255
49500 "
        LDX
                #5
49502 "
        STA
             7169
                     5 BYTES DATEN-SYNC SCHREIBEN
49505 "
        CLV
49506 " BVC 49506
49508 " CLV
49509 " DEX
49510 "
        BNE 49506
49512 "
        LDY
             #187
49514 "
        LDA
              256,Y ; ERSTEN TEIL DES BLOCKES
49517 "
        BVC 49517
49519 "
        CLV
49520 "
        STA
             7169
49523 "
        INY
49524 " BNE 49514
49526 "
        LDA
             1024,Y ; UND DANN DEN ZWEITEN TEIL SCHREIBEN
49529 "
        BVC 49529
49531 " CLV
49532 " STA
             7169
49535 " INY
      " BNE 49526
49536
49538 " BVC 49538
                     ; WARTEN DAS DAS LETZTE BYTE FERTIG GESCHRIEBEN IST
49540 " JSR 65024
                     ; DC AUF LESEN
49543 " JSR
             1520
                     WARTEN AUF SYNC
```



```
49546 " BVC 49546
49548 " CLV
49549 " LDA
49552 " CMP
               768,Y ; DEN RICHTIGEN HEADER SUCHEN
49555 " BNE 49543
49557 " INY
49558 " CPY
49560 " BNE 49546
49562 " BNE 49452
49564 " JSR
             1520
49567 " LDY
              #187
49569 " LDA
               256,Y ; UND DEN SOEBEN GESCHRIEBENEN BLOCK KONTROLLIEREN
49572 " BVC 49572
49574 "
        CLV
49575 "
        FOR
              7169
49578 " BNE 49562
                     ; WENN FEHLER DANN ALLES VON VORNE
49580 " INY
49581 " BNE 49569
49583 "
        LDA
              1024,Y ; ZWEITEN TEIL KONTROLLIEREN
49586 " BVC
            49586
49588 " CLV
49589 "
        EOR
              7169
49592 "
        BNE 49562
49594 "
        INY
49595 "
        BNE 49583
49597 "
        JMP 64926
                     ; ZURUECK ZUR FLOPPY IRQ-ROUTINE
49600 " LDA
             2046
49603 "
        STA
                     :SPUR FESTLEGEN
               10
49605 "
              #224
                     ; IRQ-PRG. STARTEN
        IDA
49607 "
        STA
                 2
49609 "
        LDA
49611 "
        BMI 49609
                     ; WARTEN AUF FERTIG
49613 "
        .BY 234 234
                     ; LUECKE
49615 "
        .BY 234 234
49617 " RTS
                     ; ENDE
49618 " BIT
             7168
                     WARTEN AUF SYNC
49621 "
        BMI 49618
                     ; WENN NOCH KEINE DANN NOCHMAL
49623 "
        LDA
             7169
49626 " CLV
                     DC-PORT FREIMACHEN
49627 " LDY
                #0
49629 "
        RTS
49630 "
                     ; EINEN BLOCK LESEN UND IN $300 SPEICHERN TR+SE 2046,2047
        LDA
             7168
49633 "
        AND
              #159
                     ; DC-TIMER RICHTEN
49635 " STA
              7168
49638 "
        LDA
               #14
49640 "
                     ; HEADER EINRICHTEN
        STA
               82
49642 "
              2046
        LDA
49645 "
        STA
               83
                     ; SPUR
49647 " LDA
              2047
49650 "
                     ; SEKTOR
        STA
                84
49652 "
        LDA
                #0
49654 " STA
                85
                     ; LEER
49656 "
        STA
                52
49658 " STA
                48
49660 "
                     ; ZEIGER AUF $300
        LDA
                #3
49662 " STA
                49
49664 " JSR 63184
                     ; HEADER UMWANDELN
49667 " BIT
             7168
                     WARTEN AUF SYNC
49670 " BMI 49667
49672 "
        LDA
             7169
49675 " CLV
49676 " LDY
                #0
49678 " BVC
            49678
49680 " CLV
49681 "
             7169
        LDA
49684 "
        CMP
              768,Y ; DEN RICHTIGEN HEADER SUCHEN
49687 " BNE 49667
49689 "
        INY
49690 "
        CPY
                #5
49692 "
        BNE 49678
                                                              Listing 2.
49694 "
        LDY
                                                              Der Source-Code zu »Track40«.
49696 "
                     ; WARTEN AUF SYNC
        BIT
             7168
                                                              Bitte nicht eingeben, dient nur
49699 "
        BMI 49696
                                                              zur Dokumentation
49701 " LDA
             7169
49704 " CLV
49705 " BVC 49705
49707 " CLV
```



```
497Ø8 " LDA
              7169
       11
 49711
               768,Y ; ERSTEN TEIL DES BLOCKES
         STA
 49714
         TNV
 49715
         BNE 49705
 49717
         LDY
              #186
 49719
       **
         BVC 49719
 49721
         CLV
49722
         LDA
              7169
49725
               256,Y ; UND DANN DEN ZWEITEN TEIL LESEN UND SPEICHERN
         STA
 49728
         INY
49729
       11
         BNE 49719
49731
         JSR 63712
                      IN HEX-BYTES UMWANDELN
49734
        LDA
                56
49736 "
               #13
                      ; SCHAUEN OB DATENBLOCK-KENNZEICHEN STIMMT
         CMP
      .
49738
         BNE
             49638
                      : WENN NICHT ALLES VON VORNE
49740
         LDA
                #17
49742 "
        STA
                48
49744 "
        LDA
                #3
49746
         STA
                49
                      ; ZEIGER WIEDER AUF $300
49748 "
        JSR 62953
                      ; PRUEFSUMME BERECHNEN
49751
        CMP
                      : KONTROLLE
                58
49753
        BNE
             49638
                      ; WENN FALSCH NOCHMALS
49755 "
        LDA
                #0
49757
        TAY
49758 "
        CLC
49759
        ADC
               768,Y ; INTERNE PRUEFSUMME BERECHNEN
49762 "
        INY
49763 " CPY
              #255
      11
49765
        BNE
             49758
49767 "
        CMP
              1023
                      UND KONTROLLE
49770 "
        BNE 49753
49772
        JMP
             64926
                      ; ZURUECK ZUM IRQ
49775
      **
        LDA
              2046
49778
        STA
                10
49780 "
              #224
        LDA
49782
        STA
49784
        LDA
49786
      **
                                    EACH ONLINE
        BMI 49784
             'I' '#2' 'B-B
49788
        RTS
                       'B-P 2 0' B
       ".BY
49789
                                    ; DATEN (DIE >8< IST DIE DRIVENUMMER)
49800
        LDA
             #226
                      ; ROUTINE ZUM SENDEN EINER DER DREI FLOPPY-PRG. (FORMATIEREN)
49802
      ". BY
                      :BIT
49803
      ..
        LDA
              #252
                      ; EINSPRUNG (SCHREIBEN)
                      BIT
       ".BY
49805
              44
49804
             #159
        LDA
                      ; EINSPRUNG (LESEN)
      " PHA
49808
                      RETTEN
49809
        JSR 45511
                      ; CLALL ALLE KANAELE SCHLIESSEN
49812 "
        LDA
                      ; LOG. FILE NR.
                #1
49814 "
             49799
                      GERAETE-ADRESSE (8)
        LDX
49817
        LDY
               #15
                      : SEKUNDAERADR.
49819 "
        JSR 65466
                      : SETLFS
49822 " LDA
                #1
                      ; LAENGE
49824 "
        LDX
              #125
                      : ADRESSE
49826 "
              #194
        LDY
49828 "
        JSR 65469
                      ; SETNAM
49831 "
        JSR 65472
                     ; OPEN (DAS GANZE ENTSPRICHT OPEN1,8,15,"I")
49834 "
                      ; WENN KEIN FEHLER
        BCC
            49839
49836 "
                     ; FEHLERAUSWERTUNG
        JMP 57593
49839 "
        LDA
                #7
49841 "
        LDX 49799
49844 " TAY
49845 "
        JSR 65466
                     ; SETLFS
49848 "
        LDA
                #2
49850 "
        LDX
              #126
49852 "
        LDY
              #194
49854 "
        JSR 65469
                     ; SETNAM
49857
        JSR 65472
                     ; OPEN (OPEN2,8,2,"#2")
49860 "
        BCS 49836
                     ; FEHLER?
49862 "
        JSR 65484
                     ; CLRCHN (ALLE AUSGABE- EINGABEKANAELE RUECKSETZEN)
49865 "
        LDX
                #2
49867 "
        JSR 65478
                     ; CHKIN (KANAL 2 AUF EINGABE RICHTEN)
49870 "
        JSR 65487
                     ; CHRIN (EIN BYTE VOM SERIELLEN BUS HOLEN-PUFFERNUMMER)
49873 "
        JSR 65484
                     ; CHRCHN
49876 "
        LDX
                #1
49878 "
        JSR 65481
                     ; CHKOUT (KANAL 1 ALS AUSGABE DEFINIEREN)
49881 " BCS 49836
                     ; FEHLER?
49883 " LDY
```

```
49885 " LDA 49792,Y ; 'B-P 2 Ø'
 49888
         JSR 65490
                      CHROUT
                               (EIN BYTE AUSGEBEN)
 49891
         INY
 49892 " CPY
                 #7
                      SCHAUEN OB ALLES
 49894 "
         BNE 49885
 49896
         JSR 65484
                      : CLRCHN
 49899
       **
         LDX
                 #2
 49901
         JSR 65481
                      : CHKOUT
       " BCS 49836
 49904
 49906 " PLA
                      ; DIE AM ANFANG GERETTE LAENGE DES PRG. WIEDER HOLEN
 49907 "
         STA
                      ; UND ABSPEICHERN
 49909
         LDY
                 #01
 49911 "
                143
         LDA
                      : SCHAUEN WELCHES
 49913 " CMP
              #226
 49915 " BNE 49923
                                                               Listing 2.
 49917 " LDA 49152,Y ;FORMATIEREN
 49920 "
         JMP 49940
                                                               Der Source-Code zu »Track40«
 49923 "
         CMP
              #252
 49925 " BNE 49933
 49927 "
         LDA 49378,Y ;SCHREIBEN
 49930 " JMP 49940
 49933 "
         CMP
              #159
 49935 "
         BNE 49836
 49937 "
         LDA 49630,Y ; LESEN
 49940 "
         JSR 65490
                      GESENDET WERDEN MUSS (CHROUT)
 49943 "
         BCS 49836
                      : FEHLER?
 49945 "
         TNY
 49946 " CPY
                      SCHAUEN OB DAS GANZE PRG. GESENDET WURDE
 49948 " BNE 49911
                      ; WENN NICHT NAECHSTES BYTE
 49950 " JSR 65484
                      CLRCHN
 49953 " LDA
                #2
 49955 " JMP 65475
                      ;CLOSE (KANAL 2 WIRD GESCHLOSSEN)
 49958 ".BY 'M-E' Ø 5
49963 ".BY 'M-W' 254 7 2 36 Ø
49971 ".BY '#Ø' '#1'
49975 " STA 49961
                      EINSPUNGPUNKT ABSPEICHERN UND M-E SENDEN
49978 " JSR 65484
                      ; CLRCHN
                                    64ER ONLINE
49981 " LDX
                #1
49983 " JSR 65481
                      ; CHKOUT
49986 " LDY
                #0
49988 " LDA 49958,Y ; 'M-E' X 5
49991 "
                      ; CHROUT
         JSR 65490
      -
49994
         INY
49995 "
         CPY
                #5
49997 "
         BNE 49988
49999 "
         RTS
50000 "
         LDA
              #102
                     ***STARTADRESSE**
50002 "
         STA
               776
50005 "
         LDA
              #195
50007 "
         STA
               777
                     ; BASIC-BEFEHL ABARBEITUNGS-SCHLAUFE AUF DIE EIGENE ROUTINE
50010 "
        RTS
                     BIEGEN
50011 "
        LDA
              #228
                     ***ENDADRESSE**
50013 " LDY
              #167
50015 " STA
               776
50018 " STY
               777
                     ; INTERPRETER-ZEIGER WIEDER RICHTEN,UM DIESE ERWEITERUNG
50021 "
        RTS
                     ; AUSZUSCHALTEN
50022 "
        JSR
               115
                     ;**EINSPUNGPUNKT** VOM INTERPRETER HER (EIN PRG.BYTE HOLEN)
50025 " CMP
               #91
                     SCHAUEN OB ES DAS 'I'-ZEICHEN IST
50027 " BEQ 50032
                     WENN JA DANN WEITER
50029 " JMP 50644
                     WENN NICHT DANN ZUR ORIGINAL-ROUTINE
50032 "
        JSR
               115
                     ; NAECHSTES BASIC-BYTE HOLEN
50035 "
        CMP
              #162
                     SCHAUEN OB ES DER 'NEW'-CODE IST
50037 " BNE 50084
                     ; WENN NICHT DANN WEITER-KONTROLLIEREN
50039 "
        JSR
               115
                     ; NAECHSTES ZEICHEN
50042 " CMP
               #93
                     ; UND SCHAUEN OB ']
50044 "
        BEQ 50049
50046 "
        JMP
            44808
                     ; WENN NEIN SYNTAX-ERROR
50049 " JSR 49800
                     FORMATIER-PRG. SENDEN
50052 " LDA
             #193
50054 "
        JSR 49975
                     ; UND STARTEN
50057 " JSR 65484
                     ; CLRCHN (WARTEN DAS DIE ROUTINE FERTIG IST)
50060 " LDX
                #1
50062 " JSR 65481
                     ; CHKOUT
50065 " LDA
              #73
                     ; UND EIN 'I' SENDEN (INITIALISIERUNG DER FLOPPY)
50067 " JSR 65490
                     ; CHROUT
50070 " JSR 65484
                     ; CLRCHN
50073 " LDA
               #1
```

```
50075 " JSR 65475
                     ; CLOSE
50078
         JSR
               115
                     NAECHSTES BYTE HOLEN
      11
        JMP
             42926
                     UND ZURUECK ZUR ORIGINALROUTINE
50081
50084
        CMP
              #148
                     ; SCHAUEN OB ES DER 'SAVE'-CODE IST
50086
        BEQ 50091
50088
        JMP
             50455
                     ; WENN NICHT WEITERKONTROLLIEREN
50091
        JSR
               115
                     NAECHSTES ZEICHEN NACH DEM 'SAVE' HOLEN
      .
50094
        JSR 44426
                     ; DIE VARIABLE (ZAHL) AUSWERTEN
                     ; IN ZWEIBYTE-FORM WANDELN
50097
        JSR 47095
50100
        STY
               251
                     UND ABSPEICHERN
50102 "
               252
        STA
50104
        JSR 44797
                     : PRUEFEN AUF KOMMA
      .
        JSR 44426
50107
50110 "
        JSR 47095
                     : ZWEIBYTE-ZAHL HOLEN
50113 "
        STY
               253
50115 "
        STA
               254
                     ; UND ALS ENDADRESSE SPEICHERN
50117
        JSR 44797
                     ; PRUEFEN AUF KOMMA
50120
        LDA
               253
50122
        SEC
50123
        SBC
               251
50125
        STA
               139
                      ; ENDADRESSE-ANFANGSADRESSE IN (139)
50127
               254
        LDA
50129
        SBC
               252
50131 "
        STA
               140
                      ; ABSPEICHERN
50133 "
        BCS
            50140
50135 "
        LDX
               #20
                      ; WENN ENDADRESSE < ANFANGSADRESSE DANN DIVISION BY ZERO
50137 "
        JMP
             42042
                      ; ERROR-AUSGABE
50140 "
        IDX
                #17
50142 "
        LDA
               139
50144 "
        SEC
50145 "
              #254
        SBC
50147
               139
        STA
50149 "
        LDA
               140
50151 "
        SBC
                #0
50153
        STA
               140
                      ; DIFFERENZ DURCH 254 DIVIDIEREN (BLOCKLAENGE)
50155 "
        BCC 50160
                      : WENN FERTIG
50157 "
        INX
                      WEITER DIVIDIEREN ONLINE
50158 "
        BNE
            50142
50160 "
        CPX
              #79
                      SCHAUEN OB DAS FILE LAENGER ALS 78 BLOECKE WIRD
50162 "
        BCC 50169
50164 "
        LDX
              #15
                      :WENN JA DANN OVERFLOW ERROR
50166 "
        JMP 42042
50169 "
        TXA
50170 " PHA
                      BLOCKANZAHL RETTEN
50171 "
                      DEN ANFANGSBLOCK VOM BASIC INS X-REGISTER HOLEN
        JSR 47006
50174 "
        TXA
50175 " PHA
                      ; UND RETTEN
50176 "
        JSR
              121
                      EIN BASIC-ZEICHEN HOLEN
50179 "
                      ; UND SCHAUEN OB '1
              #93
        CMP
50181 "
        BEQ 50186
50183 "
        JMP
            44808
                      WENN NEIN DANN SYNTAX ERROR
50186 "
                      NAECHSTES ZEICHEN HOLEN (VORBEREITUNG FUER DEN RUECK-
        JSR
              115
      **
                      -SPRUNG ZUM INTERPRETER) ANFANGSBLOCK WIEDER HOLEN
50189
        PLA
50190 "
                      UND ABSPEICHERN
              139
        STA
50192 "
        PLA
                      FILE-LAENGE HOLEN
50193 "
        CLC
50194 "
        ADC
              139
                      ; ANFANG DAZUADDIEREN
50196
        CMP
              #79
                      UND SCHAUEN OB DER LETZTE BLOCK > 78 IST
50198 "
            50205
        RCC
50200 "
                      ; WENN JA DANN ILLEGAL QUANTITY ERROR
        LDX
              #14
50202 "
        JMP
            42042
                      : AUSGEBEN
50205 "
                      DAS FLOPPY-PROGRAMM ZUM SCHREIBEN SENDEN
        JSR 49803
      **
50208
        LDA
                #2
50210 "
        LDX 49799
50213 "
        TAY
50214 "
        JSR 65466
                      ; SETLFS
50217 "
        LDA
                #2
50219
        LDX
              #53
50221 "
        LDY
             #195
50223 "
        JSR 65469
                      ; SETNAM
50226 "
        JSR 65472
                      ; OPEN (OPEN2,8,2,"#1")
50229 "
                      WENN KEIN FEHLER DANN WEITER
        BCC
            50305
                      FEHLER
50231
        JMP 57593
            65484
50234
                      ; CLRCHN
                                 UNTERROUTINE ZUM SENDEN VON 'B-P 2 0'
        JSR
50237
        LDX
                #1
50239 "
        JSR 65481
                      : CHKOUT
50242 "
        LDY
                #0
```

```
50244 " LDA 49792,Y
                       ; 'B-P 2 0'
50247 "
         JSR 65490
                       SENDEN
      11
50250
         BCS 50231
50252
         INY
50253
        CPY
                #7
50255
        BNE
             50244
50257
         JMP
             65484
                       CLRCHN
50260
        LDA
                       ROUTINE ZUM SENDEN VON SPUR UND SEKTOR ('M-W' 254 7 2 X Y)
               139
        LSR
                       BLOCK LADEN
50262
50263
        LSR
                       UND DURCH 16 TEILEN
50264
        LSR
50265
        LSR
      11
50266
        CLC
50247
        ADC
               #34
50269
        STA
             49969
                       ;+36=AKTUELLE SPUR
50272
        LDA
               139
50274
         AND
               #15
      **
50276
        STA 49970
                       BLOCK AND 15 = AKTUELLER SEKTOR
50279
         JSR 65484
                       : CLRCHN
50282
        LDX
                #1
50284
         JSR
             65481
                       : CHKOUT
50287
        LDY
                #0
             49963,Y
50289
        LDA
                       ; 'M-W' 254 7 2 X Y
                       ; SENDEN
50292
         JSR 65490
50295
        BCS
             50231
50297
        INY
50298
        CPY
                #8
        BNE 50289
50300
50302
        JMP
             65484
                       CLRCHN UND ENDE UNTERROUTINE
50305
        JSR
             65484
                       ; CLRCHN
      **
50308
        LDX
                #2
50310
        JSR
             65478
                       : CHKIN
50313
        JSR 65487
                       ; CHRIN
50316
        JSR 65463
                       STATUS
50319
        BEQ 50324
      **
                       ; WENN <>Ø DANN 'ERROR'
50321
        JMP 42082
50324
        JSR 50740
                       ; AKTUELLEN TRACK UND SEKTOR SENDEŃ
50327 "
                       "B-P 2 0' SENDEN ONLINE
        JSR
             50234
50330 "
                #2
        LDX
50332
        JSR 65481
                       : CHROUT
50335
        LDA
               253
50337
        SEC
50338
        SBC
               251
50340
        STA
               140
50342
               254
        LDA
50344
        SBC
               252
                       SCHAUEN OB DAS DER LETZTE BOLCK DES FILES IST
50346
        BNE
             50354
                       WENN NEIN
50348
        LDY
               140
      **
50350
        CPY
              #254
50352
        BCC 50399
                       : WENN JA
50354 "
        LDA
              #255
                     WENN ETWAS ANDERES ALS 255 GESENDET WIRD SO IST DAS DAS
50356 "
             65490
        JSR
                       KENNZEICHEN DAS DER BETREFFENDE BLOCK DER LETZTE IST.
50359
        LDY
                #0
              (251),Y
      **
50361
        LDA
50363 "
        JSR 65490
                       CHROUT 254 DATENBYTES UEBERTRAGEN
50366 "
        BCS
            50295
50368 "
        INY
50369 "
        CPY
              #254
50371 "
        BNE 50361
50373 "
        JSR 65484
                      ; CLRCHN
50376 "
        LDA
              #222
50378 "
        JSR 49975
                       FLOPPY-ROUTINE STARTEN
      **
50381
        NOF
50382 "
        NOP
                                                               Listing 2.
50383 "
        INC
               139
                       ; ZEIGER AUF NAECHSTEN BLOCK
                                                               Der Source-Code zu »Track40«
50385 "
        LDA
               251
50387 "
        CLC
50388 "
        ADC
              #254
50390 "
        STA
               251
                       ; ANFANGSADRESSE ERHOEHEN
      -
50392
        BCC
             50396
50394
        INC
               252
50396
        JMP
                       ; NAECHSTEN BLOCK SENDEN
            50324
50399
        INY
                       ; ADRESSE DES LETZTEN GULTIGEN BYTES SENDEN
50400 "
        TYA
50401 "
            65490
        JSR
      **
50404
        STY
               141
                       ADRESSE RETTEN
50406 "
        LDY
                #0
```

```
(251),Y
50408 " LDA
50410 "
         JSR 65490
                       CHROUT GUELTIGEN TEIL DES BLOCKES SENDEN
50413 "
         INY
50414
         CPY
      .11
50416
         BNE 50408
50418
         JSR
             65484
                       ; CLRCHN
50421
         LDA
              #222
50423
         JSR 49975
                       FLOPPY-ROUTINE STARTEN
50426
         JSR 65484
                       ; CLRCHN
50429
         LDA
                #2
50431
         JSR
             65475
                       : CLOSE2
50434
         LDX
50436
         JSR
             65481
50439
         LDA
               #73
50441
         JSR 65490
                       ;PRINT#1,"I"
50444
         JSR 65484
50447
         LDA
                #1
50449 "
                       ; CLOSE1
         JSR 65475
50452
         JMP
             42926
                       RETOUR ZUR INTERPRETER-SCHLEIFE
50455
         CMP
              #147
                       SCHAUEN OB ES DER 'LOAD'-CODE IST
50457
         BEQ 50462
50459 "
         JMP
             50650
                       NAECHSTER BEFEHL
50462 "
50465
      .
         JSR 44426
50468
         JSR 47095
50471
         STY
               251
50473
         STA
               252
                       ; ANFANGSADRESE HOLEN
50475 "
         JSR 44797
50478
      **
        JSR 47006
                       : ANFANGSBLOCK HOLEN
50481
        CPX
               #79
                       ; WENN BLOCKNR. >78
50483 "
        BCC
             50490
50485
        LDX
               #14
                       ; DANN ILLEGAL QUANTITY ERROR AUSGEBEN
50487
        JMP
             42042
50490
               139
        STX
                       ; ANFANGSBLOCK RETTEN
50492
        JSR
               121
      **
50495
        JSR 50703
                       KONTROLLE AUF '1'
50498
        NOP
50499
        JSR
               115
                       :FLOPPY-PRG. ZUM LESEN SENDEN
50502
        JSR 49806
50505
        LDA
                #2
50507
      11
        LDX
             49799
      **
50510
        TAY
50511
        JSR
            65466
                       ; SETLFS
50514
        LDA
                #2
50516
        LDX
               #51
50518
      11
        LDY
              #195
50520
                       ; SETNAM
        JSR 65469
50523 "
        JSR
            65472
                       ; OPEN (OPEN2,8,2,"#Ø")
      11
50526
        BCC 50531
50528
        JMP
             57593
                       ; FEHLER
      **
50531
        JSR 65484
                       : CLRCHN
50534
        LDX
                #2
50536
        JSR 65478
                       ; CHKIN
50539 "
        JSR 65487
                       ; CHRIN
50542
        JSR 65463
                       ; STATUS
50545
      11
        BEQ 50550
50547
        JMP 42082
                       ; WENN ST <> Ø DANN 'ERROR'
50550 "
        JSR 50260
                       SPUR UND SEKTOR SENDEN
50553 "
        LDA
             #145
50555 "
        JSR 49975
                       BLOCK LESEN (FLOPPY-ROUTINE STARTEN
50558 "
        JSR 50234
                       ; 'B-P 2 0' SENDEN
50561
        LDX
                #2
50563 "
        JSR
            65478
                       ; CHKIN
50566 "
        JSR 65487
                      ; CHRIN
      11
50569
        STA
               141
                       ;1. BYTE ALS ANZAHL GUELTIGER BYTES +1 RETTEN
50571
        LDY
                #0
50573 "
        JSR 65487
50576 "
        BCS
            50528
                       FEHLER?
50578 "
              (251),Y ; ALLE BYTES HOLEN UND SPEICHERN
        STA
50580 "
        INY
50581 "
        CPY
               141
                      SCHAUEN OB ALLE GUELTIGEN BYTES
50583 "
        BNE 50573
                      WENN NEIN NAECHSTES
50585 "
                       ; CLRCHN
        JSR
            65484
50588 "
        LDA
               141
50590 "
        CMP
               #255
                       SCHAUEN OB ALLE BYTES GUELTIG WAREN
50592 "
        BNE
                       WENN NEIN DANN WAR ES DER LETZTE BLOCK
              50618
50594 " LDA
                251
                      :WENN JA
```

```
50596 " CLC
       11
50597
         ADC
                #254
                        ; ADRESSE =ADRESSE+254
50599
         STA
                 251
       "
50601
         BCC
               50605
50603
       11
         INC
                 252
                        : BLOCK-ZEIGER UM EINS ERHOEHEN
50605
         INC
                 139
50607
         LDA
                 139
50609
         CMP
                 #79
                        ; WENN BLOCK-ZEIGER ZU HOCH (>78)
       11
               50550
                        WENN NICHT NAECHSTEN BLOCK HOLEN
50611
         BCC
       11
                        DANN ILLEGAL QUANTITY ERROR
50613
         LDX
                 #14
50615
         JMP
               42042
                        : AUSGEBEN
       11
50618
         LDA
                  #2
50620
               65475
                        ; CLOSE2
         JSR
       **
50623
         LDX
                  #1
               65481
                       ; CHKOUT
50425
         JSR
50628
         LDA
                 #73
50630
         JSR
               65490
                       ;PRINT#1,"I"
50633
         JSR
               65484
                       ; CLRCHN
50636
         LDA
                  #1
               65475
         JSR
                       ; CLOSE1
50638
50641
         JMP
               42926
                        ; ZURUECK ZUR INTERPRETER-SCHLAUFE
50644
                121
         JSR
50647
         JMP
             42983
                       ; EINSPRUNG FUER BEFEHL-ABARBEITEN
50450
         CMP
              #161
                       : SCHAUEN OB GET
50652
         RED
             50657
50654
         JMP
             50839
                       WENN NICHT WEITER
50657
                115
       11
50660
         JSR
             45195
                       :STRINGZEIGER-ADRESSE HOLEN
50663
         STA
                 73
50665
         STY
                 74
                       UND SPEICHERN
50667
         LDA
              #255
                       ; LAENGE
50669
         JSR
             46197
                       :PLATZ IM STRING-BEREICH RESERVIEREN
50672
         LDY
                 #2
50674
         LDA
                 97,Y
                       ; NEUE ADRESSE
50677
         STA
                (73),Y
                       ; BEIM STRINGZEIGER RICHTEN
50679
         PHA
                       ; UND RETTEN
50680
         DEY
50481
         BPI 50A74
                                     64ER ONLINE
50683 "
                       PRUEFEN AUF KOMMA
         JSR
             44797
50686 "
         JSR
             47006
                       BLOCK-NR. HOLEN
      11
50689
         CPX
               #79
50691
       11
             50698
         BCC
50693
        LDX
               #14
                       ; WENN ZU GROSS DANN ILLEGAL QUANTITY
50695
         JMP
             42042
                       ; AUSGEBEN
      " STX
               139
50698
                       BLOCK SPEICHERN
50700
         JMP
             50711
      11
         CMP
50703
                       ; EINSCHUB VON EINER VORHERIGEN ROUTINE
               #93
50705
         BEQ 50710
                       ; (PRUEFEN AUF
                                       (1,1)
50707
         JMP
             44808
                       ; SYNTAX-ERROR
50710 "
         RTS
      11
50711
         JSR
               121
                       PRUEFEN AUF '1'
50714
         JSR 50703
                       ZAEHLER AUF NAECHSTEN BEFEHL RICHTEN
50717
         JSR
               115
50720
         JSR
             49806
                       FLOPPY-ROUTINE 'LESEN' SENDEN
      11
50723
                       ZEIGER UND LAENGE DES NEUEN STRINGS HOLEN
         PLA
50724
         STA
               141
50726
        PLA
50727
        STA
               251
50729
        PLA
      11
50730
        STA
               252
                       ; UND SPEICHERN
50732
        LDA
                #2
             49799
50734
        LDX
50737
        TAY
50738
         JSR
             65466
                       ; SETLFS
      11
50741
        LDA
                #2
50743
        LDX
               #51
50745
        LDY
              #195
50747
        JSR 65469
                       ; SETNAM
50750
             65472
        JSR
                       ; OPEN 2,8,2,"#Ø"
      11
50753
        BCC
             50758
50755
        JMP
             57593
                       : FEHLER
50758
        JSR
             65484
                       ; CLRCHN
                                                              Listing 2.
      " LDX
50761
                #2
                                                              Der Source-Code zu »Track40«
      11
50763
        JSR 65478
                       ; CHKIN
50766 "
        JSR 65487
                       CHRIN
50769 "
        JSR 65463
                       STATUS
```

```
50772 " BEQ 50777
                       ; KONTROLLIEREN
 50774 "
                       ; 'ERROR' AUSGEBEN
         JMP 42082
 50777
         JSR 50260
                       ; SPUR + SEKTOR SENDEN
 50780
         LDA
              #145
 50782
         JSR
             49975
                       ROUTINE STARTEN
       21
 50785
         JSR 50234
                       ;B-P 2 0
 50788
         LDX
                 #7
 50790
         JSR 65478
                       CHKIN
 50793
         NOP
 50794
         NOP
50795
         NOP
50796
         LDY
                 #0
50798
         JSR 65487
                       ; 255 BYTES HOLEN
       **
50801
         BCS 50755
                       ; FEHLER ?
50803
         STA
              (251), Y ; UND ALS STRING SPEICHERN
       " INY
50805
50806
         CPY
               141
50808
         BNE 50798
50810
         JSR
             65484
                       ; CLRCHN
50813
         LDA
                #2
       11
50815
         JSR
             65475
                       ; CLOSE2
50818
         LDX
                #1
50820
             65481
         JSR
                       ; CHKOUT
       **
50823
         LDA
               #73
50825 "
         JSR 65490
                       ;PRINT#1,"I"
50828 "
         JSR 65484
                       : CLRCHN
       **
50831
         LDA
                #1
50833 "
         JSR 65475
                       CLOSE1
50836 "
         JMP
             42926
                       ; ZUM INTERPRETER
50839 "
         CMP
              #153
                       SCHAUEN OB PRINT-CODE
50841 "
         BEQ 50846
50843 "
         JMP 44808
                       WENN NEIN SYNTAX-ERROR
50846 "
         JSR
               115
50849 "
        JSR 45195
                       : ADRESSE DES STRING-ZEIGERS HOLEN
      **
50852
        PHA
50853 "
        TYA
50854 "
        PHA
                       JUND RETTEN
50855 "
        JSR
            44797
                                     GAER ONLINE
                       ; KOMMA
50858 "
        JSR 47006
                       BLOCKNR. HOLEN
50861
        CPX
               #79
50863 "
        BCC
             50870
                       ; PRUEFEN
50865 "
        LDX
               #14
50867 "
        JMP
             42042
                       ; ILLEG. QUANTITY
50870 "
        STX
               139
                       :UND SPEICHERN
50872 "
        JSR
               121
50875 "
        JSR 50703
                       PRUEFEN AUF ']'
50878 "
        JSR
               115
50881
        PLA
50882 "
        STA
                98
50884 "
        PLA
50885 "
        JSR 51008
                       ; LAENGE PRUEFEN
50888 "
        INY
50889 "
        LDA
               (97),Y
50991 "
        STA
               251
50893 "
        INY
50894 "
        LDA
               (97),Y ; ADRESSE DES EIGENTLICHEN STRINGS VOM STRING-ZEIGER HER
50896 "
        STA
               252
                      HOLEN UND SPEICHERN
50898 "
        JSR 49803
                       " 'SCHREIBEN' SENDEN
50901 "
        LDA
                #2
50903 "
        LDX 49799
50906 "
        TAY
50907 "
        JSR 65466
50910 "
        LDA
                #2
50912 "
        LDX
               #53
50914 "
              #195
        LDY
50916
        JSR 65469
50919 " JSR 65472
                      ; OPEN2,8,2,"#1"
50922 "
        BCC 50927
50924 "
        JMP 57593
                      ; FEHLER
50927 "
        JSR 65484
50930 "
        LDX
50932 " JSR 65478
50935 "
        JSR 65487
50938 " JSR 65463
50941 " BEQ 50946
50943 " JMP 42082
```

```
SPUR + SEKTOR SENDEN
50946
         JSR 50260
                        B-P 2 Ø SENDEN
         JER
50949
             50234
50952
        LDX
                 #2
      **
50954
         JSR
             65481
                        ; CHKOUT
      **
50957
        LDY
                 #0
                       ; 255 DATEN AUS DEM STRING LESEN
50959
               (251),Y
        I DA
      .
                        UND SENDEN
50961
         JSR
             65490
50964
         BCS
             50924
50966
      .
         INY
      **
50967
         CPY
              #255
         BNE
50969
             50959
50971
         JSR
             65484
                        ; CLRCHN
      .
50974
         LDA
              #222
      **
             49975
                        FLOPPY-ROUTINE STARTEN
50976
        JSR
      11
50979
         JSR
             65484
50982
        LDA
                 #7
      **
50784
         JSR
             65475
                        ; CLOSE2
50987
        LDX
      **
50989
         JSR
             65481
      **
50992
        LDA
                #73
50994
             65490
                        ;PRINT#1,"I"
         JSR
50997
         JSR
             65484
      -
51000
        LDA
      **
51002
        JSR
             65475
                        ; CLOSE1
      **
                        ZUM INTERPRET
51005
             42926
         JMP
                        ; EINSCHUB (LAENGE BESTIMMEN)
51008
        STA
                 97
      **
51010
        LDY
                 #0
51012
        LDA
                (97),Y
                          ; LAENGE HOLEN
      **
51014
        CMP
              #255
             51023
51016
        BED
                          WENN FALSCH DANN STRING TOO LONG AUSGEBEN
51018
        LDX
               #23
      ..
51020
        JMP
             42042
      11
51023
        RTS
51024 ".EN
READY.
                                64ER ONLING
```

Listing 2. Der Source-Code zu »Track40«. (Schluß). Bitte nicht eingeben, dient nur zur Dokumentation.

```
9e
eØ
Name : track40.laden
                                      c000 c2b8
                                                                                               50
f5
                                                                                                    20 d2
                                                                                                               33
                                                                                                                           c1d0
                                                                                                                                     03 d0
                                                                                                                                              ed 4c
                                                                                                                                                            fd ad fe
                                                                                                                                                                            cf
                                                                                                                                          85
                                                                                                                                                             85
                                                              cØe8
                                                                            c8
a2
                                                                                  cØ
                                                                                      07
                                                                                          dØ
                                                                                                                           c1d8
                                                                                                                                              Øa
                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                            23
C000
                                                              cØfØ
                                                                                                                                                   32
57
C008
          86
a2
                        20
                                      a9
ff
                                                                            85
fb
                                                                                      a0
                                                                                               20
d0
                                                                                                                                     2d
30
                                                                                                                                              20
               02
                   60
                             e7
                                 ff
                                           01
                                                 d3
                                                              cØf8
                                                                                  Bd
                                                                                           OD
                                                                                                                           c1e8
                                                                                                                                          50
                                                                                                                                                                            d6
                                                                                                                                                        fe
91
45
               08
                             20
                                                                                                                           cifØ
                                                                                                                                               2d
                                                                                                                                                             07
                                                                                                                                                                            76
cØ10
                    aØ
                        Øf
                                                                                           84
                                                                                                                                          4d
                                 ba
                                                 eb
                                                             c100
                                                                                 CB
                            50
02
                                                                                 a5 8d
18 69
                                                                                           c9
fe
                                                                                               ff
85
                                                                                                                                          4d
fd
                                                                                                                                              2d
18
                                                                                                                                                   45
69
                                                                                                                                                            Ø5
85
           01
                    04
                                 20
                                                              c108
                                                                        cc
a5
                                                                                                    dØ
                                                                                                        18
                                                                                                                                     00
                                                                                                                                                                            1b ad c9 f1 c3 e2 df
cØ18
                                                                                                                                     a5
fd
91
          20
               CØ
                   ff
                                 a2
                                                                             fb
cØ2Ø
                        a9
                                      Ø8
                                           a8
                                                              c110
                                                                                                    fb
                                                                                                                           c200
                                                                        Ø2
4f
a9
                                                                                 fc
9a
20
                                                                                                                                          a5
fd
aØ
                        a9
ff
                                                                                               a5
86
                                                                                                        C9
                                                                                                               51
                                                                                                                                                            85
69
                                                                                                                                                                 8d
9f
                                                                                                                                                                      c8
85
cØ28
          20
               ba
                             02
                                 a2
                                           aØ
                                                             c118
                                                                             e6
                                                                                           8b
                                                                                                                           c208
                                                                                                                                                        01
                   bd
a2
20
                                      ff
               20
ff
                            20
20
                                 c0
                                                                                      a2
c3
                                                                                          Øe
ff
                                                                                                    02
                                                                                                                                              a5
1a
                                                                                                                                                   8c
91
c030
          50
                                                 48
                                                              c120
                                                                                                                           c210
                                                                                                                                                        18
                        02
                                                              c128
                                                                             02
                                                                                                               ac
65
f4
                                                                                                                           c218
                                                                                                                                     Bc
                                                                                                                                                        fd
                                                                                                                                                             a5
                                                 65
                                                                                               a2
cØ38
          CC
                                                                                                        20
a2
c040
          cf
c9
                        CC
                            ff
69
                                 a2
Ø7
                                      Ø1
                                           20
                                                 Øa
8e
                                                             c130
                                                                        c9
                                                                             ff
ff
                                                                                 a9
a9
                                                                                      49
                                                                                          20
20
                                                                                               d2
                                                                                                                           c220
                                                                                                                                     00
2e
                                                                                                                                          85 Bd
                                                                                                                                                   a0
d0
                                                                                                                                                       1c
Ø2
                                                                                                                                                             91
                                                                                                                                                                 fd
8d
                   aØ
                                      50
                                                                                                                                              80
                                                                                                                                                            e6
                                                                                                                                                                      a5
CØ48
                                                                                                                                          e6
                                                                                 02 60
8d 00
fe 07
54 a9
30 a9
                                                                             86
9f
ad
85
85
                                                                                                                                                   a5 8d
18 69
                                                                                                                                                                 30
                                                                                                                                                                            7b
Ø4
          d2
                   c8
                                 dØ
                                                 7b
9e
                                                              c140
                                                                        00
29
52
07
34
                                                                                           00
                                                                                                    00
                                                                                                        1c
85
                                                                                                               66
f7
c3
f9
                                                                                                                                          91
                                                                                                                                                            aØ
Ø2
cØ5Ø
                        cØ
          CC
               ff
69
                   a2
65
dØ
                            20
20
                                 c9
d2
                                                             c148
                                                                                           1c
85
                                                                                               a9
53
                                                                                                                                          a5
4d
cØ58
                        02
                                           aØ
                                                                                                    Øe
                                                                                                                           c238
                                                                                                                                     fd
                                                                                                                                              8c
                                                                                                                                                                      Bc
                                                                                                                                                        aØ
ØØ
                                                                                                                                                   fd
69
CØ60
                        44
                                           c8
                                                                                                                           c240
                                                                                                                                     aØ
                                                                                                                                               91
                                                                                                                                                             e4
                                                                                                                                                                            1e
                                                 aa
                                                                                               85
85
                            20
a9
cØ68
           cØ
               9f
20
                        f5
                                 cc
Ø2
                                          a9
Ø8
                                                 a6
b8
                                                              c158
                                                                                          ØØ
                                                                                                    55
                                                                                                        85
                                                                                                                           c248
                                                                                                                                     a5
91
                                                                                                                                          84
                                                                                                                                              18
                                                                                                                                                            85
                                                                                                                                                                 8d
                                                                                                                                                                      c8
                                                                                                                                                                            db
8a
                                                                                                                                                        91
                                      a2
                                                              c160
                                                                                                        20
                                                                                                                                               aØ
                                                                                                                                                   40
                                                                                                                                                            fd
                                                                                                                                                                      8c
CØ7Ø
           02
                   c3
                                                                                                                                          fd
                                                                                                                                                                 a5
7f
69
a5
fd
91
                                 02
20
20
                                                                            f6
1c
Ø1
                                                                                          1c
00
                                                                                                                                     18
fd
85
                                                                                                                                                                            c6
Ø2
1f
                             a9
ff
                                                                                               30
50
                                                                                                               4d
61
                                                                                                                                                            aØ
18
                                                                                                                                                                      91
cØ78
           a8
                   ba
                                                              c168
                                                                        dØ
                                                                                  2c
                                                                                      00
                                                                                                    fb
                                                                                                                           c258
                                                                                                                                          69
                                                                                                                                               08
                                                                                                                                                   85
                                                                                                                                                        80
                                                                                                                                              81
91
Ø2
69
- Ø8Ø
          aØ
2Ø
               50
                   20 bd
ff a2
                                      c0
                                                 Øc
                                                             c170
                                                                        Ø1
ad
                                                                                 b8
1с
                                                                                      aØ
d9
                                                                                                    fe b8
                                                                                                                           c260
                                                                                                                                          aØ
                                                                                                                                                   a5
fd
                                                                                                                                                        Bd
                             02
                                                                                               03
                                                                                                    dØ
                                                                                                                                          84
                                                                                                                                                        aØ
               cc
cf
18
                                                                                                         ea
                                                                                                                           c268
                                                                                                                                                            61
                                                                                                                                                                      80
cØ88
                                 4a
17
50
                        a5
24
                            8b
                                      4a
50
                                                                        c8 c0
00 1c
                                                                                 Ø5
3Ø
                                                                                      dØ
fb
                                                                                               aØ
Ø1
                                                                                                    00
1c
                                                                                                               70
e7
                                                                                                                           c270
                                                                                                                                          69
8d
                                                                                                                                                   85
ØØ
                                                                                                                                                       8c
85
                                                                                                                                                            91
8d
                                                                                                                                                                     c8
fd
                                                                                                                                                                            4d
45
cØ9Ø
           20
                                           4a
                                                 15
                                                              c180
                                                                                           fØ
                                                                                                        20
                                                                                                                                     18
                                                                                                        68
                   69
Øf
Ø1
50
CØ98
           4a
                                           a5
                                                 eb
                                                              c188
                                                                                           ad
                                                                                                                                     a5
                                                                                      ad
f4
                                                                                                                                                                            da
e2
                                                                                                                                          9d
91
                                                                                                                                                            69
8d
          86
               29
                        Bd
                                                 53
                                                                             fe
                                                                                  98
                                                                                           01
                                                                                                         00
                                                                                                                           c28Ø
                                                                                                                                      aØ
                                                                                                                                               a5
                                                                                                                                                   80
                                                                                                                                                        18
                                                                                                                                                                 06
                             18
                                                              c190
c0a0
                                                                                                                                              fd c8
91 fd
          ff
b9
               a2
                        20
                            c9
d2
                                 ff
ff
                                                                                 dØ
Ø1
                                                                                           aØ
99
                                                                                               ba
00
                                                                                                               f1
                                                                                                                                                                 69
cØa8
                                      a0
                                           DID
                                                 5c
                                                              c198
                                                                        03 c8
                                                                                                    50
                                                                                                                           c288
                                                                                                                                     Bc
                                                                                                                                                        a5
                                                                                                                                                                      MA
                                                                                                                                                            8c d0
8c 91
e6 8c
                                                                                      1c
                                                                                                        cB
                                                                                                                           c290
                                                                                                                                          84
                                                                                                                                                        e6
                                                                                                                                                                            1a
Ø2
                                                                        68
COPO
                                      c8
                                           cØ
                                                 dc
                                                              c1aØ
                                                                             ad
                                                                                 20
9a
                                                                        dØ f4
Ød dØ
                                                                                          f8
                                                                                               a5
85
                                                                                                    38
                                                                                                        c9
a9
                                                                                                                                     e6 8d
a5 8d
                                                                                                                                              aØ
c8
                                                                                                                                                   a4
91
                                                                                                                                                       a5
fd
           08
                             02
                                 90
                                                              c1a8
                                                                                      eØ
                                                                                                               48
                                                                                                                           c298
                                                                                                                                                                      fd
c@b8
                                                                                                                                                                      dØ
                                                                                                                                                                            5b
                                                                                      a9
20
                                                                                                                           c2a0
          CC
Ø1
               ff
20
                   a9
c9
                        91
ff
                            20
a0
                                 00
                                           a2
19
c0c0
                                      ff
                                                 46
                                                              c1b0
                                                                                                    c5
                                                                                                         3a
                                                                                                               a8
f1
                                                                                                                                                        cf
91
                                                                                                                                                            a5
fd
                                      69
                                                 6f
                                                                             85
                                                                                 31
                                                                                           e9
                                                                                                f5
                                                                                                                           c2a8
                                                                                                                                               84
                                                                                                                                                                            14
                                                              c168
cØc8
          50 20 d2 ff
f5 20 cc ff
                                                 2d
57
                                                             c1c0
c1c8
                                                                                 a9
cØ
                                                                                                18
                                                                                                                                                                            b3
                             c8
                                  cØ
                                      05
                                           dØ
                                                                        dØ
                                                                             86
                                                                                      00
                                                                                           aB
                                                                                                                           c2b0
                                                                                                                                     fd a5
                                                                                                                                              8d
                                                                                                                                                   c8
cØd8 :
                             a2
                                 01
```

Listing 4. Zum Einbau in eigene Programme hier die Laderoutine. Bitte beachten Sie die Eingabehinweise auf Seite 100.

# Kopieren mit zwei Laufwerken

Dieses Programm ist für alle Besitzer von zwei 1541-Floppy-Laufwerken gedacht, die einzelne Programme von Laufwerk 8 auf Laufwerk 9 übertragen wollen.

as Programm »Dual-Filecopy« ist in der Lage, Programm (PRG)-, User (USR)- und sequentielle (SEQ) Dateien von einer 1541-Floppy (Geräteadresse 8) auf eine zweite 1541 (Geräteadresse 9) zu kopieren. Die Files können dabei mit Hilfe einer »Ja/Nein«-Abfrage aus dem Directory ausgewählt werden. Weiterhin stehen eine SCRATCH-Funktion sowie die üblichen Laufwerksfunktionen zur Verfügung.

Das gesamte Programm ist menügesteuert und vollständig in Maschinensprache programmiert.

Eingabehinweise

Das Programm (Listing 1) muß mit dem MSE eingegeben und gespeichert werden. Nach dem Laden wird es einfach mit RUN gestartet.

Vor dem Start

Will man mit dem Programm arbeiten, müssen vorher zwei Diskettenlaufwerke (VC1541 oder kompatible) an den C64 angeschlossen werden. Dabei muß sich das Quell-Laufwerk durch die Geräteadresse 8 und das Ziellaufwerk durch die Geräteadresse 9 angesprochen fühlen. Wie Sie die Geräteadressen ändern, ist im Floppy-Handbuch beschrieben. Ferner befindet sich auf der Test/Demo-Diskette ein entsprechendes Programm zur softwaremäßigen Änderung.

# **Bedienungsanleitung**

Nach dem Start sollte sich das Programm mit einer Einschaltmeldung und einem Menü melden. Erscheint am unteren Bildschirmrand eine Fehlermeldung, so lassen sich keine Menüpunkte anwählen, da ein Fehler beim Testen der angeschlossenen Laufwerke vorliegt. Entweder ist nur eines angeschlossen, oder die Geräteadressen stimmen nicht. Bringen Sie bitte zuerst Ihre Hardwarekonfiguration in Ordnung und starten dann das Programm erneut.

Die Menüpunkte lassen sich über die Funktionstasten anwählen. Es stehen die Befehle COPY, SCRATCH, ORDER (Befehl) #8, ORDER (Befehl) #9, STATUS #8, STATUS #9, DIRECTORY #8 und DIRECTORY #9 zur Verfügung. Die <RUN/STOP>-Taste dient jeweils an bestimmten Programmstellen zum Unterprogrammabbruch.

Die Befehle, die die Funktionstasten <F3> bis <F7> belegen, beziehen sich immer auf Laufwerk #8, die ge-SHIFTeten Funktionstasten (F4 bis F8) sprechen Laufwerk #9 an (zum Beispiel: <F7> Directory #8, <F8> Directory tory #9).

Die Funktionstasten sind folgendermaßen belegt:

<F1> - Copy Files #8 to #9

Files (Dateien) werden grundsätzlich von Laufwerk #8 auf Laufwerk #9 kopiert. Man wird aufgefordert, die Disketten einzulegen und die zu kopierenden Dateien auszusuchen. Es werden nur die File-Typen »PRG«, »SEQ« und »USR« angenommen. Andere Files kann das Programm nicht kopieren

und werden deshalb übersprungen. Nach einer Sicherheitsabfrage ist zwischen »Bildschirm eingeschaltet« und »Bildschirm ausgeblendet« zu wählen. Ein Ausblenden des Bildschirms hat allerdings keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit.

Anschließend wird File für File angezeigt, kopiert und der Fehlerkanal ausgelesen. Das Programm meldet sich wieder mit »COPY COMPLETE !« und der Kopiervorgang ist beendet.

<F2> - Scratch Files #8

Es können beliebige Dateien auf Laufwerk #8 gelöscht werden. Das Programm fordert Sie auf, die Diskette mit den zu löschenden Files in Laufwerk #8 einzulegen und eine Taste zu drücken. Nun können die zu löschenden Dateien aus dem Directory angewählt werden.

< RUN/STOP > bricht den Vorgang ab und verzweigt wieder ins Hauptmenü. <RETURN> beendet das Selektieren der Files.

Alle folgenden Dateien werden als nicht selektiert behandelt. Nach einer Sicherheitsabfrage beginnt das Programm die ausgewählten Dateien anzuzeigen und zu löschen.

<F3> - Disk Error #8

Anzeigen des Fehlerkanals von Laufwerk #8


<F4> - Disk Error #9

Anzeigen des Fehlerkanals von Laufwerk #9

<F5> - Order #8

Hier können die üblichen DOS-Befehle an das Laufwerk übergeben werden (VALIDATE, NEW...). Die Eingabe des Befehls erfolgt über einen »INPUT« im unteren Bildschirmbereich. Anschließend wird der Fehlerkanal ausgelesen und angezeigt. Ein Tastendruck führt Sie zurück ins Hauptmenü.

<F6> - Order #9 (wie <F5>, nur für Laufwerk #9).



<F7> - Directory #8

Es wird das Directory der Diskette in Laufwerk #8 angezeigt. Die Ausgabe kann mit <RUN/STOP> abgebrochen werden.

<F8> - Directory #9 (wie <F7>, nur für Laufwerk #9). Das Dual-Filecopy zählt zwar nicht zu den schnellsten Kopierprogrammen, doch wer zwei Laufwerke besitzt, kann sich diesen etwas höheren Zeitaufwand leisten, da er nicht ständig neben dem Computer sitzen muß, um auf den nächsten Diskettenwechsel zu warten. In puncto Sicherheit und Komfort steht das Dual-Filecopy professionellen Kopierprogrammen nicht nach. Kopierprogramme für zwei Laufwerke sind ohnehin kaum im Handel zu haben.

(Thomas Hohenberger/dm)

Name : dual-filecopy Ø8Ø1 1349	Øa79 : 63 Øa ce 20 1f 20 cc ff bf	ØdØ1 : 38 Ø8 68 4c 33 Ød 28 bØ 7f
	Øa81 : 6Ø a2 Ø2 2Ø c9 ff a2 ØØ de	ØdØ9 : Ø3 4c 54 Øc aØ ØØ b9 34 22 Ød11 : 13 91 fd fØ Ø3 c8 dØ f6 32
Ø8Ø1 : 34 Ø8 ØØ ØØ 9e 32 31 3Ø da Ø8Ø9 : 34 3a 22 14 14 14 14 14 cØ	Øa89 : bd 22 1f 8e 31 13 2Ø d2 c3 Øa91 : ff ae 31 13 a5 9Ø dØ Ø9 ca	Ød19: a9 2c 91 fd c8 ad 49 13 42
Ø811 : 14 14 14 14 28 43 29 20 38	Øa99 : ec 21 1f fØ Ø9 e8 4c 89 18	Ød21 : 91 fd c8 98 18 65 fd 85 a6 Ød29 : fd a5 fe 69 ØØ 85 fe 4c a6
Ø819 : 31 39 38 36 2Ø 42 59 2Ø 75 Ø821 : 54 48 4f 4d 41 53 2Ø 48 d7	Øaa1 : Øa 2Ø cc ff 38 6Ø 2Ø cc 8f Øaa9 : ff 18 6Ø a9 8Ø 8d 33 13 69	Ød31 : 54 Øc a9 Ød 2Ø d2 ff a9 83
Ø821 : 54 48 4f 4d 41 53 2Ø 48 d7 Ø829 : 4f 48 45 4e 42 45 52 47 de	Øab1 : a9 45 a2 12 2Ø 54 Øf 2Ø Ø9	Ød39 : ØØ a8 91 fd c8 91 fd 2Ø Ø3
Ø831 : 45 52 ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ eØ	Øab9 : 2e Øb 2Ø ae Øb 2Ø 3d Øb Ø7 Øac1 : bØ Ø3 2Ø c9 Øa 4c 38 Ø8 28	Ød41 : cc ff a9 Ø1 2Ø c3 ff a9 Øb Ød49 : Ø3 2Ø c3 ff 6Ø 2c 33 13 a7
Ø839 : e7 ff a9 Øc a2 Øf 8d 2Ø 25 Ø841 : dØ 8e 21 dØ a9 b9 a2 Øf cc	Øac9 : a9 6a a2 13 85 fd 86 fe 13	Ød51 : 10 03 a9 58 60 a2 18 bd 4f
Ø849 : 2Ø 54 Øf 2Ø be Øe a2 Ø8 52	Øad1 : 2Ø 61 Øb 9Ø 18 a9 Ø8 2Ø a6 Øad9 : b1 ff a9 6f 2Ø 93 ff a9 d4	Ød59 : 4a 13 c9 5Ø fØ 1a c9 53 57 Ød61 : fØ 2d c9 55 fØ 4Ø e8 eØ 7b
Ø851 : 2Ø a1 Øf 8d 31 13 bd 16 86 Ø859 : 13 cd 31 13 fØ Ø6 ca 1Ø 8c	Øae1 : 49 2Ø a8 ff a9 3Ø 2Ø a8 52	Ød69 : 20 dØ ec ad 4e 13 c9 42 Øb
Ø861 : f5 4c 4f Ø8 8a Øa aa bd 7Ø	Øae9 : ff 2Ø ae ff 6Ø a9 be a2 37	Ød71 : dØ Ø3 a9 ØØ 6Ø a9 Ø1 6Ø 45 Ød79 : e8 bd 4a 13 c9 52 dØ da 5d
Ø869 : 1f 13 85 fb bd 2Ø 13 85 27 Ø871 : fc 6c fb ØØ 68 68 4c 74 86	Øaf1: 12 2Ø 54 Øf 2Ø 94 Øb a9 3Ø Øaf9: Ø8 2Ø b1 ff a9 6f 2Ø 93 3b	Ød81 : e8 bd 4a 13 c9 47 fØ Ø4 df
Ø879 : a4 a9 Ø8 4c d6 Ød a9 Ø9 Øc	ØbØ1 : ff a9 53 2Ø a8 ff a9 3Ø 3f	Ød89 : ca 4c 58 Ød a9 5Ø 6Ø e8 a2 Ød91 : bd 4a 13 c9 45 dØ c3 e8 2d
Ø881 : 4c d6 Ød a9 Ø8 4c Ø1 Øe b4 Ø889 : a9 Ø9 4c Ø1 Øe a9 Ø8 4c d1	ØbØ9 : 2Ø a8 ff a9 3a 2Ø a8 ff fa Øb11 : a9 ØØ 8d 31 13 ac 31 13 c5	Ød99 : bd 4a 13 c9 51 fØ Ø4 ca bc
Ø891 : a3 Øe a9 Ø9 4c a3 Øe a9 34	Øb19 : b9 34 13 c9 2c fØ Ø8 2Ø 95	Øda1 : 4c 58 Ød a9 53 6Ø e8 bd e9 Øda9 : 4a 13 c9 53 dØ ac e8 bd eb
Ø899 : ØØ 8d 33 13 a9 fa a2 11 ae Ø8a1 : 2Ø 54 Øf 2Ø 2e Øb 2Ø ae cc	Øb21 : a8 ff ee 31 13 dØ ee 2Ø 5e Øb29 : ae ff 4c d1 Øa 2Ø a1 Øf 6a	Ødb1 : 4a 13 c9 52 fØ Ø4 ca 4c 34
Ø8a1 : 2Ø 54 Øf 2Ø 2e Øb 2Ø ae cc Ø8a9 : Øb 2Ø 3d Øb bØ 22 2Ø 44 9a	Øb31 : fØ fb c9 Ø3 dØ Ø5 68 68 99	Ødb9 : 58 Ød a9 55 6Ø a5 Ø2 2Ø 28
Ø8b1 : Øb bØ Ø8 ad 11 dØ 29 ef e8	Øb39 : 4c 38 Ø8 6Ø a9 d9 a2 12 c8 Øb41 : 4c 48 Øb a9 e8 a2 12 2Ø d5	Ødc1 : b4 ff a9 6f 2Ø 96 ff 2Ø c4 Ødc9 : a5 ff 2Ø d2 ff c9 Ød dØ f4
Ø8b9 : 8d 11 dØ 2Ø d4 Ø8 ad 11 6d Ø8c1 : dØ Ø9 1Ø 8d 11 dØ a9 Ø3 1Ø	Øb49 : 54 Øf 2Ø a1 Øf c9 4a fØ ab	Ødd1 : f6 2Ø ab ff 6Ø 85 Ø2 2Ø 3d
Ø8c9 : a2 13 2Ø 54 Øf 2Ø b3 Øf 66	Øb51 : Øb c9 4e fØ Ø9 c9 Ø3 fØ bf Øb59 : Ø5 4c 4b Øb 18 6Ø 38 6Ø df	Ødd9 : 70 Øf 20 be Ød 20 b3 Øf 6f Øde1 : 4c 38 Ø8 a5 Ø2 20 b1 ff e8
Ø8d1 : 4c 38 Ø8 a9 6a a2 13 85 84 Ø8d9 : fd 86 fe 2Ø 61 Øb 9Ø Ø1 9Ø	Øb61 : aØ ØØ b1 fd dØ Ø7 c8 b1 f9	Øde9 : a9 6f 2Ø 93 ff a2 ØØ bd 55
Ø8e1 : 6Ø a9 cd a2 12 2Ø 54 Øf 6f	Øb69 : fd dØ Ø2 38 60 aØ ØØ b1 c4 Øb71 : fd 99 34 13 c9 2c fØ Ø3 72	Ødf1 : 6a 13 c9 Ød fØ Ø6 2Ø a8 Øa Ødf9 : ff e8 dØ f3 2Ø ae ff 6Ø 57
Ø8e9 : 2Ø 94 Øb a9 ØØ 85 9Ø a9 Ød Ø8f1 : 3Ø 8d 23 2Ø 8d 4b 2Ø 2Ø a9	Øb79 : c8 dØ f4 c8 b1 fd 99 34 d9	ØeØ1 : 85 Ø2 2Ø 69 Øf a2 ØØ 2Ø Ø3
Ø8f9 : d3 Ø9 a9 Ø3 a2 Ø8 aØ Øf 27	Øb81 : 13 c8 8c 48 13 98 18 65 46 Øb89 : fd 85 fd a5 fe 69 62 5 c3	ØeØ9 : cf ff 9d 6a 13 e8 c9 Ød 46 Øe11 : dØ f5 2Ø e4 Ød a9 Ød 2Ø 13
Ø9Ø1 : 2Ø ba ff 2Ø cØ ff 2Ø d3 b6 Ø9Ø9 : Ø9 a9 Ø4 a2 Ø9 aØ Øf 2Ø 4e	Øb91 : fe 18 60 a0 00 b9 34 13 8c	Øe19 : d2 ff 20 d2 ff a9 20 20 5b
Ø911 : ba ff 2Ø cØ ff ac 48 13 98	Øb99 : c9 2c fØ Ø6 2Ø d2 ff c8 9f	Øe21 : d2 ff 2Ø be Ød 2Ø b3 Øf 91 Øe29 : 4c 38 Ø8 a9 24 8d 31 13 62
Ø919 : a9 2c 99 34 13 c8 a9 52 88 Ø921 : 99 34 13 c8 8c 48 13 98 3b	Øba1 : dØ f3 a9 22 2Ø d2 ff a9 Ø5 Øba9 : Ød 2Ø d2 ff 6Ø a9 3Ø 8d aa	Øe31 : a9 Ø1 a2 31 aØ 13 2Ø bd c8
Ø929 : a2 34 aØ 13 2Ø bd ff a9 b3	Øbb1 : 23 20 8d 4b 20 a9 00 85 Øb	Øe39 : ff a9 Ø1 a6 Ø2 aØ ØØ 2Ø 87 Øe41 : ba ff 2Ø cØ ff a2 Ø1 2Ø 74
Ø931 : Ø1 a2 Ø8 aØ Ø2 2Ø ba ff a6 Ø939 : 2Ø cØ ff a5 9Ø fØ Ø3 4c a3	Øbb9 : 90 20 cc ff a9 6a a2 13 2b Øbc1 : 85 fd 86 fe a9 03 a2 08 14	Øe49 : c6 ff aØ Ø5 8c 31 13 2Ø b6
Ø941 : ad Ø9 a9 Ø8 2Ø e1 Ø9 bØ 75	Øbc9 : aØ Øf 2Ø ba ff a9 49 8d de	Øe51 : cf ff aa ac 31 13 88 dØ cf Øe59 : f3 a9 20 20 d2 ff 20 cf 7a
Ø949 : 63 ac 48 13 88 a9 57 99 dd Ø951 : 34 13 c8 98 a2 34 aØ 13 c8	Øbd1 : 31 13 a9 Ø1 a2 31 aØ 13 73 Øbd9 : 2Ø bd ff 2Ø cØ ff a5 9Ø 9f	Øe61 : ff a4 9Ø dØ 34 2Ø cd bd e7
Ø959 : 2Ø bd ff a9 Ø2 a2 Ø9 aØ 27	Øbe1 : dØ Ø7 a9 Ø8 2Ø e1 Ø9 9Ø f7	Øe69 : a9 20 20 d2 ff 20 cf ff c5 Øe71 : 8d 31 13 c9 00 f0 09 ad 9c
Ø961 : Ø2 2Ø ba ff 2Ø cØ ff a9 7d Ø969 : ØØ 8d 2Ø 1f a5 9Ø fØ Ø3 c4	Øbe9 : Øc a9 4e 8d 77 Ø2 a9 Ø1 3f Øbf1 : 85 c6 4c 33 Ød a9 Ø1 a2 ba	Øe79 : 31 13 2Ø d2 ff 4c 6e Øe ce
Ø971 : 4c ad Ø9 a9 Ø9 2Ø e1 Ø9 37	Øbf9 : Ø8 aØ ØØ 2Ø ba ff a9 24 fØ	Øe81 : a9 Ød 2Ø d2 ff 2Ø cc ff 47 Øe89 : 2Ø a1 Øf c9 Ø3 fØ Øa a2 9c
Ø979 : bØ 32 2Ø 5c Øa a9 Ø8 2Ø 24 Ø981 : e1 Ø9 bØ 28 2Ø 82 Øa bØ b8	ØcØ1 : 8d 31 13 a9 Ø1 a2 31 aØ 4c ØcØ9 : 13 2Ø bd ff 2Ø cØ ff a5 ef	Øe91 : Ø1 2Ø c6 ff aØ Ø3 4c 4d 42
Ø989 : 23 a9 Ø9 2Ø e1 Ø9 bØ 1c 29	Øc11 : 90 f0 03 4c 33 0d a9 08 b6	Øe99 : Øe 2Ø cc ff a9 Ø1 2Ø c3 95 Øea1 : ff 6Ø 85 Ø2 2Ø 8e Øf 2Ø 65
Ø991 : ad 20 1f f0 e5 20 cc ff c7 Ø999 : a9 Ø1 20 c3 ff a9 Ø2 20 d9	Øc19 : 2Ø e1 Ø9 bØ f6 a2 Ø1 2Ø 4b Øc21 : c6 ff a9 Ø6 8d 31 13 2Ø Ø1	Øea9 : 2c Øe a9 Ød 2Ø d2 ff a9 d4
Ø9a1 : c3 ff a9 Ø8 2Ø e1 Ø9 a9 58	Øc29 : cf ff ce 31 13 dØ f8 a9 c1	Øeb1 : 2Ø 2Ø d2 ff 2Ø be Ød 2Ø Ø2
Ø9a9 : Ø9 2Ø e1 Ø9 2Ø cc ff a9 18 Ø9b1 : Ø8 85 Ø2 2Ø 2d Øa e6 Ø2 c3	Øc31 : 20 20 d2 ff 20 cf ff c9 2a Øc39 : 00 f0 06 20 d2 ff 4c 35 00	Øeb9: b3 Øf 4c 38 Ø8 a9 ØØ 85 e7 Øec1: 9Ø 2Ø bd ff a9 Ø1 a2 Ø9 1Ø
Ø9b9 : 2Ø 2d Øa a9 Ø1 2Ø c3 ff 48	Øc41 : Øc a9 Ød 2Ø d2 ff 2Ø cc bØ	Øec9 : 86 Ø2 aØ ØØ 2Ø ba ff 2Ø 91
09c1 : a9 02 20 c3 ff a9 03 20 85 09c9 : c3 ff a9 04 20 c3 ff 4c 2f	Øc49 : ff a9 Ø8 2Ø e1 Ø9 9Ø Ø3 d2 Øc51 : 4c 33 Ød a9 Ød 2Ø d2 ff cc	Øed1 : cØ ff a9 Ø1 2Ø c3 ff a5 87 Øed9 : 9Ø dØ 1f a9 ØØ 85 9Ø 2Ø 7d
Ø9d1 : dc Ø8 a9 49 8d 31 13 a9 47	Øc59 : 20 cc ff a2 Ø1 20 c6 ff 60	Øee1 : bd ff a9 Ø1 a2 Ø8 86 Ø2 b1
Ø9d9 : Ø1 a2 31 aØ 13 4c bd ff 16	Øc61 : a2 ØØ 8e 31 13 2Ø cf ff 3f Øc69 : ae 31 13 9d 4a 13 e8 eØ cb	Øee9 : aØ ØØ 2Ø ba ff 2Ø cØ ff ed Øef1 : a9 Ø1 2Ø c3 ff a5 9Ø dØ ac
Ø9e1 : 85 Ø2 a2 Ø3 c9 Ø8 fØ Ø2 15 Ø9e9 : a2 Ø4 2Ø c6 ff aØ ØØ 8c 8c	Øc71 : 2Ø fØ Ø6 8e 31 13 4c 66 Ø6	Øef9 : Ø1 6Ø a9 c1 a2 11 2Ø 54 a9
Ø9f1: 31 13 2Ø cf ff ac 31 13 fe	Øc79 : Øc 2Ø cc ff a9 Ø8 2Ø e1 e7 Øc81 : Ø9 Ø8 a2 Ø1 2Ø c6 ff 28 eØ	ØfØ1 : Øf 68 68 2Ø b3 Øf 4c 38 b8 ØfØ9 : Ø8 a9 81 a2 12 2Ø 54 Øf 2c
Ø9f9 : 8d 22 2Ø a5 Ø2 c9 Ø8 dØ 84 ØaØ1 : Ø9 ad 22 2Ø 99 23 2Ø 4c 39	Øc89 : 9Ø Ø3 4c 33 Ød a9 2Ø 2Ø f3	Øf11 : 2Ø 42 f1 c9 4a fØ Øf c9 Ø4
ØaØ9 : 11 Øa ad 22 2Ø 99 4b 2Ø Øb	Øc91 : d2 ff ad 4d 13 ae 4c 13 76 Øc99 : 2Ø cd bd a9 2Ø 2Ø d2 ff 93	Øf19 : 4e fØ 19 c9 Ø3 fØ 23 c9 37 Øf21 : Ød fØ 26 4c 11 Øf a9 ae 47
Øa11 : c9 Ød fØ Ø3 c8 dØ d8 2Ø b4 Øa19 : cc ff ad 23 2Ø c9 3Ø dØ 67	Øca1 : aØ Ø4 b9 4a 13 2Ø d2 ff 78	Øf29 : a2 12 20 54 Øf a9 ØØ 8d cØ
Øa21 : Ø9 ad 4b 2Ø c9 3Ø dØ Ø2 3d	Øca9 : c8 cØ 2Ø dØ f5 aØ Ø4 c8 f9 Øcb1 : cØ 2Ø fØ 7e b9 4a 13 c9 5b	Øf31 : 32 13 38 60 a9 b7 a2 12 Øe Øf39 : 20 54 Øf a9 Ø0 8d 32 13 d8
Øa29 : 18 6Ø 38 6Ø 2Ø 7Ø Øf a2 93 Øa31 : ØØ a5 Ø2 c9 Ø8 dØ 12 bd 88	Øcb9 : 22 dØ f4 a2 ØØ c8 b9 4a 96	Øf41 : 18 60 a9 ff 8d 32 13 38 1b
Øa39 : 23 2Ø 8e 31 13 2Ø d2 ff b4	Øcc1 : 13 c9 22 fØ Ø6 9d 34 13 a4	Øf49 : 60 20 35 0f a9 ff 8d 32 le Øf51 : 13 18 60 85 fb 86 fc a0 62
Øa41 : ae 31 13 e8 c9 Ød dØ ef 92 Øa49 : 6Ø bd 4b 2Ø 8e 31 13 2Ø 5e	Øcd1 : 2Ø 4e Ød 8d 49 13 c9 ØØ 62	Øf59 : ØØ b1 fb fØ Øa 2Ø d2 ff 3c
Øa51 : d2 ff ae 31 13 e8 c9 Ød ae	Øcd9 : dØ Ø3 4c 33 Ød c9 Ø1 dØ 69	Øf61 : c8 dØ f6 e6 fc dØ f2 6Ø Øf Øf69 : a9 a7 a2 11 4c 74 Øf a9 a9
Øa59 : dØ ef 6Ø a2 Ø1 2Ø c6 ff b9 Øa61 : a2 ØØ 8e 21 1f 2Ø cf ff fd	Øce1 : Ø3 4c 54 Øc 2Ø Øa Øf Ø8 4Ø Øce9 : ad 32 13 fØ 19 9Ø 13 68 c5	Øf71 : ad a2 11 2Ø 54 Øf a5 Ø2 1Ø
Øa69 : ae 21 1f 9d 22 1f a5 9Ø f6	Øcf1 : 68 68 2Ø cc ff a9 Ø1 2Ø cØ	Øf79 : Ø9 3Ø 2Ø d2 ff a9 2Ø 2Ø Øb Øf81 : d2 ff a9 3a 2Ø d2 ff a9 fØ
Øa71 : dØ Ø8 e8 eØ fe fØ Ø6 4c c4	Øcf9 : c3 ff a9 Ø3 2Ø c3 ff 4c 3f	DIST . US II GO SQ SD US II GO ID

Listing 1. »Dual-Filecopy«. Bitte mit dem MSE (Seite 100) eingeben



Ø£89 a9 4f 49 4c 2Ø 1Øc9 2Ø 23
54 54
4c 2d
4c 2d
47 45
93 11
43 48
20 23
c2 49
52 41
53 4b
49 4e
21 Ød
1d 1d
1d 1d
1d 1d
1d 1d
1d 3
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20
20 20 Ød 2Ø 28 2Ø 4b 45 2Ø d3 c6 2Ø 54 45 ØØ 1d 1d 1d 2Ø 6a 45 6f 6f 5b 7d 16 15 b8 d2 1b 20 20 54 d2 Øf ff 48 2Ø 2Ø 7Ø d2 Øf ff ff be c4 c3 88 dd 2Ø 2Ø 55 38 49 28 Øf91 Øf99 11 Ød a9 6Ø c4 4f 2Ø 1Ød1 2Ø 52 2Ø dd 2Ø 52 2Ø cØ 2Ø 2Ø 1211 1219 Ød d1 23 da 29 49 21 43 45 47 Ød 1d 1d 1d 28 1049 7a a6 2Ø 68 Øf 2Ø 48 13 6Ø e4 8d Øfa1 31 13 93 a8 a1 Ø8 aa fØ 2Ø ad fb 2Ø 4c 39 68 2Ø 31 6Ø C6 49 52 20 20 35 44 20 20 cf 0d 12 0d 12 20 4f 20 20 44 a8 Øfa9 1009 1229 5a 6Ø 1Øf1 1231 Øfb1 53 2Ø 2Ø 4c 67 Øfb9 97 a4 a4 a4 20 d4 41 20 50 20 20 Øe 1Øf9 1239 4e Ød 52 4c Ød 2Ø 2d 45 45 1d 1d 4a 9d 41 49 52 2Ø 2Ø 2Ø 3 cØ c8 dØ d8 a4 a4 a4 a4 a4 12 53 52 45 20 36 4d 4e 92 1101 1241 Offe1 a4 a4 a4 2Ø 2Ø 49 2d 92 a4 a4 a4 2Ø c4 56 1109 c9 b5 f8 2b b1 b8 28 6b Øfd1 Øfd9 a4 a4 Ød 2Ø 55 45 4f 2Ø 29 52 Ød 4c 49 2Ø a3 1111 1119 1251 1259 cØ 2Ø 45 2Ø c6 52 2Ø ab 2Ø dd 2Ø 52 2Ø 5e Ø8 1121 1129 1131 1261 1269 Øfe1 cf Ød 12 20 23 20 3 20 3 20 dd 43 20 cf 20 Øfe9 ef db 1271 1279 aff 54 3a 9Ø f8 cc dd 9f 37 49 2c 7a 5Ø f7 4a c5 b5 8Ø 1139 1141 1149 1151 Øff9 1ØØ1 c3 Ød a9 ab 89 91 99 1281 1289 1291 1009 28 20 41 42 0d d3 43 3a a3 0d 12 0d 12 20 c3 42 53 45 Ød 45 54 Ød 2d b2 3d 62 e6 89 ØØ 5b 71 f7 79 77 bd 37 b6 89 1011 1159 1161 1169 1299 c2 b9 12a1 12a9 1021 c8 47 2Ø 45 56 2Ø a3 a3 1029 2Ø c1 2Ø 1171 1179 12b1 12b9 **1Ø31** ca 45 43 47 50 0d 4e 20 1039 cb 4Ø 28 e8 1e Ø7 2Ø 1181 1189 1Ø41 1Ø49 c6 49 2Ø 52 56 c3 2Ø 45 21 54 45 52 C4 59 20 C0 Cf 49 20 00 52 20 49 44 45 43 21 59 12c1 a3 a3 a3 2Ø a3 2Ø bØ 2Ø dd 2Ø 12c9 12d1 1191 1199 11a1 11a9 11b1 1Ø51 1Ø59 a3 2Ø cØ 2Ø 2Ø 12d9 12e1 1061 92 2Ø 92 1Ø69 cØ 2Ø c6 4f 53 2Ø dd 54 53 2Ø 2Ø 31 5Ø 2Ø 39 2Ø 92 43 2Ø 2Ø 12e9 1Ø71 1Ø79 12f1 12f9 c2 2Ø Ød 2Ø 45 8a 4c 28 90 43 20 87 9a 98 90 20 20 ba d3 ØØ 6d bØ 11b9 c6 2Ø 2Ø 2Ø d3 49 54 20 21 59 11c1 13Ø1 13Ø9 1Ø81 c3 45 2Ø 2Ø 41 45 2Ø 4c 4f 2Ø 32 52 11c9 11d1 11d9 Ø4 dc a9 Ø1 91 1089 f7 72 ab 1311 1319 1Ø91 ae 1099 c6 43 49 2Ø ab 2Ø 45 4c 11 49 11e1 11e9 ac 89 Ø3 2Ø 2Ø 10a1 48 23 2Ø 66 Ød 12 Ød 4c 2Ø cØ 2Ø e4 b9 ba fc 39 1329 1Øa9 48 ØØ 2Ø 11f1 11f9 41 93 Ø1 b6 1331 10h1 1339 1341

Listing 1. »Dual-Filecopy«. Bitte mit dem MSE eingeben. (Schluß)

#### GAER ONLING

# Ausführliche Informationen zu ausgewählten Themen finden C64-Anwender in zwei weiteren aktuellen

# 547EFSONDERHEFTEN

#### SONDERHEFT 08/86: PLUS/4 UND C16

Eine wahre Fundgrube für alle Anwender eines C16, C116, Plus/4 oder VC20, die mehr aus ihrem Computer herausholen wollen. Für Einsteiger wie Fortgeschrittene werden die wichtigsten Grundlagen der Programmierung von C16, C116, Plus/4 und VC20 in Basic und Maschinensprache ausführlich beschrieben.

Viele wertvolle Tips und Tricks helfen den eigenen Computer innerhalb kürzester Zeit zu beherrschen und eigene Projekte zu verwirklichen. Viele interessante Listings, tolle Spiele, fantastische Grafikprogramme, viele Programmierhilfen und mehrere Kopierprogramme zum Abtippen sorgen für die nötige Praxis.

Jetzt für DM 14,— überall im Zeitschriftenhandel!



#### **SONDERHEFT 07/86: PEEKs UND POKEs**

Die wichtigsten Speicherstellen des C64, C16 und C128 werden ausführlich erklärt und die Unterscheidungsmerkmale klar herausgestellt. Man erfährt, was die einzelnen Speicherstellen bedeuten und wie man mit ihnen umgeht. Für Assembler-Programmierer gibt es eine ausführliche Beschrei-

bung, wie man in Maschinensprache Berechnungen mit dem C 64 durchführt. Hervorzuheben ist das Xref 7.0 Listing, das eine Crossreferenz-Liste für C 128-Programme aufstellt, die in Basic 7.0 geschrieben sind. Top Tool ist eine äußerst leistungsfähige Programmierhilfe für den C 64. Über 30 Seiten Tips & Tricks für C 64 und C 128.

Nur noch bis 22.09.86 erhältlich!



# Der Formatier-Expreß

Das Vorbereiten von Disketten im 1541-Format ist normalerweise eine extrem zeitraubende Angelegenheit. Dank »TURBO FORMAT« werden diese Zwangspausen nun auf ein Minimum reduziert.

eschwindigkeit ist nicht gerade eine der Stärken der Floppy 1541. Schuld daran ist das Betriebssystem des C 64 und das DOS der 1541-Diskettenstation, das eine Reihe äußerst zeitintensiver Unterprogramme enthält. Hierzu ist auch die Formatierungs-Routine zu rechnen. Wieviel Zeit hier vom DOS sinnlos verschwendet wird, zeigt ein direkter Vergleich mit »TURBO FORMAT« (Listing 1):

1541-DOS-Format: 77 Sekunden Turbo Format: 17 Sekunden

Die neue Routine ist also ziemlich genau eine Minute schneller als das Original – und das bei gleicher Leistung. Verzichtet man auf die nachträgliche Überprüfung der Blöcke (VERIFY), benötigt die Floppy sogar nur noch 10 Sekunden für die vollständige Formatierung einer Diskette (Track 1 bis 35).

Turbo Format zeichnet sich neben seiner Geschwindigkeit auch wegen seines Bedienungskomforts aus. So sind keine »OPEN«-Befehle, sondern lediglich der Name und die (neue) ID der Diskette einzugeben. Drücken Sie an dieser Stelle nur <RETURN>, dann werden Name und ID von der vorhergehenden Diskette übernommen.

Die anschließende Frage nach »VERIFY« können Sie mit »J« für Ja und »N« für Nein beantworten. Nach einem Tastendruck beginnt der Formatiervorgang, der mit Ausgabe der Statusmeldung der Floppy endet. Nach erneutem Druck



einer beliebigen Taste springt das Programm zurück an den Anfang, und Sie können die nächste Diskette formatieren. Sollte das Programm die Formatierung einmal wegen hardwarebedingter Fehler abbrechen, ist es ratsam, die Floppy aus- und wieder einzuschalten. (Klaus Wenger/nj)

Name		tur	-bo-	-for	mat	- v6	01	080	1	Øb6d	0919	100									46	Øa4	-	100000		2232	The same	CHICAGO .	17.0	2007	400	c9
											0921										af	Øa5:										c2
0801	:	Øb	08	c2	07	9e	32	30	36	4a	0929										fe	Øa59										be
0809	:	31	00	00	00	aØ	08	a9	<b>c</b> 3	ь 3	0931										58	Øa6:										Øe
0811	:	20	1e	ab	a9	fb	84	21	de	b3	0939										63	Øa6	100									40
0819	:	a2	00	20	cf	ff	c9	Ød	fØ	22	0941	:	Ø1	02	95	12	69	02	02	85	a6	Øa7										1f
0821	:	06	9d	eb	Øa	<b>e8</b>	dØ	f3	40	af	0949	:	13	a5	22	dØ	02	a9	23	Øa	eØ	Øa7		Departe la								51
Ø829	:	00	Øb	20	83	08	a9	45	20	4a	0951	.:	a8	20	34	fa	20	64	05	88	43	Øa8	7	200000000	Taker in	200000000	1000	CHEVOR'S II	3-300	No. of Contract of		10
Ø831	:	dd	ed	8a	20	dd	ed	98	20	9b	0959	:	dØ	<b>f7</b>	CB	84	22	ad	00	1c	af	Øa8										47
0839	:	dd	ed	4c	ae	ff	85	20	84	ab	0961	:	29	fc	Bd	ØØ	10	a5	22	20	23	Øa9										59
Ø841	:	21	20	83	08	a9	57	20	dd	e6	0969	:	46	f2	85	43	10	02	a2	02	97	Øa9	7 :	05	88	dØ	f7	a9	12	85	22	9b
0849		ed	a5	20	20	dd	ed	a5	21	3b	0971	:	ad	00	1c	29	94	1d	e7	05	d7	Øaa:		<b>c8</b>	8c	07	10	58	20	40	ee	5a
0851		20	dd	ed	a9	20	20	dd	ed	67	0979		8d	00	1c	a2	ff	8e	03	1c	. 1a	Øaa'	7 :	a2	3a	20	64	05	a9	3a	84	e9
0859		a0	00	<b>b1</b>	30	20	dd	ed	CE	a6	0981	:	a9	ce	Bd	Øc	1c	a9	55	84	f6	Øab	1 :	07	1	60	a2	03	<b>e</b> 6	30	dØ	fd
0861											0989	:	Ø1	1c	e8	86	32	86	08	a5	66	Øab*	7 :	fc	ca	dØ	f9	60	a9	dØ	8d	3f
0869		20	18	69	20	85	20	90	02	93	0991	:	39	9d	ØØ	03	a5	08	9d	02	Øe	Øac	1 :	Ø5	18	2c	Ø5	18	10	Øa	2c	01
0871		e6	21	a5	30	18	69	20	85	5 bØ	0999	:	03	a5	22	9d	03	03	a5	13	bØ	Øac'	7 :	00	1c	30	f6	ad	01	1c	<b>b8</b>	87
0879											09a1	:	9d	04	03	a5	12	9d	05	03	de	Øad	1 :	60	68	68	dØ	af	a2	05	a9	11
0881		c0	60	a9	08	20	Øc	ed	a9	4a	Ø9a9	:	a9	Øf	9d	06	03	a5	Ø8	45	Øa	Øad'	7 :	ff	Øc.	a9	55	50	fe	68	84	ee
0889		64	20	b9	ed	a9	4d	20	dd	76	Ø9b1		22	45	12	45	13	94	01	03	cb	Øae	1 :	Ø1	10	ca	dØ	<b>f7</b>	60	00	20	86
0891		ed	a9	2d	40	dd	ed	a9	09	2e	Ø9b9	:	e6	08	8a	20	<b>d5</b>	d2	a5	43	5b	Øae'	7 :	40	60	54	55	52	42	4f	2d	eE
0899		85	31	a9	00	85	30	a2	10	a6	Ø9c1	:	c5	08	dØ	cb	8a	48	a9	03	cf	Daf	1 :	46	4f	52	4d	41	54	20	56	01
Ø8a1		86	32	a0	04	20	3e	08	a2	42	Ø9c9	:	85	31	20	30	fe	68	a8	88	dc	0af	7 :	30	31	2c	38	36	ØØ	00	a9	86
08a9											Ø9d1	:	20	e5	fd	20	f5	fd	20	d6	e5	ØbØ	t :	2d	aØ	Øb	20	1e	ab	20	e4	Cf
Ø8b1											Ø9d9		05	a2	Øa	a4	32	50	fe	b9	5c	ØbØ	7 :	ff	fØ	fb	c9	4a	dØ	08	a9	57
Ø869											Ø9e1	:	00	03	68	Bd	01	10	CB	ca	ec	Øb1	1 :	64	8d	24	Øa	40	46	Øb	c9	30
Ø8c1											Ø9e9		dØ	f3	84	32	a2	09	20	db	c5	Øb1	7 :	4e	dØ	eb	a9	00	8d	24	Øa	10
Ø8c9											Ø9f1	:	05	20	d6	05	a2	bb	50	fe	a4	Øb2	1 :	fØ	f2	a9	Ø8	20	09	ed	a9	4b
Ø8d1											0919	:	68	bd	00	06	Bd	Ø1	1c	e8	74	Øb2	7 :	6f	4c	c7	ed	Ød	Ød	20	56	d4
Ø8d9	12	0.000	1000	A STATE OF THE PARTY OF	2007/25	975570	NOTES A	To Village	1120	100000	ØaØ1	:	dØ	£4	aØ	00	50	fe	ьв	69	c7	Øb3	1 :	45	52	49	46	59	3f	Ød	Ød	98
Ø8e1											ØaØ9										46	Øb3	7 :	20	00	20	ae	ff	20	e4	ff	CC
08e9		12000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17250	10000	277/27	V 100	9.00	600	20000	Øa11		a2	09	20	db	05	c6	08	dØ	04	Øb4	1 :	fØ	fb	4c	Ød	Ø8	a9	55	aØ	48
08f1	-	110000	-	1000		100		10.000	7.5551	10.7	Øa19										f5	Øb4	7 :	Øb	20	1e	ab	20	<b>e4</b>	ff	fØ	60
Ø8f9	377	200000		11777	C110701	AND THE RESERVE				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Øa21										76	Øb5	1 :	fb	4c	97	08	44	49	53	4b	CC
0901	-										Øa29										f6	Øb5	7 :	20	45	49	4e	4c	45	47	45	cf
0909											Øa31										6d	Øb6	1 :	4e	2c	20	54	41	53	54	45	e3
0911	15										Øa39										b5	Øb6	20, 12	1000								10
.,,,		27	,,,		a.r.		20	. ,			Øa41										cd			10000		1					100	

Listing 1. Geben Sie das Programm »TURBO FORMAT« bitte mit dem MSE ein

# Die Datasette str

Einer der häufigsten Fehler, der bei der Datasette auftritt, ist ein verstellter Tonkopf. Dieser Fehler macht sich besonders dann bemerkbar, wenn mit Turbo Tape oder ähnlichen Programmen gearbeitet wird. Mit der hier beschriebenen Schaltung läßt sich extrem einfach, ohne jegliches Programm, der Tonkopf an jede Datenkassette anpassen.

m die Datasette oder einen anderen Datenrecorder zu justieren, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Eine kleine elektronische Schaltung, mit der sich unabhängig vom Computer die Tonkopfstellung an jede Datenkassette anpassen läßt und ein Programm, das in irgendeiner Form die Tonkopfstellung grafisch auf dem Monitor des Computers darstellt. Ein solches Programm ist aber unbrauchbar, egal wie gut oder schlecht es ist. Der Grund dafür ist ganz einfach der, daß sich nach erfolgter Justage Programme, die zuvor auf anderen Kassetten gespeichert wurden, nicht mehr laden lassen; unter anderem auch das Justageprogramm selbst. Sollen solche Programme geladen werden, müßte das Justageprogramm noch einmal abgetippt werden.

Um das zu vermeiden, stellen wir Ihnen eine Schaltung vor, mit der das Einstellen extrem einfach wird.

Damit die Schaltung verständlich wird, zuerst ein paar Worte zur Datasetten-Elektronik.

## Theorie und Praxis

Sie besteht aus zwei Hauptgruppen, einem zweistufigen Verstärker, der die Aufgabe hat, das analoge Signal, das vom Tonkopf kommt, zu verstärken.

Analog deshalb, weil sich digitale Signale nicht auf Band speichern lassen. Selbst wenn ein solches Signal am Tonkopf anliegt, wird es nicht als solches auf das Band geschrieben, sondern in Form einer Sinusschwingung. Beim Laden muß diese Sinusschwingung wieder in eine Form gebracht werden, die der Computer versteht. Folglich muß die Sinusschwingung in ein Rechtecksignal gewandelt werden.

Dies geschieht in der zweiten Hauptstufe mit Hilfe eines Schmitt-Triggers. Am Ausgang des Schmitt-Triggers liegt das Signal in Form einer Rechteckschwingung vor, die entweder einen Spannungspegel von 0 oder 5 Volt hat. Dieses Signal eignet sich nicht zur Einstellung des Tonkopfes, weil die Amplitude des Signals, unabhängig von der Tonkopfstellung, immer konstant zwischen 0 und 5 Volt hin- und herspringt.


Die Messung mit einem Oszilloskop ergab aber, daß, abhängig von der Tonkopfstellung, die Amplitude der analogen Spannung schwankte.

Ist der Tonkopf optimal eingestellt, geht die Amplitude der Spannung gegen ein Maximum. Ist der Tonkopf dejustiert, weicht die Amplitude, abhängig von der Tonkopfstellung, vom Maximum ab. Man kann es jedoch keinem Datasetten-Besitzer zumuten, sich ein Oszilloskop anzuschaffen, nur um die Datasette zu justieren.

Die vorliegende Bastelanleitung, deren Bauteile zu einem Preis von unter fünf Mark zu haben sind, ersetzt in diesem Fall ein Oszilloskop. Mit der Schaltung (Bild 1) läßt sich eine Spannung, natürlich in gewissen Grenzen, auf Maximum abglei-

chen. Das Herz ist ein Operationsverstärker vom Typ LF 356, der als Komperator (Schwellwertschalter) betrieben wird. Außerdem hat dieser Operationsverstärker gegenüber anderen den Vorteil, daß seine Eingangsstufe aus einem Feldeffekttransistor besteht. Der Eingangswiderstand geht dadurch gegen unendlich und belastet das zu messende Signal in keinster Weise. Mit dem Trimmpotentiometer läßt sich eine Schwellspannung (Bild 2) einstellen, die laufend mit der analogen Sinusschwingung verglichen wird.

Ist der Momentanwert der Sinusschwingung kleiner als die vorgegebene Schwellspannung, führt der Ausgang des LF 356 0 Volt. Wird der Momentanwert größer, springt der Ausgang des LF 356 auf +5 Volt und regt dadurch eine Leuchtdiode an. Wird die Schwellspannung in den Scheitelpunkt der Sinusschwingung gelegt (gestrichelte Linie in Bild 2), geht die Zeitspanne, in der der Ausgang des Komperators auf 5 Volt liegt, gegen ein Minimum. Daraus folgt, daß die Helligkeit der Leuchtdiode abnimmt, je näher die Schwellspannung an den Scheitelwert der Sinusschwingung rückt. Wird dagegen die Amplitude des Signals, also der Sinusschwingung,






Bild 2. Die Helligkeit der Leuchtdiode ist abhängig von der Zeitspanne, die der Komperatorausgang auf +5V liegt.

# eikt nie wieder

vergrößert, wird die Helligkeit der Leuchtdiode wieder größer. Denn die Zeitspanne, in der der Ausgang des Komperators auf 5 Volt liegt, vergrößert sich. Dieses ist vom Prinzip her der ganze Abgleichvorgang. Mit dem Trimmpotentiometer wird auf minimale Helligkeit und mit der Tonkopfeinstellschraube auf maximale Helligkeit abgeglichen.

Aufgebaut wird die Schaltung auf einer kleinen Lochrasterplatine. Diejenigen, die sich eine Platine ätzen wollen, finden das Layout im Verhältnis 1:1 in Bild 3. Wie die einzelnen Pins der Bauelemente miteinander verbunden werden, zeigt Bild 4. Achten Sie beim Zusammenbau auf die richtige Polarität der Leuchtdiode (Bild 5).

Ist die Schaltung zusammengelötet, muß sie noch im Datasettengehäuse untergebracht werden. Öffnen Sie dazu die Datasette und bohren an einer geeigneten Stelle ein Loch in das Gehäuseoberteil, so daß die Leuchtdiode gerade in dieses Loch paßt.

Verbinden Sie die Anschlüsse »+« und »-« (Bild 4) mit den Motoranschlußklemmen. Dabei ist ebenfalls auf die Polarität zu achten. Im allgemeinen ist sie auf dem Motor gekenn-




Bild 3. Layout im Maßstab 1:1 (Lötseite)




Bild 4. Bestückungsplan (Lötseite)




Bild 5. Beim Einlöten der Leuchtdiode unbedingt auf die Polarität achten.

Anode=A=längeres Beinchen oder runde Seite.




Bild 6. An einen der gekennzeichneten Punkte ist der Punkt »E« (Bild 4) zu löten.

zeichnet. Der in Bild 4 gekennzeichnete Punkt »E« (für Eingang) muß über ein abgeschirmtes Kabel mit einem der beiden Lötpunkte auf der Datasettenplatine (Bild 6) verbunden werden. Die Abschirmung ist an den mit »—« gekennzeichneten Punkt (Bild 4) zu löten.

Bei den beiden Lötpunkten handelt es sich um den Ausgang des ersten beziehungsweise zweiten Analogverstärkers einer Commodore-Datasette.

Geräte anderer Hersteller sind zum Teil anders aufgebaut. Es kann vorkommen, daß die beiden in Bild 6 gekennzeichneten Analogverstärker in einem Gehäuse untergebracht sind. In diesem Fall ist der Punkt »E« mit dem Pin 8 dieses ICs zu verbinden.

Bevor die Datasette zusammengebaut wird, ist die Schaltung an die Datasetten-Elektronik anzupassen. Schalten Sie dazu den C64 ein, legen eine Programm-Kassette in die Datasette und drücken die PLAY-Taste.

Nun muß in einem wechselseitigen Einstellvorgang die Helligkeit der Leuchtdiode am Trimmpotentiometer auf Minimum und an der Tonkopfeinstellschraube auf Maximum abgeglichen werden.

Bei Commodore-Datasetten befindet sich die Tonkopfeinstellschraube (Kreuzschlitz) bei gedrückter PLAY-Taste unter einem etwa 5 mm großen Loch auf dem Gehäuseoberteil.

Soll eine andere Datasette justiert werden, muß der Kassettendeckel abgebaut werden. Die Tonkopfschraube ist nun eine der beiden Tonkopfbefestigungsschrauben und zwar die, an der sich eine Spiralfeder befindet. Doch nun zum Abgleichvorgang. Dazu gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Am Trimmpotentiometer drehen, bis die Leuchtdiode schwach flackert. Dadurch wird die Schwell- oder Schaltspannung in den Scheitelpunkt der Sinusschwingung gelegt.

2. An der Tonkopfeinstellschraube drehen, bis die Helligkeit der Leuchtdiode ein Maximum erreicht hat. Dadurch wird die Amplitude des Signals, das vom Tonkopf kommt, auf Maximum abgeglichen.

## **Noch ein Tip**

Der letzte Punkt ist nur dann erforderlich, wenn die Datasette nicht optimal eingestellt war, beziehungsweise eine Kassette benutzt wird, die mit einer anderen Datasette beschrieben wurde.

In diesem Fall muß der Einstellvorgang so lange wiederholt werden, bis eine Einstellung erreicht ist, bei der die Leuchtdiode erlischt, sobald der Tonkopf minimal verstellt wird.
Bauen Sie nun die Datasette wieder zusammen. Schalten Sie voher aber den C 64 aus.

Wollen Sie jetzt ein Programm laden, das mit einem dejustierten Tonkopf aufgenommen wurde, brauchen Sie nur noch, nachdem der C 64 eingeschaltet wurde, die Kassette einzulegen, die PLAY-Taste zu drücken und so lange an der Tonkopfeinstellschraube zu drehen, bis die Helligkeit der Leuchtdiode ein Maximum erreicht hat.

Zum Schluß soll noch darauf hingewiesen werden, daß selbst bei Commodore-Datasetten die unterschiedlichsten Platinen existieren. Befinden sich auf Ihrer Platine nur zwei 14beinige ICs, dann ist der Punkt »E« an den Pin 8 oder 13 jenes ICs zu löten, das sich auf der linken Platinenseite befindet (vorausgesetzt, Sie haben die Platine so vor sich liegen, wie Bild 6 zeigt).

# 64'er-DOS erweitert

Auch Gutes läßt sich noch verbessern. Das neue 64'er-DOS Version 4 (EX-SMON-DOS) enthält zusätzlich einen komfortablen Monitor, Basic-Toolkit-Befehle und eine Bildschirm-Hardcopy.

chon wieder ein neues Kernel? werden viele jetzt fragen, und tatsächlich: Wer geglaubt hatte, das »64'er-DOS V3« sei wohl der letzte Schritt des (sinnvollen) Betriebssystemausbaus für den C 64, wird überrascht sein: Das neue System beinhaltet nicht nur das komplette 64'er DOS V3, sondern eine zusätzliche Fülle von Programmierhilfen, wie sie zum Teil auch in größeren Computern vergeblich gesucht werden.

Sie werden in Kürze feststellen, daß Sie für das bißchen Geld und wenig Aufwand einen neuen, wirklich besseren Computer bekommen haben. Erst beim späteren Umschalten auf das Originalsystem merkt man richtig, daß dieses viel eher dazu angetan ist, einem das Computern zu verleiden, anstatt Freude zu bereiten.

Noch eine kurze Meldung: Nach Redaktionsschluß erreichte uns noch eine Erweiterung zum DOS V4: Es enthält nun auch als Ersatz der RS232-Schnittstelle eine komfortable Centronics-Schnittstelle, die am User-Port nach außen führt. Es war uns leider aus Zeitgründen nicht mehr möglich, das neue Listing und die erreichte Anleitung abzudrucken. Die als »CENT-SMON-Kernel« bezeichnete Datei sowie die Anleitung zur Centronics-Schnittstelle sind jedoch auf der zu dieser Ausgabe erscheinenden Programmservice-Diskette enthalten. Bis auf die geänderte Software, die zum Brennen des Kernels benötigt wird, ändert sich jedoch nichts an der nun folgenden Beschreibung des neuen Betriebssystems.

Das vorliegende, erweiterte »EX-SMON-DOS« ist für diejenigen gedacht, die mit ihrem Computer nicht nur spielen, sondern auch selbst programmieren. Alle hier nicht erwähnten Funktionen des 64'er-Kernel V3 (außer »SYS 4096 \* «) sind vollständig vorhanden und funktionieren gemäß dessen Beschreibung in Ausgabe 3/86.

EX-SMON-DOS ist zum 64'er-DOS V3 vollständig kompatibel und benötigt – wie jenes – den Einbau je eines neuen EPROMs im Computer und in der Floppy. Dazu ist bei diesem System eine Lötstelle erforderlich, die aber auch der Laie mit etwas Sorgfalt problem- und vor allem gefahrlos machen kann. Eventuell vorhandene Sockel oder Umschaltplatinen können weiter verwendet werden.

Weiter unten wird der Einbau noch genauer beschrieben, vorher aber wollen wir doch sehen, was das EX-SMON-DOS alles kann:

## Die neue Belegung der Funktionstasten

Die Funktionstasten wurden gegenüber dem 64'er-Kernel V3 etwas anders belegt, um die Bedienung so angenehm wie möglich zu machen. Sie erfüllen nun folgende Aufgaben:

<F1 > gibt das Directory auf dem Bildschirm ohne Programmverlust aus

<F2> LOAD

<F3> Bildschirm löschen und RUN.

<F4> MERGE – mit dieser Befehlstaste ist es möglich, ein zweites Basic-Programm an ein schon im Speicher vorhandenes anzuhängen. Dabei kann das zweite Programm auch niedrigere Zeilennummern haben – nur bei gleichen Sprungzielen gibt's bei späterem RENUMBER Probleme, da RENUMBER das jeweils erste Ziel als richtig erkennt.

Benutzt wird MERGE wie folgt: mit <F1 > Directory auf den Bildschirm bringen, und dann mit dem Cursor auf die Zeile mit dem gewünschten Programmamen fahren. Jetzt <F4 > drücken, und schon wird das neue Programm einfach hinten an das vorhandene angehängt.

Achtung: Die LIST-Tasten < F5 > und < F7 > zeigen das zweite Programm nur, wenn dessen erste Zeilennummer höher ist als die letzte des alten! Es kann sonst nur mit dem normalen LIST-Befehl betrachtet werden.

<F5> PAGE-UP – diese Taste listet ab der obersten auf dem Bildschirm stehenden Zeilennummer eine Seite nach »oben« (rückwärts im Basic-Programm!). Wenn keine Nummer auf dem Schirm steht, so wird die erste »Programmseite« gezeigt.

<F6> schreibt »SAVE" « auf den Bildschirm.

<F7 > PAGE-DOWN - listet ab der Cursor-Position beziehungsweise ab der untersten Zahl auf dem Bildschirm eine Seite nach »unten«. Statt also LIST 450 < RETURN > einzugeben, kann einfach 450 an den linken Bildrand geschrieben werden, dann wird <F7 > betätigt: der Computer listet ab Zeile 450 bis Bildschirmende.

<F5 > und <F7 > führen zudem automatisch OLD durch (Wiederherstellen eines durch NEW oder RESET gelöschten Programms), wenn kein Programm gefunden wird.

oder #9.

<CTRL+F1> führt in den COMMAND-Modus (siehe unten).

<CTRL+CBM+F5> diese Fingerakrobatik-Tastenkombination hat ihren Grund: Sie führt einen RESET durch, was ja nicht versehentlich geschehen soll. Außerdem ist sie (im Gegensatz zu den anderen Funktionen) auch bei vielen laufenden Programmen in Betrieb. Diese Tastenkombination wird von keinem uns bekannten Programm benutzt.

<CTRL+CBM+F7 > PRINT-SCREEN - auch diese Funktion ist aus dem laufenden Programm abrufbar: Sie gibt jederzeit eine Hardcopy des aktuellen Text-Bildschirms auf den Drucker! Das Programm macht dabei einfach keine Pause und läuft nach erfolgtem Druck unbeirrt weiter!

Der Drucker muß am seriellen Port mit Device #4 vorhanden sein. Um auch Commodore-fremde Drucker (mit Interface) bedienen zu können, wird auf die Ausgabe des Reverszeichens verzichtet. Zwischen Groß-/Kleinschreibung und Normalgrafik wird mit Sekundäradresse 7 beziehungsweise 0 umgeschaltet (dem Bildschirm entsprechend).

Bevor diese Routine anläuft, werden etliche Sicherheitsabfragen gemacht, da nur der Original-Commodore-Zeichensatz ausgegeben wird.

PRINT-SCREEN funktioniert mit praktisch allen Basic- und vielen Maschinenprogrammen. Es kann jedoch Programme geben, die bei Betätigung von <CTRL+CBM+F7 > hoffnungslos abstürzen!

Der COMMAND-Modus stellt eine ganze Reihe nützlicher Editor-Routinen zur Verfügung. Nach Druck von <CTRL+F1 > fragt der Computer:

und der Cursor blinkt zum Zeichen, daß eine Eingabe erwartet wird. Er reagiert (ohne < RETURN > ) auf folgende Tasten:

<A>> AUTO-NUMBER - zur leichteren Eingabe eines Basic-Programmes gibt der Computer nach jedem

< RETURN > die nächste Zeilennummer aus. Es können Schrittweiten von 1 bis 255 angegeben werden. Begonnen wird ab der Nummer der nächsten eingegebenen Zeile. Korrekturen an vorhandenen Zeilen können trotz eingeschaltetem AUTO-NUMBER vorgenommen werden (kein »Zeilenkiller« wie andere...). AUTO-NUMBER läßt sich ausschalten, indem man eine Zeilennummer leer (also ohne weiteren Text) mit < RETURN > eingibt (diese Zeile wird, sofern im Programm vorhanden, wie üblich gelöscht).

<D> DELETE – damit können beliebig lange Programmteile gelöscht werden. Delete fragt nach der ersten (»FROM«) und der letzten (»TO«) Zeilennummer des Programmbereiches, der gelöscht werden soll. Achtung: Mit DELETE gelöschte Zeilen können (außer durch Neueingabe) nicht wiederhergestellt werden! Bei Fehleingaben kann durch Ein-

gabe von 0 bei »TO« ausgestiegen werden.

<F> FIND - dieses Kommando findet eine beliebige Zeichenfolge in einem Basic-Programm und gibt die entsprechende Zeilennummer aus (oder mehrere, falls sich die Zeichenfolge öfters im Programm findet). Bei der Eingabe der zu suchenden Zeichen muß folgendes beachtet werden: Text, der hinter REM oder in Anführungszeichen steht, wird vom C64 anders behandelt als das übrige Programm. Bei der Suche nach solchen Zeichenfolgen muß als erstes Zeichen ein Anführungszeichen stehen.

<M> MOVE - eine Funktion, die man aus keiner Basic-Erweiterung, sondern nur aus Textverarbeitungsprogrammen kennt: Mit MOVE können ganze Programmblöcke an eine andere Stelle verschoben werden! Wie oft kommt es vor, daß man während des Programmierens eine Routine zum Beispiel ab Zeile 2000 bis 2400 eingegeben hat, sie später aber lieber zwischen Zeile 400 und 410 hätte, weil dadurch der Programmfluß besser ersichtlich wäre! Kein Problem mit MOVE:

Zuerst wird die erste Zeile des zu verschiebenden Blocks (»FROM«, also hier 2000) angegeben.

Die zweite Eingabe bezeichnet das Ende des zu verschiebenden Programmblocks (»TO«): im Beispiel also 2400.

Nun sagen wir dem Computer noch, wohin der Block verschoben werden soll (»WHERE«). Dabei geben wir die letzte Zeilennummer an, die ihren alten Platz behalten soll, also im Beispiel Zeile 400.

Der Block wird nun verschoben, und das Programm fährt gleich weiter mit RENUMBER (siehe unten), weil ja jetzt nach Zeile 400 die Zeilen 2000 bis 2400 und erst darauf Zeile 410

Damit das Basic-Programm lauffähig bleibt, wird (wie auch bei RENUMBER) vor der Ausführung von MOVE geprüft, ob alle Sprungziele (für GOTO und GOSUB) vorhanden sind, ansonsten werden die fehlerhaften Zeilen angezeigt und die Operation abgebrochen.

MOVE benutzt als Zwischenspeicher das (von Basic nicht genutzte) RAM unter dem Kernel-ROM.

<O> OFF - schaltet sämtliche Befehlserweiterungen und Funktionen des neuen Systems ab. Die Funktionen RESET und PRINT-SCREEN bleiben erhalten.

<R> RENUMBER - numeriert ein Basic-Programm neu mit gleichmäßiger Schrittweite zwischen 1 und 255. Auch

die Startnummer kann eingegeben werden. Alle Sprungziele im Programm, auch von Befehlen wie

GOSUB, RUN oder ON GOTO, werden angepaßt, so daß das Programm lauffähig bleibt. RENUMBER funktioniert auch dann, wenn nach einer hohen Zeilennummer eine niedrigere folgt (zum Beispiel nach MERGE oder MOVE). Die Funktion wird nicht ausgeführt, wenn sich Sprünge zu nicht existierenden Zeilennummern im Programm befinden.

RENUMBER kann, je nach Programmlänge, einige Minuten dauern. Dabei wird jeweils die gerade bearbeitete (alte) Zei-

lennummer angezeigt.

<V> VARIABLEN-DUMP - zeigt alle aktuellen Variablen und deren Wert nach einem Programmablauf an (keine Arrays!).

Um zu verhindern, daß die Angaben am oberen Bildrand verschwinden, kann <V> auch geSHIFTet eingegeben werden (das EX-SMON-Kernel stoppt das LISTen am Bildschirmende bei gedrückter SHIFT-Taste).

Achtung: Wie nach allen COMMAND-Befehlen kann das Programm danach nicht mit CONT fortgesetzt werden!

<X> EXIT - verlassen des COMMAND-Modus ohne weiteres Kommando.

Andere Eingaben als die oben aufgeführten Tasten bei »COMMAND ?« werden mit einem UNDEF'D STATEMENT ERROR quittiert.

Soviel zu den erweiterten Editor-Funktionen - wer damit erst einmal gearbeitet hat, der gibt EX-SMON-DOS nie wie-

Noch eine Kleinigkeit: Nach dem Laden von Maschinenprogrammen hinter das Basic-Ende mußte bisher immer NEW eingegeben werden - lästig, wenn noch ein Basic-Programm im Speicher war. Auch diese Zeiten sind vorbei, in diesen Fällen bleiben die Basic-Zeiger so, wie sie vor dem Laden waren!

Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der EX-SMON-DOS-Erweiterungen, der mehr die Maschinensprache-Freaks interessieren wird:

## **Der Monitor**

Der Monitor, der hier eingebaut wurde, entspricht in den wichtigsten Zügen dem aus unseren Ausgaben bekannten SMON. Vollständig geändert wurde in der Hauptsache die Belegung der unteren drei Speicherseiten – der neue SMON benutzt nun ausschließlich den Prozessorstack und die Zeropageagressen \$39 bis \$48 (abgesehen natürlich von den Kernel-Ein- und -Ausgabefunktionen). Diese Speicherstellen werden - im Gegensatz zu den Kassettenadressen - selten von Maschinenprogrammen benutzt, was gerade der TRACE-Funktion (siehe unten) sehr dienlich ist. Da CONT beim Monitorausgang ohnehin gesperrt ist, spielt die Verstellung der Basic-Zeiger keine Rolle.

Aus Platzgründen entfernt wurden die Routinen »B« (Basic-Data), »K« (Kontrolle) und »=« (Vergleichen). Dafür sind drei

wichtige Finessen hinzugekommen:

Der Monitor wird direkt aus dem Basic-Editor angesprochen. Das einzige, was zur Ausführung eines Monitorbefehls nötig ist, ist die Eingabe eines Punktes (».«) als erstes Befehlszeichen. So können zum Beispiel direkt aus dem Basic (wie alle Funktionen nur im Direktmodus) Hex-Zahlen umgerechnet oder Hex-Berechnungen ausgeführt werden. Die Syntax entspricht dabei genau der des SMON (siehe SMON-Anleitungen in den 64'er-Ausgaben 11/84 bis 2/85 oder auch komplett im Assembler-Sonderheft 8/85). So ergibt die Eingabe von ».\$0079« < RETURN > die Umrechnung von Hex \$79 in den entsprechenden Dezimalwert, ». #49152« < RETURN > hat eine Umrechnung in die Hex-Zahl zur Folge. ».GC000« < RETURN > startet ein Maschinenprogramm ab der Adresse 49152 - dabei entspricht diese Eingabe exakt dem vergleichbaren SYS-Befehl (Register werden NICHT aus der SMON-Registeranzeige, sondern aus \$030C bis \$030F übernommen!). So ist also endlich auch der Aufruf von Maschinenprogrammen mit Hex-Eingabe möglich!

Ebenfalls neu ist, daß der Kernel-SMON auf ALLE jetzt im C64 vorhandenen Speicherbereiche zugreifen kann. Die Eingabe von ».R« führt - wie beim SMON - zur Registeranzeige. Dabei wird der routinierte SMON-Benutzer sofort feststellen, daß ein »Register« dazugekommen ist: es ist bezeichnet mit dem Kürzel »CP«. Dieses »Register« zeigt nichts anderes als die momentane Prozessorport-Einstellung, im NorTIPS&TRICKS

malfall \$37. Durch Überschreiben dieses Registers wird nun die gewünschte (nur für den Monitor gültige) Konfiguration eingestellt. Folgende Werte sind für dieses Register sinnvoll:

 - \$ 37 Die beim Einschalten des C 64 vorliegende, normale Speicherkonfiguration (beide ROMs aktiv)

- \$ 36 zeigt normales Kernel ab \$E000, jedoch RAM ab \$A000 (Basic abgeschaltet)
- \$ 35 Kernel und Basic abgeschaltet, die I/O-Register werden iedoch angezeigt
- \$ 34 zeigt den vollen RAM-Bereich des C 64, also alle Bereiche unter den ROMs und auch unter den I/O-Registern
- \$ 33 zeigt den Zeichensatz von \$D000 bis \$DFFF
- \$ 27 zeigt den neuen (»linken«) Kernel-Bereich zwischen \$E000 und \$FFFF.

So ist es endlich möglich, sich einmal das riesige Speicherloch unter den ROMs auf dem Bildschirm anzusehen – man bekommt plötzlich eine ganz andere Beziehung dazu!

Die letzte - und wohl bemerkenswerteste - SMON-Erweiterung ist eine eigens für dieses System entwickelte Maschinensprache-TRACE-Routine, welche die schrittweise Verfolgung von fast allen Programmen ermöglicht. Auch dieser SMON-Teil arbeitet in allen ROM- und RAM-Bereichen wenn ein Programm also während des TRACEns den Prozessorport umschalten will, so soll es das ruhig tun, TRACE wird dadurch nicht behindert! Dies wird erreicht durch die Einrichtung eines vollständig softwaregesteuerten Schein-Prozessors, welcher jeden Befehl vor der Ausführung analysiert und die nötigen Angaben auf den Bildschirm bringt. Der Prozessorsimulator führt alle legalen (und nur die!) Befehle des 6510 richtig aus. Er verwaltet einen eigenen Stack, so daß sich gewöhnlich kein Unterschied zur normalen Programmbearbeitung ergibt. Bei Erreichen eines illegalen Opcodes springt er jedoch zurück in die Registeranzeige des Monitors. Hier können übrigens nicht nur die Register, sondern sogar der Stack-Pointer für TRACE verändert werden!

TRACE wird – wie könnte es anders sein – angesprochen durch ».T«+Adresse. Wird keine Adresse eingegeben, so ist der aktuelle Programmzählerstand maßgebend (Achtung, dieser ist beim jeweils ersten Einstieg in den Monitor zufällig!).

Als erstes fragt TRACE nun: »REALTIME IN ROM? Y/N«. Die Eingabe von »Y« bewirkt, daß Subroutinen im ohnehin bekannten ROM-Bereich automatisch in Echtzeit ausgeführt werden. Dies funktioniert jedoch nur, solange beide Original-ROM-Bereiche (Basic und Kernel) eingeschaltet sind.

Jetzt erscheint auf dem Bildschirm die erste Befehlszeile: revers alle Register und der Programmzähler, dahinter der nächste auszuführende Befehl. Am Zeilenende gibt es wieder ein reverses Feld, welches folgende Angaben enthält:

Normalerweise zeigt es die Adresse des nächsten zu bearbeitenden Befehls, gekennzeichnet mit einer spitzen Klammer (>). Bei indirekten JMP-Befehlen erscheint hier die tatsächlich anzuspringende Adresse, angezeigt durch einen Hochpfeil (»1«). Für BRANCH-Befehle wird die Bedingung geprüft. Ist sie erfüllt, so wird dies durch »=« gekennzeichnet, ansonsten erfolgt die Ausgabe der spitzen Klammer (>). Der Clou ist jedoch die Anzeige bei indizierten (direkt oder indirekt) Lade- oder Speicherbefehlen: Dieses Feld zeigt die tatsächlich bearbeitete Adresse an! So kann beim TRACEn eines Programms ohne große Rechnerei verhindert werden. daß zum Beispiel Interrupt-Register, Vektoren oder andere Speicherstellen beschrieben werden, die eine Weiterführung des Einzelschrittmodus gefährden würden. Wo normalerweise mit < SPACE> der aktuelle Befehl ausgeführt und zum nächsten gegangen wird, kann hier einfach mit »N« der fragliche Befehl übersprungen werden (ist bei allen Befehlen möglich) - der nächste Befehl wird ohne Ausführung des aktuellen erreicht.

Zwei weitere Erleichterungen für die Fehlersuche werden von TRACE zur Verfügung gestellt:

Bekannt ist der JUMP-Befehl (»J«), welcher die aktuelle Subroutine bis zum gültigen RTS in Echtzeit abarbeitet. »J« wird dabei nicht ausgeführt, wenn durch eine Veränderung des Stack seit dem letzten JSR der Rücksprung gefährdet wäre.

Neu – und wohl nur dank des simulierten Prozessors möglich – ist ein QUICK-TRACE-Modus, der sich gewaschen hat: Nach der Eingabe von »Q« verlangt TRACE eine Abbruchbedingung, die eines der folgenden vier Formate haben kann:

X = FB QUICK-TRACE stoppt, wenn das X-Register den Wert \$FB annimmt

Y = 00 Anhalten, wenn YR = \$00

P = C412 hält an, falls der aktuelle Programmzähler auf Adresse \$C412 zeigt

M4125 = E0 QUICK-TRACE stoppt, sobald die Speicherstelle \$4125 auf den Wert \$E0 gesetzt wird.

Nach dem Anhalten kann einfach mit < SPACE > im Einzelschrittmodus weitergemacht werden. QUICK-TRACE gibt alle Angaben auf dem Bildschirm (oder Drucker bei Eingabe von < SHIFT+T > ) aus, es berücksichtigt außerdem auch die Realtime-Angabe vom Anfang.

Aussteigen kann man aus TRACE mit der Taste <RUN/STOP> – erfolgt dies aus dem Einzelschrittmodus, so kann durch Eingabe von ».T« <RETURN > am gleichen Ort weitergemacht werden.

Eine Bemerkung noch zur SAVE-Routine des neuen SMON: Da auch von diesem Programmteil auf alle Speicherbereiche zugegriffen wird (abhängig vom CP-Register), mußte die Ausgabe über den OPEN-Befehl gelegt werden. Aufgrund des bekannten Floppyfehlers bei PRG-REPLACE-Funktionen sollte unbedingt auf die Verwendung des Klammeraffen verzichtet werden!

Der generelle Ausstieg aus dem Monitormodus erfolgt NICHT durch »X«, sondern einfach durch ein leeres <RETURN>. Auch bei falschem Eingabeformat (ungültige Adreßangaben...) springt das Programm jeweils zurück in den READY-Modus.

Selbstverständlich zeigt auch der BRK-Vektor des erweiterten C 64 nicht mehr auf die Initialisierungsroutine, sondern auf den Monitor.

Eine Übersicht der neuen Befehle ist aus Tabelle 1 ersichtlich. Nähere Informationen zum SMON können Sie entweder in den Ausgaben 11/84 bis 2/85 oder gesammelt dem Assembler-Sonderheft 8/85 entnehmen.

## **Der Einbau des EX-SMON-DOS**

»EX-SMON-DOS« (Kernel-Teil) ist auf Disk 65 Blocks lang (Name des Files auf der Programmservice-Diskette: EX-SMON-KERNEL) und füllt genau ein 16-KByte-EPROM (27128). Dies bedeutet eine Gesamtspeichererweiterung für den C64 um 8 KByte. Da der zusätzliche Speicherplatz vom Computer nicht ohne weiteres benutzt werden kann, muß eine der (ohnehin nicht gebrauchten) Leitungen für das Kassettengerät als Schalter herhalten. Dazu gleich eine Anmerkung: Mit dem Einbau des neuen Betriebssystems verlieren Sie die Möglichkeit, mit der Datasette arbeiten zu können. Sämtliche Kassettenroutinen wurden gegen die neuen Schnelladeroutinen ausgetauscht, sind also nicht mehr vorhanden.

Um das neue System zu erhalten, benötigen Sie zuerst ein EPROM vom Typ 27128 sowie einen Adaptersockel, der wie aus Bild 1 ersichtlich verdrahtet sein sollte. (Für die Besitzer der DOS-V3-Versionen aus unserem Hardware-Service – die Adaptersockel sind identisch.)




Bild 1. So müssen Sie einen 24- und einen 28poligen Sockel verbinden, um das EPROM in die Steckplätze einzusetzen

Die Software, die gebrannt werden muß, ist in Listing 1 (KER V4...) enthalten. Bitte geben Sie das Programm mit dem MSE ein und speichern es.

Nach dem Laden starten Sie das Programm mit »RUN«. Nach kurzer Zeit, in der die Daten entpackt werden, löst das Programm einen Reset aus und kehrt in den Direktmodus zurück. Die zu brennenden Daten stehen nun im Bereich von \$2000 (8196) bis \$5FFF (24575). Speichern Sie bitte diesen Bereich mit einem Monitor auf Diskette (denken Sie daran, daß fast jeder Monitor die Angabe ENDE+1 als Endadresse benötigt). Nun können Sie Ihren Eprommer einstecken, die Software laden und das EPROM brennen.

Nehmen Sie das programmierte EPROM in die Hand, Füße nach unten, die Kerbe von sich weggerichtet. Der erste Anschluß links neben der Kerbe ist Pin 1, rechts der Kerbe ist Pin 28 (es wird rundherum gegen den Uhrzeigersinn gezählt). Somit ist Anschluß 26 der dritte Pin rechts, von der Kerbe aus gesehen (siehe auch Bild 2). Dieser Pin 26 muß vorsichtig in die Waagerechte gebogen werden. Machen Sie das langsam und passen Sie auf, daß Sie nicht die daneben-liegenden Füße verbiegen.

Sollten Sie noch nicht über das 64'er-DOS V3 (in der Floppy) verfügen, so müssen Sie zuerst noch das neue DOS V3 brennen. Wie das gemacht wird, lesen Sie bitte etwas weiter unten im Text. Ansonsten können Sie nun hier weitermachen.

Öffnen Sie Ihren – vollständig vom Netz getrennten – C64 (drei Schrauben im Gehäuseboden).

#### **Achtung: Garantieverlust**

Setzen Sie, wie schon bei der Einbauanleitung für das 64'er-DOS (Ausgabe 3/86) beschrieben, das EPROM in den Adaptersockel und den Sockel anstelle des Original-Kernel-ROM (Steckplatz U4) in den Computer. Auch hier muß die EPROM-Kerbe von Ihnen weg-, also zum Kassettenport hinzeigen. Der herausgebogene Fuß schaut nun verloren über dem Sockel heraus.

Schalten Sie Ihren Lötkolben ein (am besten ein 16-Watt-Lötkolben) und schneiden Sie sich ein etwa 10 Zentimeter langes Stück dünnen, isolierten Draht (besser Litze) zurecht. Auf beiden Seiten werden nur zirka 2 Millimeter der Isolation abgenommen und beide Drahtenden sauber verzinnt. Ebenfalls sollten Sie schon ein klein wenig Zinn ganz außen auf das vorstehende EPROM-Füßchen auftragen. Heizen Sie aber nicht zu lange (maximal drei Sekunden), damit das EPROM nicht zerstört wird. Passen Sie auch auf, daß kein Zinntropfen zwischen die Füßchen oder gar in den Computer läuft.

Verbinden Sie ein Ende des Drähtchens mit dem herausstehenden EPROM-Fuß.

Das freie Drahtende gehört nun an den Anschluß 6 des Kassettenports, welcher ja gleich hinter dem Kernel liegt. Anschluß 6 ist meistens nur mit »6« gekennzeichnet, es ist der Anschluß ganz links des CN3 (nicht des USER-Ports, wohlgemerkt!). Dort ist ein Lötauge vorhanden, das Sie am besten auch zuerst verzinnen, um danach das Drähtchen daran zu befestigen.

Kontrollieren Sie noch mal, ob der Draht auch hält und ob er wirklich nur den Anschluß 6 des Kassettenports mit dem EPROM-Pin 26 verbindet (Bild 2).

Wenn alles in Ordnung ist, ist die Operation schon beendet und der Computer kann wieder zugeschraubt werden.

Sollten Sie das 64'er-Floppy-DOS V3 (wieder gemäß 64'er, Ausgabe 3/86) schon eingebaut haben, dann steht dem Einschalten nichts mehr im Wege.

Verfügen Sie jedoch noch nicht über das neue DOS V3, ist es jetzt an der Zeit, es zu brennen. Dazu benötigen Sie den oben erwähnten Adaptersockel und ein EPROM Typ 2764.

Geben Sie das Listing 2 (DOS V3) mit dem MSE ein und speichern es. Nach erneutem Laden und Starten löst das Programm nach kurzer Zeit einen Reset aus. Die Daten stehen jetzt im Computerspeicher, und zwar im Bereich von \$2000 (8196) bis \$3FFF (16383). Speichern Sie diesen Bereich (bedenken Sie die Angabe von ENDE+1 beim Monitor) und schließen Sie Ihren Eprommer an.

Ist das EPROM gebrannt, stecken Sie es in den Adaptersockel und setzen es in der Floppy in den Steckplatz UAB4 ein (die Kerbe zeigt zur Gehäuserückfront). Sollten Sie eine Floppy mit langer Platine besitzen, wäre es der Steckplatz UAB5.

Verfahren Sie, falls nicht schon getan, mit dem EX-SMON-Kernel ebenso (siehe obere Beschreibung). Der Computer und die Floppy können nun geschlossen und in Betrieb genommen werden.

#### Umschaltmöglichkeit für das Floppy-DOS

Der gleiche Trick mit der Adreßleitung des EPROMs funktioniert auch in der Floppy, nur daß hier mit einem Schalter zwischen Giginal- und 64'er-DOS umgeschaltet werden kann. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie im Computer eine Umschaltplatine montiert haben (die Sache mit dem Füßchen funktioniert auch dann wie oben beschrieben, der Anschluß stört nicht bei abgeschaltetem System!).




Bild 2. Das freie Kabel (Pin 26) wird am Kassettenport, Anschluß 6, angelötet

Auf der Programmservice-Diskette befindet sich ein zusätzliches File mit dem Namen »DOUBLE DOS«. Es ist ebenfalls 65 Block lang und beinhaltet beide DOS-Versionen, das Original-DOS und das 64'er-DOS V3. Das 64'er-DOS arbeitet dabei neu ohne Disk-Verify, was die Schreibvorgänge um mehr als die Hälfte verkürzt.

Falls Sie sich selbst so ein EPROM mit Umschältung herstellen möchten, sehen Sie in Bild 3, wie die Daten im EPROM liegen müssen.

Brennen Sie also das »DOUBLE DOS« ebenfalls auf ein 27128-EPROM und biegen Sie, wie gehabt, Pin 26 vorsichtig in die Horizontale. Nachdem das EPROM in den Sockel gesteckt ist (noch nicht in die Floppy!), werden nun an den vorstehenden Pin zwei Dinge angelötet: ein 10 Kilo-Ohm-Widerstand, der (wie aus Bild 4 ersichtlich) am anderen Ende direkt mit Pin 28 (Lötstelle am Sockel) verbunden wird, und ein Stück Kabel (eine von 2 Adern), das später zu einem Schalter führt.

Die zweite Ader des Kabels wird verbunden mit Pin 14, das ist der Ihnen am nächsten liegende Pin links (Kerbe von Ihnen weggerichtet). Das Kabel kann durch einen der Lüftungsschlitze im Boden herausgeführt werden, oder wem es nicht zu schade ist, kann den Schalter auch im Gehäuse einbauen (Achtung, daß das Kabel nicht in den Bereich der Mechanik gerät!).

Ans andere Ende des 2adrigen Kabels kommt ein einfacher Umschalter, an dem die beiden Drahtenden entweder verbunden werden (Original-DOS) oder die Verbindung offen bleibt (64'er-DOS V3).

Jetzt kann einfach zwischen dem 64'er-DOS und dem Original-Commodoresystem umgeschaltet werden (muß natürlich immer gleichzeitig am Computer und der Floppy gemacht werden), womit alle Kompatibilitätsprobleme ein für allemal gelöst sind.

Da wir überzeugt sind, daß es viele Computer- und Elektronik-Freaks gibt, die gern genauer wissen möchten, wie denn das Ganze nun wirklich funktioniert, hier noch etwas schwerere Kost für diese technisch Interessierten:

### So umfangreiche Erweiterungen im Kernel eingebaut - wie ist das möglich?

Die Frage ist berechtigt – trotz der schon gestrichenen Kassettenroutinen im 64'er-DOS ist nämlich buchstäblich kein Byte mehr frei in diesem System. Gerade wegen der fehlenden Kassetten-Programmteile ist jedoch etwas viel Wertvolleres frei geworden: Die drei Port-Anschlüsse am 6510, die sonst ausschließlich für die Bedienung der Kassette gebraucht werden. Dies sind nichts anderes als Stromanschlüsse, die einen HI- oder einen LO-Zustand annehmen, also Spannung führen oder nicht. Programmiert werden diese Anschlüsse mit den Speicherstellen 0 (für die Richtung) und 1 (für den Pegel). Anstatt nun Signale an die Kassette auszusenden (beziehungsweise von ihr zu empfangen), können die Anschlüsse auch zum Umschalten eines EPROMs verwendet werden.

In unserem Fall wird der Portanschluß CASS-SENSE (Bit 4 des Ports, direkt mit dem Kassettenstecker Nr. 6 verbunden) benutzt, der sonst die Aufgabe hat, eine gedrückte Kassettentaste zu erkennen. Da er somit normalerweise als Eingang funktioniert, stört eine Umprogrammierung des Datenwertes (durch fremde Programme) nicht – die zu messende Spannung am Anschluß draußen ist bei Eingängen immer ein Hl-Signal. Den Zustand LO (also keine Spannung) kann er nur annehmen, wenn dieses Portbit auf Ausgang programmiert wird, was für die Kassettenfunktion natürlich Unsinn ist (die benötigte Kombination wäre: Speicherstelle 0: Bit 4 gesetzt = Ausgang, und Speicherstelle 1: Bit 4 gesetzt = LO-Pegel).

Genau diese Einstellung wird aber von EX-SMON-Kernel vorgenommen. Die Wirkung ist folgende:




Bild 3. In dieser Form sind das Original- und das neue DOS für die Umschaltung in ein 27128-EPROM zu brennen

Stellen wir uns ein EPROM als eine lange Speicherschachtel vor, dessen Adresse 0 links und Adresse \$3FFF (bei 16 KByte) rechts ist.

Das EPROM, dessen höchste Adreßleitung mit CASS-SENSE verbunden wird (der ja eben auf Eingang und somit HI steht), läuft gewöhnlich nur in seinen »rechten« 8 KByte, denn durch den HI-Pegel am EPROM glaubt der Prozessor, die Adresse 0 sei in der Mitte! In diesem »rechten« EPROM-Bereich sind die Originalroutinen des Kernels beziehungsweise 64'er-DOS untergebracht, die den Normalbetrieb des Computers ermöglichen.

Wenn nun eine der neuen Routinen (SMON, PRINT-SCREEN oder COMMAND-Routinen) gefragt ist, so muß genau oben erwähnte Biteinstellung am Port vorgenommen werden, damit die EPROM-Leitung LO-Pegel erhält und dadurch die »linken« 8 KByte angesprochen werden. Speicherstelle 1 ist schon beim Einschalten von der Resetroutine mit dem richtigen Wert (Bit 4 = 1) vorbelegt worden, also muß nur noch die Datenrichtung, Speicherstelle O, auf Ausgang geschaltet werden, um den gewünschten LO-Pegel zu erhalten. Da der Prozessor daraufhin aber schlagartig auf die »linke« EPROM-Hälfte zugreift, muß er dort unbedingt eine sinnvolle Programmfortsetzung finden. Maschinensprache-Kenner können diese Routinen mit dem eingebauten Monitor gut verfolgen: Der Übergang von der »rechten« Seite zur »linken« liegt bei der Adresse \$E47E (LDA #\$FF:STA \$00:




Bild 4. Umschaltung für das Floppy-DOS. Die Zeichnung bezieht sich auf den in Bild 1 erwähnten Adaptersockel

setzt alle Portanschlüsse auf Ausgang). Durch neue Monitor-Registereinstellung kann an der gleichen Adresse (jetzt im »linken« Teil) die Fortsetzung beobachtet werden (NOP als Sicherheit für den korrekten Übergang, dann JMP \$E000, wo alle »linken« Programme starten). Durch den Einsatz

Tabelle 1.

Hier noch einmal die

gesamten Funktionen des

neuen Betriebssystems

geeigneter Übergangsroutinen (übrigens alle im Bereich der ehemaligen Betriebssystemmeldung) können die »linken« Programme sogar Subroutinen des »rechten« Bereiches mitbenutzen.

Alles klar?

(Roland Kappeler/dm)

#### Funktionstastenbelegung

<F1> - Directory

<F2> - LOAD <F3> - RUN

<F4> - MERGE

<F5> - PAGE UP/OLD

<F6> - SAVE

<F7> - PAGE DOWN/OLD <F8> - Device #8/#9

<CTRL+F1 > - COMMAND-Modus

<CTRL+CBM+F5> - RESET

<CTRL+CBM+F7> - PRINT SCREEN

#### Editor-Erweiterungen < CTRL+F1>

**AUTO-NUMBER** 

DELETE

FIND

MOVE

RENUMBER

Variablen-DUMP Verlassen des COMMAND-Modus

0 -OFF

#### Monitor-Kommandos

Alle Eingaben erfolgen in der hexadezimalen Schreibweise. In Klammern angegebene Adreßeingaben können entfallen. Der neue SMON benutzt dann sinnvolle, vorgegebene Werte.

Bei allen Ausgabebefehlen ist gleichzeitig die Ausgabe auf einen Drucker möglich. Dazu werden die Befehle geSHIFTet eingegeben.

4000 (Assembler)

symbolischer Assembler (Verarbeitung von Label möglich) Startadresse \$4000

4010 4200 4013 4000 4200 (Convert)

N--- 1 1-- -- (--- ----) 0001 4220

in einem Programm, das von \$4000 bis \$4200 im Speicher steht, soll bei 4010 ein 3-Byte-Befehl eingefügt werden. Dazu wird das Programm ab \$4010 bis 4200 auf die neue Adresse \$4013 verschoben. Alle absoluten Adressen, die innerhalb des Programmbereichs (\$4000 bis \$4200) stehen, werden umgerechnet, so daß die Sprungziele stimmen.

.F (Find)

findet Zeichenketten (F), absolute Adressen (FA), relative Sprünge (FR), Tabellen (FT), Zeropage-Adressen (FZ) und Immediate-Befehle (FI)

(4000) (Go) startet ein Maschinenprogramm, das bei \$4000 im Speicher beginnt

(4000) (Load)

lädt ein Maschinenprogramm an die richtige oder eine angegebene Adresse (\$4000)

4000 (4400) (Memory-Dump) gibt den Inhalt des Speichers von \$4000 (bis \$43FF) in Hex-Byte und ASCII-Code aus. Änderungen sind durch Überschreiben der Hex-Zahlen möglich.

.0 4000 4500 AA (Occupy)

füllt den Speicherbereich von \$4000 bis \$4500 mit vorgegebe-

nem Byte (\$AA) aus

(Register) zeigt die Registerinhalte und Flags an. Änderungen sind durch Überschreiben möglich.

"TEST" 4000 5000 (Save)

speichert ein Programm von \$4000 bis \$4FFF unter dem Namen »Test« ab

(4000) (Trace) J

Schrittweises Abarbeiten eines Maschinenprogrammes; Start

bei \$4000

6000 6200 4000 4100 4200 (Verschieben) ändert in einem Programm von \$4100 bis \$41FF alle absoluten Adressen, die sich auf den Bereich von \$6000 bis \$6200

beziehen, auf einen neuen Bereich, der bei \$4000 beginnt 4000 4300 5000 (Write)

verschiebt den Speicherinhalt von \$4000 bis \$42FF nach 5000 ohne Umrechnung der Adressen (zum Beispiel Tabellen)

49152 . #

Dezimalzahl umrechnen

002B .\$

4stellige Hex-Zahl umrechnen 01101010

8stellige Binärzahl umrechnen Der Monitor wird durch ein einfaches < RETURN > verlassen.

Name	:	kei	. v4	1 (6	ex-s	mor	1)	080	)1	433c	
0801		Of	08	ca	a8	9e	32	30	36	85	
0809	:	35	20	46	43	43	00	00	00	7d	
0811	:	a0	00	b9	69	07	99	00	cd	26	
0819	:	ъ9	69	08	99	00	ce	ъ9	69	ec	
0821	:	09	99	00	cf	c8	do	eb	4c	4c	
0829	:	c2	cd	78	a0	ff	84	fb	a9	6b	
0831	:	c6	85	fc	a9	36	85	01	8d	dd	
0839	:	20	do	c8	a5	2d	do	02	<b>c6</b>	97	
0841	:	2e	<b>c6</b>	2d	a6	2e	e0	0a	do	a6	
0849	:	04	c9	69	fO	Of	b1	2d	91	01	
0851	:	fb	a5	fb	dO	02	c6	fc	<b>c6</b>	10	
0859	:	fb	4c	d3	cd	a2	08	a9	01		
0861	:	86	2e	85	2d	84	ff	20	50	6f	
0869	:	ce	c9	f3	dO	27	20	50	ce		
0871	:	aa	86	fa	c9	04	ь0	04	a9		
0879	:	f3	do	03	20	50	ce	a0	00	97	
0881	:	91	2d	c8	<b>c6</b>	fa	dO	f9	98		
0889	:	18	65	2d	85	2d	90	02	e6		
0891	:	2e	4c	34	ce	a0	00	91	2d		
0899	:	e6	2d	fO	f3	a9	2d	a2	48	ef	
08a1	:	e4	2e	do	c2	<b>c</b> 5	2d	do	be		
08a9	:	a9	37	85	01	a9	fe	8d	20		
08Ъ1	:	dO	58	20	59	a6	4c		a7		
08ъ9	:	a2	ff	86	f7	86	f8	e8	a9	22	
08c1	:	01	85	fe	a9	7f	85	fd	c6		
08c9	:	ff	10	10	e6	fb	d0	02	e6		
08d1	:	fc	a9	07	85	ff	a0	00	b1		
0849	;	fb	85	f9	06	f9	ъ0	0a	a4		
08e1	:	fe	a5	fd	39	<b>f</b> 7	00	99	f7		
08e9	:	00	8a		a8	a5	<b>f</b> 7	38			
08f1	:	e2	ce	a5		f9	<b>e</b> 3	ce	90		
08f9	:	0e	e0	0c	fO	0a	e8	38	66		
0901	:	fd	Ъ0	c4	<b>c6</b>	fe	f0	bc	8a		
0909	:	fO	Of	a5	<b>f</b> 7	38	f9	e0	ce		
0911	:	85	f7	a5	f8	f9	e1	ce	85	Of	

```
a4 fe f0 07 a5 f8 85
88 84 f8 a5 fd 4a 90
46 f8 66 f7 4c be ce
0921
0929
                                                                                                                   31
                                                                                        b9 00
01 06
fe 00
00 00
00 92
                                   d2 ce 65 f7 a8 60 00 00 00 00
                                                                                                                   63
0931
                        cf
Of
0939
                                                       a9 de f9
00 00 00
38 00 5c
ef 40 fc
00 00 00
                                   2a 65
00 00
10 00
0941
                                                                                                                   ae
0949
0951
                       00
00
00
f0
20
                                  10 00 38 00 5c cd 00 ef 40 fc ff 00 00 00 00 00 01 d0 85 00 a5 f0 03 60 8d a2 ad dd 90 10 68 29 86 18 04 45 f1 ea 8a c8 ed eb 09 b1 2c e6 ae aa 24 e8 bd ee f9 e0 28 49 88 ec 40 07 0e e5 a4 b9 91 f7 52 9d f4 fe 13
0959
                                                                                         a0
00
                                                                                                                   ac
51
0961
                                                                                                                   c6
06
0971
0979
                       4c
48
08
f3
30
84
8e
                                                                                         a0 c9
0d ff
                                                                                                   a6
ca
                                                                                        e4
b0
46
06
0981
0989
                                                                                                                   0e
d5
                                                                   28 ed
2c e6
e8 bd
28 49
07 0e
91 f7
fe 13
44 a8
0c 63
fa 11
                                                                                                                   b8
42
3d
00
                                  eb 09
ae aa
ee f9
88 ec
e5 a4
52 9d
f2 15
69 e9
0999
                                                                                       06 05
c6 0a
fd 5f
fb 50
80 f6
d3 12
d6 0f
f8 41
3a 4d
09a1
                        38
dc
09a9
09b1
                                                                                                                   49
                                   65 84 69
52 9d f4
f2 15 22
69 e9 f5
fc 58 98
42 43 1c
6c d2 e5
                        14
0b
53
09ъ9
                                                                                                                   5f
06
09c1
                                  69 e9 f5 0c
fc 58 98 fa
42 43 1c 54
6c d2 e2 59
4e 64 95 a1
d1 6d ac 56
e7 21 1e 56
e1 2a 2e 81
65 78 b3 b4
cd 27 62 78
                                                                   fa 11
54 16
59 2b
a1 19
b5 cc
09d1
09d9
                         ef
                                                                                                                   12
                         4a
4f
                                                                                                                   cc
7b
74
 09e1
                                                                                                    7f
b8
09e9
09f1
                        c0
97
                                                                                        3f
b7
                                                                              cc b7
23 2f
9a a3
bb 1f
 09f9
                                                                                                    c4
d4
                                                                                                                   83
3f
75
7b
02
93
                                                                   81 9a
b4 bb
7a bf
0a01
0a09
                         d8
25
                         51
e3
26
3d
94
                                   cd 27 62 7a bf
1d 39 70 bc d7
47 d9 1b 3b 4b
 0a11
                                                                                          b2
                                                                                                    d5
 0a19
                                                                                           66
                                                                                        37
ab
 0a29
                                   9e af c2 c3 ce
cb 33 3c 3e a7
                                                                                                    da
                                                                                                                    3f
 0a31
```

0a39		83	87	86	cf	de	57	9Ъ	32	d8
0a41		36	6f	73		82	c1	db	df	e0
0a49	:	31	55	5a	70	8f	96	90	34	d3
0a51	:	5d	67	6b	72	76	79	be	5b	70
0a59		89	92	b6	61	71	9f	35	5c	a7
0a61	:	77	7d	6a	6e	5e	7e	74	75	96
0a69		cO	6f	f8	56	7a	9f	54	7f	df
0a71	:	af	f2	14	a5	3a	51	66	e4	e5
0a79	:	af	98	4c	ee	<b>e</b> 2	cb	c9	f9	Od
0a81	:	a6	3f	99	c2	59	32	67	e6	18
0a89	:	36	21	e0	74	do	d8	67	8a	9d
0a91	:	af	ab	41	e7	09	56	ce	75	cd
0a99		73	8e	7d	f3	19	76	fO	69	Od
0aa1	:	21	bb	d8	2e	e8	Od	24	1a	57
0aa9		a2	ba	c4	69	20	e1	19	92	a1
0ab1	:	a5	41	<b>e</b> 5	8a	64	49	50	77	82
0ab9	:	a2	57	f2	do	15	25	72	e8	f4
0ac1	:	04	92	<b>b</b> 5	8c	75	34	68	cf	47
0ac9	:	46	67	a3	43	89	47	0a	9e	4c
0ad1	:	6a	72	77	fd	d1	af	8d	3b	59
0ad9	:	fe	e8	d7	a7	ce	ab	26	c3	a0
0ae1	:	67	0a	a7	e4	fd	d4	63	ca	7d
0ae9	:	fe	94	7c	d8	9e	77	87	9a	64
0af1	:	fO	ff	f3	9d	63	46	ac	b2	12
0af9	:	d1	03	34	f4	de	cd	45	8e	86
0b01	:	ca	68	d5	16	32	80	7d	52	f9
0р03	:	bc	45	a2	06	69	ea	1d	37	a2
0b11	:	b2	bc	23	7b	0e	37	93	3f	c1
0ъ19	:	21	eb	16	63	<b>e</b> 6	Of	aa	a9	07
0b21	:	58	4b	55	06	69	e8	4d	48	d9
0b29	:	27	09	1a	20	97	90	09	3d	fc

Listing 1. Die zum Brennen benötigte Software für das EX-SMON-KERNEL. Bitte mit dem MSE eingeben

0b31 : 55 bb 1f 72 8d 16 f1 99 fe 0b39 : e8 d5 d1 21 1b c3 85 4f 29 0b41 : 35 39 3b d4 a3 5f 1a 77 09 0b49 : a9 46 bd 3d 26 24 b6 b2 f0 0b51 : e7 5b 9f e4 e6 fa 79 54 3f 0b59 : b9 54 90 76 fc 6f 01 ee 5c 0b61 : af c3 ac c7 5f 0.7 5f 05 30 0b69 : 56 d3 8e 62 d1 ee 87 4f ea 0b71 : 2a 65 8b 5b 3a d1 2 1c 8d 1d 0b79 : 87 07 cd 06 be 1c 59 c0 6c 0b81 : fd c7 05 eb e7 d1 59 7c 8c 0b99 : ea e8 9c c5 57 aa e5 47 b8 0b91 : d5 ee 64 cc 99 3c 1e 2c dc 0b99 : a0 dd bd d9 23 de 54 07 5b 0ba1 : 17 14 89 d3 57 ac 7b a0 a9 0ba9 : a8 7c f7 c1 1b be 2c 9a 53 0bb1 : 38 6e 2f 87 99 4c a0 f6 49 0bb1 : 71 cc 9b ae 99 65 54 bb e2 0bb9 : 14 d1 55 ef 5c a8 3f 69 e4 0bb1 : 71 cc 9b ae 99 65 54 bb e2 0b09 : dc 8b 38 18 0f 50 c3 e7 ce 0bd1 : 54 c9 47 8f d7 95 af 19 0d 0bd9 : f2 a9 d3 45 66 60 8d 21 1f 0be1 : 0f 5f c3 58 5b 3a d1 49 fd 0be9 : ec 91 6a fb 37 39 19 9b 91 0bf1 : 55 77 5e c5 68 99 df d0 c7 0bf19 : d6 89 0e 46 c3 83 e6 33 c 0c01 : aa 06 be 1c 5e 30 7e e3 0b 0c09 : 82 f5 2c 5d 98 00 a1 c9 0c11 : d7 a3 df ab az 73 15 5e fe 0c31 : d7 a3 df ab az 73 15 5e fe 0c31 : d2 a5 d8 66 60 8d 21 1f 0c61 : d7 a3 df ab az 73 15 5e fe 0c19 : ab 95 1d 2c 20 a8 7c be 10c21 : 10 d2 23 c5 d8 2f 59 28 e1 0c29 : 72 75 e8 fe b5 d8 63 a7 6f 0c31 : 60 02 a5 6c a0 08 ec 39 fa 0c39 : 40 14 74 a6 a3 e6 53 28 e1 0c29 : 72 75 e8 fe b6 d8 63 a7 6f 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 59 55 ea 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 59 55 ea 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c41 : 3e 75 34 55 7b d7 2a 0f 2f 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 65 95 5c 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c31 : 60 02 a5 6c a0 08 ec 39 fa 0c39 : 40 14 74 a6 a3 e6 53 28 e1 0c29 : 72 75 e8 fe b6 d8 63 a7 6f 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 59 55 ea 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c31 : 2e f7 22 ce 08 03 d4 3c 22 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 65 95 5c 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 65 95 5c 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 65 95 5c 0c59 : 72 75 48 8f 93 af 5f 0e 4 0c49 : cd 5c 73 28 eb a6 65 95 5c 0c49 : 2a 46 2a 46	0e49 : 9e b4 ef 79 3a 99 b9 1f 02 0e51 : 0d ec 1b da 1d cd b7 d1 b9 0e59 : 03 4a fc 56 98 36 f8 26 f7 0e61 : bb f7 5f 89 ae 38 4b 52 9f 0e69 : ed b1 03 fa ea ca d7 11 d5 0e71 : e7 26 97 4e f0 39 40 5e b2 0e79 : 07 9c 29 82 c1 73 b7 98 31 0e61 : eb 2c 59 3d ba 37 41 2f .49 0e89 : 22 18 ef da ea 38 52 ed be e9 0e91 : 21 e5 ce a4 1a b5 29 60 a2 0e89 : c1 40 b4 67 67 48 58 21 f1 0ea1 : ac b1 0f 5a 40 6a ac 43 c6 0ea9 : 59 62 82 76 30 5a 52 27 10 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 29 51 ab 02 e7 d5 c4 59 a1 0eb1 : 38 51 01 27 a6 c2 1e 7d 0eb9 : ea 7d 5d 32 d7 e3 9c 38 93 0ed1 : 4a 56 89 5c 55 aa 83 34 45 b0 0ef1 : 38 51 01 27 a6 c2 1e 7d 0e69 : ff 5c 7e 65 aa 83 34 44 b0 0ef1 : 38 51 01 27 a6 c2 1e 7d 0ef9 : ff c2 3a 9a 0b d1 07 ca 22 0f01 : ff d8 ad 12 2d c1 27 aa e5 0f11 : 62 1a cb 10 d5 58 a3 05 2e 0f11 : 62 1a cb 10 d5 58 a3 05 2e 0f12 : 57 c3 37 7d 69 5e b1 64 f0 0f29 : eb 66 a1 c9 d7 b9 af 22 77 0f31 : 63 12 66 cd 3a df de 88 27 0f31 : 63 12 66 cd 3a df de 88 20 0f39 : 99 a6 5e 41 bb ec 92 93 7a 0f41 : be 5d 6c cb 56 56 b4 7c 8d 0f49 : 43 6c 89 5e 69 42 28 c3 b9 0f51 : 38 22 66 89 33 11 3b e4 b9 0f59 : d6 3d f6 6c 35 f2 16 3e d9 0f51 : a 67 67 00 4b c8 a9 1e 84 51 0f79 : 20 4a ac 55 67 a4 eb bd 67 0f29 : ff c2 3 29 bd f6 6c 35 f2 16 3e d9 0f51 : a 67 67 00 4b c8 a9 1e 84 51 0f79 : 20 4a ac 55 67 a4 eb bd 67 0f29 : ff s6 50 32 8b bd f6 6c 35 69 69 0f51 : a 67 67 67 68 67 69 69 69 0f59 : ff s6 79 92 bd 69 17 91 0f61 : b4 43 6e 19 fe 3 23 81 ef 0f91 : 10 43 86 89 5e 69 42 28 c3 b9 0f51 : a 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	1161 : 62 14 b6 3c 5a f8 b4 4e   df   1169 : 76 66 af 27 cb 51 13 44   ff   1171 : 25 1d 0a 14 4c 71 29 ba   1179 : 12 bf 12 d5 41 9a 7a 1c   b5   1181 : 28 92 b7 03 3e 57 08 2f 5e   1189 : 5f 3e 4c d5 f4 18 42 52 93   1191 : e0 4e 7b 04 f0 55 15 05 10   1199 : 68 a8 2f 45 1a 83 38 2a   bd   11a1 : 66 62 0f 95 ec af 68 a3 34   11a9 : f2 1f 76 0d ed d5 79 22 51   11b1 : 65 e7 0e b3 bc d5 09 95   ce   11b9 : c2 39 8f 76 66 cf 07 a3 92 03   11c1 : e2 fc ac ad 06 92 1e 37   de   11c1 : e2 fc ac ad 06 92 1e 37   de   11c1 : ba 46 63 11 ba 0b cd dc 58   11d1 : 5e a9 68 39 42 99 dd 0a   c2   11d9 : 8e 22 ee af 30 c4 ff 12 73   11e1 : a1 85 cd af 70 85 11 dd 63   11e9 : 89 e0 c2 89 ba 11 3b 03   eb   11f1 : 8f ec 72 84 a9 68 1d 08   86   11f9 : e0 53 74 29 4c 31 47 d1   d4   1201 : 3a df ef 10 94 4c 21 30 c7   e2   1219 : d8 54 b3 b9 9c 6b aa 41   2221 : 26 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1221 : 2e 4d 14 a7 06 fc 4c 1d a4   1229 : 08 99 f6 1b a1 3a c9 a3 79   1231 : 26 c5 86 a8 44 af 75 bf 08   1239 : 74 22 76 66 le 48 88 9e ae   1241 : ff 74 22 7f 30 f0 3a 6c 3f   1249 : 35 42 24 db ad fb a1 13 8b   1251 : 0d 87 92 22 7f 7f ba 15   1259 : 13 94 14 62 34 d9 3f 31 7d   1261 : ba 44 fe 66 f0 49 5e 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 : b1 0f 03 a6 fc 14 95 6e a9   1271 :
Od79 : 8e d2 a9 67 6a 77 a2 a6 O2 Od81 : a9 23 af 14 f2 52 58 5b O4 Od89 : 37 c7 9d cb 53 ce 12 bf f8 Od91 : a5 6a a0 cd 3d 41 2b 10 f8 Od99 : f5 a4 1b 64 48 a6 94 24 88 Oda1 : 99 bb 95 19 47 93 64 6e 20 Oda9 : 86 51 49 28 c0 f4 89 e0 cb Odb1 : b0 49 22 76 0e a1 50 f4 76 Odb9 : 8e 45 44 92 7d 9b 59 d0 09 Odc1 : 6b e4 2b ea 2c f4 33 4f 9c Odc9 : 5f 66 d6 28 6b e4 53 19 73 Odd1 : Of 05 e9 69 2d fa eb 43 eb	1091 : 3c 27 46 ee 13 f3 6f fc 59 1099 : 41 13 3e 6e 81 3f 9e 49 e0 10a1 : 49 b1 0f 03 a6 b1 6c c4 1a 10a9 : 24 67 ed 2b e1 8e fc 3d 63 10b1 : 69 15 09 ba 35 7e 4b b2 18 10b9 : 57 b2 3e 55 33 8a a7 1c 02 10c1 : 4a 00 93 53 dc fe 90 be e0 10c9 : 0f a7 f4 18 4e 2b 88 25 97 10d1 : 8a 6e 57 17 a0 39 e3 61 71 10d9 : f1 7b 88 e3 c9 e1 da 4d d8 10e1 : ca e1 8c f9 5e 54 ac d8 eb	13a9 : 5a 41 b6 44 af 34 al 13 23 13b1 : 58 f9 3a f2 29 0e 4e bc a8 13b9 : 94 10 e4 eb dl 41 76 18 3d 13c1 : e9 d8 00 a9 44 a0 08 ec 8f 13c9 : 39 90 15 57 1c 43 b1 62 e2 13d1 : 53 c7 47 39 0e 74 a7 a3 6b 13d9 : 3d be af 1e 6d 17 e2 d0 e2 13e1 : 2f 35 03 e5 00 fa a3 63 56 13e9 : 54 65 53 c5 cf 52 b6 c9 7b 13f1 : 14 d4 e4 64 6b 0e 00 97 8b 13f9 : 90 3b f6 98 a3 8a b1 76 3a

2669 : 8a 4f b1 a0 59 cb a6 4f c8 26ff1 : f1 31 fb c2 37 68 ef a0 8a 26ff9 : 29 25 c3 f6 51 9d f4 2c b3 27001 : 54 29 25 c9 fe 26 3f 78 7b 2709 : 7c 5d a9 3f f0 4f db 65 4a 27111 : fe 21 e8 06 7c af ef 27 ee 2719 : f8 b2 fd e1 49 2e 6f f1 cd 2721 : 65 fb dd 64 cf b2 14 32 cf 27221 : 65 fb dd 64 cf b2 14 32 cf 27231 : fb 58 b4 df b4 6f 53 d0 37 2739 : 7f 8a 8f de 1f b7 88 77 ed 2731 : fb 58 b4 df b4 6f 53 d0 37 2739 : 7f ac 4e fc ad 29 24 e6 c2 2741 : 8a 1b 2f 1e 3f b2 30 07 41 2749 : e2 6c e7 0e 63 94 b3 b9 3a 2759 : 3c 32 77 d0 e4 f0 c9 b7 0b 2759 : 59 bc 9e 19 33 50 e4 f0 06 2761 : e9 d6 43 c3 a3 3b e5 58 3b 2769 : a0 af 68 e5 16 a3 0a 49 f1 2771 : 73 bf aa d4 61 fb 78 8f 00 2779 : ba c6 ef 89 d6 73 df 3e c8 2781 : cd 1b 6e 4c d3 9d b9 c5 9e 2789 : 27 a2 6f ee 4f 18 eb e2 e6 2791 : 7f 70 f2 38 8a fc ab 15 75 2799 : 0e a7 69 72 23 ac 98 a8 6f 2791 : 7f 70 f2 38 8a fc ab 15 75 2799 : 0e a7 69 72 23 ac 98 a8 6f 2701 : 73 cd a1 9a 7d 34 33 d5 38 27a9 : e4 21 ec d9 06 bd b4 59 68 27b1 : ad a6 d1 76 09 89 4c 54 c7 27b1 : 33 89 2f 61 98 94 cb 54 c7 27c9 : b6 c3 3b 9c bc 96 6c c0 3 27d1 : 33 89 2f 61 98 94 cb 54 c7 27d3 : b8 15 as 95 26 ba e0 ad de 1 27e1 : 72 cb a0 76 c8 39 ad a2 . 92 27f9 : ea 13 38 52 67 ad 0a d6 61 27e1 : 4c c4 a8 1a a5 b3 ad 49 3e 27e9 : 6b c3 3b 9c bc 96 6c c0 3 27d1 : 33 89 2f 61 98 94 cb 54 c7 27d3 : b8 15 as 95 26 ba e0 ad de e1 27e1 : 4c c4 a8 1a a5 b3 ad 49 3e 27e9 : 6b c3 3b 9c bc 96 6c c0 3 27d1 : 33 89 2f 61 98 94 cb 54 c7 27d3 : b8 15 as 95 26 ba e0 ad de e1 27e1 : 4c c4 a8 1a a5 b3 ad 49 3e 27e9 : e1 33 a8 52 87 14 94 e0 66 2809 : f0 9b 45 fa 0d 4e 8f 92 2 1e 2811 : ae a0 38 6d 9c 33 1f 92 d0 2819 : 6e fd 71 a6 6d 1d 76 b8 6d c0 2869 : d9 97 ae 85 15 19 c5 27 da 2819 : d0 40 37 60 68 39 ad a2 . 92 27f9 : e1 33 88 52 87 14 94 e0 66 2869 : d9 97 ae 85 15 19 c5 27 da 2869 : d0 40 67 ad 86 67 ad 87 90 ad 87 2869 : d0 40 67 ad 87 90 ad 87 2869 : d0 40 67 ad 87 90 ad 87 2869 : d0 40 67 ad 87 90 ad 87 2869 : d0 50 60 ad 87 97 2869 : d0 40 60 ad 87 97 2869 : d0 40 60 ad 87 97 2869 : d0 40 60	2a01 : f0 c3 97 76 ad b7 48 6f 20 2a11 : 0a ed 6c 6a 75 c0 8e 76 f9 2a19 : a3 2a 3d 46 50 d3 be d6 36 3221 : fc 57 39 39 00 26 a5 46 f3 2a22 : 69 1c bd 6f 0f 4d 12 5b b7 2a31 : 3c 74 8e bd 5b 0d 4d 12 5b b7 2a31 : 3c 74 8e bd 5b 0d 49 f9 36 2a39 : 89 e3 a6 98 e3 32 53 0 e4 2a41 : d5 d4 4e ab e1 ee a 3e d8 ca 2a41 : d5 d4 4e ab e1 ee a 3e d8 ca 2a49 : cc f4 6f 24 4c 83 8a 46 85 2a59 : 0c f0 95 dd 39 d5 54 07 a0 2a61 : ea 6c e7 6f 51 129 50 1b fc 2a69 : d6 6c 7d 98 8a 87 3e ec 61 2a71 : c7 eb 5b ab 0b 4d 94 ae 66 2a79 : c6 8f ca ca 26 6d 95 94 4e 2a81 : a0 37 b2 38 4b 58 87 23 4c 2a81 : a0 37 b2 38 4b 58 87 23 4c 2a81 : a0 37 b2 38 4b 58 87 23 4c 2a89 : d6 8e 94 6c 76 ea ac 26 6d 95 94 4e 2a81 : a0 37 b2 38 4b 58 67 23 2a59 : o2 0c 10 31 fa c8 27 36 32 2a50 20 c1 9 5c 07 34 5b 34 2a81 : 62 6d 17 4d 89 fc 6c 8d 2a9 : re 07 33 2a e0 4e f9 8f 34 2a81 : 62 8b 17 8c 88 59 23 d7 c8 2a89 : p1 6f 6f 6f 76 af 76 af 76 af 6f 76 af	2d19: 93 c8 84 bf 40 bc e2 90 c0 2d21: 76 58 c6 f2 19 a4 87 53 4f 2d29: 8c b9 a8 d2 42 d2 71 70 78 2d31: 32 66 b9 36 4e dc 7e 31 f4 2d39: 9e e3 76 13 12 a8 7a 52 be 2d41: af b9 a8 a4 86 66 55 75 ec 2d41: af b9 a8 a4 86 66 55 75 ec 2d49: c0 fa 1a 01 cf 00 b8 c8 9f 2d51: 7d bc 60 dc ce 54 cc 63 69 2d59: 04 dc 18 72 7b ea 9b 4d 38 2d661: f4 39 37 e2 a9 b4 7e 28 a6 2d69: 7c cf 08 79 d3 82 d3 7c 98 2d79: a8 8a 48 66 66 55 76 38 c 1e 2d79: a8 8a 48 66 66 57 63 8c 1e 2d89: 2b bc 41 f9 30 c3 b1 39 fc 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d89: 2b bc 41 f9 30 c3 b1 39 fc 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d89: 66 c3 f3 cc 2c 59 8c 64 40 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d89: 66 c3 f3 cc 2c 59 8c 64 40 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d81: f2 7c 4b af 46 90 7a 36 b9 2d81: g0 20 ce d10 fc 47 5a 0c ad 2d81: g1 8d 53 cc f0 99 49 53 9f 2d99: 66 c3 f3 cc 2c 59 8c 64 40 2da1: 02 02 ed 10 fc 47 5a 0c ad 2da2: g1 64 c6 1e 8c 3f 3c e2 01 fd 2d01: 00 3d c9 c4 31 2a 9c 6f 20 2d09: 17 6f 06 79 df fa b8 19 33 2d01: 24 85 a4 aa 6e 63 34 90 b fd 2d01: d9 b2 f0 a4 f7 cb 80 6e a1 2de1: d9 b2 f0 a4 f7 cb 80 6e a1 2de2: f9 98 c3 ac da eb 51 9b 3e 2df1: c0 b6 55 97 84 13 70 6a 1a 2df2: 64 f7 d0 ed 37 d5 32 6f 14 2e01: c5 0e d1 f8 aa 79 98 c3 c1 2e09: c9 c9 16 9b 6c 0a 4f b4 a4 2e11: 7e 29 5e 6a 01 01 f7 35 6b 2e12: d3 d5 3e cd a3 ec d3 66 56 2e22: cd 8d 51 9b 6a 0e 4f b4 a4 2e11: 7e 29 5e 6a 01 01 f7 73 66 2e29: cd 8d 51 9b 9c a 9d 9b 2e41: c7 d0 23 24 1b 99 ca 99 9b 2e41: c7 d0 23 24 1b 99 ca 99 9b 2e41: c7 d0 23 24 1b 99 ca 99 9b 2e41: c7 d0 23 24 1b 99 ca 99 9b 2e49: s8 c6 40 20 00 b8 c8 04 02 07 2e51: 5d 7a 39 e0 c4 b1 40 20 71 2e81: o0 80 a9 71 78 86 c8 04 2e99: a6 76 93 49 69 99 f8 69 99 9b 2e41: cd 41 ee 47 74 1b 4e 97 d2 d1 2e99: ca 75 93 49 18 77 e9 be 70 2e81: cd 41 ee 47 74 1b 4e 97 d2 d1 2e99: ac 75 93 49 18 77 e9 be 70 2e81: cd 41 ee 47 74 1b 4e 97 d2 d1 2e99: ac 76 93 49 69 69 99 69 5e 69 2e40: s6 3a 9e 6a 6a 96 6c 18 0a 11 2ee9: s6 6a 6a 6a 6a 96 6c 18 0a 11 2ee9: s

		· ·
3019: 62 96 f8 35 0f fc e8 21 6a 3021: 162 41 60 d6 c1 a6 2b 49 37 3029: a6 95 67 15 45 0f 5a ae aa 3031: 63 dc 50 b6 13 22 b0 a3 3039: 6c 8f e6 c5 3b a2 4c b3 3041: a4 12 fc eb c5 0b 60 ab 38 3049: 75 ec 05 61 de 0a c0 7a d8 3051: 304 2c 5d 52 f9 3c 5d 34 3059: f1 73 17 24 8b 76 5a ae e2 3061: a2 87 b3 3e 63 dc 69 0f 5c 3069: fb a4 8b 61 18 7f 8e a1 34 3071: a7 3d 42 d8 0f 84 d1 05 c9 3079: b3 d6 5e e4 9e 5c d7 33 3081: a8 8d 62 d9 9b 3d 99 e7 7f 3089: 6f 1c 6f 17 6f 11 8e b1 e2 3091: eb bc 44 70 97 68 91 d1 e2 3091: eb bc 44 70 97 68 91 d1 e2 3091: eb bc 44 70 97 68 91 d1 e2 3099: 4a 42 3e 3d 3f 8d e7 ae e9 30a1: b8 45 da e0 1f ba b3 bf e5 30a9: 63 66 7b 39 4a 1d 99 fe 37 30b1: c7 ca 78 ee f6 7f 29 f6 d6 30b9: 54 d5 2c f5 16 5e e4 c7 39 30c1: 17 80 al fb 3a o3 e8 db 17 30c9: 23 5b 09 f5 35 57 f4 3e f9 30d1: 2c f5 d7 fc 3e 71 cd 31 g6 30c9: 86 7c 7f 11 83 al d2 9e 5f 30c1: a3 al al fc 24 53 ae 6e e1 30c9: 68 f3 af 7e 24 53 ae 6e f5 30c9: 68 f3 af 6a 77 f6 8e 7f 6d 36 30c1: a3 al al fc 24 53 ae 6e e1 30c9: 68 f3 af 6a 7f 7f 8e 8c 27 3101: 65 ce f7 f2 9 7e 8f 3111: ab 86 be 25 49 1c fc 9a f2 3119: 2f 7r e8 d2 7f fc d9 7f 3111: ab 86 be 25 49 1c fc 9a f2 3119: 2f 7r e8 d2 7f fc d9 7f 3111: ab 86 be 25 49 1c fc 9a f2 3119: 2f 7r e8 d2 7f fc d9 7f 3111: ab 86 be 26 49 16 d9 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3129: 6a 73 fe ec c7 ca 8 d3 13 3131: 2f fc bc 9f 16 97 4b 1f 8b 3139: 59 e8 6b 76 d2 2r 45 de da e7 3151: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3 cb f0 3121: f0 5f ea e7 13 eb d3	33391 : 44 cb 07 d7 11 f8 15 8 b8 60 33391 : 55 50 ac 53 26 e0 3e b8 80 33341 : 9d 70 5a 84 3f 94 40 25 21 3349 : 08 1d 43 1e db 3e 9c df 56 33551 : b7 1e 7e a3 d1 f6 c7 3e 9c 33569 : bc 18 51 34 26 e1 d2 7d b4 33661 : 70 ao a1 60 56 32 4d d4 6c 33671 : 20 7f 28 90 95 a7 8c 3a aa 3379 : e9 ao 25 0a 1b da 1e bb 55 33819 : bc 18 51 34 26 e1 d2 7d b4 33611 : 20 7f 28 90 95 a7 8c 3a aa 3379 : e9 ao 25 0a 1b da 1e bb 55 33811 : 02 b1 71 9d 50 ac 50 2d 72 3389 : b4 13 84 a5 65 81 db a5 ba 33991 : 33 96 01 bd a1 80 d6 c1 03 33991 : 83 5b 07 07 8e b0 0e a1 56 33a1 : a1 8f 78 cd d1 8c 8c f9 c7 bd 33a9 : a1 e0 c4 05 a8 40 94 27 b9 33b1 : 56 86 a2 ff 54 c3 8c 73 cd 33c9 : f7 85 62 3d 1d 3c 7c ba 33c9 : f7 85 62 3d 1d 3c 7c ba 33c9 : f7 85 62 3d 1d 3c 7c ba 33c1 : 20 ac 6 66 75 42 b1 4d 81 18 33c9 : f8 56 c3 6c 75 42 b1 4d 81 18 33c9 : f8 56 c6 66 75 42 b1 4d 81 18 33c9 : f8 6c 6c 75 42 b1 4d 81 18 33c9 : f8 6c 6c 6c 76 42 b1 6c	3641 : c5 95 6b ad f4 14 9b ba 35 3649 : d6 6d 6c e7 51 6e a7 81 3a 3651 : af 6d 0e 91 9b f1 3a 4c 37 3659 : db 41 b7 35 32 39 ce ba 07 3661 : ld 9b 15 c7 8d d4 c6 f4 0f 3669 : lc a3 65 bd 74 99 66 83 5671 : c0 36 31 23 1b 36 45 c8 07 3679 : 7d 52 ab 92 1c 91 06 6f a2 3681 : 08 90 d0 fa a5 62 d4 69 f8 3689 : 59 55 d1 90 73 e1 e8 b6 6b 3689 : 59 55 d1 90 73 e1 e8 b6 6b 3691 : 1f 7a f8 de 3f 7d 02 ce 8d 3681 : 00 08 63 80 e0 f1 e7 28 28 368a9 : c0 83 c0 43 f73 d7 3f 52 10 3681 : 00 68 63 80 e0 f1 e7 28 28 368a9 : c8 3c 04 3f 73 d7 3f 52 10 36b1 : 70 60 b8 de 4a 18 c8 7d df 36b9 : 35 c6 64 8b 53 9a ba 4d 71 36c1 : 0b da 10 db 40 8b 6a b8 34 36c9 : a3 c1 61 bd 3d c2 63 ca 6a 36d1 : 46 85 79 ba 4b 92 1b 6b 33 36d1 : d8 6b b8 cc 9d b4 41 8c fc 36d1 : 46 85 79 ba 4b 92 1b 6b 33 36d1 : d8 6b 6c 9d 71 ea f8 65 2e 72 36f1 : a0 be 53 3c 83 74 97 9c 42 36f1 : a0 be 53 3c 83 74 97 9c 42 36f1 : a0 be 53 3c 83 74 97 9c 42 36f1 : a0 be 58 3c 83 74 97 9c 42 3729 : af 6c d0 9d 23 79 99 93 3f 3731 : 68 e9 39 a0 92 88 6b 36 76 3719 : 28 6d 26 88 2e 72 48 8c 2e 6f 3721 : 5b 85 c7 8e b5 0d 62 21 92 3729 : af 6c d0 9d 23 79 99 93 3f 3731 : 68 e9 39 a0 92 88 6b 36 78 3739 : 73 c1 c2 88 82 fc 10 f8 91 3741 : a2 42 9b 64 ce 55 0a cb cf 3741 : a6 6b ff 11 a5 d7 24 8d c4 75 3759 : 5d 52 e3 d1 49 06 b8 a8 03 3761 : d0 bf 11 a5 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a5 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a5 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a5 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a5 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a5 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 75 3761 : ed bf 11 a6 d7 24 8d c4 476 3769 : 2a e2 74 9d 27 34 19 91 71 3761 : ed bf 17 21 4d b2 67 c6 42 40 3769 : d0 6d 6d 6d 6d 6d 6d

```
1 : a6 d0 fd 06 49 54 e9 1e
2 : 9e af 9e dd a3 8c ea f5
3 : 66 8a a5 ae d5 25 ae b8
4 : 48 1d 58 9c 25 1f 1e 83
5 : 1a e0 c4 b1 54 88 70 de
5 : 9d d1 51 ad 83 0a db 07
6 : 17 d2 5a 25 2b 6c 10 a0
6 : 42 de b9 0c 2a e4 3c aa
6 : 42 de b9 0c 2a e4 3c aa
7 : 24 1d 58 25 2b 6c 10 a0
8 : 42 de b9 0c 2a e4 3c aa
8 : 42 de b9 0c 2a e4 3c aa
8 : 42 de b9 6c 26 6c 10 a0
9 : 22 1d 5b c4 3f 5d e2 1f
9 : 24 14 38 f7 88 5e d0 a0
9 : c6 22 19 d8 88 5e 44 43
9 : 32 22 12 51 10 ac bc 40
9 : b7 88 51 57 6b bc a4 b5
10 : da 84 b5 dc 84 b5 c0 96
10 : bb 0d 2d 74 da 5a ef 2d
11 : 24 14 38 f7 8a 5e f2 2d
12 : 24 14 55 d2 89 21 f4 df a1
13 f62 85 3d 8a 05 b1 fc
12 : e6 f2 be 0d 3d e6 c3 3c
12 : bd b1 40 4d ef a4 82 b6
   4281 :
                                              a6 d0 fd 06 49 54 e9 1e
                                                                                                                                                                                                                    eb
98
b2
45
 4289
4291
  4299
  42a1
                                                                                                                                                                                                                    ec
a4
47
0c
c7
7a
50
  42a9
 42b1
42b9
   42c1
 42c9
42d1
  42d9
                                                                                                                                                                                                                    a2
 42e1
42e9
                                                                                                                                                                                                                    1c
35
 42f1
42f9
                                                                                                                                                                                                                    bd
                                                                                                                                                                                                                   ce
4c
bf
 4301
4309
                                                                                                                                                                                                                    5e
a8
52
 4311
4319
4329
4331
```

Listing 1. Die zum Brennen benötigte Software für das EX-SMON-KERNEL. Bitte mit dem MSE eingeben (Schluß)

Name	:	do	s v	3				08	01	26a9	
0801		0e	08								
0809	:	35	20	ca 46	a8 43	9e	32 00	30	36	84	
0811	:	a0	00	b9	69	07	99	00	00 cd	7d	
0819	:	b9	69	08	99	00					
0821	:	09	99	00	cf		ce	b9	69	ec	
0829	:	c2	cd	78	a0	c8 ff	d0	eb	4c		
0831	:	c6	85	fc	a9	36	84 85	fb 01	a9	6b dd	
0839	:	20	do	c8	a5	2d	do	02	8d c6	97	
0841	;	2e	c6	2d	a6	2e	e0	0a	do	a6	
0849		04	c9	66	fO	Of	b1	2d	91	40	
0851	:	fb	a5	fb	do	02	c6	fc	c6	10	
0859		fb	4c	d3	cd	a2	08	a9	01	3c	
0861	:	86	2e	85	2d	84	ff	20	50	6f	
0869	:	ce	c9	f3	do	27	20	50	ce	85	
0871	:	aa	86	fa	c9	04	bo	04	a9	7f	
0879	:	f3	do	03	20	50	ce	aO	00	97	
0881	:	91	2d	c8	c6	fa	do	f9	98	03	
0889	:	18	65	2d	85	2d	90	02	e6	7d	
0891	:	2e	4c	34	ce	a0	00	91	2d	77	
0899	:	e6	2d	fO	f3	a9	2d	a2	28	af	
08a1	:	<b>e4</b>	2e	d0	c2	c5	2d	do	be	af	
08a9	:	a9	37	85	01	a9	fe	8d	20	78	
08Ъ1	:	d0	58	20	59	a6	4c	ae	a7	b7	
08Ъ9	:	a2	ff	86	f7	86	f8	e8	a9	22	
08c1	:	01	85	fe	a9	7f	85	fd	<b>c6</b>	23	
0869	:	ff	10	10	e6	fb	do	02	e6	cd	
08d1	:	fc	a9	07	85	ff	a0	00	b1	7d	
0849	:	fb	85	f9	06	f9	b0	0a	a4	6d	
08e1	:	fe	a5	fd	39	f7	00	99	f7	2e	
08e9 08f1	:	00	8a	0a	a8	a5	f7	38	f9	b5	
08f9	:	e2 0e	ce e0	a5 0c	f8 f0	f9 0a	e3 e8	ce	90	de	
0901	:	fd	b0	c4	c6	fe	fO	38 bc	66 8a	2e e0	
0909	:	fo	Of	a5	f7	38	f9	e0	ce	5e	
0911	:	85	f7	a5	f8	f9	e1	ce	85	0f	
0919	;	f8	a4	fe	fO	07	a5	f8	85	ce	
0921	:	f7	88	84	f8	a5	fd	4a	90	31	
0929	:	07	46	f8	66	f7	40	be	ce	d9	
0931	:	bd	d2	ce	65	f7	a8	b9	00	63	- 1
0939	:	cf	60	00	00	00	00	02	05	4b	
0941	:	11	29	63	9d	ce	ed	f9	fd	b4	
0949	:	fd	fd	00	00	00	00	00	00	45	
0951	:	00	20	00	38	00	68	00	98	dd	- /
0959	:	00	d2	00	ef	40	fb	20	ff	25	
0961	:	e0	ff	00	00	00	00	00	00	41	
0969	:	20	85	a9	00	do	a5	02	4c	91	
0971	:	01	f0	68	8d	18	60	10	29	15	
0979	:	ad 30	0a	03	05	91	fe	10	06	ea	
0989	:	50	a0 e6	ff f9	80 04	b1 e9	99	86	a6 a2	f1	
0991	i	ca	45	88	90	68	fa	4a	09	8b	
0999	:	69	81	98	c9	52	8a	e8	cf	cc df	
09a1		ea	2e	95	c5	de	f1	f7	94	47	- 1
09a9		c1	07	08	53	54	7f	b8	c6	0c	
09b1	:	d5	84	Of	6d	6f	a4	bd	cO	ce	- 1
09Ъ9	:	31	bo	f8	0c	55	f3	20	38	18	
09c1	:	82	d4	dd	e0	f6	4f	9d	<b>b</b> 5	0c	
09c9	:	ef	f2	44	59	87	df	f5	12	e1	
09d1	:	1e	49	ae	36	43	a8	ь9	e7	36	
0949	:	fb	Od	4e	51	70	d1	3e	cd	43	
09e1	:	3f	d6	e5	0e	32	34	89	e2	77	
09e9	:	fd	75	ce	0b	24	41	57	65	2a	
09f1	:	78	93	9c	e1	fc	40	4b	ee	73	
09f9	:	1d	2f	4d	58	d2	d3	19	2a	91	- 1

0a09 0a11 0a19 0a21 0a29 0a39 0a41 0a59 0a61 0a69 0a61 0a69 0a61 0a69 0a61 0a69 0a61 0a69 0a61 0a69 0b61 0b69 0b61	
22. 83. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	
25 ed ab da 16 b 5 c de 20 ab da 16 b 6 c de 20 ab	
2616a65f9 debdad77d8 e 61117d7 debdad3387 e 68 de 67 d	
38b c ab b b b b b b b b b b b b b b b b b	
62bd a79b4 637bb 62566676439 a987700 b8b8 200 cfff 2b4 45f 441 e2bbb 485 2bb 980 1673 fab	
67ab77c746e4c3ac8891e908e879b4b6ed7eef694c1cd4293cq765e88137e34e9099d544ee393c37fd421068887779d54778	
6171b7 afd6227 a21ftb83ffa9dd55643183fc8915847 cb6 ea74f9690 ea0b957 c365 ecbe73080bf7f363d4 c0be953f9 e47	
condcondcondcondcondcondcondcondcondcond	
0dc9 0dd1 0dd9 0dd9 0df1 0e01 0e11 0e22 0e39 0e45 0e66 0e669 0e669 0e689 0e689 0e69 0e69 0e69 0e69 0e69 0e69 0e69 0e6	
16 db 40 fb 60 fc 70 db 60 fc 70 fc	
85 c d d e 3 c 4 d d e 3 c 4 d d e 3 d e 4 d e 4 d e 6 d e 5 d e 6	
647 a ea e e e e e e e e e e e e e e e e e	
dad1c1408759e4011320103807fb09dffe053b55660eddddb8c669338835408d68026964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669656964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669656964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669656964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669656964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669656964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669656964894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c6696569664894ecc777da9ff1cb6e855507fe655755660edddb8c669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560edddb8c669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560edddb8c669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560edddb8c669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560edddb8c669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560eddb8c669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560eddb8c669669669664894ecc777da9ff1cb6e855507fe6560eddb8c669669669669669669669669669669669669669	
8 e0 0 6 9 7 1 9 a c f 4 4 c 6 e 3 b 4 9 f c e f 7 8 e 2 d 4 8 c 4 1 7 7 b 4 6 d 7 a 7 1 8 d 5 4 7 0 1 a f 5 5 5 5 d 5 c 6 b c 3 8 f 6 7 8 8 c 5 7 f 6 b 7 8 c 2 d 4 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8	
6855b197786e67744d9dcccaccact1831d667276c9094778c9be12212b673fd359c9b6fd71144cbcaaaa3d3b21f033666422f630dccacactactactactactactactactactactactact	
a37eacc008ee443f67ca5ac9441c6968addd5f41cdf7f59fd42ec006f44acc1e6bd95eb41f9e7f3f4fbcbc3578cd78dd39	
d43111255e133265f4969efc433f413b6bbf5599a775e4f1ef99b5f447e6b1c323f85211a55e45a6fe6fe761266fe6fe76b4585a4dcadf48bbf782b784	

		*
1951 : 46 95 30 28 25 33 4 d7 6b for 1959 : fd b3 e2 20 10 b0 3d b3 51 1961 : f2 e0 27 42 c3 53 74 16 as 1969 : 3a d1 a4 12 17 37 34 fa e9 1977 : 5c dc d3 d6 ce f7 28 9e 95 1979 : 9b c0 a4 90 1d ce ac 17 d9 1981 : 2d 89 b5 04 eb e4 c5 9b 95 1989 : d7 52 4f 3e 81 ee 15 a4 52 1981 : 16 45 c5 4b a2 16 a6 c1 1e 1899 : 09 36 ec 56 8c 55 86 ea ef 1981 : 15 a1 9a ab 3f 60 b0 5c 15 1989 : d6 4f 158 3f 156 64 6a 37 97 1991 : 64 47 65 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 14 f5 22 9e 75 6b 1989 : d6 8d - f5 29 b 1b b7 f7 7d 19c1 : d6 f0 8e 7d b8 17 09 75 266 19c9 : e6 97 86 f8 e7 db 8f 51 fa 19d1 : c1 b9 9a b1 71 2e 4b e2 c7 1949 : 14 66 2d ae cd d6 27 6c 4b 1941 : 13 af b6 7c 69 7a b1 71 db 19e1 : 13 af b6 7c 69 7a b1 71 db 19e1 : 14 6d 0 3d 41 6d 76 6a 3d 19f	1c69 : 9d t1 d1 61 1a ad b9 bf ab   1c71 : 93 c2 bf de d5 73 8d be de   1c79 : 3a 62 89 64 b0 9e 23 8c 79   1c81 : 1ff 7b bb e9 b9 6a af 23 5e   1c89 : 5b 54 86 06 a6 41 d3 09 47   1c91 : 7e 79 ba 29 e9 af cf 45 85   1c99 : 85 80 e4 50 3b 73 06 7d 04   1c91 : a8 df 99 b4 dd 13 s9 a4 9c   1ca9 : a8 bb 72 e7 fea 91 cb 54 co   1cb1 : a8 df 99 b4 dd 13 s9 a4 9c   1cb9 : d3 08 4b ef 0e 77 20 eb 56   1cb1 : d3 08 4b ef 0e 77 20 eb 56   1cb1 : d3 08 4b ef 0e 77 20 eb 56   1cc1 : f9 04 e2 8b b2 14 6f c8 01   1cc1 : f9 04 e2 8b b2 14 6f c8 01   1cc1 : f9 04 e2 8b b2 14 6f c8 01   1cc1 : f9 04 e2 8b b2 14 6f c8 01   1cc1 : f5 04 e2 3f b3 64 0d 55 53   1cd1 : ac c7 ae 75 90 f9 e1 12 40   1cc1 : f5 06 fe 6c fa d4 45 49 73   1cc9 : aa 1f 8b 4e 0d 34 f0 dc   1cf1 : 5a b2 8a ed dd af 6d 3b 44   1cf9 : cf c9 0d c5 ab 28 af 00 64   1d01 : a8 af 66 ef 02 bd 44 27 e2 92   1d11 : 84 7d 3d 57 a2 93 52 36   0b   1d19 : c5 22 28 4f c5 07 73 a 74   4a   1d21 : 3b 3a 73 bc b6 90 73 b5   1d21 : f6 ef af 6a	1f81 : 7f 50 34 69 a5 de bf a8 04 1f89 : 1b 24 df d4 0d 9a 6f ea 82 1f99 : 85 lb 31 c3 40 d9 77 9b 58 1fa1 : e7 ee e7 67 67 46 8d fb bd 1fa9 : b6 2c 1a 41 4c ce 8e d9 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb1 : 8d fd e6 63 f7 6d 26 91 09 1fb2 : 8d 58 94 9d 83 77 dd 83 91 1fc1 : 0a 8f a2 f3 04 86 df bb 34 1fc9 : 63 73 3a 36 49 bf 77 a3 73 1fd1 : 4e ce ce c1 bd be c1 85 56 1fd1 : 72 d2 0a 6f dd b9 46 95 1d 1fe9 : 65 67 67 46 ce f 5e 60 70 1ff1 : 62 b3 e8 df 60 8d 9b f7 94 1ff19 : 6c 35 1c 34 cc e8 ed 98 8a 2001 : df de 66 3f 76 d1 8b e6 c3 2009 : d8 7d 8e c7 62 0b f7 6c 74 2011 : 7c 09 dc 6f b5 d7 af 30 70 2019 : 7a f7 d8 23 87 79 be 5b 1f 2021 : 11 b4 e1 da da a4 0c d5 0f 2029 : 0d 67 34 37 8e 25 17 b9 c0 2031 : 65 75 29 77 3 c0 74 47 90 2031 : 65 75 29 77 3 c0 74 47 90 2031 : 50 70 85 0c c7 12 79 eb 6c 2049 : e2 b9 7b 7d ce 86 f5 e6 61 2051 : 1a 5b 7a 92 db 57 ba 34 f3 09 2041 : 05 70 85 0c c7 12 79 eb 6c 2049 : e2 b9 7b 7d ce 86 f5 e6 61 2051 : 1a 5b 7a 92 db 57 ba 34 f3 09 2051 : 1a 9b 2b 11 a3 db 12 a2 d8 2061 : fc 7a 41 12 b4 ea 31 c6 42 2079 : c2 22 3b 32 7e 41 cc 3a fb 2079 : c2 22 3b 32 7e 41 cc 3a fb 2079 : c2 22 3b 32 7e 41 cc 3a fb 2071 : 7a 64 26 66 1d 64 38 89 dd 9e 2041 : 7a 44 12 b4 ea 31 c6 42 2089 : bc d6 1d 64 de a1 33 oc a5 2091 : db 44 26 76 1b 7a 84 ee a4 2099 : 35 81 12 b6 f3 58 75 1b f8 2041 : 7a 84 d2 ef 4e b2 6f 50 e9 2049 : 21 1b 58 eb f1 e9 10 a3 43 2001 : 7e 4e 28 ef 8e f0 86 8c 12 2079 : c2 22 3b 36 db 32 ea 69 9c 77 2019 : 13 ce 44 08 f4 64 2c d5 46 2049 : 13 66 66 67 67 67 68 67 67 68 67 67 68 2041 : 8e 18 1b 2c ef 38 68 ce b8 2049 : 7a 84 62 ef 8e 60 86 6c 12 2049 : 9a 56 66 67 67 67 68 69 69 69 60 2049 : 9a 66 66 67 69 67 69 69 60 2049 : 9a 66 66 67 67 67 68 68 67 69 69 2049 : 9a 66 66 67 67 67 67 68 68 67 69 2049 : 9a 66 66 67 67 67 68 68 67 69 2049 : 9a 66 66 67 67 67 67 68 68 67 69 2049 : 9a 66 66 67 67 67 67 68

0000 1 07 0 1 07 01 07 07 1-	2401 : 11 5e 1b 8b 54 cd a7 26 18	2569 : da bf 07 d5 ff e5 87 f9 e1
2299 : cd 67 fa 1e 27 9b f7 87 da		2571 : a5 33 e8 6c bc 83 27 2f 5a
22a1 : 0b 62 86 e7 74 47 a8 52 45	2409 : 1a 88 af c3 f2 9d 25 df 3c	
22a9 : 3d 21 94 6c ae 2b 65 5c bc	2411 : 6a fc 17 50 dc 5a cb 34 01	2579 : ef fd ee 06 c1 39 69 f4 59
22b1 : f8 38 a5 5d de 5b 28 af a3	2419 : e1 db d5 67 da 0e f5 07 4e	2581 : 36 99 2b fd c5 e8 f8 fc 90
22b9 : 6a f0 ab 15 f6 66 8f 3a 7e	2421 : fc d8 6e 2d 61 b8 02 b8 20	2589 : 6e 9e 8d 94 3c 34 34 6c 4b
22c1 : fa 9e 9d 92 ae e7 51 0e 4f	2429 : 22 2a 7a 0e 88 51 76 46 3a	2591 : a1 e1 d1 cc 4c 51 d9 4c 80
22c9 : 2d af 43 c0 74 6c 44 7a 67	2431 : a3 7e 76 b5 4f 29 d0 79 dc	2599 : 21 b4 fb 54 68 58 94 bb b1
	2439 : bb 19 4d 1e 16 1b 8b 56 ad	25a1 : 9b 4f ca f7 bd d4 77 de b3
22d1 : 1c 57 4e 7a 04 6a 87 ee 0b	2441 : 51 5f 6c ec db c4 e5 9b ad	25a9 : ff 1a 37 17 e0 eb ea 11 a1
22d9 : e0 9d ad 14 10 ca d8 ca c6		
22e1 : 2b c2 da b2 55 dc ef 21 b8	2449 : 41 53 9d cf b4 17 68 78 2c	25b1 : 7a f5 12 b5 8c d9 d5 85 5b
22e9 : c5 b5 a5 36 9d 33 68 11 f0	2451 : 9c 1e 1f a0 e8 d4 c4 74 09	25b9 : 86 f3 b5 c8 2a 85 5d 43 8a
22f1 : aa 1d 6e 0d 23 45 3c 07 c2	2459 : 87 5b 82 1e 6e c5 e7 76 94	25c1 : d7 43 f5 d3 d2 4a 6d 2c bf
22f9 : 54 3d 85 38 ae 89 f9 7f 72	2461 : 1b 8b 56 51 5f e9 2a 26 3c	25c9 : dc 18 2b 06 ae 3a 1c b8 dc
2301 : 47 11 55 38 8a 93 c5 53 30	2469 : 88 99 b4 25 73 61 b8 b5 20	25d1 : ec 9e 7d 17 e8 49 b6 34 6b
2309 : c1 75 0b 5a f0 b4 2a dd ac	2471 : 65 15 fe 92 b6 36 e9 39 aa	25d9 : 7f b0 df 98 7d 05 bb 8d c5
	2479 : 66 ac el f9 4e 8d ab 89 00	25e1 : 55 21 ea 15 52 79 ea 1e fd
2311 : 78 2e a6 91 4d 39 66 d3 5c		25e9 : aa 1e e5 3e 29 55 77 e6 cc
2319 : ea 9e e3 4f 95 5b af 01 2a	2101 . 21 02 00 10 00 00 00 00	25f1 : 32 d1 74 bb 24 f3 54 3d 4e
2321 : d6 03 5e 1f 15 d4 1a 1d 8f	2489 : 2e 29 1e 8e d0 85 18 64 08	
2329 : 53 dc 69 f2 ab 75 c5 74 09	2491 : 45 09 f8 ac el 2e c7 cl 61	25f9 : 56 4a ab 19 aa 15 52 46 ab
2331 : e5 b1 23 21 d6 e0 eb a9 53	2499 : 3d 7c a6 12 e4 7a a3 55 5c	2601 : c5 2a a6 d8 d3 d3 d3 ea a1
2339 : 25 17 1b 77 ad c0 6b 32 93	24a1 : d4 45 79 40 f0 b0 dc 5a 3b	2609 : ca ad e9 76 33 b3 b4 fa 8d
2341 : ed ad 29 b4 fd cf 05 d6 06	24a9 : cc 9a 72 59 ab 56 d5 fa 45	2611 : b2 ab d1 2e c6 76 77 56 7e
2349 : 54 6c 06 c4 6c 87 5b 82 63	24b1 : ce be ef 7e ea 1b 8b 59 12	2619 : 55 7a 25 d8 ce ce d3 ea 98
	24b9 : 66 9c 99 73 5a b7 0c 1d 10	2621 : ca af 44 bb 11 12 1f b2 cf
0002 . 02 00 10 11 11 11 11		2629 : 2a aa 15 56 23 1a 30 e0 3e
2359 : ca 74 f0 b0 bc b3 bc 28 5c		2631 : 92 36 29 55 77 74 4f 3d a6
2361 : 05 6a 9a 6c f9 4e a0 15 8e	24c9 : 89 dc 43 42 7e 2e bc ad 81	
2369 : aa 67 6d 20 15 aa 79 dd 6e	24d1 : 60 4c 35 99 35 6b 25 6a f0	2639 : 43 d5 38 56 25 88 d0 a1 5d
2371 : f4 02 b5 4f 3b 51 00 ad 57	24d9 : a4 c3 55 9e 68 eb fb a8 af	2641 : f7 e3 de ed cf 11 64 aa 0b
2379 : 53 25 cc 02 b5 4e 01 5a 59	24e1 : b7 77 32 e7 05 66 70 97 52	2649 : b1 5a a1 55 38 71 23 4e 73
2381 : a6 42 e9 27 Of d2 6c 4f 7f	24e9 : 9e ca 53 09 72 15 46 ab 23	2651 : c1 22 38 a5 55 df 18 d1 3e
2389 : d2 73 4f d2 70 4f 81 14 f3	24f1 : ad 2b e0 67 09 76 3e 09 a8	2659 : 7b 85 56 91 a3 17 2a 15 24
	24f9 : eb e5 30 97 23 d5 1a ae 7c	2661 : 56 44 ac 5c a8 55 5a 31 91
		2669 : 73 4e al 55 25 8c 2a 13 9c
2399 : b6 6b bb 43 22 96 93 34 ea	2501 : 4c 35 11 5d e1 61 b8 b5 4f	
23a1 : ad a9 4d 38 46 a3 7e 0e 15	2509 : 99 34 e4 b7 35 ab 10 a2 23	2671 : 1f 3c 7a 85 55 6c 52 aa 55
23a9 : dc 4d eb a6 43 77 c1 0d 0d	2511 : ec 6a 07 58 4e e8 ef 8e 08	2679 : e7 50 77 a0 db 04 c5 94 98
23b1 : 3f 04 8d 86 fc 23 e9 c7 47	2519 : bf le 91 11 1b fb cd 63 fd	2681 : eb b8 d1 72 3e 96 62 8e ca
23b9 : d1 Of c7 5b 28 b2 77 a0 a6	2521 : fa 81 a3 4d fd 40 d9 26 04	2689 : 0a 07 47 16 c8 79 94 bf d6
23c1 : e5 c4 a7 44 7a a2 2b c3 6c	2529 : fe a0 6c d3 7f 50 38 69 3b	2691 : 8e 2f c3 b8 f4 f7 05 6c bb
23c9 : 71 6b 2c d3 92 9a 5e 6f cc	2531 : a5 63 71 ac 03 65 al a2 al	2699 : d5 b3 a6 d3 cd b0 9b 5c f5
		26a1 : b6 45 eb ca 7f 89 c1 40 1a
2041 . 10 00 04 42 20 00 10 10	2000 . 02 00 00 00 01 01 11 11	20a1 . DO 45 en ca /1 05 c1 40 1a
23d9 : 9c b3 62 23 2a 78 98 6a e9	2541 : 9d 92 ac 1e 93 50 b2 a5 e8	Listing 2. »DOS V3« - das neue
23e1 : 22 bc 37 16 b2 cd 39 29 c3	2549 : 67 64 bb 47 2d 43 03 42 38	
23e9 : b1 1e a8 8a f0 dc 5a cb 1c	2551 : 6f 5d 37 06 6f 9d a8 8d 9f	Betriebssystem in der Floppy.
23f1 : 34 e3 ce ee bc a8 a8 8a 71	2559 : 1a 6b b3 aa ea 74 fd 7c ae	그렇게 하는 사람이 아니는 아니는 아이들이 아니는
23f9 : f0 dc 5a a6 6e f1 fb b5 94	2561 : 38 7e 0e b6 8e cb 67 70 f8	(Schluß)



## Hüllenzauber

Information und Schutz - damit könnte man den Zweck dieses Programms beschreiben. Fertigen Sie sich Ihre eigenen Diskettenhüllen, auf denen sogar der Inhalt der Diskette aufgedruckt ist.

as Programm »DITA« (Listing) druckt Diskettentaschen und Etiketten. Die Information für beides wird direkt von der Diskette geholt, für welche Tasche und Etikett bestimmt sind. Das Programm ist menügesteuert und wird nur über die < SPACE > -Taste zum Anwählen und < RETURN > zum Ausführen einer Funktion bedient. Das Menü ist so gesteuert, daß die vermutlich als nächste verlangte Funktion vorgeschlagen wird. Zur Bestätigung braucht deshalb im allgemeinen nur die <RETURN>-Taste betätigt zu werden. Sobald eine Diskette beidseitig erfaßt ist, kann die Diskettentasche gedruckt werden. Die Information für die Etiketten wird gespeichert und kann bei Arbeitsende auf Diskette gesichert oder sofort gedruckt werden. Während des Erfassens einer Diskette wird auf dem Monitor das Etikett dargestellt, wie es später auch auf Diskettentasche und Etikett erscheint. Es sind darin der Diskettenname und die ID der jeweiligen Diskettenseite und eine Kennung enthalten. Die Kennung kann über das Menü geändert werden.

Anschließend werden auf dem Bildschirm die Dateien der Diskette angezeigt und können mit <RETURN> (für den Druck) übernommen oder aber mit der <SPACE>-Taste

übersprungen werden. Wird bei der Abfrage die Funktionstaste <F7> gedrückt, dann werden die restlichen Dateien dieser Diskette für den Ausdruck auf der Diskettentasche übernommen. Aus Platzgründen sind höchstens 32 Dateien einer Diskettenseite für den Ausdruck auf der Diskettentasche erlaubt. In der Regel dürfte dies ausreichend sein. Es wurde bewußt auf Schmaldruck, Hochstellung und verringerten Zeilenabstand verzichtet, damit das Programm mit praktisch jedem Drucker betrieben werden kann.

Disketten- und Dateinamen werden mit Punkten immer auf 16 Zeichen aufgefüllt. Von dem auf dem Monitor ausgegebenen Dateityp wird nur der erste Buchstabe mit der Kennung, ob es sich um eine geschützte oder eine nicht geschlossene Datei handelt, auf die Diskettentasche gedruckt. Bei Programm-Dateien wird die Ladeadresse ausgegeben. Aus der Ladeadresse geht hervor, ob ein Programm als Basicprogramm geladen und gestartet werden kann (Ladeadresse 2049), oder ob es absolut zu laden ist.

Der Diskettenname, die ID und die Dateinamen werden nur als Zeichen mit den ASCII-Werten zwischen 32 und 128 ausgedruckt. Alle anderen Zeichen werden als Fragezeichen ausgegeben. Beendet wird das Programm mit der Funktionstaste < F8 > . Zuvor sollten allerdings die Etiketten gedruckt oder auf Diskette gesichert werden.

»DITA« ist komplett in Basic geschrieben, daher empfiehlt es sich, das Programm zu compilieren.

Nach dem Start des Programms ist das Wort »ERFASSEN« in der ersten Zeile des Bildschirms hell unterlegt. Dieses Hervorheben eines Menüpunktes zeigt an, daß das Programm auf eine Eingabe wartet. Während der Ausführung sind alle Menüpunkte dunkel. Danach ist zu entscheiden, ob eine Diskettendatei aus einem früheren Lauf eingelesen werden soll und ob die Kennung zu korrigieren ist.

#### Korrektur:

Wird die <SPACE>-Taste zweimal betätigt, dann ist das Wort »KORREKTUR« hell unterlegt. Wird jetzt <RETURN> gedrückt, dann ist zusätzlich unten auf dem Bildschirm das Wort »KENNUNG« hell unterlegt. Nach Drücken von <RETURN> kann die Kennung korrigiert werden. Zugelassen sind alle Tasten, sofern sie keine Commodorespezifischen Sonderzeichen erzeugen. Erscheint auf dem Monitor ein Fragezeichen, dann wurde die Eingabe zurückgewiesen. Die Taste <CLR/HOME> löscht die gesamte Kennung, die Taste <DEL> jeweils ein Zeichen. Mit <RETURN> ist die Korrektur abgeschlossen. Mit einem weiteren <RETURN> gelangt man in den Modus »ERFASSEN«.

#### Erfassen:

Nach < RETURN > ist in der unteren Menüzeile »SEITE A« hell unterlegt. Jetzt sollte eine Diskette im eingeschalteten Laufwerk liegen. Nach < RETURN > wird die Diskettenseite erfaßt. Zuerst erscheint im Etikettenfeld der Diskettenname und die ID der Diskettenseite. Danach wird jede Datei revers auf dem Monitor dargestellt. Mit < RETURN > wird die Datei für den Ausdruck übernommen, mit <SPACE> wird der Ausdruck verhindert. Durch Drücken von <F7> wird der Rest der Diskettenseite ohne weitere Anfragen übernommen. Sind alle Dateien der Diskettenseite erfaßt oder schon 32 Dateien übernommen, dann ist jetzt »SEITE B« hell unterlegt. Wurde die Diskette gewendet, wird nun die zweite Seite der Diskette erfaßt. Sobald dieser Vorgang beendet ist, wird durch das Hervorheben von »DRUCK« der Druck der Diskettentasche vorgeschlagen. An dieser Stelle kann noch entschieden werden, ob die Kennung noch korrigiert werden soll. In diesem Fall kann mit < HOME > der Modus »ERFAS-SEN« verlassen und in den Korrekturmodus gegangen werden. Nach erfolgter Korrektur kann dann über den Menüpunkt »DRUCK« die Diskettentasche auf dem Drucker ausgegeben werden. Wird »FERTIG« ausgeführt, dann werden die Variablen (siehe Tabelle) normiert und das Programm ist bereit, die nächste Diskette zu erfassen. Sollte beim Erfassen ein Irrtum aufgetreten sein, dann kann ohne Schaden mit < SPACE > zurückgegangen und nochmals erfaßt werden.

Im Druckmodus kann wahlweise »TASCHE« zum Druck der Diskettentasche oder »ETIKETTEN« zum Druck der Etiketten angewählt werden.

#### **Druck Tasche:**

Eine Diskettentasche für eine zuvor erfaßte Diskette kann beliebig oft ausgegeben werden.

#### **Druck Etiketten:**

In diesem Modus gibt es die Punkte »VORLEGEN« und »DRUCK«. Beim Vorlegen wird das nächste zu druckende Etikett vorgeschlagen. Soll nicht gedruckt werden, dann ist wieder »VORLEGEN« anzuwählen. »DRUCK« kann beliebig oft aufgerufen werden. Damit können auch nach dem Papiereinspannen Probedrucke erstellt werden.

#### Etiketten:

Die Unterpunkte fordern zum »SICHERN« und zum »LADEN« auf. Sollen die erfaßten Disketten erst später gedruckt werden, dann können die Etiketten auf einer freien Diskette gesichert werden. Die Sicherung erfolgt in eine sequentielle Datei mit dem festen Namen »DISK.ETIKETTEN«. Eine bestehende Datei mit dem gleichen Namen wird dabei überschrieben. Soll in einem späteren Lauf die Etikettendatei erweitert werden, dann muß vor dem Erfassen der ersten Diskette über »ETIKETTEN« und »LADEN« die alte Datei geladen werden.

Die gedruckten Diskettentaschen können mit einer Schere oder mit Lineal und Teppichmesser ausgeschnitten werden. Mit dem Teppichmesser können gleich mehrere Diskettentaschen bearbeitet werden. Ausgeschnitten wird entlang der äußeren gepunkteten Begrenzung. Die Klebelaschen neben dem Etikett auf der Diskettentasche müssen stehenbleiben. Nach dem Ausschneiden werden die Klebelaschen nach hinten geknickt. Nachdem das Vorderteil an der gestrichelten Linie nach hinten gefaltet wurde, erhalten die Klebelaschen etwas Alleskleber. (Siegfried Linke/nj)

ETA/OOO)	E-11(11 400 E11 11 11 11 11
ET\$(300)	Feld für 100 Etiketteninformationen
SA\$(32)	Felder für Diskettentaschendruck.
SB\$(32)	Seite A/Seite B
AE	Zähler für erfaßte Etiketten
SA + SE	Anzahl Dateis Seite A/Seite B
FA + FB	Freie Blöcke Seite A/Seite B
WW	Drucksteuerung linke/rechte Seite auf der Tasche
F1	Schriftfarbe
F2	Farbe inaktiver Menüpunkt
F3	Farbe aktiver Menüpunkt
C1(4)	Farbsteuerung Menüzeile 1
C2(4)	Farbsteuerung Menüzeile 2
M	Zeiger auf Menüzeile (1 oder 2)
MO	Zeiger innerhalb Menüzeile 1
M1	Zeiger innerhalb Menüzeile 2
ММ	Eingabevariable. Wird bei Menü-Steuerung erhöht beziehungsweise erniedrigt. danach wird bei <return> M0/M1 gesetzt.</return>

Tabelle der wichtigsten Variablen

10 REM ********************	< 060>
20 REM * *	<069>
30 REM * S.LINKE & J.PLESCHKA *	<203>
40 REM * *	<089>
50 REM ******************	<100>
60 REM	<122>
70 REM	<132>
80 REM DITA KORS: 1 20.5.86	<114>
90 AZ = 100 * 3 : REM FUER ETIKETTEN	<243>
100 DIM ET\$(300)	<072>
110 AF = 32 : REM ANZAHL FILES AUF TASCHE	<225>
120 DIM SA\$(32),SB\$(32) :REM FILES SEITE	A
/ SEITE B	<022>
130 FOR I=1 TO AZ:ET\$(I)="*":NEXT	< 064>
140 AE = 1 : REM ANZAHL ETIKETTEN	<079>
150 ET\$(0) = "{3SPACE}(C) S.LINKE & J.PLE	S
CHKA (3SPACE)"	<182>
160 ET\$(1) = " TEL.:07533 / 2087(5SPACE)"	<255>
170 ET\$(2) = " TEL.:07533 / 3128(5SPACE)"	<167>
180 POKE 53280,0:POKE 53281,0:POKE 646,1	<250>
190 PRINT CHR\$(142) :REM GROSS/GRAFIK	< 063>
200 POKE 788,52 : REM STOPTASTE SPERREN	< 040>
210 PRINT CHR\$(8) : REM SHIFT/COMMODORE SF	
RREN	<085>
220 REM	< 061>


230 REM CHAR-CODE FUER ETIKETT AUF VDU	<104>
240 LO = 207:RO = 208	<154>
250 LU = 204:RU = 186	<219>
260 LB = 180:RB = 170	< 065>
270 OB = 183:UB = 175	<031>
280 SI = 18:SO = 146	<122>
290 REM	<133>
300 LG = 30	< 054>
310 NA\$ = "DISK.ETIKETTEN"	<175>
320 LE\$ = "{4SPACE}"	<206>
330 F1 = 153 : REM HELLGRUEN	<040>
340 F2 = 28 :REM ROT	<174>
350 F3 = 158 : REM GELB	<120>
360 DIM C1(4),C2(4) : REM FARBEN	<015>
370 DIM M\$(24)	<014>
380 REM	<223>
390 REM MENUE-ZEILEN	<131>
400 M\$(1) = "ERFASSEN "	<224>
410 M\$(2) = "DRUCK {4SPACE}"	<031>
420 M\$(3) = "ETIKETTEN"	<210>

Listing 1. »DITA« druckt Diskettentaschen und Etiketten. Geben Sie das Programm bitte mit dem Checksummer V3.0 ein.

430 M\$(4) = "KORREKTUR"  440 REM	/13	ms 1 1210	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C1(3)); M\$(3); CHR\$	
430 PFM	(02	27>	(SD): CHR\$ (32):	<232>
450 M\$(5) = "SEITE A(2SPACE)	." <09	00> 1220	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C1(4)); M\$(4); CHR\$	1 day or day 2
4AM M\$(A) = "SEITE B(2SPACE)	" <19	26>	(SO); CHR\$(32)	<122>
470 M\$(7) = "DRUCK (4SPACE)"	<25	51> 1230		<203>
480 M\$(8) = "FERTIG (3SPACE)"	<00	1240	REM PRINT HD\$:	<000>
490 REM	<07	77> 1250	PRINT HD\$;	<040>
500 M\$(9) = "TASCHE (3SPACE)"	<16	00> 1260	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C2(1)); M\$(P+1); CH	
510 M\$(10) = "ETIKETTEN"	<23	55>	R\$(SO); CHR\$(32);	<042>
520 M\$(11) = "FERTIG{3SPACE}"	<23	33> 1270	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C2(2)); M\$(P+2); CH	
530 M\$(12) = "{9SPACE}"	<17	78>	R\$(SO); CHR\$(32);	<245>
540 REM	<12	29> 1280	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C2(3)); M\$(P+3); CH	1.22
550 M\$(13) = "SICHERN(2SPACE)	<09	74>	R\$(SO); CHR\$(32);	<193>
560 M\$(14) = "LADEN{4SPACE}"	<14	18> 1290	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C2(4)); M\$(P+4); CH	
570 M\$(15) = "FERTIG(3SPACE)"	<02	28>	R\$(SO); CHR\$(32);	<141>
580 M\$(16) = "{9SPACE}"	(22	29> 1300		<073>
590 REM	(17	1310	PRINT LEFT\$(HD\$,6);RI\$;CHR\$(F3);CHR\$(	<252>
600 M\$(17) = "KENNUNG (25PALE)	(10	1770		<155>
610 M\$(18) = "FERT16(35PACE)"	< 200	1320		<159>
620 M\$(19) = "{95PACE}"	120	1330		<201>
630 M*(20) = "{98PALE}"	(10	1340	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(F3); "A: "; CHR\$(SO)	
(FR M# (21) - "URRI EGEN "	/00	1336		<230>
440 M# (22) = "DDUCK/ACDACE"	(01	55 1340	;CHR\$(F1);"{2SPACE}";Z2\$ PRINT"{DOWN}";RI\$;	<154>
470 M±(27) = "EEDTIG/3CDACES"	(03	1370	PRINT CHR\$(SI); CHR\$(F3); "B: "; CHR\$(SO)	
490 M¢(24) = "(9894CE)"	(23	(22)	:CHR\$(F1):"(2SPACE)":Z3\$	<01/1>
490 REM	(0)2	23> 1380	;CHR\$(F1);"(2SPACE)";Z3\$ RETURN REM REM HIGHLIGHT LOESCHEN	<168>
690 REM	DRUCK (10)	1390	REM	<152>
710 HD\$ = "{HOME, 23DOWN}"	<05	57> 1400	REM HIGHLIGHT LOESCHEN	<081>
720 RI\$ = "(5RIGHT)"	⟨23	54> 1410	FOR I=1 TO 4:C1(I)=F2:C2(I)=F2:NEXT	<245>
770 VC4 - " VCNNUNG (MAYTMA)	RA TETCHENI " 271	13 1420	COCUP 1100	/1771
740 Z1\$ = KE\$ 750 T1\$ = "(16SPACE)" 760 T2\$ = "(30SPACE)" 770 D1\$ = "*(2SPACE)" 780 D2\$ = "(2SPACE)*"	<01	0> 1430	RETURN	<218>
750 T1\$ = "{16SPACE}"	<25	53> 1440	REM	<202>
760 T2\$ = "{30SPACE}"	<01	5> 1450	REM AUF ZEICHEN VON TASTATUR WARTEN	
770 D1\$ = "*{2SPACE}"	<24	19> 1460	POKE 198,0	<098>
780 D2\$ = "{2SPACE}*"	<01	1> 1470	GET X\$: IF X\$="" THEN 1470	<065>
/70 DOD - RAKKKKKKKKKKKKKKKKKK	***********	1-700	Z=ASC(X\$)	<146>
*****	<03	1490	RETURN	<022>
800 D4\$ = "++"	<07	78>   1500	REM	<0006>
B10 D6\$ = "		1510	REM ABBRUCH NACH DISKERROR	<028>
	" <00	1520	CLOSE 2: CLOSE 15	<170>
820 DM\$ = "{56SPACE}"	⟨23	50> 1530	FOR I=1 TO 5000:NEXT	<177>
830 DX\$ = "		ER QN1540	PRINT LEFT\$(HD\$,3);T2\$;	<170>
*****"  800 D4\$ = "++"  810 D6\$ = "  820 DM\$ = "(56SPACE)"  830 DX\$ = "	-" <@4	14> 1550	POKE 198,0  GET X*:IF X*="" THEN 1470  Z=ASC(X*)  RETURN  REM ABBRUCH NACH DISKERROR  CLOSE 2:CLOSE 15  FOR I=1 TO 5000:NEXT  PHINT LEFT*(HD*,3);T2*;  GOTO 1610  REM MENUFSTEUERUNG	<094>
840 D7\$ = "{6SPACE}"	<07	73> 1560	KEM	(068)
850 D8\$ = "{25SPACE}"	<09	71> 15/0	REM MENUESTEUERUNG FA=664:FB=664 Z2\$="*":Z3\$="*"	(000)
860 DIM PE(10)	<22	28> 1580	704-UVU-774-UVU	(141)
870 PE\$(0) = " "	< W6	1090	PRINT CHR\$(F1);:GOSUB 1050	<061>
870 PE\$(0) = " " 880 PE\$(1) = ".(6SPACE).(10SF 890 PE\$(2) = "(10SPACE).(6SPA 900 PE\$(3) = ".(6SPACE)." 910 PE\$(4) = "(7SPACE)."	ACE3" <0/	1/10	M = 1:MM=1:M0=1:M1 = 0 :REM NORM MENU	/601/
000 PE\$(Z) = "(100PHCE). (00FF	(22	215		<152>
900 PE\$(3) = ". (65PHCE)."	(14	1620	FOR I=1 TO 4:C1(I)=F2:C2(I)=F2:NEXT	(201)
920 PE\$(5) = ". (7SPACE)"	(24	1630		<213>
930 DL\$ = "{30SPACE}"	<24 <07	76> 1640		<039>
940 GOTO 1580 REM INS HAUPTE	PROGRAMM <18	1650	GOSUB 1180 : REM MENUEZEILEN AUSGEBEN	
			GOSUB 1460 : REM ZEICHEN VON TASTATUR	
960 REM DRUCKER ANMELDEN	< 09	2> 1670	REM WENN F8 DANN STOP UND SHIFT/COMMO	4
950 REM DRUCKER ANMELDEN 950 OPEN 3,4 980 RETURN 990 REM	<04	17>	DORE ZULASSEN UND SCHLUSS	<167>
98Ø RETURN	<02	20> 1680	IF Z=140 THEN POKE 788,49:PRINT CHR\$	
990 REM	<00	04>	(9):END  IF Z=13 THEN 1800  IF Z=19 THEN 1610  IF Z<>32 THEN 1660  MM=MM+1  IF M > 2 THEN M = 1  IF MM > 4 THEN MM = 1	<137>
1000 REM ZEICHEN Z DER LAENGE	LG AUSGEBEN <03	1690	IF Z=13 THEN 1800	<120>
1010 FOR I=1 TO LG:PRINT CHR4	(Z);:NEXT < 05	58> 1700	IF Z=19 THEN 1610	<004>
		50> 1710	IF Z<>32 THEN 1660	<165>
1020 RETURN 1030 REM	<04	16> 1720	MM=MM+1	<016>
1040 REM RAHMEN AUSGEBEN	<08	35> 1730	TE MM > / THEN MM = 1	/140>
1050 PRINT CHR\$(147); :REM CL	R/HOME < 07	1740	TE M=1 THEN MO=MM+COTO 1420	(091)
1060 PRINT" (4DOWN)";	<05	17/0	IF MM > 4 THEN MM = 1 IF M=1 THEN MØ=MM:GOTO 1620 M1=MM	(200)
1070 Z=OB:PRINT LE\$;CHR\$(LO);		A 1000 000 000	IF $M$((MØ*4)+M1) = "{9SPACE}" THEN M$	
RINT CHR\$ (RO)	<21		4 - 4 - 1/1/4 - 4	<004>
1080 Z=32:PRINT LE\$;CHR\$(LB);	:GUSUB 1010:P	1700		<100>
RINT CHR\$ (RB)	<24	1700	REM	<042>
1090 Z=UB:PRINT LE\$; CHR\$(LU);	: GUSUR 1010: P	1000	GOSUB 1410 : REM HIGHLIGHT LOESCHEN	
KINI (HK* (KU)	<01 <20	1010	IF M = 1 THEN M=2:M1=1:MM=1:GOTO 1750	
RINT CHR\$(RU) 1100 Z=32 1110 FOR J=1 TO 4	< 20	1000		<025>
				<008>
1120 PRINT LE\$; CHR\$(LB); : GOSL	(05 × 1010; PKINI		IF (MO=3) THEN 4580 :REM ETIKETTEN	
CHR\$ (RB) 113Ø NEXT	<12	1	IF (MØ=4) THEN 1880 :REM KORREKTUR	
1130 NEXT 1140 Z=UB:PRINT LE*;CHR*(LU);		1860	REM	<114>
DINT CHE*(DI)	<06	1870	REM **** KORREKTUR *****	<060>
RINT CHR\$(RU) 1150 RETURN 1160 REM	<19	1880	IF M1=2 THEN 1610 :REM FERTIG K\$ = "":ZZ=0	<200>
1160 REM	<17	76> 1890	K\$ = "":ZZ=Ø	<Ø43>
1170 REM MENUEZETIEN AUGGEDEN	(25	53> 1900		<247>
1170 REM MENUEZEILEN AUSGEBEN 1180 PRINT CHR\$(19);	<01	3> 1910	GOSUB 1460 : REM ZEICHEN VON TASTATUR	
1190 PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C1()	)):M\$(1):CHR\$	1920	IF Z=13 THEN PRINT LEFT\$(HD\$,6);" ";:	
(SD); CHR\$(32);		20>		<042>
1200 PRINT CHR\$(SI); CHR\$(C1(2			IF Z=19 THEN ZZ=0:K\$="":GOTO 1990 :RE	
(SD); CHR\$(32);				<248>
	7 86 866	The state of the s		

1940 IF Z<>20 THEN GOSUB 2190:GOTO 1980	<185>	2770	PRINT LEET# (UD# 22) - CUP# (CI) - "PETUDNU	
1950 IF ZZ<=1 THEN ZZ=0:K\$="":GOTO 1990		2/30	PRINT LEFT*(HD*,22);CHR*(SI);"RETURN";CHR*(SO);" = UEBERNEHMEN ";	<101>
1960 ZZ=ZZ-1:K\$=LEFT\$(K\$,ZZ) :60TO 1990		2740	PRINT CHR\$(SI); "SPACE"; CHR\$(SO); " = I	
1970 IF ZZ=30 THEN 2010	(246)	2740	GNORIEREN"	<028>
1980 K\$ = K\$+X\$:77=77+1	(046)	2750	REM	
1970 IF ZZ=30 THEN 2010 1980 K\$ = K\$+X\$:ZZ=ZZ+1 1990 KE\$=LEFT\$(K\$+T2\$,30) 2000 ET\$((AE*3) ) = KE\$ 2010 Z1\$ = KE\$ 2020 GOSUB 1310 2030 GOTO 1910 2040 REM	(181)	The second second		
2000 ET\$((AE*3) ) = KE\$	(185)	2770	REM FREIE BLOECKE ERMITTELN  BF = 0  FOR I=4 TO 140 STEP 4  IF I=72 THEN 2830 :REM SPUR 18  PRINT#15,"B-P";2;I  GET#2,X\$:IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0)  BF = ASC(X\$)+BF  NEXT  IF M1=1 THEN FA=BF  IF M1=2 THEN FB=BF  REM	(082)
2010 71\$ = KF\$	(010)	2780	FOR I=4 TO 140 STEP 4	(141)
2020 GOSUB 1310	(022)	2700	TE 1=72 THEN 2930 • PEM SPIR 19	(223)
2030 GOTO 1910	(112)	2800	PRINT#15 "B-P" • 2 • I	(122)
2040 REM	(038)	2810	GET#2 Ys. IF Ys=""THEN Ys=CHR\$(A)	(149)
		2920	BE = AGC(Y\$)+BE	(034)
2060 OPEN 15,8,15,"I0" 2070 REM FEHLERABFRAGE DISK 2080 INPUT#15,A\$,B\$,C\$,D\$ 2090 IF A\$="00" THEN RETURN 2100 PRINT LEFT\$(HD\$,3);T2\$;	(157)	2830	NEXT	<03057
2070 REM FEHLERABERAGE DISK	(244)	2000	TE M1=1 THEN EA=BE	(400)
2080 INPUT#15-A\$-B\$-C\$-D\$	(197)	2050	TE M1=2 THEN ER=RE	(162)
2090 IF As="00" THEN RETURN	(048)	2030	REM	(000)
2100 PRINT LEET* (HD* 3) - T2*	(222)	2070	DOTNITHIS "III" - 2 M T - C	(107)
2110 PRINT LEFT*(HD*,3);A*;",";B*;",";C*;"	14447	2000	GOSUB 2080: REM DISKFEHLER ABFRAGEN	(104)
":D\$	(015)			
,";D\$ 2120 RETURN 2130 REM	(144)	2900	IF A\$ <> "00" THEN 1520 PRINT#15, "B-P"; 2; 0	<154>
2130 REM	(130)		GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0)	
2140 REM ZETCHEN VON DIEV VOLEN	(145)		T=ASC(X\$)	<038>
2140 REM ZEICHEN VON DISK KOLEN 2150 REM AUF DRUCKBARKEIT PRUEFEN 2160 REM ***********************************	(047)		GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0)	
2140 REM ***********************************	Z140		S=ASC(X\$)	<054>
2170 GET#2 Y** IF Y*="" THEN Y*=CHD*/0)	Z0145		REM SCHLEIFE FUER B FILES ANFANG	<1111>
2170 OCT#2; A#11 A# (NCN A#-CHR#(U)	(004)		FOR X=0 TO 7	<099>
2180 Z=ASC(X\$) 2190 IF Z =160 THEN X\$=".":RETURN	(042)			
2200 IF 7 ( 32 OP 7 ) 127 THEN VALUE - OFM	10127	27/0	IF Y2>AF-1 THEN 3500 : REM ZUVIELE FIL	
2200 IF Z < 32 OR Z > 127 THEN X\$="?" :REM UNZUL.ZEICHEN 2210 RETURN	(210)	2000		〈221〉 〈020〉
2210 RETURN	22747		PRINT#15, "B-P"; 2; X*32+2 GET#2 Y** IF Y*=""THEN Y*=CHD*(A) - DEM	<028>
2220 REM	/230/	2770	GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0):REM	Z1015
2230 DEM CTADTARDECCE EDMITTELL	(117)	7000	FILETYP	<101>
2230 REM STARTADRESSE ERMITTELN 2240 AA\$ = "(6SPACE)"	(113)		TY = ASC(X\$)	<152>
2250 TE ET () 2 THEN DETHEN - DEM NICHT DEC	(010)	2010	GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0):REM	(100)
2250 IF FT <> 2 THEN RETURN : REM NICHT PRG		7000	SPUR	<192>
-FILE 2260 IF SP=0 AND SE=0 THEN RETURN 2270 OPEN 3,8,3,"#" 2280 PRINT#15,"B-R";3;0;SP;SE	<113>		SP = ASC(X\$)	<096>
2270 OF N Z O Z NAM	(093)	2020	GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0):REM	40.00
22/0 UPEN 3,8,3,"#"	<12/>	1	SEKTOR	<245>
2280 PRINI#15,"B-K";3;0;5P;5E	(166)	3040	SE = ASC(X*) PRINT#15,"B-P";2;X*32+30	<028>
		3050	PRINT#15, "B-P" ; 2; X*32+30	<109>
2300 IF A\$< 2"00" THEN 2370	<0000>	3060	GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0): REM	
2300 IF A\$<>"00" THEN 2370 2310 PRINT#15,"B-P";3;2 2320 GET#3,X\$:IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0) 2330 AL=ASC(X\$)	(216)	20000000	FILETYP	<171>
2320 BET#3, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0)	<184>		NB = ASC(X\$)	<014>
			GET#2, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0):REM	distance
2340 GET#3, X\$: IF X\$=""THEN X\$=CHR\$(0)	(204)	uring	LETYP	<193>
2350 AH=ASC(X\$)*256	<146>	3090	HB = ASC (X\$) *256 BL=HB+NB	<104>
2360 AA=AL+AH: AA\$=RIGHT\$("(6SPACE)"+STR\$(A	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	3100	BL=HB+NB	<138>
A),6)	<043>	3110	FI = IY AND 15 :KEM FILEIYP	<099>
2370 CLUSE 3: RETURN	<227>	3120	IF FT = 0 THEN 3500 : REM DEL-FILE NIC	
2370 CLOSE 3:RETURN 2380 REM	<126>		HT AUSGEBEN	< 688>
2390 REM ERFASSEN	<204>	3130	PRINT#15, "B-P"; 2; X*32+5	<204>
2400 IF M1=4 THEN AE=AE+1:SA=0:SB=0:GOTO 1			FF\$=""	<216>
	<241>	3150	FOR II=1 TO 16	<219>
2410 IF M1=3 THEN M=2:M0=2:M1=1:MM=1:GOTO	(Characters)	3160	GOSUB 2170 : REM FILENAME HOLEN	<159>
1620	<075>	3170	FF\$=FF\$+X\$	<012>
2420 GOSUB 2060	<034>	3180	NEXT II	<108>
2430 IF A\$ <> "00" THEN 1520	<175>	3190	FF\$=FF\$+" "	< 055>
2440 OPEN 2,8,2,"#" : REM DATENKANAL	<172>	3200	IF FT=1 THEN FT\$="SEQ"	<108>
2450 PRINT#15,"B-R";2;0;18;0	<131>	3210	IF FT=2 THEN FT\$="PRG"	<148>
2410 IF MI=3 (HEN M=2:M0=2:M1=1:MM=1:GOTO 1620   2420 GOSUB 2060   2430 IF A\$ <> "00" THEN 1520   2440 OPEN 2,8,2,"#" :REM DATENKANAL   2450 PRINT#15,"B-R";2;0;18;0   2460 PRINT#15,"B-P";2;144   2470 DN\$=""   2490 FOR I=1 TO 14,60SUB 2170*DN\$=DN\$=DN\$=""	<108>	3220	IF FT=3 THEN FT\$="USR"	<868>
247Ø DN\$=""	<108>	3230	IF FT=4 THEN FT\$="REL"	<169>
2400 FOR 1-1 TO 18:00300 2170:DN\$-DN\$-X\$:N		3240	IF FT>4 THEN FT\$="???"	<039>
EXT	<195>	3250	K\$ = ">"	<039>
249Ø GET#2, X\$: GET#2, X\$	<171>	3260	IF TY AND 64 THEN 3300	<050>
2500 ID\$ =""	<078>	3270	K\$ = " "	<035>
PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PR	10175	Constitution of	THE THE SAME PARTY TOTAL	
2510 GUSUB 21/0:1D\$=1D\$+X\$	(21/)	3280	IF TY AND 12B THEN 3300	<156>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$	<2175 <227>	3280	IF TY AND 128 THEN 3300 K\$ = "*"	<156> <074>
2510 GUSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$	<2175 <2275 <0915	3280 3290 3300	IF TY AND 128 THEN 3300 K\$ = "*" FT\$= K\$+FT\$	<156> <074> <219>
2510 GUSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$	<227> <227> <091> <112>	3280 3290 3300 3310	IF TY AND 128 THEN 3300  K\$ = "*"  FT\$= K\$+FT\$  BL\$=RIGHT\$("{3SPACE}"+STR\$(BL),3)	<156> <074> <219> <108>
2510 GUSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$	(023)	3280 3290 3300 3310 3320	GOSUB 2170 : REM FILENAME HOLEN FF\$=FF\$+X\$ NEXT II FF\$=FF\$+" " IF FT=1 THEN FT\$="SEQ" IF FT=2 THEN FT\$="PRG" IF FT=3 THEN FT\$="USR" IF FT=4 THEN FT\$="REL" IF FT>4 THEN FT\$="???" K\$ = ">" IF TY AND 64 THEN 3300 K\$ = " " IF TY AND 128 THEN 3300 K\$ = "*" FT\$= K\$+FT\$ BL\$=RIGHT\$("{3SPACE}"+STR\$(BL),3) BL\$=BL\$+"(2SPACE)"	<156> <074> <219> <108> <219>
2490 GET#2, X\$: GET#2, X\$ 2500 ID\$ ="" 2510 GOSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2520 GOSUB 2170: ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1): Z3\$=ET\$((AE*3)+2): G	(023)	3320	IF TY AND 128 THEN 3300  K\$ = "*"  FT\$= K\$+FT\$  BL\$=RIGHT\$("{3SPACE}"+STR\$(BL),3)  BL\$=BL\$+"{2SPACE}"  GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL	(219)
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G USUB 1310	(023)	332Ø 333Ø	BL\$=BL\$+"(2SPACE)" GDSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL	(219)
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GOSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$((AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G OSUB 1310 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14);	(023)	332Ø 333Ø	BL\$=BL\$+"(2SPACE)" GDSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL	<219>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G OSUB 1310 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8	(023)	3320 3330 3340	BL\$=BL\$+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX\$=BL\$+FF\$+FT\$+AA\$	<219> <088> <119>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$  2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$  2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$  2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$  2550 ET\$(AE*3) = Z1\$  2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):6	(023)	3320 3330 3340 3350	BL\$=BL\$+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX\$=BL\$+FF\$+FT\$+AA\$ IF Y4 THEN 3440	<219> <088>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G USUB 1310 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6)	(023)	3320 3330 3340 3350 3360	BL*=BL*+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4);	<219> <088> <119> <217>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G	(023)	3320 3330 3340 3350 3360 3370	BL*=BL*+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO);	<219> <088> <119> <217> <028> <018>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$ 2530 XX\$=DN\$+" ID = "+ID\$ 2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$ 2550 ET\$(AE*3) = Z1\$ 2560 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G OSUB 1310 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13)	(023)	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380	BL*=BL*+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <217> <028> <018> <223>
2510 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$  2520 GUSUB 2170:ID\$=ID\$+X\$  2530 XX\$=DN\$+" ID= "+ID\$  2540 ET\$((AE*3)+M1) = XX\$  2550 ET\$(AE*3) = Z1\$  2550 Z2\$=ET\$((AE*3)+1):Z3\$=ET\$((AE*3)+2):G  OSUB 1310  2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14);  2580 FOR I=1 TO 8  2590 PRINT LEFT\$(T2\$,6)  2610 NEXT  2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13)  2630 PRINT CHR\$(SI);	(023)	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390	BL*=BL*+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <217> <028> <018> <223> <249>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI); XX*; CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380	<219> <088> <119> <217> <217> <028> <018> <223> <2249> <212>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4);	<219> <088> <119> <217> <217> <028> <018> <223> <249> <212> <147>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3400 3410 3420	BL*=BL*+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT T2*;"{2SPACE}"	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <2123> <249> <2147> <038>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3410 3420 3430	BL*=BL*+"{2SPACE}" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT T2*;"{2SPACE}" IF Z=32 THEN 3500 :REM IGNORIEREN	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <224> <018> <223> <249> <2112> <147> <038> <108>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI); XX*; CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4); PRINT T2*; "(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 :REM IGNORIEREN PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4);	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <223> <2249> <212> <147> <038> <108> <177>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3410 3420 3420 3440 3450	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI); XX*; CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4); PRINT T2*; "(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 :REM IGNORIEREN PRINT LEFT*(HD*,Y3); LEFT*(RI*,4); PRINT XX*	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <223> <2249> <212> <147> <038> <108> <177> <197>
2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2570 PRINT LEFT\$(HD\$,14); 2580 FOR I=1 TO 8 2590 PRINT T2\$; 2600 PRINT LEFT\$(T2\$,6) 2610 NEXT 2620 PRINT LEFT\$(HD\$,13) 2630 PRINT CHR\$(SI); 2640 IE NI=1 THEN PRINT NO."	<110> <110> <210> <014> <175> <206> <080> <011>	3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3490 3410 3420 3430 3450 3450	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT T2*;"(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 :REM IGNORIEREN PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT XX* IF M1=1 THEN SA*(SA)=XX*:SA=SA+1	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <223> <2249> <212> <147> <038> <108> <177> <197> <217>
OSUB 1310  2570 PRINT LEFT*(HD*,14);  2580 FOR I=1 TO 8  2590 PRINT T2*;  2600 PRINT LEFT*(T2*,6)  2610 NEXT  2620 PRINT LEFT*(HD*,13)  2630 PRINT CHR*(SI);  2640 IF M1=1 THEN PRINT "A:";  2650 IF M1=2 THEN PRINT "B:";  2660 PRINT CHR*(SO);"(2SPACE)";  2670 T=18:S=1  2680 Y2=0 :REM ZAEHLER DER FILES  2690 Y3=14:REM FUER FILEUEBERNAHME  2700 Y4=0 :REM FUER ANFRAGE	<110> <210> <210> <014> <175> <206> <080> <077> <011> <192> <014> <2079> <205> <205> <236> <236> <062>	3320 3330 3340 3350 3370 3390 3410 3420 3430 3450 3450 3460	BL\$=BL\$+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX\$=BL\$+FF\$+FT\$+AA\$ IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT\$(HD\$,Y3);LEFT\$(RI\$,4); PRINT CHR\$(SI);XX\$;CHR\$(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT\$(HD\$,Y3);LEFT\$(RI\$,4); PRINT T2\$;"(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 :REM IGNORIEREN PRINT LEFT\$(HD\$,Y3);LEFT\$(RI\$,4); PRINT XX\$ IF M1=1 THEN SA\$(SA)=XX\$:SA=SA+1 IF M1=2 THEN SB\$(SB)=XX\$:SB=SB+1	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <223> <2249> <212> <147> <038> <108> <177> <108> <177> <1197> <1197> <1197> <1102>
OSUB 1310  2570 PRINT LEFT*(HD*,14);  2580 FOR I=1 TO 8  2590 PRINT T2*;  2600 PRINT LEFT*(T2*,6)  2610 NEXT  2620 PRINT LEFT*(HD*,13)  2630 PRINT CHR*(SI);  2640 IF M1=1 THEN PRINT "A:";  2650 IF M1=2 THEN PRINT "B:";  2660 PRINT CHR*(SO);"(2SPACE)";  2670 T=18:S=1  2680 Y2=0 :REM ZAEHLER DER FILES  2690 Y3=14:REM FUER FILEUEBERNAHME  2700 Y4=0 :REM FUER ANFRAGE  2710 IF M1=1 THEN SA=0:FOR I=0 TO AF:SA*(I	<110> <210> <210> <014> <175> <206> <080> <077> <011> <192> <014> <2079> <205> <205> <236> <236> <062>	3320 3330 3340 3350 3370 3380 3390 3410 3420 3430 3440 3440 3450 3460 3470 3480	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 : REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 : REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3580 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT T2*;"(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 : REM IGNORIEREN PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT XX* IF M1=1 THEN SA*(SA)=XX*:SA=SA+1 IF M1=2 THEN SB*(SB)=XX*:SB=SB+1 Y2=Y2+1:Y3=Y3+1	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <2217> <028> <118> <223> <249> <212> <147> <038> <108> <177> <1092> <4942>
OSUB 1310  2570 PRINT LEFT*(HD*,14);  2580 FOR I=1 TO 8  2590 PRINT T2*;  2600 PRINT LEFT*(T2*,6)  2610 NEXT  2620 PRINT LEFT*(HD*,13)  2630 PRINT CHR*(SI);  2640 IF M1=1 THEN PRINT "A:";  2650 IF M1=2 THEN PRINT "B:";  2660 PRINT CHR*(SO);"(2SPACE)";  2670 T=18:S=1  2680 Y2=0 :REM ZAEHLER DER FILES  2690 Y3=14:REM FUER FILEUBERNAHME  2700 Y4=0 :REM FUER ANFRAGE  2710 IF M1=1 THEN SA=0:FOR I=0 TO AF:SA*(I )= "*":NEXT	<110> <210> <210> <014> <175> <206> <080> <077> <011> <192> <014> <2079> <205> <205> <236> <236> <062>	3320 3330 3340 3350 3370 3380 3390 3410 3420 3430 3440 3440 3450 3460 3470 3480	BL\$=BL\$+"(2SPACE)" GOSUB 2240 :REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX\$=BL\$+FF\$+FT\$+AA\$ IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT\$(HD\$,Y3);LEFT\$(RI\$,4); PRINT CHR\$(SI);XX\$;CHR\$(SO); GOSUB 1460 :REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3380 PRINT LEFT\$(HD\$,Y3);LEFT\$(RI\$,4); PRINT T2\$;"(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 :REM IGNORIEREN PRINT LEFT\$(HD\$,Y3);LEFT\$(RI\$,4); PRINT XX\$ IF M1=1 THEN SA\$(SA)=XX\$:SA=SA+1 IF M1=2 THEN SB\$(SB)=XX\$:SB=SB+1	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <223> <2249> <212> <147> <038> <108> <177> <108> <177> <1197> <1197> <1197> <1102>
OSUB 1310  2570 PRINT LEFT*(HD*,14);  2580 FOR I=1 TO 8  2590 PRINT T2*;  2600 PRINT LEFT*(T2*,6)  2610 NEXT  2620 PRINT LEFT*(HD*,13)  2630 PRINT CHR*(SI);  2640 IF M1=1 THEN PRINT "A:";  2650 IF M1=2 THEN PRINT "B:";  2660 PRINT CHR*(SO);"(2SPACE)";  2670 T=18:S=1  2680 Y2=0 :REM ZAEHLER DER FILES  2690 Y3=14:REM FUER FILEUEBERNAHME  2700 Y4=0 :REM FUER ANFRAGE  2710 IF M1=1 THEN SA=0:FOR I=0 TO AF:SA*(I	<110> <210> <210> <014> <175> <206> <080> <077> <011> <192> <014> <2079> <205> <205> <236> <236> <062>	3320 3330 3340 3350 3370 3380 3390 3410 3420 3430 3440 3440 3450 3460 3470 3480	BL*=BL*+"(2SPACE)" GOSUB 2240 : REM STARTADRESSE ERMITTEL N XX*=BL*+FF*+FT*+AA* IF Y4 THEN 3440 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT CHR*(SI);XX*;CHR*(SO); GOSUB 1460 : REM ZEICHEN VON TASTATUR IF Z=136 THEN Y4=1:GOTO 3410 IF Z<>32 AND Z<>13 THEN 3580 PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT T2*;"(2SPACE)" IF Z=32 THEN 3500 : REM IGNORIEREN PRINT LEFT*(HD*,Y3);LEFT*(RI*,4); PRINT XX* IF M1=1 THEN SA*(SA)=XX*:SA=SA+1 IF M1=2 THEN SB*(SB)=XX*:SB=SB+1 Y2=Y2+1:Y3=Y3+1	<219> <088> <119> <217> <028> <018> <223> <249> <212> <147> <038> <108> <177> <107> <197> <217> <102> <1042> <191>

	-			
3500 NEXT X	<146>	1	9)+RIGHT\$(SB\$(I),6):RETURN	<146>
3510 REM SCHLEIFE FUER 8 FILES (ENDE)	<186>	4280	XX\$=XX\$+" {2SPACE}"+MID\$(SB\$(I),6,19)+	
3520 IF Y2>AF-1 THEN T=0:REM DAS SIND GENU			RIGHT \$ (SB\$(I),6)	<177>
G	<159>	4290	RIGHT*(SB*(I),6) GOTO 4200 REM	<222>
3530 IF T<>0 THEN GOTO 2870 3540 CLOSE 2 3550 CLOSE 15 3560 MM=MM+1:GOTO 1740 3570 REM	<141>	4300	REM	<012>
3540 CLOSE 2	<001>	4310	REM TASCHE DRUCKEN	<029>
3550 CLOSE 15	<086>	4320	GOSUB 970 : REM DRUCKER ANMELDEN	<146>
3560 MM=MM+1:GOTO 1740	<118>	4330	PA=3: PE=3	<018>
3570 REM	<044>	4340	PA=3:PE=3 PRINT#3,D4\$;D6\$;D4\$ GOSUB 4040 PA=1:PE=2 :REM FUER ETIKETT	<142>
3580 REM LEERZEILE AUSGEBEN	<042>	4350	GOSUB 4040	<138>
7590 PRINT#3 PF\$(PΔ) • D1\$ • D1\$ • D2\$ • PF\$(PF)	<107>	4360	PA=1:PE=2 :REM FUER ETIKETT	<136>
3600 RETURN	<102>	4370	GOSUB 3630	<216>
3600 RETURN 3610 REM	<086>	4380	PA=1:PE=2 :REM FUER ETTRETT GOSUB 3630 PA=3:PE=3 GOSUB 4040 ZZ = 0	<070>
3620 REM ETIKETT AUSGEBEN	<165>	4390	GOSUB 4040	<180>
3630 PRINT#3,PE\$(PA);D3\$;PE\$(PE)	<037>	4400	ZZ = 0	<190>
3640 IF Z1\$ = "*" THEN GOSUB 3590:GOTO 366		4410	IF SA=Ø THEN FOR I=Ø TO AF:SA\$(I)="*"	
	<146>		: NEXT	<113>
3650 PRINT#3,PE\$(PA);D1\$;Z1\$;D2\$;PE\$(PE)	<102>	4420	IF SB=Ø THEN FOR I=Ø TO AF:SB\$(I)="*"	
3660 PRINT#3,PE\$(PA);D3\$;PE\$(PE)	< 067>	2000 BES	: NEXT	<141>
3670 PRINT#3,PE\$(PA);D1\$;DL\$;D2\$;PE\$(PE)	<187>	4430	XX\$=RIGHT\$("{4SPACE}"+STR\$(FA),3)	<075>
3680 IF Z2\$ = "*" THEN GOSUB 3590:GOTO 370		4440	PRINT#3, PE\$ (PA); " A= {2SPACE}"; XX\$; " B	
0	<114>		LOECKE FREI (4SPACE)"; D8\$; D7\$; PE\$ (PE)	<103>
3690 PRINT#3,PE\$(PA);D1\$;" A: ";Z2\$;"{3SPA		4450	WW=0	<204>
CE)"; D2\$; PE\$ (PE)	<122>	4460	FOR I=0 TO AF-1:GOSUB 4160:NEXT	<125>
3700 IF Z3\$ = "*" THEN GOSUB 3590:GOTO 372			XX\$=RIGHT\$("{4SPACE}"+STR\$(FB),3)	<179>
0	<182>	120000000000000000000000000000000000000	GOSUB 4040	<014>
3710 PRINT#3,PE\$(PA);D1\$;" B: ";Z3\$;"{3SPA			PRINT#3,PE\$(PA); " B={2SPACE}"; XX\$; " B	
CE)";D2\$;PE\$(PE)	<018>	30.76		<217>
3720 PRINT#3,PE\$(PA);D1\$;DL\$;D2\$;PE\$(PE)	(237)	4500	WW=Ø	<254>
3730 PRINT#3,PE\$(PA);D3\$;PE\$(PE)	<137>		FOR I=Ø TO AF-1:GOSUB 4250:NEXT	<110>
3740 RETURN	(242)	4520	GOSUB 4040: GOSUB 4040	<172>
374Ø RETURN 375Ø REM	(226)	4530	PRINT#3,PE\$(PA);D6\$;PE\$(PE)	<112>
3760 IF M1 = 3 THEN SA=0:SB=0:AE=AE+1:GOTO		4540	FOR I=1 TO 18: PRINT#3: NEXT : REM NEUE	No. of the last of
1580 : REM FERTIG	<038>	7570	SEITE	<036>
3770 REM DRUCK	(122)	4550	CLOSE 3: MM=MM+2: GOTO 1730	<107>
37/0 KEN DRUCK	(052)	4550	DEM	<018>
3780 IF M1 = 1 THEN 4320 :REM TASCHEN 3790 REM ETIKETTEN VORLEGEN/DRUCKEN 3800 PP = 0:REM ANFANG ETIKETTEN 3810 GOSUB 970 :REM DRUCKER ANMELDEN 3820 P=20 :REM STEUERUNG MENUE 3830 M1=1	(032)	4570	REMREM ETIKETTEN LADEN	<182>
3/90 REM ETIKETTEN VURLEBEN/DRUCKEN	(U47)	4570	IF M1=3 THEN 1610 :REM FERTIG	<168>
3800 PP = WIKEM ANHANG ETIKETIEN	(104)	4500	GOSUB 2060 : REM DISK INITIALISIEREN	<007>
3810 GUSUB 970 IREM DRUCKER ANMELDEN	(144)		IF A\$ <> "00" THEN 1520 : REM DISK-ERR	
3820 P=20 : REM STEDERUNG MENUE	(147)	4000	OR	<061>
		4610	IF M1=1 THEN 4840 :REM SICHERN	<165>
3840 FOR I=1 TO 4:C2(I)=F2:NEXT 3850 C2(M1) = F3	<0003>			<020>
		4020	DPEN 2,8,2,NA\$+",5,R"	<023>
3860 GOSUB 1250 : REM MENUEZEILE AUSGEBEN	(255)	1 To		10237
3870 GOSUB 1460 : REM ZEICHEN VON TASTATUR			IF A\$ <> "00" THEN 1520 : REM FILE NIC	<122>
3880 IF Z=13 THEN 3930 3890 IF Z<>32 THEN 3870 3900 M1=M1+1 3910 IF M1>3 THEN M1=1 3920 GOTO 3840	<040>	0.450	HT DA AE=Ø GOSUB 478Ø ET*(AE*3) = XX* GOSUB 478Ø ET*((AE*3)+1) = XX* GOSUB 478Ø ET*((AE*3)+2) = XX*	
3890 IF Z<>32 THEN 3870	<079>	4600	ACCUP 4708	<174>
3900 M1=M1+1	<190>	4000	5050B 478W	<181>
3910 IF M1>3 THEN M1=1	<230>	4670	E1\$(AE*3) = XX\$	<054>
3920 GOTO 3840	<066>	4680	GUSUB 4/80	<201>
3920 GOTO 3840 3930 IF M1=3 THEN CLOSE 3:GOTO 1580 3940 IF M1=2 THEN PA=0:PF=0:GOSUB 3430:PRI	<049>	4690	E1\$((AE*3)+1) = XX\$	(220)
3940 IF M1=2 THEN PA=0:PE=0:GOSUB 3630:PRI		4700	GUSUB 4/80	<221>
NT#3:M1=1:GOTO 3840	<080>	3000000	TITLE TO TAKE OUT TO THE TAKE OF THE TAKE	<016>
3950 PP = PP+1	<030>	4720	IF ST = 64 THEN 4750	<053>
3960 Z1\$ = ET\$((PP*3)-3)	<224>	4/30	IF ET\$(AE*3) = "*" THEN 4750	<189>
3970 Z2\$ = ET\$((PP*3)-2)	<240>	4740	AE=AE+1:GOTO 4660	<113>
3980 Z3\$ = ET\$((PP*3)-1)	<000>	4750	CLOSE 2: CLOSE 15	<098>
3990 GOSUB 1310 .	<216>	4760	MM=3:GOTO 1740	<046>
4000 M1=M1+1	<034>	4770	REM	<230>
4010 GOTO 3840	<156>	4780	XX\$=""	<036>
3940 IF M1=2 THEN PA=0:PE=0:GOSUB 3630:PR1 NT#3:M1=1:GOTO 3840 3950 PP = PP+1 3960 Z1* = ET**((PP*3)-3) 3970 Z2* = ET**((PP*3)-2) 3980 Z3* = ET**((PP*3)-1) 3990 GOSUB 1310 4000 M1=M1+1 4010 GOTO 3840 4020 REM ———————————————————————————————————	<242>	4790	IF ST = 64 THEN 4750  IF ET\$(AE*3) = "*" THEN 4750  AE=AE+1:GOTO 4660  CLOSE 2:CLOSE 15  MM=3:GOTO 1740  REM	<073>
4020 REM	<031>	4800	IF ASC(X\$) = 13 THEN RETURN	<119>
4040 PRINT#3,PE\$(PA);DM\$;PE\$(PE)	<072>	4810	XX\$=XX\$+X\$:GOTO 4790	<251>
4050 ZZ=ZZ+1	<189>	4820	REM	<024>
4060 RETURN	<052>	4830	REM ETIKETTEN SICHERN	<067>
4070 REM	<036>	4840	UPEN 2,8,2,NA\$+",5,W"	(250)
4080 REM TRENNER TASCHE VORN/HINTEN	<099>	4850	GUSUB 2080	(243)
4090 GOSUB 4040: GOSUB 4040	<250>	4860	IF A\$ = "00" THEN 4900 : REM OK	<095>
4100 PRINT#3,D4\$;DX\$;D4\$	<039>	4870	CLOSE 2	< 092>
4110 PA=4:PE=5	<094>	4880	PRINT#15, "S: "+NA\$ :REM FILE-LOE	
4120 GOSUB 4040: GOSUB 4040	<026>	The second	SCHEN	<188>
4130 RETURN	<124>	4890	GOTO 4840	<028>
4140 REM	<108>	4900	FOR I=0 TO AE+1	<242>
4150 REM ZEILE FUER TASCHE SEITE A	<105>	4910	XX\$=ET\$(3*I)	<232>
4160 IF ZZ = 10 THEN GOSUB 4090	<107>	4920	GOSUB 5020	<146>
4170 IF SA\$(I) = "*" THEN SA\$(I) = D8\$	<030>	4930	XX\$=ET\$((3*I)+1)	<096>
4180 IF WW=0 THEN WW=1: XX\$=MID\$(SA\$(I),6,1	Gertage .	4940	GOSUB 5020	<166>
9)+RIGHT\$(SA\$(I),6):RETURN	<032>	4950	XX\$=ET\$((3*I)+2) Listing 1.	<117>
4190 XX\$=XX\$+" {2SPACE}"+MID\$(SA\$(I),6,19)+		4960	GOSUB 5020 »DITA« (Schluß)	<186>
RIGHT\$(SA\$(I),6)	<213≥	4970	NEXT (Soliday)	<154>
4200 PRINT#3, PE\$ (PA): "{2SPACE}": XX\$: "{2SPA	The second second	4980	CLOSE 2: CLOSE 15	<074>
CE)";PE\$(PE)	<217>	4990	PRINT" (HOME, 2DOWN)"; T2\$;	<066>
4210 ZZ=ZZ+1:WW=0	<027>	5000	MM=3:GOTO 1740	<Ø32>
422Ø RETURN	(214)	5010	REM	<216>
4230 REM	<198>	5020	FOR J=1 TO LEN(XX\$): X\$=MID\$(XX\$,J,1):	
4240 REM ZEILE FUER TASCHE SEITE B	<068>	1800	PRINT#2, X\$; : NEXT	<081>
4250 IF ZZ = 10 THEN GOSUB 4090	<197>	5030	PRINT#2,CHR\$(13);	<140>
4200 PRINT#3,PE\$(PA);"{2SPACE}";XX\$;	<009>	5040	RETURN	<016>
4270 TE WW=0 THEN WW=1: XX\$=MID\$(SP\$(I) . 4.1		5050	REM	<000>
				-



#### **Impressum**

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Chefredakteur: Michael Scharfenberger Stelly. Chefredakteur: Albert Absmeier Leitender Redakteur: Georg Klinge

Redaktion: Herbert Buckel (bj), Achim Hübner (ah), Norbert Jungmann (nj), Dieter Mayer (dm), Harald Meyer (hm), Markus Ohnesorg (og), Thomas Röder (tr), Boris Schneider (bs), Karsten Schramm (ks)

Titelfoto: Jens Jancke

Titelgestaltung: Heinz Rauner Grafik-Design

USA:

Leo Eder (Ltg.), Sigrid Kowalewski (Cheflayouterin), Rolf Raß, Katja Milles

Produktionsleiter: Klaus Buck

Anzeigenverkaufsleitung: Ralph-Peter Rauchfuss

Auslandsrepräsentation:

Schweiz: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstr. 3, CH-6300 Zug, Tel. 042-41 5656, Telex: 862329

M&T Publishing Inc.; 501 Galveston Drive Redwood City, CA 94063 Telefon: (415) 366-3600

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Pro-grammlistings werden gerne von der Redaktion ange-nommen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten werden, so muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manu-skripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt & Technik Verlag AG her-ausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von Markt & Technik Verlag AG verlegten Publikationen und dazu, daß Markt & Technik Verlag AG Geräte und Bauteile nach der Bauanleitung herstellen läßt und vertreibt oder durch Dritte vertreiben läßt. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt ein-gesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.

Marketingleiter: Hans Hörl (114)

Vertriebsleiter: Helmut Grünfeldt (189)

Anzeigenverwaltung und Disposition: Michaela Hörl

Verlagsleiter M&T-Buchverlag: Günther Frank (212)

Druck: SOV St. Otto-Verlag GmbH, Laubanger 23, 8600 Bamberg

Bezugsmöglichkeiten: Leser-Service: Telefon (089) 46 13-249. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen.

Preis: Das Einzelheft kostet DM 14,-

Vertrieb Handelsauflage: Inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebs GmbH, Hauptstätter Straße 96, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 6483-0

Urheberrecht: Alle in diesem Heft erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Michael Scharfenberger zu richten. Für Schaltungen, Bauanleitungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeich-Urheberrecht: Alle in diesem Heft erschienenen Beibeschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeich-nungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Alain Spadacini (185) zu richten.

#### © 1986 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft

#### Verantwortlich:

Für redaktionellen Teil: Michael Scharfenberger Für Anzeigen: Britta Fiebig

Redaktionsdirektor: Michael M. Pauly

Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen:

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft,
Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München,
Telefon (089) 4613-0, Telex 5-22052





# Strong Stationspartial Sections is the entropy. Hope seems

en Capacita de Cap

DELANGED HER WAR VIEW HAVE BETTER 



